

更新 Win-GRAF 程式庫 (Library) :

您可在以下網頁 下載最新的程式庫 (例如: "win-graf-lib-1.xx.zip").

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/softplc_based_on_pac/win-graf/download/win-graf-driver.html

Win-GRAF 程式庫 (Function, Function Block 與 I/O Board), 一般存在 **C:\Win-GRAF\DATA\HWDEF** 路徑下的 "ICP DAS - XP-WP-VP" 目錄中。基於某一些情況, 會將程式庫更新至新版本以支援更多的 Function 或 新的 I/O Board, 請依照以下步驟來執行此程序:

1. 首先, 關閉所有 Win-GRAF Workbench 的視窗。
2. 可先壓縮 "ICP DAS - XP-WP-VP" 目錄並備份在其它路徑 (例如: D:\temp\xxx.zip), 再刪除該目錄。
3. 將新的 "ICP DAS - XP-WP-VP" 目錄複製到 C:\Win-GRAF\DATA\HWDEF 路徑內, 再重新開啓 Win-GRAF Workbench。

註: 若您想查詢目前 Win-GRAF 程式庫的版本號, 請如下圖開啓 "Library Manager" 並點選 "I/Os" 頁籤下的 "A_Version", 再點選 "Description" 查看版本號 (例如: "1.01")。

