

ET-2254/ET-2254P 快速上手指南

v1.2, 2018年5月

產品內容



參考資訊

• ET-2200 系列產品網頁:

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote io/ethernet io/petl-7000 tpet t et/petl series main page tc.html

• 相關文件及軟體 Firmware: http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/6000cd/napdos/et2200/

• NS-205/MDR-20-24 產品網頁 (選購品):

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_ethernet_switch/ns-205.html http://www.icpdas.com/root/product/solutions/accessories/power_supply/mdr-20-24.html

連接電源及電腦主機

- 確認您電腦的網路設定正確且可運作。
 確認您電腦的 Windows 防火牆以及 Anti-virus 防火牆都已關閉,或已正確的設定,否則第 5 章部份的 "Search Servers" 可能無法正確找到 ET-2254(P)。(請與您的系統管理員確認)
- 2) 將 ET-2254(P)與電腦接至同一個集線器 (Hub/Switch) 或同一個子網域。
- 3) 提供電源 (使用+10~+30 V_{DC} 電源) 到 ET-2254(P)。



4) 確認 ET-2254(P) 模組上的電源
 LED 顯示燈 (PWR) 有在閃爍。
 新石燈閃爍
 第二次
 第三次
 第二次
 第二次</p



腳位定義與接線資訊

▶ 腳位定義:





Terminal No.	Pin Assignment	Pin Assignment	Terminal No.
01	DIO0	DIO8	02
03	DIO1	DIO9	04
05	DIO2	DIO10	06
07	DIO3	DIO11	08
09	DIO4	DIO12	10
11	DIO5	DIO13	12
13	DIO6	DIO14	14
15	DIO7	DIO15	16
17	EXT.PWR	E.PWR	18
19	EXT.GND	E.GND	20

Digital Input/Output 接線注意:



3 連接 DI 與 DO 來做自我測試

▶ 接線注意:將信號線連接至 ET-2254(P)模組的連接器上,步驟如下圖所示。



▹ 接線注意: 從 ET-2254(P)模組上的連接器來移除信號線,步驟如下圖所示。



- 1) 將模組上的 DIO0 pin (Pin01) 連接至 DIO0 pin (Pin03)。
- 2) 外部供電+24V 連接至模組上的 EXT.PWR pin (Pin17)。
- 3) **外部供電 GND** 連接至模組上的 EXT.GND (Pin19)。





ET-2254(P)模組在 Modbus 位址表中所使用的 nDI 及 nDO 參數,如下表:

模組名稱	Universal DIO	DO 通道數(nDO)	DI 通道數(nDI)
ET-2254(P)	16	依據您的配置	依據您的配置

> (0xxxx) DO address:

起始位址	點數	說明	Bits Per Point	設定值範圍	存取 類型
0 (0x0)	1~nDO	Digital Output	1	0: OFF, 1: ON	R/W
	•		•	•	•
	•				
299 (0x12B)	1	設定 DI/DO 模式配置方式 0 = 依據 DO 輸出的態動 I/O 配置 1 = 經由 Web/Modbus 的 靜態 I/O 配置	1	0 =動態 1=靜態	R/W
300 ~315 (0x12C~0x13B)	1 ~ UDIO	設定 Universal DIO 通道為 DI Port 或 DO Port	1	0 = DO, 1= DI	R/W

"R":讀取、"W":寫入、"F":設定記錄在 Flash

> (1xxxx) DI address:

起始 位址	Points	說明	Bits Per Point	設定值範圍	存取 類型
0 (0x0)	1~nDI	Digital Input 通道	1	0:Off, 1:On	R
32 (0x20)	1~nDI	Digital latched 狀態 (high)	1	0:no, 1:latched	R
64 (0x40)	1~nDI	Digital latched 狀態 (low)	1	0:no, 1:latched	R

"**R**":讀取

▲注意

更多更詳細的 "DI/DO Modbus 位址定義" 資訊,參考使用手冊第 6.3 章 Modbus Register 對應表 (<u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et2200/document/</u>).

5 配置正確的網路設定

1) 執行 eSearch Utility。

eSearch Utility 下載位置:



http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/software/esearch/

- 2) 按下 "Search Servers" 按鈕來搜尋您的 ET-2254(P)。
- 3) 雙擊您的 ET-2254(P) 來開啟"Configure Server (UDP)" 配置對話框。

File Server Tools 3 Name Alias IP Address Sub-net Mask Gateway MAC Address ET-2254(P) EtherIO 192.168.255.1 255.255.0.0 192.168.0.1 00:0d:e0:ff:1 ET-7255/PET-7255 N/A 10.0.8.237 255.255.255.0 10.0.8.254 00:0d:e0:65: ET-7044/PET-7044 N/A 10.0.8.50 255.255.255.0 10.0.8.254 00:0d:e0:65:	🥩 eSearch Utility [v1.	1.14, Jul.10, 20	17]		_	- 🗆 X
Name Alias IP Address Sub-net Mask Gateway MAC Addres ET-2254(P) EtherIO 192.168.255.1 255.255.0.0 192.168.0.1 00:0d:e0:ff:1 ET-7255/PET-7255 N/A 10.0.8.237 255.255.255.0 10.0.8.254 00:0d:e0:65: ET-7044/PET-7044 N/A 10.0.8.50 255.255.255.0 10.0.8.254 00:0d:e0:65:	File Server Tools		8			
ET-7255/PET-7255 N/A 10.0.8.237 255.255.255.0 10.0.8.254 00:0d:e0:65: ET-7044/PET-7044 N/A 10.0.8.50 255.255.255.0 10.0.8.254 00:0d:e0:65:	Name ET-2254(P)	Alias Etherl0	IP Address 192.168.255.1	Sub-net Mask 255.255.0.0	Gateway 192.168.0.1	MAC Address 00:0d:e0:ff:15
	ET-7255/PET-7255 ET-7044/PET-7044	N/A N/A	10.0.8.237 10.0.8.50	255.255.255.0 255.255.255.0	10.0.8.254 10.0.8.254	00:0d:e0:65:3 00:0d:e0:65:3
< 2	< 2					>
Configuration (UDP) Web Exit	Search Serve	r Config	uration (UDP)	Web E	xit	

ET-2254(P) 出廠預設如下表:

IP Address	192.168.255.1
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway	192.168.0.1

4) 聯繫您的網路管理員取得正確的網路配置(如 IP/Mask/Gateway)。輸入網路設定 (IP/Mask/Gateway), 然後按下 "OK" 按鈕。

🛕 注意: ET-2254(P)將會在 2 秒後改用新的設定。

Configure Server (U	DP)						×
Server Name :	ET-2254(P)		4				
DHCP:	0: OFF	▼ Su	ıb-net Mask :	255.255.255.0	Alias:	EtherIO	
IP Address :	10.0.8.100	Ga	iteway :	10.0.8.254	MAC:	00:0d:e0:ff:15:0)6
Contact your Ne	twork Administra	ator to get cor	rect configura	ation before any changing		ОК	Cancel
						\sim	

6 測試您的 Ethernet I/O 模組

- 1) 2 秒後,再次按下 "Search Servers" 來搜尋 ET-2254(P),確認上一步驟 的網路配置已正確設定完成。
- 2) 在列表中點選您的 ET-2254(P)。
- 3) 按下"Web"按鈕來進入網頁伺服器。(或在瀏覽器的網址列中輸入

ET-2254(P) 的 IP 位址)

🥩 eSearch Utility [v1.*	1.14, Jul.10, 20	17]			- 0	×
File Server Tools		2				
Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC A	ddress
ET-2254(P)	EtherIO	10.0.8.100	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:	e0:ff:1
YYF3000 ET-7044/PET-7044 ET-7255/PET-7255	N/A N/A N/A	10.0.8.50 10.0.8.237	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	10.0.8.254 10.0.8.254 10.0.8.254	00:00: 00:0d: 00:0d:	e0:65:3 e0:65:3 e0:65:3
< 🚺			3			>
Search Serve	r Configu	uration (UDP)	Web	Exit		
Status			\sim			11.

4) 在 Login password 欄位輸入密碼 (預設: Admin) · 再按下 "Submit" 按 鈕。



- 5) 單擊 "I/O Settings" 配置頁面來設定 Universal DIO。
- 6) 在 "Force DI/DO Mode" 設定區,選擇 "Static",再勾選 "Ch0" 設定為 DI Port,單擊 "Update Settings" 按鈕。

Etherr Home N	Ethernet I/O Module				
Frequency measurement (DI)	Address	Setting			
Enable Frequency Measurement	00205 - 00190	0x0 Ch 15~12() Ch 11~8() Ch 7~4() Ch 3~0() Ch 3~0()			
Scan Mode	40150	Single pulse ▼ 1000 ms: 1 Hz ~ 3 kHz (+/- 1 Hz error). 100 ms: 100 Hz to 3 kHz (+/- 10 Hz error). Single-pulse: 0.01 Hz ~ 1 Hz (+/- 0.01 Hz error), for stable signal only. Note: ET-2254P supports counter/frequency up-to 2.5 kHz.			
Moving Average	40200				
Universal DIC	Modbus Address	Setting			
Force DI/DO Mode	00299 00315 - 00300	Static ▼ Static: By web configuration. Dynamic: Depends on DO requests. 0x1 Ch 15~12(□) Ch 11~8(□) Ch 7~4(□) Ch 3~0(□ ✓ (0=DO, 1=DI; for ET-2254(P) Only) □			
		6 Update Settings			
		4			

- 7) 單擊 "Home" 主頁面來控制 Digital Input/Output 做簡單的自我測試。
- 8) 在 "Digital I/O" 設定區,單擊 DO1 開關按鈕為 ON 狀態(紅燈亮起),再 確認 DI0 LED 燈圖示也為 ON 狀態(綠燈亮起)。

