



ET-6000 系列

用户手册

版本: 1.0 2007 年 11 月

承诺

郑重承诺: 凡泓格科技股份有限公司产品从购买即日起一年内无 任何材料性缺损。

免责声明

凡使用本系列产品除产品质量所造成的损害, 泓格科技 股份有限公司不承担任何法律责任。泓格科技股份有限公司 有义务提供本系列产品可靠而详尽资料, 但保留修订权利, 且不承担使用者非法利用资料对第三方所造成侵害构成的法 律责任。

版权

版权所有 © 2007 泓格科技股份有限公司,保留所有权力。

商标

手册中所涉及所有公司商标, 商标名称及产品名称分别属于 该商标或名称的拥有者所有。

1. 償	5介	7
1.1	特色	9
1.2	规格说明	
1.3	选择模块	13
1.4	ET-6000 面面观	24
1.4.	1 前面板描述	
1.4.	.2 SMMI (小人机界面)	
1.4.	3 左面板详细说明	
1.4.	4 右面板说明	
1.5	ET-6000 安装说明	
1.5.	1 安装 ET-6000	
1.5.	2 硬件连接	
1.5.	3 以太网连接	41
1.6	I/O 配线连接	
1.7	方便的配置方式	46
1.8	软件和文档说明	
1.9	更新信息	49
2. 酉]置 ET-6000	50
2.1	配置网络设置	
2.1.	1 使用"MiniOS7 utility"	51
2.1.	2 安装	54
2.1.	.3 使用" Configuration Wizard"工具	57
2.2	配置使用 SMMI 菜单	60
2.2.	1 通过 SMMI 配置网络	60
2.2.	.2 SMMI 菜单	60
2.2.	3 设置地址	

目 录

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------3

2.3 恢	复出厂模式	
2.3.1	网页配置	
2.3.2	SMMI	65
3. 网页	配置	70
3.1	」页配置功能简介	
3.2	」页配置	
3.2.1	以太网设置	
3.2.2	串口设置	
3.2.3	基础设置	
3.2.4	Module I/O settings	
3.3 认	,证	
3.3.1	帐号管理	
3.3.2	IP 过滤设定	
3.4 WE	B HMI	
3.4.1	Web 编辑	
3.4.2	Web HMI	
3.5 I/C	D 对连	
3.6 更	多信息	
4. 如何	「访问 ET-6000?	
4.1 通	过以太网	
4.2 使	间用 Modbus 协议	
4.2.1	简介	
4.2.2	功能代码支持	
4.2.3	Modbus 寄存器地址表	
5. I/O	对连	
6. 软件	开发应用	122

6.1	文档和软件位置	
6.2	LABVIEW	
7. C	DPC SERVER	125
7.1	简介	
7.2	使用 OPC SERVER	
7.3	使用 MODBUS 协议的 OPC SERVER 范例	
8. S	CADA	131
8.1	INDUSOFT	
8.2	CITECT	
8.3	IFIX	
9. 捏	空制台模式	135
10. 吳	逐难解答及技术支持	140
附录	A: 尺寸	142
附录	B: MINIOS7 UTILITY	146
附录	C: MODBUS 协议	
附录	D: MODBUS 寄存器表	
附录	E: MODBUS 应用说明	
附录	F: JAVA 安装	
附录	G: 屏蔽地	
附录	H: 技术支持	

Table 1-1	ET-6000 classification	13
Table 1-2	RJ45 LED	26
Table 1-3	J2 Connector	26
Table 1-4	J3 Connector	29
Table 1-5	Four LED Indicators	
Table 1-6	RJ-45 Wiring Standards	42
Table 3-1	TCP/IP network settings	75
Table 3-2	Serial Port Settings	78
Table 3-3	Basic Settings	86
Table 3-4	Load All Setup Default Table	
Table 3-5	Input or Holding Data Types	
Table 3-6	Main Web HMI Page - Table1	
Table 4-1	ET-6000 Modbus Function Code	120
Table 10-1	Troubleshooting	140

1. 简介

ET-6000 是一个基于 WEB 方式的以太网 I/O 模组。它提供一个可以通过动态网页浏览的,有着所有 I/O 配置和监控功能的 WEB 服务器。使用这个 WEB 服务器不需要任何编程工具和 HTML 编辑器。在任何时间任何地点只要拥有网络都可以非常安全和简单的使用 ET-6000。

当然,ET-6000 还支持其它例如 Modbus/TCP 从机、Modbus/RTU 到 Modbus/TCP 网 关,Modbus/RTU 主机、Modbus/RTU 从机等等多种功能。ET-6000 还可以很方便的在一些支持 Modbus 工具的 SCADA 软件中使用。



ET-6000 模块设计之初的应用就是在工业监控和测量,因此它可以适应比较恶劣的环境。该模块拥有3路隔离保护措施,输入电压为(10~30VDC),可以工作在-25~+75 C。

购买 ET-6000 清单列表

ET-6000 包含以下设备:

- 一个 ET-6000 模块
- 一本快速上手手册
- 一张软件 CD
- 一条 CA0910F 下载连接线
- 一把螺丝起子

注意:

如果有发现列表中的物件有丢失或者损害,请尽快联系和通知我们。

在使用该控制器之前请详细阅读"注意"和 **README.TXT** 文件。一些重要的通知和注意 事项都会在 **README.TXT** 中。

1.1 特色

内建 WEB 服务器

每一个 ET-6000 模块都内建 WEB 服务器供客户在远程通过 WEB 浏览器方便的配置和 监控 I/O。



Web HMI

Web HMI 的功能是让客户方便的创建动态并且漂亮的网页去监视和控制 I/O 节点。客 户可以在网页上使用精美的图片去定义和显示每一个 I/O 节点而不需要 HTML 或者 JAVA。______



通讯安全

使用者首先必须通过密码才能够远程登陆 ET-6000 的 WEB 服务器, ET-6000 的 WEB 服务器还拥有 IP 过滤的功能,如果设定它,使用者还必须是 ET-6000 中默认的 IP 才能够成功连接。

Modbus 工具

- Modbus/TCP 从机功能可以让 ET-6000 通过以太网接口将数据发送给远端的 SCADA 软件。
- Modbus/RTU 从机功能可以让 ET-6000 通过 RS-232 口连接本地的 HMI 或者本地 的上位机。
- Modbus /TCP、Modbus/RTU 网关功能可以让 ET-6000 通过以太网口和 RS-232 口让一些不具备以太网功能的设备连接以太网。

内建多功能 I/O

所有的 DO 模块都提供以下功能:

- 初始值 (在启动后, DO 的状态可以直接被设置为初始值)
- 安全值 (如果 Modbus/TCP 连接丢失, DO 状态可以被设置为安全值)
- 所有的 DI 模块都提供以下功能:
 - 高位/底位锁存状态
 - DI通道还可以作为 16 位低速(100Hz) 计数器。

每一个 DI 或者 DO 通道都有 LED 指示灯。

集成模块

各个不同的 I/O 在一个模块中组成,这样可以提高 I/O 的执行能力。

三路隔离和保护

该功能可以保护硬件尽量不受外部环境影响, ET-6000 模块设计的隔离在以太网接口、 I/O 节点和电源处。

简单配置

所有的配置设置都可以记录在 ET-6000 的 EEPROM 中,这是一个安装在副板上的芯片,该芯片可以方便的被移动和备份。

内建双看门狗

双看门狗是由一个硬件看门狗和一个软件看门狗组成。

- 硬件看门狗是一个内建在硬件电路上,在采集数据失败或者操作动作失败的时候能 够重启 CPU 模块的工具。
- 软件看门狗是一个软件的功能,它能够在主机监测数据失败、操作 I/O 状态失败或 者通讯出现问题的情况下启动。

自适应交叉/直连网线

ET-6000 上的 RJ-45 口自动适应交叉或者直连网线连接不同的以太网设备。

工作温度-25°C ~+75°C

ET-6000 的通风设计以及材质可以让其工作在 -25°C 到 +75°C。

I/O 对连功能

这个功能可以让 DI 和 DO 通过以太网连接成一对。在配置完成后, ET-6000 模块可以 将本地的 DI 通过 Modbus/TCP 工具和连接线变成远端的 DO 输出。



1.2 规格说明

系统

- CPU: 80186-80 或兼容
- EEPROM: 16KB
- SRAM: 512KB
- FLASH ROM: 512KB

通讯接口

- Ethernet Port: 10/100MBaseT, RJ-45 Port
- COM Port
 COM1: RS232 (RXD, TXD, GND)

内建看门狗运行时间 (0.8 seconds)

SMMI (小人机界面) (仅 ET-6000D 系列支持)

- 7段 LED:5个阿拉伯数字
- 4 个系统 LED 指示灯
- 4 个按钮

LED 指示灯

- DO 指示灯
- **DI** 指示灯
- 以太网指示灯

隔离

- I/O 隔离: 3000V DC
- 电源隔离: 1000V DC
- 以太网隔离: 1500V DC

电源

- 电源需求: +10 ~ +30 V DC (非稳压)
- 电源消耗: 3.0W

支持环境

- 操作温度: -25°C ~ +75°C
- 存储温度: -30°C ~ +75°C
- 相对湿度: 10%~95% RH, 无冷凝

机器尺寸

- 长×宽×高:不同的 ET-6000 型号不一样。请参考"**附录 A**"。
- DIN 导轨安装。

I/O 组件

● 不同类型的 ET-6000, I/O 不一样,详细请参看下一章。

1.3 选择模块 ET-6000 分类

ET U -6 X Y Z

ET: 以太网连接接口

- U: 单元数量
- U:2个单元就是"2"
- U:3个单元就是"3"
- U: 空白的代表一个单元
- X: 未定义代码
- Y: 功能代码
- Z: 扩充功能代码

X	Y	Z
	1. AI 模块	 RTD 变送器 热敏电阻 应变片 模拟量输入 热电偶
未定义代码	2. AO 模块	1. 电压输出 2. 电流输出
	3. 保留	
	4. DIO 模块	未定义代码
	5. DIO 模块	未定义代码
	6. DIO 继电器模块	未定义代码
	7. 多功能	1. 普通功能
	8. 计数器 / 频率	未定义代码
	9. 运动	N: 轴数量 N

表 1-1 ET-6000 classification

ET-6052D 设计



ET-6052 引脚定义:

J1		Pin Assignment Name	J2	Pin Assignment Name
C - (01	D10	C = (17	DO.PWR1
C. P	02	DI1	C - 18	B DO0
C - 1	03	D12	C • 19	DO1
	04	DI3	C = 20) DO2
	05	DI4	[<u>]</u> 21	DO3
[] = [06	DI5	C = 22	2 DO.GND1
C = (07	D16	C 0 23	B DO.PWR2
C.	08	DI7	C = 24	4 DO4
C = (09	D18	C = 25	5 DO5
2 - 1	10	D19	C = 26	5 DO6
[- I	11	DI10	C = 27	7 DO7
	12	DI11	28	B DO.GND2
	13	DI12	C - 29) N.C.
	14	DI13	2 30) +Vs
C = (15	DI.GND	C = 31	GND
C -	16	DI.COM	C 🗖 32	2 F.G.

ET6052 (D) I/O 规格说明:

数字量输出	
输出通道	8
LED 指示灯	有
输出类型	隔离
最大负载	1.4A/ 通道
运行电压负荷	10Vdc ~ 40Vdc
外部电压范围	12Vdc ~ 45Vdc
电压保护	+48 VDC
直接驱动继电器模块	有
短路保护	有
感应负载开关	有
模块隔离	3750V rms
数字量输入	
输入通道	14
LED 指示灯	有
输入类型	隔离,所有的 DI 共地
输入阻抗	10K Ohms, 0.5W (针对湿节点)
二 井 古	开电压等级: Close to GND
	关电压等级: Open
调节片	开电压等级: +10~50Vdc
	关电压等级: +3V (Max.)
每一个通道都可以是干节点和湿节点	有
	通道数: 14
计数器	最大输入频率: 100Hz
	最小脉冲间隔时间: 5ms
模块隔离	3750V rms

ET-6060D 设计



ET-6060 引脚定义:

J1		Pin Assignment Name	J2	Pin Assignment Name
6-1	01	RL0.NO	C= (1	7 DI0
C. P (02	RL0.COM	C= 1	B DI1
201	03	RL1.NO	2-11	9 DI2
C = (04	RL1.COM	2 2	D DI3
6-1	05	RL2.NO	C = (2	1 DI4
C (06	RL2.COM	L - 2	2 DI5
20	07	RL3.NO	L = 2	3 DI6
C.	08	RL3.COM	C = 2	4 DI7
C. = (09	RL4.NO	C = 2	5 DI8
C.	10	RL4.COM	L = 2	6 DI9
C ·	11	RL5.NO	C= 2	7 DI.COM
201	12	RL5.COM	L = 2	B DI.COM
C.	13	RL6.NO	L = 2	9 N.C.
L = (14	RL6.COM	C = 3) +Vs
C	15	RL7.NO	[□ 3	1 GND
C	16	RL7.COM	C; = (3)	2 F.G.

ET6060 (D) I/O 规格说明:

数字量输出				
输出通道	8			
LED 指示灯	有			
输出类型	Form A (默认为开)			
行行中压范围	5 ~ 240VAC (47~63Hz)			
	5 ~ 24VDC			
继由器轴占范围	0~ 250VAC (47~63Hz)			
	0~ 28VDC			
最大电流负载	3.0 A/通道			
最大动作时间	最大 15 毫秒			
最大发布时间	最大3毫秒			
绝缘阻抗	最小 1,000 Mohms,500VDC			
编绘权拉	750VAC 50/60Hz(1 分钟)			
	4,000VAC 50/60Hz (1 分钟)			
浪涌保护	10,000V (at 1.2*50us)			
继由盟生合国期	机械: 在无负载情况下百万次操作			
继电奋工叩问朔	带电: 100, 000, 28VDC@5A 最小			
数字量输入				
输入通道	10			
LED 指示灯	有			
输入类型	隔离,所有的数字量输入			
开电压等级	+10V ~ 50V			
关电压等级	最大 +3V			
输入阻抗	10K Ohms, 0.66W			
	通道: 10			
计数器	最大输入频率: 100Hz			
	最小脉冲间隔时间: 5ms			
模块隔离	3750V rms			

ET2-6064 (D)

设计



ET2-6064(D) 引脚定义:

J1		Pin Assignment Name	J2		Pin Assignment Name
	01	RL0.NO		19	RL8.NO
	02	RL0.COM		20	RL8.COM
	03	RL1.NO		21	RL9.NO
	04	RL1.COM		22	RL9.COM
	05	RL2.NO		23	RL10.NO
	06	RL2.COM		24	RL10.COM
	07	RL3.NO		25	RL11.NO
	08	RL3.COM		26	RL11.COM
	09	RL4.NO		27	RL12.NO
	10	RL4.COM		28	RL12.COM
	11	RL5.NO		29	RL13.NO
	12	RL5.COM	L -	30	RL13.COM
	13	RL6.NC		31	RL14.NC.
	14	RL6.COM		32	RL14.COM
	15	RL6.NO		33	RL14.NO
	16	RL7.NC		34	RL15.NC
	17	RL7.COM		35	RL15.COM
	18	RL7.NO		36	RL15.NO

J3		Pin Assignment Name		J4		Pin Assignment Name
	37	N.C.			55	RL16.NO
	38	N.C.			56	RL16.COM
	39	N.C.			57	RL17.NO
	40	N.C.			58	RL17.COM
	41	N.C.			59	RL18.NO
	42	N.C.			60	RL18.COM
	43	N.C.			61	RL19.NO
	44	N.C.			62	RL19.COM
	45	N.C.			63	RL20.NO
	46	N.C.			64	RL20.COM
	47	N.C.			65	RL21.NO
	48	N.C.			66	RL21.COM
	49	N.C.			67	RL22.NC
	50	N.C.			68	RL22.COM
	51	N.C.			69	RL22.NO
	52	+Vs			70	RL23.NC
	53	GND			71	RL23.COM
	54	F.G.	ĺ		72	RL23.NO
			Ĩ			

ET2-6064 (D) I/O 规格说明:

数字量输出		
输出通道	18	
LED 指示灯	有	
输出类型	Form A (默认开)	
	5 ~ 240VAC (47~63Hz)	
些们电压池固	5 ~ 24VDC	
坐中恐怖 占范围	0~ 250VAC (47~63Hz)	
继电命触点视问	0~ 28VDC	
最大电流负载	3.0 A/ 通道	
最大动作时间	15 毫秒	
最大发布时间	3 毫秒	
绝缘阻抗	最小 1,000 MOhms,500VDC	
	750VAC 50/60Hz (1 分钟)	
	4,000VAC 50/60Hz (1 分钟)	
浪涌保护	10,000V (at 1.2*50us)	
州中盟什会国期	机械:无负载情况下百万次操作	
地电奋生叩 <u></u> ற	带电:100, 000, 28VDC@5A 最小	
输出通道	通道6	
LED 指示灯 有		
输出类型	Form C (默认开/关)	
	5 ~ 240VAC (47~63Hz)	
	5 ~ 24VDC	
	0~ 250VAC (47~63Hz)	
地电 船 鹰急把回	0~ 30VDC	
最大电流负载	2.0 A /通道	
最大运行时间	最大5毫秒	
最大发布时间	最大5毫秒	
绝缘阻抗	最小 1,000 MOhms, at 500VDC	
	1,000Vrms (1 分钟)	
	1,500Vrms (1 分钟)	
浪涌保护	2,500V (1.2*50us)	
/ //////////////////////////////////	机械: 无负载百万次操作	
₩ ┖ᡤᠠ᠋エ ΨI /町 が]	带电: 100, 000, 30VDC@2A	

1.4 ET-6000 面面观

1.4.1 前面板描述

单个单元 (ET-6XXX)



串口/以太网口



RS-232 Port



Female 9-Pin D-Sub (DTE)

Pin	Description	
1	N/A	
2	TX (Transmit Data)	
3	RX (Receive Data)	
4	N/A	
5	GND (Signal Ground)	
6	N/A	
7	N/A	
8	N/A	
9	N/A	

Ethernet Port



Pin	Description	
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4	<no connection=""></no>	
5	<no connection=""></no>	
6	RX-	
7	<no connection=""></no>	
8	<no connection=""></no>	

表 1-2 RJ45 LED

Name	LED Action	Function
LINK/ACT	亮	以太网连接成功
	熄	以太网连接不成功
	绿灯闪烁	以太网数据正在传输
10/100M	熄	速度 10 Mbps
	橙色	速度 100 Mbps

J1 引脚

查阅 1.3 章节,有关于 ET-6000 单元 J1 引脚的详细说明。

J1 LED 指示灯

查阅 1.3 章节,有关于 ET-6000 单元 J1LED 指示灯的详细说明。

J2 引脚



表 1-3 J2 Connector

引脚号码	名字	功能
30	+VS	ET-6000 系列需要 10-30V DC 电 源支持。

31	GND	接电源地
32	F.G.	接屏蔽地

这三个引脚定义适用于所有类型单个单元的 ET-6000(单一单元)。其它引脚定义根据不同 类型单个单元的 ET-6000 系列模块定义。



J2 LED 指示灯



右边的四个 LED 指示灯适用于所有类型单个单元的 ET-6000 系列模块。

名字	LED 灯动作	代表意义
电源指示灯	亮/灭	电源开/ 电源关
运行指示灯	闪烁	运行中
安全值指示灯	亮/灭	安全值触发/未触发
DHCP 指示灯	亮/灭	DHCP 打开/ DHCP 关闭

其它引脚定义根据不同类型单个单元的 ET-6000 系列模块定义。

两个单元 (ET2-6XXX)



串口/以太网口

该定义和单一单元的 ET-6000 系列模块一样。

J1 引脚

详见 1.3 章节,会有所有两个单元 ET-6000 系列 J1 引脚定义。

J1 LED 指示灯

详见 1.3 章节,会有所有两个单元 ET-6000 系列 J1LED 指示灯定义。

J3 引脚 (两个单元)



表 1-4 J3 Connector

引脚号码	名字	功能
52	+VS	ET-6000 系列需要 10-30V DC 电 源支持。
53	GND	接电源地
54	F.G.	接屏蔽地

这三个引脚定义适用于所有类型的两个单元的 ET-6000 系列模块(两个单元)。其它引脚 定义根据不同类型两个单元的 ET-6000 系列模块定义。



J3 LED 指示灯

这四个指示灯定义和单个单元 ET-6000 系列模块定义一样。其它指示灯根据不同类型两个单元的 ET-6000 系列模块定义。

1.4.2 SMMI (小型人机界面)



所有类型的 ET-6000 系列模块都有一样的 SMMI 格式 (7-段 LED 显示, 4 LED 指示灯和 4 按钮)。

7 段 LED 显示

该显示由 5 个 7 段 LED 指示灯组成。ET-6000 系列模块重要的显示信息如下:

组 IP 11111:显示 ET-6000D 模块的 IP 地址和 DHCP 状态。 组 IP 22222:显示 ET-6000D 模块的 COM 口的波特率。 组 IP 33333:显示 ET-6000D 模块的 COM 口的数据格式和操作模式。 组 IP 44444:显示 ET-6000D 模块客户连接数。

- 1. IP 地址显示模式如下:
- 5个 LED 组 ID 显示: **11111** LED-1:显示 1,2,3,4,5 LED-2~LED-5:显示 IP 地址,可以是 0-9。 A "1."显示 IP 地址第一个数字。 A "2."显示 IP 地址第二个数字。 A "3."显示 IP 地址第三个数字。 A "4."显示 IP 地址第三个数字。 A "5."显示 DHCP 状态 Eg. "5. 0",0(关闭), "5. 1",1(打开)

LED 灯首先显示组 ID, 然后显示 IP 地址, 如果 IP 地址改变, 则显示数值会马上改变。

默认 IP = 192.168.255.1.

LED 灯显示顺序如下所示:



(注意:

只有模块是 ET-6000D 系列的模块才拥有 5 个 7 段 LED 指示灯,其它 ET-6000 系列没有。

- COM 口波特率显示模式如下:
 5个 LED 组 ID:22222
 LED-1: COM 口号码
 LED-2~LED-5: 显示波特率。该显示波特率是实际波特率除以 100。
 所以,一个显示值为 1.1152 意思是 COM1 口波特率为 115200 bps。
- COM 口数据格式显示如下:
 5个 LED 组 ID:33333
 LED-1: COM 口号码
 LED-3: 数据位: 5, 6, 7, 8
 LED-4: 奇偶效验, 0=无效验, 1=奇效验, 2=偶效验
 LED-5: 停止位, 1, 2
 默认操作模式 COM 口是 5 (控制台模式)
 参阅附录 C 可以得到关于 COM 操作模式的说明。
- 4. 以太网连接模式显示如下:
 - 5个LED 组ID:44444 LED-1:显示0。 LED-2~LED-3:显示目前空余连接数量。(ET-6000上默认是30个连接) LED-4~LED-5:显示目前已经连接的客户。(默认是0) 如果一个客户连接上ET-6000,则空余连接数量会减少,已连接数量会增加。如果空余 连接数显示为0,则没有客户能够在连接上ET-6000。默认的空余连接数是30。那 么,作为服务器的ET-6000,最多可以允许30个客户连接。 默认的Web服务器在TCP/IP协议上的端口是80。

上注意:

如果5个LED显示灯不显示上述数据,请按照以下内容检查:

- 关闭电源。
- 检查 Init/Normal 是不是 Normal 位置。 (参阅章节 1.4.3 左面板说明)
- 打开电源检查 LED 显示数据。

四 LED 指示灯

表 1-5 Four LED Indicators		
名字	LED 动作	代表意义
电源指示灯	亮/灭	电源开/ 电源关
运行指示灯	闪烁	SMMI 模式/默认模式
安全值指示灯	亮/灭	安全值触发/未触发
DHCP 指示灯	亮/灭	DHCP 打开/ DHCP 关闭

四按钮



参阅章节 2.2 详细说明如何通过四个人机界面上的按钮设置网络配置。参阅章节 2.3.2 详细说明如何设置 ET-6000 为出厂默认模式。 在需要使用 ET-6000 上人机的四个按钮之前你必须打开防酸盖。

1.4.3 左面板详细说明



Init/Normal 跳线

Init 模式: MiniOS7 配置模式 Normal 模式: 运行模式

在 ET-6000 系列中,该跳线永远 Normal 位置。只有当需要更新 ET-6000 的操作系统 OS 或者硬件的时候,需要将跳线从 Normal 位置移动到 Init 位置。

在你完成更新之后需要将跳线跳至 Normal 位置。

1.4.4 右面板说明



1.5 ET-6000 安装说明 1.5.1 安装 ET-6000

导轨安装 (单个单元)



导轨安装 (两个单元)


导轨安装 (三个单元)



- 将 ET-6000 扣住导轨。(参阅 Snap On 图片)
- 将 ET-6000 固定到导轨上 (参阅 Snap Off 图片)

Snap On

Snap Off





1

第一章 简介

1.5.2 硬件连接



步骤 1: 如图所示,通过 RS-232 下载连接线(CA0910F)在 ET-6000 和主机 COM 之间 连接。

步骤 2: 使用范围是+10 到+30VDC 的电源连接 ET-6000。

(〕 注意:

- 在单个单元的 ET-6000 系列模块上, V+连接 J2 引脚的 30 针, GND 连接 J2 引脚的 31 针。
- 在两个单元的 ET-6000 系列模块上, V+连接 J3 引脚的 52 针, GND 连接 J3 引脚的 53 针。
- 参阅章节 1.4.1 前面板说明可以得到更多的针定义。

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------39

步骤 3: 检查 5 个 7 段 LED 是否不断的显示组 ID 从 11111 到 44444。(如果 ET-6000 系列模块没有 LED 灯,则忽略该步) 步骤 4: 检查 ET-6000 上 "RUN" LED 灯是否以 0.5 秒为一个周期闪烁。

(〕 注意:

只有带显示的 ET-6000 才有 5 个 7 段 LED 显示灯。更多的关于 LED 显示灯信息请参阅章 节 1.4.2。

1.5.3 以太网连接

通过交换机连接 ET-6000 和主机



直接连接 ET-6000 和主机



ET-6000 的 RJ45 口可以自动适应直连或者交叉网线连接。不需要客户再做其它设置。 直连网线的做法如下图所示:



RJ-45 连接标准



表 1-6 RJ-45 Wiring Standards				
针号码	信号	功能		
1	Tx+	发送 Data +		
2	Tx-	发送 Data -		
3	Rx+	接受 Data +		
4	N/A	未用		
5	N/A	未用		
6	Rx-	接受 Data -		
7	N/A	未用		
8	N/A	未用		

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------42

第一章 简介

1.6 I/O 配线连接 ET-6052(D)



Digital Input	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
	CLOSE	OPEN
Dry Contact	DIx IK IK V To other Channels	DIx IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK
	+10 ~ +50 VDC	OPEN or <3 VDC
Wet Contact Sink	DIx DIx 10K To other - + DI.COM DIX To other Channels	DIx DIx 10K To other - + DI.COM To other Channels
	+10 ~ +50 VDC	OPEN or <3 VDC
Wet Contact Source	$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{DIx}} \\ \xrightarrow{\text{OIK}} \\ \xrightarrow{10K} \\ + \\ \xrightarrow{\text{To other}} \\ \xrightarrow{\text{To other}} \\ \xrightarrow{\text{channels}} \end{array}$	DIx DIx 10K 10K To other Channels

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------43

ET-6060(D)



Digital Input	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
	+10 ~ +50 VDC	OPEN or <3 VDC
Sink	DIx 10K 10K To other - + DI.COM - + DI.COM	DIx 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
	+10 ~ +50 VDC	OPEN or <3 VDC
Source	$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{DIx}} 10K \\ \xrightarrow{\text{OIX}} 10K \\ \text{OIX$	DIx 10K 10K To other + - DI.COM I OK To other Channels

ET2-6064(D)



第一章 简介

1.7 方便的配置方式

ET-6000 上所有的设置都可以被记录在便携板所载的 EEPROM 上。(如下图所示 portable board)。ET-6000 的串口和以太网口也在该便携式的主板上,这意味着配置数据可以很方便的被移动和备份。

安装及分离







- 在 ET-6000 上插入或者移出便携板时电源必须关闭。推荐此时采用断开电源模块 和 ET-6000。
- 如果没有便携板,ET-6000不能正常工作。

1.8 软件和文档说明

所有的和 ET-6000 相关的软件及文档如下图目录结构。根据下图,您可以很快的找到您需要参阅的文档和使用的软件。



ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------48

详细的 6knnnnn.exe 修订信息,请参阅 CD:\NAPDOS\ET6000\Firmware\Version_nnn_Eng.txt or Version_nnn_Chi.txt

1.9 更新信息

参阅 http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/et-6000/et6k_manual_software.htm

2. 配置 ET-6000

在使用 ET-6000 之前,请按照以下方式配置: 出厂默认设置如下:

• 默认网络设置:

项目	默认设置
IP 地址	192.168.255.1
子网掩码	255.255.0.0
网关	192.168.0.1

网页配置

项目	默认设置
用户名	Admin
密码	Admin

在使用 ET-6000 之前请首先配置网络。

2.1 配置网络设置

网络设置可以通过以太网口或者 RS-232 串口。

MiniOS7 utility 可以通过串口配置以太网地址或者串口设置。也可以通过以太网地址设置以 及其它以太网工具测试以太网模块。

以下两个工具可以配置 ET-6000 的网络设置。

1. MiniOS7 utility (Ethernet/RS232 interface)

2. Configuration Wizard (RS232 interface)

2.1.1 使用 "MiniOS7 Utility"

MiniOS7 Utility 主要用于下载文件和更新 ET-6000 的操作系统。它也可以用于配置网络和 串口。

在下载之前请参阅章节 1.4.2 详细说明如何连接 ET-6000 系列模块。



步骤 1: 安装 MiniOS7 Utility 在主机上。

CD:\NAPDOS\ET7000\Tools\Tools for MiniOS7\MiniOS7_utility\MiniOS7_Utility.exe

步骤	2:	按照如	下所示运行	MinioS7	utility。
----	----	-----	-------	---------	----------



🔊 File	🕨 Connection 🝷 🚸 Comr	nand 😰 Co	onfiguration 🛅 Tools 🍕	🖗 Help 🔻		
Look jn:	New connection F	2	🖸 🧿 🖉 📂			Lock in: Disk A
Name	Disconnect Ctrl+F	2 Size	Туре	Modified	No	Name
🚞 bin	Search F1	2	File Folder	1/1/2001 12:36 AM		0.6
🚞 FIRM 🗑	'ARE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM		
🛅 OS_IM/	AGE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM		
🗟 icpdas		1KB	Internet Shortcut	1/1/2001 12:36 AM		
🔊 load232	2.dll	88KB	Application Extension	1/31/2007 12:52 PM		
😵 MiniOS	7_Utility.chm	1,025KB	Compiled HTML Help	3/6/2007 5:56 PM		
🖄 MiniOS	7_Utility.exe	2,201KB	Application	6/5/2007 10:41 AM		
🕼 MiniOS	7_Utility.ini	ЗКВ	Configuration Settings	3/7/2007 2:15 PM		
🔊 uart.dll		56KB	Application Extension	12/8/2006 10:07 AM		
🕼 unins00	10.dat	9KB	DAT File	1/1/2001 12:36 AM		
🛃 unins00	10.exe	662KB	Application	1/1/2001 12:35 AM		

步骤 3: 选择标题 Connection,并且点击 "Search"。

步骤 4: "MiniOS7 Scan" 窗口出现,通过网络开始搜索模块。

🚵 Mini057 Scan								_ 8 >
	Connect Clear IP setting							
	IP/Port	Name	Alias	Mack	Gateway	MAC		
TCP BroadCast	10.0.8.199	7186F2	Alias	255 255 255 0	10.0.8 254	00:04:e0:40:69:03	0	
	10.0.0.133	110062		200.200.200.0	10.0.0.234	00.00.00.00.10.00		
Search available TCP								
						/		
					\neg \checkmark			
			运行进展		1			
			色1] �� 限					
		L						

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11-----52

步骤 5: 当搜索完成后,选择 ET-6000 模块并且点击你需要配置的"IP setting" 按钮。

Search Options Connect Clear IP setting Help Exit	
Type IP/Port Name Alias Mask Gateway MAC DHCP	
TCP BroadCast 10.0.9.177 ET-7060 255.255.0.0 10.0.9.254 00:0d:e0:d0:7c:81 0	
TCP BroadCast 10.0.8.234 7188E6 K 255.255.255.0 10.0.8.254 00.0d:e0.d0:79:1e 0	

步骤 6: IP Setting 窗口显示。

IP.	10.0.8.177	
Mask:	255.255.0.0	
Gateway:	10.0.8.254	
Alias:		
DHCP © Disat	ole C Enable	

- **步骤 6.1:**在 "Recommend Settings" 区域修改 IP, Mask, Gateway, Alias, DHCP 可以选择"关"或"开"
- 步骤 6.2: 如果全部修改好,点击"Set" 按钮创建一个新的设定。
- 步骤 7: 离开 MiniOS7 Utility 并且重启 ET-6000,新的设定开始执行。



2.1.2 安装

安装程序

- 1. 通过 CD 或者 FTP 下载并且安装 PC 诊断工具。
 - CD:\NAPDOS\ET6000\Tools\PCDiag\Setup_2.0.5
 - ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et6000/tools/pcdiag/setup_2.0.5/
 - 1. 双击 Setup.exe 文件开始安装。
 - 2. 当出现欢迎界面,点击 "Next" 按钮开始安装。

PC Diagnostic tools Setup		×
	Welcome to the InstallShield Wizard for PC Diagnostic tools The InstallShieldR Wizard will install PC Diagnostic tools on your computer. To continue, click Next.	
	< Back Next > Cancel	

3. 点击"Next" 按钮安装文件到默认路径,或者选择 "browse" 按钮安装文件到其它 路径。

PC Diagnostic tools Setup	×
Choose Destination Location Select folder where setup will install files.	A A
Setup will install PC Diagnostic tools in the following folder.	
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Brov another folder.	vse and select
Destination Folder C:\Program Files\7188e\PCDiag	Browse
InstallShield	
< <u>B</u> ack <u>Next</u>	Cancel

4. 选择文件夹名字或者默认,点击"Next"继续

PC Diagnostic tools Setup			×
Select Program Folder Please select a program folder.			12
Setup will add program icons to the Program name, or select one from the existing folders	n Folder listed below. s list. Click Next to co	You may type a ntinue.	new folder
Program Folders:			
7188e\PCDiag			
Existing Folders: 7188E Accessories Administrative Tools Borland C++Builder 5 DAQPro			
Ethereal HyperSnap-DX InstallShield McAfee			•
InstallShield			
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

5. 点击 Next 开始安装

Diagnostic tools Setup			
Start Copying Files Review settings before copying files.			22
Setup has enough information to start copying change any settings, click Back. If you are sa copying files.) the program files. If atisfied with the settin	you want to revi gs, click Next to	iew or begin
Current Settings:			
 Configuration Wizard version 2.0.1 Send232 version 2.0.1 SendTCP version 2.08.02 Search Configuration version 1.0.3 7188xw.exe 			
Package version 2.0.1 [03/July/2006]			-
-			Þ
allShield			
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

6. 点击 Finish 按钮完成安装



2.1.3 使用" Configuration Wizard"工具

"Configuration Wizard"工具会一步一步指示如何配置网络。它还可以通过 PC 搜索本地网络并且设定正确的 IP、Mask 以及 Gateway 地址。这样可以减少需要寻求网络系统管理员支持的麻烦。

步骤 1: 参阅章节 1.4.2 详细说明如何连接 ET-6000。



- 在配置起见, Init/Normal 跳线应该在 Init 位置。
- 在配置完成后请将跳线跳至 Normal 位置。
- 步骤 2: 在主机上安装 PCDiag 应用程序 CD:\NAPDOS\ET6000\Tools\PCDiag\Setup_2.0.5 \PCDiag.exe



步骤 3: 运行 Configuration Wizard:



步骤 4: 根据指示运行直到显示"Configuration Wizard"对话框

步骤 4.1: 点击 "Custom" 按钮进入初始化模式。



步骤 4.2: 点击 "Open" 按钮 建立一个和主机相连的连接。

🖥 Configu	ration Wizard V. 2.0.0	COMI	
COM s	tatus 115200 • 4.2 N.8,1 en Close	Host PC IP 192.168.30.23 Mask 255.255.0.0 Gateway 192.168.0.1	Operation Step 4: Connect COM1/COM2 of PC to COM1 of the 7188E/8000E. Step 5: Press the [Open] button.
-7188E/	8000E Setting (Origin)	7188E/8000E Setting (Recommend	Kernetion of the Information of PC
IP Mask	IP Mask	IP 192.168.30.55 Mask 255.255.0.0	Vrite recommend settings to 7188E /8005
Gateway	Gateway	Gateway 192.168.0.1	Exit

- 步骤 4.3: 在"7188E/8000E Settings (Recommended)" 区域修改 IP, Mask 以及 Gateway 数值。
- **步骤 4.4**: 点击 "Write recommend settings to 7188E/800E" 按钮确定新的设定。点击 "YES"。

COM status	Host	PC	Operation	
СОМ1 💽 115200	IP IP	192.168.30.23	Step 5:	L. H
Line control : N.8	8,1 Mask	255.255.0.0	Step 6:	button.
Open Cla	se Gatewa	w 192.168.0.1	Check the inform is correct.	ation
		4	.3 << Backward	Forward >>
7188E/8000E Setting (()rigin) 7188E	78000E Setting (Recomm	Information of the	Information of PC
P 192.168.255.1	IP	192.168.30.55	7188E/8000E	initiality in the
lask 255.255.0.0	Mask	255.255.0.0	Write recommo	and settings to $(4.$
Gateway 192168.01	Gatewa	¥ 192 168 0 1		

步骤 5: 离开 "Configuration Wizard" 并且重启 ET-6000 让设定生效。



2.2 配置使用 SMMI 菜单



2.2.1 通过 SMMI 配置网络

LED 指示灯默认是显示系统信息。通过 SMMI 菜单,同时按下 "UP" 和 "DOWN" 按钮至 少两秒,LED 就会显示二级菜单。在根据章节 2.2.2 即可修改 SMMI 菜单。

2.2.2 SMMI 菜单

SMMI 菜单是设计给客户不通过 PC 机即可设置网络(IP,Mask,Gateway)。 跟随下图内容即可修改配置。



ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------61

菜单栏目已经被改变。

在这个菜单栏目里有四项,其中三项是(IP, MASK 和 GATEWAY) 的修改。当您进入 LED 菜单, 初始状态是一级菜单以及位置 1-IP。

这时只有"MODE"和 "SET" 按钮可以使用。按下"MODE" 按钮,指针可以在同级菜单内移动。按下"SET"按钮,该指针所选位置会进入另一级菜单执行选择的动作。



2.2.3 设置地址

当按下 "Sets the address values"程序,第一个 LED 灯首先显示需要修改的 IPv4 值,后面三个 LED 灯显示当前 IPv4 的值。使用"MODE"按钮选择指针位置,使用"UP"和 "DOWN"按钮修改地址,最后使用"SET"按钮确定地址。

请参阅下图:



当进入 "Set values procedure", LED 灯显示当前值。下图例子显示 IP 地址是 192.168.255.1。



2.3 恢复出厂模式

2.3.1 网页配置

参阅章节 **3.2.3 基础设置**"Load All Setup Default"有更详细的资料说明如何恢复网页配置的 出厂模式。

2.3.2 SMMI

通过 SMMI 菜单配置出厂模式

LED 指示灯默认显示系统信息。通过 SMMI 菜单,同时按下"MODE"和 "SET"按钮至少两秒,LED 将显示二级菜单。根据章节 2.2.2 的菜单说明,指针在 SMMI 菜单位置被改变。



SMMI 菜单

SMMI 菜单是设计给客户不通过 PC 机即可恢复出厂设置,包括 I/O,WebServer,和 ID 设置。

跟随下图内容即可修改配置。

菜单栏目已经被改变。

这个菜单栏目里有六项,其中四项(IO, Net, ID, Web 和 COM) 是可以被改变的。当您进入 LED 菜单,初始状态是指针停留在一级菜单位置 1-IO。



这时只有"MODE"和 "SET" 按钮可以使用。按下"MODE" 按钮,指针可以在同级菜单内移动。按下"SET"按钮,该指针所选位置会进入另一级菜单执行选择的动作。

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------66

7 段 LED 显示

● 重新设置出厂模式

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Image: Constraint of the state of the s	status STATUS Led 亮	SET 使下 SET 按钮 2 秒	STATUS STATUS Led 熄

重启 (软重启)

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
MODE SET	STATUS	MODE	STATUS
\bigcirc + \bigcirc	STATUS		STATUS
按下两个按钮 2 秒	Leo	按下 MODE 按钮 2 秒	Leo ^{¹尼}



● 恢复每一个设备出厂模式







无 LED 显示版本

ET-6000 系列中没有 LED 显示的版本只有两个功能可以恢复出厂模式。其方法和有 LED 显示版本的 ET-6000(软重启)方法一样。

3. 网页配置

ET-6000 系列模块有一个内建的网页配置页面,它可以提供给客户一个友好的简单的配置并且 使用标准浏览器的接口。

这个网页配置的页面可以使用微软 IE6.0 及以上版本,还可以使用火狐浏览器,当然,客户也可以使用其它浏览器,但是页面显示的方式可能不一样。

ET-6000的所有配置均可通过网络和网页浏览器很方便的点击网页修改。

打开浏览器连接 ET-6000

- 1 打开 IE 或者火狐浏览器,点击屏幕顶端的 URL 地址栏。
- 2 输入 ET-6000 的网络地址 (例如 http://192.168.255.1) 在地址栏并且点击 "Enter" 按钮进入登陆界面。

し注意:

- ET-6000 出厂默认 IP 为 192.168.255.1
- 出厂默认用户名和密码都是 Admin
- 如果您忘记用户名或者密码,您只有恢复 ET-6000 的出厂模式才能够登陆。恢复出厂模式详见章节 2.3。
- 3 输入用户名和密码,点击 "OK" 按钮。



输入 ET-6000 认证的用户名和密码之后, ET-6000 的主页即会显示。

第三章 网页配置



如果输入的用户名或者密码不正确,那么左边栏目树既是空白的,主页以及其它页面也是不显示的,所以用户必须确认填写的信息正确。

第三章 网页配置


3.1 网页配置功能简介

ET-6000 的欢迎页面所有信息如下:

Model Name: ET-6000 系列模块的名字 (默认是 ET-6000。最长为 8 个 characters) MAC address: ET-6000 系列模块的 MAC 地址 Module Information: ET-6000 系列的其它名字 Firmware Version: ET-6000 的版本号和日期 OS Version: 操作系统的版本号和日期 DI/DO/AI/AO channel: 支持的 DI/DO/AI/AO 通道数量

Welcome to the ET6000 Web configuration page

Model Name	ET-6060		
MAC Address	0:d:e0:a3:dd:af		
Module Information	N/A		
Firmware Version	V100 (Dec 29 2006)		
OS Version	V202 (Aug 8 2005)		
DI channels	10		
DØ channels	8		
AI channels	0		
AO channels	Ó		

General Description

The ET-6000 series is a selection of cost effective, high performance 10/100 Mbps I/O modules designed for remote data collection and remote Ethernet application control. Each ET-6000 module includes its own internal Ethernet configuration, Modbus TCP/IP port and web port, with a build-in simple HMI that makes configuration and access easy, together with an I/O LED display to indicate the current transmission status.

The ÉT-6000 supports Modbus/TCP forout any extra programming. Us connecting to most SCADA software such as Indusoft, iFix and Labview. The built-in RS-232 serial port supports the Modbus RTU protocol making it easy to connect an HMI panel. ET-6000 also supports Web server access allowing the making user to monitor and access the remote I/O from a Web browser withers can also download their own custom defined pages into the ET-6000 via our Windows Utility. ICPDAS also provides a Java Applet application in ET-6000 as a reference for designing your own Web interface.

Configuration

Network Settings

IP address, Net mask, default gateway, DHCP, static IP or dynamic IP , Firmware and OS version information...

Serial Port

Baud rate, start bits, data bits, stop bits, operation mode.

Basic Settings

Module name, Module information, real time clock, time server IP address, Web HMI and Telnet console Enable, Disable function. Load the factory default settings

<u>Module I/O Settings</u>

Module I/O configuration including DI latch, digital counter Enable, Disable function... Settings for Watchdog Timer, DO Power on value and Safe value, AI High/Low

3.2 网页配置

3.2.1 以太网设置

Items	Current Value	New Value
IP	10.0,8.149	10.0.8.149
Gateway	10.0.8.254	10.0.8.254
Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
DHCP	C Enable 🖸 D	isable
Web Server Lib Ver.	Version 108 (Dec 2	29 2006)
MiniOS7 Ver.	Version 2.00	02

Please access the new IP Address after modifing the configuration

	表 3-1 TCP/IP network settings			
设置	描述	范围	出厂默认值	
IP	IP 地址,每一个 ET-6000 都需要一个固定的 IP 地址以便于其被网络和其它客户识别。	X.X.X.1 To X.X.X.254	192.168.255.1	
Gateway	网关。	X.X.X.0 To X.X.X.254	192.168.0.1	
Mask	子网掩码。	X.X.X.0 To X.X.X.255	255.255.0.0	
DHCP	如果客户选择这项,则 IP 地址会被网络 中的 DHCP 服务器自动分配。	0 (Disable) 1(Enable)	0 (Disable)	
Firmware Ver.	硬件版本号和日期	N/A	根据模块不同而不 同	
MiniOS7 Ver.	MiniOS7 版本号和日期	N/A	根据模块不同而不 同	

ET-6000 系列的以太网设置页面可以显示并改变 TCP/IP 的网络设置。

DHCP 功能

DHCP (动态主机配置协议) 是一个可以动态分配 IP 地址的功能。

当 DHCP 功能被打开,ET-6000 系列模块可以自动的将本地的 IP/Mask/Gateway 地址记录在 EEPROM 中。如果 ET-6000 系列在打开 DHCP 功能后仍然不能得到 IP 地址,则请重启 DHCP 服务器。

在这样的环境中, ET-6000 不能发送需求给 DHCP 服务器直至下次重启, 即使 DHCP 功能开着也一样。

() 注意:

- 正确的设定 IP/Mask/Gateway 信息,请要求网络管理员协助。
- 如果您在网络中没有可用的 DHCP 服务器,那请您使用推荐方式将 DHCP 功能关闭。
- 不论是动态 IP 还是静态 IP, IP 地址都将显示在 7 段 LED 小型人机界面上。详情请参阅 章节 1.4.1。

3.2.2 串口设置

Item	Parameters	Current setting	
Com Port	сомі 💌 😽	1	
Baudrate	115200 🕶 bps	115200	
Data Bits	5 bits 6 bits 7 bits 8 bits	8	
Parity	• None C Even C Odd C Mark C Space	None	
Stop Bits		1	
Check Sum	C True False	1	
Operation Mode	2 ▼ 0 (VxComm),1 (ModbusRTU),2 (Programming),3 (UpLink),4 (Debug), 5 (Console)	2	
Net ID	1 Modbus Station Number	1	
Time Out	200 ms (5~32767)	200	
Station per COM Port	10 Stations	10	

如图所示,右手边的纵列显示当前串口设定参数。

左手边的纵列显示即将被修改的串口参数。该页面可以让您观察并且修改 ET-6000 系列模块的 串口参数。

COM port: ET-6000 系列模块目前只有一个串口(COM1)

Baud Rate: 波特率可以被设置为 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

或 115200 bps 其中任何一个。

Data bit: 数据位可以被设置为7或者8位。

Parity: 奇偶效验可以被设置为 None, Even Odd, Mark 或者 Space.

Stop bit: 停止位可以被设置为 1 或者 2。

Checksum: 该数值可以被设置为 enabled 或者 disabled。

Operation Mode:

• Mode 0: VxComm (Virtual COM)

打开 VxComm。远程的应用程序可以通过一个虚拟的串口(有安装 VxComm 驱动) 或者 TCP/IP 的 10001 port 口访问串口。在 VxComm 模式中,串口可以用于连接其它 设备。

● Mode 1: Modbus/RTU 打开协议转换功能将 Modbus/TCP 协议转换成 Modbus/RTU 协议。在 Modbus/RTU

- 模式中,串口只能够连接 Modbus/RTU 从机设备。
- Mode 2: *系统保留*
- Mode 3: UpLink 将串口设置为 Modbus/RTU 从机串口。
- Mode 4: Debug port 在 Modbus 主机和从机通信时显示一些 Modbus 的核心信息。
- Mode 5: Console 这是一个可以通过 RS232 口配置模块的控制模式。

Net ID:

如果 PC 或者 HMI 有需要 Modbus 站号既是 Net ID,这个需求来自 Modbus 核心。那么 Modbus 程序可以通过 Net ID 访问 Modbus/TCP 的客户端。

Time out:

在通过 RS232 传送 Modbus 信息时,完成数据传输之后,系统会进入等待时间,如果超时,系统则不接受响应。

Stations per COM port:

这个值被用于判定有多少 Modbus /RTU 站能够连接 ET-6000 串口。

Settings	Range	Factory default
Baud Rate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,	115200 bps
	19200, 38400,57600,115200 bps	
Data Bit	7, 8 bit	8
Parity	None, Even, Odd	None
Stop Bit	1, 2 bit	1
Checksum	True, False	False
Operation Mode	0~5	5 (Console mode)
Net ID	1~255	1
Time out	0~32767 毫秒	200
Stations per COM port	1~255	10

表 3-2 Serial Port Settings



当 ET-6000 接收到一个没有被注册的 Modbus/TCP 请求时,它首先判断串口发送的信息。 Modbus/RTU 必须打开这个串口,其它的信息将会被丢弃。

3.2.3 基础设置

Module Name	ET-6060 (Maximum 8 characters)	
Module Information	N/A (Maximum 16 characters) (The content cannot include ' or character)	
Top page Information (First line)	ICPDAS (Maximum 20 characters)	
Top page Information (Second line)	http://www.icpdas.com (Naximum 50 characters) Color Red T Font 0	
More Information URL	http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/et-@Maximum 100 cheracters)	
Web Server TCP Port	80	
Time		
Time Zone	(GMT0:00)Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 💌	
Current Module time	2000 / 5 / 31 10 : 31 : 51 Check Set Now	
Time server		
Console	The second	
Console Web Configuration	C Disable C Enable	

Module Name:

初始值既是默认模块名字。这个名字不能大于8个字符。

Module Information:

用户可以指定模块的其它名字。这个名字必须小于 16 个字符。

在新的数值被提交之后, Module Name 和 Module Information 被更新。新的资料会在效验 后显示在主页上。

范例:

点击主页上 Basic Setting。

在 Module Information 文本框区域输入信息,例如 Module1。

点击 Submit 按钮。

点击主页菜单树上"Overview"即可显示改变后的信息。

Module Name	ET6052	(Maximum 8 characters)
Module Information	Module1	(Maximum 16 characters) (The content cannot include ' or " character)
	ICPDAS	(Maximum 20 characters)
Top page Information (First line)	Color Blue 💙 For	it 6
	http://www.icpdas.co	m (Maximum 50 characters)
Top page Information (Second line)	Color Red 🕑 For	it 3
More Information URL	http://www.w3.org/	(Maximum 100 characters)
Time		
Time zone	(GMT0:00)Greenwid	n Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 💌
Local time	2000/1/1	D : 19 : 22 Check Set Now
Time server		
Console		
Web HMI	C Disable 💽 Enab	e
Telnet console	Oisable C Enab	e
Load All Setup Defaults		Submit

Welcome to ET6000 WWW page !

Model Name	ET6052
MAC Address	0:d:e0:a3:dd:af
Module Information	Module1
Firmware Version	V102
OS Version	V202
DI channel	14
DO channel	8
AI channel	0
AO channel	0

标志信息 (第一行) 和标志信息 (第二行):

标志信息显示在网页的顶端,这些信息是可以被修改的。



在您提交新的资料后,标志信息将被修改并且显示在网页配置页面的顶端。

范例:

点击 "Basic Settings"。

在第一行和第二行输入标志信息,例如 "ICPDAS" 和 "http://www.icpdas.com"。字体的大小和 颜色可以选择。

点击 Submit 按钮。



Link to index.htm again or refresh the top page.

More Information URL:

它可以帮助客户添加无法在网页配置页面上显示的信息。在提交新的信息之后,More Information 连接即被修改。

范例:

点击 "Basic Settings"。

输入一个 URL 信息在 "More Information URL" 文本框区域,例如http://www.w3.org。 点击 Submit 按钮。

Basic Setting	
Module Name	ET6052 (Maximum 8 characters)
Module Information	(Maximum 16 characters) (The content cannot include ' or " character)
Top page Information (First line)	ICPDAS (Maximum 20 characters) Color Blue V Font 6
Top page Information (Second line)	http://www.icpdas.com (Maximum 50 characters) Color Red V Font 3
More Information URL	http://www.w3.org/ (Maximum 100 characters)
Time	
Time zone	(GMT0:00)Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London ⊻
Local time	2000 / 1 / 1 0 : 2 : 8 Check Set Now
Time server	
Console	
Web HMI	C Disable C Enable
Telnet console	C Disable C Enable

点击 "More Information" 将自动的打开在 More Information URL 里的网页。

ICPDAS			_
http://www.icpdas.com			
Main Menu Overview Configuration Authentication Web HMI Pair Connection More Information	<u>Activities Technical R</u> The World Wide Web Consortiur	Leading the Web to Its Full Potential eports Site Index New Visitors About W3C n (W3C) develops interoperable technologies (specification	Join W3C Contact W3C
U	tools) to lead the Web to its full p understanding. On this page, you help in <i>Finding Your Way at W3C</i> W3C Supporters Program	otential. W3C is a forum for information, commerce, comr 'Il find <u>W3C news</u> , links to <u>W3C technologies</u> and ways to <u>C</u> . We encourage organizations to learn more <u>about W3C</u> <u>News</u>	nunication, and collective <u>get involved</u> . New visitors can find and <u>about W3C Membership</u> . Search
	W3C thanks <u>W3C Members</u> and the individuals and organizations who contribute to the Consortium through the <u>W3C</u> <u>Supporters Program</u> .	► W3C Thanks Systems Team on Appreciation Day 2006-07-28: On System Administrator Appreciation Day, W3C expresses its gratitude to the Systems	Coogle Search W3C Search W3C Mailing Lists
	Mobile Web Initiative The goal of the <u>Mobile Web</u> <u>Initiative</u> is to make Web access from a mobile device as simple, easy and convenient as Web	Team. Under their care W3C's main Web servers have served over 70 million hits per day. Our mail hubs reject over 1 million virus and spam delivery attempts per day with zero reported false positives. Our server infrastructure typically sees server uptimes	Testimonials Nexaweb Technologies, Inc.

6000_introduction.htm"

Web Server TCP Port:

ET-6000的 Web 服务默认的 TCP 口是 80。 它可以被修改成为 0~65535 中任意一个。

More Information URL	(Maximum 100 characters)	
Web Server TCP Port		
Time		
Time Zone	(GMT0:00)Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 💌	
Current Module time	2000 / 4 / 1 6 : 5 : 45 Check Set Now	
Time server		

Time

ET-6000系列模块有内建一个实时时钟以检验时间。

Check:

Set Now: 同步本地时间和主机时间。

, 注意:

- 1. 如果"Timer Server"的 IP 地址是正确的, ET-6000 将每隔一个小时象"Time server"要求一次时间更新。
- 2. 如果"Timer Server"的 IP 地址是错误的,则 ET-6000 的同步功能被关闭。

Time		
Time zone	(GMT0:00)Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 💌	
Current Module time	2006 / 8 / 3 17 : 12 : 9 Check Set Now	
Time server		
Console		
Web HMI	ODisable 💽 Enable	
Telnet console	Disable CEnable	

表 3-3 Basic Settings

功能名	内容	范围	出厂默认值
Module Name	ET-6000 系列名字	无	根据模块不同而不同
Module Information	模块的其它名字	最大 16 个字符	无
Top page	用户自定义信息	最大 20 个字符	无
Information			
(First line)			
Top page	用户自定义信息	最大 50 个字符	无
Information			
(Second line)			
More Information	连接到更多用户信息的	最大 100 个字符	无
URL	网页		
Time Zone	选择时间区间	24 小时区间	GMT (格林威治时
			间)
Current module time	在 ET-6000 模块上存储	Year/Month/Day,	模块时间
	当前时间	Hour:Minute:Second	
Time server	SNTP server (Time	IP 地址或者动态域名	无
	Server)的 IP 地址		
Web Configuration	通过Web 浏览器实现网	Enable/Disable	Enable
	页配置功能		

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------86

Telnet console	通过以太网(Telnet).远程	Enable/Disable	Enable
	控制模式		

注意:

- 1. 如果 "Web Configuration" 和 "Telnet Console" 都被关闭,连续的控制台命令仍然可以修改 ET-6000 的配置。
- 2. 当用户设定"Top page Information (First line)", "Top page Information (Second line)"和 "More Information URL"这三个值并且成功时,该数值将被记录在出厂设置里,出厂默认值将会 被更换。

3.2.4 恢复出厂默认值

oad All Setup Defaults
Configuration
Authentication
web HMI
Pair Connection

A 3-4 LOAU AII Setup Delault Table				
名字	详细资料	出厂默认值		
Configuration	所有的以太网设置	参阅表 3-1		
	所有的串口设置	参阅表 3-2		
	所有的基础设置	参阅表 3-3		
	所有的模块 I/O 设置	参阅章节 3.2.4		
Authentication	管理员权限	默认用户名和密码都是		
		"Admin"		
	IP 过滤设置	允许所有的 IP 连接		
Web HMI	网页编辑功能	0页		
Pair Connection	一对 I/O 连接	Disabled		
All	恢复 (Configuration, Authentication, Web	参阅以上说明		
	HMI, Pair Connection)这四项的出厂设置			

表 3-4 Load All Setup Default Table

Submit : 点击这个按钮提交。

() 注意:

如果点击提交按钮,所有之前的设定将都会丢失。

3.2.5 模块 I/O 设置

不同的 ET-6000 系列模块在本页显示的模块设置不同。所有的 DI, DO, AI 和 AO 都可以分开 被设置。

请参阅附录 D 得到关于 ET-6000 系列模块 Modbus 的更多信息。

以下图表显示 ET-6000 系列模块的 Modbus 设置信息。

Modbus Address	Function	Action
226	Recover all I/O default settings	1=recover
229	Web Enable/Disable	0=disable/1=enable (default=1)
233	Reboot ET-6000	1=reboat
40555	CPU reset status	1 I= power on/2= 0.8 second WDT/3= Reset command
40556	CPU reset events	48 reset count
40557	Set host watch dog timer	10 5:Disable 5~65535:Enable (unit:second) (default=0)
40558	Host WDT events	i WDT count

Modbus Address	Function	Action
80	Clear all DI latched Status (High)	0 🔲 1=clear
81	Clear all DI latched status (Low)	0 🔲 1=dlear
350	Enable all DI latched status(High/Low)	OFF ON C 0=disable/1=enable

82	Clear low Speed(100Hz) digital Counter	
40200	Preset value for low speed (100Hz) digital counter	1=clear 0 1 0 2 3 3 4 0 5 0 6 0 8 9
		0~65535 (default=0)

Modbus Address	Function	Action
40200	Preset value for low speed (100Hz) digital counter	0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0~65535 (default=0)
40555	CPU reset status	1 I= power on/2= 0.8 second WDT/3= Reset command
40556	CPU reset events	6 reset count
40557	Set host watch dog timer	0 5:Disable 5~65535:Enable (unit:second) (default=0)
40558	Host WDT events	0 WDT count

Modbus 注册和出厂默认值

Common Functions

Modbus Address	Points	Description	Range	Factory default
40557	1	Set host watch dog timer	5~65535 (Enable)	0 (Disable)
		(Second)	(<5: Disable)	

DI Module Functions

Modbus Address	Points (Max.)	Description	Range	Factory default
00350	1	Enable all DI latched	0 (Disable)	0 (Disable)
		status (high/low)	1(Enable)	
00351~	80	Enable low speed	0 (Disable)	0 (Disable)
00431		(100Hz) digital counter	1(Enable)	
40200~	32	Preset value for low	0~65535	0
40231		speed (100Hz) digital		
		counter		

DO Module Functions

Modbus Address	Points (Max.)	Description	Range	Factory default
00435~	80	Power on value for DO	0=off	0
00514			1=on	
00515~	80	Safe value for DO	0=off	0
00594			1=on	

Al Module	Functions			
Modbus Address	Points (Max.)	Description	Range	Factory default
00595~ 00626	32	Enable/Disable Al channel	0=disabled 1=enabled	1
00627	1	Enable/Disable CJC	0=disabled 1=enabled	1
00628	1	Normal/Fast mode for Al	0=normal (16 bit) 1=fast (12 bit)	0
00629	1	50/60 Hz rejection for AI	0= 50 Hz 1=60 Hz	1
40296~ 40327	32	High alarm value for Al	-32768 ~ +32767	32767
40328~ 40359	32	Low alarm value for Al	-32768 ~ +32767	-32768
40360	1	Alarm mode for all Al	0= disabled 1= moment 2= latched	0
40427~ 40458	32	Range code for Al	Refer to range code table	Depends on the type of Module
40491~ 40522	32	CJC value for Al	-256~+255, unit = 0.1 ℃	0

AO Module Functions

Modbus Address	Points (Max.)	Description	Range	Factory default
40361~ 40392	32	Power on value for AO	-32768 ~ +32767	0
40393~ 40424	32	Safe value for AO	-32768 ~ +32767	0
40459~ 40490	32	Range code for AO	-32768 ~ +32767	Depends on the type of Module
40523~ 40554	32	Slew Rate of AO	-32768 ~ +32767	Depends on the type of Module

3.3 认证

3.3.1 帐号管理

	 Manufactor Account 	Password		Verify	Authority	Enable
1	Admin	••••		••••	Admin	On
2	123	••••			Admin 💌	
3	abc	••••			User 💌	
4					Admin 💌	
5					Admin 💌	
			Submit			
Accour Passwo	nt: (Maximum 8 charact ord: (Maximum 8 chara	ers) cters)				

ET-6000 系列模块可为最多5个帐号其中包括1个默认的 Admin 帐号和4个用户自定义 的帐号提供连接许可。每个用户自定义的帐号可被标记为 Admin 或普通用户许可帐号。Admin 帐号可读可写配置设定,但是普通用户定义的帐号只限制成只读访问。每个帐号名最大支持8 个字符。

每个帐号的登录都需要通过密码认证,密码最大支持8个字符。

Load Setup Defaults:恢复成出厂帐号管理设置。除了 Admin 帐号外,其它现有的帐号将 被删除, 并且 Admin 帐号的密码将被恢复成"Admin"。

Submit : 点击这个按钮使设定生效。

, 注意:

- 默认帐号为"Admin",默认的密码是"Admin"。默认的密码可以改变,但是默认的 账号不能改变或删除。
- 如果忘记了 Admin 帐号的密码则只有一种方式可以来设定 ET-6000, 就是使用 "Reset • to Factory default"功能(详细信息请查考 3.2.4 章 恢复出厂默认值)。

3.3.2 IP 过滤设定

IP filter Settings

Enable the IP filter table. ("Disable" will allow connection requests from all IPs.)

IP address at the browser PC: 10.0.8.12

No.	Active the rule	From (IP Address)	To (IP Address)
1			
2			
3			
4			
s			
6			
7			
8			
9			
10			
		Submit	

ET-6000 系列模块包含 IP 过滤功能,可以用来控制用户访问模块,因此来阻止来自未知 IP 地址的未经授权访问。IP 过滤功能可设置过滤一个范围内的 Ipv4 地址,比如从 10.0.8.1 到 10.0.9.22,或者直接过滤一个单独的 IP 地址。此功能最大提供 10 个访问规则.一旦某个 IP 地址被设置成具备容许连接的权限,并且这个规则被激活,ET-6000 模块的 IP 过滤功能将通过限制其它未被授权的 IP 地址的访问来保护合法 TCP/IP 连接。

ET-6000 提供3种限制或容许的连接许可。

● 容许1个特定的IP地址访问

在 From and TO IP address 文本框内输入同一个 IP 地址。

Active the rule	From IP Address	To IP Address
	192.168.255.1	192.168.255.1

● 容许包含在一个特定IP地址范围内的主机访问

输入第一个IP地址在 From IP address文本框内,并输入最后一个在容许范围内的IP 地址 在To IP address 文本框内。

Active the rule	From IP Address	To IP Address
	10.0.8.1	10.0.9.22

● 容许任何IP地址连接访问

不使用IP 过滤功能可容许任何IP地址连接访问ET-6000 模块。

Enable the IP filter table. ("Disable" will allow connection requests from all IPs.)

当需要使用IP过滤功能时,"Enable the IP filter table"检验栏必须勾选。

Epable the IP filter table. ("Disable" will allow connection requests from all IPs.)

Submit : 点击这个按钮使设定生效。



IP 过滤功能默认为"disabled",即所有的 IP 地址都可以连接至 ET-6000 模块。

3.4 Web HMI

3.4.1 Web 编辑

"Web page configuration"可用来创建新的用户定义的 Web 页面。

MainPage 💌	Go		
No	Page Description	Function	
1 111 2 sea 3 funny 4 fdd 5 asdf 6 Osadf		Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Delete Delete Delete Delete Delete

点击主页面树结构目录中"Web HMI"部分内的"Web Editing"链接将显示如上窗口。

点击"Add new Page" 按钮创建新的页面。

点击 "Edit" 链接可修改选定的页面。

点击 "Delete" 链接可删除选定的页面。

主页面内所有存在的子页面都列举在"Web Page Configuration"窗口内左边的列表框里。 最大可以创建 10 个页面。

Go: 浏览列表框内列举的 Web HMI。

- 在默认情况下"Web Page Configuration"窗口内的列表框不存在任何页面。
- "Web Page Configuration"窗口左边显示的"Main page"页面是一个标准的默认的页面,是无法删除的。
- 在主页面的树形目录中选择"Pair connection"链接将显示 The Pair Connection 页面。更多 信息请参考 3.5 章。

页面属性

1 Contraction	and the second se	PIL UUI E				
			Browse	Upload	Del All	
	Subara and a					
		ET6K.ipg : 1	06/30/2126 17:46:9. size	=17427		

	Group							
	Register	Alias	Scaling	Туре	Data type			
1	1	Voltage1	1	Holding	Signed 16	Edit	Clear	
2	1	Voltage1	0	Coil	Boolean	Edit	Clear	
3						Edit	Clear	
4	0	DOO	0	Coil	Boolean	Edit	Clear	
5						Edit	Clear	
6						Edit	Clear	
7						Edit	Clear	
8						Edit	Clear	
9					Ĵ.	Edit	Clear	
10						Edit	Clear	

在这个页面中可配置所有的页面属性。

	Picture:		D		D L All	
		2	Browse	Upload	DerAll	124 1047
Canada and Canada	then 64k ET6K.jpg : (conveyer.gi	04/06/2006 : f 08/14/21	15:40:29, siz 26 17:46:32	e=17427 , size=142	51	
	Free space=512	21 bytes				
			图片占用的	的存储室	之间	
' 图片预览窗口						
	``	\ 树形目	「录: ET	-6000	中存在的	文件

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------97

ET-6000 支持的图片文件格式为.jpg, .gif 或 .bmp。编辑到网页中显示的图片推荐为T 340*250 像素。

ET-6000 系列模块最大的存储空间为 64KB。

Browse...: 从本地电脑中选择一个图片文件上载到 ET-6000 模块。 Upload: 将选定的图片文件上载到 ET-6000 模块。 Del All: 删除所有当前在 ET-6000 模块中存储的文件。

点击 Del All 按钮删除所有当前在 ET-6000 模块中存储的文件。



上注意:

- "Del All" 功能可删除所有当前在 ET-6000 模块中存储的文件,但不能用来删除单个的文件。
- 删除文件后 ET-6000 将重新启动。

Page Name: Conveyer Picture: conveyer oif 🔽 Save 🗖 Set as Start page

Page Name: 这个区域可为页面定义一个描述性的页面名称,名称最大可为 10 个字符。 Image: 这个窗口用来预览图片文件。

Save: 点击这个按钮可保存页面上的所有信息。

Set as the Start Page: 点击确认栏可使当前页面作为 Web HMI 的主页面显示。

Edit: 点击此按钮将链接到"Edit Group Register"页面,在此可进行节点信息的编辑。

clear: 点击"Clear" 按钮可删除节点信息。

参考下节的详细内容请访问"Group"页面。

编辑组寄存器

Ealt Group Register	
Modbus Register	1
Alias	Voltage1
Scaling	Enabled 🗸 0
Register Type	Holding 💽 Read 💌
Data type	Signed 16

Modbus Register: ET-6000 模的寄存器值。

Alias: 描述 modbus 寄存器的字符串。果选择"Page properties"部分,则可作为"the Web editing page"图片中标签的说明。

Scaling: Modbus 的寄存器值会被除以比例值,然后显示在网页,或者在写到 ET-6000 模组之 前去乘以这个值。

这个功能仅仅使用到输入或者 Holding Register 类型:

- Enable: 激活缩放比例功能
- **Disable**:禁用缩放比例功能

范例:

- 1. Modbus 寄存器值= 620, 比例值=10 62.0 将被显示在页面上
- 2. Modbus 寄存器值=7325, 比例值=1000
 - 7.325 将被显示在页面上 3220 将被写到 Modbus 寄存器
- 3. 网页中输入=32.20, 比例值=100

Register Type: 详细说明 Modbus 寄存器类型

Bit 格式: Coil (数字量输出), Discrete input (数字量输入).

Byte 格式: Input (模拟量输入), Holding (模拟量输出).

Data Type: 详细说明 Modbus 寄存器数据类型并且一定是 Input 或 Holding 中的一种。 数据类型可以是下列之一:

	Table 3-5 input or holding Data Types
数据类型	描述
Unsigned 16	16-bit 无符号数值
Signed 16	16-bit 有符号数值
Unsigned 32	32-bit 无符号数值. 多数有效字(寄存器)是在低地址上。
Signed 32	32-bit 有符号数值. 多数有效字(寄存器)是在低地址上。

Table 2.5 Input or Holding Date Types

Unsigned 32 (swapped)	32-bit 无符号数值. 多数有效字(寄存器)是在高地址上。
Signed 32 (Swapped)	32-bit 有符号数值. 多数有效字(寄存器)是在高地址上。
Float	32-bit 浮点型. (IEEE754). 多数有效字(寄存器)是在低地址上。
Float (swapped)	32-bit 浮点型. (IEEE754). 多数有效字(寄存器)是在高地址上。

• : 点击这个按钮保存所有设置。

下面图表是一个范例,如何选择一个 Coil register 类型,有 Modbus register 地址 1 和别名 Voltage1。

其它文本域不是叙述 Coil Register 类型所以被禁用。

除 Modbus Register 和 Alias 文本域是叙述 Coil 和 Discrete Input register 类型,其它文本域都不是。

Edit Group Register	
Modbus Register	1
Alias	Voltage1
Scaling	Disabled 💌 0
Register Type	Coil 💽 Write 💌
Data type	Signed 16
	Save

3.4.2 Web HMI

客户端浏览器浏览的首页是 Main Menu 树型目录中"Web page configuration"中的"Page properties"区域中经过"Set as Start Page"确认的页面。

当首先点击"Web HMI"区域中的"Web HMI"链接,会出现如下图需要输入用户名和密码的的对话框。



帐号名和密码与初次使用浏览器连接时使用的的相同。

默认的 Web HMI 起始页面如下图所示:

		and a state	Cooperation of the second seco			
No	itop Register	Action	Counter&Clear	High Latch	Low Latch	
DIO	0	OFF	0	OFF	OFF	
DI1	1	OFF	0	OFF	OFF	
DI2	2	OFF	0	OFF	OFF	_
D13	3	OFF	0	OFF	OFF	
D14	4	OFF	0	OFF	OFF	-
	No	R	egister	A	ction	11 15
DOD		0		P	ON	-
D01		1			ON	-
D02		2			ON	
D03		3			ON	
D04		4			ON	-
	Normal		Abnormal	Wrong Ch	Invalid chann	iel

主 Web HMI 页面显示 ET-6000 的所有通道。

例如, ET-6052 的主 Web HMI 显示模块由 8 路 DO 和 14 路 DI 组成。

表 3-6 Main Web HMI Page – 表 1

标题名	描述	备注
No.	通道的类型和地址	
Register	寄存器地址	
Action	DI:: ON (1), OFF (0)	
Counter & Clear	DI 低速计数, 0~65535	点击按钮清除计数
High Latch	DI 高电平锁定状态:	
	未锁定(0),锁定(1)	
Low Latch	DI 低电平锁定状态:	
	未锁定(0),锁定(1)	

表 3-7 Main Web HMI Page – 表 2							
标题名	描述	备注					
No.	通道的类型和地址						
Register	寄存器地址						
Action	DO: ON (1), OFF (0)						
	AO:整数或浮点数						

连接状态:

ET-6000 模组的 I/O 通道定义和 Modbus 寄存器映射表的连接状态。

Normal: 在每个单元上 "Normal" 是突出状态。它表明连接正常,也就是说浏 览器和 ET-6000 模组上的 I/O 连接可以正常访问。

Abnormal 在每个单元上"Abnormal"是突出状态。它表明连接丢失或产生通讯

超时。

Wrong Ch Invalid channel... 指出通道定义失败,并且只可用于"Web Editing"或"Pair connection"页面

下列 Web 页面的红色部分表明模组连接失败。



Sto	sp.					
No	Register	Action	Counter&Clear	High Latch	Low Latch	
D10	0	OFF	0	OFF	OFF	-
DI1	1	OFF	0	OFF	OFF	_
D12	2	OFF	0	OFF	OFF	
D13	3	OFF	0	OFF	OFF	
D14	4	OFF	0	OFF	OFF	-
	No	R	egister	P	ction	
pag		1		OFF		-
104					ON	
102		0		5	ON	
102				5	ON	
204		4			ON	-
	Normal		Abnormal	Wrong Ch Invalid char		el

Java Web 页面不能运行

如果你的 Web 浏览器不可以激活 JAVA,你的 Web 浏览器不能运行 JAVA 程序消息将被对话 框显示到 Web HMI 页面。



通过 Web 浏览器的显示出一个对话框,可以选择安装 JAVA 或不安装(参考下图)



如果你选择"OK",将会开启一个新的浏览器窗口并连接到站点:http://www.java.com 来安装 JAVA。



测试 JAVA 已是否安装,可以访问站点:http://java.com/en/download/installed.jsp。 更多详细关于 JAVA 安装的信息请参考附录 F

如何创建 Web Editing 页面的例子

创建一个 Web 页面去监视下面运送系统显示的 I/O。I/O 系统包括 3 个 photo 传感器用来侦测产品, 3 个开关用来转动运送发动机开或关。



单击主菜单树的"Web HMI"部分中的"Web Editing"和"Web page Configuration"窗口将被显示在浏览器的右边。单击"Add new Page"按钮去建立一个新的编辑页面。

Configuration Authentication	Web P	Web Page Configuration						
	MainPage 👻	Go						
Web Editing	No	Page Description	Function					
Pair Connection								
More Information								
			Add new Page					

首先上传一张图片文件到 ET-6000 模组里。

单击 "Browse" 按钮找到你系统中的图片文件(.JPG.GIF.BMP)。

)://www.icpdas.com								
Main Menu	MainPa	ge 🔹 Go						
 Overview Configuration 		Web Page	Configu	ration				
Web HMI Web HMI Web Editing Pair Connection More Information					The tota then 64	spaces for saving	Browse Upi picture only 64KI 15:40:29, size=17	Del All , the picture must be less 427
	Page	e Name: 0			Free spa	ce=65504 bytes a: ET6K.jpg 🖌 Sar	🔎 🗖 Set as Star	page
	Page	e Name: 0			Free spa	ce=65504 bytes a: ET6K.jpg • Sar Group	🔎 🗖 Set as Star	paga
	Page	e Name: 0 Register	Alias	Scaling	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg - Sa Group Data type	e 🔲 Set as Star	paga
	Page	e Name: 0 Register	Alias	Scaling	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg - Sa Group Data type	e Set as Star	paga Clear
	Page	e Name: 0	Alias	Scaling	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg • Sar Group Data type	e Set as Star	Clear
	Page	e Name: 0 Register	Alias	Scaling	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg • Sar Group Data type	Edit Edit	Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4	Register	Alias	Scaling	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg • Sar Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5	Register	Alias	Scaling	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg • Sar Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5 6	Register	Alias	Scaling Scalin	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg V Sar Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5 6 7	Register	Alias	Scaling - </td <td>Free spa</td> <td>ce=65504 bytes ET6K.jpg Sa Group Data type</td> <td>Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit</td> <td>Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear</td>	Free spa	ce=65504 bytes ET6K.jpg Sa Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8	Register	Alias	Scaling Scalin	Free spa	CCE=65504 bytes	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9	Register	Alias	Scaling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Free spa	CCE=65504 bytes	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear

指定到需要的目录并且选择子这个案例中需要应用的图片"conveyer.gif"。 选中文件名并单击"打开"按钮去得到图片路径。

Choose file						? ×
Look jn:	🗀 Web picture		•	+ E	-111 1	
My Recent Documents Desktop	Conveyer.gif					
My Documents						
My Computer						
My Network	File <u>n</u> ame:	conveyer.gif			.	<u>O</u> pen
Places	Files of type:	Pictures (*.gif, *.	ipg)			Cancel

单击"Upload"按钮上传图片到 ET-6000 模组里。

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------108
	=	=	=	-		the state of		
://www.icpdas.com	-	_	-	_				
Main Menu								
1 Overview	MainPa	ge 💌 Go						
Configuration		Web Page	Configu	iration				
Web HMI Web Editing Pair Connection More Information					C:\ET-6 The tota then 64	000\Firmware\Web I spaces for saving < K.jpg : 04/06/2006	pi <u>Browse</u> Upl picture only is 64Kf 5 15:40:29, size=17	aad Del All] I, the picture must be less
	Page	e Name: 0			Pictur	e: ET6K.jpg 💌 Sa	ve 🔲 Set as Start	page
	Page	e Name: 0			Pictur	e: ET6K.jpg 🔹 Sa Group	ve 🔲 Set as Stari	paga
	Page	e Name: 0 Register	Alias	Scaling	Pictur Type	e: ET6K.jpg 🗸 Sa Group Data type	ve 🔲 Set as Stari	page
	Page	e Name: 0 Register	Alias	Scaling	Pictur Type	e: ET6K.jpg 🔹 Sa Group Data type	ve Set as Start	Clear
	Page	e Name: 0	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg 🔽 Sa Group Data type	ve Set as Start	Clear Clear
	Page 1 2 3	e Name: 0 Register	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg v Sa Group Data type	Edit Edit	Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4	Register	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg v Sa Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5	Register	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg v Sa Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5 6	Register	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg v Sa Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5 6 7	Register	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg v Sa Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5 6 7 8	Register	Alias	Scaling	Type	e: ET6K.jpg v Sa Group Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
	Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Register	Alias	Scaling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Type	e: ET6K.jpg v Sa Grøup Data type	Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit Edit	Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear

上传完成后, "conveyer.gif"文件将马上在文件树中成列,并同样在图片列表框显示。

- 1. 进入 "Page Name" 文本框输入页面名 Converyer 。
- 2. 选择图片列表框中的 "conveyer.gif" 文件(这个图片将被显示在预览窗口)

	Browse Upload Del All The total spaces for saving picture only is 64KB, the picture must be	14
	then 64k ET6K.jpg : 04/06/2006 15:40:29, size=17427 conveyer.gif : 08/14/2126 17:46:32, size=14251 Eree space=51221 bytes	e les
Name: Conveyer	Conveyer.gif : 08/14/2126 17:46:32, size=14251 Free space=51221 bytes Picture: conveyer.gif Save Start page ET6K.jpg conveyer.gif	

Web Page Configuration	on
	Picture:
DHS1	Browse Upload Del All
PHS2 Philade	then 64k
Meterz	Mater1 ET6K.jpg : 04/06/2006 15:40:29, size=17427
Motor3	conveyer.gif : 08/14/2126 17:46:32, size=14251
10	Free space=51221 bytes

Page Name: Conveyer

Picture: Conveyer. aif 🔽 Save 🔲 Set as Start page

					Group		
	Register	Alias	Scaling	Туре	Data type		
1						Edit	Clear
2						Edit	Clear
3						Edit	Clear
4						Edit	Clear
5						Edit	Clear
6						Edit	Clear
7						Edit	Clear
8						Edit	Clear
9						Edit	Clear
10						Edit	Clear

增加一个寄存器项目,单击"Group"表中第一行的Edit 按钮, "Edit Group Register"窗口将被显示出来。

增加一个新的 DI 项目使用寄存器地址 1,选择 Discrete Input 的寄存器类型并且在 Alias 输入 "PHS1"。参考下面两个图例,然后按 Save 按钮去保存信息在这个页面上。

Edit Group Register	
Modbus Register	1 💌
Alias	Voltage1
Scaling	Disabled 🛒 0
Register Type	Discrete Input 💌 Read 💌
Data type	Coil
Data type	Coil Discrete Input

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------110

MainPage 🗾 Go

Edit Group Register	
Modbus Register	1 🗸
Alias	PHS1
Scaling	Disabled 🛒 0
Register Type	Discrete Input 💌 Read 💌
Data type	Signed 16

Save

新的寄存器项目将显示在"Group"表中。

					Group		
	Register	Alias	Scaling	Туре	Data type		
1	1	PHS1	0	Discrete Input	Boolean	Edit	Clear
2						Edit	Clear
3						Edit	Clear
4						Edit	Clear
5						Edit	Clear
6						Edit	Clear
7						Edit	Clear
8						Edit	Clear
9						Edit	Clear
10	2		1			Edit	Clear

通过单击"Group"表上的第二行"Edit"按钮增加一个 DO 寄存器项目,然后选择寄存器地址 1,选择"Coil"寄存器类型并且在 Alias 里输入名为"Motor1"如下显示。

Aline	and the second s
Milds	
Scaling Disabled 💌	0
Register Type Coil 🔍 Wr	ite 💌
Data type Signed 16	-

重复上面的步骤完成其它项目,在这个例子中有3个DI项目和3个DO项目。 所有需要的寄存器项目添加完成后,按^{Save}按钮去保存这个编辑页面。



Page Name: Conveyer

Picture: conveyer dif 🖃 Save 🔲 Set as Start page

				G	roup		
	Register	Alias	Scaling	Туре	Data type		
1	1	PHS1	0	Discrete Input	Boolean	Edit	Clear
2	2	PHS2	0	Discrete Input	Boolean	Edit	Clear
3	3	PHS3	0	Discrete Input	Boolean	Edit	Clear
4	1	Motor1	0	Coil	Boolean	Edit	Clear
5	2	Motor2	0	Coil	Boolean	Edit	Clear
6	3	Motor3	0	Coil	Boolean	Edit	Clear
7						Edit	Clear
8						Edit	Clear
9						Edit	Clear
10	1					Edit	Clear

AainPage 👤 Go					
40	Page Description	Function			
1 Converyer	in and the second s	Edit D	Delete		

Add new Page

在 "Web Page Configuration"窗口左上角的列表框中选择页面名 "Conveyer"。

选择"Conveyer"项目并单击 Go 按钮去浏览"Conveyer"Web HMI 页面。

Converyer 🗾 Go		
MainPage Converver N	Page Description	Function
1 Converver		Edit Delete

he	Page Description	E	
		Function	
er		Edit	Delete

conveyer.gif 图片文件和所有寄存器项目将被显示在"Conveyer"Web HMI 页面。





如果没有安装,请参考附录 F 如何去安装 JAVA 的详细质料。

3.5 I/O 对连

这个功能是通过以太网实现 DI 到 DO 的对连。它是基于 Modbus/TCP 通讯协议。当配置完成 后, ET-6000 可以轮询远程 DI 状态并通过后台不断的写入到本地的 DO 设备。

Modbus Settings Modbus port 502 ✓ I/O Pair connection Remote IP Address Remote TCP Port 10.0.9.152 502 Connection Timeout 1000 ms **Reconnect Interval** 5000 ms Remote Net ID Scan Time 1 1000 ms DO Access Type Local DO Base Address Remote DI Base Address 0 0 I/O Count Communication Timeout 8 500 ms Access Type ао⊏ Local DO Base Address Remote DI Base Address 0 0 I/O Count 0 Communication Timeout 0 ms Submit

表 3-8 I/O 对连设定

设定	描述	范围	默认值
I/O Pair	I/O 对连激活或禁用	Enable, Disable	Disable
connection			
Remote IP	远程设备 IP 地址	0~ 42949672965 ms	0
Remote TCP port	远程设备 TCP 监听端口号	0~65535	502
Remote Net ID	远程设备 Modbus 网络 ID	0~255	1
Connection	绑定一个连接的超时时间	0~ 42949672965 ms	5000 ms
timeout			
Reconnect	继续尝试重新连接到远程模块,一旦连	0~ 42949672965 ms	10000 ms
interval	接丢失,直到重新连接的时间。		
Scan time	一定时间内建立通讯	0~ 42949672965 ms	1000 ms
Communication	Modbus/TCP 通讯的超时时间	0~ 42949672965 ms	500 ms
timeout			
Local DO base	本地 DO 寄存器基地址,它将被映射到	Depend on the ET-	0
address	远程 DI 设备。	6000	
Remote DI base	远程 DI 设备基地址,它将被映射到本地	Depend on remote	0
address	DO寄存器。	device	
I/O count	I/O 计数映射来自基地址	1~255	0

当完成配置后,你可以单击"Web Page Configuration"页面的"Pair"去打开另外一个页面再次 去查看对连。



3.6 更多信息

更多详细信息在 Web 页面的主菜单上,它包含关于产品制造者,详细规格等等其它信息。 默认更多信息链接是: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/et-6000/et-

6000_introduction.htm

如何修改链接的详细资料请参考章节.3.2.3



4. 如何访问 ET-6000?

ET-6000系列是设计为远程 I/O 模块,它可以通过以太网或串行接口访问。

4.1 通过以太网

以太网是一个非常受欢迎的网络形式,在许多应用中得到应用,可以使用本地网络或 连接到英特网。PC 或其它设备上的 LAN 端或 WAN 端连接去访问 ET-6000 模组或控制接 在 ET-6000 模组的 COM1 上的设备。

PC 可以使用 Modbus/TCP 去访问 ET-6000 模组。



Modbus/TCP 协议:

Modbus/TCP 协议是标准 Modbus 协议中的一种。它是在 1999 年,以允许通过互联网 去访问以太网设备。

4.2 使用 Modbus 协议

4.2.1 简介

modbus 的是一个主从式总线系统,其中只有一个设备(主端)启动一个事务(请求)。被 动设备(从端)然后发送一个响应。SCADA (Supervisor Control And Data Acuisition), 通过 Modbus 协议可以很方便的整合 HMI 软件到串行设备,例如: Citect, ICONICS, iFIX, InduSoft, Intouch, Entivity Studio, Entivity Live, Entivity VLC, Trace Mode, Wizcon, Wondee, 等等。

ET-6000 控制器包括 Modbus/TCP 协议, 早在 1999 年就允许国际互联网去访问以太网设备。

Modbus 地址是 Modbus/TCP 客户端去访问的地址。



ET-6000 系列的Modbus应用支持多种运行模式。 参考附录C:根据你的需求选择适当的Modbus协议模式。

4.2.2 功能代码支持

Modbus 功能代码有两种不同类型分别是模拟量和数字量。

表 4-1 ET-6000 Modbus 功能代码

Modbus 命令 (Hex)	协议描述
01	读取多路线圈状态-DO
02	读取多路离散输入-DI
03	读取多路寄存器-AO
04	读取多路输入寄存器-Al
05	写单一线圈 DO
06	写单一寄存器 AO
0F	强制型多路线圈 DO
10	写多路寄存器 AO

4.2.3 Modbus 寄存器地址表

除了 WEB 配置页面,定制的软件支持 Modbus 协议那也可以使用 Modbus 命令到 ET-6000 模组。

更多关于 ET-6000 模组 Modbus 地址的详细资料,请参考附录 D:Modbus 寄存器表。



5.I/O 对连

这个功能是通过以太网实现 DI 到 DO 的对连。它是基于 Modbus/TCP 通讯协议。当配置完成后, ET-6000 可以轮询远程 DI 状态并通过后台不断的写入到本地的 DO 设备。

使用这个功能,远程 DI 状态能够被传送到本地的以太网 DO 设备上,不需要任何编程技巧。



更多关于 I/O 对连的详细配置请参考章节 3.5 I/O 对连。



6.软件开发应用

6.1 文档和软件位置

以下图表说明, ET-6000 系列模组所有文档和软件相关的 Modbus 应用位置。通过这个 图表可以很快的找到相关的文件。





有各种各样的应用遵循modbus协议,例如: ActiveX, Labview, Indusoft, OPC Server, 等等是可用在PC上。它可以使用PC去访问ET-6000 系列模组。一些有用的免费演示程序和 文档,在产品配送的CD中可以找到,或者通过泓格科技网站或FTP站点下载。

在一个系统规划的时候,适当的软件解决方案,应该则以适应不同的情况。该图(返回上页)显示了软件解决方案的关系。参考图表根据你的需求去选择合适的方案。



6.2 LabVIEW



LabVIEW 是最好的选择,采集,分析,和现在的数据。LabVIEW 提供了一个图形化开发环境,可以用来快速建立数据采集,仪器仪表和控制系统,提高生产力及节省开发时间。它有可能很快创建用户界面,使得软件系统交互控制。简单的装备框图就可以详细的说明你系统的功能。

文档包括详细使用说明找到 ET-6000 配送光盘如下位置: \NAPDOS\ET6000\Document\Application\LabVIEW 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et6000/document/application/labview



7.OPC Server

	Device Properties	
(A)	Device Name [Bedlescold] OK. C F-DFACKL-SFX LO Modules Cancel Module Status Cancel Module Status Cancel Module Status Cancel Module Status Cancel Stat [P - Or StX Modules] Cancel Controller Controller C Controller Status Cancel C Controller Status Timeout [Status C Module Status Timeout [Status C Module Status Timeout [Status C Module Status Data Biological C Status Data Biological Samulas 100 (does not access the RE-#Stotycham device)	Tabe Description

7.1 简介

OPC(OLE for Process Control)是由一些主导全世界自动化供应商与微软协同合作产生的一个标准。原本基于微软的 OLE COM(组件对象模型)与 DCOM(分散式组件对象模型)技术,此规格定义了一套用在程序控制的组件,界面和方法与工业自动化应用的标准,以促进互通性。

有不同的厂商提供不同的设备装置,通过指定的应用去访问一个设备。然而,如果设备提供 OPC Server ,其它应用就可以通过 OPC 接口去访问 OPC Server。



7.2 使用 OPC Server

- 步骤 1: 阅读下列文档
 - Readme.txt: 包含最新的重要信息:
 - 配送光盘里的文件列表。
 - Reversion.txt: 包含历史修订信息:
 - 错误修正
 - 新的模组支持
- 步骤 2: 通过可执行程序安装 OPC server:

CD:\NAPDOS\ET6000\Tools\Napopcsvr\NapOPCServer.exe

- **注:** 如果有以前的版本 Nap OPC Server 安装在 PC 中,请先卸载后在安装新版的 OPC Server。
- 步骤 3: 阅读手册知道如何开始进行:

通过用户手册 NapOPCSvr.pdf 说明得到如何去使用 OPC Server

7.3 使用 Modbus 协议的 OPC Server 范例

下面是访问 ET-6000 的数字量输入和输出值的范例。

- 步骤 1: 连接 ET-6000 控制器(参考 Sec.1.4.2)并且配置它的网络(IP,Mask 和网管-参考 Sec.2.1)
- 步骤 2: 运行 OPC server
- 步骤 3: 添加或创建一个新的设备并且使用 Modbus/TCP 去扫描 I/O 模组。





Device Properties		
3.2 evice Name ET6000		
О 1-7КЛ-8КЛ-87К 1А) Modules	
Module Setting —		
O No Controller	7K 🗌	👻 87K 💌
O With Controller	Controller	- 8K -
Address 1	(0~255)	Timeout (mSec) 200
Slot 0	(0~7 for 8K M	(odules) Checksum Disable 💌
Controller M 3.3		
- Controller Setting -	1.ce	
Port Type		10
O Modbus TCP P	ort Address 502	Address 1
3.4	onnaanas	
ТСР/ЛР Аф	tress 192.168.2	55.1 Timeout 200
O Modhus P TH	O IS GP AT	Nisg Delay
O MORDES KTO	O ISSORAI	IN Marel Sugar
	M-₩ 0	Mote 2map
- COM Port Setting		
СОМ 1	-	Parity None
Baud Rate 115200		Data Bits 8 (RTU)
J. Contraction		Stop Bits 1
		,
Request Tag Numb	er Coil 129	Percipter 122
•		
Simulate I/O (does :	not access the RS-	4 3.5 milerine
		(OK) Cancel



步骤 4: 创建一个新的组(Group)和标签(Tag)

퉬 ICPDAS - NA	POPC I	DA Server	(Ver2.23	2)														Da	X
<u>File A</u> dd <u>E</u> dit	<u>V</u> iew C)ptions <u>H</u> e	elp																1
New Open	Save	Device	oroup	Tag Mu	uti	Search	Expand	Shrink	Monitor	Cut	Сору	Paste	Delete	Preview	S) Print	 Help 	Web	Mail	Abor
ET6052				Name		Туре		Channel/Lo	cation	Value		Scaling		Descriptio	n				
	Gr	oup					×												
		Name	DI_Table	9		OK Cance	₽ Tr												
	-																		
Ready														_	員似頁 摺硝檯	leff Coni	ne · 爭取	再加押	。 助



Tag Properties	
Settings Read & Write	
Name DI0 4.4	
Description	
Device Type	
O I-7K/I-8K/I-87K I/O Modules I	ype Analog Input 👻
Cha	mel 0 4.5
O Controller Loca	
Controller 1008	
1	Jata Short
Scaling	
Enable	
Settings	
Simulation signal Sine	·
	4.6
	K Cancel Apply

🎏 ICPDAS - NAPOPC DA Server (Ver2.22)				
<u>File A</u> dd <u>E</u> dit <u>V</u> iew Options <u>H</u> elp					
New Open Save Device Group	Tag Multi Gen	search Expand	Shrink Monitor	Cut Copy	Paste D
⊡ <mark>†</mark>] ET6052	Name	Туре	Channel/Location	Value	Scaling
DI_Table	₩ DIO	Coil Input	100001		

步骤 5: 加载一个 ET-6052 已完成的 OPC 工程文件

Open					? 🛛
Look In:	ET6052	•	+ €) 📥 🛄 -	
OPC_ET6	052 MD				
14					
File <u>n</u> ame:	OPC_ET6052.tdb			Open	



Server (Ver2.22)										
<u>File A</u> dd <u>E</u> dit <u>V</u> iew Options <u>H</u> elp										
New Open Save Device Group	Tag Multi. Gener. Search Expand Multi. Multi.	Dinitor Cut Copy	Paste Delete							
E-1 ET-6052	Name	Туре	Channel/Location Ve							
AI_Table	S CPU reset events (556)	Reg Output[Word]	400557							
AO_Table	CPU reset status (555)	Reg Output[Word]	400556							
🖻 🂑 Common	8 Host WDT events (558)	"Reg Output[Word]	400559							
AI_Table	🗧 📚 Module name (559 ~ 562)	Reg Output[Word]	400560							
AO_Table	🛛 🍣 Module nick name (563 ~ 570)	Reg Output[Word]	400564							
DO_Table DI_Table DO_Table DO_Table	Set host watch dog timer (557)	Reg Output[Word]	400558							

注:

- ET-6052 的 OPC 文件在: CD: NAPDOS\ET6000\Document\Application\NAPOPC\ET-6052 ET-6060 的 OPC 文件在: CD: NAPDOS\ET6000\Document\Application\NAPOPC\ET-6060
- 2. ET2-6064 的 OPC 文件在: CD: NAPDOS\ET6000\Document\Application\NAPOPC\ET2-6064



8. SCADA

SCADA 就是 **Supervisor Control And Data Acquisition**(数据采集与监视控制系统)。它是 一个在 **PC** 上的产品自动化和基本的控制系统。

SCADA 是广泛用于许多领域,如:发电,供水系统,石油工业,化学,汽车行业。不同的领域需要不同的功能,但它们都有共同的特点:

- 图形界面
- 模拟过程
- 实时和历史趋势数据
- 报警系统
- 数据采集和记录
- 数据分析
- 报告发生器

SCADA 软件访问 ET-6000 设备

组态软件就可以通过 Modbus 通讯协议去访问 ET-6000,不需要其它软件驱动程序就可以 驱动。

著名的 SCADA 软件:

Citect, ICONICS, iFIX, InduSoft, Intouch, Entivity Studio, Entivity Live, Entivity VLC, Trace Mode, Wizcon, Wonderware 等等。

在随后的3个章节介绍受欢迎品牌的组态软件并详细指示如何利用 ET-6000 系列模组的 Modbus/TCP 协议来与它们通讯。



8.1 Indusoft



InduSoft Web Studio 是一个功能强大,收集完整的自动化工具,它包括了需要开发的人机 界面(HMI)的构筑图块,数据采集与监视控制系统(SCADA),嵌入式仪表,控制应用。 InduSoft Web Studio 的应用可以运行在 Windows NT,2000,XP,CE 和 CE.NET 环境并 且遵循工业标准例如: Microsoft.NET,OPC,DDE,ODBC,XML,和 ActiveX。

文档包括详细使用说明找到 ET-6000 配送光盘如下位置: \NAPDOS\ET6000\Document\Application\InduSoft 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et6000/document/application/indusoft/



8.2 Citect



CitectSCADA 是一个完整的人机界面(HMI)/SACDA 解决方案,这使用户能够提高资产收益率,提供高度可扩展性,可靠的控制和监视系统。易于使用的配置工具和强大的功能,使快速开发和部署的解决方案,适合任何规模的应用。

文档包括详细使用说明找到 ET-6000 配送光盘如下位置: \NAPDOS\ET6000\Document\Application\Citect 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et6000/document/application/citect/



8.3 iFix



文档包括详细使用说明找到 ET-6000 配送光盘如下位置: \NAPDOS\ET6000\Document\Application\iFix 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et6000/document/application/ifix/



9. 控制台模式

ET-6000 的通讯可以通过以太网或 COM1 使用超级终端, Telnet, 或者 7188xw 工具等 等。

控制台命令 •

在控制台模式下有如下可以使用的命令:

- 1. Help
- 2. Reset
- 3. Default
- 4. Setip/lp
- 5. setmask/mask
- 6. setgateway/gateway
- 7. seteid/mac
- 8. com1
- 9. commode

10. web

所有命令是不区分大小写

1. Help

使用帮助命令,以获取控制台命令相关信息。 假如你输入 'help' 命令不带任何参数, 控制台会将所有可以使用的命令显示在屏幕 上。例如:

ET-6K>help ?,help [command]: Help reset default ip,setip mask,setmask gateway, setgateway mac, seteid com1 [baudrate][databit][parity][stopbit]

获得一个具体命令的帮助,输入 help<命令名>例如:

ET-6K>help ip *ip(MyIP) ip1.ip2.ip3.ip4* ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------135



2.	Reset
	使用这个命令去重置 ET-6000.
3.	Default
	使用这个命令可以恢复 ET-6000 为出厂默认设置。
	格式: default [mode]
	mode:
	0: 所有设置。设定所有设置为出厂默认值。
	1: 配置。它包括以太网,串口,模组 I/O 设置。
	2: 认证。它包括帐号和 IP 过滤设置。
	3: Web HMI.。设定 Web HMI 为出厂默认值。
	4: 对连。设定对连为出厂默认值
	参考"加载所有设置默认值" 更多详细资料在 Sec. 3.2.3 基本设置
4.	Setip/Ip
	这个命令是用来改变 ET-6000 的 IP 地址。
	格式: setip ip1.ip2.ip3.ip4
	ip1.ip2.ip3.ip4: 这是一个 32 位地址,例如:192.168.255.1
5.	setmask/mask
	这个命令是用来改变 ET-6000 的 Mask 地址。
	格式: mask m1.m2.m3.m4
_	m1.m2.m3.m4: 这是一个 32 位地址,例如: 255.255.255.0
6.	setgateway/gateway
	这个命令是用米改变 E1-6000 的网天地址。
	格式: gateway ip1.ip2.ip3.ip4
_	Ip1.Ip2.Ip3.Ip4: 这是一个 32 位地址,例如: 192.168.0.1
1.	SETEID/MAC 这么么么且田本法取 FT 6000 的 Maa 地址。 并无线土地亦它
	这个命令定用术供取 EI-0000 的 Mac 地址,并个能去以交已。
	医回 MAC 地址, 内如:
8	
0.	这个命令田来设定 COM1 的波特恋和数据格式
	com1 [波特率] [数据位] [奇偶校验] [停止位]
	波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
	数据位: 7.8
	奇偶校验: 0 (None), 1 (Even), 2 (Odd)
	停止位: 1, 2
_	

9. commode

这个命令用来改变 COM1 的运行模式。

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------136



格式: commode [模式] 模式:

0 (Vxcomm)

- 1 (ModbusRTU)
- 2 (Program)
- 3 (UPLink)
- 4 (Debug)
- 5 (Console)

参考章节 3.2.2 串口设定 详细的说明如何去改变设置,并且参考附录 C: Modbus 协议 以获取更多信息

10. web

这个命令用来激活或禁用 ET-6000 的 Web Server。 格式: web [模式] 模式: 0 (Disable), 禁用 Web server. 1 (Enable), 激活 Web server.

假如你输入的命令不带任何参数,控制台将显示当前设置在屏幕上。

- ET-6K>ip IP=10.0.8.149 ET-6K>mask Mask=255.255.255.0 ET-6K>gateway Gateway=10.0.8.254 ET-6K>mac MAC=0:d:e0:a3:dd:af ET-6K>
- 通讯接口
 - 1. RS232

设定 COM 口为运行模式 5,参考章节 3.2.2 串口设置 以获得更多详细资料



Item	Parameters	Current setting
COM Port	COM1 👻	1
BaudRate	9600 v bps	9600
Data Bit	◯ 5 bits ◯ 6 bits ◯ 7 bits ⊙ 8 bits	8
Parity	One O Even OOdd O Mark O Space	None
Stop Bit	⊙1 bits ○2 bits	1
Checksum	O True ⊙ False	1
)peration 1ode	2 ▼ 0 (Vxcomm),1 (ModbusRTU),2 (Program),3 (UPLink),4 (Debug), 5(Console)	2
Net ID	1 Modbus Station Number	1
Time Out	200 ms (5~32767)	200
Station per COM Port	10 Stations	10

在控制台窗口下运行"7188xw.exe"工具去连接 ET-6000。

a 7188XW 1.26 [COM1:115200,N,8,1],FC=0,CTS=0, DIR=C:\Documents and Settings\sean C:\Documents and Settings\sean>7188xw 7188x for WIN32 version 1.26 (10/19/2004)[By ICPDAS. Tim.] [Begin Key Thread...]Current set: Use COM1 115200,N,8,1 AutoRun: Autodownload files: None Current work directory="C:\Documents and Settings\sean" original baudrate = 115200! now baudrate = 115200! ET-6K>help ?,help [command]: Help reset default ip,setip mask,setmask gateway,setgateway mac,seteid com1 [baudrate][databit][parity][stopbit] commode web ET-6K>

在串口控制台模式下控制台会在开头显示 "ET-6K>" 提示符。输入 "help" 命令 去查看所有可以使用的命令。



2. Ethernet : Telnet (Unavailable)



10. 疑难解答及技术支持

本章讲述快速诊断和修复问题或错误的方法。

当有下列问题需要处理,请确认模组开启,物理连接是正确的(电源线,网线,串口线)

注: 有些不知名的错误可能是由于网络中的 IP 地址冲突,确定模组的 IP 地址在网络中是唯一的。

症状/问题	可能引起的原因	解决方法
Power LED 和 RUN LED 不亮	内部电源故障	模组送修
DHCP LED 指示器不断闪 烁。RUN LED 指示器不 亮。	开关放置在 INIT 的位置	将开关放置在 Normal 位置
RUN LED 指示器为 ON (亮)但是不闪烁。	该模块有可能当机。	重启模组
以太网口不能通讯,但是 ET-6000 仍在运转。	IP/Mask/Gateway 地址不属 于 IP 地址范围内的局域网。	正确设定 IP/Mask/Gateway 地址,或要求管理信息系统 的管理员寻求协助。
	由于 IP 过滤器限制了 IP 地 址	使用 Web 配置检查 IP 过滤 器设置
	超过 30 个 TCP/IP 连接。 (检查 SMMI 小型人机界面的 组 44444 的信息)	重启模组
通过 RS232 口不能通讯	引起原因是由于电缆线,不 匹配波特率或数据格式, 等。	修改串口设置符合需求并检 查 COM 口的运行模式。
通过网页浏览器 80 端口能 够浏览网页,但是 Web HMI 和 Modbus/TCP 程序不能通 过 502 端口去访问模组。	防火墙限制了 502 端口	征询你的管理信息系统 (MIS)的管理员寻求协 助。

表 10-1 疑难解答



Web HMI 和 Modbus/TCP 程序可以通过 502 端口去访	防火墙限制了 502 端口	征询管理信息系统(MIS) 的管理员寻求协助。
问模组。但是使用网页浏览 器不能通过 80 端口浏览网	Web 配置功能已禁用。(显 示在 Basic Settings page)	使用 SMMI 或控制台去激活 Web 配置功能
页。		
	网络服务器 TCP 端口由 80 端口变为其它端口。 (显示在 Basic Settings page)	改变 TCP 端口至 80 或重新 连接 ET-6000 使用指定的 TCP 端口。







Left Side View

Front View

Unit : mm



Back View

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------142



两个单元











左边




墙壁安装支架



附录 B: MiniOS7 Utility

泓格科技将提供一个更新到 ET-6000 固件或 MiniOS7。MiniOS7 Utility 是用来轻易更新你的 软件到最新的版本。MiniOS7 Utility 是用来必要的配置和下载程序到 ET-7000 嵌入式控制器 中。

MiniOS7 Utility 程序提供三个主要功能:

- 更新 MiniOS7 镜像文件
- 下载固件到闪存中
- 设定以太网和 COM 口的设置

MiniOS7 utility 位置

MiniOS7 utility 位置在:

- CD:\ NAPDOS\ET6000\Tools\Tools for MiniOS7\MiniOS7_utility
- ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et6000/tools/tools for minios7/minios7_utility/

下载固件到 ET-6000 控制器

下载程序如下:

通过串口

步骤 1: 在 Windows"开始"菜单->程序->ICPDAS->MiniOS7 Utility, 找到 MiniOS7 Utility 程序执行。

(〕 注意:

- 在配置中,Init/Normal 开关是放置在 Init 的位置。
- 在更新配置后将开关切换到 Normal 位置



步骤 2: 选择一个有效的 COM 口按下图去调整波特率,数据位,奇偶校验,停止位。

Tile Connecti	ion 👻 🚸 Commani	d 😰 Configuration 🗔	Tools 🚳 Help 🔻 🗟					
Look jn: 3.5軟都	柴機 (A:)	O Ø Ø	•		Lock in: Disk A	🕑 0 bytes available		ß
Name		Size Type	Modified Connection	No	Name		Size	Modified
		Co	Innection History COM1 Serial Port Baud Rate: 115200 Data Bit: 8 Parity: 0(None) Stop Bit: 1		P: 132.168.255.1			
			OK Cancel		Help			

步骤 3: 在确定 ET-6000 和 PC 成功建立连接后,以下屏幕会显示出来。(对选定的 ET-6000 文件显示在右边窗口的文件列表)

				: 🥪 Help 🔹	command 😰 Configuration 🛅 look	🖓 Life 🖒 Connection 🛧 🐠 Cr
ę.	✓ 128,959 bytes available	lock in: Disk A	L		💽 🧿 🏚 💌	Look jn: 🥌 資料碟 (D:)
Modifi 🛃	Size	Name	No	Modified 🔼	Size Type	Name
2007/6/27 上午 10:05:	32	7188xw.ini	@ 0	2007/4/9下午 04:01	File Folder	🛅 87K-HotSwap
2006/11/16上午 10:53:	7,802	acce_ip.htm	d	2007/4/9下午 04:01	File Folder	🛅 841×881×
2007/1/3上午 11:54:	6	autoexec.bat	2	2007/4/9下午 03:49	File Folder	<u>7000</u>
2002/8/	135	blank.gif	B 3	2007/4/9下午 03:50	File Folder	🛅 7186e
2006/4/6 上午 10:16:	560	cont_bg.jpg	4	2007/4/9下午 03:50	File Folder	<u>7188</u>
2006/4/6 上午 10:20:	3,992	do.jpg	B 5	2007/7/3上午 10:25	File Folder	🛅 7188e
2006/12/19下午 03:18:	10,256	edit.htm	B 6	2007/4/9下午 03:59	File Folder	🛅 7188EF
2007/1/8下午 08:36:	8,383	editpt.htm	四7	2007/4/17上午 07:2	File Folder	🛅 7188udp
2007/1/8上午 10:27:	12,735	et6k.jpg	B	2007/4/9下午 04:00	File Folder	🛅 7188x
2007/5/22下午 08:59:	93,165	et6k106.exe	A 9	2007/4/9下午 04:01	File Folder	🛅 8000e
2007/1/22下午 04:38:	25,853	et6m.jpg	(月)10	2007/4/9下午 04:01	File Folder	🛅 8000firmware
2007/1/9下午 04:17:	28,967	hmi.jar	A 11	2007/4/9下午 04:01	File Folder	3000NEW
2006/6/22下午 05:43:	1.593	icpdas.css	a 12	2007/5/16 下午 09:5	File Folder	🖰 AJAX
2006/11/9下午 01:12:	579	index.htm	(月)13	2007/4/17 上午 11:1	File Folder	Bc
2006/11/9下午 03:35:	1,881	javahmi.htm	山14	2007/4/18上午 06:5:	File Folder	🛅 bcb-faq
2006/7/19下午 05:28:	1,846	isfuns.htm	山15	2007/4/18 上午 06:5:	File Folder	bc-test
2006/11/13下午 03:19:	8.547	main.htm	(月)16	2007/4/9下午 04:02	File Folder	 C600
2006/11/13下午 03:06:	13.061	menu.htm	17	2007/4/9下午 04:02	File Folder	🔁 CLI
2006/6/28下午 11:07:	4.377	modbus.htm	A	2007/4/9下午 04:02	File Folder	Corba(martin)
2007/1/9下午 04:17:	49.953	modbus.iar	a 19	2007/4/9下午 04:04	File Folder	DAQPro
2006/12/15 上午 10:49:	14,469	modset.htm	a 20	2007/4/14 上午 11:5	File Folder	DCON
2006/11/9下午 01:10:	4.558	pageconf.htm	a 21	2007/4/9下午 04:04	File Folder	EKAN
2006/4/10 上午 10:26:	4.687	password.htm	1 22	2007/5/30 下午 05:5:	File Folder	et6000
2006/11/13 下午 02:55:	17.173	settina.htm	a 23	2007/6/13 上午 11:2	File Folder	ET7000
2006/11/15下午 01:51:	7.492	title ba.ipa	a 24	2007/6/5 下午 02:50	File Folder	 ET8000
2006/11/9下午 04:24	1.318	top.htm	da 25	2007/4/24 下午 02:2	File Folder	The VC
2006/4/6 上午 10:21:	3.649	up.ipa	(月)26	2007/4/9下午 04:11	File Folder	FreeBSD
2002/8/	161	w fol nif	山27	2007/4/18 上午 06:5!	File Folder	GSM
2002/8/	167	w fon aif	(月)28	2007/6/4 上午 09:52	File Folder	 ICPDAS 技術報告
2002/8/	142	w_lasted.gif	d 29	2007/4/9下午 04:11	File Folder	TCPDAS 測試報告
2002/8/	234	w link aif	d 🖹 30	2007/4/9下午 04:11	File Folder	iview
2002/0/	125	w mland dif	a 31	2007/4/9下午 04:11	File Folder	Java
2002/0/	129	w mode aif	d 32	2007/4/9下午 04:11	File Folder) lib
2002/0/	147	w node aif	d 33	2007/4/9下午 04:11	File Folder	
		m_nodo.gii	200			
						<u></u>



ook jn: 🛅 MiniOS7_utilit	Upload F5 DiskTool F6	• 0 🕸 🖻	O 🜶 🖻		Lock in: Disk A 🛛 🖌 129,023 byte:		f
lame	Refresh F9	Туре	Modified	No	Name	Size	Modifi
) bin	US Type	File Folder	2007/6/5下午 02:09	a 0	acce_ip.htm	7,802	2006/11/16 上午 10:53:
FIRMWARE	EEPROM +	File Folder	2007/6/5下午 02:09	2 1	autoexec.bat	E	2007/1/3 上午 11:54:
OS_IMAGE	Pack Disk	File Folder	2007/6/5下午 02:09	2	blank.gif	135	2002/8/
7188eu.ini	Erase Disk	且態設定値	2007/4/10下午 04:15	B 3	cont_bg.jpg	560	2006/4/6 上午 10:16:
7188xw.exe	Reset F4	應用程式	2004/10/19下午 01:	4	do.jpg	3,992	2006/4/6 上午 10:20:
7188xw.ini	INB	2組態設定値	2007/6/20下午 03:28	₫5	edit.htm	10,256	2006/12/19下午 03:18:
BCBSMP50.BPL	144KB	BPL File	2000/1/31 上午 05:00	6	editpt.htm	8,383	2007/1/8下午 08:36:
) bdeadmin.cpl	179KB	控制台擴充	2001/5/10下午 01:00	1 7	et6k106.exe	93,165	2007/5/22下午 08:59:
borindmm. dll	25KB	應用程式擴充	2000/1/31 上午 05:00	638	et6k.jpg	12,735	2007/1/8上午 10:27:
cc3250mt.dll	1,461KB	應用程式擴充	2000/1/31 上午 05:00	1 9	et6m.jpg	25,853	2007/1/22下午 04:38:
icpdas	1KB	網際網路捷徑	2007/6/5下午 02:09	過 10	hmi.jar	28,967	2007/1/9下午 04:17:
ICPDEC.dll	412KB	應用程式擴充	2006/10/3 下午 06:57	d	icpdas.css	1,593	2006/6/22下午 05:43:
ICPENC.dll	372KB	應用程式擴充	2006/10/4 下午 01:28	/週12	index.htm	579	2006/11/9下午 01:12:
load232.dll	88KB	應用程式擴充	2007/1/31 下午 12:52	道13	javahmi.htm	1,881	2006/11/9下午 03:35:
/ MiniOS7.chm	1,781KB	已編譯的 HTML Hel	2005/10/20下午 01:	/週14	jsfuns.htm	1,846	2006/7/19下午 05:28:
步骤 5: 在	E左边窗口	找到需要的	文件,然后	拖放:	这个文件到	ET-6000。下图	所示这样
El	-6000 固在	件被下载到	ET-6000 模	组。			

▲ 注意:
 ● 在更新固件以前你必须删除 ET-6000 内的所有文件。

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------148

」注意:

- ET-6000 固件是一个文件名为 ET6Knnn.HEX, 'nnn'指的是版本号。
- MiniOS7 Utility 只是一个 ET-6000 系列模组用来更新固件的一个工具。MiniOS7 Utility 需要使用版本 V3.14 或更新版本。



Inti/Normal 开关在使用串口下载固件完成后需要被放置在 Normal 位置。

() 注意:

- 选择多个文件,按住 ctrl 或 shift 键,选择需要的文件并拖拽它们同时下载到 ET-6000
- 下载全部完成后,关掉 ET-6000 电源,然后在打开电源。这将导致 Autoexec.bat 程序开始运行。(Autoexec.bat 文件内容指出那个文件在 ET-6000 运行后开始执行)或者按下按钮去执行它。
- 请参考 MiniOS7 Utility 帮助文件,更详细说明如何使用 MiniOS7 Utility。这个文件 在"开始"菜单 ICPDAS MiniOS7_Utility 组里,或通过 MiniOS7 Utility 顶部的工 具栏去访问。

通过以太网接口

步骤 1: 在 Windows"开始"菜单->程序->ICPDAS->MiniOS7 Utility, 找到 MiniOS7 Utility 程序执行。

步骤 2: 单击(Conne	ection 菜单	Search 项					
Mini057 Utility Verion 3.1.4								_ 8 ×
File 🜔 Connection 🔽 🚸 Comn	hand 🛐 C	onfiguration 📑 Tools 🍕	💕 Help 🔹					
Look in: Last Connection F: Last Connection Alt+F:	2	• • • •			Lock in: Disk A	-		
Name Disconnect Ctrl+F:	2 Size	Туре	Modified	No	Name	1	Size	Modified
🛅 bin Search F1:	2	File Folder	1/1/2001 12:36 AM		();	- <i>1</i>);		
C FIRMWARE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM					
C OS_IMAGE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM					
📼 icpdas	1KB	Internet Shortcut	1/1/2001 12:36 AM					
🔊 load232.dll	88KB	Application Extension	1/31/2007 12:52 PM					
😭 MiniOS7_Utility.chm	1,025KB	Compiled HTML Help	3/6/2007 5:56 PM					
🚵 MiniOS7_Utility.exe	2,201KB	Application	6/5/2007 10:41 AM					
MiniOS7_Utility.ini	ЗКВ	Configuration Settings	3/7/2007 2:15 PM					
🕙 uart. dll	56KB	Application Extension	12/8/2006 10:07 AM					
🕢 unins000.dat	9KB	DAT File	1/1/2001 12:36 AM					
🔀 unins000.exe	662KB	Application	1/1/2001 12:35 AM					

步骤 3: 双击你想要配置的 ET-6000

arch Options Connect	Clear IP setting	Pelp Exit						
Гуре	IP/Port	Name	Alias	Mask	Gateway	MAC	DHCP	
CP BroadCast	10.0.9.177	ET-7060		255.255.0.0	10.0.9.254	00:0d:e0:d0:7c:81	0	
	10.0.9.234	7188F6 K		255 255 255 0	10.0.8.254	00:0d:e0:d0:79:1e	0	

步骤 4: 在确定 ET-6000 和 PC 成功建立连接后,以下屏幕会显示出来。(对选定的 ET-6000 文件显示在右边窗口的文件列表)

• 注意:

使用以太网口下载固件后 Init/Normal 开关始终放置在 Normal 位置。

_ook in: 🛛 🛅 MiniOS7_Utility		J G Ø 🖻		L	ock in: Disk A	 45,455 bytes available 	ŧ
lame	Size	Туре	Modified	No	Name	Size	Modifi
🗅 bin		File Folder	1/1/2001 12:36 AM	0	et7060.exe	94,915	6/7/2007 3:48:26 F
FIRMWARE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM	1	hmi.jar	29,711	5/23/2007 11:09:27.
OS_IMAGE		File Folder	1/1/2001 12:36 AM	2	javahmi.htm	1,881	5/16/2007 9:48:20
🕽 icpdas	1KB	Internet Shortcut	1/1/2001 12:36 AM	3	modbus.jar	49,953	5/23/2007 11:09:28
load232.dll	88KB	Application Extension	1/31/2007 12:52 PM	4	icpdas.css	1,593	6/22/2006 5:43:03
MiniOS7_Utility.chm	1,025KB	Compiled HTML Help	3/6/2007 5:56 PM	25	main.htm	8,547	11/13/2006 3:19:00
MiniOS7_Utility.exe	2,201KB	Application	6/5/2007 10:41 AM	6	menu.htm	13,009	5/23/2007 9:54:06
MiniOS7_Utility.ini	ЗКВ	Configuration Settings	1/1/2001 12:47 AM	27	index.htm	579	11/9/2006 1:12:12
uart.dll	56KB	Application Extension	12/8/2006 10:07 AM	28	jsfuns.htm	1,846	7/19/2006 5:28:12
unins000.dat	9KB	DAT File	1/1/2001 12:36 AM	29	modbus.htm	4,377	6/28/2006 11:07:15
unins000.exe	662KB	Application	1/1/2001 12:35 AM	10	setting.htm	17,173	11/13/2006 2:55:07
				11	top.htm	1,318	11/9/2006 4:24:01
				12	password.htm	4,687	4/10/2006 10:26:27
				13	modset.htm	14,534	3/27/2007 1:56:17
				14	pageconf.htm	4,558	11/9/2006 1:10:22
				15	editpt.htm	8,317	9/27/2006 3:38:06
				16	edit.htm	10,256	12/19/2006 3:18:00
				17	acce_ip.htm	7,802	11/16/2006 10:53:25
				18	w_fcl.gif	161	8/25/2
				19	w_link.gif	234	8/25/2
				20	w_lastnd.gif	142	8/25/2
				21	w_fop.gif	167	8/25/2
				22	w_pnode.gif	133	8/25/2
				23	w_ptnode.gif	130	8/25/2
				24	w_node.gif	147	8/25/2
				25	w_mland.gif	125	8/25/2
				26	w mnode.gif	129	8/25/2
				27	blank.gif	135	8/25/2
				28	w vertli.gif	140	8/25/2
				29	do.jpg	3,992	4/6/2006 10:20:22
				30	et7m.jpg	25.882	6/8/2007 4:10:11
				31	et7k.jpg	28,335	3/27/2007 9:25:23
				32	up.jpg	3.649	4/6/2006 10:21:01
							1.1

步骤 5: 单击 Command 菜单 Erase Disk 项。

🖄 Mini057 Utility Verion 3	3.1.4						_ 8 ×
File 👂 Connection 👻	🚸 Command 🛐 C	onfiguration 🛅 Tools 🍕	💕 Help 🔸				
Look in: 🔂 MiniOS7_Utili	Upload F5 DiskTool F6	J G 🗷 🛤			Lock in: Disk A	 45,455 bytes available 	e ^{fe}
Name	Refresh F9	Туре	Modified	No	Name	Size	Modifi 🔺
🚞 bin	US Type	File Folder	1/1/2001 12:36 AM	_	et7060.exe	94,915	6/7/2007 3:48:26 F
C FIRMWARE	EEPROM 🕨	File Folder	1/1/2001 12:36 AM	1	hmi.jar	29,711	5/23/2007 11:09:27 A
CS_IMAGE	Pack Disk	File Folder	1/1/2001 12:36 AM	2	javahmi.htm	1,881	5/16/2007 9:48:20 A
🖻 icpdas	Erase Disk	Internet Shortcut	1/1/2001 12:36 AM	23	modbus.jar	49,953	5/23/2007 11:09:28 A
🔊 load232.dll	Reset F4 h	Application Extension	1/31/2007 12:52 PM	4	icpdas.css	1,593	6/22/2006 5:43:03 F
👔 😰 MiniOS7_Utility.chm	1,025KB	[©] Compiled HTML Help	3/6/2007 5:56 PM	25	main.htm	8,547	11/13/2006 3:19:00 F
MiniOS7_Utility.exe	2,201KB	Application	6/5/2007 10:41 AM	6	menu.htm	13,009	5/23/2007 9:54:06 A
MiniOS7_Utility.ini	ЗКВ	Configuration Settings	1/1/2001 12:47 AM	27	index.htm	579	11/9/2006 1:12:12 F
🚺 uart.dll	56KB	Application Extension	12/8/2006 10:07 AM	6	jsfuns.htm	1,846	7/19/2006 5:28:12 F
🥨 unins000.dat	9KB	DAT File	1/1/2001 12:36 AM	29	modbus.htm	4,377	6/28/2006 11:07:15 F
🕞 unins000.exe	662KB	Application	1/1/2001 12:35 AM	10	setting.htm	17,173	11/13/2006 2:55:07 F
				11	top.htm	1,318	11/9/2006 4:24:01 F
				12	password.htm	4,687	4/10/2006 10:26:27 A
				13	modset.htm	14,534	3/27/2007 1:56:17 F
				214	pageconf.htm	4,558	11/9/2006 1:10:22 F
				15	editpt.htm	8,317	9/27/2006 3:38:06 F
				16	edit.htm	10,256	12/19/2006 3:18:00 F
				17	acce_ip.htm	7,802	11/16/2006 10:53:25 A
				18	w_fcl.gif	161	8/25/20
				19	w_link.gif	234	8/25/20
				20	w_lastnd.gif	142	8/25/20
				21	w_fop.gif	167	8/25/20
				22	w_pnode.gif	133	8/25/20
				23	w_ptnode.gif	130	8/25/20
				24	w_node.gif	147	8/25/20
				25	w_mland.gif	125	8/25/20
				26	w_mnode.gif	129	8/25/20
				27	blank.gif	135	8/25/20
				28	w_vertli.gif	140	8/25/20
				29	do.jpg	3,992	4/6/2006 10:20:22 A
				30	et7m.jpg	25,882	6/8/2007 4:10:11 F
				31	et7k.jpg	28,335	3/27/2007 9:25:23 A
上面。	太 : 与 : つ :	よいて北京市	为门日不		ビナナナル		

步骤 6: 一个询问对话框弹出,询问是否删除所有文件。

Confirm			×
2	Delete All fi	les! Are you :	sure?
~			
	Yes	No	
1			

如果选择"Yes"按钮, ET-6000中的所有文件被删除,请参考下图。

🔊 File 🌔 Connection 👻 🚸	Command 🛐 Co	onfiguration 📑 Tool	s 🞯 Help 🔹					
Look jn: 🕞 firmware		• 0 0 🖻			Lock in: Disk A	▼ 393,184 bytes availab	le	- P
Name	Size	Туре	Modified	No No	Name	1	Size	Modified
Conveyer.gif ET7K100.HEX Version_100_Chi.txt Version_100_Eng.txt	13KB 261KB 1KB 1KB	GIF Image HEX File Text Document Text Document	8/14/2006 5:12 PM 6/13/2007 1:13 PM 6/13/2007 1:15 PM 6/13/2007 1:14 PM		I Rang			Mouned
		6						
•					JDP>IP:10.0.8.177 Port	23 via UDP, 0 files(s) 0 bytes		

步骤 5: 在左边窗口找到需要的文件,然后拖放这个文件到 ET-6000。下图所示这样 ET-6000 固件被下载到 ET-6000 模组。

🖄 MiniOS7 Utility Verion :	3.1.4					
🗔 File 🌔 Connection 👻 🔙	🕨 Command 😨 Configuration 📑 T	ools 🥔 Help 🔹				
Look in: 🛅 HEX	🔽 Q Ø 🖻			Lock in: Disk A	✓ 458,720 bytes available	- P
Name	Size Type	Modified	No	Name	Size	Modified
🚞 Files	File Folder	2007/5/25上午 10:12	2			
ET6K101.HEX	245KB HEX File	2007/5/25上午 10:11				
		把	放			
				ET6K101.HEX	245KB HEX File	2007/5/25上4
				Стр т		
			Sec. 1			

🖄 MiniOS7 Utility Verion 3.	4							
🔯 File 🌔 Connection 👻 🚸	Čommand 🛐 C	onfiguration 🛅 🤇	fools 🥔 Help 🔹					
Look in: 🛅 HEX		💌 🗿 🕫 🖻			Lock in: Disk A	~	458,720 bytes available	a <mark>l</mark> e
Name	Size	Туре	Modified	No	Name		Size	Modified
Files ET6K101.HEX Version_101_Chi.txt Version_101_Eng.txt	481KB 1KB 1KB	File Folder HEX File 文字文件 文字文件 文字文件 From To	2007/5/25 上午 10:12 2007/7/12 千午 05:18 2007/7/12 千午 05:19 2007/2/16 上午 10:37 Progress : D:\et6000\CD\\Firmware\HEX\E : ET6K101.HEX ??	T6K101.1	HEX	Help		



附录 C: Modbus 协议

Modbus协议的规定,客户机/服务器通信设备之间的连接不同类型的总线或网络。 Modbus可以运行在全双工的RS232和以太网的TCP/IP。在TCP/IP架构上国际互联网可以 通过Modbus预留在系统中的 502 端口进行访问。

◆ Modbus/TCP 到 Modbus/RTU 协议转换

ET-6000 控制器可以使用在单个 Modbus/TCP 到多个 Modbus/RTU 转换,通过简单配置设备,然后再设置连接到 SCADA, HMI 软件和 ET-6000 模组。



◆ Modbus/RTU 协议使用 VxComm 技术 (unavailable)

配合 VxComm 技术, ET-6000 控制器同样也可以通过 Modbus/RTU 连接到串口设备,并不 该变原来 PC 上的 Modbus/RTU 程序。





调整系统设定

Modbus 站号是 ET-6000 一个非方重要的参数。它是用来区别不同的 Modbus 站点。但是 ET-6000 没有像开关或跳线的硬件上去设定 Modbus 站号(或称作 NetID),你想要设置 Modbus 站号需通过 Web 页面。

系统设定包括如下几个方面:

Net ID (Default = 1):

如果 Modbus 的站号在一个 Modbus/TCP 请求(来自 PC 或 HMI)相匹配的 NetID 中,请求 被传递到 Modbus 内核。那么 Modbus 内核程序将作出回应并发送内部寄存器信息到 Modbus/TCP 客户端(PC 或 HMI)。其它寄存器内容是 0.

Stations per COM port (Default = 10):

这个值是用来决定多少个 Modbus/RTU 站点可以加入到 ET-6000 COM 口进行控制。这 意味这个值能够决定那个 COM 口的 Modbus/TCP 请求会被传递过去。公式如下: COM = Modbus/TCP 请求的站号 / Stations per COM port

范例 1: Stations per COM port = 10 Modbus/TCP 请求站号 35 请求将被传递到 COM 3 (35/10 = 3.5)

范例 2: Stations per COM port = 20 Modbus/TCP 请求站号 35 请求将被传递到 COM 1 (35/20 = 1.75)

调整 COM 口设定



运行模式 (Default = 控制台模式):

ET-6000 COM 口可以配置成如下形式:

- VxComm (Virtual COM) (unavailable): 激活 VxComm。远程应用程序可以使用虚拟串口(需要安装 VxComm 驱动)或连接到 TCP/IP 端口 10000+n 通过以太网去访问 COM 口。在 VxComm 模式, COM 口可以 访问任何串口设备。
- Modbus/RTU: 让协议转换器可以转换 Modbus/TCP 到 Modbus/RTU。在 Modbus/RTU 模式, COM 口只能够访问 Modbus/RTU Slave 设备。
- 3. System Reserved (系统保留)
- 4. UpLink

让 COM 口作为 Modbus/RTU Slave 口。

5. Debug port:

在使用 Modbus Clients 或 Maste 通讯的时候, Modbus 内核打印输出一些消息。 消息包括:

- (0) Receives a Modbus request response from Modbus client or master.
- (1) By passes Modbus request to COM Port
- (2) Send Modbus request to COM Port
- (3) Check Modbus response from COM Port
- (4) Send Modbus response to Modbus client or masters

6. Console:

这个功能关闭了 COM 口通讯能力。它的一个串行控制台端口允许通过 RS232 口去 配置。命令 Serial 控制台和 Telnet 控制台一样。

Modbus/RTU 数据格式

Modbus/RTU 协议有几种类型的数据格式,它必须改变成连接到 COM 口的 Modbus/RTU 设备的同个数据格式。

8 data bits, none parity, 1 stop bits

8 data bits, none parity, 2 stop bits

- 8 data bits, odd parity, 1stop bits
- 8 data bits, even parity, 1stop bits (Default)

注意:当 ET-6000 模组收到一个 Modbus/TCP 请求没有地址到它的内部寄存器,它首先判断那个 COM 口发送的请求。这个 COM 口的 Modbus/RTU 需要被激活。否则请求将被丢弃。

Timeout (Default = 200 毫秒)

在所有数据发送完毕后,系统开始计时,如果超过 Timeout,系统将停止接收响应。







附录 D: MODBUS 寄存器表

模组支持 (ET-6000 系列)								
名称	日期	固件版本	备注					
ET-6052 (D)	2006-12-1	V1.00	8 DO, 14 DI					
ET6060 (D)	2006-12-1	V1.00	8 DO, 10 DI 8 继电器输出 (Form A), 10 DI					
ET2-6064 (D)	2006-12-1	V1.00	24 DO 18 继电器输出 (Form A), 6 继电器输出 (Form C)					



通用功能,为所有 ET-6000 系列模组

(0xxxx) DO 地址							
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型		
226	1	恢复所有 I/O 默认设置	1	1=recover	W (Pulse)		
227	1	恢复所有 Web 默认设置	1	1=recover	W (Pulse)		
228	1	ID 默认设置	1	1=recover	W (Pulse)		
229	1	Web 激活/禁用	1	1=recover	W (Pulse)		
233	1	重新启动 ET-6000	1	1=reboot	W (Pulse)		

(3xxxx) AI 地址								
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型			
350	1	操作系统镜像文件版本	1	123 means version=1.2.3	R			
351	1	固件版本	1	123 means version=1.2.3	R			
358	1	Modbus 通讯状态	1	0= No Error -1= CRC error -2= Timeout	R			
351	1	对连	1	0=Normal 1=Timeout 2=Disconnected	R			



(4xxxx) A0	(4xxxx) AO 地址								
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型				
555	1	CPU 重置状态	1	1= 电源开启 2= 0.8 秒 WDT 3= 复位命令	R/W				
556	1	CPU 重置事件	1	多少个 CPU 复位事件 发生? 当 CPU 由于某 一情况复位,情况在寄 存器 555,事件会增加 一个计数。	R/W/E				
557	1	设定主机看门狗定时器	1	<5: 禁用 5~65535: 激活 (单 位: 秒)(默认值=0) 当 ET-6000 通讯丢失, DO 和 AO 定位到他们 的安全值和主机 WDT 事件增加一次计数。	R/W/E				
558	1	主机看门狗事件	1	有多少主机 WDT 事件 发生后,CPU 复位?	R/W				
559	1	模组名称	4	16 ASCII 字符	R				
563	1	模组昵称名	16	16 ASCII 字符	R/W/E				







ET-6052 (D) 计数器地址映射

Modbus 地址 (基值 0)





ET-6052 (D) Modbus 地址详细说明表 (0xxxx) DO 地址 占用寄存器 起始地址 点数 描述 范围 访问类型 点数 R/W 0 0~7 1 0=off 数字量输出 1=on 清除所有 DI 锁存状态(high) 1 80 1 W (Pulse) 1=clear 清除所有 DI 锁存状态(low) W (Pulse) 81 1 1 1=clear W (Pulse) 82 0~13 1 清除低速(100Hz)数字计数器 1=clear 350 1 激活所有 DI 锁存状态(High/Low) 1 0=disable R/W/E 1=enable (默认=0) 0~13 1 0=disable R/W/E 351 激活低速(100Hz)数字计数器 1=enable (默认=0) 431 1 写 DO 电源开启值到 EEPROM 1 1=write W (Pulse) W (Pulse) 1 1 432 1=write 写 DO 安全值到 EEPROM R/W/E 435 0~7 1 0=off DO 电源开启值 1=on (默认=0) 515 0~7 DO 安全值 1 0=off R/W/E 1=on (默认=0)

(1xxxx) DI 地址									
起始地址	点数	描述	占用寄存器点 数	范围	访问类型				
0	0~13	数字量输入	1	0=off 1=on	R				
80	0~13	数字量锁存状态(high)	1	0=no 1=latched	R				
160	0~13	数字量锁存状态(low)	1	0=no 1=latched	R				



(3xxxx) A	地址				
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型
32	0~13	低速(100Hz)数字计数器	1	0~65535	R

(3xxxx) AI 地址 (静态通道数值)							
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	值	访问类型		
300	1	DI (通道数)	1	14	R		
301	1	DI high/low 锁存 (通道数)	1	14	R		
310	1	DO (通道数)	1	8	R		
311	1	电源开启值 (通道数)	1	8	R		
312	1	DO 安全值 (通道数)	1	8	R		
321	1	低速计数器(100Hz)(通道数)	1	14	R		

(4xxxx) AC	(4xxxx) AO 地址							
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型			
200	0~13	低速(100Hz)数字计数器预设 值	1	0~65535(default=0)	R/W/E			







ET-6060 (D)计数器地址映射



ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------168



ET-6060 (D) Modbus 地址详细说明表

(0xxxx) D	0 地址				
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型
0	0~7	数字量输出	1	0=off 1=on	R/W
80	1	清除所有 DI 锁存状态(high)	1	1=clear	W (Pulse)
81	1	清除所有 DI 锁存状态 (low)	1	1=clear	W (Pulse)
82	0~9	清除低速(100Hz)数字计数器	1	1=clear	W (Pulse)
350	1	激活所有 DI 锁存状态(high/low)	1	0=disable 1=enable (默认值=0)	R/W/E
351	0~9	激活低速 (100Hz) 数字计数器	1	0=disable 1=enable (默认值=0)	R/W/E
431	1	写 DO 电源开启值到 EEPROM	1	1=write	W (Pulse)
432	1	写 DO 安全值到 EEPROM	1	1=write	W (Pulse)
435	0~7	DO 电源开启值	1	0=off 1=on (默认值=0)	R/W/E
515	0~7	DO 安全值	1	0=off 1=on (默认值=0)	R/W/E

(1xxxx) DI 地址									
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型				
0	0~9	数字量输入	1	0=off 1=on	R				
80	0~9	数字量锁存状态(high)	1	0=no 1=latched	R				
160	0~9	数字量锁存状态(low)	1	0=no 1=latched	R				



(3xxxx) A	地址				
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型
32	0~9	低速(100Hz)数字计数器	1	0~65535	R

(3xxxx) AI 地址 (静态通道数值)								
起始地址	点数	描述	占用寄存器点 数	值	访问类型			
300	1	DI (通道数)	1	10	R			
301	1	DI high/low 锁存 (通道数)	1	10	R			
310	1	DO (通道数)	1	8	R			
311	1	DO 电源开启值 (通道数)	1	8	R			
312	1	DO 安全值 (通道数)	1	8	R			
321	1	低速计数器(100Hz) (通道数)	1	10	R			

(4xxxx) AO 地址								
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型			
200	0~9	低速(100Hz)数字计数器预 设值	1	0~65535(默认值=0)	R/W/E			



ET2-6064 (D) I/O 地址映射



ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------171



ET2-6064 (D) Modbus 地址详细说明表

(0xxxx) D0	O 地址				
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	范围	访问类型
0	0~23	数字量输出	1	0=off 1=on	R/W
431	1	写 DO 电源开启值到 EEPROM	1	1=write	W (Pulse)
432	1	写 DO 安全值到 EEPROM	1	1=write	W (Pulse)
435	0~23	DO 电源开启值	1	0=off 1=on (默认值=0)	R/W/E
515	0~23	DO 安全值	1	0=off 1=on (默认值=0)	R/W/E

(3xxxx) AI 地址 (静态通道数值)							
起始地址	点数	描述	占用寄存器 点数	值	访问类型		
310	1	DO (通道数)	1	24	R		
311	1	DO 电源开启值 (通道数)	1	24	R		
312	1	DO 安全值(通道数)	1	24	R		



附录 E: Modbus 应用说明

双看门狗

双看门狗是由模组看门狗和主机看门狗组成。

模组看门狗是一个内置的硬件电路,如果出现故障,无论是硬件还是软件都将重置 CPU 模组。如果应用程序在 0.8 秒内没有刷新看门狗,看门狗电路将启动 CPU 的复位。

主机看门狗是一个软件功能,可以用来监测主机的运行状态。其目的是为了防止网络通讯问题 或主机当机。如果看门狗超时,间隔期满后,模组将返回所有输出到一个预定的安全值(参考 **安全值的应用说明**),它可以防止并控制目标产生意想不到的情况。





ET-6000 系列模组寄存器 AO 地址 40557 为主机看门狗时间,并且存储在 EEPROM 中。如果 该值小于 5 秒那看门狗功能将被禁用。

Power ON Value

如果 ET-6000 系列模组重置,其模组的输出 DO 和 AO 通道将输出一个预先设定的 Power ON Value。

ET-6000 系列模组寄存器 DO 地址 00435 是上电值起始位置,总数为模组这个类型的通道数。 例如:

地址 00435 to 00442 记录 8-通道 ET-6060 上电值

小心设置 ON 值到 DO 地址 00431,在使用 Modbus 命令(05 或 15)去改变上电值后,DO 上电 值会写到 ET-6000 的 EEPROM。

设定 ON 值到 DO 地址 00433,在使用 Modbus 命令(06 或 16)去改变上电值后 AO 上电值会写 到 ET-6000 的 EEPROM。

● 通过网页配置

浏览 ET-6000 的主页,并单击主菜单树的"Modbus I/O Settings"去打开配置页面。

Modbus Address	Function	Action
435	Power on value for DO	
		5 OFF ON C 6 OFF ON C 7 OFF ON C 0=off/1=on (default=0)

单击 ON/OFF 单选框去设定 Power ON/OFF 值,然后单击 Submit 按钮去提交设定。

Safe Value

如果 PC 的 Modbus/TCP 通讯丢失的时间大于主机看门狗设定时间(WDT Timeout),就会输出 安全值到数字量和模拟量通道,并增加一个 WDT 事件计数。

AO 地址 40558 是主机 WDT 事件的地址。这个 WDT 事件的值将被存储到 EEPROM 中,并在 模组重置后返回 0。

DO 地址 00515 是安全值的起始地址,总数为模组这个类型的通道数。

ET-6000 用户手册, 2007, 11 月, V1.0, 6PH-002-11------174



范例:

地址 00515 到 00522 记录的是 8-通道 ET-6060 的安全值。

小心设置 ON 值到 DO 地址 00432,在使用 Modbus 命令(05 或 15)去改变上电值后, DO 安全 值会写到 ET-6000 的 EEPROM。

设置 ON 值到 DO 地址 00434,在使用 Modbus 命令(06 或 16)去改变上电值后,AO 安全值会 写到 ET-6000 的 EEPROM。

当WDT Timeout 设定,模组同样可以接收 Modbus/TCP 命令(05,06,15 和 16)去改变 DO 或 AO 值,不需要清除主机看门狗 Timeout 值。

● 通过网页配置

浏览 ET-6000 的主页,并单击主菜单树的 "Modbus I/O Settings"去打开配置页面。

		1 OFF ON C
		3 OFF ON
.5	Safe value for DO	4 OFF CON
		6 OFF ON C
		0+off/1=on (default=0)

单击 ON/OFF 单选框去设定 Safe ON/OFF 值, 然后单击 Submit 按钮去提交设定。

● 通过网页查看 Power ON/Safe 值

单击主菜单树"Web HMI"连接到 Web HMI 部分。

No	i).	Register	A	tion
DOB	0 0			ON 🔺
D01	1	1		ON _
D02	2			ON
D03	3			ON
D04	4			ON 🗸
Normal		Abnormal	Wrong Ch	Invalid channel



数字量输入 High/Low 锁存

DI 锁存功	海洋拙友	清除所有锁	清除所有锁存	锁存状态	锁存状态
能	微活钡仔	存 (High)	(Low)	(High)	(Low)
Addross	00350	00080	00081	10080~1XXXX	10160~1XXXX
Address	00000	00000			

范例:用户连接一个开关到数字量输入通道,读取按键。按键输入一个脉冲数字量输入信号,读取 DI 状态就是去读取 Modbus DI 地址 **10000**。



命令 02 在 A 和 B 位置,响应是没有按键并且按键信息将丢

失。相反,读取 DI 地址 **10160** 锁存低电平数字量输入,使用 Modbus 命令 02 将解决这个问题。当发出命令 02 在 A 和 B 位置,那么响应表示一个低平脉冲在 A 和 B 之间象征一个按键。

● 通过网页配置

Modbus Address	Function	Action
80	Clear all DI latched Status (High)	0 🔲 1=clear
81	Clear all DI latched status (Low)	0 🔲 1=dlear
350	Enable all DI latched status(High/Low)	OFF ON C 0=disable/1=enable



数字量输入计数

低速计数器: 100Hz 有效范围: 0~65535 DI 状态是由 OFF 到 ON (上升沿).



DI 计数器功能	激活计数器	清除计数器	计数器值	计数器预设值	
地址	00351~0XXXX	00082~0XXXX	30032~3XXXX	40200~4XXXX	
XXXX: 取决于 ET-6000 系列模组的类型					

小心的去设定 ON 值到 DO 地址 00630,使用 Modbus 命令(06 或 16)去改变预先设定值后,DI 计数器的预先设定值会保存到 ET-6000 模组的 EEPROM。

● 通过网页配置

Modbus Settings	bus Settings (DI Counter)				
Modbus Address	Function	Action			
351	Enable low speed(100Hz) Digital counter	0 OFF € ON C 1 OFF € ON C 2 OFF € ON C 3 OFF € ON C 4 OFF € ON C 5 OFF € ON C 6 OFF € ON C 7 OFF € ON C 8 OFF € ON C 9 OFF € ON C			



Appendix E: Application Notes

82	Clear low Speed(100Hz) digital Counter	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1=Clear
40200	Preset value for low speed (100Hz) digital counter	0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0~65535 (default=0)

● 通过网页查看 DI 计数器和锁存状态

单击主菜单树"Web HMI"进入 Web HMI 部分。

5	Stop					
No	Register	Action	Counter&Clear	High Latch	Low Latch	
D10	0	OFF	0	OFF	OFF	-
DI1	1	OFF	0	OFF	OFF	
DI2	2	OFF	0	OFF	OFF	
DI3	3	OFF	0	OFF	OFF	
D14	4	OFF	0	OFF	OFF	-
L/IH	1	011			011	12

DI 计数器值会显示在列"Counter&Clear"中,可以通过页面上的按钮去清除。

点击按钮,计数器值将返回0,例如 5 0

如果 DI 计数器的预设值设定为 2, 当你点击按钮这时计数器值将返回到预先设定值,例如:

5 2

DI 锁存状态显示在列"High Latch/Low Latch"上。

全部 DI/DI 计数器/锁存状态数据,都在这个页面在一个周期内自动更新。



附录 F: JAVA 安装

你的网页浏览器 JAVA 是激活的?

连接到以下网址,检查网页浏览器的 JAVA 是否可以使用。.

- 1. http://www.javatester.org/version.html
- 2. http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml

如果 JAVA 已安装,但是不能使用,请按照 SUN 的说明去激活 JRE。

(http://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml) 通过"Java?Plug-in Control Panel"激活 JRE.

(http://www.java.com/en/download/help/enable_panel.xml)

在线下载和安装 JRE(JAVA 运行环境) – Windows XP 下的安装实例

下载和安装

- 1. 访问 Java.com
- 2. 单击 Java Software Download 按钮
- **3**. 开始安装:
 - a. 在 Windows XP SP2 下使用 IE 安装 JRE

如果你使用 Windows XP SP2 的 IE,你需要完成下面这些步骤:

1. 一个 "Information Bar"对话框弹出显示下面这些信息:



2. 单击 OK,工具栏显示下面信息:



Appendix F: JAVA Installation



3. 单击工具栏并选定: Install ActiveX Control...



一个安全警告对话框出现:

Internet Explorer - Security Warnin	1g	×
Do you want to install this software? Name: <u>Java Plug-in 1.5</u> Publisher: <u>Sun Microsystem</u>	s <u>, Inc.</u>	
More gptions	Instal Don't Instal	
While files from the Internet can your computer. Only install softw	be useful, this file type can potentially harm vare from publishers you trust. <u>What's the ris</u>	<u>k2</u>

- 4. 单击 Install 开始安装
- 下载过程开始,在下载进度窗口你可以看到预计下载完毕需要的时间。任何地方都可以下 载,在一个快的互联网连接中你只需要几秒钟,在一个非方慢的网络中你需要一个半小时 或更长时间。下载结束后安装过程会自动开始安装。




5. JRE 安装开始:

安装包解开需要的安装文件。这可能需要不到一分钟的时间,后面会简要的显示 JAVA 的图标,安装许可证的介绍。

该安装程序会显示一个安装式屏幕,可让您选择典型或定制安装。我们建议您选择典型选项(默认选择),除非你是一个高级用户想做更精确的,控制需要的元件去安装。

之后,确保 Typical setup 选中,单击 Next 按钮,继续安装。

Please read the following license agreement carefully.	su
Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement	^
for the JAVA 2 PLATFORM STANDARD EDITION RUNTIME ENVIRONMENT 5.0	1
SUN MICROSYSTEMS, INC. ("SUIN") IS WILLING TO LICENSE THE SOFTWARE IDENTIFIED BELOW TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS BINARY CODE LICENSE AGREEMENT AND SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS (COLLECTIVELY "AGREEMENT"). PLEASE READ THE AGREEMENT CAREFULLY. BY DOWINLOADING OR INSTALLING THIS SOFTWARE, YOU ACCEPT THE TERMS OF THE AGREEMENT. INDICATE ACCEPTANCE BY SELECTING THE "ACCEPT" BUTTON AT THE	2
Typical setup - All recommended features will be installed.	
Custom setup - Specify the features to install. For advanced users	
et al Sheld -	

Java Runtime Environment 5.0 Update 5 – Google Programs 对话框将出现. 默认 Google Toolbar for Internet Explorer 是被选中, 单击 Next 按钮. 这将开始安装选中的程序包括 JRE 到你的系统中。

注:你也可以去掉单选框不安装额外的程序。



Appendix F: JAVA Installation

Google Toolbar Install a free program with the Java Runtime Envir	onment	@ <u>Su</u>
Select to install the free Google Toolbar Google Toolbar for Internet Explorer Search the Web with Google from any site Block annoying pop-up ads Autofil web forms with a single click Terms of Use Privacy Policy	Q tec • O · (1) if Apres Google •	 C Search •
By installing this application you agree to the appr an remove this application easily at any time.	opriate terms of use and p	rivacy policy. You

现在开始安装需要的信息到系统中,进度条显示安装进度。

👹 J2SE Ru	intime Environment 5.0 Update 5 - Progress	
Installing The prop	ram features you selected are being installed.	♦ <u>Sun</u>
ß	Please wait while the Install Wizard installs J2SE Runtime Environment Update 5. This may take several minutes. Status: Downloading files (expect pauses as cabinet files are downloaded)	5.0
InstaliShield -	< Back Next >	

几句简短的对话,确认最后步骤的安装过程和一个结束的信息与确认"Installation Completed OK"。

激活和配置

一旦安装完成,确保 JRE 的激活和配置正确,为 JAVA 程序和应用程序。按照指示去激活浏览器的 JRE,例如: IE, Mozilla 或 Netscape,转到: 通过控制面板激活 Java Runtime Environment 5.0 (

http://java.com/en/download/help/5000020200.xml)

通过你的浏览器激活 Java Runtime Environment 5.0 (http://java.com/en/download/help/5000020500.xml)



设定 Java Runtime Environment 5.0 代理设置 (http://java.com/en/download/help/5000020600.xml)

测试安装

测试 JRE 被安装,在你的电脑上激活和正常工作,运行来自我们网站的测试 JAVA 应用程序。测试你的 Java Runtime Environment

(http://java.com/en/download/installed.jsp)



附录 G: 屏蔽地

屏蔽地

电子电路经常受到静电放电(ESD),它会在大陆气候中变得更加强烈。ET-6000系列模组有个新的 设计就是屏蔽地,它提供一个路径释放 ESD,提高了静电包含的能力并使得模组的安全性更高。 下面将提供一个更好的方式保护模组:

ET-6000 控制器有一个金属板附在背面,整个外观可见图 F-1。当安装到 DIN 导轨,连接 DIN 导 轨接地,因为它是接触 DIN 导轨上面的屏蔽地见图 F-2。











图 F-2



附录 H: 技术支持

在使用的ET-6000系列模组遇到的问题,并且在通过这个手册或我们的网站无法解决,请联系 ICP DAS 产品技术支持。

Email: <u>service@icpdas.com</u>

Website: http://www.icpdas.com/service/support.htm_

当请求技术支持,做好准备,提供下列资料:

1. 模组名称及序列号:序列号可以在模组的封口附近的条形码标签上找到。

- 2. 固件及OS的版本: 查看章节 3.1 网页配置功能简介 关于命令的使用得到固件及OS的版本。
- 3. 主机配置: 主机类型和操作系统(如需要)。
- 4. 如果问题是重复性,请给全部细节描述这个重复性的问题。
- 5. 列出具体的错误信息。如果是一个对话框与一个错误消息显示,请包括对话框的全部文本, 包括标题栏中的文本。
- 6. 如果问题涉及到其他程式或硬体设备,请描述完整的细节问题。
- 7. 任何对问题,涉及的意见和建议,也欢迎。

泓格科技将在三个工作日通过E-MAIL答复你的问题。