# 6. 快速上手

### 6.1 設定 IP

### 1.一開機 LED Display 會顯示 IP, Mask, Gateway

Item	Description
IP	192.168.255.1
Mask	255.255.0.0
Gateway	192.168.0.1

如果您的電腦 IP 前兩碼是 192.168 請跳過此小節。 如果不是,將無法對 MD104 做連線動作。請依以下操作。



- 1. (選擇)
- $^{\top}$  Internet Protocol (TCP/IP)  $_{\perp}$
- 2. (點擊)「內容」





- 1.(選擇)「使用下列 IP 位置」
- 2. 進行修改
- 3.(點擊)「確定」

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	? 🔀
一般	
如果您的網路支援這項功能,您可 則,您必須詢問網路系統管理員正	以取得自動指派的 IP 設定。否 確的 IP 設定。
1 自動取得 IB 位排(0) 使用下列的 IP 位排(5)	2
T拉址().	192.168.1.1
子網路遮罩(U):	255.255.0.0
預設閘道( <u>D</u> ):	192.168.0.254
○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	E):
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器( <u>A</u> ):	· · ·
	進階 ⑦
	確定がし取消

### 6.2 登入 MD104

STEP1: 開啓您的瀏覽器(IE, Firefox, chrome 等等)



#### STEP2: 在網址列輸入 MD104 的 IP



#### STEP3: 一開始會要求您輸入密碼



## 6.3 輸入訊息

當您登入後,會在網頁最上面看到索引

104 LE	D Web Messenger - 1	Windows Internet Explorer
92	🔰 MD-	-104 LED Web Messenger
DP	S Home	Network Setting   Change Password   Logout   Reset
www.ici	pdas.com	
		MD-104 LED web Messenger
		Regular Messages
No.	Message Colo	r (max. 100 ASCII or 50 Chinese characters)
1	Auto 🔽	My First Message
2	Auto 💌	
3	Auto 💌	
4	Auto 🔽	
5	Auto 💌	
6	Auto 💌	
7	Auto 🔽	
8	Auto 💌	
9	Auto 💌	
10	Auto 💙	
	RESET	Update Message
		Instant Message
Rei	peat Color	Message Text
		(max. 100 ASCII or 50 Chinese characters)
1	🕶 Auto 💌	
	RESET	INSTANT MESSAGE

- 1. 在「訊息欄位」輸入文字
- 2. 左鍵點擊「Update Message」按鈕

No.	Message Co	Message Text (max. 100 ASCII or 50 Chinese characters)
1	Auto 💌	My First Message
2	Auto 💌	
9	Auto 🔽	
10	Auto 💌	2
	RESET	Update Message

輸入的文字即會在上面顯示!