

使用手冊 *版本1.60* 





M-4132 中文使用手冊 (Version 1.60, May/2014)

PAGE: 1

#### 產品保固

凡泓格科技股份有限公司產品從購買即日起若無任何材料性缺損保固一 年。

#### 免責聲明

凡使用本系列產品除產品質量所造成的损害, 況格科技股份有限公司不承 担任何法律責任。況格科技股份有限公司有義務提供本系列產品可靠而詳盡的 資料, 但保留修定權利, 且不承担使用者非法利用資料對第三方所造成侵害構 成的法律責任。

#### 版權

版權所有©2014 泓格科技股份有限公司,保留所有權利

#### 商標

手冊中所涉及所有公司商標,商標名稱以及產品名稱分別屬於該商標或名 稱的擁有者所有

#### 版本控管

日期	作者	版本	說明
2014/05/22	Raiden	1.60	第1.60版

# 目



1.	簡介		4
	1.1	特色	5
	1.2	技術規格	6
2.	硬體	安裝和描述	8
	2.1	M-4132 外觀及腳位配置	8
	2.2	通訊線路連接方式	10
	2.3	指撥開關與觸發按鈕	13
	2.4	LED 狀態指示燈	14
	2.5	網路通訊埠	15
3.	網頁	控制介面	16
	3.1	連線設定	16
	3.2	主網頁功能說明及介紹	20
	3.3	子網頁功能說明及介紹	22
4.	應用	架構	47
	4.1	雙向通訊連接(Pair Connection)	47
	4.2	廣播通訊連接(Broadcast Connection)	48
	4.3	網路穿透操作模式(Etm Operation)	49
5.	VxCo	omm 應用	51
	5.1	簡介	51
	5.2	通訊架構	51
	5.3	VxComm Driver 安裝	52
	5.4	VxComm 通訊測試	55
6.	故障	排除	
7.	常見	問題	
8.	模組	尺寸	69

# 1. 簡介

M-4132 設計的目的,是提供遠端設備的即時線上維護,透過伺 服端與客戶端的通訊連接架構,可提供遠端的串列資料交換以及即時 的語音溝通,如下圖一及圖二,遠端的串列資料交換可供使用者與遠 端設備透過乙太網路,進行 Com Port(RS-232 or RS-485)資料傳 輸,達成遠端設備的控制、維護與偵錯,另一方面,並可同時利用 M-4132 所提供的語音介面與遠端的工程維護人員,進行雙向的語音 溝通。此外,M-4132 更引入 Virtual com 技術,解決維護工作站網 路實體 IP 及實體串列埠不足的問題,進而提供設備廠商的維護人員 無論何時何地都能進行遠端維護的任務。





圖二 串列埠傳輸應用範例

M-4132 在伺服端與客戶端的通訊連接架構下,包含一個伺服端 模組與一個至多個客戶端模組,伺服端模組必須具備實體 IP,且要 適當設定防火牆以確保 M-4132 的正常運作,在穩定的網路傳輸品質 之下,使用者可輕易的提供即時的遠端設備維護,提高使用者設備的 競爭優勢,M-4132 主要的特色與技術規格,詳述如下:

1.1 特色

- 支持網路聲音串流傳輸
- 支持網路序列埠(RS-232, RS-485)資料傳輸
- 支持 Virtual Com 通訊
- 支持 VPN 通訊連線
- 提供 AES and DES 加密功能
- 提供網頁控制與管理介面
- 採用 Linux 2.6 作業系統

- 支持 TCP/IP 通訊協定
- 具備 Server 與 Client 功能, Server 功能最多可管理 64 組的 Client 設備(如:M-4132, M2M-720-A, M2M-710D...)
- 提供語音廣播功能
- 提供靜態 IP/DHCP/PPPoE 功能
- 提供 DDNS(Dynamic DNS)功能,不需固定 IP 也能使用
- 提供事件紀錄 E-mail 功能
- 內建網頁伺服器及 FTP 伺服器
- 內建即時時鐘(Real Time Clock)
- RS-485 端內建 self-tuner ASIC 晶片
- RS-485 端提供 2500V 訊號隔離
- 內建 LED 狀態指示燈
- 無風扇設計
- 符合 CE/FCC, EMI, RoHS 規範

項目	說明
CPU	xScale PXA-255 400 MHz processor
Memory	SDRAM: 64 MB
	Flash: 32 MB
	SRAM:256 KB
Ethernet	Ethernet Speed: 10/100M
	Ethernet interface: RJ-45 connector
	Internet connection type: DHCP, Static IP, PPPoE
	Ethernet protocols & services: TCP/IP, Web server,
	FTP server, Telnet & ssh
Audio	Provide microphone input and stereo speaker output
	Microphone and speaker interface: 3.5mm 3-pin phone
	jack
	Volume and tone quality adjustable
Com port	Serial port - RS-232/RS-485
	COM1:RS-232 interface D-sub 9-pin male

#### 1.2 技術規格

	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, GND		
	COM2:RS-485 interface 2-pin screw terminal block		
	RS-485: D+, D-, self-tuner ASIC inside		
	Baud Rate :		
	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps		
	Data Format: 5/6/7/8 data bits, None/Odd/Even parity		
	bit, 1/2 stop bit		
Power	$Unregulated + 10V \sim + 30V DC$		
requirement	Power consumption 2.5W		
Environmental	<i>Operating temperature: -20 ~ 60 °C</i>		
	Storage temperature: -25 ~ 85 °C		
	ESD protection: 2500V		
	CE/FCC, EMI, RoHS compliance		
Dimensions	160 x 135 x 44 (mm)		

# 2. 硬體安裝和描述

### 2.1 M-4132 外觀及腳位配置



圖三 M-4132 腳位配置圖

表一	7-PIN的連接端子台接腳配置
1	

Pin	Name	Description
1	T.GND	GND of trigger input
2	Trig	Trigger input
3	D+	Data+ of RS-485
4	D-	Data- of RS-485
5	PWR	V+ of Power Supply (+10 to +30VDC)
6	GND	GND of Power Supply
7	F.G.	Frame Ground

Pin	Name	Description
1	TX+	TX+ output
2	TX-	TX- output
3	RX+	RX+ input
4	-	N/A
5	-	N/A
6	RX-	RX- input
7	-	N/A
8	-	N/A

表二 8-PIN的 RJ-45 插座接腳配置



表三 RS-232 D型公頭接點配置

Pin	Name	Description
1	DCD(CD)	(Data) Carrier Detect
2	RXD	Received Data
3	TXD	Transmitted Data
4	DTR	Data Terminal Ready
5	GND	Signal Ground/Common
6	DSR	Data Set Ready
7	RTS	Request to Send
8	CTS	Clear to Se
9	-	N/A



表四 喇叭輸出接腳配置

, .			
Pin	Name	Description	
1	GND	Ground	
2	Tip	Left channel	
3	-	N/A	10-
4	-	N/A	30
5	Ring	Right channel	40-

Pin	Name	Description	
1	GND	Ground	
2	Tip	Input Signal	
3	-	N/A	10
4	-	N/A	
5	Ring	Ground	

表五 麥克風輸入接腳配置

2.2 通訊線路連接方式

M-4132 對外通訊連接線路包含 RS-232, RS-485 及 Ethernet, 連接方式說明如 2.2.1、2.2.2 和 2.2.3 所述。

2.2.1 RS-232 連接方式

RS-232 的設備可分為兩種,一種為數據終端設備(DTE,Data Terminal Equipment),比如說電腦或終端設備;另一種為數據 電路終端設備(DCE,Data Circuit-Terminating Equipment), 比如說數據機;M-4132 是屬於數據終端設備(DTE),通訊方式可 採用三線式或五線式通信連接,當與其他數據電路終端設備(DCE) 相連接時,則僅需要將每一端的傳輸信號均與另一端的接收信號 相連(如 TX 接 TX,RX 接 RX,GND 接 GND),當與其他數據終端設 備(DTE)相連接時,則必須使用跳線方式連接(如 TX 接 RX,RX 接 TX,GND 接 GND),如圖四、五。



圖四 RS-232 通訊埠三線式跳線連接方式



數據終端設備



圖五 RS-232 通訊埠五線式跳線連接方式

2.2.2 RS-485 連接方式

M-4132 的 RS-485 埠僅需將 D+和 D-腳位與其他 RS-485 設備 的 D+和 D-腳位連接在一起即可,如圖六。

M-4132 中文使用手冊 (Version 1.60, May/2014)



圖六 RS-485 通訊埠連接方式

2.2.3 Ethernet 連接方式

M-4132 的 Ethernet 連接,在連接到外部實體網路時,需注意,當 M-4132 作為伺服端(Server)時,如有防火牆監控對外連接網路時,需與網管人員討論防火牆設定問題。以確保 M-4132 封包能正常傳送。



### 2.3 指撥開關與觸發按鈕

M-4132 上設有兩個切換開關(DIP Switch: SW1,SW2)以及一個觸發按扭(Trigger Button, TB),這三個輸入訊號在 M-4132 系統開機的時候扮演了選項的功能,開機功能說明如表六,一般通訊功能說明如表七,相對位置示意如圖八。



圖八 指撥開關與觸發按鈕位置圖

開機選項	輸入訊號狀態	選項說明	
恢復原廠設定	SW2=ON SW1=ON TB:上電後一直按 住大約 40 秒	所有 Flash 內的系統相關設定資料會被 清空,整個系統回復到出廠時設定的狀態 (警告:清空後將無法恢復)	
IP Address 暫時 恢復原廠設定	SW2= OFF SW1= ON TB:上電後一直按 住大約 40 秒	開機後,Ethernet 的 IP 為出廠設定的 "192.168.1.217",但僅此次開機如此,下次 開機後則後回復為原本的設定 IP	
IP Address 永遠 恢復原廠設定	SW2= ON SW1= OFF TB:上電後一直按 住大約 40 秒	開機後,Ethernet 的 IP 為出廠設定的 "192.168.1.217",並且該 IP 會寫入 Flash 成為以後開機的 IP.	

表六 指撥開關與觸發按鈕開機功能說明

開機選項	輸入訊號狀態	選項說明
顯示系統當前 IP 及相關版本訊息	SW2=OFF SW1=OFF TB:上電後一直按 住大約 40 秒	開機後,將由 COM Port(RS-232, 通訊設 定為 baud rate=115200, data bit=8, stop bit=1, parity=none, flow control=none),輸 出系統當前 IP 及相關版本訊息
正常開機	上述狀態外的皆 進入此選項	正常開機,不更動設置區與客戶區內的任 何資料

#### 表七 指撥開關與觸發按鈕一般通訊功能說明

開機選項	輸入訊號狀態	選項說明
終止連線請求	SW2=OFF SW1=OFF 按下 TB	Client 端:提出終止連線請求,此時聲 音及 Com Port 通訊,將會中斷,但登錄 連線,仍保持正常。
提出連線請求	SW2=ON SW1=ON 按下 TB	Client 端:向 Server 端設備,提出連線 請求。

### 2.4 LED 狀態指示燈

M-4132 上共有三個狀態指示燈,位置如圖九,說明如表八。



燈號名稱	狀態	描述
משת	持續亮燈	電源供應正常
Р₩К	熄滅	電源異常
SA1	閃爍	正透過Ethernet,接收Com Port的序列資料
		Server 端:Ethernet 連線,初始化完成,顯示系統正常,等待 Client 端連線登入。
SA2	慢速閃爍	Client 端: Ethernet 連線,初始化完成,且已登入 Server 端, 系統正常,隨時可與 Server 端進行聲音與 Com Port 資料雙向通訊。
	快速閃爍	正透過 Ethernet,傳遞或接收聲音資訊
	持續亮燈	程式啟動異常(Client端:請確認 IP & DNS 相關設定是否正確)
SA1 &	同時慢速閃爍	正在嘗試建立 Ethernet 連線,若長時間保持此一狀態,請檢查網路設定與連線是否正確
SA2	交互閃爍	Server 端:有 Client 端設備,提出連線請求。 Client 端:正向 Server 端設備,提出連線請求。

表八 狀態指示燈說明

2.5 網路通訊埠

M-4132 通訊過程中,所使用的網路埠,説明如下表,如果使用者 有使用網路穿透操作模式(ETM operation)的話,網路埠將會包含網 路穿透操作模式配置檔之設定。

衣	忆 約哈毕祝明	
服務名稱	通訊埠號	備註
Web Server	80	
FTP Server	21	
Telnet Server	23	
SSH Server	22	
E-mail function	587	default
VSoIP function	443	default
VxComm function	10000, 10001	
VPN function	1194	

表九 網路埠說明

M-4132 中文使用手冊 (Version 1.60, May/2014)

# 3. 網頁控制介面

M-4132 內建網頁伺服器,所有的控制介面,皆是以網頁的方式,來與使用者溝通,使用者可透過網際網路瀏覽器(如 IE),來 進行遠端設定。

#### 3.1 連線設定

在開啟 M-4132 的網頁設定介面之前,須先將個人 PC 與 M-4132 模組連接在同一個網路架構下,如圖十,並設定個人 PC 與 M-4132 模組的 IP,使其配置在同一個網段內,如此方可開啟 M-4132 內建網頁,以下針對設定步驟,作範例說明(個人 PC 作業系統,以 Microsoft Windows XP Professional SP2 為例)。



圖十 PC 與 M-4132 連接架構

### 連線設定步驟說明:

一、 開啟網路連線設定

1.按下開始->設定->網路連線->區域連線



2.	按	下	内名	圣

e te		
<del>世紀</del> 狀態:		已連線
連線時間:		04:47:01
速度:		100.0 Mbps
活動	己傳送 — 👘	<mark><sup>3</sup></mark> —— 己收到
封包:	2,120	<b>1,441</b>
内容化	停用①	
		[] 關閉(

3. 點選 Internet Protocol(TCP/IP), 並按下內容

液 <u>線</u> 證 進階 連線使用:		
🕮 SiS 900 PCI Fast	Ethernet Adapter	
這個連線使用下列項目	∃@:	
The second	PX/NetBIOS Comj RT-Protocol ol (TCP/IP)	patible Transport Prot
< )	111	
安裝(N)	解除安裝(U)	
描述 傳輸控制通訊協定/ 設的廣域網路通訊 力。	網際網路通訊協知 AD定,提供不同網	E(TCP/IP)。這是預 踏之間的通訊能
<ul> <li>✓連線後,在通知區:</li> <li>✓ 在這個連線只有有</li> </ul>	域內顯示圖示( <u>W</u> ) 限連線或沒有連絡	, 泉能力時通知我( <u>M</u> )

二、 設定網路連線:設定 PC 的 IP 及子網路遮罩,設定為與 M-4132 IP(出廠預設值為 192.168.1.217)為相同網段,但不同的 IP 位址(如 192.168.1.210),然後再按下確定,關閉以上兩個對話方 塊即可。

ternet Protocol (TCP/IP) 内容	?
一般	
如果您的網路支援這項功能。加	您可以取得自動指派的 IP 設定。否
則,忽必須詢問網路系統管理的	真正確的 IP 設定。
○ 自動取得 IP 位址(O)	
●使用下列的 IP 位址(③):	
IP 位址①:	192 . 168 . 1 . 220
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0
預設閘道(D):	
○ 自動取得 DNS 伺服器位址	:B)
┌──●使用下列的 DNS 伺服器位	址(E):
慣用 DNS 伺服器(P):	168 . 95 . 1 . 1
其他 DNS 伺服器(A):	
	See Pit on
	」進階(型
	<b>正確定</b> 取消
  十四 設定	Р
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

$\equiv$	<ul> <li>測試連線書</li> </ul>	設定
	1. 按下開始	->執行
	😢 Windows Catalog	
	🌯 Windows Update	
	😯 設定程式存取及預設値	
	📴 開啓 Office 文件	
	📒 新増 Office 交件	
	🔚 SecureCRT 4.1	
	💼 程式集(P)	•
	🙆 文件(D)	•
	😏 設定(3)	•
		•
	🕐 説明及支援(H)	
	📨 執行( <u>R</u> )	
	◎ 闢機(Ш)	
	2 開始 🥶 🗿 🕑	
	圖十五 按	下"執行"

2.在開啟的欄位裡鍵入" cmd" 後,點選確定

執行	? 🔀
	輸入程式、資料夾、文件或網際網路資源的名 稱,Windows會自動開啓。
開啓(()):	amd
	<b>確定</b> 取消 瀏覽(B)
圖十六	、 輸入" cmd"

3. 於開啟的視窗內鍵入 ping 192.168.1.217 後按 Enter,若回 應如下圖所示的結果,則代表個人 PC 與模組之間的網路通訊不 正確,請重新檢查實體與配置是否有誤(如網路線是否鬆脫?模組 電源/Hub/Switch 是否正常供電且運作無誤?)



如果您的配置正確的話,應該會出現下圖的結果



3.2 主網頁功能說明及介紹

經由 3.1 節連線設定後,此時 PC 與 M-4132 間,應可正常通訊 連線,請開啟 PC 上的網頁瀏覽器(如 IE),並於網址列上鍵入 http://192.168.1.217/main.htm 後按 Enter,即可進入 Web Config 的 畫面操作,如下圖十九。

🖉 WebConfig - Windows In	nternet Explorer		
🗿 🗢 🔊 http://192.16	68.1.217/	🖌 😝 🗙 🚼 Google	P •
檔案(P) 编辑(E) 檢視(Y)	我的最爱(人) 工具(工) 日	(明(田)	
🚖 我的最爱 🏾 🏉 WebConf	fig	📄 🏠 • 🗟 • 🖬 🖷 🖷 • 🕯	碩 ℓ ・ 安全性⑤ ・ 工具◎ ・ 🕡 ・ 🦹
ICP I	DAS		
Login User Account Date/Time Config Standard Config DDNS Config Com Port Config Audio Config Etm Config Comm Operation Etm Operation Etm Operation Webcam Event Log Event Report Network Tools Information	You are not logged yet ! User Name : Password : Enter		
Reboot (1)	(2)		
http://www.icpdas.co	m		<b>A</b>
http://www.icpdas.com/		😜 網際新	路 🦓 • 🔍 100% • 🦉

圖十九 Web Config 畫面

上圖中,左側(1)為網頁功能選單,右側(2)為子網頁內容,網頁功能選單內容,Server 端與 Client 端內容不同,說明如下:

Server 端網頁功能選單—

- Login
- User Account
- Date/Time Config
- Standard Config
- DDNS Config
- Com Port Config
- Audio Config
- Etm Config
- Comm Operation
- Etm Operation
- Webcam
- Event Log
- Event Report
- Network Tools

#### • Information

Reboot

Client 端網頁功能選單—

- Login
- User Account
- Date/Time Config
- Standard Config
- Com Port Config
- Audio Config
- Comm Operation
- Etm Operation
- Network Tools
- Information

Reboot

"Reboot"按鈕,提供使用者,將 M-4132 進行系統重置,重新載入啟動。

3.3 子網頁功能說明及介紹 一、Login:使用者登入與登出介面

You are not	logged yet !
User Name :	root
Password :	•••••
Enter	
圖二十	使用者登入介面

•

圖二十一 使用者登出介面

二、User Account:使用者登錄帳戶管理,帳戶一(Account 1)為 系統管理者帳戶,只有系統管理者帳戶(預設 user name="root", password="icpdas"),方可進入此網頁,進行編輯與修改設定。

User Name :	root
Password :	icpdas
Account 2	
User Name :	user1
Password :	puser1
Account 3	
User Name :	user2
Password :	puser2
Account 4	
User Name :	user3
Password :	puser3
Account 5	
User Name :	user4
Password ·	puser4

圖二十二 使用者登錄帳戶管理介面

三、Date/Time Config:系統日期、時間設定介面,日期設定格 式為→西元年(四位數)/月(兩位數)/日(兩位數),時間設定格式為 →時(兩位數):分(兩位數):秒(兩位數),按下"Refresh"按鈕, 可取得當前系統日期時間,按下"Setting"按鈕,則可設定當前系 統日期時間。

#### System Time

Date (Year/Mon/Day) : 2008/10/27 Time (Hour:Min:Sec) : 17:12:59

Refresh Setting

圖二十三 系統日期、時間設定介面

四、Standard Config:系統及網路配置介面,所有設定變更後, 皆須將模組重新開機或系統重置後方可生效,內容分項說明如 下:

- 1. System
  - a. Operation Mode : VSoIP Server / VSoIP Client •

提供使用者設定 M-4132 作為 Server 端或 Client 端,若為 Client 端,則會於網路正常的情況下自動與 Server 端連線,並可隨時由 Server 端控制連線,若為 Server 端則可等候各個 Client 端來登入。

#### 2. Encryption

a. Mode: None / DES / AES •

提供使用者設定加密模式,"None"表示不執行加密功能。

b. Key:提供使用者設定加密金鑰,最大長度為 8 個字元。

#### 3. NetWork

a. Host Name:用來設定模組名稱,可用較明顯易懂的名稱供操作時辨識。

#### b. Connect to Server by : IP / DNS

這個選項主要提供 Client 端設備,設定與 Server 端之間的連線,是依據 Server 的 IP 或 DNS。

c. ServerIP:主要提供 Client 端設備,設定所要連線之

Server的 IP 位址。

- d. ServerDNS:主要提供 Client 端設備,設定所要連線之 Server 的 DNS。
- e. Communication Port:設定 M-4132 Server 端與 Client 端 之間,網路通訊連線的埠號,預設為"443"。
- f. VPN: Disable / Enable 提供使用者選擇,是否要啟動 VPN 連線功能。
- g. Boot Protocol: Static IP / DHCP / ADSL Connection 這個選項是用來決定本模組的網路連線方式,可區分靜 態 IP(Static IP)、動態 IP(DHCP)、PPPoE 連線(ADSL Connection),而每次重新開機時,則會依此選項來決定網 路連線的方式來讀取相關的配置參數來啟動 M-4132 的 網路連線。
- 4. Static IP Config
  - a. IP Address:用來設定 M-4132 的靜態 IP 位址。
  - b. NetMask: 用來設定 M-4132 的子網路遮罩。
  - c. GateWay:用來設定 M-4132 所使用的網路預設閘道的 IP。
  - d. DNS Server:用來配置 Domain Name Service Server 的 IP。

5. ADSL Config: M-4132 模組透過 ADSL 連線上網,所需輸入的相關資訊, User Name 及 Password 則由網路服務提供業者(ISP)來提供。

System		
Operation Mode	VSoIP Server	~
Encryption		
Mode	None	*
Key(up to 8 chars)	_userkey	
NetWork		
Host Name	Server	
Connect to Server by (*)	IP	~
Server IP (*)	192.168.1.217	
Server DNS (*)	www.serverdns.com	
Communication Port	443	
VPN	Disable	~
Boot Protocol	Static IP	~
Static IP Config		
IP Address	192.168.1.217	
Net Mask	255.255.255.0	
GateWay	192.168.1.254	
DNS Server	168.95.1.1	
ADSL Config		
User Name	user	
Password	password	
Save Setting Defau	It Setting	

圖二十四 系統及網路配置介面

五、DDNS Config:當 M-4132 Server 端對外連線,非採用固定 IP 時且與 Client 端不同網域, Client 端將會因為 Server 端 IP 非 屬同一個網域,導致無法與 Server 端連線,在此提供一個動態 DNS 註冊的解決方案,當 Server 端 IP 改變時, Server 端會自動 將當前 IP 註冊至提供動態 DNS 服務的網站(因各家提供動態 DNS 服務的網站,註冊 DNS 方式,多少有些出入,此處建議使 用 者 採 用 DynDNS (<u>http://dyn.com/dns/</u>) / FreeDNS (<u>http://freedns.afraid.org/</u>) / zoneedit (<u>http://www.zoneedit.com/</u>) / no-ip (<u>http://www.noip.com/</u>)公司,所提供之服務), Client 端則 可依據使用者所註冊之網域名稱,與 Server 端連線,此處將以 DynDNS 公司所提供的 DDNS 服務申請步驟,進行說明。

1. 動態 DNS 帳號,申請步驟說明:

- a. 開啟網頁瀏覽器,於網址列鍵入 http://www.dyndns.com/,並 按下 Enter。
- b. 登入使用者帳號,填入 user name 及 password,如未曾 建立使用者帳戶,請按下 Create Account 連結,填入 相關使用者資訊,建立使用者帳戶後,再行登入使用 者帳戶。



c. 點選"Services"連結,進入 Services 網頁。

🔿 Dyn	DNS		Logged In User <u>My Services</u> - <u>My (</u>
	About Services	Account Support	News
	Want 25 additional hostna	mes? Purchase an <u>Account Upgrade</u> .	
My Account	Account Summary	/ for lanchiafan	
My Services			
Account Settings	My Services	Billing	Account Settings
Billing	View, modify,	Update your	Update your
My Cart <u>0 items</u>	your services.	information, complete a	preferences, delete your
	My Zones/Domains	View Shopping Cart	Change Email Address
	Add Zone/Domains Services	Active Services	Change Password
Search	My Hosts	Order History	Change Username
	Add Host Services	Billing Profile and Vouchers	Contact Manager
Search	Spring Server™ VPS	Renew Services	Mailing Lists

d. 點選"Dynamic DNS"連結,進入 Dynamic DNS 網頁。

	Abo	out	Services	Account	Support	News	
		Advertise	ement-free web rec	lirections? Purchas	e an <u>Account Up</u>	grade.	
ervices	Services						
NS Services							
omain Registration	We offer you superior d	omain name as wab radii	services (DNS), hig	ih quality domain m rk monitoring - All c	hanagement, f.our.corvices	Why DynDN Technology	<u>5</u> - why you should choose us
5L Certificates	include free technical	support by	v e-mail or phone	e where you speak	to a highly	Technology	<u>Dierniew</u> - a peek benind the curtain
ailHop Services	trained engineer rather	than a call ce	enter reading a scri	ipt off of a screen.			
etwork Monitoring	DNS Services						
oring Server™ VPS	Di lo dei fices						
RL Forwarding			-			-	05
ricing		7					
My Cart <u>Ditems</u>				P		2	
~	Dynamic DN	<u>VS</u>	Custon	n DNS	Recurs	ive DNS	Secondary DNS
	A free DNS service f	or those	Our dynamic a	nd static DNS	Ensure DNS re	solution for your	Add reliability to your own
NEED HELP?	with dynamic IP add	resses.	management to dom	ol for your own ain.	DNS (	queries.	nameservers.

e. 點選"Get Started"連結,進入 DDNS 申請網頁。

						Logged In User: <u>My Services</u> - <u>My Cart</u> - <u>Log Out</u>	
	About	Services	Account	Support	News		
	W	'ant 25 additional ho	ostnames? Purchase	an <u>Account Upgrad</u>	<u>de</u> .		
Services	Dyna	mic DNS					
DNS Services							
Custom DNS Secondary DNS Recursive DNS Dynamic DNS Readme How-To Account Upgrades	Dynamic DN dynamic IP mechanism <b>We contin</b> have done	IS (DDNS) allows you or static IP address which makes the ho oue to offer this s so for nearly 10 y	u to create a hostn or URL. We also pr stname work with y <b>ervice free</b> to the <b>rears</b> .	ame that points to y ovide an update our dynamic IP add Internet community	ress. 7 as we	Get Started Manage Hosts	
Standard Domains Premium Domains	Capabilit	ies and Feature	es			Screenshot	
Domain Registration	• Gel	t five (5) hostnames	in 88 available don	nains for free.	New Dy	animal (anima) Manana (anima) (i) Manana (i) (i) (i) (in the set of the constant)	
SSL Certificates	• Cre	ate wildcard CNAM	E *.yourhost.dyndi	ns.orgfor		Mile         Marcel Assets (Mile Array, Mile)           Name Raw         Re-scarz assets (Array asset)           Official Marcel         Official Marcel           Withhom         Ver information (F ) Assets	
						and a second sec	

f. 填入使用者所想要申請的 Domain Name 及選擇網域名 稱(此處為 icpdas.homelinux.com),並填入 Server 端的 IP 位址,其他選項,可不必理會,再按下"Create Host"按鈕,即可完成申請。

Hostname:	icpdas · homelinux.com ·
Wildcard:	Create wildcard alias for "*.host.domain.tld"
Service Type:	Host with IP address     WebHop Redirect     Offline Hostname
IP Address:	192.168.1.217 use auto detected IP address 51.221.131.34.
	TTL value is 60 seconds. <u>Edit TTL</u> .

圖二十九 Domain Nam 申請

lost Sel Vices	Hostnam	e <u>icpdas.homelinux.com</u> created.	Add New Hostname - Host Update Lo
Hostname	<u>Service</u>	Details	Last Updated
pdas.homelinux.com	Host	192.168.1.217	Oct. 27, 2008 11:43 PM

圖三十 Domain Name 申請完成

- 2. DDNS Config 子網頁設定說明:
  - a. DDNS Service: Disable / Enable 提供使用者設定,是否要啟動 DDNS 功能。
  - b. DDNS System:填入使用者所申請的 DDNS 服務提供者,使用者可以選擇 FreeDNS/Zoneedit/NOIP/ DynDNS。
  - c. Host Name:填入使用者所申請的 Domain Name (如 icpdas.homelinux.com)。
  - d. User Name:填入使用者於 DDNS 服務提供者,所申請的帳戶名稱。
  - e. Password:填入使用者於 DDNS 服務提供者,所申請 的帳戶密碼。

# **DDNS Config**

DDNS Service	Disable 🔹
DDNS System	DynDNS •
Host Name	DDNShost.com
User Name	user
Password	password
Save Setting	Default Setting

圖三十一 DDNS 設定介面

六、Com Port Config:提供使用者設定 Server 與 Client 端之間 的 Com Port 通訊設定,如 Client 端設定與 Server 端設定,不同 時,在進行 Com Port 資料對傳時,將以 Server 端設定為主,此 頁面之設定,將於每次 M-4132 開機或系統重置後生效。

- 1. Local Port: RS232 / RS485 / VxComm 設定 M-4132 本機端的 Com Port 通訊,要透過 RS232、 RS485 或是 VxComm。
- Remote Port: RS232/RS485/VxComm 設定經由網路與 M-4132 本機端連接的 Client 設備上之 Com Port 通訊,要透過 RS232 或是 RS485 或是 VxComm,此設定只有在 M-4132 作為 Server 時,方為 有效。
- 3. Baud Rate : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 bps
- 4. Data Bits : 5 / 6 / 7 / 8 data bits
- 5. Parity : None / Odd / Even / Space
- 6. Stop Bits : 1 / 2 stop bits
- 7. Flow Control : None / Hardware / XonXoff

## **Com Port Config**

Local Port	RS232	V
Remote Port (*)	RS232	~
Baud Rate	115200	~
Data Bits	8	~
Parity	None	*
Stop Bits	1	*
Flow Control	None	*
Save Setting	Default S	etting

圖三十二 Com Port 設定介面

七、Audio Config:提供使用者設定 M-4132 輸入與輸出音量的 大小及 Server 端與 Client 端之間,聲音傳輸時的聲音壓縮品 質,當聲音音質不佳時,適當調整 Quality 及輸出入音量配置, 可改善此狀況。

- 1. Quality: 2~10 設定 Server 端與 Client 端之間,聲音傳輸時的聲音壓縮 品質,10 代表最佳音質。
- Output Volume: 0~10
   輸出音量設定, 10表示最大
- Input Volume: 0~10
   輸入音量設定, 10表示最大

# Audio Config

Quality	10		~
Output Volume	10		~
Input Volume	10		~
Save Setting		Default	Setting
圖三十三 A	Audio	) Config	設定介面

八、ETM Config:提供使用者設定網路穿透操作模式(ETM operation)的相關設定,說明如下:

1. Target IP :

設定與 Client 端連接的目的設備(例如: PLC)之 IP 位址。

- 2. Configure file: Configure1~8 設定進行網路穿透操作模式(ETM operation)時,所採用 的通訊配置檔。
- Start value of port scan: 1~65535
   設定當進行通訊埠掃瞄(Port Scan)時,所掃描的第一個 埠號。
- 4. Stop value of port scan: 1~65535 設定當進行通訊埠掃瞄(Port Scan)時,所掃描的最後一

個埠號。

- 5. Save Setting:儲存當前設定。
- 6. Default Setting:載入預設值。
- 7. Port Setting:進入通訊埠設定頁面。
  - a. Configure file:選擇通訊配置檔。
  - b. Show:顯示通訊配置檔內容。
  - c. Set:設定通訊配置檔內容。
  - d. Return:返回上一頁。
  - e. Configuration:通訊配置檔內容, Target Port 表示目的 設備所採用的通訊埠, Communication Port 表示 M-4132 所採用的通訊埠。
- 8. Port Scan:進入通訊埠掃瞄頁面。
  - a. Target IP: 顯示目的設備 (例如: PLC) 之 IP 位址。
  - b. Port Range:顯示通訊埠掃瞄範圍。
  - c. Save result to:選擇將掃描結果儲存到哪一個通訊配置 檔。
  - d. Scan result:顯示通訊埠掃描結果。
  - e. Login list:顯示當前已完成登錄的 M-4132 客戶端設備。
  - f. Start scan: 啟動通訊埠掃描功能,使用者需先於 Login list 中,選擇與目的設備相連接的 M-4132 客戶端設 備,再按下 Start scan 按鈕,啟動通訊埠掃描功能,此 時 Start scan 按鈕將會消失,並產生 Stop scan 按鈕, 待掃描完成後, Stop scan 按鈕將會消失,並再次產生 Start scan 按鈕。
  - g. Return:返回上一頁。

# **Etm Config**

Target IP	192.168.3.39		
Configure file	Configure1	~	
Start value of port scan	1		
Stop value of port scan	10000		
Save Setting D	efault Setting Po	ort Setting	Port Scan
圖三十四 Etm	Config 設定介	面	

## **Port Setting**

Configure file Configure 1 V Show Set Return

#### Configuration :

Target Port0:	5007	Communication Port0:	20000	TCP 🔽	Enable 💌
Target Port1:	5006	Communication Port1:	20001	UDP 💌	Enable 💌
Target Port2:	5008	Communication Port2:	20002	UDP 💌	Enable 💌
Target Port3:	5009	Communication Port3:	20003	UDP 💌	Enable 💌
Target Port4:	0	Communication Port4:	0	TCP 💌	Disable 💌
Target Port5:	0	Communication Port5:	0	TCP 💌	Disable 💌
Target Port6:	0	Communication Port6:	0	TCP 🔽	Disable 💌
Target Port7:	0	Communication Port7:	0	TCP 💌	Disable 👻

圖三十五 通訊埠設定介面

#### Port Scan

Target IP :	192.168.3.39	
Port Range :	1~10000	
Save result to :	Configure1 🔽	Save

#### Scan result :

Target Port0:	5007	Communication Port0:	20000	TCP 💌	Enable 💌
Target Port1:	5006	Communication Port1:	20001	UDP 💌	Enable 💌
Target Port2:	5008	Communication Port2:	20002	UDP 💌	Enable 💌
Target Port3:	5009	Communication Port3:	20003	UDP 💌	Enable 🔽
Target Port4:	0	Communication Port4:	0	TCP 💌	Disable 💌
Target Port5:	0	Communication Port5:	0	TCP 👻	Disable 💌
Target Port6:	0	Communication Port6:	0	TCP 👻	Disable 💌
Target Port7:	0	Communication Port7:	0	TCP 💌	Disable 💌

Note :

None

Login list:	🗸 (		Start Scan	Return
圖三	十六	通訊埠拍	帚瞄介面	Ī

九、Comm Operation:提供使用者進行聲音與序列資料通訊的 操作介面。

- 1. Communication configure:使用者可在此設定下,選擇當下,所要進行通訊的設定,但只限於當次通訊,並不會影響每次系統開機時的開機設定。
  - a. Quality: 聲音傳輸品質設定(2~10)
  - b. Local Port:用來設定本機端所要進行通訊的 Com Port(RS232/RS485/VxComm)。
  - c. Remote Port:用來設定 Client 端所要進行通訊的 Com Port(RS232/RS485/VxComm,此設定只有在 M-4132 作 為 Server 時,方為有效。
  - d. Baud Rate:用來設定 Com Port 通訊速率(1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400

bps) •

- e. Data Bits:用來設定 Com Port 通訊資料長度(5/6/7/8 data bits)。
- f. Parity:用來設定 Com Port 通訊同位元(None / Odd / Even / Space)。
- g. Stop Bits:用來設定 Com Port 通訊停止位元(1 / 2 stop bits)。
- h. Flow Control:用來設定 Com Port 通訊流量控制(None / Hardware / XonXoff)。
- i. GetStatus 按鈕:取得當前的通訊配置與通訊狀況。
- j. SetStatus 按鈕:設定當前的通訊配置。
- 2. Operation:此項目,僅會出現在 Server 端的網頁上, Client 端將不會出現,如要更新顯示系統狀態,可按下 "GetStatus"按鈕
  - a. Your Status:可顯示當前系統狀態,說明如下:
    - Idle Mode: 閒置模式,此時系統未建立聲音及 Com Port 通訊聯 結。
    - Broadcast Connection Mode: 音訊廣播模式,此時系統會將 Server 端的麥克風音 源,經由網路傳輸到目前所有已完成登錄的 Client 設備上。
    - Broadcast & Pair Mode:
       音訊廣播及雙向通訊模式,此時系統會將 Server 端的麥克風音源,經由網路傳輸到目前所有已完成登錄的 Client 設備上,並將與使用者所選擇的 Client 設備,建立雙向語音通訊與 Com Port 資料傳遞。
    - Pair Connection Mode:
       雙向通訊模式,此時系統會將使用者所選擇的 Client 設備,建立雙向語音通訊與 Com Port 資料傳

遞。

- ETM Connection Mode: 網路穿透通訊模式,此時系統會將使用者所選擇的 Client 設備,建立雙向語音通訊與網路資料傳遞。
- ETM Scan Mode: 網路通訊埠掃描模式,此時系統會針對使用者所選 擇的目的設備(例如:PLC),進行通訊埠掃描。
- Bandwidth Test Mode:
   通訊頻寬測試模式,此時系統會針對 Server 及 Client 間的通訊頻寬,進行測量。
- b. Request connection list:此項目可顯示目前已發出通訊 請求的 Client 名單。
- c. Login list:此項目可顯示目前已完成登錄的 Client 名 單。

d. "Pair Connection"按鈕:對 M-4132 Server 下達建立雙 向通訊連接命令,執行前,須先於 Login list 選擇,所要 連接的 Client 設備。

e. "Broadcast Connection"按鈕:對 M-4132 Server 下達建 立音訊廣播命令。

f. "Broadcast & Pair"按鈕:對 M-4132 Server 下達建立音 訊廣播及雙向通訊連接命令,執行前,須先於 Login list 選擇,所要連接的 Client 設備。

g. "Drop Client"按鈕:對 M-4132 Server 下達取消雙向通訊連接命令,並返回音訊廣播模式。

h. "Request Break"按鈕:對 M-4132 Server 下達取消所有 聲音及 Com Port 資料傳遞。 PS:Server 端最大可同時登錄 64 個 Client 端設備,但當 選擇"音訊廣播模式"或"音訊廣播及雙向通訊模式"時,建 議 Client 端設備數量不要超過 32 個,否則將有可能造 成,音源傳遞斷續問題。

Communica	tion confi	gur
Quality	10	*
Local Port	RS232	~
Remote Port (*)	RS232	~
Baud Rate	115200	*
Data Bits	8	~
Parity	None	*
Stop Bits	1	~
Flow Control	None	~
GetStatus	SetStatus	
Operation		
Your Status:Idle!!		
Request connection	on list :	
	¥	
Login list:		
	💙	
Pair Conr	nection	

圖三十七 Comm Operation 操作介面

十、ETM Operation:供使用者進行聲音與網路穿透模式的操作介面。

- 1. Communication configure:使用者可在此設定下,選擇當下,所要進行通訊的設定,但只限於當次通訊,並不會影響每次系統開機時的開機設定。
  - a. Quality:聲音傳輸品質設定 (2~10)
  - b. Target IP:設定與 Client 端連接的目的設備 (例如: PLC) 之 IP 位址。
  - c. Configure file:設定進行網路穿透操作模式 (ETM operation) 時,所採用的通訊配置檔。

d. GetStatus 按鈕:取得當前的通訊配置與通訊狀況。 e. SetStatus 按鈕:設定當前的通訊配置。

- 2. Operation:此項目,僅會出現在 Server 端的網頁上, Client 端將不會出現,如要更新顯示系統狀態,可按下 "GetStatus"按鈕
  - a. Your Status:可顯示當前系統狀態,詳細說明請參考 "Comm Operation"頁面說明。
  - b. Request connection list:此項目可顯示目前已發出通訊 請求的 Client 名單。
  - c. Login list:此項目可顯示目前已完成登錄的 Client 名 單。
  - d. "Pair Connection"按鈕:對 M-4132 Server 下達建立雙 向通訊連接命令,執行前,須先於 Login list 選擇,所 要連接的 Client 設備。
  - e. "Request Break"按鈕:對 M-4132 Server 下達取消所有 聲音及資料傳遞。

#### Communication configure

Quality	2	~
Target IP	192.168.3.39	
Configure file	Configure1	~
GetStatus	SetStatus	

#### Operation

Your Status:Idle!!	
Request connection list	:
	~
Login list:	
	*
Pair Connectio	n

圖三十八 Etm Operation 操作介面

十一、Webcam:此項目,僅會出現在 Server 端的網頁上,

Client 端將不會出現,當與所連接的 Client 設備,進行 Pair Connection 連線時,若該 Client 設備,具備影像擷取介面時,使用者點選圖三十九中,Remote Image 的文字連接後,即可於圖四十中,看到該 Client 端的現場即時影像。

Note1: M-4132 不具備影像擷取介面 Note2: 網頁瀏覽器上必須啟動 JavaScript 功能,方可看見影像。

## Image

**Remote Image**PS: The remote image function will enable at Pair\_Connection Mode
圖三十九 Webcam 操作介面

# **Remote Image**



圖四十 Remote Image 顯示介面

十二、Event Log:此處將會顯示所有 Client 設備,進行登入、 請求連線中斷與通訊中斷...等事件,"Clear Log"按鈕,可提供 使用者清除事件記錄。

M-4132 中文使用手冊 (Version 1.60, May/2014)

#### **Event Log**

Date:2008/12/12 Time:13:42:18 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in Date:2008/12/12 Time:14:03:01 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in Date:2008/12/12 Time:14:14:32 Hostname=Sever JP:192.168.0.210 Event:Beir Connection by Web	<b>^</b>
Date:2008/12/12 Time:14:03:01 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in Date:2008/12/12 Time:14:14:32 Hostname=Sever IP:192.168.0.210 Event:Deir Connection by Web	
Date: 2009/12/12 Time: 14:14:22 Hostnews-Server ID: 102 169 0 210 Event: Dair Connection by Wal	
pace.2000/12/12 Time.14.14.32 hoschame-server 1F.152.100.0.210 Evenc.Fair connection by wes	
Date:2008/12/12 Time:14:18:05 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in	
Date:2008/12/12 Time:14:19:25 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Stop All Service by We	eb
Date:2008/12/12 Time:14:19:28 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:14:19:32 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Stop All Service by W	eb
Date:2008/12/12 Time:16:11:52 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:16:12:40 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:16:13:10 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:16:13:12 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Stop All Service by W	eb
Date:2008/12/12 Time:16:15:58 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	5
Date:2008/12/12 Time:16:21:42 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in	9
Date:2008/12/12 Time:16:21:56 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:16:42:47 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in	
Date:2008/12/12 Time:16:42:54 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:16:43:06 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Ask break	
Date:2008/12/12 Time:17:05:15 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Login in	
Date:2008/12/12 Time:17:07:27 Hostname=Server IP:192.168.0.210 Event:Pair Connection by Web	
Date:2008/12/12 Time:17:07:38 Hostname=Client1 IP:192.168.0.211 Event:Ask break	~
3	>

Clear Log

圖四十一 Event Log 網頁

十三、Event Report:此網頁是提供使用者設定將 Server 端所記載的事件記錄,於固定的時間以 Email 的方式,寄給使用者,此處是採用 SMTP 通訊協定,提供外寄郵件服務,由於各家mail server 提供者,所採用的通訊設定,皆有所不同,在此建議採用 Google 所提供之 Gmail,作為此處之 mail server,如尚未申請 Gmail 服務,請先至下列網址 <u>http://gmail.com</u>,申請一個使用者帳戶,網頁內容說明如下:

- Function: Disable / Enable
   提供使用者設定,是否要啟動 Event Report 功能,在啟動 此項設定之前,須先完成 Mail Server 設定,否則 Event Report 將無法正確的寄至使用者指定的信箱。
- 2. Report Cycle: every month / every week / every day 可設定事件回報週期(每月、每週或每天)。
- Report Date for monthly: 1~31
   針對回報週期為每月時,設定事件回報日。
- 4. Report Date for weekly : Monday ~ Sunday

針對回報週期為每週時,設定事件回報日。

5. Report Time : 00:00 ~ 23:59

設定事件回報時間,格式為"時(兩位數):分(兩位數)"。

- 6. "Save Setting"按鈕:提供使用者儲存設定。
- 7. "Default Setting"按鈕:提供使用者取出預設值。
- 8. "Mail Server Setting"按鈕:進入 Mail Server 設定網頁, 網頁內容說明如下:

a. Mail Server:設定 mail server 的網址,此處設定為 "smtp.gmail.com"(以 Gmail 為例)。

b. Mail Port:設定 mail server 的通訊埠,此處設定為 "587"(以 Gmail 為例)。

c. Mail To:設定接收 Event Report 的信箱地址,如 \*\*\*\*@gmail.com。

d. Mail From:設定使用者於 Gmail 所申請帳戶的信箱地址,如\*\*\*\*@gmail.com。

e. Authentication Method : None / AUTH LOGIN / AUTH PLAIN

選擇使用者帳戶認證方式,此處設定為"AUTH LOGIN"(以Gmail 為例)。

f. User Name:此處填入,使用者於 mail server (此處為 Gmail)的使用者帳戶名稱。

g. Password:此處填入,使用者於 mail server (此處為 Gmail)的使用者帳戶密碼。

h. TLS/SSL Certification : Enable / Disable

選擇是否要採用 TLS/SSL 認證加密,此處設定為" Enable"(以 Gmail 為例)。

i. "Save Setting"按鈕:提供使用者儲存設定。

j. "Default Setting"按鈕:提供使用者取出預設值。

k. "SendMail test"按鈕:提供使用者測試 mail server 設定 是否正確,當使用者按下按鈕後,如設定正確,則會於 網頁下方出現"SendMail success"字樣。

1. "Return"按鈕:返回 Event Report 網頁。

Event Report		
Function :	Disable	~
Report Cycle :	every month	~
Report Date for monthly :	1	
Report Date for weekly :	Monday	~
Report Time (hh:mm) :	10:00	
Save Setting De	efault Setting	Mail Server Setting

### 圖四十二 Event Report 網頁

# **Mail Server Setting**

Mail Server :	smtp.gmail.com
Mail Port :	587
Mail To :	to_address@gmail.com
Mail From :	from_account@gmail.com
Authentication Method :	AUTH LOGIN
User Name :	user_name
Password :	password
TLS/SSL Certification :	Enable 💌
Save Setting D	efault Setting SendMail test Return

圖四十三 Mail Server Setting 網頁

十四、Network Tools:

- 1. Ping Command:提供使用者測試網路連線能力之工具。
- 2. ARP Command:顯示當前系統內部的 ARP 資訊。
- 3. Trace Route Command:提供使用者追蹤網路封包傳送至目的主機的路由紀錄。
- 4. Bandwidth Test Command:提供使用者進行通訊頻寬測 試之工具。

# **Network Tools**

<u>Ping Command</u> <u>ARP Command</u> <u>TraceRoute Command</u> <u>Bandwidth test Command</u>

#### 圖四十四 Network Tools 網頁

#### **Ping Command**

Ping (IP or Domain name): google.com
Start Refresh
PING google.com (64.233.189.104): 56 data bytes
64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=0 ttl=52 time=64.2 ms
64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=1 ttl=52 time=62.0 ms
64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=3 ttl=52 time=60.1 ms
---- google.com ping statistics ---4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 60.1/62.0/64.2 ms

Note: This command can help user to test the network ability. If the network is available, it will show '4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss'.

# 圖四十五 Ping Command 網頁

#### **ARP Command**

1	Start Refresh		
-	? (192.168.0.126) at 00:E0:18:FE:F5:4F [ether] on eth0		~
	? (192.168.5.30) at <incomplete> on eth0</incomplete>		
1	? (192.168.5.30) at <incomplete> on eth0</incomplete>		
			V
	<u>&lt;</u>	>	

Note: This command can display the system ARP cache.

圖四十六 ARP Command 網頁

#### **TraceRoute Command**

Hos	st (IP or Domain name) : google.com	
Sta	art Refresh	
1	192.168.0.254 (192.168.0.254) 0.880 ms 1.039 ms 1.314 ms	~
2	61-221-131-33.HINET-IP.hinet.net (61.221.131.33) 3.429 ms 1.541	
3	* * *	
4	SKC1-3402.hinet.net (168.95.33.198) 81.743 ms 34.874 ms 35.357	
5	SKC1-3011.hinet.net (220.128.24.150) 34.767 ms 35.329 ms 34.952	
6	TCHN-3111.hinet.net (220.128.16.2) 39.391 ms 38.955 ms 39.202 m	
7	202-39-179-185.HINET-IP.hinet.net (202.39.179.185) 40.099 ms 39.	
8	202-39-179-171.HINET-IP.hinet.net (202.39.179.171) 41.285 ms 40.	
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Note: This command can help user to trace the route ip packets follow going to 'Host'.

圖四十七 Trace Route Command 網頁

#### **Bandwidth Test Command**



Note: This command can help user to test the network bandwidth.

About pair connection with audio only : The recommanded uplink/downlink speed is greater than 24 KBytes/s

About pair connection with audio and video : The recommanded uplink/downlink speed is greater than 54 KBytes/s

圖四十八 Bandwidth Test Command 網頁

十五、Information:顯示 M-4132 版本相關訊息。

1. OS Version:顯示內部作業系統版本號。

2. Firmware Version: 顯示內部應用程式版本號。

- 3. Current IP: 顯示當前網路通訊的 IP 位址。
- 4. Subnet Mask:顯示當前網路通訊的子網路遮罩位址。
- 5. Mac Address: 顯示當前網路通訊的實體位址。
- 6. Licence Verify: 顯示內部程式授權認證狀況, 顯示 OK,表示認證通過。

# Information

OS Version :	0.91
Firmware Version :	1.00
Current IP :	192.168.0.210
Subnet Mask :	255.255.0.0
Mac Address :	00:0d:e0:b1:00:08
Licence Verify :	ОК

# 圖四十九 Information 網頁

# 4. 應用架構

### 4.1 雙向通訊連接(Pair Connection)

此通訊架構下,是由一台 M-4132 作為 Server 端,一至多台 M-4132 作為 Client 端, Server 端在同一時間可同時接受多台 Client 端設備進行登錄,但在進行通訊連接時,使用者僅可選擇 一台 Client 端設備,進行雙向通訊連接,此時 Server 端與 Client 端設備之間的聲音與 Com Port 資料,可透過網路進行完全 的資料交換,如圖五十、五十一。



圖五十 雙向通訊連接(一台 Server 對一台 Client)



圖五十一 雙向通訊連接(一台 Server 對多台 Client)

### 4.2 廣播通訊連接(Broadcast Connection)

此通訊架構下,是由一台 M-4132 作為 Server 端,多台 M-4132 作為 Client 端, Server 端在同一時間可同時針對所有已完成登錄 的 Client 設備,進行單向的音訊廣播,此時 Sever 端的麥克風音 源,將可透過網路,傳送至所有已登錄的 Client 設備上,並經由喇 叭輸出,如圖五十二。

M-4132 中文使用手冊 (Version 1.60, May/2014)



圖五十二 廣播通訊連接

## 4.3 網路穿透操作模式(Etm Operation)

此通訊架構下,是由一台 M-4132 作為 Server 端,一至多台 M-4132 作為 Client 端, Server 端在同一時間可同時接受多台 Client 端設備進行登錄,但在進行通訊連接時,使用者僅可選擇 一台 Client 端設備,進行雙向通訊連接,此時 Server 端與 Client 端設備之間的聲音,可透過網路進行雙向的語音傳輸,同時使用者軟體程式(例如: PLC)編輯軟體)可透過 Server、Client 的通訊架構,達成與遠端設備(例如: PLC)連線之目的,可免除遠 端設備對固定 IP 之需求,如圖五十三。



# 圖五十三 網路穿透操作模式

# 5. VxComm 應用

#### 5.1 簡介

VxComm(Virtual Com),是一種可以將遠端設備的 Com Port, 經由網路映射到本地端電腦的通訊技術,使用前,使用者必須先於 電腦中,安裝 VxComm Driver,安裝後,VxComm Driver 將會於電腦 中,產生出虛擬 Com Port,並映射到遠端的 M-4132 Com Port 上。

#### 5.2 通訊架構

在雙向通訊連接的通訊模式下,使用者可於 PC 上透過虛擬 Com Port 與 M-4132 Client 端連接的序列裝置,進行雙向資料傳輸。



圖五十四 VxComm 通訊架構

## 5.3 VxComm Driver 安裝

步驟 1:使用者可於下列網址取得 VxComm Driver。 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/vxcomm\_dri</u><u>ver/</u>

請選擇適合你的 Windows 作業系統的 Driver,同時版本建議需為 v2.9.8 或更新版。

- VxComm2K\_v2.9.8\_setup.exe for Windows NT4.0, 2000 /XP/2003 and Vista32 (32-bit)
- ◆ VxComm98.exe for Windows 95/98/ME
- 步驟 2:執行下載下來的 VxComm 安裝程式。



圖五十五 VxComm 程式安裝

步驟 3:從 Windows 的開始目錄下,執行程式集/ICPDAS/ VxComm2K/VxComm Utility。



步驟 4: 搜尋並加入 M-4132 VxComm Server。



步驟 5: 雙擊 Port1,開啟 Port Configuration 對話框,並選擇適當之 Com Port。



步驟 6: 重置 VxComm Driver, 使設定生效。



## 5.4 VxComm 通訊測試

步驟1:連接 M-4132 Server, Client 及 PC 如下圖。



圖六十 通訊測試硬體架構

- 步驟 2:配置 M-4132 Server Port1 為 PC 上之虛擬 Com2,詳參閱 5.3 節。
- 步驟 3:於 M-4132 Server 的 Operation Mode 網頁上,設定 Local Port = VxComm, Remote Port = RS232,並選擇 M-4132 Client(192.168.1.218),再按下 Pair Connection button,完 成 M-4132 Server & Client 之通訊連接。

C WebConfig - Windows I	nternet Explorer			
🕒 🕑 👻 🖉 http://192.1	68.1.217/		<ul> <li>[4] X Live Search</li> </ul>	P-9
檔案(1) 續輯(1) 檢視(1)	我的最爱(丛)	工具① 説明田		🔁 •
🚖 🔗 🏀 WebConfig			🔓 • 🗋 • 📾 • 🔂 🕷	<u>@•</u> @IA@• "
	PD	S		
Login User Account	Communic	ation configure	1. Click "Operation Mode"	^
Date/Time Config Standard Config DDNS Config	Local Port Remote Port (*	VxComm	2. Select Local Port : VxComm	
Com Port Config Audio Config Operation Mode Webcam	Baud Rate Data Bits Parity	115200 V 8 V	Remote Port : RS232	
Event Log Event Report Information	Stop Bits Flow Control	1 V None V		
Reboot	Operation Your Status:Idle Request connect	tion list :	- 3. Click "SetStatus"	
	Login list: Client4132(192 Pair Co	16811.218) V	4. Select M-4132 Client 5. Click Pair Connection	
	Broadcast	Connection the neuronal second	for VEAID Concor	LCP
http://www.icp	das.com			DAS
and the second second second second				(F 100.8

圖六十一 M-4132 Server 網頁設定

步驟 4:在 PC 上,使用 Send232 程式(使用者可於 http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/7188e/tcp/pcdiag/ source/send232.vb6 2.0.1 進行下載),進行通訊測試,開啟 兩個 Send232 程式,一個使用 Com1(與 M-4132 Client 連 接),另一個使用 Com2(VxComm driver 所產生),分別按 下 Send 按鈕,則可看到兩個 Send232 程式之資料,可以 互傳,達到通訊之目的。



# 6. 故障排除

滋將可能發生之故障情形與故障排除方式,列於下表,如問題 仍無法解決,請與本公司技術人員聯絡。

項次	故障狀況	故障排除方式
1	M-4132 之橘色指示燈(PWR)不亮	M-4132 之電源供應端有問題,請檢查電源是否確實連接,且電壓在 10~30VDC 範圍內。
2	M-4132 之緣色指示燈(SA1)與紅色 指示燈(SA2)持續亮燈	表示程式啟動異常,可能是程式硬體驗證錯誤或 DNS 設定異常,請重新開機,並檢查 Information 網頁 中,licence verify 是否 OK。
		Client 端:請檢查 Standard Config 網頁中, Server DNS(*)及網路設定是否正確
3	M-4132之綠色指示燈(SA1)與紅色 指示燈(SA2),長時間同時慢速閃	表示 Sever 與 Client 端之間,無法連線,請確認網路 設定是否正確,網路連線是否暢通。
	爍	Client 端:請檢查 Standard Config 網頁中, Server 的 IP/DNS 及網路設定是否正確。
4	M-4132的聲音品質不佳	請於 Audio Config 網頁中,嘗試調整 Server 與 Client 端的輸出、入音量配置。
5	M-4132 無法寄送 Event Report	請確認 Event Report 網頁中, Function 功能設定為 Enable 及 Mail Server Setting 網頁中,參數設定正 確,且執行 Send Mail test 會回應 success 訊息。

表十 故障情形與故障排除一覽表

- 7. 常見問題
- Q1:忘記 M-4132 目前的 IP 設定,要如何透過網頁進行設定與操作?
- A1:進行網頁設定與操作之前,當然必須先確定 M-4132 的 IP 位址, 取得 IP 位址的方式有兩種,分述如下:
  - 方法一:暫時還原 IP 位址為預設值 Step 1:將 PC 與 M-4132 依下圖,進行配置。





Step 4: 此時 IP 應已暫時還原為" 192.168.1.217", 將 PC 之 IP 設定為與 M-4132 的預設 IP 相同 網 域 , 但 不 同 之 IP (ex: ip = 192.168.1.210, mask = 255.255.255.0)

○ 自動取得 IP 位址(○) ● 使用下列的 IP 位址(○)		
UP位址(1):	192.168.1.210	
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0	
預設閘道(D):		
● 自動取得 DNS 伺服器位址 ● 使用下列的 DNS 伺服器位 慣用 DNS 伺服器 (2): 其他 DNS 伺服器 (2):	· 图 [ _ · · · · ] [ · · · · ]	
	進階(型)	

 Step 5: 開啟網頁瀏覽器,並於網址列鍵入

 http://192.168.1.217/main.htm

Step 6: 此時可看見 M-4132 的登入網頁,表示連線已 完成,此時之 IP 設定為暫時,請登入後(登 入方式,請參考 user manual section 3.3),於" Standard Config" 網頁中,進行 IP 設定的讀取與寫入.





# Step 3: 設定 Com Port 通訊設定為 Baud rate = 115200, Data bit = 8, Parity = none, Stop bit = 1, Flow control = none。

115200
8
<b>無</b>
1
<b>#</b>
還原成預設値(R)
こ 取消 套用(A
Į

#### Step 4: 按下撥號圖示。



Step 5: 將 SW1 設為 OFF, SW2 設為 OFF。
Step 6: 開啟 M-4132 電源並同時持續按下 Trigger
Button 約 40 秒。



## 圖七十一 SW1, SW2 and Trigger Button 位置圖

Step 7: 此時於超級終端機程式中,將會顯示版本訊息 及 IP 位址(ex: IP = 192.168.0.211)。



Step 8: 將 PC 與 M-4132 依下圖,進行配置。



# Step 9: 將 PC 之 IP 設定為與 M-4132 的 IP 相同網域, 但不同之 IP (ex: ip = 192.168.0.210, mask = 255.255.255.0)

● 自動取得 IP 位址(0)	
● #### F 2019 IF 124E(8) IP 位址①:	192.168.0.210
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0
預設閘道(D):	· · ·
○ 自動取得 DNS 伺服器位址 ● 使用下列的 DNS 伺服器位	围 址(E):
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器( <u>A</u> ):	· · ·

 Step 10: 開啟網頁瀏覽器,並於網址列鍵入

 <u>http://ip/main.htm</u> (ex:

 <u>http://192.168.0.211/main.htm</u>)

Step 11: 此時可看見 M-4132 的登入網頁,表示連線已 完成。



- Q2:M-4132 Server 與Client 之間無法連線?
- A2:在Server與Client進行連線之前,請先確認網路配置與設定正確,檢查步驟,分述如下:
  - Step 1: 確認 Server 與 Client 的網路 IP,未與其他電腦重 覆。
  - Step 2: 確認 Server 與 Client 的網路設定正確,包含 IP 位 址、子網路遮罩、閘道位址及 DNS 伺服器位址,若設定 正確,將 PC 的網路設定為與 Server 及 Client 相同網 域,Ping Server or Client IP,應有回應(Ping IP 之使用可參考 M-4132 使用者手冊 3.1 節中的測試連線 設定)。

🗿 WebConfig - Microsoft	Internet Explorer	
檔案 E 編輯 E) 検視 (	7) 我的最爱(A) 工具(I) 說明	ян 🦧
③上─頁 • ② -	🖹 💈 🏠 🔎 搜尋 🚽	で我的最愛 🤪 🔗 头 💹 🕶 🧾 🍪
網址①) 🍓 http://192.168.0.	211/main.htm	✓ 🏓 移至 連結 ※ 🐑
<b>ICP</b>	DAS	
Login	Custom	^
User Account Date/Time Config	Operation Mode	VSoIP Client
Standard Config	NetWork	
Com Port Config	Host Name	Client1
Operation Mode	Connect to Server by (*)	IP 💌
Information	Server IP (*)	192.168.0.210
Dehoot	Server DNS (*)	icpdas.homelinux.org
Reduct	Communication Port	443
	Boot Protocol	Static IP
	Static IP Config	
	IP Address	192.168.0.211
	Net Mask	255.255.0.0
	GateWay	192.168.0.254
	DNS Server	168.95.1.1
		-901 
http://www.icpdas.co	m	- Color
Attp://www.icpdas.com/		🧶 網際網路
圖七十万	六 網路	設定

Step 3: 確認 Client 端的" Standard Config"網頁設定中, Server IP(\*)的 IP 設定與 Server 端的 IP 相同,且 Server 與 Client 的 Communication Port 設定相同, Client 端的 Operation Mode 是設定為" VSoIP Client", Server端則設定為" VSoIP Server"。





Step 4: 若 Server 與 Client 之間的通訊,是經由 Internet, 請確認在 Server 連上網路之前未安裝任何網路防火牆 設備;確認 Server 與 Client 皆可連上 Internet,可 開啟網頁瀏覽器,並於網址列輸入 http://ip/cgibin/Ping.cgi (ex: http://192.168.0.211/cgibin/Ping.cgi),並按下 Start 按鈕,若可連上 Internet,將會出現"0% packet loss"訊息。 Ping Command

Ping (IP or Domain name) : google.com

Start Refresh

PING google.com (64.233.189.104): 56 data bytes 64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=0 ttl=52 time=64.2 ms 64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=1 ttl=52 time=62.0 ms 64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=2 ttl=52 time=61.9 ms 64 bytes from 64.233.189.104: icmp\_seq=3 ttl=52 time=60.1 ms --- google.com ping statistics ---4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 60.1/62.0/64.2 ms

Note: This command can help user to test the network ability. If the network is available, it will show '4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss'.

圖七十九 網路測試

- Q3: M-4132 Server 與 Client 之間已連線,但 Com Port 無法通訊?
- A3:檢查步驟,分述如下:

Step 1: 確認 Client 設備已向 Server 完成登錄,並出現於 Server 端的 Login list 下拉式選單中。



Step 2: 確認 Server 已與 Client 已進入 Pair Connection
 mode,在 Server 端的 Operation Mode 頁面中,將會出
 現 "Your Status: Pair Connection with Client
 (IP)"。

🗿 WebConfig - Microsof	l Internet Explorer
檔案(E) 編輯(E) 檢視(E)	1) 我的最愛(A) 工具(I) 説明(B) 🥂
🔇 l – ą 🔹 🕥 🕤	🖹 🗟 🏠 🔎 搜尋 🌟 我的最爱 🤣 🔗 😓 😓 🏭 🎎 📓 🤽
網址 🛈 顲 http://192.168.0.	210/main.htm 🔽 🔁 連結 🤭 🎭 🔻
<b>ICP</b>	DAS
Login	Baud Rate 115200
User Account	Data Bits 8 🗸
Date/Time Config	Parity None
Standard Config	Chan Dita 1
DDNS Config	
Com Port Config	Flow Control None
Operation Mode	GetStatus
Event Log	Operation
Event Report	Your Status:Pair Connection with Client1(192.168.0.211)
Information	Request connection list :
Delast	<u>×</u>
nearri	Logm list:
	Permet Brook 1
	Itequest Diean :
	100
http://www.icpdas.co	MI ONE
完成	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
圖八十	— "Your Status"狀態顯

Step 3: 確認 Server 端連接之 Com Port 通訊設備之通訊設定及 Client 端連接之 Com Port 通訊設備之通訊設定,與 Server 端的 Operation Mode 頁面中的 Com Port 設定 相同,如不相同,請中斷連線後,修改 Com Port 設定 後,再重新建立連線。



Step 4: 確認連接 Server/Client 與 Com Port 通訊設備之間的 通訊線路,連接正確,若 Com Port 通訊是採用 RS-485,則通訊線路連接方式請參閱 user manual 2.2.2 節,若 Com Port 通訊是採用 RS-232 且 Com Port 通訊 設備是屬於數據電路終端設備(DCE,Data Circuit-Terminating Equipment),則通訊線路不須跳線,否則 將需採用跳線方式連接,同時為避免無法確定當前 Com Port 通訊設備是採用三線式、五線式或九線式通訊, 在此統一採用三線式自行交握之通訊測試方式,連接方 式如下圖。



M-4132 中文使用手冊 (Version 1.60, May/2014)

# 8. 模組尺寸



