PMC-5151 快速使用手册

[Version 2.1.0]



目录	
■ 文件说明	1
■ 前置作业	2
网络联机设置	2
■ 基本操作	
设置及扫描电测模块	
启动数据记录器	6
■ 高级操作	7
新增 Modbus I/O 模块	
排程设置	
电子邮件设置	
SMS 短信设置	
IF-THEN-ELSE 规则设置	16

文件说明

本份文件将引导使用者快速完成 PMC-5151 相关设置。文件由浅至深可分为三个 部分:

- 前置作业: PMC-5151 网络设置。
 →操作 PMC-5151 的必经之路。
- 基本设置:电测模块扫描连接与启动数据记录功能。
 →透过此步骤即可快速建置电力监控系统。
- 高级设置:透过范例情境来介绍 PMC-5151 的 I/O 模块监控、电子邮件与短 信发送、排程时序控制等高级功能的逻辑规则设置。
 →PMC-5151 强大的高级功能设置教学。

透过此文件的教学,不论是基本的电测模块连接设置,或是高级的功能规划,皆 可轻易达成。

请注意:

- PMC-5151 提供 COM2(RS-485)及 COM3(RS-485)接口以连接 Modbus RTU 电测模块; PMC-5151 亦提供 LAN 接口以连接 Modbus TCP 电测模块。
- 一个 PMC-5151 最多可连接 24 颗泓格科技的 Modbus 电测模块(包括 Modbus RTU 电测模块及 Modbus TCP 电测模块)。
- 单一 I/O 接口(COM2、COM3 或 LAN)最多可连接 16 个泓格科技的 Modbus 电测模块。



网络联机设置



设置步骤:

- (1) 将 PC 或 Notebook 网络设置更改为与 PMC-5151 相同网络区段。如:
 - IP: 192.168.255.10
 - Subnet mask: 255.255.0.0
 - Gateway: 192.168.0.1
- (2) 将 PMC-5151 的 LAN1 与 PC 透过网络线直接连接(不需跳线)。
- (3) 开启浏览器并于网址列输入 <u>http://192.168.255.1</u>。
- (4) 输入管理者默认密码 Admin 进行登入。
- (5) 登入成功后请至【系统参数设置】→【网络设置】,根据用户实际网络环 境更改 LAN1 网络设置。

主頁面系統參數設定電影	長/模組設定 記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則設定 (
系統參數設定 網路設定		
時間設定	網路設定(LAN1)	
網路設定	IP	192 . 168 . 100 . 61
安全設定	遮罩	255 . 255 . 255 . 0
VO介面設定		400 400 254
其它設定	甲2旦	192 . 108 . 100 . 254
	DNS伺服器IP	8 . 8 . 8 . 8
		儲存
	網路設定(LAN2)	儲存」
	網路設定(LAN2) IP	儲存 192]. 168]. 100]. 29
	網路設定(LAN2) IP 遽罩	儲存 192 - 168 - 100 - 29 255 - 255 - 255 - 0
	網路設定(LAN2) IP 遽軍 関道	儲存 192 · 168 · 100 · 29 255 · 255 · 255 · 0 192 · 168 · 100 · 254
	網路設定(LAN2) IP 返還 開道 DNS何服器P	(蘇存) 192.168.100.29 255.255.255.0 192.168.100.254 192.168.100.254
	網路設定(LAN2) IP 處罩 開道 DNS伺服器P	翻子 192.168.100.29 255.255.255.0 192.168.100.254 192.168.100.254 192.668.100.254

(6) 按下"储存"按钮后,由于 PMC-5151 与 PC 的网域已不相同,故网页无法 连上属于正常现象,请将 PMC-5151 与 PC 分别连接至实际网络环境,并 将 PC 改回原网络设置后再联机至 PMC-5151。

■ 基本操作

		设置及扫描电测模块
--	--	-----------

(1) 请先完成电测模块的 RS-485 线路串接,再以管理者权限登入 PMC-5151 网页,选择【系统参数设置】→【I/O 接口设置】确认电测模块所连接 COM Port 参数(Baudrate/Parity/Stop bits)设置无误,修改完毕请点选【储存】。

主頁面系統參數設定	電表/模組設定 記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則設定 •		
系統參數設定 1/0介面設定				
時間設定	I/O介面設定頁面	COM1	COM2	COM3 LAN
網路設定	功能	連接Modbus RTU設備 ✔		
安全設定	Baudrate	19200 🖌 bps		
其它設定	Parity	Odd ○Even		
	Stop bits	⊙1 ○2		
	間時期間	100 毫秒		
		儲存		

- (2) 选择【电测模块及 I/O 模块设置】→【电测模块设置】,并根据下述步骤 扫描或新增电测模块。
- (3) 扫描 Modbus RTU 电测模块:
 - 3.1 于电测模块所连接的 COM Port 接口进行电测模块扫描(以电测模块连接至 COM2 为例)

電表/模組設定 電表設定 電表設定	電表清單 (Moo	dbus RTU)		COM2	СОМЗ	LAN
www.Board設定	(編號	位址	*電3	Ē	名稱	ì
VO模組設定	◆ 1 ▼ 無設定電券	1 💌	搜尋	?		
			儲存			
♀ 掃	描位址範圍 描 1 到	: 16 位	5地。依昭	您設定的掃	描位址	
數	目,這個過程所	「花費的時間	1911日 - 120000 間將需數秒	>至數十秒不	《等。	

3.2 系统完成扫描后即会显示目前 COM Port 接口所连接的电测模块,点选【储存】完成电测模块清单设置

電表清	青單 (Mo	dbus RTU)		COM2	COM3	LAN
Q	編號	位址	*電表		名稱	}
(\bullet)	3 💌	3 🗸	搜尋	?)
۲	1	1	PM-3114		PM-31	14
0	2	2	PM-2133		PM-21	33
4	設定	編號上移	號下移 複製 移除			
			儲存			

注意:当扫描不到电测模块时,请再次确认 RS-485 线路串接正确,并至 步骤(1):【系统参数设置】→【I/O 接口设置】确认电测模块所连接 COM Port 设置参数无误,修改完毕请点选【储存】,并重复<u>步骤 3.1</u>重新扫描:

(4) 新增 Modbus TCP 电测模块:

用户若有透过网络连接电测模块,请点选【LAN】并设置 Modbus TCP 电测模块相关参数(IP、端口、NetID、名称)后,设置完成点选"+"新增 Modbus TCP 电测模块,新增完毕后点选【储存】。

主見	頁面 系統參數設定 電	表/模組設定 記錄器	设定 進階功能設定	邏輯規則設定 ◀				
電表	/模組設定 電表設定							
電利	表設定	電表清單 (Moo	dbus TCP)		COM2	COM3	LAN	
XV	/-Board設定	編號	*IP	連接埠 NetID	*電表	名稱	}	
I/O	模組設定		192 168 100 100	502 1 PM-311	2-MTCP ?	Ethernet 電表	Ì	
		(無設定電表	,請按此按鈕新增。					
				儲存				
	電表清單 (Mod	bus ⁻ CP)		COM2	COM	3 LAN	1	
	編號	*IP	連接埠 NetID	*電表		名稱		
			502 1	[?			
	① 1	192.168.100.100	502 1	PM-3112-MTCP	Eth	ernet 電表		
	設定)	嗣號上移 [編號下移	多複製移除					
			儲存					
将	将设置下载至 PMC-5151							
10	💬 Power Monitor &	Management Syste	em		PMC-5151	E 🛃 📩	я́с-	

Power Monitor & Management System

(5)

(6) 下载完成后即完成电测模块连接设置,待系统初始化后,首页即会显示所 连接电测模块的相关电力信息

電力資訊總覽

電力資訊類	別		
	資訊類別1		N.
本日	累計用電量	*	本月
電表			
PM-311	4	連線制	(態 🔵
迴路名稱	本日累計 用電量	本月累計 用電量	本年累計 用電量
迴路 1	1.858	17.906	17.906
迴路 <mark>2</mark>	0.000	0.000	0.000
迴路 3	0.000	0.000	0.000
迴路 4	0.000	0.000	0.000
	詳細資	訊 🔍	
Ethorn		演员出	
a Eulern	et电衣		
迴路名稱	本日累計 用電量	本月累計 用電量	本年累計 用電量
迴路 1	0.000	0.000	0.000
迴路 <mark>2</mark>	0.000	0.000	0.000
	詳細資	訊 Q	

◆ 启动数据记录器

设置步骤:

(1) 以管理者权限登入 PMC-5151 网页,并选择【记录器设置】→【数据记录器设置】→【启用】,设置完成后点选【储存】

主頁面 系統參數設定 電表	/ 模組設定 記錄器設定 進	皆功能設定 選輯規則設定 ◀
記錄器設定 資料記錄器設定		
資料記錄器設定	電力資料記錄器設定	
事件記錄器設定	功能狀態	☑啓用
FTP上傳設定	記錄模式	平均值 🔽
	標頭	□附加
	自訂資料記錄器設定	
	功能狀態	□啓用
	記錄檔參數設定	
	記錄間距	1分鐘 💌
	檔案名稱格式	YYYY-MM-DD.csv 💌
	結尾字元格式	CRLF(Windows) V
	記錄檔保留時間	3 🗸 個月
		儲存

(2) 若用户需将电力数据回传至中控端 FTP 服务器,请于【FTP 上传设置】 页面中启用功能并完成相关设置,设置完成后点选【储存】

主頁面 系統參數設定	電表 / 模組設定 記錄器設定 進階功能設定 遥續規則設定 《
記錄器設定 FTP上傳設定	
資料記錄器設定	FTP上傳設定頁面
事件記錄器設定	功能狀態
FTP上傳設定	達端FTP伺服器 *網址 ftp:// 192.168.0.1 連接堤 21 *暖號 test 密碼 ••••
	 資料記錄檔上傳功能 ☑ 上傳電力資料記錄檔 □ 上傳自訂資料記錄檔 須率 毎 1 小時
	事件記錄檔上傳功能 □上傳事件記錄檔
	儲存

(3) 将设置下载至 PMC-5151,即会启动数据记录功能,系统便开始将电力数 据储存于 MicroSD 卡中。

Power Monitor & Management System

■ 高级操作

PMC-5151 除可进行电力数据收集、统计、记录及显示外,更提供 I/O 模块控制、电子邮件/SMS 短信发送、排程时序控制等功能,并且透过 IF-THEN-ELSE 工作逻辑的编辑,提供用户更完整的电力需量管理及监控功能。以下将透过 一个应用范例进行功能操作说明:

规划一电力监控系统,于工作日时段(周一至周五/早上八点至下午五点)监控 用电度数是否异常,如有异常即发送电子邮件及发送短信通知管理者并设置 Modbus I/O 模块的 DO 信道为 ON 以点亮警示灯。

在设置顺序上,用户**必须先完成 I/O 模块新增与排程、电子邮件、短信设置等** 条件或动作设置后,再将这些设置用于 IF-THEN-ELSE 逻辑编排中,组合成 一个完整的监控规则,如下表所示:

IF	THEN	ELSE
排程:工作日	发送电子邮件	
用电度数异常	发送短信	
	点亮警示灯	熄灭警示灯

注意: 高级操作功能默认为隐藏状态,可点选展开按钮进行显示,如下所示:



◆ 新增 Modbus I/O 模块

说明:应用范例中"Modbus I/O 模块"的设置。

设置步骤:

(1) 请先完成 M-7000 模块的 RS-485 线路串接,再以管理者权限登入 PMC-5151 网页,选择【系统参数设置】→【I/O 接口设置】确认所连接 COM Port 参数(Baudrate/Parity/Stop bits)设置无误,修改完毕请点选【储 存】

主頁面系統參數設定	電表 / 模組設定	記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則設定	4	
系統參數設定 I/O介面設定					
時間設定	I/O介面	設定頁面	CON	M1 COM2	COM3 LAN
網路設定		功能	連接Modbus RTU設備 🗸		
安全設定		Baudrate	9600 🗸 bps		
VO介面設定		Parity	None ○Odd ○Even		
其七設定		Stop bits	⊙ 1 ○2		
	指	命間隔時間	200		
			儲存		

- (2) 选择【电测模块及 I/O 模块设置】→【I/O 模块设置】,并根据下述步骤扫描或新增模块。
- (3) 扫描泓格科技 M-7000 模块
 - 3.1于 M-7000 模块所连接的 COM Port 接口进行模块扫描(以 M-7000 模 块连接至 COM3 为例)

主頁面系統參數設定電影	長/模組設定 記錄器設定	E 進階功能設定	邏輯規則設定 🕢			
電表 / 模組設定 //O模組設定				6		
電表設定	Modbus RTU 模約	組清單		COM2	COM3	LAN
XW-Board 設定	🔍 編號 👔	位业 *	名稱 / 型號	*輪詢逾時 (毫秒)	*逾時重試明	邿間(秒)
I/O模組設定	● 1 ● 1	1 捜尋	?	300	5)
			儲存			
「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「	苗位址範圍: 4 1 到 4 這個過程所 河埠 COM3 udrate 115200bp	16 位: 花費的時間 Parity os Stop bits	业。依照您言 將需數秒至 None 1	设定的掃描(數十秒不等 掃描 取	立址 。 消	

3.2系统完成扫描后即会显示目前所连接的 M-7000 模块,点选【储存】 完成 M-7000 I/O 模块列表设置

Modbus RTU 模組清單				COM2	COM3	LAN
Q	編號	位址	*名稱 / 型號	*輪詢逾時(毫秒)	*逾時重試	時間(秒)
Ð	3 🗸	3 🗸	搜尋 ?	300	5	
•	1	1	M-7065	300	5	
0 🖥	2	2	M-7016	300	5	
設定」編號上移」編號下移」複製」移除」						
儲存						

注意: 当扫描不到 I/O 模块时,请再次确认 RS-485 线路串接正确,并至 步骤(1):【系统参数设置】→【I/O 接口设置】确认所连接 COM Port 设 置参数无误,修改完毕请点选【储存】,并重复<u>步骤 3.1</u>重新扫描:

- (4) 若需新增其它 Modbus RTU/TCP I/O 模块,请参考 PMC-5151 使用者手 册第七章的说明。
- (5) 将设置下载至 PMC-5151(亦可于完成其它设置后再一并下载即可)。



◆ 排程设置

说明:应用范例中"工作日时段(周一至周五/早上八点至下午五点)"设置。

工作日时段排程设置步骤:

(1) 以管理者权限登入 PMC-5151 网页,并选择【高级功能设置】→【排程设置】→【新增排程】

主頁面 系統參數設定 電	表/模組設定 記錄器設定	進階功能設定 運輯規則設定	4	
進階功能設定 排程設定				
電子郵件設定	排程設定頁面			
SMS簡訊設定	名稱		模式	
排程設定	(+ 新增排	 程	
內部暫存器設定				/
Flash HM設定		儲存		

(2) 根据下列图示及说明完成设置,设置完成后点选【确定】

排程 排程 1 設定	
*名稱	工作日時段
備註	工作日時段設定
排程內容設定	
模式	○萬年曆型 ④週期型
*星期	
例外日期	新增
*時間範圍	08 ▼: 00 ▼: 00 ▼ ~ 17 ▼: 00 ▼: 00 ▼ 移除 新增
	[確定]
(3) 储存排程设	署 <u>目</u>
排程設定頁面	
名稱	模式
	+ 新增排程
 工作日時段 	週期型
設定複製	移除
	儲存

(4) 将设置下载至 PMC-5151(亦可于完成其它设置后再一并下载即可)。

◆ 电子邮件设置

说明:应用范例中的"发送电子邮件"的设置。

电子邮件设置步骤:

(1) 以管理者权限登入 PMC-5151 网页,并选择【高级功能设置】→【电子邮件】

主頁面 系統參數設定	電表 / 模組設定 記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則	没定 4	
進階功能設定 電子郵件設定				
電子郵件設定	電子郵件設定頁面	ī		
SMS簡訊設定	名稱	主旨	收件者	
排程設定		+ 新增		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
內部暫存器設定	·			/
Flash HMI設定		ſ	諸存	

(2) 根据下列图示及说明完成设置:

■ 设置电子邮件名称及备注

電子郵件 電子郵件 1 設定				
*名稱	電子郵件警報			
備註	設定電子郵件警報			

■ 设置 SMTP 服务器及账号密码

SMTP伺服器設定				
*SMTP伺服器位址	 ● 指定SMTP伺服器位址 ● Google Gmail - smtp.gmail.com 			
連接埠	465			
帳號酸證	 ✓ 啓用 *帳號 Test 密碼 •••• 安全性 SSL ▼ 			

■ 设置发件人及收件者信息

電子郵件位址設定	
*寄件者名稱	Admin
*寄件者電子郵件	Admin@gmail.com
*收件者電子郵件	Admin@icpdas.com 移除 新增
電子郵件設定測試	傳送

■ 设置电子邮件内容

電子郵件內容設定	<u></u>
*主旨	用電異常警報
*內文	預覽 編輯 用電異常,目前用電度數: PM-2133 總和/平均 本日累計用電度數

- 点选【确定】完成设置
- (3) 储存电子邮件设置

電子郵件	+設定頁面		
	名稱	主旨	收件者
		+ 新增智 	[子郵件
۲	電子郵件警報	用電異常警報	Admin@icpdas.com
5	設定複製移除]	
		儲	存
(4) 将设	置下载至 PMC-	5151(亦可于完)	成其它设置后再一并下载即可) 。

Power Monitor & Management System	PMC-5151	E 🗟 📩 K
ICP DAS Co., Ltd.		

◆ SMS 短信设置

说明:应用范例中的"发送短信"的设置。

短信设置步骤:

- (1) 请先完成 PMC-5151 与 GTM-203M-3GWA 的安装,安装步骤如下:
 - 1.1 将天线与 SIM 卡安装至 GTM-203M-3GWA 上,并提供+10V_{DC} ~ +30V_{DC} 的电源。



1.2 透过 RS-232 将 GTM-203M-3GWA 连接至 PMC-5151 的 COM1。



GTM-203M-3GWA

PMC-5151

(2) 启用 PMC-5151 COM1 功能为连接 SMS Modem 功能: 以系统管理者身份登入 PMC-5151 网页,至【I/O 接口设定页面】启用 COM1 为【连接 GTM-203M-3GWA 设备】功能,并储存设定

主頁面系統參數設定	電錶/模組設定 記錄器設定 進階功能設定 邏輯規則設定 《	
系統參數設定 I/O介面設定		
時間設定	I/O介面設定頁面 COM1 COM2 COM3	LAN
網路設定	功能 連接GTM-203M-3GWA設備 ▼	
VPN設定		
SNMP設定	儲存	
安全設定		
I/O介面設定		
其它設定		
電錶群組設定		

(3) 新增 SMS 短信警报设置: 选择【高级功能设置】→【SMS 短信设置】→【新增 SMS 短信警报】

主頁面 系統參數設定 電	電表/模組設定 記錄器設定	進階功能設定 通	輯規則設定	4	
進階功能設定 SMS簡訊設定					1
電子郵件設定	SMS簡訊設定頁面			SMS簡訊警報	SMS簡訊命令
SMS簡訊設定	PIN碼				
排程設定					
內部暫存器設定	SMS簡訊警報列表				
Flash HMI設定	名稱	電話號碼	i	訊息	
			+ 新增SMS簡		
			儲存		

- 注意:若 SIM 卡有 PIN 码保护,请输入正确的 PIN 码!
- (4) 根据下列图示及说明完成设置,设置完成后点选【确定】 SMS簡訊警報 SMS簡訊警報 1 設定

*名稱	用電異常簡訊警報
備註	用電異常簡訊警報設定
*電話號碼	0912345678 [移除] 新增
*訊息.	☑ 多國語言支援(Unicode) 預覽 編輯 用電異常,目前用電度數 PM-2133 總和/平均本日累計用電度數
	確定」取消

(5) 储存 SMS 短信设置

SMS簡	訊設定頁面		SMS簡訊警報	SMS簡訊命令
	PIN碼			
SMS簡	訊警報列表			
	名稱	電話號碼	訊息	
		+ 新增SMS簡)
۲	用電異常簡訊警報	0912345678	用電異常,目前用電度	E數\$C2M2m58
6	設定複製移除			
		儲存	1	

(6) 将设置下载至 PMC-5151(亦可于完成其它设置后再一并下载即可)。

◆ IF-THEN-ELSE 规则设置

说明:应用范例中"IF-THEN-ELSE规则"的编辑。请先完成电测模块新增/Modbus I/O模块新增/排程设置/电子邮件设置/SMS短信设置)。

规则设置步骤:

(1) 以管理者权限登入 PMC-5151 网页,并选择【逻辑规则设置】→【新增规

则							
主頁面	系統參數設定	電表/模組設定	記錄器設定	進階功能設定	邏輯規則設定	4	
邏輯規則設 	_定 + 新増規則		48m)				
			無	設定規則,請	嘗試點選左邊	的按鈕以新增一條規則	

(2) 根据下列图示及说明完成设置:

■ 设置规则名称及备注,并点选【启用】

規則資訊設定	
*名稱	用電警報規則
備註	工作日用電警報規則設定
狀態	●啓用 ○停用

■ 设置条件(IF):时间范围为工作日时段

F 新增判斷條件:	排程條件設定 排程 工作日時段 ▼	
選擇判斷除件 ▼		
連線狀態 排程	確定 取消	
SD卡狀態 規則狀態 內或斯方器	IF	
トノロド夏 (1-45	新增判斷條件: 選擇判斷條件 ▼	
	◆ 排程(工作甘時段)範圍內	

■ 设置条件(IF):本日累计用电度数大于 500 度



■ 设置执行动作(THEN):寄送电子邮件





(3) 设置执行动作(THEN):显示警示灯(M-7065 的 DO0=ON)





(4) 设置执行动作(ELSE): 关闭警示灯(M-7065 的 DO0=OFF)

	EL CE				DO動作設定		執行頻率: ◉單次 ○重複
	ELSE		,		模組與通道	I/O介面 COM3 ▼ 模組 M-7065(1:4DO/5DO) ▼ 通道 0 ▼	
		≓ : ↓			設定狀態	OFF 💌	
<u></u>	泓格模組	٠)	D計數器			確定取消	
	Modbus模組	۲	DO				
	電表	►	AO			<u> </u>	_
i 	電子郵件					ELSE	
	SMS簡訊警報	ţ			· · · · · ·	,	
	規則狀態					新增執行動作:	
				1		選擇執行動作 💌	
					· · · · · ·	;	

COM3 M-7065(1:4DO/5DO) DO0 = OFF



(6) 将设置下载至 PMC-5151



