ICP DAS SmartQ SDK User Manual

[Version 1.0]



免责声明 Warning

泓格科技股份有限公司对于因为应用本产品所造成的损害并不 负任何法律上的责任。本公司保留有任何时间未经通知即可变更与修 改本档内容之权利。本文所含信息如有变更,恕不予另行通知。

本公司尽可能地提供正确与可靠的信息,但不保证此信息的使用 或其它团体在违反专利或权利下使用。此处包涵的技术或编辑错误、 遗漏,概不负其法律责任。

版权 Copyright

© 2009 泓格科技股份有限公司保留所有权利。

商标识别 Trademark

本档提到的所有公司商标、商标名称及产品名称分别属于该商标或名称的拥有者所有。

授权宣告 License

使用者仅被授权可以在单一计算机上与有限条件下使用、备份软件与相关数据,不得同时于该单一计算机外使用本软件。本公司仍保有此软件与相关数据的著作权及其它智能财产权。除非事先经过本公司的书面授权,否则禁止重制、传送及散布等方式取得部份或全部软件或相关的复制品。

目录:

1.	建置	建置环境	
	1.1	C / C++	4
	1.2	C# / VB .Net	5
2. 函式界面		7	
	2.1	自定义结构 PSPARMS:	7
	2.2	函式:	10
3.	范例程序说明		16
	3.1	Publish.c (Publish_WinCE.cpp)	16
	3.2	SubScribe.c (SubScribe _WinCE.cpp)	18

1. 建置环境

在建置程序之前,建议使用者先参考WinPAC-8000 User Manual

(WinPAC_8x4x_user_manual_v2.0.1.pdf),初步了解整个开发环境架设与开发步骤。

手册下载网址:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/wp-8x4x_ce50/document/winpac_ 8x4x_user_manual_v2.0.1.pdf

1.1 C / C++

• Windows

- 1. 建立一个Visual Studio C++的Win32 Console空项目。
- 2. 将Publish.c、SmartQAPI.h、MQTT.dll及MQTT.lib等4个档案复制到该项目档夹内。
- 3. 将SmartQAPI.h及Publish.c汇入该专案。
- 4. 于该项目的连接器中加入ws2_32.lib及MQTT.lib。
- 5. 将Publish.c的Precompiled Headers设定为Not using precompiled headers。
- 6. 重复1-5步骤, 唯其中2、3、5步骤中Publish.c档案改为SubScribe.c档案。
- 7. 执行Publish及SubScribe程序。

• QP-8x1/QP-8x2

- 选定已安装eMbedded Visual C++的计算机为程序开发平台,您也可以 至Microsoft网站免费下载eMbedded Visual C++。
- 安裝WinPAC SDK: pac270_sdk_20091006.msi (已放置于 SmartQ CD-ROM:\SmartQ SDK\ PAC270 SDK 目录中)或以后的版本于此平台。(请参考WinPAC-8000 User Manual 第4.2节 "Installing WinPAC SDKs")
- 3. 建立一个eMbedded Visual C++的WCE Application项目。(请参考 WinPAC-8000 User Manual 第4.6节 "Your First Program in eMbedded Visual C++")
- 将Publish_WinCE.cpp、SmartQAPI.h、WMQTT_CE_MT.dll、 WMQTT_CE_MT.lib等4个档案复制到该项目档夹内。
- 5. 将SmartQAPI.h及Publish_WinCE.cpp汇入该专案。
- 6. 于该项目的连接器中加入WMQTT_CE_MT.lib。
- 7. 将Publish_WinCE.cpp的Precompiled Headers设定为Not using precompiled headers。

- 8. 于该项目的WCE Configuration工具列(tool bar)中将STANDARDSDK 改为PAC270。
- 9. 并于主选单Tools\Configure Platform Manager中选取PAC270 Device,进入Device Properties页面将Transport设定为TCP/IP Transport for Windows CE,以及Startup Server设定为Manual Server。
- 10. 执行程序,出现CEMGRC.EXE的cmd指令。
- 11. 将CEMGRC.EXE的cmd指令输入QP-8x1/QP-8x2 WinCE中。
- 12. 执行QP-8x1/QP-8x2 WinCE内下载回来的执行文件程序(默认储存于 Micro_SD档夹内,另外WMQTT_CE_MT.dll必须放入执行文件的目录 当中)。
- 13. 建立SubScribe项目: 重复3-12步骤, 唯其中4、5、7步骤中 Publish_WinCE.cpp档案改为SubScribe_WinCE.cpp档案。
- 14. 执行Publish及SubScribe程序。

1.2 C# / VB .Net

• Windows

- 1. 建立一个Visual Studio C#(或VB)的Console应用程序(Console Application)空项目。
- 将Publish.cs(或Publish.vb)、MQTT.dll与MQTTDotNet.dll等3个档案 到该项目档案夹内。
- 3. 在方案总管"Solution Explorer"窗口中,右键点选参考Reference, 或点选项目属性(properties)选择参考页签,新增MQTTDotNet.dll的参 考路径。
- 将Publish.cs(或Publish.vb)汇入该项目,确认档案开头有加入using ICPDAS.SmartQ(或Import ICPDAS.SmartQ)。
- 5. 重复1-4步骤,唯其中2、4步骤中Publish.cs(或Publish.vb)档案改为 SubScribe.cs(或SubScribe.vb)档案。
- 6. 另外MQTT.dll与MOTTDotNet.dll必须放入执行文件的目录当中。
- 7. 执行Publish及SubScribe程序。

• QP-8x1/QP-8x2

- 安装WinPAC SDK: pac270_sdk_20091006.msi (已放置于 SmartQ CD-ROM:\SmartQ SDK\ PAC270 SDK 目录中)或以后的版本于此 平台。(请参考WinPAC-8000 User Manual 第4.2节 "Installing WinPAC SDKs")
- 2. 建立一个Visual Studio C#(或VB)的Smart Device中Windows CE 5.0

的Console应用程序(Console Application)空项目。(请参考 WinPAC-8000 User Manual 第4.4节 "Your First Program in C#" 或 第4.5节 "Your First Program in VB.net")

- 将Publish.cs(或Publish.vb)、WMQTTDotNetCF.dll、 WMQTT_CE_MT.dll等3个档案复制到该项目档案夹内。
- 在方案总管"Solution Explorer"窗口中,在项目节点上按右键选择参 考Reference,或点选项目属性(properties)选择参考页签,新增 WMQTTDotNetCF.dll的参考路径。
- 5. 在项目节点上按右键选择Change Target Platform,在Change To选项中,将平台改为PAC270。
- 在设备(Device)页签中,将Target Device改选 为"PAC50-ARMV4:ARMV4I_Releas"
- 7. 将Publish.cs(或Publish.vb)汇入该项目,确认档案开头有using ICPDAS.SmartQ(或Import ICPDAS.SmartQ)。
- 8. 建立SubScribe项目: 重复2-7步骤, 唯其中3、7步骤中Publish.cs档案 改为Subscribe.cs(或Subscribe.vb)档案。
- 9. 参考QPAC硬件使用手册,编译完后将程序以FTP上传到QPAC的存放 目录。
- **10.** WMQTTDotNetCF.dll、WMQTT_CE_MT.dll必须放入执行文件的目录 当中
- 11. 执行Publish及SubScribe程序。

2. 函式界面

2.1 自定义结构 PSPARMS:

参数名称	类型	用途
pBroker	char* /	用以储存SmartQ QP-500的网络地址或
	String	主机名称。
Port	Int	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
		Client与SmartQ QP-500连接的通讯端口
		号码,标准设置为1883。
Торіс	char* /	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
	String	Client发布至SmartQ QP-500的讯息主题
		或及SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or
		Windows Client与SmartQ QP-500订阅
		的讯息主题。一般而言,讯息主题常见三
		种特殊字符:
		分隔符: (/)
		单一层级: (+)
		多层层级: (#)
		举例说明:
		例1: topic = LEVEL1
		讯息主题为LEVEL1
		例2: topic = LEVEL1/LEVEL2
		讯息主题为LEVEL1/LEVEL2,分隔
		符(/)在此可视为LEVEL2继承
		LEVEL1主题,而非LEVEL1或
		LEVEL2主题。
		例3: topic = LEVEL1/LEVEL2/+
		对于LEVEL1/LEVEL2/及所有
		LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3共三层
		的主题感兴趣。
		例4: topic = LEVEL1/LEVEL2/#
		对于所有继承LEVEL1/LEVEL2的
		主题全部感兴趣。
qos	Int	用以设定SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or
		Windows Client与SmartQ QP-500间讯
		息传输的服务质量, Qos值越高则传输质
		量越高,相对地网络负荷则越重。其值可

		为0,1或2,默认值为0。
		当Qos值为:
		0:最多仅传送一次,不论传送是否成功
		皆不再传送。
		1:至少传送一次,直到确保SmartQ
		QP-500成功接收。
		2:准确地传送一次,重复发送直到确认
		接收者接收到为止。
		建议连接同一个SmartQ QP-500的所有
		SmartQ QP-8x1/QP-8x2/QP-711/
		QP-712 or Windows Client,都使用相同
		的QOS值,以免发生不可预测的错误。
retain	Int	Publish所传输的讯息是否被QP-500所保
		留,默认值为0(不保留)。
timeout	Int	程序接收讯息时的等待时间,单位为秒,
		默认值为10(秒)。
keepAliveTime	Unsigned	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
	short /	Client与SmartQ QP-500之间联机的存活
	ushort	时间。当SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or
		Windows Client在此设定时间内都没有
		发送讯息给SmartQ QP-500时,此联机就
		会被SmartQ QP-500强制中断。
hConn	void* /	用以纪录有效联机的内存地址。
	IntPtr	
lastSentMsg	Long /	用以纪录处理的状况。
-	ulong	
clientId	char* /	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
	String	Client用以连接至SmartQ QP-500的使用
		者名称。不可以两个以上的client同时有
		相同名称。
lwtTopic	char* /	离线主题,设定SmartQ QP-8x1/QP-8x2
-	String	or Windows Client离线后SmartQ
		QP-500会自动发送的讯息主题。
lwtData	char* /	离线数据,设定SmartQQP-8x1/QP-8x2
	String	or Windows Client离线后SmartQ
		QP-500会自动发送的讯息数据。
lwtQos	int	遗言的QOS设定。

lwtRetain	int	设定遗言讯息是否会被QP-500保留。		
persistDir	char* /	设定硬盘暂存机制所使用路径。		
	String	仅提供Windows版本MQTT SDK使用。		
常数MQISDP_CLIENT_ID_LENGTH其值为23的长整数。				

2.2 函式:

ICPDAS_MQIsdpConnect:

int ICPDAS_MQIsdpConnect (PSPARMS *psp);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地来连接上SmartQ QP-500。

参数说明:

Inputs:

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。

Returns:

- 回传整数值:
 - 0 : OK
 - 1002 : HOSTNAME NOT FOUND
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1010 : NO WILL TOPIC
 - 1013 : DATA TOO BIG
 - 1014 : ALREADY CONNECTED
- psp:

如果ICPDAS_MQIsdpConnect回传值为MQISDP_OK(0),则psp->hConn将回传为一个有效的内存地址,反之psp->hConn将被设定为NULL。

ICPDAS_MQIsdpDisconnect:

int ICPDAS_MQIsdpDisconnect (PSPARMS *psp);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地中断与SmartQ QP-500联机。

参数说明:

Inputs:

http://www.icpdas.com

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。

Returns:

- 回传整数值:
 - 0 : OK
 - 1007 : PERSISTENCE_FAILED
 - 1008 : CONN_HANDLE_ERROR
- psp: psp->hConn回传为NULL表示invalid connection 处理。

ICPDAS_MQIsdpPublish:

int ICPDAS_MQIsdpPublish ($\ensuremath{PSPARMS}\xspace*psp,$

char *pData, int dataLength);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地经由SmartQ QP-500来发布讯息。

参数说明:

Inputs:

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。使用者必须先将所欲发布的topic设定在psp->topic当中。

• pData:

SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client欲发布与SmartQ QP-500的字符串数据。

 dataLength: 欲发布字符串数据的长度。

Returns:

- 回传整数值:
 - 0 : OK
 - 1003 : Queue FULL
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1008: CONN HANDLE ERROR
 - 1011 : INVALID STRUCTURE LENGTH

1013 : DATA TOO BIG

- 1017: CONNECTION BROKEN
- psp: psp->lastSentMsg回传值:
 - 1 : DELIVERED
 - 2 : RETRYING
 - 3 : IN PROGRESS
 - 4 : MSG HANDLE ERROR

ICPDAS_MQIsdpSubscribe:

int ICPDAS_MQIsdpSubscribe (PSPARMS *psp);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地向SmartQ QP-500来订阅讯息。

参数说明:

Inputs:

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。使用者必须先将所欲订阅的topic设定在psp->topic当中。

Returns:

- 回传整数值:
 - 0 : OK
 - 1003 : Queue FULL
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1008: CONNECTION HANDLE ERROR
 - 1011 : INVALID STRUCTURE LENGTH
 - 1013 : DAT TOO BIG
 - 1017: CONNECTION BROKEN

• psp:

如果ICPDAS_MQIsdpSubscribe回传值为OK(0),则psp->lastSentMsg将回传一个有效值,反之psp->lastSentMsg将被设定为(-1),表示INVALID MSG HANDLE。psp->lastSentMsg回传值:

1 : DELIVERED

- 2 : RETRYING
- 3 : IN_PROGRESS
- 4 : MSG_HANDLE_ERROR

ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe:

int ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe (PSPARMS *psp);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地向SmartQ QP-500取消订阅讯息。

参数说明:

Inputs:

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。使用者必须先将所欲取消订阅的topic设定在psp->topic当中。

Returns:

- 回传整数值:
 - 0 : OK
 - 1003 : Queue FULL
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1008: CONN HANDLE ERROR
 - 1011: INVALID STRUCTUR LENGTH
 - 1013 : DATA TOO BIG
 - 1017: CONNECTION BROKEN

• psp:

如果ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe回传值为OK(0),则psp->lastSentMsg将回传一个有效 值,反之psp->lastSentMsg将被设定为INVALID MSG HANDLE (-1)。

psp->lastSentMsg回传值:

- 1 : DELIVERED
- 2 : RETRYING
- 3 : IN PROGRESS
- 4 : MSG HANDLE ERROR

ICPDAS_MQIsdpReceive:

int ICPDAS_MQIsdpReceive (PSPARMS *psp,

char *topic, char *data);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地向SmartQ QP-500接收讯息。

参数说明:

Inputs:

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。

• topic:

用以储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client从SmartQ QP-500所接收到的讯息之 主题。

• data:

用以储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client从SmartQ QP-500所接收到的讯息内 文信息。

Returns:

- 回传整数值:
 - 0 : OK
 - 1008 : CONNECTION HANDLE ERROR
 - 1005 : PUBS AVAILABLE
 - 1006 : NO PUBS AVAILABLE
 - 1018: DATA TRUNCATED
- topic:

用以储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client从SmartQ QP-500所接收到的讯息之 主题。

• data:

用以储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client从SmartQ QP-500所接收到的讯息内 文信息。

ICPDAS_MQIsdpTerminate:

http://www.icpdas.com

void ICPDAS_MQIsdpTerminate(PSPARMS *psp);

函示功能说明:

协助使用者透过此函式更简易地释放资源。

参数说明:

Inputs:

• psp:

储存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client与SmartQ QP-500连接所需的信息, PSPARMS结构定义请参考2.1节。

Returns:

● 无回传。

3. 范例程序说明

3.1 Publish.c (Publish_WinCE.cpp)

3.1.1 定义结构 PSPARMS。(PSPARMS 详细结构请见第二章节)

3.1.2 设定变量:

(必要设定)

strcpy(psParms.clientId, "Client_Pub");

// 设定SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client ID为"Client_Pub"。

psParms.pBroker = (char*)malloc(strlen("192.168.100.63") + 1);

// SmartQ QP-500 IP位置字符串空间配置

psParms.topic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 欲发布至SmartQ QP-500的讯息主题字符串空间配置 strcpy(psParms.pBroker, "192.168.100.63);

// 此程序目前暂定SmartQ QP-500 IP为192.168.100.63, 使用者可依实际状况调整IP。

psParms.port = 1883;

// 设定与SmartQ QP-500连接的通讯端口号码,标准设置为1883。

strcpy(psParms.topic, "MyTopic");

// 设定讯息发布的主题为MyTopic。

psParms.keepAliveTime = 32000;

// 设定与SmartQ QP-500联机的存活时间为32000毫秒。

// persistDir仅提供Windows版本SmartQ SDK使用。

psParms.persistDir = (char*)malloc(strlen("C:\\temp\\wmqtt")+ 1);

// SmartQ Windows Client的硬盘暂存路径字符串空间配置。

strcpy(psParms.persistDir, "C:\\temp\\wmqtt");

// 设定与SmartQ Windows Client的硬盘暂存路径,可依使用者需求修改路径。

(选择设定)

psParms.qos = 1;

// 设定传输质量QoS为1, 如未设定默认值为0。

psParms.retain = 0;

// 设定发布信息于SmartQ QP-500部份不保留。

psParms.lwtTopic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

strcpy(psParms.lwtTopic, "MyTopic");

// 为遗言主题配置内存空间并将其字符串设定为MyTopic,如不使用遗言则可将其字符串设为NULL。

psParms.lwtQos = 1;

// 设定遗言的传输质量QoS为1, 如未设定默认值为0。

psParms.lwtRetain = 0;

// 设定遗言讯息于SmartQ QP-500部份不保留。

psParms.lwtData = (char*)malloc(strlen("Client_Pub terminated.")+ 1);

strcpy(psParms.lwtData, "Client_Pub terminated.");

// 为遗言数据配置内存空间并将其字符串设定为Client_Pub terminated.,如不使用遗言则可将其字符 串设为NULL。。

3.1.3 联机:

ICPDAS_MQIsdpConnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpConnect函式与SmartQ QP-500 进行联机,传入参数为psParms,若回传值为0则联机成功,反之则联机失败并结束程序。

3.1.4 发布:

pBuffer = (char*)malloc(bufLen);

// 为pBuffer配置内存空间

fgets(pBuffer, bufLen, stdin);

// 读取由为用户输入的讯息字符串。

if (msgLen <=0) {

ICPDAS_MQIsdpPublish(&psParms, "\0", 1);

break; }

// 当用户仅输入ENTER时程序结束,并通知SubScribe程序结束。

ICPDAS_MQIsdpPublish(&psParms, pBuffer, msgLen);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpPublish函式将Hello字符串发布与

SmartQ QP-500, 传入参数为psParms、pBuffer及msgLen。

3.1.5 中断联机:

ICPDAS_MQIsdpDisconnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpDisconnect函式与SmartQ QP-500中断联机, 传入参数为psParms。

3.1.6 释放内存:

ICPDAS_MQIsdpTerminate(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpTerminate(),以结束所有工作及资源。

free(pBuffer);

// 释放变量所配置的内存空间。

3.2 SubScribe.c (SubScribe _WinCE.cpp)

3.2.1 定义结构 PSPARMS。(PSPARMS 详细结构请见第二章节)

3.2.2 设定变量:

(必要设定)

strcpy(psParms.clientId, "Client_Sub");

// 设定SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client ID为"Client_Sub"。

psParms.pBroker = (char*)malloc(strlen("192.168.100.63") + 1);

// SmartQ QP-500 IP位置字符串空间配置

psParms.topic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client欲发布至SmartQ QP-500的讯息主题字符串空间配置

strcpy(psParms.pBroker, "192.168.100.63");

// 此程序目前暂定SmartQ QP-500 IP为192.168.100.63, 使用者可依实际状况调整IP。

psParms.port = 1883;

// 设定与SmartQ QP-500连接的通讯端口号码,标准设置为1883。

strcpy(psParms.topic, "MyTopic");

// 设定讯息订阅的主题为MyTopic。

psParms.keepAliveTime = 32000;

// 设定与SmartQ QP-500联机的存活时间为32000毫秒。

psParms.lastSentMsg = MQISDP_INV_MSG_HANDLE;

// 预设处理状况为-1。

// persistDir仅提供Windows版本SmartQ SDK使用。

psParms.persistDir = (char*)malloc(strlen("C:\\temp\\wmqtt")+ 1);

// SmartQ Windows Client的硬盘暂存路径字符串空间配置。

strcpy(psParms.persistDir, "C:\\temp\\wmqtt");

// 设定与SmartQ Windows Client的硬盘暂存路径,可依使用者需求修改路径。

(选择设定)

psParms.qos = 1;

// 设定传输质量QoS为1, 如未设定默认值为0。

psParms.timeout = 10000;

// 设定等待接收信息的时间为10000毫秒。

psParms.lwtTopic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

strcpy(psParms.lwtTopic, "MyTopic");

// 为遗言主题配置内存空间并将其字符串设定为MyTopic,如不使用遗言则可将其字符串设为NULL。

psParms.lwtQos = 1;

// 设定遗言的传输质量QoS为1, 如未设定默认值为0。

psParms.lwtRetain = 0;

// 设定遗言讯息于SmartQ QP-500部份不保留。

psParms.lwtData = (char*)malloc(strlen("Client_Sub terminated.")+ 1);

strcpy(psParms.lwtData, "Client_Sub terminated.");

// 为遗言数据配置内存空间并将其字符串设定为Client_Sub terminated.,如不使用遗言则可将其字符 串设为NULL。。

3.2.3 联机:

ICPDAS_MQIsdpConnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpConnect函式与SmartQ QP-500进 行联机,传入参数为psParms,若回传值为0则联机成功,反之则联机失败并结束程序。

3.2.4 订阅:

ICPDAS_MQIsdpSubscribe(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpSubscribe函式以通知SmartQ QP-500其订阅那些讯息主题, 传入参数为psParms。

3.2.5 接收:

rcvTopic = (char*)malloc(BUFFER_SIZE);

rcvData = (char*)malloc(BUFFER_SIZE);

```
// 为rcvTopic及rcvData配置内存空间。
```

ICPDAS_MQIsdpReceive(&psParms, rcvTopic, rcvData);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpReceive函式进行订阅主题的讯息 接收, 传入参数为psParms、rcvTopic及rcvData, 并经由rcvTopic及rcvData取得所接收到的主题及 信息。

// 若psParms.timeout = -1; 则此函式会在有接收到主题信息后才会返回 (仅于Multi Task下支援)

// 若psParms.timeout 其它数据(单位为ms); 则此函式会在有接收到主题信息或Timeout时间到达而返回

3.2.6 取消订阅:

ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe函式以通知SmartQ QP-500其取消订阅那些讯息主题, 传入参数为psParms。

3.2.7 中断联机:

ICPDAS_MQIsdpDisconnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpDisconnect函式与SmartQ QP-500 中断联机, 传入参数为psParms。

3.2.8 释放内存:

ICPDAS_MQIsdpTerminate (&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpTerminate(),以结束所有工作及资源。

free(rcvData);

free(rcvTopic);

// 释放变量所配置的内存空间。