ICP DAS SmartQ SDK User Manual

[Version 1.0]



免責聲明 Warning

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不 負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修 改本檔內容之權利。本文所含資訊如有變更,恕不予另行通知。

本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊,但不保證此資訊的使用 或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、 遺漏,概不負其法律責任。

版權 Copyright

© 2009 泓格科技股份有限公司保留所有權利。

商標識別 Trademark

本檔提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所有。

授權宣告 License

使用者僅被授權可以在單一電腦上與有限條件下使用、備份軟體 與相關資料,不得同時于該單一電腦外使用本軟體。本公司仍保有此 軟體與相關資料的著作權及其它智慧財產權。除非事先經過本公司的 書面授權,否則禁止重制、傳送及散佈等方式取得部份或全部軟體或 相關的複製品。

目錄:

1. 建置環境		環境	4
	1.1	C / C++	4
	1.2	C# / VB .Net	5
2.	函式	介面	7
	2.1	自定義結構 PSPARMS:	7
	2.2	函式:	10
3.	範例程式說明		16
	3.1	Publish.c (Publish_WinCE.cpp)	16
	3.2	SubScribe.c (SubScribe _WinCE.cpp)	18

1. 建置環境

在建置程式之前,建議使用者先參考WinPAC-8000 User Manual

(WinPAC_8x4x_user_manual_v2.0.1.pdf),初步了解整個開發環境架設與開發 步驟。

手册下載網址:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/wp-8x4x_ce50/document/winpac_ 8x4x_user_manual_v2.0.1.pdf

1.1 C / C++

• Windows

- 1. 建立一個Visual Studio C++的Win32 Console空專案。
- 2. 將Publish.c、SmartQAPI.h、MQTT.dll及MQTT.lib等4個檔案複製到該 專案檔夾內。
- 3. 將SmartQAPI.h及Publish.c匯入該專案。
- 4. 於該項目的連接器中加入ws2_32.lib及MQTT.lib。
- 5. 將Publish.c的Precompiled Headers設定為Not using precompiled headers。
- 6. 重複1-5步驟, 唯其中2、3、5步驟中Publish.c檔案改為SubScribe.c檔案。
- 7. 執行Publish及SubScribe程式。

• QP-8x1/QP-8x2

- 1. 選定已安裝eMbedded Visual C++的電腦為程式開發平臺,您也可以至 Microsoft網站免費下載eMbedded Visual C++。
- 安裝WinPAC SDK: pac270_sdk_20091006.msi (已放置於 SmartQ CD-ROM: \SmartQ SDK\ PAC270 SDK 目錄中)或以後的版本於此 平臺。(請參考WinPAC-8000 User Manual 第4.2節 "Installing WinPAC SDKs")
- 3. 建立一個eMbedded Visual C++的WCE Application專案。(請參考 WinPAC-8000 User Manual 第4.6節 "Your First Program in eMbedded Visual C++")
- 將Publish_WinCE.cpp、SmartQAPI.h、WMQTT_CE_MT.dll、 WMQTT_CE_MT.lib等4個檔案複製到該專案檔夾內。
- 5. 將SmartQAPI.h及Publish_WinCE.cpp匯入該專案。
- 6. 於該項目的連接器中加入WMQTT_CE_MT.lib。
- 7. 將Publish_WinCE.cpp的Precompiled Headers設定為Not using precompiled headers。

- 8. 於該專案的WCE Configuration工具列(tool bar)中將STANDARDSDK 改為PAC270。
- 9. 並於主選單Tools\Configure Platform Manager中選取PAC270 Device,進入Device Properties頁面將Transport設定為TCP/IP Transport for Windows CE,以及Startup Server設定為Manual Server。
- 10. 執行程式,出現CEMGRC.EXE的cmd指令。
- 11. 將CEMGRC.EXE的cmd指令輸入QP-8x1/QP-8x2 WinCE中。
- 執行QP-8x1/QP-8x2 WinCE內下載回來的執行檔程式(默認儲存於 Micro_SD檔夾內,另外WMQTT_CE_MT.dll必須放入執行檔的目錄當 中)。
- 建立SubScribe專案:重複3-12步驟,唯其中4、5、7步驟中
 Publish_WinCE.cpp檔案改為SubScribe_WinCE.cpp檔案。
- 14. 執行Publish及SubScribe程式。

1.2 C# / VB .Net

• Windows

- 1. 建立一個Visual Studio C#(或VB)的Console應用程式(Console Application)空專案。
- 將Publish.cs(或Publish.vb)、MQTT.dll與MQTTDotNet.dll等3個檔案 到該專案檔案夾內。
- 3. 在方案總管"Solution Explorer" 視窗中,右鍵點選參考Reference, 或點選專案屬性(properties)選擇參考頁籤,新增MQTTDotNet.dll的參 考路徑。
- 4. 將Publish.cs(或Publish.vb)匯入該專案,確認檔案開頭有加入using ICPDAS.SmartQ(或Import ICPDAS.SmartQ)。
- 5. 重複1-4步驟,唯其中2、4步驟中Publish.cs(或Publish.vb)檔案改為 SubScribe.cs(或SubScribe.vb)檔案。
- 6. 另外MQTT.dll與MOTTDotNet.dll必須放入執行檔的目錄當中。
- 7. 執行Publish及SubScribe程式。

• QP-8x1/QP-8x2

- 安裝WinPAC SDK: pac270_sdk_20091006.msi (已放置於 SmartQ CD-ROM:\SmartQ SDK\ PAC270 SDK 目錄中)或以後的版本於此 平臺。(請參考WinPAC-8000 User Manual 第4.2節 "Installing WinPAC SDKs")
- 2. 建立一個Visual Studio C#(或VB)的Smart Device中Windows CE 5.0

的Console應用程式(Console Application)空專案。(請參考 WinPAC-8000 User Manual 第4.4節 "Your First Program in C#" 或 第4.5節 "Your First Program in VB.net")

- 將Publish.cs(或Publish.vb)、WMQTTDotNetCF.dll、
 WMQTT_CE_MT.dll等3個檔案複製到該專案檔案夾內。
- 在方案總管"Solution Explorer"視窗中,在專案節點上按右鍵選擇參 考Reference,或點選專案屬性(properties)選擇參考頁籤,新增 WMQTTDotNetCF.dll的參考路徑。
- 5. 在項目節點上按右鍵選擇Change Target Platform,在Change To選項中,將平臺改為PAC270。
- 在設備(Device)頁籤中,將Target Device改選 為"PAC50-ARMV4:ARMV4I_Releas"
- 7. 將Publish.cs(或Publish.vb)匯入該專案,確認檔案開頭有using ICPDAS.SmartQ(或Import ICPDAS.SmartQ)。
- 8. 建立SubScribe專案:重複2-7步驟,唯其中3、7步驟中Publish.cs檔案 改為Subscribe.cs(或Subscribe.vb)檔案。
- 9. 參考QPAC硬體使用手冊,編譯完後將程式以FTP上傳到QPAC的存放 目錄。
- **10. WMQTTDotNetCF.dll、WMQTT_CE_MT.dll**必須放入執行檔的目錄當 中
- 11. 執行Publish及SubScribe程式。

2. 函式介面

2.1 自定義結構 PSPARMS:

參數名稱	類型	用途
pBroker	char* /	用以儲存SmartQ QP-500的網路位址或
	String	主機名稱。
Port	Int	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
		Client與SmartQ QP-500連接的通訊埠號
		碼,標準設置為1883。
Торіс	char* /	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
	String	Client發佈至SmartQ QP-500的訊息主題
		或及SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or
		Windows Client與SmartQ QP-500訂閱
		的訊息主題。一般而言,訊息主題常見三
		種特殊字元:
		分隔符號:(/)
		單一層級:(+)
		多層層級:(#)
		舉例說明:
		例1:topic = LEVEL1
		訊息主題爲LEVEL1
		例2:topic = LEVEL1/LEVEL2
		訊息主題為LEVEL1/LEVEL2,分隔
		符號(/)在此可視為LEVEL2繼承
		LEVEL1主題,而非LEVEL1或
		LEVEL2主題。
		例3:topic = LEVEL1/LEVEL2/+
		對於LEVEL1/LEVEL2/及所有
		LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3共三層
		的主題感興趣。
		例4:topic = LEVEL1/LEVEL2/#
		對於所有繼承LEVEL1/LEVEL2的
		主題全部感興趣。
qos	Int	用以設定SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or
		Windows Client與SmartQ QP-500間訊
		息傳輸的服務品質,Qos值越高則傳輸品
		質越高,相對地網路負荷則越重。其値可

		為0,1或2,預設值為0。
		當Qos值為:
		0:最多僅傳送一次,不論傳送是否成功
		皆不再傳送。
		1:至少傳送一次,直到確保SmartQ
		QP-500成功接收。
		2: 準確地傳送一次, 重複發送直到確認
		接收者接收到為止。
		建議連接同一個SmartQ QP-500的所有
		SmartQ QP-8x1/QP-8x2/QP-711/
		QP-712 or Windows Client,都使用相同
		的QOS值,以免發生不可預測的錯誤。
retain	Int	Publish所傳輸的訊息是否被QP-500所保
		留,預設值為0(不保留)。
timeout	Int	程式接收訊息時的等待時間,單位為秒,
		預設值為10(秒)。
keepAliveTime	Unsigned	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
	short /	Client與SmartQ QP-500之間連線的存活
	ushort	時間。當SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or
		Windows Client在此設定時間內都沒有
		發送訊息給SmartQ QP-500時,此連線就
		會被SmartQ QP-500強制中斷。
hConn	void* /	用以紀錄有效連線的記憶體位址。
	IntPtr	
lastSentMsg	Long /	用以紀錄處理的狀況。
	ulong	
clientId	char* /	SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows
	String	Client用以連接至SmartQ QP-500的使用
		者名稱。不可以兩個以上的client同時有
		相同名稱。
lwtTopic	char* /	離線主題,設定SmartQ QP-8x1/QP-8x2
	String	or Windows Client離線後SmartQ
		QP-500會自動發送的訊息主題。
lwtData	char* /	離線數據,設定SmartQQP-8x1/QP-8x2
	String	or Windows Client離線後SmartQ
		QP-500會自動發送的訊息資料。
lwtQos	int	遺言的QOS設定。

lwtRetain	int	設定遺言訊息是否會被QP-500保留。		
persistDir	char* /	設定硬碟暫存機制所使用路徑。		
	String	僅提供Windows版本MQTT SDK使用。		
常數MQISDP_CLIENT_ID_LENGTH其值為23的長整數。				

2.2 函式:

ICPDAS_MQIsdpConnect:

int ICPDAS_MQIsdpConnect (PSPARMS *psp);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地來連接上SmartQ QP-500。

參數說明:

Inputs:

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。

Returns:

- 回傳整數値:
 - 0 : OK
 - 1002 : HOSTNAME NOT FOUND
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1010 : NO WILL TOPIC
 - 1013 : DATA TOO BIG
 - 1014 : ALREADY CONNECTED
- psp :

如果ICPDAS_MQIsdpConnect回傳值為MQISDP_OK(0),則psp->hConn將回傳為一個有效的記憶體位址,反之psp->hConn將被設定為NULL。

ICPDAS_MQIsdpDisconnect:

int ICPDAS_MQIsdpDisconnect (PSPARMS *psp);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地中斷與SmartQ QP-500連線。

參數說明:

Inputs:

http://www.icpdas.com

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。

Returns:

- 回傳整數値:
 - 0 : OK
 - 1007 : PERSISTENCE_FAILED
 - 1008 : CONN_HANDLE_ERROR
- psp: psp->hConn回傳為NULL表示invalid connection 處理。

ICPDAS_MQIsdpPublish:

int ICPDAS_MQIsdpPublish ($\ensuremath{PSPARMS}\xspace*psp,$

char *pData, int dataLength);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地經由SmartQ QP-500來發佈訊息。

參數說明:

Inputs:

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。使用者必須先將所欲發佈的topic設定在psp->topic當中。

• pData :

SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client欲發佈與SmartQ QP-500的字串資料。

dataLength:
 欲發佈字串資料的長度。

Returns:

- 回傳整數值:
 - 0 : OK
 - 1003 : Queue FULL
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1008 : CONN HANDLE ERROR
 - 1011 : INVALID STRUCTURE LENGTH

1013 : DATA TOO BIG

- 1017 : CONNECTION BROKEN
- psp: psp->lastSentMsg回傳值:
 - 1 : DELIVERED
 - 2 : RETRYING
 - 3 : IN PROGRESS
 - 4 : MSG HANDLE ERROR

ICPDAS_MQIsdpSubscribe:

int ICPDAS_MQIsdpSubscribe (PSPARMS *psp);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地向SmartQ QP-500來訂閱訊息。

參數說明:

Inputs:

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。使用者必須先將所欲訂閱的topic設定在psp->topic當中。

Returns:

- 回傳整數值:
 - 0 : OK
 - 1003 : Queue FULL
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1008 : CONNECTION HANDLE ERROR
 - 1011 : INVALID STRUCTURE LENGTH
 - 1013 : DAT TOO BIG
 - 1017 : CONNECTION BROKEN
- psp :

如果ICPDAS_MQIsdpSubscribe回傳值為OK(0),則psp->lastSentMsg將回傳一個有效值,反之psp->lastSentMsg將被設定為(-1),表示INVALID MSG HANDLE。

- psp->lastSentMsg回傳值:
- 1 : DELIVERED

- 2 : RETRYING
- 3 : IN_PROGRESS
- 4 : MSG_HANDLE_ERROR

ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe:

int ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe (PSPARMS *psp);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地向SmartQ QP-500取消訂閱訊息。

參數說明:

Inputs:

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。使用者必須先將所欲取消訂閱的topic設定在psp->topic當中。

Returns:

- 回傳整數值:
 - 0 : OK
 - 1003 : Queue FULL
 - 1007 : PERSISTENCE FAILED
 - 1008 : CONN HANDLE ERROR
 - 1011 : INVALID STRUCTUR LENGTH
 - 1013 : DATA TOO BIG
 - 1017 : CONNECTION BROKEN

• psp :

如果ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe回傳值為OK(0),則psp->lastSentMsg將回傳一個有效值,反之psp->lastSentMsg將被設定為INVALID MSG HANDLE (-1)。

psp->lastSentMsg回傳值:

- 1 : DELIVERED
- 2 : RETRYING
- 3 : IN PROGRESS
- 4 : MSG HANDLE ERROR

ICPDAS_MQIsdpReceive:

int ICPDAS_MQIsdpReceive (PSPARMS *psp,

char *topic,
char *data);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地向SmartQ QP-500接收訊息。

參數說明:

Inputs:

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。

• topic :

用以儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client從SmartQ QP-500所接收到的訊息之 主題。

• data :

用以儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client從SmartQ QP-500所接收到的訊息內 文資訊。

Returns:

- 回傳整數值:
 - 0 : OK
 - 1008 : CONNECTION HANDLE ERROR
 - 1005 : PUBS AVAILABLE
 - 1006 : NO PUBS AVAILABLE
 - 1018 : DATA TRUNCATED
- topic :

用以儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client從SmartQ QP-500所接收到的訊息之 主題。

• data :

用以儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client從SmartQ QP-500所接收到的訊息內 文資訊。

ICPDAS_MQIsdpTerminate:

http://www.icpdas.com

void ICPDAS_MQIsdpTerminate(PSPARMS *psp);

函示功能說明:

協助使用者透過此函式更簡易地釋放資源。

參數說明:

Inputs:

• psp :

儲存SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client與SmartQ QP-500連接所需的資訊, PSPARMS結構定義請參考2.1節。

Returns:

● 無回傳。

3. 範例程式說明

3.1 Publish.c (Publish_WinCE.cpp)

3.1.1 定義結構 PSPARMS。(PSPARMS 詳細結構請見第二章節)

3.1.2 設定變數:

(必要設定)

strcpy(psParms.clientId, "Client_Pub");

// 設定SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client ID為"Client_Pub"。

psParms.pBroker = (char*)malloc(strlen("192.168.100.63") + 1);

// SmartQ QP-500 IP位置字串空間配置

psParms.topic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 欲發佈至SmartQ QP-500的訊息主題字串空間配置

strcpy(psParms.pBroker, "192.168.100.63);

// 此程式目前暫定SmartQ QP-500 IP為192.168.100.63,使用者可依實際狀況調整IP。

psParms.port = 1883;

// 設定與SmartQ QP-500連接的通訊埠號碼,標準設置為1883。

strcpy(psParms.topic, "MyTopic");

// 設定訊息發佈的主題為MyTopic。

psParms.keepAliveTime = 32000;

// 設定與SmartQ QP-500連線的存活時間為32000毫秒。

// persistDir僅提供Windows版本SmartQ SDK使用。

psParms.persistDir = (char*)malloc(strlen("C:\\temp\\wmqtt")+ 1);

// SmartQ Windows Client的硬碟暫存路徑字串空間配置。

strcpy(psParms.persistDir, "C:\\temp\\wmqtt");

// 設定與SmartQ Windows Client的硬碟暫存路徑,可依使用者需求修改路徑。

(選擇設定)

psParms.qos = 1;

// 設定傳輸品質QoS為1,如未設定預設值為0。

psParms.retain = 0;

// 設定發佈資訊於SmartQ QP-500部份不保留。

psParms.lwtTopic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

strcpy(psParms.lwtTopic, "MyTopic");

// 爲遺言主題配置記憶體空間並將其字串設定為MyTopic,如不使用遺言則可將其字串設為NULL。

psParms.lwtQos = 1;

// 設定遺言的傳輸品質QoS為1,如未設定預設值為0。

psParms.lwtRetain = 0;

// 設定遺言訊息於SmartQ QP-500部份不保留。

psParms.lwtData = (char*)malloc(strlen("Client_Pub terminated.")+ 1);

strcpy(psParms.lwtData, "Client_Pub terminated.");

// 為遺言資料配置記憶體空間並將其字串設定為Client_Pub terminated.,如不使用遺言則可將其字串 設為NULL。。

3.1.3 連線:

ICPDAS_MQIsdpConnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpConnect函式與SmartQ QP-500 進行連線,傳入參數為psParms,若回傳值為0則連線成功,反之則連線失敗並結束程式。

3.1.4 發佈:

pBuffer = (char*)malloc(bufLen);

// 爲pBuffer配置記憶體空間

fgets(pBuffer, bufLen, stdin);

// 讀取由爲用戶輸入的訊息字串。

if (msgLen <=0) {

ICPDAS_MQIsdpPublish(&psParms, "\0", 1);

break; }

// 當用戶僅輸入ENTER時程式結束,並通知SubScribe程式結束。

ICPDAS_MQIsdpPublish(&psParms, pBuffer, msgLen);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpPublish函式將Hello字串發佈與

SmartQ QP-500,傳入參數為psParms、pBuffer及msgLen。

3.1.5 中斷連線:

ICPDAS_MQIsdpDisconnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpDisconnect函式與SmartQ QP-500中斷連線,傳入參數為psParms。

3.1.6 釋放記憶體:

ICPDAS_MQIsdpTerminate(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpTerminate(),以結束所有工作及 資源。

free(pBuffer);

// 釋放變數所配置的記憶體空間。

3.2 SubScribe.c (SubScribe _WinCE.cpp)

3.2.1 定義結構 PSPARMS。(PSPARMS 詳細結構請見第二章節)

3.2.2 設定變數:

(必要設定)

strcpy(psParms.clientId, "Client_Sub");

// 設定SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client ID為"Client_Sub"。

psParms.pBroker = (char*)malloc(strlen("192.168.100.63") + 1);

// SmartQ QP-500 IP位置字串空間配置

psParms.topic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client欲發佈至SmartQ QP-500的訊息主題字串空間配置

strcpy(psParms.pBroker, "192.168.100.63");

// 此程式目前暫定SmartQ QP-500 IP為192.168.100.63,使用者可依實際狀況調整IP。

psParms.port = 1883;

// 設定與SmartQ QP-500連接的通訊埠號碼,標準設置為1883。

strcpy(psParms.topic, "MyTopic");

// 設定訊息訂閱的主題為MyTopic。

psParms.keepAliveTime = 32000;

// 設定與SmartQ QP-500連線的存活時間為32000毫秒。

psParms.lastSentMsg = MQISDP_INV_MSG_HANDLE;

// 預設處理狀況為-1。

// persistDir僅提供Windows版本SmartQ SDK使用。

psParms.persistDir = (char*)malloc(strlen("C:\\temp\\wmqtt")+ 1);

// SmartQ Windows Client的硬碟暫存路徑字串空間配置。

strcpy(psParms.persistDir, "C:\\temp\\wmqtt");

// 設定與SmartQ Windows Client的硬碟暫存路徑,可依使用者需求修改路徑。

(選擇設定)

psParms.qos = 1;

// 設定傳輸品質QoS為1,如未設定預設值為0。

psParms.timeout = 10000;

// 設定等待接收資訊的時間為10000毫秒。

psParms.lwtTopic = (char*)malloc(strlen("MyTopic")+ 1);

strcpy(psParms.lwtTopic, "MyTopic");

// 爲遺言主題配置記憶體空間並將其字串設定為MyTopic,如不使用遺言則可將其字串設為NULL。

psParms.lwtQos = 1;

// 設定遺言的傳輸品質QoS為1,如未設定預設值為0。

psParms.lwtRetain = 0;

// 設定遺言訊息於SmartQ QP-500部份不保留。

psParms.lwtData = (char*)malloc(strlen("Client_Sub terminated.")+ 1);

strcpy(psParms.lwtData, "Client_Sub terminated.");

// 為遺言資料配置記憶體空間並將其字串設定為Client_Sub terminated.,如不使用遺言則可將其字串 設為NULL。。

3.2.3 連線:

ICPDAS_MQIsdpConnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpConnect函式與SmartQ QP-500進 行連線,傳入參數為psParms,若回傳值為0則連線成功,反之則連線失敗並結束程式。

3.2.4 訂閱:

ICPDAS_MQIsdpSubscribe(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpSubscribe函式以通知SmartQ QP-500其訂閱那些訊息主題,傳入參數為psParms。

3.2.5 接收:

rcvTopic = (char*)malloc(BUFFER_SIZE);

rcvData = (char*)malloc(BUFFER_SIZE);

```
// 為rcvTopic及rcvData配置記憶體空間。
```

ICPDAS_MQIsdpReceive(&psParms, rcvTopic, rcvData);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpReceive函式進行訂閱主題的訊息 接收,傳入參數為psParms、rcvTopic及rcvData,並經由rcvTopic及rcvData取得所接收到的主題及 資訊。

// 若psParms.timeout = -1; 則此函式會在有接收到主題資訊後才會返回 (僅于Multi Task下支援)

// 若psParms.timeout 其他資料(單位為ms); 則此函式會在有接收到主題資訊或Timeout時間到達而返回

3.2.6 取消訂閱:

ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpUnsubscribe函式以通知SmartQ QP-500其取消訂閱那些訊息主題,傳入參數為psParms。

3.2.7 中斷連線:

ICPDAS_MQIsdpDisconnect(&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client呼叫ICPDAS_MQIsdpDisconnect函式與SmartQ QP-500 中斷連線,傳入參數為psParms。

3.2.8 釋放記憶體:

ICPDAS_MQIsdpTerminate (&psParms);

// SmartQ QP-8x1/QP-8x2 or Windows Client 呼叫ICPDAS_MQIsdpTerminate(),以結束所有工作及 資源。

free(rcvData);

free(rcvTopic);

// 釋放變數所配置的記憶體空間。