PMC-5151 快速使用手册

[Version 2.0.0]



目錄

文件說明	1
前置作業	2
網路連線設定	2
基本操作	3
設定及掃描電錶	3
啟動資料記錄器	6
進階操作	7
新增 Modbus I/O 模組	
排程設定	10
電子郵件設定	11
SMS 簡訊設定	13
IF-THEN-ELSE 規則設定	15

文件說明

本份文件將引導使用者快速完成 PMC-5151 相關設定。文件由淺至深可分為三個部分:

- 前置作業: PMC-5151 網路設定。
 →操作 PMC-5151 的必經之路。
- 基本設定:電錶掃描連接與啟動資料記錄功能。
 →透過此步驟即可快速建置電力監控系統。
- 3. 進階設定:透過範例情境來介紹 PMC-5151 的 I/O 模組監控、電子郵件與簡 訊發送、排程時序控制等進階功能的邏輯規則設定。
 →PMC-5151 強大的進階功能設定教學。

透過此文件的教學,不論是基本的電錶連接設定,或是進階的功能規劃,皆可輕易達成。

請注意:

- PMC-5151 提供 COM2(RS-485)及 COM3(RS-485)介面以連接 Modbus RTU 電錶; PMC-5151 亦提供 LAN 介面以連接 Modbus TCP 電錶。
- 一個 PMC-5151 最多可連接 24 顆泓格科技的 Modbus 電錶(包括 Modbus RTU 電錶及 Modbus TCP 電錶)。
- 單一 I/O 介面(COM2、COM3 或 LAN)最多可連接 16 顆泓格科技的 Modbus 電錶。



▶ 網路連線設定



設定步驟:

- (1) 將 PC 或 Notebook 網路設定更改為與 PMC-5151 相同網路區段。如:
 - IP: 192.168.255.10
 - Subnet mask : 255.255.0.0
 - Gateway : 192.168.0.1
- (2) 將 PMC-5151 的 LAN1 與 PC 透過網路線直接連接(不需跳線)。
- (3) 開啟瀏覽器並於網址列輸入 <u>http://192.168.255.1</u>。
- (4) 輸入管理者預設密碼 Admin 進行登入。
- (5) 登入成功後請至【系統參數設定】→【網路設定】,根據使用者實際網路 環境更改 LAN1 網路設定。

主頁面系統參數設定電	表/模組設定 記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則設定 (
系統參數設定 網路設定		
時間設定	網路設定(LAN1)	
網路設定	IP	192 . 168 . 100 . 61
安全設定	遮罩	255 . 255 . 255 . 0
JOT 山設定 其它設定	閘道	192 . 168 . 100 . 254
	DNS伺服器IP	8.8.8.8
		儲存
	網路設定(LAN2)	(歸存)
	網路設定(LAN2) IP	儲存 192]. 168]. 100]. 29
	網路設定(LAN2) IP 遽冪	(儲存) 192]、168]、100]、29 255]、255]、255]、0
	網路設定(LAN2) IP 遠罩 関道	餅子 192].168.100.29 255].255].255].0 192].168.100.254
	網路設定(LAN2) IP 邊罩 開道 DNS何服器P	儲存 192].168].100].29 255].255].255].0 192].168].100].254 192].168].100].254
	網路設定(LAN2) IP 濾罩 開道 DNS伺服器IP	翻子 192.168.100.29 255.255.255.0 192.168.100.254 192.168.100.254 192.168.100.254

(6)按下"儲存"按鈕後,由於 PMC-5151 與 PC 的網域已不相同,故網頁無法 連上屬於正常現象,請將 PMC-5151 與 PC 分別連接至實際網路環境,並 將 PC 改回原網路設定後再連線至 PMC-5151。

■ 基本操作

◆ 設定及掃描電錶

(1) 請先完成電錶的 RS-485 線路串接,再以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,選擇【系統參數設定】→【I/O 介面設定】確認電錶所連接 COM Port 參數(Baudrate/Parity/Stop bits)設定無誤,修改完畢請點選【儲存】。

主頁面系統參數設定	電表/模組設定 記錄器設定	E 進階功能設定 邏輯規則設定 ·
系統參數設定 1/0介面設定		
時間設定	I/O介面設定頁面	COM1 COM2 COM3 LAN
網路設定	功能	連接Modbus RTU設備 🖌
安全設定	Baudrate	19200 v bps
107 面設定 其它設定	Parity	
	Stop bits	⊚1 ○2
	間時嗣間合計	100 毫秒
		儲存

- (2) 選擇【電錶/模組設定】→【電錶設定】,並根據下述步驟掃描或新增電錶。
- (3) 掃描 Modbus RTU 電錶:
 - 3.1 於電錶所連接的 COM Port 介面進行電錶掃描(以電錶連接至 COM2 為例)

主頁面 系統參數設定	图 電表/模組設定 記錄器設定	進階功能設定	邏輯規則設定 →			
電表設定	電表清單 (Modbus	s RTU)		COM2	СОМЗ	LAN
- XW-Board設定	() 編號	位址	*電表	L	名稱	Ì
I/O模組設定		1 💌	搜尋	?)
	(無設定電表,請)	按此按鈕新增。				
			儲存			
へ	諸協位址範圍: 描 1 到 対目,這個過程所花 序列埠 COM2 Baudrate 19200bps	16 位: 費的時間 Parity Stop bits	业。依照您 將需數秒 None 1	22設定的掃 至數十秒不 【掃描】[描位址 等。 取消	

3.2 系統完成掃描後即會顯示目前 COM Port 介面所連接的電錶,點選【儲存】完成電錶清單設定

電表清	青單 (Mo	dbus RTU)		COM2	COM3	LAN
Q	編號	位址	*電表		名稱	Ş
Ð	3 🗸	3 🗸	搜尋	?)
۲	1	1	PM-3114		PM-31	14
0	2	2	PM-2133		PM-21	133
4	設定	編號上移 編	號下移」「複製」「移除」			
			儲存			

注意:當掃描不到電錶時,請再次確認 RS-485 線路串接正確,並至步驟 (1):【系統參數設定】→【I/O介面設定】確認電錶所連接 COM Port 設 定參數無誤,修改完畢請點選【儲存】,並重覆<u>步驟 3.1</u>重新掃描:

(4) 新增 Modbus TCP 電錶:

使用者若有透過網路連接電錶,請點選【LAN】並設定 Modbus TCP 電錶相關參數(IP、連接埠、NetID、名稱)後,設定完成點選"+"新增 Modbus TCP 電錶,新增完畢後點選【儲存】。

主頁面 系統	參數設定 電影	長/模組設定 📑	已錄器設定 進階	功能設定	邏輯規則設定	4		
電表/模組設定	電表設定							
電表設定		電表清單	(Modbus TC	P)		CON	12 COM3	LAN
XW-Board 設定	2	編	號 *	Р	連接埠 NetID	*電表	ŕ	5種
I/O模組設定		• 1	✓ 192.168	100 100	502 1	PM-3112-MTCP	? Ethernet	表
		無設	定電表・請按此族	鈕新增。				
					儲存			
電表清	^{音單} (Modb	ous ^T CP)			cc	DM2 C	OM3 L/	AN
	編號	*IP	連接埠	MetID	*電表		名稱	
Ð	2 💌		. 502	1		?)
۲	1	192.168.100.	100 502	1	PM-3112-M	TCP	Ethernet 電表	
4	設定編	號上移 編	號下移 複製	移除				
				儲存				

(5) 將設定下載至 PMC-5151





(6)下載完成後即完成電錶連接設定,待系統初始化後,首頁即會顯示所連接 電錶的相關電力資訊

力資訊類	別						
	資訊類別1		資語	汛類別2		資訊類別3	
本日	1累計用電量	~	本月累	計用電量 🖌	本	年累計用電量	1
電表							
PM-31	14	連線制	(徳 🔵	I PM-21	33	連線制	(態) ()
迴路名稱	本日累計 用電量	本月累計 用電量	本年累計 用電量	迴路名稱	本日累計 用電量	本月累計 用電量	本年累計 用電量
迴路 1	1.858	17.906	17.906	A相	0.000	0.000	0.000
迴路 <mark>2</mark>	0.000	0.000	0.000	B相	0.000	0.000	0.000
迴路 3	0.000	0.000	0.000	C相	0.000	0.000	0.000
迴路 <mark>4</mark>	0.000	0.000	0.000	總和/平均	0.000	0.000	0.000
	詳細資	訊 🔍			詳細資	訊 🔍	
Ethern	iet 電表	連線制	意:(1)				
迴路名稱	本日累計 用電量	本月累計 用電量	本年累計 用電量				
迴路 1	0.000	0.000	0.000				
迴路 <mark>2</mark>	0.000	0.000	0.000				
	詳細資	訊 Q					

◆ 啟動資料記錄器

設定步驟:

(1) 以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,並選擇【記錄器設定】→【資料記錄器設定】→【啟用】,設定完成後點選【儲存】

主頁面 系統參數設定 電表	/ 模組設定 記錄器設定 進	階功能設定 邏輯規則設定 ◀
記錄器設定 資料記錄器設定		
資料記錄器設定	電力資料記錄器設定	
事件記錄器設定	功能狀態	☑啓用
FTP上傳設定	記錄模式	平均値 🖌
	標頭	
	自訂資料記錄器設定	
	功能狀態	□啓用
	記錄檔參數設定	
	記錄間距	1分鐘 🗸
	檔案名稱格式	YYYY-MM-DD.csv 💌
	結尾字元格式	CRLF(Windows) 🖌
	記錄檔保留時間	3 🗸 個月
		儲存

(2) 若使用者需將電力資料回傳至中控端 FTP 伺服器,請於【FTP 上傳設定】 頁面中啟用功能並完成相關設定,設定完成後點選【儲存】

主頁面 系統參數設定	電表/模組設定 記錄器設定 進階功能設定 選輯規則設定 ◆
記錄器設定 FTP上傳設定	
資料記錄器設定	FTP上傳設定頁面
事件記錄器設定	功能狀態 回啓用
FTP上傳設定	遭援場 ftp:// 192.168.0.1 連接場 21 *帳號 test 密碼 ••••
	 受上傳電力資料記錄檔 □上傳自訂資料記錄檔 □上傳自訂資料記錄檔 項率 每1小時 ▼
	事件記錄檔上傳功能 □上傳事件記錄檔
	儲存

(3) 將設定下載至 PMC-5151,即會啟動資料記錄功能,系統便開始將電力資料儲存於 MicroSD 卡中。。

Power Monitor & Management System

6

PMC-5151 📄 🛃 📩 🖈

■ 進階操作

PMC-5151 除可進行電力資料收集、統計、記錄及顯示外,更提供 I/O 模組控制、電子郵件/SMS 簡訊發送、排程時序控制等功能,並且透過 IF-THEN-ELSE 工作邏輯的編輯,提供使用者更完整的電力需量管理及監控功能。以下將透 過一個應用範例進行功能操作說明:

規劃一電力監控系統,於工作日時段(週一至週五/早上八點至下午五點)監控 用電度數是否異常,如有異常即發送電子郵件及發送簡訊通知管理者並設定 Modbus I/O 模組的 DO 通道為 ON 以點亮警示燈。

在設定順序上,使用者必須先完成 I/O 模組新增與排程、電子郵件、簡訊設定 等條件或動作設定後,再將這些設定用於 IF-THEN-ELSE 邏輯編排中,組合 成一個完整的監控規則,如下表所示:

IF	THEN	ELSE
排程:工作日	發送電子郵件	
用電度數異常	發送簡訊	
	點亮警示燈	熄滅警示燈

注意: 進階操作功能預設為隱藏狀態,可點選展開按鈕進行顯示,如下所示:



◆ 新增 Modbus I/O 模組

說明:應用範例中"Modbus I/O 模組"的設定。

設定步驟:

(1) 請先完成 M-7000 模組的 RS-485 線路串接,再以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,選擇【系統參數設定】→【I/O 介面設定】確認所連接 COM Port 參數(Baudrate/Parity/Stop bits)設定無誤,修改完畢請點選【儲 存】

主頁面系統參數設定	電表/模組設定	記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則設定	•			
系統參數設定 1/0介面設定							
時間設定	I/O介面	設定頁面	со	M1	COM2	COM3	LAN
網路設定		功能	連接Modbus RTU設備 ✔				
安全設定		Baudrate	9600 🔽 bps				
		Parity	None ○Odd ○Even				
共七起走		Stop bits	⊙1 ○2				
	指	間毎嗣間今	200 毫秒	-			
			儲存				

- (2) 選擇【電錶/模組設定】→【I/O 模組設定】,並根據下述步驟掃描或新增 模組。
- (3) 掃描泓格科技 M-7000 模組
 - 3.1於 M-7000 模組所連接的 COM Port 介面進行模組掃描(以 M-7000 模 組連接至 COM3 為例)

 電表 / 供組設定 1/0供組設定 電表設定 XW-Board設定 I ▼ 1 ▼ 搜尋 300 5
電表設定 Modbus RTU 模組清單 COM2 COM3 LAN XW-Board設定 編號 位址 *名稱 /型號 *論時適時(電秒) *適時重試時間(秒) I/O模組設定 1 ▼ 1 ▼ 搜尋 ? 300 5
XW-Board設定 編號 位址 *名稱 / 型號 *輪詢適時(毫秒) *適時重試時間(秒) VO模組設定 1 ∨ 1 ∨ 搜尋 2 300 5
VO模組設定 1 ▼ 1 ▼ 搜尋 ? 300 5
無設定模組,請按此按鈕新增。
儲存
+
○ 掃描位址範圍:
▲ ▲ J 到 16 位址。依昭您設定的掃描位址
新加州 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
数日,近回恐性所招望的时间所需数位主数1位14号。
序列埠 COM3 Parity None
Baudrate 115200bps Stop bits 1

3.2系統完成掃描後即會顯示目前所連接的 M-7000 模組,點選【儲存】 完成 M-7000 I/O 模組清單設定



注意:當掃描不到 I/O 模組時,請再次確認 RS-485 線路串接正確,並至 步驟(1):【系統參數設定】→【I/O 介面設定】確認所連接 COM Port 設 定參數無誤,修改完畢請點選【儲存】,並重覆<u>步驟 3.1</u>重新掃描:

- (4) 若需新增其它 Modbus RTU/TCP I/O 模組,請參考 PMC-5151 使用者手 冊第七章的說明。
- (5) 將設定下載至 PMC-5151(亦可於完成其它設定後再一併下載即可)。

PMC-5151	F	Ż	Ŕ.

◆ 排程設定

說明:應用範例中"工作日時段(週一至週五/早上八點至下午五點)"設定。

- 工作日時段排程設定步驟:
- (1) 以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,並選擇【進階功能設定】→【排程設定】→【新增排程】

主頁面 系統參數設定 電	表/模組設定 記錄器設定 進階功能設定 邏輯規	則設定 (
進階功能設定 排程設定			
電子郵件設定	排程設定頁面		
SMS簡訊設定	名稱	模式	
排程設定	+	新增排程	
內部暫存器設定	·	/	
Flash HM設定	儲存		

(2) 根據下列圖示及說明完成設定,設定完成後點選【確定】

排程 排程 1 設定	
*名稱	工作日時段
備註	工作日時段設定
排程內容設定	
模式	○萬年曆型 ④週期型
*星期	
例外日期	新增
相時間範圍	08 ▼: 00 ▼: 00 ▼ ~ 17 ▼: 00 ▼: 00 ▼ 移除 新增
	[確定]
(3) 儲存排程設	定
排程設定頁面	
名稱	模式
	+ 新增排程
 工作日時段 	週期型
設定複製	移除

(4) 將設定下載至 PMC-5151(亦可於完成其它設定後再一併下載即可)。

◆ 電子郵件設定

說明:應用範例中的"發送電子郵件"的設定。

電子郵件設定步驟:

(1) 以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,並選擇【進階功能設定】→【電子郵件設定】→【新增電子郵件】

主頁面 系統參數設定 電	電表/模組設定 記錄器設定	進階功能設定 邏輯規則	測設定 ↓	
進階功能設定 電子郵件設定				
電子郵件設定	電子郵件設定頁面	Ĩ		
SMS簡訊設定	名稱	主旨	收件者	
排程設定		+ 新		
內部暫存器設定	·			/
Flash HMI設定			儲存	

- (2) 根據下列圖示及說明完成設定:
 - 設定電子郵件名稱及備註

電子郵件 電子郵件 1 設定			
*名稱	電子郵件警報		
備註	設定電子郵件警報		

■ 設定 SMTP 伺服器及帳號密碼

SMTP伺服器設定				
*SMTP伺服器位址	 ● 指定SMTP伺服器位址 ● Google Gmail - smtp.gmail.com 			
連接埠	465			
帳號驗證	 ✓ 啓用 *帳號 Test 密碼 •••• 安全性 SSL ✓ 			

■ 設定寄件者及收件者資訊

電子郵件位址設定

*寄件者名稱	Admin		
*寄件者電子郵件	Admin@gmail.com		
*收件者電子郵件	Admin@icpdas.com 移除 新增		
電子郵件設定測試	傳送		

■ 設定電子郵件內容

電子郵件內容設定				
*主旨	用電異常警報			
*內文	預覽 編輯 用電異常,目前用電度數: PM-2133 總和/平均 本日累計用電度數			

■ 點選【確定】完成設定

(3) 儲存電子郵件設定

電子郵件設定頁面					
	名稱	主旨	收件者		
	+ 新增電子郵件				
۲	電子郵件警報	用電異常警報	Admin@icpdas.com		
	設定複製移除				
儲存					

(4) 將設定下載至 PMC-5151(亦可於完成其它設定後再一併下載即可)。

♦ SMS 簡訊設定

說明:應用範例中的"發送簡訊"的設定。

簡訊設定步驟:

- (1) 請先完成 PMC-5151 與 GTM-201-USB 的安裝,安裝步驟如下:
 - 1.1 將天線與 SIM 卡安裝至 GTM-201-USB 上,並提供+10V_{DC}~+30V_{DC}
 的電源。



1.2 透過 USB 線將 GTM-201-USB 連接至 PMC-5151 上。





PMC-5151

(2) 以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,並選擇【進階功能設定】→【SMS 簡訊設定】→【新增 SMS 簡訊警報】

主頁面 系統參數設定	電表 / 模組設定 記錄器設定 進階功能設定 運輸規則設定 4			
進階功能設定 SMS簡訊設定				
電子郵件設定	SMS簡訊設定頁面 SMS簡訊警報 SMS簡訊命令			
SMS簡訊設定	PINOU			
排程設定				
內部暫存器設定	SMS簡訊警報列表			
Flash HMI設定	名稱 電話號碼 訊息			
	+ 新增SMS簡訊警報			
	儲存			

注意: 若 SIM 卡有 PIN 碼保護, 請輸入正確的 PIN 碼!

(3) 根據下列圖示及說明完成設定,設定完成後點選【確定】 SMS簡訊警報 SMS簡訊警報 1 設定

	NAME IN NOC
*名稱	用電異常簡訊警報
備註	用電異常簡訊警報設定
*電話號碼	0912345678 移除 新增
*訳.疤.	☑ 多國語言支援(Unicode) 預覽 編輯 用電異常,目前用電度數 PM-2133 總和/平均本日累計用電度數
	確定」取消

(4) 儲存 SMS 簡訊設定

SMS 館	訊設定頁面		SMS簡訊警報	SMS簡訊命令	
	PIN碼				
SMS館	訊警報列表				
	名稱	電話號碼	訊息		
	+ 新增SMS簡訊警報				
۲	用電異常簡訊警報	0912345678	用電異常,目前用電度	麦數\$C2M2m58	
6	設定複製移除				
		「儲料	存		

(5) 將設定下載至 PMC-5151(亦可於完成其它設定後再一併下載即可)。

◆ IF-THEN-ELSE 規則設定

說明:應用範例中"IF-THEN-ELSE 規則"的編輯。請先完成電錶新增/Modbus I/O 模組新增/排程設定/電子郵件設定/SMS 簡訊設定)。

規則設定步驟:

(1) 以管理者權限登入 PMC-5151 網頁,並選擇【邏輯規則設定】→【新增規

則】			
主頁面 系統參數設定	電表/模組設定 記錄器設定	道階功能設定 邏輯規則設	定 《
邏輯規則設定			
+ 新增規則	从則總寬		
	無	無設定規則,請嘗試點選 左	邊的按鈕以新增一條規則。
	·		

- (2) 根據下列圖示及說明完成設定:
 - 設定規則名稱及備註,並點選【啟用】

規則資訊設定	
*名稱	用電警報規則
備註	工作日用電警報規則設定
狀態	●啓用 ○停用

■ 設定條件(IF):時間範圍為工作日時段

IF		排程條件設定		
新增判斷條件: 選擇判斷條件 ▼ 泓格模組 霍表	-	排程 北 総 範 顧 内		
連線狀態		確定取消		
Lift程 SD卡狀態				
規則狀態		IF		
		新增判斷條件: 選擇判斷條件 ▼		
		◆ 排程(工作日時段) 範圍內		

■ 設定條件(IF):本日累計用電度數大於 500 度



■ 設定執行動作(THEN):寄送電子郵件





(3) 設定執行動作(THEN): 顯示警示燈(M-7065 的 DO0=ON)



(4) 設定執行動作(ELSE): 關閉警示燈(M-7065 的 DO0=OFF)

ELSE			DO動作
新增執行動作 選擇執行動作	:		
 泓格模組	×	D計數器	
Modbus模組	۲	DO	
電表	۲	AO	
 電子郵件			
SMS簡訊警報			0
規則狀態	_		





(6) 將設定下載至 PMC-5151



