PMC-5151 使用者手册

[Version 2.2.4]



免責聲明 Warning

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不 負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修 改本文件內容之權利。本文所含資訊如有變更,恕不予另行通知。

本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊,但不保證此資訊的使用 或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、 遺漏,概不負其法律責任。

版權 Copyright

©2013 泓格科技股份有限公司保留所有權利。

商標識別 Trademark

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商 標或名稱的擁有者所有。

授權宣告 License

使用者僅被授權可以在單一電腦上與有限條件下使用、備份軟體 與相關資料,不得同時於該單一電腦外使用本軟體。本公司仍保有此 軟體與相關資料的著作權及其他智慧財產權。除非事先經過本公司的 書面授權,否則禁止重製、傳送及散佈等方式取得部份或全部軟體或 相關的複製品。

目錄

1	PM	C-5151	介	1
2	前置	2作業		4
3	系統	适登入		5
4	系統	达首頁		6
	4.1	系統功	能區	6
		4.1.1	規則管理工具列	7
		4.1.2	即時訊息顯示列	9
		4.1.3	功能選擇列	10
	4.2	子功能	區	10
	4.3	資料瀏	覽/設定區	. 11
5	主頁	〔面		13
	5.1	電錶資	訊	13
		5.1.1	電錶資訊總覽	13
		5.1.2	統計資訊總覽	16
	5.2	电力资	訊	17
		5.2.1	資訊總覽	17
		5.2.2	群組總覽	19
	5.3	即時圖	表	20
		5.3.1	電錶模式	20
		5.3.2	群組模式	21
	5.4	歷史圖	表	23
	5.5	歷史報	表	26
	5.6	歷史電	力分析	28
		5.6.1	電力使用趨勢分析	28
		5.6.2	電力使用時段分析	31
		5.6.3	電力使用比例分析	33
	5.7	I/O 資	訊	35
	5.8	Modbu	ɪs Table 資訊	36
	5.9	事件記	錄	37
	5.10) 自訂 H	MI	38
6	系統	范参數設定		39
	6.1	時間設	定	40
	6.2	網路設	定	42
	6.3	VPN ह	发定	43
	6.4	SNMP	設定	46
	6.5	安全設	定	49

	6.6	I/O 介	面設定	51
	6.7	其他認	と定	54
	6.8	電錶君	〔組設定	55
		6.8.1	檢視主群組與次群組	55
		6.8.2	新增主群組與次群組	56
		6.8.3	群組操作介面	57
		6.8.4	新增電錶迴路設定	58
		6.8.5	電錶迴路操作介面	59
	6.9	韌體更	2新	60
7	電銛	長/模組設2	定	63
	7.1	電錶設	と定	64
		7.1.1	掃描新增 Modbus RTU 電錶	65
		7.1.2	手動新增 Modbus RTU 電錶	67
		7.1.3	新增 Modbus TCP 電錶	68
		7.1.4	電錶清單操作介面	70
		7.1.5	Modbus RTU 電錶設定	71
		7.1.6	Modbus TCP 電錶設定(以 PM-3114-MTCP 為例)	73
	7.2	XW-B	oard 設定	75
		7.2.1	XW-Board 的 DI 通道參數設定	75
		7.2.2	XW-Board 的 DO 通道參數設定	76
		7.2.3	XW-Board 的 AI 通道參數設定	77
		7.2.4	XW-Board 的 AO 通道參數設定	80
	7.3	I/O 模	組設定	81
		7.3.1	掃描新增泓格科技 M-7000 模組	82
		7.3.2	手動新增 M-7000 模組或 Modbus RTU 模組	83
		7.3.3	新增 Modbus TCP 模組	85
		7.3.4	I/O 模組清單操作介面	85
		7.3.5	M-7000 模組設定	86
		7.3.6	Modbus RTU 模組設定	91
		7.3.7	Modbus TCP 模組設定	101
8	記錄	象器設定		104
	8.1	資料記	2錄器設定	105
	8.2	事件記	2錄器設定	108
	8.3	FTP 」	上傳設定	108
	8.4	資料記	2錄檔案目錄結構	110
	8.5	電力資	予料檔案儲存格式	112
	8.6	電力報	8表檔儲存格式	113
	8.7	自訂資	『料檔案儲存格式	115

9	進階	皆功能設定	2	116
	9.1	電子郵	8件設定	116
	9.2	SMS (簡訊設定	119
		9.2.1	SMS 簡訊警報設定	119
		9.2.2	SMS 簡訊命令設定	121
	9.3	SNMF	?Trap 設定	125
	9.4	計時器	导設定	130
	9.5	排程認	と定	132
	9.6	內部暫	行存器設定	135
	9.7	Flash	HMI 設定	136
10	邏輯	拜規則設定	2	137
	10.1	I IF 條作	牛設定	139
		10.1.1	泓格模組	139
		10.1.2	Modbus 模組	143
		10.1.3	電錶	146
		10.1.4	連線狀態	146
		10.1.5	計時器	147
		10.1.6	排程	147
		10.1.7	FTP 上傳狀態	148
		10.1.8	SD 卡狀態	148
		10.1.9	規則狀態	149
		10.1.10	內部暫存器	150
	10.2	2 THEN	/ELSE 動作設定	151
		10.2.1	泓格模組	151
		10.2.2	Modbus 模組	155
		10.2.3	電錶	157
		10.2.4	計時器	157
		10.2.5	電子郵件	157
		10.2.6	SMS 簡訊警報	159
		10.2.7	SNMP Trap	159
		10.2.8	資料記錄	160
		10.2.9	規則狀態	160
		10.2.10	內部暫存器	161
附翁	录一:	Modbus	Address Table	162
附翁	永二:	恢復相關	司出廠預設值與傳送密碼至管理員信箱	197
附銷	永三:	安裝 GT	M-201-USB 簡訊機	200
附翁	影四:	M-7000	模組組態設定	204
附銷	永五:	XW3100	C 的 AI 通道 Differential 與 Single-Ended 設定	207

附錄六:SNM	P 變數(Variables	s)列表	208
---------	----------------	------	-----

圖片目錄

啚	1-1:	PMC-5151 系統架構圖	1
啚	3-1:	PMC-5151 登入頁面	5
啚	4-1:	PMC-5151 首頁	6
啚	4-2:	系統功能區(系統管理者登入)	6
啚	4-3:	系統功能區(一般使用者登入)	7
啚	4-4:	規則管理功具列(系統管理者)	7
啚	4-5:	規則管理功具列(一般使用者)	7
啚	4-6:	清除設定提示視窗	8
啚	4-7:	讀取設定提示視窗	8
啚	4-8:	寫入設定提示視窗	8
啚	4-9:	系統登出提示視窗(設定已儲存)	8
啚	4-10:	系統登出提示視窗(設定未儲存)	9
啚	4-11:	即時訊息顯示列	9
啚	4-12:	即時訊息列表	9
啚	4-13:	路徑顯示列1	0
啚	4-14:	電力資訊總覽頁面1	1
啚	4-15:	電力資訊類別選擇頁面1	1
啚	4-16:	顯示所選類別之電力資訊1	2
啚	5-1:	主頁面功能選單1	3
啚	5-2:	PM-3114 電錶資訊總覽1	4
啚	5-3:	PM-3114 電錶參數資訊1	4
啚	5-4:	PM-3114-MTCP 電錶參數資訊1	5
啚	5-5:	PM-2133 電錶即時資訊1	5
啚	5-6:	PM-2134/PM-3114 電錶即時資訊1	5
啚	5-7:	PM-3112 電錶即時資訊1	6
啚	5-8:	電錶 DO 資訊1	6
啚	5-9:	統計資訊總覽1	7
啚	5-10:	資訊總覽1	8
啚	5-11:	"變更顯示電錶"按鈕位置1	8
啚	5-12:	變更電錶清單介面1	8
啚	5-13:	群組總覽1	9
啚	5-14:	電錶即時圖表	20
啚	5-15:	群組即時圖表	22
啚	5-16:	歷史圖表查詢	23
啚	5-17:	PM-3114 歷史趨勢圖2	24
啚	5-18:	PM-3114 歷史表格2	<u>2</u> 4

圖 5-	·19:	歷史報表查詢	26
圖 5-	-20:	PM-2133 日報表	26
圖 5-	·21:	PM-3114 日報表	27
圖 5-	-22:	電力使用趨勢分析	28
圖 5-	-23:	群組查詢	29
圖 5-	-24:	自訂查詢	29
圖 5-	-25:	PM-3114 電力使用趨勢分析圖	30
圖 5-	-26:	電力使用時段分析	31
圖 5-	-27:	PM-3114 迴路 1 電力使用時段分析圖	32
圖 5-	-28:	電力使用比例分析	33
圖 5-	-29:	群組查詢	33
圖 5-	-30:	電力使用比例分析圖	34
圖 5-	-31:	模組 I/O 資訊(系統管理者)	35
圖 5-	-32:	模組 I/O 資訊(一般使用者)	35
圖 5-	-33:	Modbus Table 查詢	36
圖 5-	-34:	Modbus Table 查詢結果	36
圖 5-	-35:	事件記錄瀏覽頁面	37
圖 5-	-36:	自訂 HMI 頁面	38
圖 6-	-1:	系統參數總覽頁面	39
圖 6-	-2:	時間設定頁面	40
圖 6-	-3:	時間校時設定頁面	41
圖 6-	4:	網路設定頁面	42
圖 6-	-5:	VPN 設定頁面	43
圖 6-	-6:	VPN 連線狀態顯示頁面	44
圖 6-	-7:	安全性設定	45
圖 6-	-8:	SNMP 設定頁面	46
圖 6-	9:	SNMP Manager 列表	47
圖 6-	·10:	SNMP Manager 的 IP 設定	47
圖 6-	-11:	與 SNMP Manager 的工作模式設定	48
圖 6-	·12:	儲存 SNMP Manager 設定	48
圖 6-	-13:	安全設定頁面	49
圖 6-	-14:	密碼設定頁面	50
圖 6-	15:	本機 FTP 伺服器設定頁面	50
圖 6-	16:	閒置時間設定頁面	51
圖 6-	17:	I/O 介面設定頁面	51
圖 6-	18:	連接 HMI 或 SCADA 功能設定頁面	52
圖 6-	-19:	連接 Modbus RTU 設備功能設定頁面	52
圖 6-	-20:	I/O 介面設定頁面(LAN)	53

 圖 6-22: 電錶群組設定	啚	6-21:	其他設定頁面	.54
 圖 6-23: 主群組與次群組列展開及隐藏畫面	啚	6-22:	電錶群組設定	.55
 圖 6-24: 主群組設定	啚	6-23:	主群組與次群組列展開及隱藏畫面	.55
圖 6-25: 火群組設定	啚	6-24:	主群組設定	.56
 圖 6-26: 電錶釋組設定操作介面	啚	6-25:	次群組設定	.56
 圖 6-27: 群組操作介面	啚	6-26:	電錶群組設定操作介面	.56
圖 6-28: 電錶迴路設定 圖 6-29: 電錶迴路設定操作介面 圖 6-30: 新增電錶迴路設定 圖 6-31: 電錶迴路操作介面 圖 6-32: 韌體更新(1) 圖 6-33: 韌體更新(2) 圖 6-34: 韌體更新(2) 圖 6-35: 韌體更新(5) 圖 6-36: 韌體更新(5) 圖 6-37: 韌體更新(6) 圖 7-1: 電錶/棋組設定頁面 圖 7-2: 電錶/握直設定 圖 7-3: 電錶/描範圍設定 圖 7-4: 電錶/樹超設定頁面 圖 7-5: 電錶/樹描總 圖 7-6: 電錶/樹描總 圖 7-7: 設備選擇頁面 圖 7-7: 設備選擇頁面 圖 7-8: 電錶編號與位址設定 圖 7-10: 完成手動新增 Modbus RTU 電錶 圖 7-11: 新增 Modbus TCP 電錶頁面 圖 7-12: Modbus TCP 電錶類型設定 圖 7-13: 完成手動新增 Modbus TCP 電錶 圖 7-14: 電錶清單操作介面 圖 7-15: PM-2133 設定頁面 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: <	啚	6-27:	群組操作介面	.57
 圖 6-29: 電錶迴路設定操作介面	啚	6-28:	電錶迴路設定	.58
圖 6-30: 新增電錶迴路設定	啚	6-29:	電錶迴路設定操作介面	.58
圖 6-31: 電錶迴路操作介面	啚	6-30:	新增電錶迴路設定	.58
 圖 6-32: 勃禮更新(1)	啚	6-31:	電錶迴路操作介面	.59
 圖 6-33: 勃體更新(2)	啚	6-32:	韌體更新(1)	.60
 圖 6-34: 勃體更新(3)	啚	6-33:	韌體更新(2)	.61
 圖 6-35: 勃體更新(4)	啚	6-34:	韌體更新(3)	.61
圖 6-36: 韌體更新(5) 圖 6-37: 韌體更新(6) 圖 7-1: 電錶/模組設定頁面	啚	6-35:	韌體更新(4)	.61
圖 6-37: 韌體更新(6)	啚	6-36:	韌體更新(5)	.62
圖 7-1: 電錶/模組設定頁面	啚	6-37:	韌體更新(6)	.62
圖 7-2: 電錶設定頁面	啚	7-1:	電錶/模組設定頁面	.63
圖 7-3: 電錶清單頁面與電錶掃描功能按鈕	啚	7-2:	電錶設定頁面	.64
圖 7-4: 電錶掃描範圍設定	啚	7-3:	電錶清單頁面與電錶掃描功能按鈕	.65
 圖 7-5: 電錶掃描進行中 圖 7-6: 電錶掃描結果清單	啚	7-4:	電錶掃描範圍設定	.65
圖 7-6: 電錶掃描結果清單 圖 7-7: 設備選擇頁面 圖 7-8: 電錶編號與位址設定 圖 7-9: Modbus RTU 電錶類型設定 圖 7-10: 完成手動新増 Modbus RTU 電錶 圖 7-11: 新増 Modbus TCP 電錶頁面 圖 7-12: Modbus TCP 電錶類型設定 圖 7-13: 完成手動新増 Modbus TCP 電錶 圖 7-14: 電錶清單操作介面 圖 7-15: PM-2133 設定頁面 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board AI 通道參數設定頁面	啚	7-5:	電錶掃描進行中	.65
 圖 7-7: 設備選擇頁面 圖 7-8: 電錶編號與位址設定	啚	7-6:	電錶掃描結果清單	.66
 圖 7-8: 電錶編號與位址設定 圖 7-9: Modbus RTU 電錶類型設定	啚	7-7:	設備選擇頁面	.66
 圖 7-9: Modbus RTU 電錶類型設定 圖 7-10: 完成手動新增 Modbus RTU 電錶 圖 7-11: 新增 Modbus TCP 電錶頁面 圖 7-12: Modbus TCP 電錶類型設定 圖 7-13: 完成手動新增 Modbus TCP 電錶 圖 7-14: 電錶清單操作介面 圖 7-14: 電錶清單操作介面 圖 7-15: PM-2133 設定頁面 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面	啚	7-8:	電錶編號與位址設定	.67
 圖 7-10: 完成手動新增 Modbus RTU 電錶	啚	7-9:	Modbus RTU 電錶類型設定	.67
圖 7-11: 新增 Modbus TCP 電錶頁面	啚	7-10:	完成手動新增 Modbus RTU 電錶	.68
 圖 7-12: Modbus TCP 電錶類型設定	啚	7-11:	新增 Modbus TCP 電錶頁面	.68
 圖 7-13: 完成手動新增 Modbus TCP 電錶 圖 7-14: 電錶清單操作介面 圖 7-15: PM-2133 設定頁面 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面 	啚	7-12:	Modbus TCP 電錶類型設定	.68
 圖 7-14: 電錶清單操作介面 圖 7-15: PM-2133 設定頁面 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面 	啚	7-13:	完成手動新增 Modbus TCP 電錶	.69
 圖 7-15: PM-2133 設定頁面 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面 	啚	7-14:	電錶清單操作介面	.70
 圖 7-16: PM-3114 設定頁面 圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面 圖 7-18: XW-Board 設定頁面 圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面 	啚	7-15:	PM-2133 設定頁面	.71
圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面	啚	7-16:	PM-3114 設定頁面	.72
圖 7-18: XW-Board 設定頁面	啚	7-17:	PM-3114-MTCP 設定頁面	.73
圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面 圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面	啚	7-18:	XW-Board 設定頁面	.75
圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面 圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面	啚	7-19:	XW-Board DI 通道參數設定頁面	.75
圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面	啚	7-20:	XW-Board DO 通道參數設定頁面	.76
	啚	7-21:	XW-Board AI 通道參數設定頁面	.77

圖 7-22:	AI Deadband 示意圖(作用於大於條件)	78
圖 7-23:	AI Deadband 示意圖(作用於小於條件)	79
圖 7-24:	AI Deadband 示意圖(作用於等於條件)	79
圖 7-25:	XW-Board AO 通道參數設定頁面	80
圖 7-26:	I/O 模組設定頁面	81
圖 7-27:	M-7000 掃描功能按鈕	82
圖 7-28:	M-7000 模組掃描範圍設定	82
圖 7-29:	M-7000 模組掃描進行中	82
圖 7-30:	M-7000 模組掃描結果清單	83
圖 7-31:	設備選擇頁面	83
圖 7-32:	Modbus RTU 模組編號與位址設定	84
圖 7-33:	Modbus RTU 模組類型設定	84
圖 7-34:	新增 Modbus RTU 模組按鈕	84
圖 7-35:	新增 Modbus TCP 模組頁面	85
圖 7-36:	新增 Modbus TCP 模組按鈕	85
圖 7-37:	模組清單操作介面	86
圖 7-38:	M-7000 DI 通道參數設定頁面	87
圖 7-39:	M-7000 DO 通道參數設定頁面	
圖 7-40:	M-7000 AI 通道參數設定頁面	
圖 7-41:	M-7000 AO 通道參數設定頁面	90
圖 7-42:	Modbus RTU 模組設定頁面	91
圖 7-43:	Coil Output 參數設定	92
圖 7-44:	Modbus RTU 模組 Coil Output 資料設定頁面範例	93
圖 7-45:	Discrete Input 參數設定	94
圖 7-46:	Modbus RTU 模組 Discrete Input 資料設定頁面範例	95
圖 7-47:	Input Register 參數設定	96
圖 7-48:	Modbus RTU 模組 Input Register 資料設定頁面範例	98
圖 7-49:	Holding Register 參數設定	99
圖 7-50:	Modbus RTU 模組 Holding Register 資料設定頁面範例	101
圖 7-51:	Modbus TCP 模組設定頁面(1)	102
圖 7-52:	Modbus TCP 模組設定頁面(2)	103
圖 8-1:	記錄器設定頁面	104
圖 8-2:	資料記錄器設定頁面	105
圖 8-3:	事件記錄器設定頁面	108
圖 8-4:	FTP 上傳設定頁面	108
圖 9-1:	電子郵件設定頁面	116
圖 9-2:	電子郵件設定頁面(名稱與備註)	117
圖 9-3:	電子郵件設定頁面(SMTP 伺服器設定)	117

啚	9-4:	電子郵件設定頁面(電子郵件位址設定)	118
啚	9-5:	電子郵件設定頁面(電子郵件內容設定)	118
圖	9-6:	SMS 簡訊設定頁面(1)	120
啚	9-7:	SMS 簡訊警報設定頁面(2)	120
啚	9-8:	SMS 簡訊命令設定頁面(1)	122
啚	9-9:	SMS 簡訊命令設定頁面(2)	123
啚	9-10:	SMS 簡訊命令設定頁面(3)	123
啚	9-11:	SMS 簡訊命令列表	124
圖	9-12:	SNMP Trap 設定頁面	125
啚	9-13:	SNMP Trap 參數設定頁面	125
圖	9-14:	"通道資料"類型設定頁面	126
啚	9-15:	透過"通道資料"類型所編輯的"變數綁定"列表	126
啚	9-16:	"自訂資料"類型設定頁面	127
啚	9-17:	"編輯"模式下的"*自訂資料"類型設定頁面	127
啚	9-18:	"預覽"模式下的"自訂資料"類型設定頁面	128
啚	9-19:	SNMP Trap 參數設定頁面(包含"變數綁定"列表)	128
啚	9-20:	計時器清單頁面	130
啚	9-21:	計時器設定頁面(指定時間)	131
啚	9-22:	計時器設定頁面(內部暫存器)	131
啚	9-23:	排程設定頁面	132
啚	9-24:	萬年曆型排程設定頁面	133
啚	9-25:	週期型排程設定頁面	134
啚	9-26:	內部暫存器設定頁面(1)	135
啚	9-27:	內部暫存器設定頁面(2)	136
啚	10-1:	邏輯規則設定頁面	137
啚	10-2:	規則編輯頁面	138
啚	10-3:	DI 通道的條件設定頁面	140
啚	10-4:	DI 計數器的條件設定頁面	140
啚	10-5:	AI 通道的條件設定頁面	141
啚	10-6:	Discrete Input 通道的條件設定頁面	144
啚	10-7:	Coil Output 通道的條件設定頁面	144
啚	10-8:	Input Register 通道的條件設定頁面	145
啚	10-9:	Holding Register 通道的條件設定頁面	145
啚	10-10:	電錶模組的條件設定頁面	146
啚	10-11:	連線狀態的條件設定頁面	147
啚	10-12:	計時器狀態的條件設定頁面	147
圖	10-13:	排程的條件設定頁面	147
昌	10-14:	FTP 上傳狀態的條件設定頁面	148

圖 10-15:	SD 卡的條件設定頁面	148
圖 10-16:	規則狀態的條件設定頁面	149
圖 10-17:	內部暫存器的條件設定頁面	150
圖 10-18:	DI 計數器的動作設定頁面	152
圖 10-19:	DO 通道的動作設定頁面	152
圖 10-20:	AO 通道的動作設定頁面	153
圖 10-21:	Coil Output 通道的動作設定頁面	155
圖 10-22:	Holding Register 的動作設定頁面	156
圖 10-23:	電錶 Power Relay 的動作設定頁面	157
圖 10-24:	計時器的動作設定頁面	157
圖 10-25:	電子郵件的動作設定頁面	158
圖 10-26:	電子郵件的動作設定頁面	159
圖 10-27:	SNMP Trap 動作設定	159
圖 10-28:	資料記錄的動作設定頁面	160
圖 10-29:	規則狀態的動作設定頁面	160
圖 10-30:	內部暫存器的動作設定頁面	161

1 PMC-5151 簡介

PMC-5151 電力管理集中器(Power Meter Concentrator)為泓格科技所開發,具備用電資訊管理、自主邏輯控制、資料備援記錄與遠端警報訊息通知等多項功能的智慧型電力管理集中器。在此系統下,使用者不再困擾於電力管理程式的撰寫,僅需透過 PMC-5151 所提供的人機畫面及滑鼠點選動作,即可完成系統所連接的被監控設備用電資訊管理及邏輯控制設定規劃,過程簡單且快速,可大幅降低使用者在開發電力監控系統上的資源花費。

PMC-5151 可透過 RS-485 或 Ethernet 介面連接泓格科技單相及三相智能 電錶,讀取電錶所量測的用電設備電力資訊,並進行用電資訊的即時記錄, PMC-5151 同時也提供電力資訊檔案回傳機制,在搭配後端的 PMC Data Server 資料庫匯整軟體或 SCADA 軟體後,可提供使用者進行用電資料的整合與分析。



圖1-1: PMC-5151 系統架構圖

PMC-5151 內建網頁伺服器(Web Server),使用者可藉由瀏覽器直接連接至 PMC-5151 進行電力資訊瀏覽或系統參數設定,並可檢視被監控設備的即時或歷 史電力使用資料;PMC-5151 除可與泓格科技的 XW-Board 及 M-7000 I/O 模組 連接外,更可連接標準 Modbus RTU/TCP Slave 模組,透過與 I/O 控制模組搭 配、IF-THEN-ELSE 邏輯運算能力及 Email/SMS 警報訊息的發送等功能, PMC-5151 可提供更完整的電力需量管理及警報通知機制,並可依據電力需量狀 況即時卸載設備,即時管控設備的用電行為;除此之外,搭配 microSD 卡的資 料記錄功能,讓 PMC-5151 可即時記錄被監控設備的用電資訊及 I/O 模組通道資 訊,並定時將資料檔案以 FTP 方式傳送與管理中心,方便系統管理者進行用電 資料處理及分析。

除了標準的電力資訊瀏覽頁面外,透過 PMC-5151 所提供的 Flash HMI 網 頁編輯功能,使用者僅需使用瀏覽器的操作即可設計專屬的電力監控網頁。 PMC-5151 亦支援標準 Modbus TCP/RTU Slave 功能,讓 SCADA 軟體或 HMI 設備可透過 Modbus TCP/RTU 標準與其連線並取得被監控設備的即時用電資 訊。

透過 PMC-5151 架設電力監控系統的過程中,使用者不必進行繁雜的程式 撰寫,僅需透過網頁的各項設定,即可讓管理者方便快速的瞭解各設備的用電狀 態並協助管理者對用電資訊進行統計分析,泓格科技希望透過 PMC-5151 的推 出,提供使用者一個功能完整且建置容易的電力監控解決方案,也為地球資源的 節約盡一份力。

PMC-5151 電力管理集中器特點如下:

- ♦ Web-Based 操作機制
 - 無須安裝工具,使用網頁瀏覽器即可構建電力監控系統。
 - 內建網頁伺服器,透過瀏覽器即可設定電錶參數並瀏覽電力資訊。
- ◆ 用電資訊顯示
 - 支援泓格科技單相及三相等 Modbus TCP/RTU 智能電錶。
 - 提供即時及歷史電力資訊顯示(表格及趨勢圖模式)。
 - 提供電力資料報表產生功能。
 - 提供 Flash HMI 編輯器,可設計專屬電力資訊 HMI 人機介面。
- ◆ 用電資訊記錄
 - 提供前端電錶即時電力量測資訊的記錄(CSV 檔格式)。
 - 透過 FTP 提供電力資訊檔案定時回送機制。
 - 支援網路斷線回復後的電力資訊檔案補遺機制。
 - 可搭配 PMC Data Server 資料庫匯整軟體,以提供後端管理中心 透過資料庫格式進行用電資訊的讀取。
- ◆ 電力需量管理及警報訊息通知
 - 內建 IF-THEN-ELSE 邏輯引擎,提供完整的電力需量管理功能。
 - 支援泓格科技 XW-Board 及 M-7000 I/O 模組及標準 Modbus
 RTU/TCP Slave 模組,以進行即時 I/O 控制。
 - 提供用電設備的排程時序控制功能。
 - 提供 Email & SMS 簡訊方式的警報訊息通知功能。(SMS 簡訊發送 需搭配 GTM-201-USB)
- ◆ 支援 Modbus TCP/RTU Slave 標準,可與 SCADA 軟體及 HMI 設備無 縫整合

◆ 提供工作邏輯設定的權限保護及內容加密機制,保護系統開發者的智慧 財產權。

本文件將詳細說明 PMC-5151 上的人機操作介面,如何連接電錶與 I/O 設備、編輯系統工作邏輯規則、及寫入規則至 PMC-5151 的操作說明。

2 前置作業

在進入 PMC-5151 網頁操作介面建置系統前,請先進行 PMC-5151 的網路 設定, PMC-5151 的 LAN1 預設網路設定如下:

- ◆ IP: 192.168.255.1
- Subnet mask : 255.255.0.0
- Gateway address : 192.168.0.1
- ◆ DNS Server address: 8.8.8.8 (預設為 Google DNS Server)

設定步驟

- 將 PC 或 Notebook 網路設定更改為與 PMC-5151 相同網路區段。
 例如:
 - ◆ IP: 192.168.255.10
 - Subnet mask : 255.255.0.0
 - ♦ Gateway address : 192.168.0.1
- (2) 將 PMC-5151 的 LAN1 與 PC 透過網路線直接連接(PMC-5151 可自動 跳線)。
- (3) 開啟瀏覽器並於網址列輸入 <u>http://192.168.255.1</u>。
- (4) 輸入管理者預設密碼 Admin 進行登入。
- (5) 登入成功後請至【系統參數設定】→【網路設定】,根據實際網路環境更 改網路設定,詳細設定方式請參考 6.2 網路設定。
- (6) 儲存成功後,請將 PMC-5151 連接至實際網路環境。

3 系統登入

當使用網頁瀏覽器(建議使用 IE 8 / Firefox 3.6 / Chrome 14.0.8 以上之瀏覽 器版本)登入 PMC-5151 網頁伺服器時,請使用 1280x1024 的解析度。PMC-5151 的登入畫面如下圖所示:

Power Monitor & Management System ICP DAS Co., Ltd.	名稱: PMC-5151 密碼: 語系: Traditional Chinese(繁體中文) ▼ □記住我
	登入

圖3-1: PMC-5151 登入頁面

登入權限以密碼區分為2個層級:

◆ 系統管理者 (預設登入密碼: Admin)

系統管理者可進行系統資訊、電錶資訊與 I/O 模組的設定及瀏覽,並可進行 邏輯規則的編輯,同時間只允許一位系統管理者登入進行修改設定。

◆ 一般使用者 (預設登入密碼: User) 一般使用者僅能瀏覽電錶資訊與 I/O 模組資訊,無法進行任何設定,同時間 最多支援5位一般使用者進行登入。

語系設定可設定使用者登入後的顯示語系,若使用者登入後想變更顯示語 系,需登出並於登入畫面重新選擇語系。

注意: 在開始使用本系統前,請確定您所使用的瀏覽器已將支援 Java Script 的功能開啟,並已安裝 Adobe Flash Player,否則無法正常使用本系統!

4 系統首頁

當使用者登入成功後,系統會顯示 PMC-5151 預設的系統首頁,並且自動將目前 PMC-5151 上的所有設定讀取至網頁端。如下圖所示:

Power Monitor & N	lanagemen	t System		Α		PMC-515	1 E E	 2 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 5 (2) 4 (2) 5 (2) 5 (2) 6 (2) 7 (2) <li< th=""></li<>
主頁面 系統參數設定 電錶/相	鄭組設定 記録	彖器設定♪						
主頁面								
電錶資訊	電力資訊編	囪 <mark>覧</mark>	С					
ロ 電力資訊	電力資訊類	別						
即時圖表								
歷史圖表		資訊類別1		資訊	類別2		資訊類別3	
歷史報表	電壓	É	•	電流	٣	實	功率	•
歷史電力分析		_						
l/O資訊	電錶							
事件記錄	I PM-311	4	海線出		PM-31	12	海幼り	t能
自訂HMI								
	迴路名稱	電壓	電流	實功率	迴路名稱	電壓	電流	實功率
	迴路 1	104.673	3.201	0.214	迴路 1	104.533	0.324	0.021
	迴路 2	104.673	0.000	0.000	迴路 2	104.511	0.000	0.000
	迴路 3	104.660	0.000	0.000		詳細資	訊 🔍	
	迴路 4	104.660	0.000	0.000				
		詳細資語	il Q					
	L							
								更新資料
		© ICP DA	S Co., Ltd.	All Rights Reserv	ved			

圖4-1: PMC-5151 首頁

PMC-5151 的頁面主要可分為三個區域,分別是;

- A. 系統功能區
- B. 子功能區
- C. 資料瀏覽/設定區

以下章節將針對各區域進行說明。

4.1 系統功能區

系統功能區是 PMC-5151 網頁介面中最重要的部份,當系統管理者登入時,可由這個區域可以進行系統設定功能選擇、規則檔操作、系統即時訊息顯示等,如下圖所示:

1972	Power Mon	itor & Manager	nent Systen	ı		A1	PMC-5151 📄 🗟 🗟 🖈
0000	ICP DAS Co., Ltd				A3		●1691.7 MB
主頁面	系統參數設定	電表 / 模組設定	記錄器設定	進階功能設定	邏輯規則設定	4	A2

圖4-2: 系統功能區(系統管理者登入)

系統功能區包含幾個部分:

- A1. 規則管理工具列
- A2. 即時訊息列
- A3. 功能選擇列

另外,系統會根據登入使用者的權限來顯示不同的系統功能區,若是以 一般使用者權限登入,系統功能區將會封鎖規則設定的功能,僅開放資料瀏 覽。如下圖所示:

Power Monitor & Management System	PMC-5151
	●1837 MB 🚺 即時訊息
主頁面	

圖4-3: 系統功能區(一般使用者登入)

以下將針對系統功能區的各項功能進行解說。

4.1.1 規則管理工具列

規則管理工具列根據使用者的登入權限提供不同功能選項,系統管 理者登入後可使用功能如下圖 4-4 所示:



一般使用者登入後可使用功能如下圖 4-5 所示:



各功能選項說明如下:

「清除設定"按鈕可清除目前網頁上所有的參數設定與規則設定。點選 按鈕及"確定"按鈕(圖 4-6)後,即可清除目前瀏覽器上 PMC-5151 網頁的設定。若 PMC-5151 內部的設定也需一併清除,請接續點選 第二次設定"按鈕,即可完成清除 PMC-5151 內部設定的動作。
 請注意:一旦執行清除功能,將會永久清除 PMC-5151 的設定且無法回復。



圖4-6: 清除設定提示視窗

◆ ➡ "讀取設定"按鈕可讀取目前 PMC-5151 內部的所有參數設定 與規則設定。透過點選➡ 按鈕及"確定"(圖 4-7)按鈕後,可將 PMC-5151 內部的設定與規則載入至網頁端以進行編緝與調 整。



圖4-7: 讀取設定提示視窗

第二、公定"按鈕可將目前網頁上所有的參數設定與規則設定 寫入至 PMC-5151,透過點選圖按鈕及"確定"(圖 4-8)按鈕後, 可將目前網頁上的參數與規則設定寫入 PMC-5151。

\land	您確定要寫入設定檔嗎?
	確定 取消

圖4-8: 寫入設定提示視窗

▲ ▲ "登出系統"按鈕提供系統登出功能,點選 ▲ 按鈕及"確定"
 (圖 4-9)按鈕後即可登出系統。

\wedge	您確定要登出嗎?
	確定 取消

圖4-9: 系統登出提示視窗(設定已儲存)

若使用者尚未將設定寫入至 PMC-5151 即進行登出動作,系統會 出現提示窗如下圖所示:



圖4-10: 系統登出提示視窗(設定未儲存)

在此提醒使用者,設定頁面的所有相關修改都必須完成寫入至 PMC-5151的動作才會生效,在未執行"寫入設定"功能前,所有的 設定都只在網頁端,尚未儲存於 PMC-5151內,若在規則尚未寫 入 PMC-5151的情況下登出系統或關閉網頁,先前的設定內容將 全部消失。

另外,在規則管理工具列的左方可以設定對此 PMC-5151 的命名, 有助於使用者辨識。

4.1.2 即時訊息顯示列 即時訊息顯示列用以顯示目前 PMC-5151 內 microSD 卡的可用剩 餘空間與系統即時訊息。如下圖所示:

●1834.6 MB 2011

圖4-11: 即時訊息顯示列

- ◆ ^{●1834.6 MB} 可即時顯示目前 PMC-5151 內 microSD 卡可儲存資 料的剩餘空間。
- ◆ ^{■即時訊息} 可顯示系統即時訊息,透過點選即時訊息可將即時訊 息列表展開(圖 4-12),即時訊息最多保留 10 筆列表的訊息。

			G 1834.6 MB	▲PM-3114-MTCP 未連線!
r	14:23:27	▲PM-3114-MTCP 未連線!		
	14:23:23	▲PM-3114-MTCP 未連線!		
	14:20:00	10000000000000000000000000000000000000		

圖4-12: 即時訊息列表

4.1.3 功能選擇列

功能選擇列根據使用者的登入權限提供不同功能選項,系統管理者 登入後可使用所有的參數設定與資料瀏覽功能,這些功能都會在後 面的章節一一詳細解說,功能選項如下:

- ◆ 第五章:主頁面
- ◆ 第六章:<u>糸統參數設定</u>
- ◆ 第七章: 電錶/模組設定
- ◆ 第八章:記錄器設定
- ◆ 第九章:<u>進階功能設定</u>
- ◆ 第十章: 邏輯規則設定

若是以一般使用者身份登入,則僅能看到"主頁面"選項,其提供一 般使用者觀看即時數據,但無法對任何參數與規則設定進行編輯。

4.2 子功能區

子功能區會根據在系統功能區中對功能選擇列所選擇的功能進行變動,提供使用者進行細部功能的編輯與瀏覽。另外,在子功能區的上方有一個路徑顯示列,可以顯示使用者目前所在的網頁位置。

主頁面 電力資訊	進階功能設定 排程設定 排程	排程 1 設定
電錶資訊	電子郵件設定	排程:
電力資訊	SMS簡訊設定	
即時圖表	排程設定	
歷史圖表	- 內部暫存器設定	
歷史報表	Flash HMI設定	排程1
歷史電力分析		
I/O資訊		
事件記錄		

圖4-13: 路徑顯示列

4.3 資料瀏覽/設定區

資料瀏覽/設定區是 PMC-5151 設定參數與資料瀏覽的主要頁面,會根 據子功能區所選擇的功能而變更。當使用者登入時,首頁的資料瀏覽/ 設定區會是電力資訊總覽頁面,用以顯示目前所有連接至 PMC-5151 的電錶資訊,如下圖所示:

電力資訊總覽

電力資訊類別					
資訊類別1	資訊類別2	資訊類別3			
電壓	電流	實功率 🗸			

電表

📕 РМ-311	4	連線制	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
迴路名稱	電壓	電流	實功率		
迴路 1	110.380	1.005	0.100		
迴路 2	112.481	13.882	1.510		
迴路 3	112.781	17.666	1.797		
迴路 4	112.288	11.519	1.167		
	詳細資訊 🔍				

\rm Ј РМ-31	12	連線狀態 🔵		
迴路名稱	電壓	電流	實功率	
迴路 1	110.689	32.361	3.305	
迴路 2	112.786	24.437	2.552	
	詳細資	訊 🔍		

更新資料

圖4-14: 電力資訊總覽頁面

電力資訊總覽顯示目前系統所連接電錶的各項電力資訊,通過切換電力 資訊類別(圖 4-14)即可改變欲顯示的電力資訊種類,此頁面更新頻率為 20 秒 1 次,使用者亦可點選"更新資料"按鈕立即執行數值更新。

電力資訊類別可選擇的種類包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在 功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量、本月累計用 電量、本年累計用電量、本日累計排碳量、本月累計排碳量、本年累計 排碳量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、實際需量與 預測需量等。電力資訊顯示項目會依據使用者所選擇的電力資訊類別做 顯示上的變更(圖 4-15)。

電力資訊類別		
 資訊類別1	資訊類別2	資訊類別3
電壓	電流 🗸	實功率

圖4-15: 電力資訊類別選擇頁面

📕 PM-31	14	連線制	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
迴路名稱	電壓	電流	實功率
迴路 1	111.551	13.995	1.502
迴路 2	110.256	13.076	1.326
迴路 3	112.470	17.171	1.871
迴路 4	112.749	11.420	1.175
	詳細資	訊 🔍	

圖4-16: 顯示所選類別之電力資訊

- ◆ 連線狀態可顯示目前該電錶與 PMC-5151 的連線狀態,圖示說 明如下:
 - ●:連線成功 ●:斷線 ●:連線中
- ◆ 點選"詳細資訊^Q"(圖 4-16),可前往該電錶的詳細電錶資訊頁 面,詳細電錶資訊頁面說明考 5.1 <u>電錶資訊</u>。

5 主頁面

在主頁面中包含資訊顯示選項,分別為電錶資訊、電力資訊、即時圖表、歷 史圖表、歷史報表、歷史電力分析、I/O 資訊、Modbus Table 資訊、事件記錄以 及自訂 HMI,如下圖所示:

Power Monit	oring & Management Solution	
主頁面系統參數設定	電錶 / 模組設定 / 記錄器設定 / 進階功能設定 / 邏輯規則設定	2 4
主頁面		
電錶資訊	電力資訊總覽	
電力資訊	電力資訊類別	
即時圖表		須別2
歷史圖表	विकालम – विकार्भ	
歷史報表		
歷史電力分析		
I/O資訊	电场	
Modbus Table資訊	PM-3114 連線狀態 🔵	J
事件記錄	迴路名稱 電壓 電流 功率因數	ž
自訂HMI	迴路 1 108.629 0.236 0.608	

圖5-1: 主頁面功能選單

5.1 電錶資訊

電錶資訊用以顯示所選擇電錶的詳細電力資訊,包含電錶資訊總覽及統 計資訊總覽。詳細說明如下:

5.1.1 電錶資訊總覽

進入此頁面時系統將讀取並顯示目前所選擇電錶的各項即時資訊,通過 切換電錶清單選項即可選擇欲顯示資訊的電錶。此頁面更新頻率為20 秒,使用者亦可點選"更新資料"立即執行數值更新。電錶資訊總覽包含 如下幾個區域:

電表資訊					
電表清單 PM-3	114	*	電表資訊純	.覽	統計資訊總覽
		電表參數			
編號	通訊埠	電表位址	型號	PT比值	CT比值
3	COM2	5	PM-3114	1	1
		電表即時	資訊(1)		
	迴路 1	迴路 2	迴路	3	迴路 4
電壓	106.222	106.222	106.20)5	106.205
電流	0.000	0.000	0.000)	0.422
實功率	0.000	0.000	0.000)	0.026
無效功率	0.000	0.000	0.000)	-0.037
視在功率	0.000	0.000	0.000)	0.045
功率因數	0.000	0.000	0.000)	0.568
		電表即時	資訊(2)		€ 重置
kWh	0.000	0.000	0.000)	2.105
kvarh	0.000	0.000	0.000)	-1.840
kVAh	0.000	0.000	0.000)	4.876
		電表DC	資訊		
		通道 0		Ű	通道 1
狀痕	202	OFF			OFF
					更新資料

圖5-2: PM-3114 電錶資訊總覽

◆ 電錶參數資訊

電錶參數資訊會根據電錶與 PMC-5151 的連線方式而顯示不同資 訊。目前 PMC-5151 支援 Modbus RTU(圖 5-3)與 Modbus TCP(圖 5-4)兩種與電錶的連線方式。若為 Modbus RTU 電錶會列出了目前 電錶的編號、通訊埠、電錶位址、型號、PT 比值及 CT 比值;若為 Modbus TCP 電錶則會列出目前電錶的編號、IP 位址、連接埠、 NetID、型號、PT 比值以及 CT 比值等各項數值。

		電音	表參數資訊		
編號	通訊埠	電表位址	型號	PT比值	CT比值
3	COM2	5	PM-3114	1	1

圖5-3: PM-3114 電錶參數資訊

			電表參數	資訊			
編號	IP位址	連接埠	NetID	型號	PT比值	CT比值	
2	192.168.100.51	502	1	PM-3114-MTCP	1	1	

圖5-4: PM-3114-MTCP 電錶參數資訊

◆ 電錶即時資訊

使用者可瀏覽目前所選擇電錶的即時電力數值資訊。三相電錶分別 顯示A相,B相與C相的各項即時資訊(圖5-5),而單相(四迴路)則 分別顯示迴路1,迴路2、迴路3與迴路4的各項即時資訊(圖5-6), 單相(二迴路)則分別顯示迴路1與迴路2的各項即時資訊(圖5-7)。

		電表即時資訊(1)		
	A相	B相	C相	總和/平均
電壓	106.02	107.56	105.42	106.33
電流	18.35	14.00	25.56	19.30
實功率	1.88	1.41	2.53	5.84
無效功率	0.48	0.52	0.93	1.94
視在功率	1.95	1.51	2.69	6.16
功率因數	0.97	0.94	0.94	0.95
		電表即時資訊(2)		€ 重置
kWh	0.14	0.10	0.18	0.42
kvarh	0.05	0.03	0.06	0.14
kVAh	0.15	0.10	0.19	0.44

圖5-5: PM-2133 電錶即時資訊

		電表即時資訊(1)		
	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
電壓	112.49	111.17	110.74	110.23
電流	0.00	13.61	17.03	11.69
實功率	0.00	1.48	1.73	1.18
無效功率	0.00	0.31	0.74	0.52
視在功率	0.00	1.51	1.89	1.29
功率因數	0.95	0.98	0.92	0.91
		電表即時資訊(2)		€ 重置
kWh	13.07	23.40	30.31	19.91
kvarh	4.75	8.49	11.00	7.22
kVAh	13.90	24.89	32.24	21.18

圖5-6: PM-2134/PM-3114 電錶即時資訊

	電表即時資訊(1)	
	迴路 1	迴路 2
電壓	109.14	112.11
電流	31.59	26.11
實功率	3.27	2.77
無效功率	1.10	0.96
視在功率	3.45	2.93
功率因數	0.95	0.95
	電表即時資訊(2)	€ 重置
kWh	65.22	52.45
kvarh	23.67	19.03
kVAh	69.38	55.80

圖5-7: PM-3112 電錶即時資訊

 ◆ 重置電錶累計資訊
 以系統管理者的權限登入時,可根據需要點選"重置"按鈕對 kWh, kvarh 與 kVAh 等數值做初始化歸零的重置動作。
 注意:執行重置功能將清除該電錶上 kWh, kvarh 與 kVAh 的數值 且無法回復。

◆ 電錶 DO 資訊

電錶 DO 資訊會列出電錶上的 DO 通道狀態(圖 5-8),若是以系統管 理者權限登入時,可直接點選"狀態"按鈕進行 DO 輸出;而一般使用 者權限只能查詢 DO 狀態,無法進行操作。

	電表DO資訊	
	通道 0	通道 1
狀態	OFF	OFF

圖5-8: 電錶 DO 資訊

5.1.2 統計資訊總覽

在統計資訊總覽頁面中,電錶需量資訊會列出所選擇電錶的實際需 量、預測需量、契約容量、本小時最高需量、本日最高需量以及本 月最高需量的各項數值;電錶統計資訊則是列出該電錶本日、本 月、本年的累計用電度數以及相對應的累計排碳量。

電表清單 PM-3114	*	電表	資訊總覽	統計資訊總覽
		電表需量資訊	,	
	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
15分鐘實際需量(千瓦)	0.78	1.42	1.83	1.20
15分鐘預測需量(千瓦)	0.51	1.42	1.85	1.22
契約容量(千瓦)	N/A	N/A	N/A	N/A
本小時最高需量(千瓦)	1.16	1.44	1.84	1.21
本日最高需量(千瓦)	1.48	1.47	1.91	1.25
本月最高需量(千瓦)	1.48	1.47	1.91	1.25
		電表統計資訊		€ 重置
	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
本日累計用電(度)	1.92	3.45	4.47	2.93
本月累計用電(度)	1.92	3.45	4.47	2.93
本年累計用電(度)	1.92	3.45	4.47	2.93
本日累計排碳量(公斤)	1.18	2.11	2.74	1.79
本月累計排碳量(公斤)	1.18	2.11	2.74	1.79
本年累計排碳量(公斤)	1.18	2.11	2.74	1.79

電表資訊

更新資料

圖5-9: 統計資訊總覽

◆ 重置電錶統計資訊

以系統管理者的權限登入時,可根據需要點選"重置"按鈕對本日/本 月/本年累計用電度數等數值做初始化歸零的重置動作。

5.2 電力資訊

電力資訊總覽分為資訊總覽與群組總覽兩種模式,使用者可依照所要觀 看的模式進行切換,詳細說明如下:

5.2.1 資訊總覽

資訊總覽模式可同時顯示多顆電錶的單一電力數值資料,透過資訊 類別的切換,可針對多顆電錶的電力資訊做比較,此頁面更新頻率 為 20 秒,使用者亦可點選"更新資料"立即執行數值更新,如下圖所 示:

電力	資訊				資訊總覽	群組總覽
=	資訊類別	電壓	T			
	電錶清單		迴路 1/A相	迴路 2/B相	迴路 3/C相	迴路 4/平均
	PM-2134		105.686	105.686	105.598	105.598
	PM-2133		106.031	0.000	0.000	106.031
	PM-3112		105.771	105.751	N/A	N/A
	PM-3114		105.760	105.760	105.764	105.764

更新資料

圖5-10: 資訊總覽

電錶名稱右側的燈號顯示目前電錶的連線狀態,圖示說明如下:●:連線成功●:斷線●:連線中

此外,使用者可透過點選"變更顯示電錶"按鈕 (圖 5-11)來開啟電 錶清單(圖 5-12),透過勾選電錶來設定欲顯示於電錶清單中的電錶, 設定完成後點選"確定"即可完成設定。

前示電錶				資訊總覽	群組總覽
音 資訊類別	電壓	۲			
電錶清單		迴路 1/A相	迴路 2/B相	迴路 3/C相	迴路 4 /平均
PM-2134		105.525	105.525	105.339	105.339
PM-2133		105.804	0.000	0.000	105.804
PM-3112		105.520	105.482	N/A	N/A
PM-3114		105.471	105.471	105.526	105.526

圖5-11: "變更顯示電錶"按鈕位置

☑PM-3114	PM-3112	☑ PM-2133
	確定	

圖5-12: 變更電錶清單介面

5.2.2 群組總覽

群組總覽模式會依照使用者所定義的群組設定(請參考 6.6 電錶群組 設定),將已設定完成的電錶群組進行電力資料顯示,此頁面更新頻 率為 20 秒,使用者亦可點選"更新資料"立即執行數值更新,如下圖 所示:

		資評	い總覽 群組
覽			
主群組類別	地點 ▼		
次群組類別	全部 ▼		
資訊類別	電壓 ▼		
台北			
PM-2134	PM-2134	PM-2134	
迴路 1	迴路 2	迴路 3	
105.323 v	105.323 v	105.157 v	
台中			
PM-3114	PM-3114	PM-3114	PM-3114
迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
105 261 V	105 361 V	105.326 v	105 326 v

圖5-13: 群組總覽

◆ 主群組類別

選單內會列出目前所設定的主群組,若無設定任何主群組,則無法 進行查詢動作。

◆ 次群組類別

根據主群組的選項列出其對應的次群組,可選擇單一次群組進行查 詢或是選擇全部來顯示所有次群組的電力迴路資訊。

◆ 資訊類別

資訊類別提供使用者選擇欲查詢的電力資訊類別,可提供查詢的電 力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、 kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量、本月累計用電量、本年累 計用電量、本日累計排碳量、本月累計排碳量、本年累計排碳量、 本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、實際需量與預測 需量。

更新資料

5.3 即時圖表

即時圖表可顯示電錶的電力資訊即時趨勢圖及圓餅圖。即時圖表瀏覽模 式分為"電錶"與"群組"兩種模式,使用者可依照所要觀看的模式進行切 換,詳細說明如下:

5.3.1 電錶模式

透過電錶清單與資訊類別的選擇後點選"查詢"按鈕,即可產生圖表。

◆ 電錶清單

電錶清單內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶,若無連接任何電錶,則無法進行查詢動作。

◆ 資訊類別

資訊類別提供查詢的電力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、 視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量與實際 需量。

電錶即時圖表樣式請見(圖 5-14)。即時圖表一次只能顯示一種電力資訊 類別,若是查詢不同類別時,先前開啟的圖表將自動關閉。使用者可以 依照選擇的電力資訊類別,瀏覽即時圖表,圖表更新頻率為5秒。



圖5-14: 電錶即時圖表

電錶即時圖表上方分別有**山**, 國與"連線狀態"等三個功能圖示, 說明如 下:

- Ш按鈕可暫停圖表的更新並顯示之前25分鐘內的圖表數據, 透過拉動圖表的方式即可操作,按下>>按鈕即可繼續更新圖表 資訊。若使用者想了解每個節點的數值,只需將滑鼠游標靠近 圖點,便可顯示該圖點所代表的數值。
- W按鈕可將即時圖表上的圖點關閉;W按鈕可恢復即時圖表上的圖點顯示。
- 連線狀態顯示目前該電錶的連線狀態,其圖示說明如下:
 :連線成功 ●:斷線 ●:連線中

5.3.2 群組模式

透過主群組、次群組與資訊類別的選擇後點選"查詢"按鈕,即可產生圖 表。

◆ 主群組
 主群組內會列出使用者所設定的主群組,若無設定任何主群組,則
 無法進行查詢動作。

◆ 次群組

根據主群組的選項列出其對應的次群組,若無設定任何次群組或此 次群組內無設定電錶迴路,則無法進行查詢動作。

◆ 資訊類別

資訊類別提供查詢的電力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、 視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量與實際 需量。

群組即時圖表樣式請見(圖 5-15)。即時圖表一次只能顯示一種電力資訊 類別,若是查詢不同類別時,先前開啟的圖表將自動關閉。使用者可以 依照選擇的電力資訊類別,瀏覽即時圖表,圖表更新頻率為5秒。



圖5-15: 群組即時圖表

群組即時圖表上方分別有Ⅲ,壓與置等三個功能圖示,說明如下:

- □按鈕可暫停圖表的更新並顯示之前25分鐘內的圖表數據,透過拉動圖表的方式即可操作,按下□按鈕即可繼續更新圖表資訊。若使用者想了解每個節點的數值,只需將滑鼠游標靠近圖點,便可顯示該圖點所代表的數值。
- W按鈕可將即時圖表上的圖點關閉;W按鈕可恢復即時圖表上的圖點顯示。
- 圖 示 目 前 該 群 組 電 錶 的 連 線 狀 態 , 其 圖 示 說 明 如 下 :

 : 連 線 成 功

 : 斷 線

 : 連 線 中

5.4 歷史圖表

歷史圖表可顯示電錶的電力歷史數值及圖表,透過電錶清單、資訊類別 與日期的選擇即可查詢在特定日期區間該電錶的電力資訊歷史圖表,如 下圖所示:

查詢項目						
電表清單	PM-3114					
資訊類別	電壓					
日期	2013 🗸 / 4 🖌 / 30 🗸 檔案記錄日期範圍 : (2013/4/17~2013/4/30)					
查詢						

圖5-16: 歷史圖表查詢

- ◆ 電錶清單:電錶清單內會列出所有 PMC-5151 連接的電錶,若是 無連接任何電錶,則無法進行查詢動作。
- ◆ 資訊類別:系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本 日累計用電量與實際需量。
- ◆ 日期:系統會提示目前可查詢的日期範圍,若是沒有任何記錄檔時,則無法進行查詢動作。

點選"查詢"按鈕即可顯示設定日期區間的歷史電力資料趨勢圖(圖 5-17) 與資料表格(圖 5-18),若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存 檔日期範圍將顯示無此檔案。查詢成功的資料將以歷史趨勢圖和歷史表 格的方式顯示於下方,說明如下:

◆ 歷史趨勢圖

使用者所選擇的電力資訊類別歷史資料將以趨勢圖的方式顯示,並可利 用圈選下方總覽圖的方式來變更歷史趨勢圖的顯示範圍,也可直接拖拉 上方顯示區域來操作圖表,將滑鼠游標靠近節點時,將顯示提示框標明 圖點的數值。



圖5-17: PM-3114 歷史趨勢圖

歷史趨勢圖左上方分別有≪、≪、≪與四個功能圖示:

- ▲可對歷史趨勢圖的 Y 軸進行放大。
- ➡可對歷史趨勢圖的 Y 軸進行縮小。
- OFF
 OFF

◆ 歷史表格

以表格方式提供使用者查詢歷史電力資料,其依據電錶類別列出各迴路 (或相位)的歷史電力資料。

項目	日期	時間	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4		
1	2013/04/30	00:04:56	111.743	111.494	111.447	111.646 🔷		
2	2013/04/30	00:09:57	111.186	111.610	111.543	111.562 📒		
3	2013/04/30	00:14:57	111.678	111.382	111.534	111.556		
4	2013/04/30	00:19:58	111.406	111.545	111.535	111.585		
5	2013/04/30	00:24:58	111.368	111.600	111.398	111.297		
6	2013/04/30	00:29:59	111.700	111.324	111.404	111.454		
7	2013/04/30	00:34:59	111.054	111.546	111.371	111.648		
8	2013/04/30	00:40:00	111.399	111.518	111.716	111.475		
9	2013/04/30	00:44:55	111.811	111.604	111.481	111.486		
10	2013/04/30	00:49:56	111.129	111.442	111.539	111.486		
11	2013/04/30	00:54:56	111.536	111.574	111.751	111.641		

圖5-18: PM-3114 歷史表格
- ▶ 可將歷史表格切換至第一頁。
- <1 可將歷史表格切換至前一頁。
- ■可將歷史表格前往設定的頁面。
- ▶ 可將歷史表格切換至後一頁。
- ▶ 可將歷史表格切換至最後一頁。

5.5 歷史報表

歷史報表可顯示電錶的電力報表記錄,透過電錶、報表類別與日期的選 擇即可查詢及下載特定日期的電力報表資訊,如下圖所示:

查詢項目		
	ī 錶清單	PM-3114
幸	服表類別	日報表 ▼
幸	暖表日期	2014 ▼ / 1 ▼ / 27 ▼ 檔案記錄日期範圍 : (2013/12/24~2014/1/27)
		查詢 下載報表

圖5-19: 歷史報表查詢

- ◆ 電錶清單:電錶清單內會列出所有 PMC-5151 連接的電錶,若是 無連接任何電錶,則無法進行查詢動作。
- ◆ 報表類別:糸統提供查詢的項目有日報表及月報表。
- ◆報表日期:系統會提示目前可查詢的日期範圍,若是沒有任何檔案時,則無法進行查詢動作。

設定完畢後點選"查詢"按鈕即可顯示報表或點選"下載報表"將報表輸出 為 Excel 格式檔案。若輸入的日期查無對應的檔案或是超出提示日期將 顯示無此檔案。單相及三相電錶的迴路數目並不相同,所以報表格式也 不相同:三相電錶日報表請見圖 5-20,單相電錶日報表請見圖 5-21。

時間	最高需量(k₩)	用電量(度)	功因(%)	電流_a(A)	電流_b(A)	電流_c(A)	電壓_a(V)	電壓_b(V)	電壓_c(∀)	視在功率(kW)) 無效功率(kW)
00	5.873	5.868	94.5	19.503	13.417	25.445	106.509	106.499	106.512	6.216	2.023
01	5.870	5.843	94.0	19.509	13.432	25.462	106.504	106.474	106.489	6.219	2.105
02	5.870	5.858	94.2	19.509	13.442	25.473	106.510	106.483	106.529	6.223	2.064
03	5.864	5.860	94.3	19.487	13.437	25.483	106.502	106.576	106.452	6.221	2.064
04	5.871	5.857	94.2	19.503	13.423	25.466	106.508	106.498	106.568	6.220	2.066
05	5.867	5.855	94.2	19.484	13.417	25.462	106.517	106.537	106.537	6.217	2.069
06	5.868	5.869	94.4	19.493	13.427	25.466	106.462	106.520	106.516	6.218	2.030
07	5.873	5.844	94.1	19.492	13.418	25.471	106.529	106.485	106.468	6.217	2.087
08	5.868	5.867	94.3	19.521	13.448	25.464	106.507	106.469	106.508	6.223	2.060
09	5.869	5.855	94.2	19.503	13.428	25.467	106.492	106.531	106.527	6.220	2.066
10	6.110	4.074	94.7	19.456	13.420	25.448	106.481	106.377	106.538	6.210	1.986
11	5.890	5.856	94.1	19.485	13.398	25.493	106.534	106.437	106.461	6.216	2.082
12	5.867	5.853	94.3	19.485	13.415	25.469	106.515	106.493	106.445	6.215	2.061
13	5.867	5.859	94.3	19.496	13.444	25.494	106.499	106.510	106.486	6.223	2.061
14	5.869	5.857	94.2	19.486	13.416	25.453	106.501	106.510	106.512	6.215	2.068
15	6.478	2.230	94.5	19.519	13.461	25.474	106.507	106.482	106.549	6.226	2.017

PM-2133 2013/05/10 日報表

本日最高需量: 6.478 kW 發生時間: 2013/05/10 15:37:12 總用電量: 88.305 度

圖5-20: PM-2133 日報表

時間	最高需量(k₩)	用電量(度)	功因(%)	電流(A)	電壓(∀)	視在功率(k₩)	無效功率(kW)
00	0.799	0.785	94.1	7.533	111.437	0.840	0.280
01	0.795	0.786	94.1	7.428	111.504	0.828	0.273
02	0.796	0.794	94.9	7.491	111.530	0.836	0.257
03	0.795	0.791	94.7	7.430	111.505	0.828	0.261
04	0.797	0.787	94.2	7.523	111.525	0.839	0.275
05	0.795	0.790	94.6	7.547	111.497	0.841	0.266
06	0.794	0.793	95.0	7.491	111.448	0.835	0.258
07	0.798	0.793	95.1	7.412	111.464	0.826	0.250
08	0.794	0.792	94.7	7.478	111.474	0.834	0.262
09	0.795	0.786	93.9	7.586	111.561	0.846	0.286
10	1.270	0.549	94.7	7.512	111.637	0.838	0.257
11	0.795	0.790	94.4	7.514	111.512	0.838	0.269
12	0.795	0.785	94.0	7.487	111.474	0.834	0.279
13	0.795	0.794	95.1	7.441	111.458	0.829	0.252
14	0.798	0.790	94.6	7.407	111.532	0.826	0.260
15	1.714	0.304	94.8	7.569	111.613	0.844	0.264

PM-3114 迴路1 2013/05/10 日報表

本日最高需量: 1.714 kW 發生時間: 2013/05/10 15:37:12 總用電量: 11.909 度

圖5-21: PM-3114 日報表

5.6 歷史電力分析

歷史電力分析可分為三種查詢方式,分別為電力使用趨勢分析、電力使 用時段分析與電力使用比例分析,使用者可透過圖表類別、資訊類別、 日期類別與迴路選擇器的選擇即可查詢特定日期的電力分析資訊,詳細 的說明如下:

5.6.1 電力使用趨勢分析

電力使用趨勢分析功能提供使用者透過迴路的勾選與時間範圍的 設定,即可顯示所選擇類別的電力使用趨勢,藉由圖表可清楚瞭解 所設定時間範圍內所有迴路的使用趨勢。

秉秉	山谷	नरे –	H.	43-	ł⊊.
/iE.	天日	电ノ	Л.	JJ'	171

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用趨勢分析 ▼
資訊類別	電壓 ▼
日期類別	年 ▼
日期	_2014 ▼ ~ 2014 ▼ 檔案記錄日期範圍 : (2014/8/12~2014/10/13)
查詢模式	群組▼
主群組	地點
次群組	台北 ▼
	查詢

圖5-22: 電力使用趨勢分析

- ◆ 圖表類別:系統提供查詢的電力資訊功能包含電力使用趨勢分析、電力使用時段分析與電力使用比例分析。
- ◆ 資訊類別:系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、功率 因數、用電度數與最高需量。
- ◆ 日期類別:系統提供查詢的項目包含年、月及日的方式查詢。
- ◆ 日期:目前可查詢的日期範圍。
- ◆ 查詢模式:系統提供"群組與自訂二種查詢方式,詳細說明如下:
 - 群組:
 依照主群組與對應次群組的選擇即可查詢此群組下的電錶
 迴路其電力使用趨勢分析資訊,若是無設定任何群組,則
 無法進行查詢動作。

查詢模式	君羊翁担 ▼
主群組	地點
次群組	台北▼
	查詢

圖5-23: 群組查詢

● 自訂:

迴路選擇器內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶,若是 無連接任何電錶,則無法進行查詢動作。電力使用趨勢分 析圖表可查詢的最小數量為1個迴路。

查詢模式	自訂 ▼			
電錶設定 目前已	選擇0迴路			
迴路選擇器				
PM-2134				
□迴路 1	□迴路 2	□迴路 3	□迴路 4	
PM-2133				
■A相	■B相	■C相	□平均	
PM-3112				
□迴路 1	□迴路 2			
PM-3114				
□迴路 1	□迴路 2	□迴路 3	□迴路 4	
		查詢		

圖5-24: 自訂查詢

點選"查詢"按鈕即可顯示設定日期區間的電力使用趨勢分析圖(圖 5-25),若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存檔日期範圍將 顯示無此檔案。查詢成功的資料將以趨勢圖的方式顯示於下方,使用者 所選擇的資訊類別資料將以趨勢圖的方式顯示,並可利用圈選下方總覽 圖的方式來變更趨勢圖的顯示範圍,也可直接拖拉上方顯示區域來操作 圖表,將滑鼠游標靠近節點時,將顯示提示框標明圖點的數值。



圖5-25: PM-3114 電力使用趨勢分析圖

電力使用趨勢分析圖左上方分別有氨、氨、氨與國四個功能圖示:

- ● ● 可對電力使用趨勢分析圖的 Y 軸進行放大。
- OFF
 OFF

5.6.2 電力使用時段分析

電力使用時段分析功能提供使用者透過迴路的選擇與時間範圍的 設定,即可顯示所選擇類別的電力使用比較,藉由柱狀圖可清楚瞭 解其各個年份下每年、每季或每月的電力使用比較。

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用時段分析 🔹
迴路選擇器	PM-3114 ▼ 迴路 1 ▼
資訊類別	電壓 ▼
日期類別	年 ▼
日期	2014 ▼ ~ 2014 ▼ 檔案記錄日期範圖:(2014/7/16~2014/8/12)
	查詢

圖5-26: 電力使用時段分析

- ◆圖表類別:系統提供查詢的電力資訊功能包含電力使用趨勢分析、電力使用時段分析與電力使用比例分析。
- ◆ 迴路選擇器:迴路選擇器內會列出所有與 PMC-5151 連接的電 錶,若是無連接任何電錶,則無法進行查詢動作。
- ◆ 資訊類別:系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、功率 因數、用電度數與最高需量。
- ◆ 日期類別:系統提供查詢的項目包含年、季與月的方式查詢。
- ◆ 日期:目前可查詢的日期範圍。

點選"查詢"按鈕即可顯示設定日期區間的電力使用時段分析圖(圖 5-27),若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存檔日期範圍將 顯示無此檔案。查詢成功的資料將以柱狀圖的方式顯示於下方,將滑鼠 游標靠近圖表時,將顯示提示框標明數值。



圖5-27: PM-3114 迴路 1 電力使用時段分析圖

5.6.3 電力使用比例分析

電力使用比例分析功能提供使用者透過迴路的勾選與時間的設 定,即可顯示所選擇類別的電力使用比例,藉由圓餅圖可瞭解其時 間點內迴路的電力使用比例。

歷史電力分析

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用比例分析 ▼
資訊類別	電壓 ▼
日期類別	年▼
日期	2014 ▼ 檔案記錄日期範圍:(2014/8/12~2014/10/13)
查詢模式	群組▼
主群組	地點 ▼
次群組	台北▼
	查詢

圖5-28: 電力使用比例分析

- ◆ 圖表類別:系統提供查詢的電力資訊功能包含電力使用趨勢分析、電力使用時段分析與電力使用比例分析。
- ◆ 資訊類別:系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、功率 因數、用電度數與最高需量。
- ◆ 日期類別:系統提供查詢的項目包含年、月及日的方式查詢。
- ◆ 日期:目前可查詢的日期範圍。
- ◆ 查詢模式:系統提供群組與自訂2種查詢方式,其說明如下:
 - 群組:

依照主群組與對應次群組的選擇即可查詢此群組下的電錶 迴路其電力使用比例分析資訊,若是無設定任何群組,則 無法進行查詢動作。

查詢模式	T¥組 ▼
主群組	地點▼
次群組	台北▼
	查詢

圖5-29: 群組查詢

自訂: 迴路選擇器內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶,若是 無連接任何電錶,則無法進行查詢動作。電力使用比例分 析圖表可查詢的最小數量為1個迴路。

點選"查詢"按鈕即可顯示設定日期區間的電力使用比例分析圖(圖 5-30),若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存檔日期範圍將 顯示無此檔案。查詢成功的資料將以圓餅圖的方式顯示於下方,將滑鼠 游標靠近圖表時,將顯示提示框標明數值和比例。下方表格則是電力使 用資訊,電力使用資訊會將最大使用與最小使用的迴路與數值列出,當 查詢用電度數時則會增加總使用量的統計資訊。



圖5-30: 電力使用比例分析圖

5.7 I/O 資訊

I/O 資訊頁面的項目選單會顯示目前 PMC-5151 所設定的內部暫存器與 所連接的所有 I/O 設備清單(包含 XW-Board、M-7000 模組、Modbus RTU 模組與 Modbus TCP 模組)及通道(位址)即時數值。系統管理者可 透過此頁面即時變更內部暫存器數值或輸出通道的數值(如圖 5-32);若 是一般使用者僅可瀏覽內部暫存器及通道數值 (如圖 5-33)。

I/O資訊

項目:	模組1(4)	~	\bigcirc
			\smile

Coil Output

位址0	位址1	位址2	位址3
-	-	-	-
OFF	OFF	OFF	OFF

圖5-31: 模組 I/O 資訊(系統管理者)

I/O資訊

項目:	模組1(4)	*	\bigcirc

Coil Output

位址0	位址1	位址2	位址3
-	-	-	-
OFF	OFF	OFF	OFF

圖5-32: 模組 I/O 資訊(一般使用者)

I/O 模組名稱右側的燈號顯示目前模組的連線狀態,其圖示說明如下:●:連線成功 ●:斷線 ●:連線中

5.8 Modbus Table 資訊

使用者可透過"Modbus Table 資訊"功能查詢 PMC-5151 上所連接的各個模組其 Modbus 位址資訊並進行列印(詳細 Modbus 位址說明請參考 附錄一)。查詢介面如下:

查詢項目					
ħ	莫組類型	橕	縋名稱		
電錶	¥	PM-2133		•	查詢 列印

圖5-33: Modbus Table 查詢

◆ 模組類型

選擇欲查詢的模組類型,類型包含電錶、I/O 模組、XW-Board 與其他資訊。

◆ 模組名稱

根據所選擇的模組類型,系統會列出其對應的模組名稱或資訊。

設定完畢後點選"查詢"按鈕即可顯示 Modbus Table 資訊,如下圖 5-34,使用者並可點選"列印"按鈕將 Modbus Table 進行列印。

	模組類型			模	組名稱			
電錶		¥	PM-21	33		•	查詢列	印
				PM	1-2133			
(10月)	28-5010		/Prt-lu	TTU Bet				
8冊5元	地叫毕 COM2		1	区 M	0100			
1	COWIZ		1	I IVI-	2155			
Input Regi	ster, Unit : Register(1	6 Bits	5)					
Parameter	Name	Mo	dbus Addre	ess	Length	Data Type	Range	
Phase A								
V		303	300		2	Float	Floating Point	
I		303	302		2	Float	Floating Point	
kW		303	304		2	Float	Floating Point	
kvar		303	306		2	Float	Floating Point	
kVA		303	808		2	Float	Floating Point	
PF		303	310		2	Float	Floating Point	
kWh		303	312		2	Float	Floating Point	
kvarh		303	314		2	Float	Floating Point	
kVAh		303	316		2	Float	Floating Point	
Phase B								
V		303	318		2	Float	Floating Point	
I		303	320		2	Float	Floating Point	
kW		303	22		2	Float	Floating Point	

圖5-34: Modbus Table 查詢結果

5.9 事件記錄

透過事件記錄頁面可瀏覽 PMC-5151 的系統事件記錄列表。只有系統 管理者可以瀏覽事件記錄。

時間	類型	內容	結果	
2013/05/13 14:50:41	System Setting	Network settings changed	ок	^
2013/05/13 14:48:24	System Setting	Network settings changed	ок	
2013/05/13 14:02:34	System Setting	Network settings changed	ок	
2013/05/13 10:56:17	System Setting	Network settings changed	ок	
2013/05/13 10:54:32	System Setting	Network settings changed	ок	
2013/05/13 10:54:12	System Setting	Network settings changed	ок	
2013/05/10 18:13:36	System Setting	System Time settings changed	ок	
2013/05/24 18:13:22	System Setting	System Time settings changed	ок	
2013/05/10 18:12:47	System Setting	System Time settings changed	ок	
2013/05/23 18:12:37	System Setting	System Time settings changed	ок	
2013/05/23 18:12:29	System Setting	System Time settings changed	ок	
2013/05/10 17:07:04	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 17:06:29	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 17:05:52	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 17:05:14	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 17:04:11	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 17:03:46	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 10:41:14	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 10:32:07	Rules Setting	Rules file download successfully	ок	
2013/05/10 10:23:02	Rules Setting	Rules file download successfully	ОК	¥

圖5-35: 事件記錄瀏覽頁面

目前系統事件記錄的種類為:

- ♦ PMC-5151 讀取電錶資料失敗事件
- ◆ PMC-5151 修改網路設定事件
- ◆ PMC-5151 寫入設定檔事件
- ◆ PMC-5151 修改系統時間事件
- ◆ 重置電錶累計數值事件
- ◆ 資料記錄檔回傳遠端 FTP 伺服器成功與失敗事件
- ◆ 更新韌體時,韌體檔案傳送至 PMC-5151 狀態事件(成功與失敗)
- ◆ 更新韌體成功與失敗事件

5.10 自訂 HMI

自訂 HMI 功能項目預設並不會顯示在主頁面中,只有當系統管理者設定 Flash HMI 專案為系統預設頁面時,主頁面才會提供 Flash HMI 瀏 覽功能。

(編輯及設定 HMI 專案功能,請參考 Flash HMI Tools 快速使用手冊)

🕼 專案清單 🍕 系統訊息 🐉 全螢幕 🐚 切換頁面 [0] Campus (Main) 🛛 🔍 🔍 💻 💷 🔍 100% 🍠 連線狀態

校園每日用電度數監控



圖5-36: 自訂 HMI 頁面

6 系統參數設定

系統參數設定包含六項子設定:時間設定、網路設定、SNMP 設定、安全 設定、I/O 介面設定與其他設定。當使用者點選系統參數設定後,便可瀏覽目前 PMC-5151上的相關設定值,如下圖所示:

系統參數設定貝面	
時間設定	I/O介面設定
日期與時間	COM1
日期 2015/03/27	功能停用
時間 09:35:55	COM2
時間校時	功能 連接Modbus RTU設備
功能狀態 停用	Baudrate 19200 bps
	Parity None
網路設定	Stop bits 1
N MILLAC	指令間隔時間 100 毫秒
LAN1	COM3
IP 192.168.100.86	功能 連接Modbus RTU設備
遮罩 255.255.255.0	Baudrate 19200 bps
閘道 192.168.100.254	Parity None
DNS伺服器IP 168.95.192.1	Stop bits 1
LAN2	指令間隔時間 100 <u></u> 全秒
IP 192.168.255.2	LAN
遮罩 255.255.0.0	功能 連接Modbus TCP設備
閘道 192.168.0.1	連接HMI或SCADA
DNS伺服器IP 8.8.8.8	
連接埠	其它設定
網頁伺服器連接埠 80	契約容量
Modbus TCP連接埠 502	功能狀態 停用
Modbus NetID 1	需量週期
	計算週期 每 15 分鐘
VPN設定	碳足跡
功能狀態	係數 0.612
VPN狀態 上線	
IP 192.168.100.80	割體更新設定
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255.255	· 初體更新設定
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255.255 闡道 192.168.100.62	初體更新設定
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255 開道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8	初體更新設定
IP 192.168.100.80 速罩 255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8	 新體更新設定 新體資訊 目前版本 2.2.4 最新版本 檢查
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255.255 聞道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8	 初體更新設定 朝體資訊 目前版本 2.2.4 最新版本
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8	 初體更新設定
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255 開道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8	初體更新設定 新贈資訊 目前版本 2.2.4 最新版本 檢查
IP 192.168.100.80 速罩 255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8	新體更新設定 新體資訊 目前版本 2.2.4 最新版本 檢查 新體更新 新體更新 新體 新體 東新
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8 SNMP設定 版本 V2c Read Community Name public Write Community Name private	新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和<
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8 SNMP設定 版本 V2c Read Community Name public Write Community Name private Trap Community Name public	 初體更新設定 和體資訊 目前版本 2.2.4 最新版本
IP 192.168.100.80 速罩 255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8.8 SNMP設定 版本 V2c Read Community Name public Write Community Name private Trap Community Name public	新體更新設定 創 間
IP 192.168.100.80 速罩 255.255.255 閘道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8 SNMP設定 版本 V2c Read Community Name public Write Community Name private Trap Community Name public	新體更新設定 新版本 2.2.4 最新版本 檢查 新版車 撤查 新版 新版 取體 取 取 更新
IP 192.168.100.80 遊罩 255.255.255 開道 192.168.100.62 DNS伺服器IP 8.8.8 SNMP設定 版本 V2c Read Community Name public Write Community Name private Trap Community Name public 安全設定 本機FTP伺服器 取用	新體更新設定 新版本 後査 新版本 後査 新版本 後査 新版本 後査 新版本 後査 東新

圖6-1: 系統參數總覽頁面

使用者可在此頁面瀏覽各項 PMC-5151 系統設定資訊並進行韌體版本更新,關於韌體版本更新的操作請參照 6.9 韌體更新的說明。

6.1 時間設定

時間設定可用以設定 PMC-5151 的時間及網路自動校時功能。設定的介面如下:

時間設定頁面

	< 2013/5							
	日	_	二	三	四	五	六	
				1	2	3	4	
日期	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31		
時間	10	10 •: 31 •: 36 •						
時間複製	讀取 (讀取此電腦的時間設定)							
時間校時								

功能狀態 🗌 啓用

儲存

圖6-2: 時間設定頁面

進入此頁面時,系統將讀取並顯示目前 PMC-5151 的時間。若欲更改 系統時間,選定欲更改的日期與時間後點選"儲存"按鈕即可完成 PMC-5151 時間的更改。使用者也可透過點選"時間複製"欄位中的"讀 取"按鈕以取得瀏覽器端電腦的系統時間,此功能可用於同步瀏覽器端 電腦與 PMC-5151 的系統時間。PMC-5151 亦可搭配 SNTP 時間伺服 器提供網路自動校時機制,設定介面如下:

EUTED/XED	
功能狀態	☑啓用
SNTP時間伺服器	pool.ntp.org tock.usno.navy.mil time.windows.com 使用預設的SNTP時間伺服器
連接埠	123
同步間隔	6 🗸 小時
時區	(GMT-08:00)太平洋時間 (美國和加拿大)
日光節約時間	□啓用

時間校時



圖6-3: 時間校時設定頁面

設定網路自動校時機制的步驟如下:

- i 勾選"啟用"啟用時間校時功能。
- ii 在"SNTP 時間伺服器"欄位中,輸入 SNTP 時間伺服器 IP 位址或網 域名稱,系統預設已設定三組 SNTP 伺服器,使用者亦可根據需求 進行修改。透過點選"使用預設的 SNTP 時間伺服器"可將 SNTP 時 間伺服器設定回復成預設值。
- iii"連接埠"欄位設定值為123,目前不支援修改。
- iv 在"同步間隔"欄位中,選擇每隔多久時間 PMC-5151 將主動與 SNTP 時間伺服器連線,進行網路自動校時,可設定的時間分別為 6、12 與 24 小時。
- ∨ 在"時區"欄位中,可選擇使用者所在的時區。
- vi 在"日光節約時間"欄位中,可勾選是否開啟日光節約功能。

完成上述設定後,點選"儲存"按鈕即可儲存設定。

6.2 網路設定

網路設定可用以更改 PMC-5151 上的網路、網頁連接埠及 Modbus 相關設定。設定的介面如下:

網路設定(LAN1)

*IP	192 . 168 . 100 . 38
*遮罩	255 . 255 . 0 . 0
*閘道	192 . 168 . 0 . 1
*DNS伺服器IP	8.8.8.8

儲存

網路設定(LAN2)

*IP	192 . 168 . 255 . 2
*遮罩	255 . 255 . 0 . 0
*閘道	192.168.0.1
*DNS伺服器IP	8.8.8.8

儲存

連接埠設定

網頁伺服器連接埠	80
Modbus TCP連接埠	502
Modbus NetID	1

儲存

圖6-4: 網路設定頁面

進入此頁面時,會先讀取並顯示目前 PMC-5151 上的網路設定 (LAN1/LAN2)及連接埠設定。網路設定部份,使用者可針對 PMC-5151 的 LAN1 及 LAN2 進行 IP、遮罩(Mask)、閘道(Gateway)及 DNS 伺服 器 IP 等參數的設定,在更改完參數後請點選"儲存"按鈕即可儲存設定。 網路設定成功後,使用者經由 LAN1 或 LAN2 皆可登入 PMC-5151 網 頁及透過 Modbus TCP 讀取資料。關於連接埠設定,使用者可更改網 頁伺服器連接埠,Modbus TCP 連接埠與 Modbus NetID 的設定,在更 改完各項參數設定後點選"儲存"按鈕即可儲存設定。 注意:

- PMC-5151 使用 Google DNS 伺服器為系統預設的 DNS 伺服器, 其 IP 為"8.8.8.8",使用者可視需要自行修改為其他 DNS 伺服器。
- 當修改網路設定並儲存成功後,系統將自動登出並重新導向至新的
 IP 位址。
- 6.3 VPN 設定

PMC-5151 支援 VPN(Virtual Private Network)網路連線功能。透過VPN 連線,PMC-5151 可直接連接到私人區域網路環境,增加設備維護及管 理的彈性,VPN 設定畫面如下:

VPN設定頁面	
功能狀態	□啟用
伺服器設定	
連線類型	● PPTP ◎ L2TP/IPSec
*主機名稱或IP位址	
*使用者名稱	
*密碼	
TCP/IP設定	
指定IP位址	□啟用
IP	0.0.0.0
指定DNS位址	□啟用
DNS	0.0.0.0
安全性設定	
資料加密	■ 啟用
驗證	✓ 自動
	測試儲存

圖6-5: VPN 設定頁面

設定 VPN 連線相關參數時,請依據遠端 VPN 伺服器的設置來設定 VPN 設定頁面上相對應的伺服器、TCP/IP 及安全性等參數設定。設定完成後請點選"測試"或"儲存"按鈕,按鈕說明如下:

● 測試

系統會根據使用者所輸入的相關設定進行連線測試,若無法連線, 請再次確認相關設定是否正確。

● 儲存

儲存使用者輸入的相關設定,若功能狀態被勾選為"啟用",系統將 開始嘗試進行 VPN 連線,連線狀態將顯示於"<u>系統參數設定頁面"</u> 中,如下圖所示:



圖6-6: VPN 連線狀態顯示頁面

設定注意事項:

- 1. 當使用者使用 VPN 位址登入系統時,無法進行下列設定及功能:
 - LAN1 及 LAN2 的網路設定
 若要更改 LAN1 或 LAN2 相關設定,請使用 LAN1 或 LAN2 的 位址登入系統。
 - VPN 連線測試功能
 若要測試 VPN 連線,請使用 LAN1 或 LAN2 的位址登入系統。
- 當使用者使用 VPN 位址登入系統並儲存 VPN 設定時,系統將自動 登出並重新導頁至新的 VPN 位址,若使用者無法確認新的 VPN 位 址,請使用 LAN1 或 LAN2 的位址登入系統並至"<u>系統參數設定頁面</u> "進行查詢。

3. 當 VPN 因安全性驗證無法連線時,請檢查 VPN 伺服器的安全性設置是否與 PMC-5151 的 VPN 安全性設定相符,請參考 PMC-5151 設定網頁上的提示說明,如下圖所示:

安全性設定

資料加密	□ 啟用
驗證	□ 自動
	✓ EAP(MD5-Challenge) (不支援VPN伺服器設定MPPE-128及MPPE-40資料加密)
	✓ PAP (不支援VPN伺服器設定MPPE-128及MPPE-40資料加密)
項目	
	✓ MS-CHAP (如VPN伺服器設定MPPE-128,請將VPN 伺服器配置使用 MPPE stateful mode)
	✓ MS-CHAP2 (如VPN伺服器設定MPPE-128或MPPE-40,請將VPN 伺服器配置使用 MPPE stateful mode)

圖6-7: 安全性設定

6.4 SNMP 設定

PMC-5151 支援 SNMP(Simple Network Management Protocol) V1 及 V2c 兩項規範。透過這兩項規範, PMC-5151 可將系統資訊、電錶電力 資訊及 I/O 模組資訊傳送予 SNMP 網路管理設備或軟體(SNMP Network Management Software), 以協助管理者即時監控 PMC-5151。

SNMP 設定介面如下,透過此介面,使用者可啟動並調整 PMC-5151 的 SNMP 參數設定。

SNMP設定頁面		
版本	○ V2c	
*Read Community Name	public	
*Write Community Name	private	
*Trap Community Name	public	
Contact	Your System Contact Here	
Location	Your Location Here	
SNMP Manager歹	词表	
*位址		Read/Write Trap
•		
192.168.100.59		
移除		
	(儲存)	

圖6-8: SNMP 設定頁面

設定步驟如下:

- i PMC-5151 支援 SNMP V1 及 V2c 兩項規範,請在"版本"欄位中選 擇欲使用的 SNMP 版本。
- ii 在 "Read Community Name" 欄 位 中 , 設 定 "Read Community Name"字串,此欄位的初始設定為"public"。
- iii 在"Write Community Name"欄位中,設定"Write Community Name"
 字串,此欄位的初始設定為" private"。
- iv 在"Trap Community Name"欄位中,設定"Trap Community Name" 字串,此欄位的初始設定為"public"。
- v 在"Contact"欄位中,設定"Contact"字串。
- vi 在"Location"欄位中,設定"Location"字串。

SNMP Manager 列表主要用於編輯將與此 PMC-5151 SNMP Agent 進 行互動的 SNMP Manager (SNMP 網路管理設備或軟體)清單,請透過 下述步驟進行 SNMP Manager 的設定,當完成所有 SNMP Manager 設定及上述參數設定後,請點選"儲存"按紐以儲存設定。

SNMF	PManager列表			
	*位址		Read/Write	Trap
Ð				
۲	192.168.100.59			~
5	移除			
		儲存		

圖6-9: SNMP Manager 列表

設定步驟如下:

i 輸入欲加入 SNMP Manager 清單的 SNMP Manager IP 位置,請依 照 SNMP Manager 的實際規劃做設定,若是填寫的 IP 位置錯誤則 會導致 PMC-5151 SNMP Agent 無法與該 SNMP Manager 進行連 線。

SNM	PManager列表			
	*11211		Read/Write	Trap
Ð	192.168.100.100			
۲	192.168.100.59			✓
4	移除			
		儲存		

圖6-10: SNMP Manager 的 IP 設定

- ii 設定此 SNMP Manager 與 PMC-5151 SNMP Agent 間的工作模式,目前 PMC-5151 SNMP Agent 提供 Read/Write(Polling)及 Trap 雨種工作模式供使用者選擇。
 - Read/Write 模式: 勾選代表此 IP 位址的 SNMP Manager 可連 線至 PMC-5151 SNMP Agent 取得資料及進行設定。
 (請注意: 若無任何位址勾選 Read/Write 欄位,則代表任何 SNMP Manager 皆可連線至 PMC-5151 SNMP Agent。)
 - Trap 模式: 勾選代表當 PMC-5151 有特定條件觸發時, 會發送 SNMP Trap 至此 IP 位址。

SNMP Manager列表		
*位址	Read/Write	Trap
192.168.100.100		
192.168.100.59		✓
₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
儲存		

圖6-11: 與 SNMP Manager 的工作模式設定

iii 完成 SNMP Manager 的 IP 及工作模式設定後,請點選→按鈕將此

SNMP Manager 加入清單中,最後點選"儲存"按鈕以儲存設定。

SNM	PManager列表		
	*位址	Read	/Write Trap
Ð		[
0	192.168.100.59	E	
۲	192.168.100.100	E	
4	移除		
	儲石	74	

圖6-12: 儲存 SNMP Manager 設定

6.5 安全設定

安全設定可更改 PMC-5151 的登入密碼及 PMC-5151 端 FTP 伺服器設定與閒置時間設定。設定的介面如下:

管理者密碼設定		
*目前密碼]
*新密碼]
*確認新密碼]
		儲存
definition of the state of the bootstate of the		(MRI)
管埋者資料設定		
*電子郵件信箱		
		儲存
訪客密碼設定		
*目前密碼]
*新密碼]
*確認新密碼]
		儲存
本機FTP伺服器設	定	
伺服器狀態	☑啓用	
帳號	admin	
密碼	□變更密碼	
		儲存
閒置時間設定		
閒置時間	60 🔽 分鐘	
		儲存

圖6-13: 安全設定頁面

◆ 密碼設定

PMC-5151 各提供了一組系統管理者和訪客登入密碼,預設系統管 理者登入密碼為"Admin",訪客登入密碼為"User",使用者可於密碼 設定功能更改預設密碼,密碼長度限制為 16 個字元,設定完成後點 選"儲存"按鈕即可儲存設定。此外,管理者可在"管理者資料設定"欄 位中設定一組電子郵件信箱,當管理者忘記密碼時,可操作 PMC-5151 發送帶有管理者與訪客密碼的信件至此信箱中,詳見附錄二。

管理者密碼設定

- <u></u>	
*目前密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	
	儲存
管理者資料設定	
*電子郵件信箱	
	儲存
訪客密碼設定	
*目前密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	
	儲存

圖6-14: 密碼設定頁面

◆本機 FTP 伺服器設定

可開啟或關閉 PMC-5151 端之 FTP 伺服器功能,使用者可透過 FTP 軟體連線至 PMC-5151 之 FTP 伺服器,由遠端取得事件記錄或資料 記錄的檔案。若要開啟此功能,勾選"啟用"後點選"儲存"按鈕即可儲 存設定。預設的密碼為"Admin",使用者可自行變更 PMC-5151 端 FTP 伺服器密碼。

本機FTP伺服器設定

伺服器狀態	☑啓用
帳號	admin
密碼	 ✓ 變更密碼 *新密碼 *確認新密碼

儲存

圖6-15: 本機 FTP 伺服器設定頁面

◆ 閒置時間設定

當系統管理者登入 PMC-5151 網頁後,閒置時間超過此設定值(預設為 20 分鐘)時,系統將自動登出系統管理者。閒置時間可設定為 10/20/30/60 分鐘,設定後點選"儲存"按鈕即可儲存設定。

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	置時間設)	定
----------------------------------------	-------	---

閒置時間	20 🗸 分鐘
	儲存

圖6-16: 閒置時間設定頁面

6.6 1/0 介面設定

I/O 介面設定頁面可根據需求設定 PMC-5151 上的 COM1、COM2、 COM3 及 LAN 的功能屬性。設定介面如下:

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	停用 💌				
		儲存			

圖6-17: I/O 介面設定頁面

PMC-5151 的各 I/O 介面功能說明:

- ◆ COM1(RS-232) 僅可作為 Modbus RTU Slave 連接 HMI 或 SCADA
- ◆ COM2 / COM3 (RS-485) 可作為 Modbus RTU Master 連接 Modbus RTU 設備或作為 Modbus RTU Slave 連接 HMI 或 SCADA
- ♦ LAN

預設具備支援 Modbus TCP Slave 連接 HMI 或 SCADA 的功能,同時亦可設定是否作為 Modbus TCP Master 連接 Modbus TCP 設備

以下將根據功能屬性介紹各 I/O 介面的設定方式:

◆ 透過 COM Port 連接 HMI 或 SCADA

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	連接HMI或SCADA 🖌				
Baudrate	9600 💌 bps				
Parity	None ○Odd ○Even				
Stop bits	⊙1 ○2				

儲存

圖6-18: 連接 HMI 或 SCADA 功能設定頁面

設定步驟如下:

- i 在"Baudrate"欄位中設定資料傳輸速度(Baudrate), PMC-5151 與 HMI 或 SCADA 的資料傳輸速度設定需一致。
- ii 在"Parity"與"Stop bits"設定欄位中,設定 Parity 與 Stop bits 的狀態, PMC-5151 與 HMI 或 SCADA 的設定需一致。
- iii 完成設定後,點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

◆ 連接 Modbus RTU 設備

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	連接Modbus RTU設備 🚽				
Baudrate	115200 🗸 bps				
Parity	None ○Odd ○Even				
Stop bits	⊙1 ○2				
指令間隔時間	200 毫秒				

儲存

圖6-19: 連接 Modbus RTU 設備功能設定頁面

設定步驟如下:

- i 在"Baudrate"欄位中設定資料傳輸速度(Baudrate), PMC-5151 與 連接的 Modbus RTU 設備資料傳輸速度設定需一致。
- ii 在"Parity"與"Stop bits"設定欄位中,設定 Parity 與 Stop bits 的狀態, PMC-5151 與連接的 Modbus RTU 設備的設定需一致。
- iii 在"指令間隔時間"欄位中,輸入 PMC-5151 對 Modbus RTU 設備 連續發送命令的間隔時間,單位為秒(ms)。 請注意:當選擇"Baudrate"後,"指令間隔時間"欄位會自動提供適當

52

的 Modbus RTU 指令間隔時間。由於每個 Modbus RTU 設備處理 指令的速度皆不同,使用者可根據其設備自行增加指令間隔時間, 來確保 Modbus RTU 設備可正確處理每個指令,或縮短指令間隔時 間來加快設備 I/O 效率。

iv 完成連接 Modbus RTU 設備設定後,點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

◆ 透過 LAN 連接 HMI(或 SCADA)及 Modbus TCP 設備

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	☑連接Modbus TCP設備 ☑連接HMI或SCADA				
		儲存			

圖6-20: I/O 介面設定頁面(LAN)

PMC-5151 的 LAN 預設可作為 Modbus TCP Slave 連接 HMI 或 SCADA,亦可透過勾選"連接 Modbus TCP 設備"以啟用 Modbus TCP Master 功能來連接 Modbus TCP 設備。 6.7 其他設定

其他設定用以進行契約容量設定,需量週期設定與碳足跡設定。設定的 介面如下:

契約容量設定	
功能狀態	☑啓用
契約容量	1 kWV
需量週期設定	
計算週期	每 60 🗸 分鐘
碳足跡設定	
係數	0.612
	儲存

- 圖6-21: 其他設定頁面
- ◆契約容量設定 可開啟及設定契約容量功能,使用者可透過勾選"啟用"後設定與電力 公司簽定的契約容量數值,點選"儲存"按鈕即可儲存設定,而設定的 數值會出現在主頁面相關電力資訊中。
- ◆ 需量週期設定

可設定需量週期,PMC-5151 會根據使用者所設定的週期進行需量 計算,預設週期為 15 分鐘,可設定的週期分別為 15/30/60 分鐘, 點選"儲存"按鈕即可儲存設定。

◆碳足跡設定 使用者可設定碳足跡係數,設定時請依照國際能源總署(IEA)發布的 各國碳足跡係數做設定,點選"儲存"按鈕即可儲存設定。

6.8 電錶群組設定

電錶群組設定功能可提供使用者將電錶中的迴路依照其各自的性質加 以分類,設定完成後可於電力資訊與歷史電力分析中進行查詢。設定的 介面如下:

電錶群組設定 儲存	
☑ 主群組設定	
無設定群組迴路,請按此按鈕新增。	

圖6-22: 電錶群組設定

進入電錶群組設定頁面後,即會顯示出目前的電錶群組。請參考下述單 元進行主群組、次群組與電錶迴路的設定,當完成電錶群組設定後,請 點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

6.8.1 檢視主群組與次群組

按下主群組或次群組列後,即可展開或隱藏該群組介面。 請注意:灰色群組列代表此群組無設定內容,因此無法展開。

 [1] 地點 [1-1] 台北 [1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 [5] PM-2133 [6] PM-2133<th> [1]地點 [1-1]台北 [1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 [4] PM-2133 [4] PM-2133 C相 總和/平均 </th><th>主群組設定</th><th>1</th><th></th><th></th>	 [1]地點 [1-1]台北 [1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 [4] PM-2133 [4] PM-2133 C相 總和/平均 	主群組設定	1		
 [1-1] 台北 [1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 [4] PM-2133 A相 B相 C相 總和/平均	 [1-1] 台北 [1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 [4] PM-2133 C相 總和/平均 	⑧ [1] 地點			
[1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 A相 B相 C相 總和/平均	[1] PM-2133 [2] PM-2133 [3] PM-2133 [4] PM-2133 A相 B相 C相 總和/平均				
A相 B相 C相 總和/平均	A相 B相 C相 總和/平均	🕜 [1-1] 台北			
		l1-1] 台北	[2] PM-2133	[3] PM-2133	[4] PM-2133
		[1-1] 台北 [1] PM-2133 A相	[2] PM-2133 B相	[3] PM-2133 C相	[4] PM-2133 總和/平均

圖6-23: 主群組與次群組列展開及隱藏畫面

- 6.8.2 新增主群组與次群組
 - i 點選主群組或次群組設定按鈕(圖)後,即可開啟群組設定介面。



圖6-24: 主群組設定

①主群組設定			
🕐 [1] 地點			
⑧ [1-1] 台北			
⑧ [1-1] 台北			
[1-1] 台北	[2] PM-2133	[3] PM-2133	[4] PM-2133

圖6-25: 次群組設定

ⅱ 請輸入群組名稱,並點選●將群組新增於清單中(圖 6-23),新 增完畢後,點選"關閉"按鈕即可回到群組設定頁面。

主群組調	没定	
電錶群維	設定	
	編號	群組名稱
•	4	功能
۲	1	系統
0	2	地點
0	3	功能
4	修改名稱	編號上移 編號下移 複製 移除
		國閉

圖6-26: 電錶群組設定操作介面

6.8.3 群組操作介面

當新增主群組或次群組後,群組將排列於如下的群組清單中。

主群組調	没定	
電錶群維	設定	
	編號	群組名稱
•	4	
۲	1	系統
0	2	地點
0	3	功能
6	修改名稱	編號上移編號下移複製移除
		關閉

圖6-27: 群組操作介面

使用者可針對清單中的各群組設定進行相關操作,請先點選欲進行 調整的群組,再點選下述功能按鈕即可進行操作:

- ◆ 修改名稱:點選"修改名稱"按鈕開啟修改名稱的輸入框, 修改完成後點選"確認"完成修改。
- ◆ 編號上移:提供使用者變更群組編號,"編號上移"會將編號減一。
- ◆ 編號下移:提供使用者變更群組編號,"編號下移"會將編號加一。
- ◆ 複製:新增一個與所選擇群組相同的群組,並將其底下的 群組與迴路設定複製至新群組。
- ◆ 移除:移除所選擇的群組。
- ▶ 關閉:關閉設定頁面返回群組總覽中。

6.8.4 新增電錶迴路設定

i 點選次群組設定按鈕(◎)後,即可開啟電錶迴路設定介面。 電錶詳組設定 斷

[2] PM-2133	[3] PM-2133	[/1 PM-2133
B相	C相	總和/平均
	[2] PM-2133 B#E	[2] PM-2133 Bitt Citt

圖6-28: 電錶迴路設定

ii 選擇所要新增的電錶迴路(圖 6-26)並點選●將迴路新增於清單
 中(圖 6-27),新增完畢後,點選"關閉"按鈕即可返回群組設定頁

面	0	

电掀迎	电欧阳哈以化					
電錶群組設定 > 地點(主群組) > 台北(次群組)						
	編號	電錶名稱	迴路名稱			
Ð	3	PM-2134 ▼ PM-2134	迴路 1 🔻			
۲	1	PM-2133 PM-3112	迴路 1			
0	2	PM-3114 PM-2134	迴路 2			
4	編號上移編號下移移除					
			關閉			

圖6-29: 電錶迴路設定操作介面

電錶迴路設定										
電錶群組設定 > 地點(主群組) > 台北(次群組)										
	編號	電錶名稱	迴路名稱							
Ð	3	PM-2134 •	迴路 1 ▼							
۲	1	PM-2134	迴路 1							
0	2	PM-2134	迴路 2							
4	編號上移	5 編號下移 移除								
關閉										

圖6-30: 新增電錶迴路設定

6.8.5 電錶迴路操作介面

當新增電錶迴路後,新增的迴路將排列於如下的清單中。

電錶迴路設定										
電錶群組設定 > 地點(主群組) > 台北(次群組)										
	編號	電錶名稱	迴路名稱							
•	3	PM-2134 •	迴路 1 ▼							
۲	1	PM-2134	迴路 <mark>1</mark>							
0	2	PM-2134	迴路 2							
5	編號上移	編號下移移除								
		開閉								

圖6-31: 電錶迴路操作介面

使用者可針對清單中的各迴路進行相關操作,請先點選欲進行調整的迴路,再點選下述功能按鈕即可進行操作:

- ◆ 編號上移:提供使用者變更迴路的編號,"編號上移"會將 編號減一。
- ◆ 編號下移:提供使用者變更迴路的編號,"編號下移"則會 將編號加一。
- ◆ 移除:移除所選擇的電錶迴路。
- ♦ 關閉:關閉設定頁面返回群組總覽中。

6.9 韌體更新

PMC-5151 可藉由瀏覽器直接進行韌體更新,更新完成後,系統不需重 新開機。韌體更新步驟如下:

i 請與泓格科技聯絡,取得最新版本的 PMC-5151 韌體檔案。

ii 請至系統參數設定頁面,在韌體更新設定項目上點選"瀏覽"按鈕。

系統參數設定頁面

時間設定			I/O介面設定		
日期與時間			COM1		
日期 2014/10/3	0		功能	停用	
時間 16:56:01	時間 16:56:01			COM2	
時間校時			功能	連接Modbus RTU設備	
功能狀態停用			Baudrate	19200 bps	
			Parity	None	
網路設定			Stop bits	1	
			指令間隔時間	100 毫秒	
ID	102 169 100 29			COM3	
正	255 255 255 0		功能	連接Modbus RTU設備	
「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	192 168 100 254		Baudrate	19200 bps	
DNS信服哭IP	8888		Parity	None	
DNOPJAKAAN	1 AN2		Stop bits	1	
IP	192 168 255 2		指令間隔時間	100 毫秒	
	255 255 0 0			LAN	
間道	192 168 0 1		功能	連接Modbus TCP設備 連接HMi或SCADA	
DNS伺服器IP	8.8.8.8	L			
	車接埠	ſ	基它設定		
網頁伺服器連接埠	80			وم والدر الرابي ال	
Modbus TCP連接埠	502			契約谷量	
Modbus NetID	1		功能狀態得用		
			需量週期		
SNMP設定			計算週期 母 15 分理		
	1/2-		/交曲/ 0.6/	恢疋助 12	
服本 Read Compunity No	V2C		「木奴」 0.0	12	
Read Community Na	me public		却脑宙如乳心		
Tran Community Na	me private		<u>新疆</u> 更新設定		
	ne public		韌體資訊		
్ ఉనికిందా			目前版本 2.1.	2	
女主政正			最新版本 檢	查	
本機FTP伺服器 啓見	Ħ			韌體更新	
閒置時間 10分鐘			韌體	瀏覽	
			更	新	

圖6-32: 韌體更新(1)
iii 選取欲更新之韌體檔案後點選"開啟"。

0	開啟				×
🕞 🏵 🔻 🚺 > 本8	幾 ▶ 本機磁碟 (D:) ▶ Firmware	v Č	, 搜尋 Firmware		ð
組合管理 ▼ 新増資料水	ē				0
☆ 我的最愛	名稱	修改日期	類型	大小	
📜 下載	PMC-5151 Firmware v2.1.0.hex	2014/7/7 下午 07	HEX 檔案	4,083 KB	
■ 泉面 9回 最近的位置					
a OneDrive					
🜏 家用群組					
』璺 本機					
🗣 網路					
檔案名	稱(N): PMC-5151 Firmware v2.1.0.hex		✓ 所有檔案		~
	L		開啟(O)	取消	Ē

圖6-33: 韌體更新(2)

Ⅳ 點選"更新"開始進行韌體檔案更新。

創體更新設定	È
	韌體資 訊
目前版本	2.0.1
最新版本	檢查
	韌體 更新
韌體	PMC-5151 Firmware v2.1.(瀏覽
	更新

圖6-34: 韌體更新(3)

∨ 點選"確定"開始進行韌體更新,若點選"取消"則中斷韌體更新。



圖6-35: 韌體更新(4)

Vi 韌體更新執行中。

請注意:當韌體更新流程開始進行時,請勿關閉更新視窗或是同時 進行系統變更,否則可能會造成韌體的更新失敗。

	連接埠	其它設定
可服器連接埠	80	
<u>ıs TCP連接埠</u>	502	
~	, 請勿關閉或離開此頁面 韌體更新中(8%)	
定		計算週期
TP伺服器 啓	用	
置時間 10	分鐘	係數
	圖6-36: 韌體更新(5)	

VII 點選"確定"完成更新,更新完成後請清除瀏覽器之暫存檔案,即可 完成更新系統。若是更新失敗,請重新執行更新流程。

\bigcirc	韌體成功更新成2.1.0版,按下確定按鈕後,系統 會將您登出,請重新登入即可。
	確定

圖6-37: 韌體更新(6)

7 電錶/模組設定

電錶/模組設定頁面可設定此 PMC-5151 所欲連接的電錶及 I/O 模組,進入 設定頁面時會出現目前的設定總覽表格,顯示目前 PMC-5151 上所連結的各個 電錶與 I/O 模組的設定狀態,如下圖所示:

Power Monit	or & Managemen	t System		РМС-5151 📄 📩 🛃
TCP DAS CO., Ltd.				●1691.7 MB ▲PM-3112 未連線
主頁面 系統參數設定	電表/模組設定 記録	缘器設定 進階功能設定 邏輯規則 調	没定 ◀	
電表/模組設定				
電表設定	電表/模組	設定頁面		
XW-Board設定	XW-Board			
I/O模組設定			無	
	COM2 連接	Modbus RTU設備		
	編號	名稱/型號	位址	輪詢逾時(毫秒)
	1 🦺	PM-3114(PM-3114)	5	1000
	2 🎩	PM-3112(PM-3112)	3	1000
	4	I/O模組1	1	300
	COM3 停用			
		信	序用	
	LAN 連接M	odbus TCP設備		
	編號	名稱/型號		IP與連接埠 NetID
	1 🦺	PM-3112-MTCP(PM-3112-MTCP) 192	.168.100.51:502 1

圖7-1: 電錶/模組設定頁面

電錶/模組設定包含三項子設定:電錶設定、XW-Board 設定與 I/O 模組設定, 各項功能設定說明請參考以下章節。 7.1 電錶設定

在電錶設定頁面中,使用者可設定 PMC-5151 所欲連接的 Modbus RTU 與 Modbus TCP 電錶及其參數,電錶設定頁面如下圖所示:

電表演	青單 (Mo	dbus RTU)	COM2	COM3	LAN		
Q	編號	位址	*電表	名稱			
•	3 💌	3 💌	搜尋	?)	
۲	1	1	PM-3114		PM-3114		
0	2	2	PM-3112	PM-3112			
4	した 「設定」「編號上移」「編號下移」「複製」「移除」						
	儲存						

圖7-2: 電錶設定頁面

進入電錶設定頁面後,即會顯示出目前 PMC-5151 所連接的電錶清單。 請參考下述單元進行 Modbus RTU 與 Modbus TCP 電錶的設定,當完 成電錶設定後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

請注意:

- 1. PMC-5151 提供 COM2(RS-485)及 COM3(RS-485)介面以連接 Modbus RTU 電錶。
- PMC-5151 提供 LAN 介面以連接 Modbus TCP 電錶, 關於 LAN 的設定請參考 6.4 <u>I/O 介面設定</u>單元的說明。
- 一個 PMC-5151 最多可連接 24 顆泓格科技的 Modbus 電錶(包括 Modbus RTU 電錶及 Modbus TCP 電錶)。
- 單一 I/O 介面(COM2、COM3 或 LAN)最多可連接 16 顆泓格科技 的 Modbus 電錶。

7.1.1 掃描新增 Modbus RTU 電錶

透過 PMC-5151 的掃描程序,可自動新增與 PMC-5151 連接的 Modbus RTU 電錶清單。步驟如下所示:

- i 在進行掃描之前請先確定 PMC-5151 與電錶之間的 RS-485 連接線已連接無誤,各電錶的位址也設定完成。
- ⅲ 透過點選──按鈕即可開始掃描 PMC-5151 所連接的 Modbus RTU 電錶。

電表清單 (Modbus RTU)				COM2	COM3	LAN
Q	編號	位址	*電表		名稱	Ì
Ð	1 💌	1 💌	搜尋	?)
2	無設定電表	,請按此按鈕新增。				

儲存

圖7-3: 電錶清單頁面與電錶掃描功能按鈕

iii 進入掃描頁面(圖 7-4)後,設定所欲掃描的 Modbus 起始位址及 結束位址,點選"掃描"後 PMC-5151 即會依照使用者所設定的序 列埠參數開始進入電錶掃描程序,若是點選"取消"則會中止這次 掃描。

0	掃描位址	上範圍:			
	掃描 1	到	16 位	址。依照	[[您設定的掃描位址]
	數目,這個	固過程所花	費的時間	將需數	妙至數十秒不等。
	序列埠	COM2	Parity	None	
	Baudrate	19200bps	Stop bits	1	掃描 取消

圖7-4: 電錶掃描範圍設定

iV 進入掃描程序(圖 7-5)後,左上方會出現動畫與目前掃描的位址 號碼來提示掃描進度,請耐心等待掃描完畢,若是點選"取消"則 會中斷此次掃描直接離開。

	掃描位址	上範圍:			
-	掃描 👥	到	16 位	址。依照/	您設定的掃描位址
	數目,這位	固過程所花	費的時間	將需數秒	至數十秒不等。
	序列埠	COM2	Parity	None	
	Baudrate	19200bps	Stop bits	1	掃描 取消

圖7-5: 電錶掃描進行中

V 掃描結束後即會出現電錶清單(圖 7-6)。若是此次掃描出現同一 位址但是設備型號不同時,則會出現提示畫面(圖 7-7),請依照 實際連接的設備做選擇,完成電錶清單設定後請記得點選"儲存" 按鈕以儲存設定值。



儲存

圖7-6: 電錶掃描結果清單



圖7-7: 設備選擇頁面

- 7.1.2 手動新增 Modbus RTU 電錶 除了透過掃描自動新增 Modbus RTU 電錶外,亦可透過手動程序 新增 Modbus RTU 電錶。步驟如下所示:
 - i 設定編號:編號為此 Modbus RTU 電錶其電力資訊儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序,可設定範圍為 1~16。
 - ii 設定位址:位址設定為此 Modbus RTU 電錶的 Modbus 位址號碼,請依據使用者的實際需求及規劃設定,若是設定的位址錯誤則無法連線該電錶。

電表清單 (Modbus RTU)				COM2	COM3	LAN
Q	編號	位址	*電表		名稱	
•	2 💌	2 💌	搜尋	?]
۲	1	1	PM-3114		PM-	3114
4	設定	編號上移	號下移」「複製」「移除」			

儲存

圖7-8: 電錶編號與位址設定

Ⅲ 選擇新增電錶類型:

電表清單 (Modbus RTU)		COM2	COM3	LAN
🔍 編號 位址	*電表		名	稱
2 • 2 •	DM 2122	2)
	PM-2133 PM-2134		PM-	3114
設定 編號上移 編號下移	PM-3112			
	PM-3114			
	儲存			

圖7-9: Modbus RTU 電錶類型設定

- iV 設定名稱:使用者可對電錶命名,此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面,預設值為電錶類型。
- V 點選一將電錶新增於清單中(圖 7-10),新增完畢後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

電表演	青單 (Mo	odbus RTU)	COM2	COM3	LAN	
Q	編號	位址	*電表		名	稱
Ð	2 💌	2 💌	PM-3112	?	PM-3112)
۲	1	1	PM-3114		PM-	3114
設定」編號上移」編號下移」複製」移除						
儲存						

圖7-10: 完成手動新增 Modbus RTU 電錶

7.1.3 新增 Modbus TCP 電錶

PMC-5151 支援透過 Ethernet 連接 Modbus TCP 電錶,使用者可透過手動程序新增 Modbus TCP 電錶,步驟如下所示:

- i 設定編號:編號為此 Modbus TCP 電錶其電力資訊儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序,可設定範圍為 1~16。
- ii 設定網路:IP、連接埠與 NetID 設定請依照電錶實際規劃做設定,若是設定的參數錯誤則會導致 PMC-5151 無法連線該電錶。

電表演	青單 (Mo	dbus TCP)	COM2	COM3	LAN	
	編號	*IP	連接埠 NetID	*電表	名	稱
Ð	2 💌		502 1	搜尋 ?]
۲	1	192.168.100.51	502 1	PM-3112-MTCP	PM-311	2-MTCP
4	設定(編號上移 編號下移	複製 移除]		

儲存

圖7-11:新增 Modbus TCP 電錶頁面

ⅲ 選擇新增電錶類型(圖 7-12):

電表清	青單 (Mo	odbus TCP)	COM2	COM3	LAN		
	編號	*IP	連接埠	NetID	*電表	名	稱
Ð	2 💌	192 168 100 51	502	1	PM-3114-MTCP	?)
۲	1	192.168.100.51	502	1	PM-3112-MTCP PM-3114-MTCP	PM-311	2-MTCP
4	設定	編號上移 編號下移	複製	移除]		
				儲存			

圖7-12: Modbus TCP 電錶類型設定

- iv 設定名稱:使用者可對電錶命名,此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面,預設值為電錶類型項目。
- V 點選一將電錶新增於清單中(圖 7-13),新增完畢後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

電表清單 (Modbus TCP)					COM2	COM3	LAN
	編號	*IP	連接埠	NetID	*電表	名	稱
Ð	2 💌	192 168 100 51	502	1 F	PM-3114-MTCP ?)
۲	1	192.168.100.51	502	1	PM-3112-MTCP	PM-311	2-MTCP
4	設定	編號上移」編號下移	複製	移除			

儲存

圖7-13: 完成手動新增 Modbus TCP 電錶

7.1.4 電錶清單操作介面

當透過掃瞄程序或手動程序完成 Modbus RTU/TCP 電錶的新增後, Modbus RTU/TCP 電錶將排列於如下的電錶清單中。

電表演	青單 (Mo	dbus RTU)		COM2	СОМЗ	LAN
Q	編號	位址	*電表		名稱	Ş
•	5 💌	5 💌		?)
0	1	1	PM-2133		PM-21	33
0	2	2	PM-2134		PM-21	34
0	3	3	PM-3112		PM-31	12
۲	4	4	PM-3114		PM-31	14
4	設定 編號上移 編號下移 複製 移除					

儲存

圖7-14: 電錶清單操作介面

透過如下述功能的操作,可針對清單中的各電錶進行參數設定或調 整排列順序,請先點選欲進行調整的電錶,再點選下述功能按鈕即 可進行操作:

- ◆ 設定:點選"設定"按鈕將會進入該電錶的參數設定頁面。
 以下章節將說明各型號電錶的參數設定頁面。
- ◆ 編號上移:提供使用者變更電錶的編號及排列順序,點選 "編號上移"會將電錶編號減一。
- ◆ 編號下移:提供使用者變更電錶的編號及排列順序,點選 "編號下移"則會將電錶編號加一。
- ◆ 複製:新增一個與所選擇電錶同類型的電錶,並將所選擇 電錶的參數設定複製至新電錶。
- ◆ 移除:移除所選擇的電錶。

完成設定後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存此電錶清單。

7.1.5 Modbus RTU 電錶設定

PMC-5151 支援泓格科技單相和三相 Modbus RTU 電錶,如下將介紹各電錶的設定介面。

♦ Modbus RTU 三相電錶的設定介面如下圖所示(以 PM-2133 為 例)。

電表 PM-2133 設	定
*名稱	PM-2133
備註	
位址	3 🗸
更新速率	5秒
輪詢逾時時間	1000 毫秒
逾時重試時間	5 秒
電力相關設定	
主電錶	□設爲主要電表
PT比值	1
CT 比値	1
迴路 / 相位 名稱	相位 A 相位 B 相位 C

確定取消

圖7-15: PM-2133 設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義電錶的名稱,此名稱將顯示於電錶 資訊與邏輯設定頁面。
- 備註:提供使用者記錄備註項目。
- 位址:提供設定此電錶的 Modbus 位址號碼,若是設定錯 誤則無法連線該電錶。
- 更新速率:為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus RTU 電 錶電力資訊的時間設定,數值設定範圍為 0~65535 秒。
- 輪詢逾時時間:為 PMC-5151 對 Modbus RTU 電錶發送
 命令並等待回應結果的時間,單位為毫秒(ms),數值設定
 範圍為1~10000 毫秒。
- 逾時重試時間:為 PMC-5151 對 Modbus RTU 電錶發送
 命令但逾時無法得到回應時, PMC-5151 重新發送命令的
 間隔時間,單位為秒(s),數值的設定範圍為 3~65535 秒。
- 主電錶:勾選此項目會把電錶屬性設定為主要電錶。當設

定為主電錶後,在主頁面電力資訊總覽便會將此電錶的電 力資訊顯示在主電錶區塊。

- PT 比值:可設定電壓的放大或縮小倍率值,PT 比值的數 值設定範圍為 0.01~655.35。
- CT 比值:可設定電流的放大倍率值,CT 比值的設定數 值範圍為 1~65535。
- 迴路/相位名稱:提供使用者定義電錶的迴路(或相位)名
 稱,此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。三相電錶
 可命名的對象為相位 A/B/C。

完成參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回電錶清單。

◆ Modbus RTU 單相電錶的設定介面如下圖所示(以 PM-3114 為例)。

電表 PM-3114 設定

*名稱	PM-3114
備註	
位址	1 💌
更新速率	5秒
輪詢逾時時間	1000 毫秒
逾時重試時間	5 秒
電力相關設定	
主電表	□設烏主要電表
PT比值	1
CT 比値	1
迴路 / 相位 名稱	迴路 1 迴路 2 迴路 3 迴路 4
Power Relay	名稱 開機時初始値 DO0 OFF ▼ DO1 OFF ▼

確定取消

圖7-16: PM-3114 設定頁面

相關參數說明如下:

名稱、備註、位址、更新速率、輪詢逾時時間、逾時重試時間主電錶、PT 比值和 CT 比值的說明同 Modbus RTU
 三相電錶所述。

- 迴路/相位名稱:提供使用者定義電錶的迴路(或相位)名
 稱,此名稱將顯示於電錶資訊頁面。單相電錶可命名的對
 象為迴路1/迴路2/迴路3/迴路4。
- Power Relay :
 - 名稱:提供使用者定義 DO 通道的名稱,此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。
 - 開機時初始值:開啟電錶時預設 DO 通道輸出狀態。

完成參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回電錶清單。

7.1.6 Modbus TCP 電錶設定(以 PM-3114-MTCP 為例)

PMC-5151 支援泓格科技單相 Modbus TCP 電錶,如下將介紹此 電錶的設定介面。

電表 PM-3114-MTCP 設定				
*名稱	PM-3114-MTCP			
備註				
*IP	192 . 168 . 100 . 51			
連接埠	502			
NetID	2			
更新速率	5 秒			
輪詢逾時時間	1000 毫秒			
逾時重試時間	5 秒			
電力相關設定				
主電錶	□設爲主要電表			
PT比值	1			
CT 比値	1			
迴路 / 相位 名稱	迴路 1 迴路 2 迴路 3 迴路 4			
Power Relay	名稱 開機時初始値 DO0 OFF ▼ DO1 OFF ▼			
	[確定] [取消]			

圖7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義電錶的名稱,此名稱將顯示於電錶 資訊與邏輯設定頁面。
- 備註:提供使用者記錄備註項目。
- IP:提供設定此 Modbus TCP 電錶的 IP 位址,請確認 IP 設定與電錶上的設定相符合,若設定錯誤則無法連線該電錶。
- 連接埠:提供使用者設定此 Modbus TCP 電錶的通訊連 接埠,請確認連接埠設定與電錶上的設定相符合,若設定 錯誤則無法連線該電錶。
- NetID:提供使用者設定此 Modbus TCP 電錶的通訊
 NetID,請確認 NetID 設定與電錶上的設定相符合,若設 定錯誤則無法連線該電錶。
- 更新速率:為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus TCP 電 錶電力資訊的時間設定,數值設定範圍為 0~65535 秒。
- 輪詢逾時時間:為 PMC-5151 對 Modbus TCP 電錶發送
 命令並等待回應結果的時間,單位為毫秒(ms),數值設定
 範圍為1~10000 毫秒。
- 逾時重試時間:為 PMC-5151 對 Modbus TCP 電錶發送
 命令但逾時無法得到回應時, PMC-5151 重新發送命令的
 間隔時間,單位為秒(s),數值的設定範圍為 3~65535 秒。
- 主電錶:勾選此項目會把電錶屬性設定為主要電錶。當電
 錶設為主電錶後,在主頁面電力資訊總覽便會將此電錶的
 電力資訊顯示在主電錶區塊。
- PT 比值:可設定電壓的放大或縮小倍率值,PT 比值的數 值設定範圍為 0.01~655.35。
- CT 比值:可設定用於電流的放大倍率值,CT 比值的設 定數值範圍為 1~65535。
- 迴路/相位名稱:提供使用者定義電錶的迴路(或相位)名
 稱,此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。單相電錶
 可命名的對象為迴路1/迴路2/迴路3/迴路4。
- Power Relay :
 - 名稱:提供使用者定義 DO 通道的名稱,此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。
 - 開機時初始值:開啟電錶時預設 DO 通道輸出狀態。

完成參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回電錶清單。

7.2 XW-Board 設定

PMC-5151 共支援 XW107、XW110、XW304、XW310 及 XW310C 五種 XW-Board。使用者可在此頁面設定目前 PMC-5151 所連接的 XW-Board,設定頁面如下圖所示:

請注意:PMC-5151 同時僅能連接一片 XW-Board 模組。

XW-Board 設定頁面

模組	XW107	*	設定	
----	-------	---	----	--

儲存

圖7-18: XW-Board 設定頁面

使用者選擇目前所連接的 XW-Board 並按下"設定"按鈕後,便會產生該 XW-Board 的模組參數及 I/O 通道參數設定畫面。模組參數設定如下 (圖 7-19):

- 名稱:提供使用者定義模組的名稱,此名稱將顯示於 I/O 資訊 與邏輯設定頁面。
- 備註:提供使用者記錄備註項目。

I/O 通道參數設定方式可參考下述單元所描述的 DI、DO、AI 及 AO 通 道參數設定。設定完成後點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

7.2.1 XW-Board 的 DI 通道參數設定

XW-Board 的 DI 通道參數設定介面如下圖所示(以 XW107 為例)。

模組 XW10	17 設定		
	名稱		
	備註		
DI 參數	DO 參數		
通道	名稱	計數器類型	計數器初始値
通道0		停用 🖌	0
通道1		停用 🗸	0
通道2		停用 🗸	0
通道3		停用 🗸	0
通道4		停用 🗸	0
通道5		停用 💌	0
通道6		停用 🔽	0
通道7		停用 💌	0

確定取消

圖7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 計數器類型:設定觸發計數器(Counter)的計數方式,系統提供降緣(Falling)、升緣(Rising)等2種計數方式。若選擇"停用"則表示停用此DI通道的計數器功能。
- 計數器初始值:在"計數器初始值"欄位中,可設定此 DI 通道 計數器的初始值,設定後計數器將由此初始值開始累加,系統 預設初始值為0。

完成 DI 通道參數設定後,可繼續設定其他通道參數,待完成所有 通道參數設定後點選"確定"按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.2.2 XW-Board 的 DO 通道參數設定

XW-Board 的 DO 通道參數設定介面如下圖所示(以 XW107 為例)。

模組 XW10	07 設定			
	名稱			
	備註			
DI 參數	DO 參數			
通道	名稱	開機時預設値	進階功能	
通道0		OFF 🖌	停用	
通道1		OFF 💌	停用	
通道2		OFF 💌	停用	
通道3		OFF 💌	停用	
通道4		OFF 💌	停用	
通道5		OFF 💌	停用	
通道6		OFF 💌	停用	
通道7		OFF 💌	停用	

確定取消

圖7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 開機時預設值:在"開機時預設值"欄位中,使用者可設定此
 DO 通道的初始值為 ON 或 OFF。

- PMC-5151 提供3種進階功能設定。透過下拉選單選項可開啟
 如下3種進階功能:
 - 開啟脈衝(Pulse)輸出:選擇"脈衝(Pulse)輸出"選項表示此 DO 通道將可執行脈衝輸出(Pulse Output),以產生週期 性的脈衝循環(periodic pulse cycle)。此時必須設定"高點 時間"值及"低點時間"值,其分別表示在此週期性的脈衝循 環中,此DO 通道將被設定為ON 且持續ON 狀態高點時 間後,再改變為OFF 狀態並持續此OFF 狀態低點時間, 依此週期循環,單位為100ms。
 - 自動歸復:選擇"自動歸復"選項表示此 DO 通道將可啟動 自動歸復功能,此時必須設定"自動回復為 OFF"的時間數 值。當 DO 通道被設定為 ON 並持續所設定秒數後,將會 自動回復成 OFF 的狀態,單位為秒。
 - 複製 DI 訊號:選擇"複製 DI 狀態"選項表示此 DO 通道狀態將會複製此 XW-Board 上相同編號之 DI 通道的狀態。例如 DO 通道 0 啟用複製 DI 訊號功能時,當 DI 通道 0 狀態為 ON 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 ON,DI 通道 0 狀態為 OFF 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 OFF。

完成所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.2.3 XW-Board 的 AI 通道參數設定

XW-Board 的 AI 通道參數設定介面如下圖所示(以 XW310C 為例)。

模組 XW3	310C 設定			
	名稱			
	備註			
	AI 類型 ③ Differe	ential OSingle-ended		
DI 參數	DO 參數	AI 參數 AO 參數		
通道	名稱	類型	Deadband區間	線性轉換
通道0		0 mA ~ 20 mA 💌	0 (0 ~ 20 mA)	最小値: 0 最大値: 0
通道1		0 mA~ 20 mA 💌	0 (0 ~ 20 mA)	最小値: 0 最大値: 0
通道2		0 mA~ 20 mA 💌	0 (0 ~ 20 mA)	最小値: 0 最大値: 0
通道3		0 mA~ 20 mA 💌	0 (0 ~ 20 mA)	最小値: 0 最大値: 0
通道4		0 mA ~ 20 mA 💌	0 (0 ~ 20 mA)	最小値: 0 最大値: 0

圖7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型:選擇該模組的 AI 通道訊號輸入類型。
- 線性轉換:在"線性轉換"欄位中,使用者可設定將AI通道的數 值範圍依線性等比例調整至"最大值"及"最小值"間的數值。一 旦設定完成後,此AI通道數值在IF條件中將會依照調整後的 數值進行運算判斷,而"I/O 資訊"頁面和透過 PMC-5151 Modbus Table 所取得的此AI通道數值也將為調整後的數據。
 "最大值"及"最小值"預設值為0,代表不使用線性轉換功能。
- Deadband 區間:為預防因雜訊或環境因素影響 AI 通道的量 測值及系統運作,使用者可在 Deadband 區間輸入適當的數值 以降低雜訊對系統運作的影響。Deadband 使用說明如下:

AI Deadband 可應用於三種情況,假設該 AI 通道的數值範圍 設定為 0mA 至 20mA:

(a) 當 IF Condition 為 AI >或>=某數值時: 假設 Deadband 數值設為 2,而 Rule 中設定(IF AI>10mA, THEN DO=ON,ELSE DO=OFF)情況下,當 AI 大於 10mA 時,DO 隨即等於 ON,但隨後 AI 數值必需有小於 8mA(10mA 減去 Deadband 數值 2)以下的數值出現,DO 才會轉變為 OFF。如下圖所示。



圖7-22: AI Deadband 示意圖(作用於大於條件)

 (b) 當 IF Condition 為 AI <或<=某數值時:
 假設 Deadband 數值設為 2,而 Rule 設定為(IF AI<10mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF),當 AI 小於 10mA 時, DO 隨即等於 ON,但隨後 AI 數值必需有大於 12mA(10mA)



加上 Deadband 數值 2)以上的數值出現, DO 才會轉變為 OFF。如下圖所示。

圖7-23: Al Deadband 示意圖(作用於小於條件)

(c) 當 IF Condition 為 AI =某數值時:

假設 Deadband 數值設為 1, 而 Rule 設定為(IF AI=9mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF),當 AI 數值介於 8mA(9mA 減去 Deadband 數值 1)及 10mA(9mA 加上 Deadband 數值 1)之間,則符合判斷式,DO 隨即等於 ON, 相反地,AI 數值小於 8mA 或大於 10mA 時則 DO 等於 OFF。如下圖所示。



圖7-24: AI Deadband 示意圖(作用於等於條件)

另外,XW310C 支援兩種不同的 AI 類型:Differential 和 Single-ended。設定為 Differential 時具備 4 個 AI 通道,設定為 Single-ended 時則具備 8 個 AI 通道。除了由網頁端進行設定外, 還須搭配 XW310C 上的 Jumper 調整方能正常運作。有關 XW310C 上的 Jumper 調整方法請參照附錄五。

完成所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

79

7.2.4 XW-Board 的 AO 通道參數設定

XW-Board 的 AO 通道參數設定介面如下圖所示(以 XW304 為例)。

模組 XW304 設定		
名稱		
備註		
DI 參數 DC	參數 AI 參數 AO 參數	
通道 名稱	類型	開機時預設値
通道0	-5 V ~ 5 V 💌	٥

確定取消

圖7-25: XW-Board AO 通道参數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於
 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型:選擇該模組可提供的 AO 通道訊號輸出類型。
- 開機時預設值:在"開機時預設值"欄位中,使用者可設定
 此AO通道的初始輸出值。

完成所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.3 I/O 模組設定

PMC-5151 可連接泓格科技的 M-7000 模組,及支援標準 Modbus RTU 與 Modbus TCP 通訊協定的 I/O 模組。在 I/O 設定頁面中,使用者可新 增 PMC-5151 所欲連接的 Modbus RTU 與 Modbus TCP I/O 模組於清 單中,並設定所連接 I/O 模組參數,設定頁面如下圖所示:

Modb	us RTU	模組清單	<u>-</u>		COM2	COM3	LAN
Q	編號	位址	*名稱/型號	*車	論詢逾時(毫秒)	*逾時重試明	時間(秒)
•	1 💌	1 💌	搜尋	?	300	5	
E	無設定模組	目,請按此招	冠新增。				

儲存

圖7-26: I/O 模組設定頁面

請參考下述單元進行新增所欲連結的 Modbus RTU I/O 模組與 Modbus TCP I/O 模組及其模組設定,當完成 I/O 模組設定後,請記得點選"儲存" 按鈕以儲存設定值。

請注意:

- 1. PMC-5151 提供 COM2(RS-485)及 COM3(RS-485)介面以連接 Modbus RTU I/O 模組。
- PMC-5151 提供 LAN 介面以連接 Modbus TCP I/O 模組, 關於 LAN 的設定請參考 6.4 <u>I/O 介面設定</u>單元的說明。
- PMC-5151 最多可連接 8 顆 Modbus I/O 模組(包括 M-7000 模組、 Modbus RTU 模組及 Modbus TCP 模組)。
- 4. 單一 I/O 介面(COM2、COM3 或 LAN)僅可連接 16 個設備(依照編 號設定),因此若有 I/O 介面同時連接電錶與 I/O 設備,則兩者必須 共用同一組編號。例如若 COM 2 已連接兩個 Modbus RTU 電錶, 編號分別為 1 和 2,則於設定 COM 2 之 Modbus RTU I/O 模組時, 僅可設定編號為 3~16。

- 7.3.1 掃描新增泓格科技 M-7000 模組 使用者可透過 PMC-5151 的掃描程序新增泓格科技 M-7000 模 組。步驟如下所示:
 - i 透過點選^Q按鈕即可開始掃描 PMC-5151 所連接的 M-7000 模 组。

Mod	bus RTU 桁	莫組清單		COM2	COM3 LAN
Q	編號	位址	*名稱/型號	*輪詢逾時(毫秒)	*逾時重試時間(秒)
Ð	1 💌	1 💌	搜尋 ?	300	5
2	無設定模組	,請按此掛	安鈕新增。		

儲存

圖7-27: M-7000 掃描功能按鈕

ii 進入掃描頁面(圖 7-28)後,設定所欲掃描的 Modbus 起始位址及 結束位址,點選"掃描"後 PMC-5151 即會依照使用者所設定的序 列埠參數開始進入模組掃描程序,若是點選"取消"則會中止這次 掃描。

Q	掃描位址	上範圍:				
	掃描 👘	到	16	位出	业。依照	認設定的掃描位址
	數目,這個	固過程所花	費的時	橺	將需數種	少至數十秒不等。
	序列埠	COM2	Parit	y	None	
	Baudrate	19200bps	Stop b	oits	1	掃描 取消

圖7-28: M-7000 模組掃描範圍設定

iii 進入掃描程序(圖 7-29)後,左上方會出現動畫與目前掃描的位址 號碼來提示掃描進度,請耐心等待掃描完畢,若是點選"取消"則 會中斷此次掃描直接離開。

	掃描位址	上範圍:		
-	掃描 🔡	到	16	位址。依照您設定的掃描位址
	數目,這位	固過程所花	費的時	邿間將需數秒至數十秒不等。
	序列埠	COM2	Parit	ty None
	Baudrate	19200bps	Stop b	bits 1 掃描 取消

圖7-29: M-7000 模組掃描進行中

iv 掃描結束後即會出現 M-7000 模組清單(圖 7-30)。若是此次掃描 出現同一位址但是設備型號不同時,則會出現提示畫面(圖 7-31),請依照使用者實際連接的設備做選擇,完成後請記得點 選"儲存"按鈕以儲存設定值。

Modbu	ıs RTU	模組清單			COM2	COM3 LA	٩N
Q	編號	位址	*名稱 / 型號	*車	論詢逾時(毫秒)	*逾時重試時間()	妙)
•	5 💌	5 💌	搜尋	?	300	5)
0 🚦	1	1	M-7005		300	5	
0 🛢	2	2	M-7015P		300	5	
0 🛢	3	3	M-7017C		300	5	
۰ 🖥	4	4	M-7018		300	5	
6	設定	編號上移	編號下移 複製 移	除			

儲存

圖7-30: M-7000 模組掃描結果清單



圖7-31: 設備選擇頁面

- 7.3.2 手動新增 M-7000 模組或 Modbus RTU 模組
 透過手動程序新增 Modbus RTU 模組步驟如下所示:
 - i 設定編號:編號設定為此 Modbus 模組其通道數值儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序,可設定範圍為 1~16。
 - ii 設定位址:位址設定為此 Modbus RTU 模組的 Modbus 位址號碼,請依據使用者的實際需求及規劃設定,若是設定的位址錯誤則無法連線該模組。

Modb	us RTU	模組清單		COM2	COM3 LAN
Q	編號	位址	*名稱 / 型號	*輪詢逾時(毫秒)) *逾時重試時間(秒)
	1 🗸	1 💟	搜尋 ? 鈕新增。	300	5

儲存

圖7-32: Modbus RTU 模組編號與位址設定

iii 選擇新增模組類型:針對泓格科技的 M-7000 模組,使用者可透 過下拉式 M-7000 模組選單進行選擇,其他非 M-7000 模組請手 動輸入模組名稱。

Modbu	ıs RTU 樽	観清單		COM2	COM3 LAN
Q	編號	位址	*名稱 / 型號	*輪詢逾時(毫秒)	*逾時重試時間(秒)
	1 💌	1 ♥	M-7002 M-7003 M-7005 M-7011 M-7015	300	5

圖7-33: Modbus RTU 模組類型設定

- iv 輪詢逾時時間設定:其為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送 命令並等待回應結果的時間,單位為毫秒(ms),數值設定範圍為 1 ~10000 毫秒。
- V 逾時重試時間設定:其為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送 命令但逾時無法得到回應時,PMC-5151 重新發送命令的間隔時 間,單位為秒(s),數值的設定範圍為 3~65535 秒。
- vi 點選●將 Modbus RTU 模組新增於清單中(圖 7-34),新增完畢後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

Modb	us RTU	模組清單	<u></u>		COM2	COM3	LAN1
Q	編號	位址	*名稱/型號		*輪詢逾時(毫秒)	*逾時重	試時間(秒)
	 1 ▼ 無設定模紙 	1 、 王,請按此胡	M-7002	?	300		5

儲存

圖7-34: 新增 Modbus RTU 模组按鈕

7.3.3 新增 Modbus TCP 模組

透過手動程序新增 Modbus TCP 模組步驟如下所示:

- i 設定編號:編號設定為此 Modbus TCP 模組其通道數值儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序,可設定範圍為 1~16。
- ii 設定網路: IP、連接埠與 NetID 設定請依照電錶實際規劃做設定,若是設定的參數錯誤則會導致 PMC-5151 無法連線該模組。

Modbus TCP 模纲	組清單		COM2	COM3	LAN
編號	*IP	連接埠	NetID	*名科	ŧ
 ● 1 ● ● 無設定模組, ● 	請按此按鈕新增。	502	1)

儲存

圖7-35: 新增 Modbus TCP 模組頁面

- iii 設定模組名稱:使用者可對 Modbus I/O 模組命名,此名稱將顯示於模組資訊頁面。
- iv 點選 承將 Modbus TCP 模組新增於清單中(圖 7-36),新增完畢後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

Modb	us TCP	模組清單		COM2	COM3	LAN
	編號	*IP	連接埠	NetID	*名和	퉈
Ð	2 💌	192.168.100.51	502	1	模組-TCP]
۲	1	192.168.100.51	502	1	模組-7	СР
4	設定	「編號上移」「編號下移」「複製	移除			

儲存

圖7-36:新增 Modbus TCP 模組按鈕

7.3.4 I/O 模組清單操作介面

當透過掃瞄程序或手動程序完成 Modbus RTU I/O 模組或 Modbus TCP I/O 模組的新增後, Modbus RTU I/O 模組及 Modbus TCP I/O 模組將排列於如下的模組清單中。

Modbu	us RTU	模組清單		COM2	COM3 LAN
Q	編號	位址	*名稱/型號	*輪詢逾時(毫秒)	*逾時重試時間(秒)
Ð	5 💌	5 💌	?	300	5
۲	3	3	1/0模組2	300	5
0	4	4	I/O模組1	300	5
5	設定	編號上移	編號下移 複製 移除		

儲存

圖7-37: 模組清單操作介面

透過如下述功能的操作,可針對清單中的各模組進行參數設定或排 列順序調整,請先點選欲進行調整的模組,再點選下述功能按鈕即 可進行操作:

- 設定:點選"設定"按鈕將會進入該模組的參數設定頁面。
 以下章節將說明各模組的參數設定頁面。
- 編號上移:提供使用者變更模組的編號及排列順序,點選 "編號上移"則會將模組編號減一。
- 編號下移:提供使用者變更模組的編號及排列順序,點選 "編號下移"則會將模組編號加一。
- 複製:新增一個與所選擇模組同類型的模組,並將所選擇
 模組的參數設定複製至新模組。
- 移除:移除所選擇的模組。

完成參數設定後,請記得點選"儲存"按鈕以儲存設定值。

7.3.5 M-7000 模組設定

當使用者新增 M-7000 模組後,可點選各 M-7000 模組並按下清單操作介面的"設定"按鈕進入模組參數設定頁面。模組參數設定說明如下:(圖 7-38)

- 名稱:提供使用者定義模組的名稱,此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 備註:提供使用者記錄備註項目。
- 位址:提供更改此模組的 Modbus 位址號碼,若是設定錯 誤則無法連線該模組。
- 更新速率:為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus RTU 模 組通道資訊的時間設定,數值設定範圍為 0~65535 秒。

Att AD NA TO

- 輪詢逾時時間:為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送
 命令並等待回應結果的時間,單位為毫秒(ms),數值設定
 範圍為1~10000 毫秒。
- 逾時重試時間:為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送
 命令但逾時無法得到回應時, PMC-5151 重新發送命令的
 間隔時間,單位為秒(s),數值的設定範圍為 3~65535 秒。

關於 M-7000 模組的 DI 通道、DO 通道、AI 通道及 AO 通道的設定介面,請參考如下說明。

◆ M-7000 模組的 DI 通道參數設定

M-7000 模組的 DI 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7052 為例)。

名稱	
備註	
位址	1 •
更新速率	0 秒
輪詢逾時時間	300 毫秒
逾時重試時間	5 秒
DI 參數	
通道名	稱 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
通道□	
通道1	
通道1 通道2	
通道1通道2通道3	
通道1 通道2 通道3 通道4	
通道 ³ 通道 ² 通道 ³ 通道 ⁴ 通道 ⁵	
通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6	
通道1 通道2 通道3 通道3 通道4 通道5 通道6	

確定取消

圖7-38: M-7000 DI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於
 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 啟動時重置計數器:若使用者勾選 DI 通道的"啟動時重置

計數器"選項,代表當 PMC-5151 開機時或規則下載後, 此 M-7000 模組的 DI 通道計數器數值將重置為預設值。

完成 DI 通道參數設定後,可繼續設定其他通道參數,待完成 所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

請注意:M-7000 各模組的 DI 通道計數器(Counter)計數方式預 設為降緣(Falling)。

◆ M-7000 模組的 DO 通道參數設定

M-7000 模組的 DO 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7060 為例)。

模組 M-7060 ∄	役定
-------------	----

ŕ	名稱	
ΰ	備註	
ć	位址 1 💌	
更新這	速率 0	秒
輪詢逾時時	時間 300	毫秒
逾時重試明	時間 5	ð
DI 參數	DO 參數	
通道	名稱	進階功能
通道0		停用
通道1		停用
通道2		停用
通道3		停用

確定取消

圖7-39: M-7000 DO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於
 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- PMC-5151 針對 M-7000 模組的 DO 通道提供以下進階功 能選項。
 - 停用: 關閉進階功能。
 - 自動歸復:選擇"自動歸復"選項表示此DO 通道將可 啟動自動歸復功能。此時必須設定"自動回復為OFF" 的時間數值,當DO 通道被設定為ON 並持續所設定

秒數後,將會自動回復成 OFF 的狀態,單位為秒。

複製 DI 訊號:選擇"複製 DI 狀態"選項表示此 DO 通 道狀態將會複製此 M-7000 模組上相同編號之 DI 通 道的狀態。例如當 DO 通道 0 啟用複製 DI 訊號功能 時,當 DI 通道 0 狀態為 ON 時 DO 通道 0 狀態也會 被設定為 ON, DI 通道 0 狀態為 OFF 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 OFF。

完成所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

請注意:

- M-7000 各模組的 DO 通道開機預設值,請透過 DCON Utility 進行設定。
- 2. M-7000 各模組的 DO 通道不提供脈衝輸出功能。

◆ M-7000 模組的 AI 通道參數設定

M-7000 模組的 AI 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7018 為 例)。

模組 M-70	018 設定	<u> </u>										
	名稱											
	備註											
	位址	×										
	更新速率	0 秒										
輪詢	逾時時間	300 毫秒										
逾時	重試時間	5 秒										
	溫度單位	●攝氏(°C) ○華氏(°F)										
AI 參數												
通道	名種	質 類型	Deadband區間	線性轉換								
(高)首白		15 mV - 15 mV		最小値: 0								
0 <u>BUB</u> U		-101114 - 101114	(0 ~ 30 mV)	最大値: 0								
通道1		-15 mV ~ 15 mV	•	最小値: 0								
			(0 ~ 30 mV)	最大値: 0								
通道2		-15 mV ~ 15 mV	■ 0 (0 ~ 30 m)0	最小値: 0								
			(8 38111)									
通道3		-15 mV ~ 15 mV	• 0 (0 ~ 30 mV)	最小値: 0 最大値: 0								
				□ .b./#: 0								
通道4		-15 mV ~ 15 mV	(0 ~ 30 mV)	最大值: 0								
				最小値: 0								
通道5		-15 mV ~ 15 mV	(0 ~ 30 mV)	最大值: 0								
(2 .32)		15 m)/ - 15 m)/	0	最小値: 0								
		-10 114 - 10 114	(0 ~ 30 mV)	最大値: 0								
通道7		-15 mV ~ 15 mV		最小値: 0								
			(0 ~ 30 mV)	最大值: D								

確定取消

圖7-40: M-7000 AI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於
 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型:選擇該模組的 AI 通道訊號輸入類型。
- Deadband 區間:請參考"7.1.3 XW-Board 的 AI 通道參數 設定"單元中 Deadband 區間欄位的說明。
- 線性轉換:請參考"7.1.3 XW-Board 的 AI 通道參數設定"
 單元中線性轉換欄位的說明。

完成所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

♦ M-7000 模組的 AO 通道參數設定

M-7000 模組的 AO 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7024 為例)。

模組 M-7024 設定

	-
名稱	
備註	
位址	3 🗸
更新速率	0 秒
輪詢逾時時間	300
逾時重試時間	5 秒
AO 參數	
通道 名和	類型
通道0	0 mA ~ 20 mA 🗸
通道1	0 mA ~ 20 mA 🗸
通道2	0 mA ~ 20 mA 🗸
通道3	0 mA ~ 20 mA 🗸

確定
取消

圖7-41: M-7000 AO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義 I/O 通道的名稱,此名稱將顯示於
 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型:選擇該模組可提供的 AO 訊號輸出類型。
- 完成所有通道參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以返回
 Modbus RTU 模組清單。

請注意:M-7000 各模組的 AO 通道開機預設值(Power On Value),請透過 DCON Utility 進行設定。

7.3.6 Modbus RTU 模組設定

PMC-5151 可連接符合 Modbus RTU Slave 標準的模組,以提供 I/O 介面功能。PMC-5151 提供使用者透過 Modbus RTU 協定,對 Modbus RTU Slave 模組上的 4 種 Modbus 資料(Coil Output、 Discrete Input、Input Register 及 Holding Register)進行讀取或寫 回動作,並可利用 PMC-5151 的 IF-THEN-ELSE 邏輯引擎對其進 行控制。另外,使用者也可透過圖控軟體,監控這些已經取回 PMC-5151 上的資料。Modbus RTU Slave 的模組的設定頁面如下 圖所示:

模組 I/O模組1 設定

	*名稱	I/O模組					
	備註						
	位址	4 🗸					
	更新速率	0 秒					
輪詢	逾時時間	300 毫秒					
逾時	重試時間	5 秒					
Modbus∰	址對應調	表設定					
	資料類型	Coil Output (0×)	~				
	起始位址	0					
	資料數量	1					
		加入					
Modbus∄	北對應	表				位址設定	名稱設定
本機	С	oil Output	Discre	te Input	Input Register	Hold	ing Register

尚未設定位址對應表 **確定 取消**

圖7-42: Modbus RTU 模組設定頁面

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義模組的名稱,此名稱將顯示於 I/O 資訊 與邏輯設定頁面。
- 備註:提供使用者記錄備註項目。
- 位址:提供更改此模組的 Modbus 位址號碼,若是設定錯誤則 無法連線該模組。
- 更新速率:為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus RTU 模組通
 道資訊的時間設定,數值設定範圍為 0~65535 秒。
- 輪詢逾時時間:為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令 並等待回應結果的時間,單位為毫秒(ms),數值設定範圍為1 ~10000 毫秒。

• 逾時重試時間:為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令 但逾時無法得到回應時, PMC-5151 重新發送命令的間隔時 間,單位為秒(s),數值的設定範圍為 3~65535 秒。

完成 Modbus RTU 模組設定後,請記得點選"確定"按鈕以儲存設定值。

關於各 Modbus RTU 模組的 Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register 資料設定,請參考以下說明。 請注意:使用者設定的區塊數量,將影響 PMC-5151 對此 Modbus RTU 模組的資料更新速度。請盡量減少設定的區塊數量,將連續 的區塊合併設定,以加快 PMC-5151 的資料更新速度。

♦ Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定 Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定介面如下。

Modbus位址對應表設定								
	資料類型	Coil Output (0x)	~					
	起始位址	0						
	資料數量 1							
		加入						
Modbus	立址對應	表					位址設定	名稱設定
本機位址	本機 Coil Output Discrete Input Input Register Holding Register 位址 (Dx) (1x) (3x) (4x)							
尚未設定位址對應表								

確定取消

圖7-43: Coil Output 參數設定

相關參數說明如下:

資料類型:針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式,
 PMC-5151 提供4種資料模式與使用者選擇,在此請選擇
 "Coil Output(0x)"。

資料模式	Modbus RTU Slave模组的 Modbus Address配置			
Coil Output	0xxxx			
Discrete Input	1xxxx			
Input Register	Зхххх			
Holding Register	4xxxx			

起始位址:使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Coil
 Output 區域(0x)中,所欲取回 PMC-5151 的資料起始位
 址。

- 資料數量:在設定"起始位址"後,使用者可設定資料數量,表示由起始位址算起,所欲取回 PMC-5151 的連續Coil Output 數量。
- 當使用者設定完一組"起始位址"與"資料數量"並點選"加入"按鈕後,在下方的 Modbus 位址對應表的 Coil Output 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的區塊將依照 Coil Output 的起始位址大小排列,並依序存放到 PMC-5151 的 Coil Output 位址上(左邊第一行的位址代表每個設定的 Coil Output 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-44 為 Coil Output 的設定範例,其代表在 Modbus RTU 模組 Coil Output 的設定範例,其代表在 Modbus RTU 模組 Coil Output 的 Modbus Address 區域,以 00050(00000 + 50)為起始位址,設定連續 4 個 Coil Output 的記憶體區 間。而這四筆 Coil Output 資料依序存放在 PMC-5151 的 00900、00901、00902、00903 位址中。

Modbus位址對應表設定									
	資料類型	Coil Output (0×)	~						
	起始位址	50							
	資料數量	<u>育</u> 科數量 4							
	جمع المعالم الم المعالم المعالم								
Modbus	位址對應表	ŝ			位址設定	名稱設定			
本機 位址	Coil Output (0×)		Discrete Input (1×)	Input Register (3×)	Holdir	ng Register (4×)			
900	資料位址	50							
901	資料數量	4							
902									
903									
清除所有	「清除所有設定」 全部展開 全部展開 全部 経営 全部 経営 全部 経営 全部 経営 全部 経営 全部 経営 た た た た た た た た た た た た た								

確定取消

圖7-44: Modbus RTU 模組 Coil Output 資料設定頁面範例

若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時,可直接透過滑鼠點選該位址區塊即可進行變更設定與移除功能。

本機 位址	Coil Output 確定 移除		Discrete Input (1×)	Input Register (3×)	Holding Register (4×)
900	資料位址	50			
901	資料數量	4			
902					
903					
清除所有	設定				全部展開

若需對每筆擷取資料設定名稱,可按下右上方的"名稱設定"標籤後再點選該位址區塊,即可針對各筆資料設定名稱。所設定的名稱會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus位址對應表 位址設定 名稱設定							
本機 位址	Coil Output (0×)		Coil Output 確定 (0x)		Discrete Input (1×)	Input Register (3×)	Holding Register (4×)
900	資料位址	0050					
	名稱						
004	資料位址	0051					
	名稱						
	資料位址	0052					
902	名稱						
903	資料位址	0053					
	名稱						

當完成 Modbus RTU 模組的 Coil Output 資料設定後,請 記得點選"確定"按鈕以儲存設定值。

♦ Modbus RTU 模組的 Discrete Input 參數設定

Modbus RTU 模組的 Discrete Input 參數設定介面如下。

Mounda La Tana Active								
	資料類型	Discrete Input (1×)	~					
	起始位址	0						
	資料數量	1						
		人口						
Modbus∤	立址對應調	表				位	址設定	名稱設定
本機 位址	С	oil Output (0×)	Discrete I (1×)	Input	Input Register (3×)		Holdin	g Register (4×)
尚未設定位址對應表								
	確定」取消							

圖7-45: Discrete Input 參數設定

相關參數說明如下:

- 資料模式:針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式, PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇,請參考 "Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定"中資料模式 的說明。在此請選擇"Discrete Input (1x)"。
- 起始位址:使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Discrete Input 區域(1x)中,所欲取回 PMC-5151 的資料起始位址。
- 資料數量:在設定"起始位址"後,使用者可設定資料數量,表示由起始位址算起,所欲取回 PMC-5151 的連續
 Discrete Input 數量。
- 當使用者設定完一組"起始位址"與"資料數量"並點選"加入"按鈕後,在下方的 Modbus 位址對應表的 Discrete Input 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的區塊將依照 Discrete Input 的起始位址大小排列,並依序存放到 PMC-5151的 Discrete Input 位址上(左邊第一行的位址代

表每個設定的 Discrete Input 資料在 PMC-5151 上的存放 位址)。下圖 7-46 為 Discrete Input 的設定範例,其代表 在 Modbus RTU 模組 Discrete Input 的 Modbus Address 區域,以 10020(10000 + 20)為起始位址,設定連續 6 個 Discrete Input 的記憶體區間。而這六筆 Discrete Input 資料依序存放在 PMC-5151 的 10900、10901、10902、 10903、10904、10905 位址中。

Modbus位址對應表設定									
	資料類型	類型 Discrete Input (1×) ▼							
	起始位址	20							
	資料數量	6	6						
		加入							
Modbus	位址對應	表				位址設定	名稱設定		
本機 位址	C	oil Output (0×)	Discre (1	te Input ×)	Input Register (3×)	Holdir	g Register (4×)		
900			資料位址	20					
901			資料數量	6					
902				1					
903									
904									
905									
清除所有	〔清除所有設定〕 〔全部展開〕〔全部縮合〕								

確定取消



 若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時,可透過滑 鼠點選該位址區塊即可進行變更設定與移除功能。

本機位址	Coil Output (0×)	Discrete Input 確定 移除 ^{1×)}		Input Register (3×)	Holding Register (4×)
900		資料位址	20		
901		資料數量	6		
902					
903					
904					
905					
清除所有調	没定				全部展開全部縮合

若需對每筆擷取資料設定別名,可按下右上方的"名稱設定"標籤後再點選該位址區塊,即可針對各筆資料設定名稱。所設定的別名會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus位址對應表						名稱設定
本機 位址	Coil Output (0×)	Discrete Input (1×)		Input Register (3x)	Holding Register (4×)	
900		資料位址 名稱	0020			
901		資料位址 名稱	0021			
902		資料位址 名稱	0022			
903		資料位址 名稱	0023			
904		資料位址 名稱	0024			
905		資料位址 名稱	0025			

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Discrete Input 資料設定後, 請記得點選"確定"按鈕以儲存設定值。
- ♦ Modbus RTU 模組的 Input Register 參數設定
 Modbus RTU 模組的 Input Register 參數設定介面如下。

Modbus位址對應表設定									
	資料類型	Input Register (3x)							
	起始位址	0							
	資料數量	1							
	格式	16-bit Signed Integer							
加入									
Modbus位址對應表 位址設定 名稱設定							名稱設定		
本機 位址	Coil Output (0x)		Discrete I (1×)	nput	Input Register (3×)		Holding Register (4×)		
尚未設定位址對應表									
確定」「取消」									

圖7-47: Input Register 參數設定

相關參數說明如下:

- 資料模式:針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式, PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇,請參考 "Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定"中資料模式 的說明,在此請選擇"Input Register (3x)"。
- 起始位址:使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Input Register 區域(3x)中,所欲取回 PMC-5151 的資料起始位 址。
- 資料數量:在設定"起始位址"後,使用者可設定資料數量,表示由起始位址算起,所欲取回 PMC-5151 的連續 Input Register 數量。
資料類型: 關於 Modbus RTU 模組 Input Register 的資料 型態設定,系統提供 6 種選擇,分別是"16 位元 Signed Integer"、"16 位元 Unsigned Integer"、"16 位元 HEX"、 "32 位元 Signed Long"、"32 位元 Unsigned Long"及"32 位元 Floating Point"。若使用者選擇"16 位元 HEX"時,尚 需設定 HEX 數值轉換為實數數值的線性轉換對應參數, PMC-5151 會自動將取回的 HEX 數值並轉換為浮點數數 值,使用者便可在 IF-THEN-ELSE 規則中直接使用實際 數值進行規則編輯。

Modbus位址對應	Modbus位址對應表設定				
資料類型	Input Register (3x)				
起始位址	10				
資料數量	3				
格式	18-bit HEX 🗸				
HEX格式	HEX 最小値: 0000 ~ 最大値: 0000 實際 最小値: 0 ~ 最大値: 0				
	加入				

當選擇"32 位元 Signed Long"、"32 位元 Unsigned Long" 及"32 位元 Floating Point"時,後方會出現"Inverse(Big Endian)"選項,勾選後可正確接收以 Big Endian 方式排列 的資料。

格式	32-bit Floating Point	•	Inverse(Big Endian)
----	-----------------------	---	---------------------

 當使用者設定完一組"起始位址"、"資料數量"與"資料類型" 並點選"新增"按鈕後,在下方的 Modbus 位址對應表的 Input Register 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的 區塊將依照 Input Register 的起始位址大小排列,並依序 存放到 PMC-5151 的 Input Register 位址上(左邊第一行 的位址代表每個設定的 Input Register 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-48 為 Input Register 的設定範例, 其代表在 Modbus RTU 模組 Input Register 的設定範例, 其代表在 Modbus RTU 模組 Input Register 的 Modbus Address 區域,以 30010(30000 + 10)為起始位址,設定 連續 3 個 Input Register 的記憶體區間,資料類型為"32 位元 Floating Point"。而這三筆 Input Register 資料依序 存放在 PMC-5151 的 30900、30902、30904 位址中。

Modbus位	址對應表			1	立址設定	名稱設定
本機 位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Input Register Holding (3x) (4	
300			資料位址	10]	
301			資料數量	3		
302					-	
303						
304						
305						
清除所有設	定				全部	展開全部縮合
		確定 取消	1			

圖7-48: Modbus RTU 模組 Input Register 資料設定頁面範例

 若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時,可透過滑 鼠點選該位址區塊進行變更,而同時系統也會出現格式、 線性轉換倍率、偏移量與 Deadband 區間等設定的調整介 面。其中線性轉換倍率與偏移量的設定提供使用者將此區 塊所取得的 Input Register 數值透過線性轉換進行調整。 轉換公式為:

記錄數值 = 線性轉換倍率 X 取得數值 + 偏移量

經過線性轉換的數值在 PMC-5151 中都將以浮點數格式 儲存,不論其在設備上的格式為何。系統預設的線性轉換 倍率值為1,預設的偏移量為0,代表不使用線性轉換。 關於 Deadband 區間,請參考"7.1.3 XW-Board 的 AI 通 道參數設定"單元說明。若需移除此資料擷取位址,請透 過滑鼠點選該位址區塊並點選"移除"按鈕即可。

Modbus位	址對應表			位址設定	名稱設定
本機 位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register 確定 移除 ^{3x)}	Hol	ding Register (4x)
300			資料位址 10		
301			資料數量 3 格式		
302			32-bit Floating Point	•	
303			資料調整		
304			線性轉換倍率 偏移量 0		
305			Deadband區間 0		
清除所有設	定			全	部展開(全部縮合)
		確定取	肖		

若需對每筆擷取資料設定別名,可按下右上方的"名稱設定"標籤後再點選該位址區塊,即可針對各筆資料設定名稱。所設定的名稱會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus	位址對應表			白	立址設定	名稱設定
本機 位址	Coil Output (0×)	Discrete Input (1×)	Input R (3	'egister ×)	Holding	g Register (4×)
900			資料位址	0010		
001			名稱			
301			單位			
902			資料位址	0012		
000			名稱			
303			單位			
904			資料位址	0014		
005			名稱			
300			單位			

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Input Register 資料設定後, 請記得點選"確定"按鈕以儲存設定值。
- ♦ Modbus RTU 模組的 Holding Register 參數設定
 Modbus RTU 模組的 Holding Register 參數設定介面如下。

Modbus∤	立址對應	表設定						
	資料類型 Holding Register (4x) ▼							
	起始位址	0						
	資料數量	1	1					
	格式	16-bit Signed Integ	er 💌					
		加入						
Modbus∤	立址對應	表				1	位址設定	名稱設定
本機 位址	C	Coil Output (0×)	Discr	ete Input (1×)	Input Re (3×)	gister I	Holdin	g Register (4×)
	尚未設定位址對應表							
	確定」取消							

圖7-49: Holding Register 参數設定

相關參數說明如下:

- 資料模式:針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式, PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇,請參考 "Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定"中資料模式 的說明,在此請選擇"Holding Register (4x)"。
- 起始位址:使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Holding Register 區域(4x)中,所欲取回 PMC-5151 的資料起始位 址。
- 資料數量:在設定"起始位址"後,使用者可設定資料數量,表示由起始位址算起,所欲取回 PMC-5151 的連續 Holding Register 數量。
- 資料類型: 關於 Modbus RTU 模組 Holding Register 的

資料型態設定,系統提供6種選擇,分別是"16位元 Signed Integer"、"16 位元 Unsigned Integer"、"16 位元 HEX"、 "32 位元 Signed Long"、"32 位元 Unsigned Long"及"32 位元 Floating Point",若使用者選擇"16 位元 HEX"時,尚 需設定 HEX 數值轉換為實數數值的線性轉換對應參數, PMC-5151 會自動將取回的 HEX 數值轉換為浮點數數 值,使用者便可在 IF-THEN-ELSE 規則中直接使用實際 數值進行規則編輯。

Modbus位址對應新	表設定
資料類型	Holding Register (4x) 💌
起始位址	0
資料數量	1
格式	16-bit HEX 🔹
HEX格式	HEX 最小値: 0000 ~ 最大値: 0000 寶際 最小値: 0 ~ 最大値: 0

加入

當選擇"32 位元 Signed Long"、"32 位元 Unsigned Long" 及"32 位元 Floating Point"時,後方會出現"Inverse(Big Endian)"選項,勾選後可正確接收以 Big Endian 方式排 列的資料。

Type 32-bit Floating Point

 Inverse(Big Endian)

 當使用者設定完一組"起始位址"、"資料數量"與"資料類型" 並點選"加入"按鈕後,在下方的 Modbus 位址對應表的 Holding Register 區域中即加入一個新的區塊。所有加入 的區塊將依照 Holding Register 的起始位址大小排列,並 依序存放到 PMC-5151 的 Holding Register 位址上(左邊 第一行的位址代表每個設定的 Holding Register 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-50 為 Holding Register 的設定範例,其代表在 Modbus RTU 模組 Holding Register 的 Modbus Address 區域,以 40060(40000 + 60)為起始位址,設定連續 2 個 Holding Register 的記憶 體區間,資料類型為"32 位元 Floating Point"。而這兩筆 Holding Register 資料依序存放在 PMC-5151 的 40900、 40902 位址中。

Modbus	立址對應表			位址設定	名稱設定
本機 位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding (g Register 4x)
300				資料位址	60
301				資料數量	2
清除所有設定 全部展開 全部縮合					

確定取消

圖7-50: Modbus RTU 模組 Holding Register 資料設定頁面範例

若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時,可透過滑 鼠點選該位址區塊進行變更,而同時系統也會出現格式、 線性轉換倍率、偏移量與 Deadband 區間等設定的調整介 面。細部說明請參照 Input Register 參數設定。

Modbus <u>位</u> 坦	止對應表			位址設定	名稱設定
本機 位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holdin 確定 移除	g Register [4x)
				資料位址	60
				資料數量	2
300				4	各式
				32-bit Float	ing Point
				Inverse(B	ig Endian)
				資料	科調整
301				線性轉換倍率	1
				偏移量	0
				Deadband區間	0
清除所有設定				全部病	展開 全部縮合
		確定 取消			

若需對每筆擷取資料設定名稱,可按下右上方的"名稱設定"標籤後再點選該位址區塊,即可針對各筆資料設定名稱。所設定的名稱會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Vlodbus{	立址對應表			位址設定	名稱設定
本機 位址	Coil Output (0×)	Discrete Input (1×)	Input Register (3×)	Holding 確定	g Register (4×)
900				資料位址	0060
901				名稱 單位	
902				資料位址	0062
				名稱	
				單位	
		確定 取消	ì		

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Holding Register 資料設定後,請記得點選"確定"按鈕以儲存設定值。
- 7.3.7 Modbus TCP 模組設定

PMC-5151 可連接符合 Modbus TCP Slave 標準的模組,以提供 I/O 介面功能。PMC-5151 提供使用者透過 Modbus TCP 協定,對 Modbus TCP Slave 模組上的 4 種 Modbus 資料(Coil Output、 Discrete Input、Input Register 及 Holding Register)進行讀取或寫 回動作,並可利用 PMC-5151 的 IF-THEN-ELSE 邏輯引擎對其進 行控制。另外,使用者也可透過圖控軟體,監控這些已經取回 PMC-5151 上的資料。Modbus TCP Slave 的模組的設定頁面如下 圖所示:

模組 模組-TCP 設定				
*名稱	模組-TCP			
備註				
*IP	192 . 168 . 100 . 51			
連接埠	502			
NetID	1			
更新速率	0 秒			
輪詢逾時時間	300 毫秒			
逾時重試時間	5秒			

圖7-51: Modbus TCP 模組設定頁面(1)

相關參數說明如下:

- 名稱:提供使用者定義模組的名稱,此名稱將顯示於模組資訊 頁面。
- 備註:提供使用者記錄備註項目。
- IP:提供更改此 Modbus TCP 模組的 IP 位址,請確認變更後的 IP 設定是否與模組上的設定相符合,若是設定錯誤則無法連線該模組。
- 連接埠:提供使用者變更此 Modbus TCP 模組的通訊連接埠, 請確認變更後的通訊連接埠設定是否與模組上的設定相符 合,若是設定錯誤則無法連線該模組。
- NetID:提供使用者變更此 Modbus TCP 模組的通訊 NetID, 請確認變更後的 NetID 設定是否與模組上的設定相符合,若是 設定錯誤則無法連線該模組。
- 更新速率:為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus TCP 模組電 力資訊的時間設定,數值設定範圍為 0~65535 秒。
- 輪詢逾時時間:為 PMC-5151 對 Modbus TCP 模組發送命令 並等待回應結果的時間,單位為毫秒(ms),數值設定範圍為1 ~10000 毫秒。
- 逾時重試時間:為 PMC-5151 對 Modbus TCP 模發送命令但 逾時無法得到回應時, PMC-5151 重新發送命令的間隔時間, 單位為秒(s),數值的設定範圍為 3~65535 秒。

Modbus	Modbus位址對應表設定						
	資料類型	Coil Output (0×)	~				
	起始位址	0					
	資料數量	1					
		加入					
Modbus	Modbus位址對應表 位址設定 名稱設定						
本機 位址	C	coil Output (0x)	Discrete Input (1×)	Input Register (3×)	Holdin	g Register (4×)	
	尚未設定位址對應表						

確定取消

圖7-52: Modbus TCP 模組設定頁面(2)

關於 Modbus TCP 模組 Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register 的資料設定,請參考"7.3.6 Modbus RTU 模組 設定"單元的說明。完成參數設定後,請記得點選"確定"按鈕以儲存 設定值。

8 記錄器設定

PMC-5151 的記錄器功能主要提供使用者記錄 PMC-5151 所連接的電錶電 力資訊及 I/O 模組通道資訊。此功能主要包含電力資料記錄器及自訂資料記錄器 兩項,電力資料記錄器可提供完整的電力資料記錄功能,而自訂資料記錄器可在 定時或滿足特定條件下進行資料記錄,兩種資料記錄器所儲存的資料檔案皆為 CSV 格式,可快速匯整至後端管理平台的資料庫系統;另外 PMC-5151 亦提供 使用者設定資料記錄檔案在 PMC-5151 端的保留時間及自動定時回傳檔案至後 端 FTP 伺服器平台。記錄器設定頁面如下圖所示:



圖8-1: 記錄器設定頁面

記錄器設定包含三項子項目設定:

- ◆ 資料記錄器設定
- ◆ 事件記錄器設定

♦ FTP 上傳設定

詳細功能說明請參考以下章節。

8.1 資料記錄器設定

在資料記錄器設定頁面中,使用者可根據需求啟用 PMC-5151 的電力 資料記錄器或自訂資料記錄器,電力資料記錄器可記錄 PMC-5151 所 連接電錶的完整電力資料;自訂資料記錄器則可記錄使用者自訂的各項 資料,如:電錶電力資料、I/O 模組通道資料、內部暫存器數值等資料。 設定頁面如下圖所示:

電力資料記錄器設定

功能狀態	☑啓用
記錄模式	平均值 🔽
標頭	☑ 附力□

自訂資料記錄器設定

功能狀態	☑啓用
*資料格式	預覽 編輯 PM-3112 迴路 1 電壓 ,

記錄檔參數設定

國國統定	1分鐘 🗸
檔案名稱格式	YYYY-MM-DD.csv
結尾字元格式	CRLF(Windows) 🗸
記錄檔保留時間	1 ✔ 個月

儲存

圖8-2: 資料記錄器設定頁面

設定步驟如下:

- i 若欲啟用"電力資料記錄器"功能,請在"電力資料記錄器設定"欄位勾選"啟用"。
- ii 在"記錄模式"下拉選單中選擇記錄模式為"平均值"或"瞬間值"。若選 擇"平均值",系統將依據"記錄間距"所設定的時間,記錄在此時間 內系統所讀取電錶數值的平均值;若選擇"瞬間值",則系統將會在" 記錄間距"時間到達時記錄所讀取電錶的瞬間數值。
- iii 在"標頭"欄位中,若欲在電力資料記錄檔加上各個資料欄位的名稱 說明,請勾選"附加",系統即會在電力資料記錄檔開頭加上標頭以 標示每筆資料欄位的名稱說明。
- iv 若欲啟用"自訂資料記錄器"功能,請在"自訂資料記錄器"欄位勾選 "啟用"。
- V 在自訂資料記錄器設定的"資料格式"欄位中設定資料記錄格式,使 用者可自行編輯資料記錄格式和內容。自訂資料記錄器提供使用者 以特殊的編碼字串,將即時的電力數據或 I/O 通道數據加入"資料格 式"內文中。使用者可點選"編輯"頁籤或是直接點擊"資料格式"內文 區域,此時會出現"即時變數編輯器",如下圖所示:

	預覽 編輯 \$ <u>C3M8ri4352</u>
*資料格式	
	來源 COM3 ✓
	摸組 工廠產管區(5) ▼
	通道 相位 A ▼ 資訊 電壓 ▼
	插入

由下拉選單中選擇"來源"、"模組"、"通道"後點選"插入",即可新增 電力或 I/O 通道的編碼字串於"資料格式"內文中,系統將根據使用 者所設定的資料格式進行資料記錄並儲存實際數值於資料記錄檔 案中。使用者在編輯過程中可隨時點選"預覽"頁籤,此時編碼字串 會變更為方便閱讀的模組通道資訊。如上圖的編碼範例中,變數 \$C3M8ri4352 代表由 COM3 連接的編號 8 模組 PM-2133 相位 A 的電壓值,進入預覽介面時則會如下圖所示:

	預 覽 編輯
	工廠產管區 相位 A 電壓
*資料格式	

- vi 在"記錄檔參數設定"的"記錄間距"欄位中,由下拉選單選取每筆記錄寫入的時間間距,寫入間距可為1分鐘、5分鐘、15分鐘、1小時、3小時、6小時、12小時與24小時,預設為5分鐘。當每次記錄間距時間滿足即記錄一次"電力資料記錄"及"自訂資料記錄", 且持續進行。
- vii 在"檔案名稱格式"欄位中,由下拉選單選取記錄檔的檔案名稱格式,YYYY為西元年,MM為月,DD為日,檔案格式為CSV。
- viii 在"結尾字元格式"欄位中,由下拉選單選取適當的記錄資料結尾字 元格式:CRLF(適用於 Windows)、LF(適用於 Unix/Linux)或 CR(適用於 Mac)。
- iX 在"記錄檔保留時間"欄位中,由下拉選單中選擇記錄檔的保留時間,保留時間可為1個月、2個月、3個月或6個月,預設保留時間為3個月。

X 完成資料記錄器設定後,點選"儲存"按鈕即完成儲存。

請注意:在"記錄檔參數設定"中的設定選項同時支援電力資料記錄與自 訂資料記錄。 8.2 事件記錄器設定

事件記錄器可記錄 PMC-5151 發生的系統事件,設定頁面如下圖: 事件記錄器設定頁面

記錄檔保留時間	1 💌 個月	
	儲存	

(.....)

圖8-3: 事件記錄器設定頁面

設定步驟如下:

- i 在"記錄檔保留時間"欄位中,由下拉選單中選擇事件記錄檔的保留時間,保留時間為1個月、6個月或12個月,預設為12個月。
- ii 完成事件記錄器設定後,點選"儲存"按鈕即完成儲存。
- 8.3 FTP 上傳設定

電力資料記錄檔案及自定資料記錄檔案皆可透過 FTP 協定上傳予遠端 管理中心的 FTP 伺服器,在 FTP 上傳設定頁面中可設定的 FTP 傳送 的相關參數。設定頁面如下圖所示:

FTP上傳設定頁面		
功能狀態	☑啓用	
遠端FTP伺服器	*網址 ftp:// 192.168.100.57 連接埠 21 *帳號 pmc 密碼 路徑 /path	
遠端FTP伺服器設定測試	傳送	
資料記錄檔上傅功能	 ☑ 上傳電力資料記錄檔 ☑ 上傳自訂資料記錄檔 頻率 毎 1 小時 ✓ 	
事件記錄檔上傳功能	 ✓ 上傳事件記錄檔 頻率 一天一次 	

圖8-4: FTP 上傳設定頁面

設定步驟如下:

- i 在"功能狀態"欄位勾選"啟用"以啟用 FTP 檔案上傳功能。
- ii 在"遠端 FTP 伺服器"輸入遠端 FTP 伺服器網址、連接埠、帳號、 密碼及路徑等資訊。

- iii 使用者可利用"遠端 FTP 伺服器設定測試"來測試 FTP 相關設定是 否正確。點選"傳送"後,系統會於遠端 FTP 伺服器上建立一目錄, 並於此目錄下建立一測試檔案。
- iv 在"資料記錄檔上傳功能"欄位,勾選所要上傳的資料檔類型,類型 可為電力資料記錄檔案及自訂資料記錄檔案。由"頻率"下拉選單中 選取資料記錄檔案上傳頻率,上傳頻率可設定為5分鐘、15分鐘、 1小時、3小時、6小時、12小時與24小時,預設上傳頻率為1 小時。
- V 在"事件記錄檔上傳功能"欄位,勾選是否啟用事件記錄檔案上傳功 能。由"頻率"下拉選單中選取事件記錄檔上傳頻率,上傳頻率可設 定為"一天一次"、"一週一次"或"一個月一次"。
- vi 完成 FTP 上傳設定後,點選"儲存"按鈕即完成儲存。

請注意:PMC-5151的所有資料記錄檔案皆是儲存在 microSD 卡中, 在系統初始設定前,請確認所使用的 microSD 卡格式為 FAT32 (PMC-5151 出廠隨附的 microSD 卡已格式化為 FAT32 格式)。

8.4 資料記錄檔案目錄結構

PMC-5151 的資料記錄檔案皆儲存於 microSD 卡中,以下將說明資料記錄檔案在 microSD 中的儲存路徑:

◆電力資料記錄器所記錄下的電力資料檔案儲存於 Log 資料夾中,不同的電錶將根據其 ID 自動建立資料夾,其資料檔案記錄的目錄結構範例如下:

● Modbus RTU 電錶

電錶簡易資訊檔

Log \ 01A3851F140000D3_2[2133]7 _info.txt

歷史資料

Log \ 01A3851F140000D3_2[2133]7 \ 2013-05-23.csv

日報表

Log \ 01A3851F140000D3_2[2133]7 \ 2013-05-23Rpt.csv

月報表

Log \ 01A3851F140000D3_2[2133]7 \ 2013-05Rpt.csv

01A3851F140000D3_2[2133]7 為該電錶的 ID;

01A3851F140000D3 為 PMC-5151 序號;2 代表該電錶連接至 COM2, 若為3 則代表連接至 COM3;[2133]為電錶的類型;7 為連接電錶的 Modbus ID;2013-05-23 代表記錄的日期;至於 電錶簡易資訊檔(_info.txt)則是記錄電錶所設定的別名和其所連 接 PMC-5151 的資訊檔案,方便使用者在沒有安裝 PMC Data Server 的情況下,可以容易的整理所需資訊。

● Modbus TCP 電錶

電錶簡易資訊檔

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 _info.txt

歷史資料

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05-23.csv

日報表

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05-23Rpt.csv

月報表

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05Rpt.csv

192.168.100.20_502_00D3[3112]1 為該電錶的 ID; 192.168.100.20 為該電錶的連線 IP;502 為電錶的連接埠;00D3 為 PMC-5151 序號的最後 4 碼;[3112]為電錶的類型;1 為電 錶的 NetID;2013-05-23 代表記錄的日期;至於電錶簡易資訊 檔(_info.txt)則是記錄電錶所設定的別名和其所連接 PMC-5151 的資訊檔案,方便使用者在沒有安裝 PMC Data Server 的情況 下,可以容易的整理所需資訊。

◆自訂資料記錄器記錄的檔案同樣儲存於 Log 資料夾中,其資料記錄的目錄結構範例如下:

Log \ Custom_01A3851F140000D3 \ 2013-05-23.csv

Custom 代表此目錄為自定資料記錄檔存放目錄, 01A3851F140000D3 為 PMC-5151 序號,而 2013-05-23 檔案名稱 代表記錄的日期。

◆事件記錄的檔案儲存於 EventLog 資料夾中,事件資料記錄的目錄結構範例如下:

EventLog \ Event-2013-05-23.log

20130523代表此事件檔案是從2013年5月23日開始第一筆記錄。

8.5 電力資料檔案儲存格式 電錶電力資料所儲存的檔案格式為 CSV 檔,每行代表一筆記錄,每個 欄位由逗號分開,由左至右儲存欄位為:

日期,時間,電錶 ID,電壓(V),電流(I),實功率(kW),無效功率(kvar), 視在功率(kVA),功率因數(PF),電錶累計實功率(kWh),電錶累計無效 功率(kvarh),電錶累計視在功率(kVAh),本日累計用電度數(kWh),實 際需量(15/30/60 分鐘),電壓(V),電流(I),實功率(kW),無效功率 (kvar),視在功率(kVA),功率因數(PF),電錶累計實功率(kWh),電錶 累計無效功率(kvarh),電錶累計視在功率(kVAh),本日累計用電度數 (kWh),實際需量(15/30/60 分鐘),電壓(V),電流(I),實功率(kW),無 效功率(kvar),視在功率(kVA),功率因數(PF),電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh),電錶累計視在功率(kVAh),本日累計用電 度數(kWh),實際需量(15/30/60 分鐘),電壓(V),電流(I),實功率(kW), 無效功率(kvar),視在功率(kVA),功率因數(PF),電錶累計實功率 (kWh),電錶累計無效功率(kvarh),電錶累計視在功率(kVAh),本日累 計用電度數(kWh),實際需量(15/30/60 分鐘),[客制化欄位]

因單相電錶及三相電錶量測屬性不同,四組電力資訊分別代表不同相 (三相電錶)或不同迴路(單相電錶)的電力資訊,因 PM-3112(-MTCP)僅 提供二個迴路的量測,因此 PM-3112(-MTCP)的電力資訊僅記錄於前 2 組。 8.6 電力報表檔儲存格式

電力報表資料所儲存的檔案格式為 CSV 檔,每行代表一筆記錄,每個 欄位由逗號分開,由左至右儲存欄位為:

三相電錶 日報欄位

時間索引,日期,電錶 ID,最高需量發生時間,最高需量,本小時累計 用電量度數,平均功率因數,A相平均電流,B相平均電流,C相平均電 流,A相平均電壓,B相平均電壓,C相平均電壓,總視在功率,總無效功 率,[客制化欄位]

三相電錶 月報欄位

日期索引,日期,電錶 ID,最高需量發生時間,最高需量,本日累計用 電量度數,平均功率因數,A相平均電流,B相平均電流,C相平均電流, A相平均電壓,B相平均電壓,C相平均電壓,總視在功率,總無效功率, [客制化欄位]

單相二迴路 日報欄位

時間索引,日期,電錶ID,最高需量發生時間,最高需量,每小時累計用 電量度數,平均功率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無 效功率,最高需量發生時間,最高需量,每小時累計用電量度數,平均功 率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效功率,[客制化 欄位]

單相二迴路 月報欄位

日期索引,日期,電錶ID,最高需量發生時間,最高需量,每日累計用電 量度數,平均功率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效 功率,最高需量發生時間,最高需量,每日累計用電量度數,平均功率因 數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效功率,[客制化欄位]

單相四迴路 日報欄位

時間索引,日期,電錶 ID,最高需量發生時間,最高需量,本小時累計用 電量度數,平均功率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無 效功率,最高需量發生時間,最高需量,本小時累計用電量度數,平均 功率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效功率,最高 需量發生時間,最高需量,本小時累計用電量度數,平均功率因數,平 均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效功率,最高需量發生時間, 最高需量,本小時累計用電量度數,平均功率因數,平均電流,平均電 壓,平均視在功率,平均無效功率,[客制化欄位]

單相四迴路 月報欄位

日期索引,日期,電錶ID,最高需量發生時間,最高需量,本日累計用電 量度數,平均功率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效 功率,最高需量發生時間,最高需量,本日累計用電量度數,平均功率因 數,平均電流,平均電壓,平均視在功率,平均無效功率,最高需量發生 時間,最高需量,本日累計用電量度數,平均功率因數,平均電流,平均 電壓,平均視在功率,平均無效功率,最高需量發生時間,最高需量,本 日累計用電量度數,平均功率因數,平均電流,平均電壓,平均視在功 率,平均無效功率,[客制化欄位]

8.7 自訂資料檔案儲存格式

自訂資料檔案所儲存的檔案格式為 CSV 檔,每行代表一筆記錄,透過 自訂資料記錄器設定資料記錄格式後,自訂資料記錄器將依序記錄使用 者所自訂的資料格式內容。除此之外,系統亦會自動於每一筆資料記錄 加上日期、時間及資料記錄型態等資訊,記錄型態可分為週期性記錄 (Period Recording)或是由動作(事件)所執行的單次記錄(Event Trigger Recording),完整自訂資料記錄器的資料記錄檔案格式如下:



9 進階功能設定

此項設定可設定 PMC-5151 所提供的進階功能。點選進階設定按鈕後,左 側頁面中將出現以下按鈕:

- ◆ 電子郵件設定
- ♦ SMS 簡訊設定
- ◆ SNMP Trap 設定
- ◆ 計時器設定
- ◆ 排程設定
- ◆ 內部暫存器設定
- ◆ Flash HMI 設定

使用者完成此部份進階功能設定之後,所設定資料將出現於稍後的 IF-THEN-ELSE 設定頁面中,並可用於 IF-THEN-ELSE 規則設定。請注意:完成 IF-THEN-ELSE 規則設定後,若再次修改已經被使用的進階功能設定,則已設定完成的規則將可能發生錯誤。因此,請盡量先完成此部份的進階功能設定後,再進行 IF-THEN-ELSE 規則設定。以下將逐一介紹各進階功能設定內容。

9.1 電子郵件設定

PMC-5151 提供電子郵件設定,可於事件發生時,傳送預先設定的電子 郵件至特定收件者。電子郵件的設定頁面如下:

	名稱	主旨	收件者
		+新增電子郵件	
۲	google to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
\odot	Yahoo to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
\odot	公司 to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
0	AOL to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
0	Hotmail to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
4	設定複製移除		

電子郵件設定頁面

儲存

圖9-1: 電子郵件設定頁面

設定步驟如下:

i 點選"新增電子郵件"增加新的電子郵件。

ii 點選"新增電子郵件"將出現此電子郵件的設定頁面,輸入"名稱", 並可於"備註"欄內輸入關於此電子郵件的文字說明。如下圖所示: 電子郵件電子郵件6設定

*名稱	電子郵件 6
備註	

圖9-2: 電子郵件設定頁面(名稱與備註)

- iii 在 SMTP 伺服器位址欄位輸入 SMTP 伺服器位址的 IP 或網域名稱 (Domain Name);或由下拉選單中選取所使用的 SMTP 伺服器位 址。PMC-5151 支援四個較為常見的免費信箱,並內建其 SMTP 伺服器位址,分別為:
 - Google Gmail
 - Yahoo Mail
 - Microsoft Outlook / Hotmail
 - AOL Mail

當選擇這四個伺服器位址時,PMC-5151 將自動選定"連接埠"和"安 全性"欄位,使用者不需費心查詢該如何設定。"SMTP 伺服器設定" 介面如下圖所示:

```
SMTP伺服器設定
```

*SMTP伺服器位址	 ● 指定SMTP伺服器位址 ⑦ Google Gmail - smtp.gmail.com
建接埠	25
帳號驗證	 ✓ 啟用 *帳號 admin 密碼 ······ 安全性 SSL ▼

圖9-3: 電子郵件設定頁面(SMTP 伺服器設定)

- Ⅳ 輸入連接埠,預設值為25。
- V 若此 SMTP 伺服器需登入帳號密碼,請勾選啟用"帳號驗證" (Authentication),並進行步驟 vi ~ viii。若此 SMTP 伺服器不需登 入帳號密碼,無須勾選"啟用",請直接進入步驟 ix。
- vi 在"帳號"欄位中填入欲登入 SMTP 伺服器的帳號。
- vii 在"密碼"欄位中填入欲登入 SMTP 伺服器的密碼。
- Viii 在"安全性"欄位,由下拉選單中選取設定為"無加密"、"TLS"或 "SSL"。

ix 完成 SMTP 伺服器設定後,可進行電子郵件位址設定,在"寄件者 名稱"欄位中填入郵件的寄件者名稱。"電子郵件位址設定"介面如下 圖所示:

電子郵件位址設定

*寄件者名稱	Cindy
*寄件者電子郵件	Cindy@yahoo.com.tw
*收件者電子郵件	Jack@yahoo.com.tw 移除 新增
電子郵件設定測試	傳送

圖9-4: 電子郵件設定頁面(電子郵件位址設定)

- X 在"寄件者電子郵件"欄位中填入寄件者的電子郵件地址。
- Xi 在"收件者電子郵件"欄位中點選"新增",並填入收件者的電子郵件 地址,每組電子郵件必須填入至少一位收件者的電子郵件地址。
- Xii 在"電子郵件設定測試"點選"傳送"按鈕,可立即根據使用者的設定 發送一封測試郵件至第一個收件者的電子郵件地址,以檢測電子郵 件設定是否正確。
- Xiii 完成電子郵件設定後,可設定電子郵件內容,在主旨欄位中填入此 電子郵件的主旨。電子郵件內容設定介面如下圖所示: 電子郵件內容設定

*主旨	DATA
*內文	預覽 編輯 DI 0 value:\$Xdi0 DO 1 value:\$Xdo1 Register 1 value:\$1
	 來源 內部暫存器 ▼ 編號 1(內部暫存器 1) ▼ 插入

圖9-5: 電子郵件設定頁面(電子郵件內容設定)

XiV 在內文欄位中填入此電子郵件的內容。電子郵件的內容可夾帶即時

通道數據,此處亦提供"即時變數編輯器"來進行變數插入,有關即 時變數編輯器的使用說明可參照"8.1 資料記錄器設定"章節。

- XV 確認所有設定後,點選"確定"按鈕,以確認此電子郵件設定並離開 此頁面。
- XVI 重複步驟 i~XV,完成各個電子郵件設定。
- XVII 若欲變更電子郵件設定,請點選所要變更的電子郵件前的單選按 鈕,再點選"設定"按鈕,即可進入該電子郵件的設定頁面進行修改。
- XVIII若欲複製舊電子郵件設定至新電子郵件,請點選要進行複製的舊電子郵件前的單選按鈕,再點選"複製"按鈕,系統將依序產生一新的電子郵件並將舊電子郵件設定資料複製至此新電子郵件中。
- XiX 若欲移除電子郵件設定,請點選所要移除的電子郵件前的單選按 鈕,再點選"移除"按鈕,即可移除此電子郵件。
- XX 確認所有電子郵件設定後,點選"儲存"按鈕即可儲存所有電子郵件 的設定。
- 9.2 SMS 簡訊設定

PMC-5151 提供 SMS 簡訊警報發送功能與 SMS 簡訊命令接收功能(需 搭配 GTM-201-USB 簡訊機,連接方式請參照<u>附錄三</u>)。在 SMS 警報 發送功能中, PMC-5151 提供 SMS 警報設定,可用於事件發生時,傳 送預先設定的簡訊警報至特定的手機號碼。而 PMC-5151 的 SMS 命令 接收功能,提供使用者預先設定授權手機號碼, PMC-5151 僅會處理由 已設定授權手機號碼所發送的簡訊命令。SMS 命令依功能可分為 2 類:

- 取得通道即時數據:使用者可透過簡訊查詢特定通道的即時數 據,一則簡訊最多可查詢10個通道的即時數據,使用者必須輸入 編碼字串,來查詢對應的通道數據。
- 變更通道輸出數據:使用者可透過簡訊變更通道數據,一則簡訊 僅可設定一個通道的數據。
- 9.2.1 SMS 簡訊警報設定

SMS 簡訊警報設定頁面如下圖:

SMS簡	訊設定頁面		SMS簡訊警報	SMS簡訊命令
	PIN码			
SMS簡	訊警報列表			
	名稱	電話號碼	訊息	
		+ 新增SMS)
۲	溫度過高	09123456678	請注意,馬達溫度過高	
[設定] [複製] [移除]				

儲存

圖9-6: SMS 簡訊設定頁面(1)

設定步驟如下:

- i 確認設定頁面欄標位於"SMS 簡訊警報"設定介面。
- ii 在 PIN 碼欄位中輸入 SIM 卡的 4 位數 PIN 碼, 若無需輸入則空 下此欄位。
- iii 點選"新增 SMS 簡訊警報",將出現 SMS 簡訊警報的設定頁面, 如下圖所示:

SMS簡訊警報 SMS簡訊警報 1 設定

*名稱	SMS簡訊警報 1
備註	
*電話號碼	886987654321 新增
*訊息	□多國語言支援(Unicode) 預覽 編輯 DI 0 value is:\$ <u>\\di0</u>



圖9-7: SMS 簡訊警報設定頁面(2)

- iv 輸入"名稱",並可於"備註"欄內輸入關於此 SMS 簡訊警報的文字 說明。
- V 在電話號碼欄位點選"新增"按鈕, 輸入要收到 SMS 警報簡訊的

手機號碼,同一則 SMS 簡訊可設定發送給多支手機號碼,重複 點選"新增"按鈕輸入所有手機號碼,點選"移除"按鈕可刪除不使 用的手機號碼。

- vi 在"訊息"欄位填上簡訊的內容,如欲發送中文簡訊的話必須勾選 "多國語言支援(Unicode)",在此模式下簡訊長度不得超過70個 字;如未勾選"多國語言支援(Unicode)"則僅支援英文字元,上限 為160個英文字元。如欲由警報簡訊送回當時的通道即時數據, 此處亦提供"即時變數編輯器"來進行變數插入,有關即時變數編 輯器的使用說明可參照"8.1 資料記錄器設定"章節。
- VII 確認所有設定後,點選"確定"按鈕,以確認此 SMS 簡訊警報設 定並離開此頁面。

viii重複步驟 iii~vii,完成各個 SMS 簡訊警報設定。

- ix 若欲變更 SMS 簡訊警報設定,請點選所要變更的 SMS 簡訊警 報前的單選按鈕,再點選"設定"按鈕,即可進入該 SMS 簡訊警 報設定頁面進行修改。
- X 若欲複製舊 SMS 簡訊警報設定至新 SMS 簡訊警報,請點選要 進行複製的舊 SMS 簡訊警報前的單選按鈕,再點選"複製"按 鈕,系統將依序產生一個新 SMS 簡訊警報並將舊 SMS 簡訊警 報設定資料複製至此新 SMS 簡訊警報中。
- Xi 若欲移除 SMS 簡訊警報設定,請點選所要移除的 SMS 簡訊警 報前的單選按鈕,再點選"移除"按鈕,即可移除此 SMS 簡訊警 報。
- xii 確認所有 SMS 簡訊警報設定後,點選"儲存"按鈕即可儲存所有 SMS 簡訊警報的設定。
- 9.2.2 SMS 簡訊命令設定

SMS 簡訊命令設定頁面如下圖:

SMS簡訊設定頁面		SMS簡訊警報	SMS簡訊命令		
PIN碼					
SMS簡訊命令功能	○ 停用 ⊙ 啓用				
*授權手機號碼	新增				
SMS簡訊命令列表	J.				
命令	字合命	串			
	+ 新增SMS簡訊命令				
 status 	GET:\$	Xdi0			
設定[複製]移除]					
儲存					

圖9-8: SMS 簡訊命令設定頁面(1)

設定步驟如下:

- i 確認設定頁面欄標位於"SMS 簡訊命令"設定介面。
- ii 在 PIN 碼欄位中輸入 SIM 卡的 4 位數 PIN 碼, 若無需輸入則空 下此欄位。
- iii 於"SMS 簡訊命令功能"欄位勾選"啟用",以啟動 SMS 簡訊命令 功能,並顯示 SMS 簡訊命令列表。若勾選"停用",則 SMS 簡訊 命令功能將被停用。
- iv 在"授權手機號碼"欄位中點選"新增",輸入允許對此 PMC-5151 發送簡訊命令的手機號碼,重複點選"新增"按鈕可輸入多個授 權手機號碼,點選"移除"按鈕可刪除不使用的授權手機號碼。 請注意:授權手機號碼必須以"國碼"+"用戶手機號碼"的格式來輸 入,如台灣手機號碼 0987654321,則必須輸入 886987654321。

	886987654321	移除
1文惟于愤怒响	新增	

- V 點選"新增 SMS 簡訊命令",即彈出 SMS 簡訊命令設定頁面,使 用者可進行 SMS 簡訊命令的設定。
- Vi 使用者可於"命令"欄位中,輸入簡單好記的簡訊命令,然後於"命 令字串編輯器"中,先選擇"GET"或"SET",來決定此命令是用來 取得(GET)通道即時數值,或是變更(SET)通道輸出數值。在取 得通道即時數值方面(如圖 9-9),此處提供"即時變數編輯器"來將 所欲查詢通道的編碼字串插入簡訊命令字串中,完成設定後點選

"確定";若欲設定變更通道輸出數據的命令(如圖 9-10),則同樣 透過下拉選單選擇"來源"、"模組"、"通道"以設定欲進行數值變更 的通道,並於"數值"欄位預先輸入所欲變更的數值,或先不輸入 數值,而於發送簡訊命令時再依實際需要輸入數值。以圖 9-10 為例,可不預先於數值欄位中輸入數值,當發送簡訊命令時輸 入"AO/2.3",即可將數值變更為 2.3。

SMS	館訊	命	슦	霒	定
01010		HIJ.	1	LL XL	~

*命令	DATA
*命令字申編輯器	 預覧 編輯 GET: ▼ \$Xdi0\$Xdi1\$Xdi2\$C2M2ri4410\$11 來源 內部暫存器 ▼ 編號 1(內部暫存器 1) ▼

確定取消



SMS簡訊命令設定	
*命令	AO
*命令字串編輯器	SET: V \$Xao0/2.3
	確定〕取消

圖9-10: SMS 簡訊命令設定頁面(3)

- VII 確認所有設定後,點選"確定"按鈕,以確認此 SMS 簡訊命令設 定並離開此頁面。
- viii重複步驟 v~vii,完成各個 SMS 簡訊命令設定後。各個 SMS 簡 訊命令(及對應的原始命令)將會出現於 SMS 簡訊命令設定頁面 下方的 SMS 簡訊命令列表中。

SMS簡訊命令列表			
命令	命令字串		
	+ 新增SMS簡訊命令		
DATA	GET:\$Xdi0,\$Xdi1,\$Xdi2,\$C2M2ri4410,\$I1		
© AO	SET:\$Xao0/2.3		
O	SET:\$Xdo0/1		
設定 複製 移除			

儲存

圖9-11: SMS 簡訊命令列表

以上圖中的 SMS 簡訊命令列表第一組為例,使用者可發送簡 訊"DATA"至 PMC-5151, PMC-5151 會回覆 XW-Board 的 DI 通道 0、DI 通道 1、DI 通道 2 數值、COM2 的 PM-2133(2)模 組的 kW 值的總和/平均以及 Internal Register 1 數值與命令發 送者。

以上圖中的 SMS 簡訊命令列表第二組為例,使用者可發送簡 訊"AO"至 PMC-5151, PMC-5151 收到簡訊"AO"後,會將 XW-Board 的 AO 通道 0 數值設為 2.3。

以上圖中的 SMS 簡訊命令列表第三組為例,使用者可發送簡 訊"DO"至 PMC-5151, PMC-5151 收到簡訊"DO"後,會將 XW-Board 的 DO 通道 0 數值設為 ON。

- ix 若欲變更 SMS 簡訊命令設定,請點選所要變更的 SMS 簡訊命令前的單選按鈕,再點選"設定"按鈕,即可進入該 SMS 簡訊命令設定頁面進行修改。
- X 若欲複製舊 SMS 簡訊命令設定至新 SMS 簡訊命令,請點選要 進行複製的舊 SMS 簡訊命令前的單選按鈕,再點選"複製"按 鈕,系統即會依序產生一新 SMS 簡訊命令並將舊 SMS 簡訊命 令的設定資料複製至此新 SMS 簡訊命令。
- Xi 若欲移除 SMS 簡訊命令設定,請點選所要移除的 SMS 簡訊命 令前的單選按鈕,再點選"移除"按鈕,即可移除此 SMS 簡訊命 令。
- xii 確認所有 SMS 簡訊命令設定後,點選"儲存"按鈕即可儲存所有 SMS 簡訊命令的設定。

9.3 SNMP Trap 設定

SNMP Trap 提供 PMC-5151 可主動的將系統資訊、電錶資訊及 I/O 模 組資訊傳送予管理者(SNMP Manager),當管理者接收到此 SNMP Trap 通知時,即可進行即時對應處理。SNMP Trap 設定頁面如下圖:

SNM	SNMP Trap設定頁面			
	名稱	Specific ID	變數綁定數量	
Ð		1	-	
0	SNMP Trap 1	1	2	
0	Trap for Lighting	1	2	
۲	Trap for Air Con,.	1	2	
4	(設定) [複製] (移除)			
		儲存		

圖9-12: SNMP Trap 設定頁面

設定步驟如下:

i 在"名稱"及"Specific ID"欄位中輸入 SNMP Trap 的名稱及 Specific

ID 數值,接著點選 🐨 將此 SNMP Trap 新增於 SNMP Trap 清單中。

ii 如欲修改 SNMP Trap 設定,請點選所要變更的 SNMP Trap 前端 的單選按鈕,再點選"設定"按鈕,即可進入 SNMP Trap 的參數設 定頁面進行修改。

SNMP Trap SNMP Trap 1 設定		
*名稱	SNMP Trap 1	
備註]
Specific ID	1	
SNMP Trap變數網	『定列表	
內容		格式
	+ 新增變數綁定	
	[確定] [取消]	

圖9-13: SNMP Trap 參數設定頁面

- iii 在 SNMP Trap 參數設定頁面中,可修改或輸入"名稱"欄位中的內容,也可在"備註"欄位中加入對此 SNMP Trap 的說明。
- iv 修改或輸入"Specific ID"欄位中的數值。
- v 點選"+新增變數綁定"為 SNMP Trap 新增"變數綁定(variable binding)"項目。

125

vi 當點選"+新增變數綁定"後,"變數綁定"設定頁面即會顯示,請先選 擇此"變數綁定"的設定類型,PMC-5151 提供兩種"變數綁定"設定 類型("通道資料"及"自定資料")予使用者以方便進行"變數綁定"內容 編輯,若您選擇的是"通道資料"類型,系統將出現如下設定頁面:

SNMP Trap變數綁定設定頁面		
類型	● 通道資料 ○ 自訂資料	
通道資料	 來源 COM2 ▼ 模組 PM-3114(1)▼ 通道 迴路1 ▼ 資訊 電壓 ▼ 	
格式	格式 Opaque(Float) 🗸	
[確定] 取消]		

圖9-14: "通道資料"類型設定頁面

由下拉選單中選擇"來源"、"模組"、"通道"、"資訊"及"格式"後,點 選"確定"按紐,系統即可新增電力或 I/O 通道的編碼字串於"變數綁 定"的內容中,並根據使用者所設定的資料格式儲存實際數值於此 SNMP Trap 的"變數綁定"中。下圖的範例說明此 SNMP Trap 內含 兩個"變數綁定",第一個"變數綁定"代表 COM2 所連接的編號 1 模 組 PM-3114 迴路 1 的電壓值,第二個"變數綁定"代表 COM2 所連 接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的電流值。

SNMP Trap變數綁定列表	
內容	格式
+ 新增變數綁定	2
○ PM-3114 迴路 1 電壓	Opaque(Float)
● PM-3114 迴路 1 電流	Opaque(Float)
設定直複製 移除	
確定 取消]

圖9-15: 透過"通道資料"類型所編輯的"變數綁定"列表

Vii 除"通道資料"類型外,您也可以選擇"自訂資料"類型以進行"變數綁 定"內容的編輯,如下為"自訂資料"類型的設定頁面:

SNMP Trap變數綁定設定頁面		
類型	○ 通道資料 ◎ 自訂資料	
*自訂資料	預覽 編輯	
	確定」「取消」	

圖9-16: "自訂資料"類型設定頁面

在"自訂資料"類型設定頁面中,使用者可自行輸入字句並編輯資 料格式和內容。"自訂資料"類型提供使用者以特殊的編碼字串, 將即時的電力資料或 I/O 通道資料加入"自訂資料"內文中。使用 者可點選"編輯"頁籤或是直接點擊"自訂資料"內文區域,此時會出 現"即時變數編輯器",如下圖所示:

SNMP Trap變數綁定設定頁面		
類型	○通道資料 ⊙ 自訂資料	
*自訂資料	預覽 編輯 此設備已無法運作,目前電壓為 <mark>SC2M1ri4352</mark> V,,目前實功率為 SC2M1ri4356	
	 來源 COM2 ▼ 模組 PM-3114(1)▼ 通道 週路 1 ▼ 資訊 實功率 ▼ 插入 	
	「確定」「取消	

圖9-17: "編輯"模式下的"*自訂資料"類型設定頁面

你可自行輸入字句並插入電力或 I/O 通道資料,透過下拉選單選擇 "來源"、"模組"、"通道"及"資訊"後點選"插入"按紐,即可新增電力 或 I/O 通道的編碼字串於"自訂資料"內文中,系統將根據使用者所 設定的資料格式儲存實際數值於此 SNMP Trap 的"變數綁定"中。 使用者在編輯過程中可隨時點選"預覽"頁籤,此時編碼字串會變更 為方便閱讀的模組通道資訊。如上圖的範例中,變數\$C2M1ri4352 代表由 COM2 所連接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的電壓值,變 數\$C2M1ri4356 代表由 COM2 所連接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的實功率值,當進入預覽介面時則顯示如下:

SNMP Trap變數綁定設定頁面

CNIMD THEN CNIMD THEN 4 BUCH

類型	○ 通道資料 ⊙ 自訂資料
*自訂資料	預覽 編輯 此設備已無法運作,目前電壓為 PM-3114 迴路 1 電壓 V,,目前實功率為 PM-3114 迴路 1 實功率」

確定取消

圖9-18: "預覽"模式下的"自訂資料"類型設定頁面

SININE TTAP SININ	F lidp l 設定	
*名稱	SNMP Trap 1	
備註		
Specific ID	1	
SNMP Trap變數網	梆定列表	
內容		格式
	+ 新增變數綁定	
○ PM-3114 迴路	1 電壓	Opaque(Float)
〇 PM-3114 迴路	1 電流	Opaque(Float)
 ● 此設備已無法違 ● PM-3114 迴路 	種作, 目前電壓爲 PM-3114 迴路 1 電壓 V, , 目前實功率爲 1 實功率].	OctetString
設定復	製 移除	
	確定 取消	

圖9-19: SNMP Trap 參數設定頁面(包含"變數綁定"列表)

若欲複製舊"變數綁定"內容的編輯設定至新"變數綁定",請點選要進行複製的舊"變數綁定"前的單選按鈕,再點選"複製"按鈕,系統 將依序產生一新"變數綁定"並將舊"變數綁定"設定資料複製至此新" 變數綁定"中。

若欲移除某"變數綁定"設定,請點選所要移除的"變數綁定"前的單選按鈕,再點選"移除"按鈕,即可移除此"變數綁定"。

完成所有設定後,請點選"確定"按鈕即可完成"變數綁定"內容的儲存,並返回 SNMP Trap 設定頁面。

- viii 返回 SNMP Trap 設定頁面後,若欲複製舊 SNMP Trap 設定至新 SNMP Trap,請點選要進行複製的舊 SNMP Trap 前的單選按鈕, 再點選"複製"按鈕,系統將依序產生一新 SNMP Trap 並將舊 SNMP Trap 設定資料複製至此新 SNMP Trap 中。 若欲移除某 SNMP Trap 設定,請點選所要移除的 SNMP Trap 前 的單選按鈕,再點選"移除"按鈕,即可移除此 SNMP Trap。
- ix 確認所有 SNMP Trap 設定後,點選"確定"按鈕即可儲存所有 SNMP Trap 的設定。

9.4 計時器設定

PMC-5151 所提供的計時器,可用於計時。計時器的狀態分別為未逾時 (Not Timeout)或是逾時(Timeout),可做為 IF 條件使用。而計時器的動 作為啟動(Start)和重置(Reset)。啟動可觸發計時器開始計時,若是在計 時期間再觸發一次啟動,計時器則會重新計時;而重置則是將計時器歸 零並停止計時。計時器狀態只於啟動後且達到時間周期時為逾時 (Timeout)狀態,否則皆處於未逾時(Not Timeout)狀態。

設定步驟如下:

- i 在"名稱"欄位中輸入計時器名稱。
- ii 在"初始狀態"欄位中設定計時器的初始狀態, PMC-5151 提供"停止 "與"啟動"兩種初始狀態選擇。
- iii 在"時間長度"欄位中設定計時器的時間長度,系統提供兩種方式進行設定(單位為秒):
 - 指定時間:手動輸入時間周期。

	/真正 ▼	19100 €	10	秉心
	IЭШ ·	18/5-42101	10	12
********************				/

內部暫存器:依據所選擇的內部暫存器其數值作為時間周期。

[
•	停止 ▼	内部暫存器 ▼ 為	編號 1(內部暫存器 1) ▼	

注意:使用者需新增及設定內部暫存器後才可使用"內部暫存器"作為時間周期,請參考 9.6 內部暫存器進行設定。

Ⅳ 點選●將計時器新增於清單中,新增完畢後,計時器將排列於如下的計時器清單中。

計時器設定頁面		
名稱	初始狀態	時間長度
	停止 ▼	內部暫存器 ▼ 編號 1(內部暫存器 1) ▼
Timer1	停止	10 秒
設定復製移除		
	1	諸存

圖9-20: 計時器清單頁面

- Ⅴ 重複步驟 i~iV 完成各個計時器設定。
- Vi 若欲變更計時器設定,請點選所要變更的計時器前的單選按鈕,再 點選"設定"按鈕,即可進入該計時器設定頁面進行修改。
- VII使用者可於計時器設定頁面進行"名稱"、"初始狀態"及"時間長度"的 修改,並可於"備註"欄內輸入關於此計時器的文字說明。

130

計時器 Timer1 設定		
*名稱	Timer1	
備註		
初始狀態	停止 ▼	
時間長度	指定時間 🔹 1 秒	
	確定取消	

圖9-21: 計時器設定頁面(指定時間)

計時器 Timer1 設	定
*名稱	Timer1
備註	
初始狀態	停止 ▼
時間長度	內部暫存器 ▼ 編號 1(內部暫存器 1) ▼
	確定 取消

圖9-22: 計時器設定頁面(內部暫存器)

確認所有設定後,點選"確定"按鈕,以確認此計時器設定並返回計時器清單頁面。

- Viii 若欲複製舊計時器設定至新計時器,請點選要進行複製的舊計時器前的單選按鈕,再點選"複製"按鈕,系統將依序產生一個新計時器並將舊計時器設定資料複製至此新計時器中。
- iX 若欲移除計時器設定,請點選所要移除的計時器前的單選按鈕,再 點選"移除"按鈕,即可移除此計時器。
- X 確認所有計時器設定後,點選"儲存"按鈕即可儲存所有計時器的設定。

9.5 排程設定

PMC-5151 提供排程設定,可用以執行規律性的排程任務。設定好的排 程可用於檢查目前 PMC-5151 的時間是否位於排程範圍內,以做為 IF 條件設定使用。排程設定頁面如下圖所示:

排程設定	官百面	
名稱		模式
		+ 新增排程
0	排程 1	萬年曆型
۲	排程 2	週期型
	設定複製	移除
		儲存

圖9-23: 排程設定頁面

設定步驟如下:

- i 點選"新增排程"增加新的排程
- II 點選"新增排程"後,將出現此新增排程的設定頁面,輸入"名稱", 並可於"備註"欄內輸入關於此新增排程的文字說明。(圖 9-24)
- iii 點選"模式"為"萬年曆型"或"週期型"
 - 萬年曆型:
 - (a.) 在日期欄位設定此排程執行的年份及月份區間,萬年曆型的排程日期設定範圍最多只能設定12個月。選擇日期欄位後,網頁將自動於排程設定頁面下方產生出該區間的萬年曆顯示,如下圖所示。
| ・名稱 排程3 確註 </th <th>排稻</th> <th>非</th> <th>程;</th> <th>3 設</th> <th>定</th> <th></th> | 排稻 | 非 | 程; | 3 設 | 定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------------------------|----------|----|----|----------|------|----|----|----|------|----------|----|----|----|----|----|
| Image: Harding and the series of the seri | | | | *名 | 稱 | 排程 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 非程内容設定 東田山 日本 一本 | | | | 備 | 註 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 排稻 | 内 | 容設 | 定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EHH EHHAFH 2013 EF Image: Second Seco | 模式 ⊙萬年曆型 | | | | 빈 이것 | 副期型 | Į | | | | | | | | | | | | | | |
| Bell 部 Bell 和 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 日期日份長度 | | | | 20 |)13
<mark>~</mark> 個 | 五月
町月 | j | / | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 ▼: 30 ▼: 00 ▼ ~ 12 ▼: 00 ▼: 00 ▼ 移除 時間範圍 13 ▼: 00 ▼: 00 ▼ ~ 17 ▼: 30 ▼: 00 ▼ 移除 新増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | 全部 | 選取 |] [清 | 除選 | 取 | 工作 | E į | 圓末 | | | | | | | | | | 範 | 圍內 | 範圍 | 副外 |
| H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I <thi< th=""></thi<> | | | 2 | 013/ | 5 | | | | | 2 | 013/ | 6 | | | | 2013 / 7 | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 12 21 21 21 23 24 25 26 27 <td>日</td> <td></td> <td><u> </u></td> <td>三</td> <td>四</td> <td>五</td> <td>六</td> <td>日</td> <td></td> <td><u> </u></td> <td>三</td> <td>四</td> <td>五</td> <td>六</td> <td>日</td> <td></td> <td>=</td> <td>三</td> <td>四</td> <td>五</td> <td>六</td> | 日 | | <u> </u> | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | <u> </u> | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | = | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 27 28 28 29 30 31 15 15 16 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 29 30 31 20 21 28 20 30 31 <td< td=""><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>- 7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></td<> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 29 30 31 2 28 28 29 30 31 2 28 28 29 30 31 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | |

確定取消

圖9-24: 萬年曆型排程設定頁面

- (b.) 在"時間範圍"欄位點選"新增"可設定此排程執行的時間範圍,由下拉選單選擇起始時間與結束時間以搭配設定日期執行排程。每組排程需設定至少1組時間範圍,按下"新增"按鈕可增加多組時間範圍。各個時間範圍之間不可有重疊的部份,若所設定的結束時間超過起始時間(例如20:00:00~06:00:00),表示此排程將跨日執行。點選"移除"按鈕可移除已設定的時間範圍。
- (C.)在萬年曆欄位設定此排程將在哪些日期執行。可直接於日期上點選切換該日期底色,綠色底色代表該日期屬於此排程選取範圍內,灰色則代表該日期不在選取範圍內。系統預設為全部日期都是在排程選取範圍內,意謂將每日執行。點選"清除選取"按鈕可將目前顯示的萬年曆日期全部摒除於排程選取範圍外,反之點選"全部選取"則是將日期全部恢復為在排程選取範圍內;而"工作日"按鈕則可將週一至週五設定於排程選取範圍內,並將週六及週日設定為排程選取範圍外,亦即:僅於週一至週五執行。反之"週

末"按鈕則是僅週六及週日為排程選取範圍內,週一至週 五則為排程選取範圍外,亦即:僅於週六及週日執行。

- 週期型:
 - (a.) 在星期欄位勾選將於每星期的那幾天執行此排程,如下圖 所示。

排程排程2設定

*名稱	排程 2
備註	

排程內容設定

模式	○萬年曆型 ④週期型
星期	
例外日期	05 ▼ / 01 ▼ 移除 10 ▼ / 01 ▼ 移除 新增
時間範圍	12 ♥: 00 ♥: 00 ♥ ~ 13 ♥: 00 ♥: 00 ♥ 移除 新増

確定取消

圖9-25: 週期型排程設定頁面

- (b.) 在"例外日期"欄位點選"新增"可設定不執行此排程的例外 日期,點選"移除"按鈕可移除已設定的例外日期。
- (C.) 在"時間範圍"欄位點選"新增"可設定此排程執行的時間範圍,由下拉選單選擇起始時間與結束時間以搭配設定日期執行排程。每組排程需設定至少1組時間範圍,按下"新增"按鈕可增加多組時間範圍。各個時間範圍之間不可有重疊的部份,若所設定的結束時間超過起始時間(例如20:00:00~06:00:00),表示此排程將跨日執行,點選"移除"按鈕可移除已設定的時間範圍。
- iV 確認所有設定後,點選"確定"按鈕,以確認此排程設定並離開此頁面。
- ∨ 重複步驟 i~i∨ 完成各個排程設定。
- Vi 若欲變更排程設定,請點選所要變更的排程前的單選按鈕,再點選"設定"按鈕,即可進入該排程的設定頁面進行修改。
- Vii 若欲複製舊排程設定至新排程,請點選要進行複製的舊排程前的單 選按鈕,再點選"複製"按鈕,系統將依序產生一個新排程並將舊排 程設定資料複製至此新排程中。

- Viii 若欲移除排程設定,請點選所要移除的排程前的單選按鈕,再點選 "移除"按鈕,即可移除此排程。
- iX 確認所有排程設定後,點選"儲存"按鈕即可儲存所有排程的設定。
- 9.6 內部暫存器設定

PMC-5151 提供 48 個內部暫存器,可做為暫存的變數,使用者也可透過 Modbus address 來讀取或設定內部暫存器變數值。內部暫存器的設定頁面如下圖所示:

内部暫存器設定頁面

	編號	名稱	初始值
۲	2 💌		0
\odot	1	內部暫存器 1	0
\bigcirc	3	內部暫存器 3	0
\bigcirc	4	內部暫存器 4	0
۲	7	內部暫存器 7	0
0	9	內部暫存器 9	0
6	設定」複製	と「移除」	

儲存

圖9-26: 內部暫存器設定頁面(1)

- i 選擇內部暫存器編號,並輸入"名稱"及"初始值"後,點選 即可新 增內部暫存器。
 請注意:最多可啟用 48 個內部暫存器,若未輸入"名稱"及"初始值", 預設名稱將自動設為"內部暫存器#"(#為編號),預設初始值將自動設 為0。
- ii 欲變更內部暫存器的設定,請點選所要設定的內部暫存器編號前的 單選按鈕,再點選"設定",即可更改"名稱"及"初始值",並可於"備 註"欄內輸入關於此內部暫存器的文字說明。

内部暫存器 内部署	暫存器 7 設定
編號	7
*名稱	內部暫存器 7
備註	
初始值	6

確定
取消

圖9-27: 內部暫存器設定頁面(2)

- iii 若欲複製舊內部暫存器設定至新內部暫存器,請點選要進行複製的 舊內部暫存器前的單選按鈕,再點選"複製"按鈕,系統將依序產生 一個新內部暫存器並將舊內部暫存器設定資料複製至此新內部暫 存器中。
- iv 點選"移除"可移除不使用的內部暫存器。
- ∨ 完成所有新增的內部暫存器設定後,點選"儲存"按鈕儲存設定。
- 9.7 Flash HMI 設定

請參照 Flash HMI Tools 快速使用手册。

10 邏輯規則設定

邏輯規則設定

完成進階功能設定後,使用者即可編輯 PMC-5151 的 IF-THEN-ELSE 邏輯 規則。點選網頁上方的邏輯規則設定按鈕,左側網頁將出現邏輯規則列表;右側 網頁將顯示各個邏輯規則的詳細內容。如下圖所示:

+ 新增規則		規則總覽
·	\pm	冷氣控制(排程)
冷氣控制(電力卸載)	$+\times$	 < IF > 排程(排程 1) 範圍外
冷氣控制(電力恢復)	+×	< THEN > COM2 M-7005(3) DO0(冷氣開關) = OFF (童次) < ELSE > COM2 M-7005(3) DO0(冷氣開關) = ON (單次)
		<pre>冷氣控制(電力卸載) < IF > COM2 PM-2134(1:綜合大樓) 週路 1(會議室) 預測需量 >= 100 kW < THEN > COM2 M-7005(3) DO0(冷氣開開) = OFF (單次) < ELSE ></pre>
		冷氣控制(電力恢復) < IF > COM2 PM-2134(1:綜合大樓) 週路 1(會議室) 預測需量 <= 100 kW (AND) 排程(排程 1) 範圖內 < THEN > COM2 M-7005(3) DOO(冷氣開腸) = ON (單次) < ELSE > 無動作

圖10-1: 邏輯規則設定頁面

左側頁面除邏輯規則列表外,也提供邏輯規則管理介面,相關功能說明如下:

- ◆ 新增規則:若欲加入新的規則,請點選"新增規則"。
- ◆ 複製規則:若欲複製舊的規則設定至新的規則,請點選要進行複製的舊規則 右側

 按鈕,系統將產生一條新規則並將舊規則的設定複製至此新規則。
- ◆ 移除規則:若欲移除已設定的規則,請點選所要移除規則的右側
 ※按鈕,
 即可移除此規則。
- ◆ 排列規則:若欲變更原有規則的排列順序,可直接拖拉該規則並上下移動至 適當的排列位置。

點選"新增規則"後可進入"規則資訊設定"頁面進行邏輯規則編輯,如下圖所 示,相關項目說明如下:

*名稱	規則 4		
備註			
狀態	◉ 啟用 ◎ 停用		
榕設定			
対容 設定	IF	THEN	ELSE
7容設定 新増判 選擇判調	F 斷條件: 新條件 -	THEN 新増執行動作: 選擇執行動作 ▼	ELSE 新增執行動作: 選擇執行動作 ▼

圖10-2: 規則編輯頁面

- 名稱:輸入此規則的"名稱",並可於"備註"欄內輸入關於此規則的 文字說明。
- 狀態:點選"啟用"表示當規則下載至 PMC-5151 後此規則將被執行,若點選"停用"則此規則僅暫存於 PMC-5151 但不執行。
- 條件設定:詳細設定步驟請見 10.1 IF 條件。
- 動作設定:詳細設定步驟請見 10.2 THEN/ELSE 動作。
- 儲存:完成 IF 條件及 THEN/ELSE 動作設定後,點選儲存按鈕以 儲存該設定內容。請注意:完成規則設定後,若再次更改進階設定 或 I/O 模組設定的內容,將可能導致規則中所使用的功能元件消失 而出現設定錯誤。

當使用者完成一個 IF 條件或 THEN-ELSE 動作設定並回到規則資訊設定頁 面後,將於對應的功能元件區域(IF 條件、THEN 動作或 ELSE 動作)的最下方產 生一個新的功能元件(如下圖),以說明 IF-THEN-ELSE 邏輯規則的設定內容。



系統對於各功能元件(IF 條件、THEN 動作或 ELSE 動作)提供了如下的操作功能:

- 功能元件編輯:若要編輯已經存在的元件,只需點選^{\$}圖示即可 進入該元件的編輯書面。
- 功能元件複製:若要複製已經存在的元件設定至新元件,只需點選

圖示即可於下方產生一個的新元件,並複製舊元件設定於新元件。

- 功能元件删除:若要删除已經存在的元件,只需點選 圖示即可 立即删除此元件。
- 改變功能元件執行順序:在某些應用上,元件執行順序是會影響 IF-THEN-ELSE規則的執行結果。對此,使用者可以點擊一圖示 並拖拉此元件來改變其執行順序。

以下將分別說明 IF 條件和 THEN/ELSE 動作的設定操作。

10.1 IF 條件設定

欲新增判斷條件可於 IF 條件設定欄位的"新增判斷條件"的下拉選單中 選擇判斷條件。IF 條件提供如下的判斷條件選項:

- ◆ 泓格模組
- ◆ Modbus 模組
- ◆ 電錶
- ◆ 連線狀態
- ◆ 計時器
- ◆ 排程
- ◆ FTP 上傳狀態
- ♦ SD 卡狀態
- ◆ 規則狀態
- ◆ 內部暫存器

PMC-5151 若有連結泓格科技 XW-Board/M-7000 I/O 模組、泓格電錶 模組或 Modbus TCP/RTU 模組,其 I/O 通道資訊(AI、DI、Discrete Input、Coil Output、Input Register 及 Holding Register)或電力資訊的 相關設定選項將自動出現於下拉選單中。但其他的元件選項必須在設定 IF 條件前,先於進階設定中完成設定,此元件才會出現於 IF 條件選項 中。在 IF 條件欄位的"新增判斷條件"下拉選單中,選擇判斷條件選項, 系統將跳出該判斷條件的細項設定網頁。如下為 IF 條件選項設定說明。

10.1.1 泓格模組

點選泓格模組(XW-Board/M-7000),將出現 DI、DI 計數器(DI

Counter)及AI 等3個子選項,說明如下:

10.1.1.1 DI

使用者可使用 XW-Board 或 M-7000 模組的 DI 通道數值狀態 做為 IF 條件。設定頁面如下:

DI條件設定

棋組與通道	I/O介面 XW-Board ▼ 棋組 XW310 ▼ 通道 0 ▼
比較狀態	OFF 💌

|--|

圖10-3: DI 通道的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與通道"欄位中,選擇將做為條件的模組與通道編號。
- ii 在"比較狀態"的下拉選單選項中(OFF、ON、ON to OFF、 OFF to ON 和"狀態改變")選擇一個適當的狀態。當此 DI 通 道狀態的變動符合判斷式時,此條件的結果為 true。其中 ON to OFF、OFF to ON 和"狀態改變"選項,僅在 DI 通道 狀態發生改變時成立,因此僅可驅動動作至下次數據更新 前。
- III 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.1.1.2 計數器(DI Counter)

使用者可使用 XW-Board 或 M-7000 模組的 DI 計數器數值比較做為 IF 條件。設定頁面如下:

DI計數器條件設定

模組與通道	運算子	比較數値
COM2 V M-7024R(3) V 通道 0 V	= V	自訂數値 ▼

確定取消

圖10-4: DI 計數器的條件設定頁面

- i 由"模組與通道"欄位中,選擇將做為條件的模組與通道編號。
- ii 設定 DI 計數器數值的判斷式。由運算子的下拉選單中選擇
 =、>、<、>=、<=或"變動"。

- iii 設定比較數值。由下拉選單中選擇比較數值為"自訂數值" 或"內部暫存器",若設定為"自訂數值",請在下方輸入此自 訂數值。若選擇為"內部暫存器",則由下拉選單中選取該暫 存器編號。當此 DI 計數器數值與設定數值的運算符合判斷 式時,此條件的結果為 true。若選擇"變動"則不需設定比較 值,在 DI 計數器數值產生變動時成立,因此僅可驅動動作 至下次數據更新前。
- iv 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.1.1.3 AI

使用者可使用 XW-Board 或 M-7000 模組的 AI 通道數值比較做為 IF 條件,設定頁面如下:

AI條件設定

上 比較數值
自訂數值 -
0

確定取消

圖10-5: AI 通道的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與通道"欄位中,選擇將做為條件的模組與通道編號。
- ii 設定 AI 通道數值的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此 AI 通道數值與比較數值的運算符 合判斷式時,此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151提供7種數值來源與AI通道數值進行比較判斷:
 - 自定數值:使用者可自定數值來進行比較判斷,在下 方欄位輸入此自訂數值。

AI條件設定

棋組與通道	運算子	比較數值
		自訂數值
XW-Board 🗙 XW310 💌 通道 0 🗨	=	5
	確定」取消	

141

內部暫存器:使用者可選擇內部暫存器數值來進行比較判斷,由下拉選單中選取該暫存器編號。



AI:使用者可選擇其他泓格模組(XW-Board或M-7000) 的AI通道數值來進行比較判斷,由下拉選單中選取將 使用哪個模組的通道數值作為比較數值。

AI條件設定			
模組與通道	運算子	比較數值	
XW-Board 🗨 XW310 💌 通道 2 💌	>= 💌	Al ▼ XW-Board ▼ XW310 ▼ 通道 0 ▼	
	確定 取消		

 AO:使用者可選擇其他泓格模組(XW-Board 或 M-7000)的AO通道數值來進行比較判斷,由下拉選單 中選取將使用哪個模組的通道數值作為比較數值。

AI條件設定		
棋組與通道	運算子	比較數值
XW-Board ▼ XW310 ▼ 通道 2 ▼	<= ▼	AO 、 XW-Board 、 XW310 、 通道 1 、
	確定取消	

 Input Register:使用者可選擇其他 Modbus RTU/TCP Slave 模組的 Input Register 通道數值進行比較判斷, 由下拉選單中選取將使用哪個模組與位址的數值作為 比較數值。

AI條件設定		
模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board V XW310 V 通道 0 V	= ¥	[Input Register ▼ [COM3 ▼] 圖書室(1) ▼ 位址 0(冷氣溫度) ▼
	確定取消	

 Holding Register:使用者可選擇其他 Modbus RTU/TCP Slave 模組的 Holding Register 通道數值進 行比較判斷,由下拉選單中選取將使用哪個模組與位 址的數值作為比較數值。

模組與通道	運算子	比較數値
XW-Board ♥ XW310 ♥ 通道 0 ♥	>= v	Holding Register ▼ COM3 ▼ 圖書室(1) ▼ 位址 □(涇度) ▼
	確定 取消	

 電錶:使用者可選擇電錶的電力數值來進行比較判斷,由下拉選單中先選取V、I、kW、kvar、kVA、PF、 kWh、kvarh、kVAh、實際需量、預測需量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、本月最高需量、本日累計用 電度數、本月累計用電度數,及本年累計用電度數等 電錶的電力數值選項。選定電錶的電力數值選項後, 再由下拉選單中選取將使用哪個電錶的迴路(或相位) 作為比較數值。

AI條件設定

棋組與通道	運算子	比較數值
XW-Board 💌 XW310C 💌 通道 0 💌	¥ 🕨	V · COM2 ▼ PM-2134(1:綜合大樓) ▼ 迴路 1(演講廳) ▼
	確定取消	

- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。
- 10.1.2 Modbus 模組

點選 Modbus 模組,將出現 Discrete Input、Coil Output、Input Register 及 Holding Register 等 4 個子選項,相關說明如下:

10.1.2.1 Discrete Input

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組的 Discrete Input 通道的數值狀態做為 IF 條件。設定頁面如下:

Discrete Input條件設定

```
模組與位址 WO介面 COM2 ▼ 模組 圖書室(3) ▼ 位址 D ▼
比較狀態 OFF ▼
```

確定取消

圖10-6: Discrete Input 通道的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與位址"欄位中,選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定位址數值狀態的判斷式為 ON 或 OFF。
- iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.1.2.2 Coil Output

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組的 Coil Output 通 道的數值狀態做為 IF 條件。設定頁面如下: Coil Output條件設定

模組與位址	I/O介面 COM2 ▼ 模組 圖書室(3) ▼ 位址 0 ▼
比較狀態	OFF 💌

確定取消

圖10-7: Coil Output 通道的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與位址"欄位中,選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定位址數值狀態的判斷式為 ON 或 OFF。
- iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。
- 10.1.2.3 Input Register

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組 Input Register 通 道的數值比較做為 IF 條件,設定頁面如下:

Input Register條件設定		
模組與位址	運算子	比較數値
LAN V 電腦室(192.168.100.54:502/1) V 位址 0 V	= 🗸	自訂數值 ▼ 0
	確定取消	

圖10-8: Input Register 通道的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與位址"欄位中,選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定 Input Register 位址數值的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此 Input Register 位址數值與比較數 值的運算符合判斷式時,此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供7 種數值來源與 Input Register 位址數值進 行比較判斷。各種比較數值的設定方式,請參閱 <u>10.1.1.3</u> 中的比較數值說明。
- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。
- 10.1.2.4 Holding Register

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組的 Holding Register 通道的數值比較做為 IF 條件,設定頁面如下:

Holding	Register條件設定	
---------	--------------	--

模組與位址	運算子	比較數値
COM2 V 圖書室(3) V 位址 0 V	= v	自訂數値 ▼

確定取消

圖10-9: Holding Register 通道的條件設定頁面

- i 由"模組與位址"欄位中,選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定 Holding Register 位址數值的判斷式。由=、>、<、>=、
 <=中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此 Holding Register 位址數值與比較 數值的運算符合判斷式時,此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與 Holding Register 位址數 值進行比較判斷。各種數值的設定方式,請參閱 <u>10.1.1.3</u>

中的比較數值說明。

V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.1.3 電錶

使用者可使用電錶模組的電力數值比較做為 IF 條件,可選擇的電 錶電力數值選項有:V、I、kW、kvar、kVA、PF、kWh、kvarh、 kVAh、實際需量、預測需量、本小時最高需量、本日最高需量、 本月最高需量、本日累計用電度數、本月累計用電度數,及本年累 計用電度數等。設定頁面如下:

電表(V)條件設定

電表與迴路/相位	運算子	比較數值
		自訂數值 -
COM2 V PM-2134(1綜合大樓) V 迴路1(演講廳) V	=	0

確定取消

圖10-10:電錶模組的條件設定頁面

當完成電錶電力數值選項的設定後,接續設定步驟如下(以 V 選項 為例):

- i 由"電錶與迴路/相位"欄位中,選擇將做為條件的電錶迴路/相位。
- ii 設定電錶電力數值的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個 適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此電錶的迴路/相位電力數值與比較數值的運算符合判斷式時,此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與電錶迴路/相位電力數值進行比較判斷。各種數值的設定方式,請參閱 <u>10.1.1.3</u>中的比較數值 說明。
- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.4 連線狀態

使用者可使用模組連線狀態做為 IF 條件,設定頁面如下:

模組建線狀態條	件設定
棋組	1/0介面 COM2 ▼ 棋組 綜合大樓(1) ▼
比較狀態	◎ 斷線 ◎連線
	「確定」「取消」

圖10-11:連線狀態	急的條件設定頁面
-------------	----------

設定步驟如下:

- i 由"模組"欄位中,選擇將做為條件的模組。
- ii 設定"比較狀態"為"斷線"或"連線"。當模組連線狀態符合此比較狀態時,此條件判斷結果將為 true。
- iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.5 計時器

使用者可使用計時器狀態做為 IF 條件,設定頁面如下:

計時器條件設定	
計時器	Timer1 •
狀態	未逾時 ▼
	確定即消

圖10-12:計時器狀態的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"計時器"欄位中,選擇將做為條件的計時器。
- ii 設定"比較狀態"為"未逾時"或"已逾時"。當計時器狀態符合此比較 狀態時,此條件判斷結果將為 true。
- III 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.6 排程

使用者可使用排程做為 IF 條件。設定頁面如下:

排程條件設定	
排程	排程 1 ▼
狀態	範圍內

確定取消

圖10-13:排程的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"排程"欄位中,選擇要做為條件的排程。
- ii 在"狀態"欄位中顯示為"範圍內",表示當時間進入此排程範圍內
 時,此條件的結果為 true。
- iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。
- 10.1.7 FTP 上傳狀態

使用者可使用 FTP 檔案上傳的狀態做為 IF 條件。設定頁面如下:

FTP上傳狀態條件設成	Z
-------------	---

狀態	上傳持續失敗 1 💌 小時

確定
取消

圖10-14:FTP 上傳狀態的條件設定頁面

設定步驟如下:

- i 在"狀態"欄位中,設定 FTP 檔案上傳持續失敗的時間。當 FTP 檔案上傳持續失敗的時間符合所設定的時間時,此條件的結果為 true。
- II 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.8 SD 卡狀態

使用者可使用 PMC-5151 的 micro SD 卡狀態做為 IF 條件。設定 頁面如下:

SD卡狀態條件證	2定
狀態	異常

確定取消

圖10-15:SD 卡的條件設定頁面

設定步驟如下:

i 當此 micro SD 卡狀態為異常(偵測不到 micro SD 卡或容量小於 100MB)時,此條件的結果為 true。點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.9 規則狀態

使用者可使用邏輯規則運作與否的狀態做為 IF 條件。請注意,使 用者必需預先設定至少一條規則, IF 條件選單內才可選擇規則狀 態。其設定頁面如下:

規則狀態條件設定

規則	規則 4(複製) 🔽
狀態	停用 💌

確定取消

圖10-16:規則狀態的條件設定頁面

設定步驟如下:

i 由"規則"欄位中,選擇要做為條件的規則。

 ii 由"狀態"欄位中,設定狀態為"停用 (Disable)"或是"啟用 (Enable)"。當此規則符合所設定的狀態時,此條件的結果為 true。

iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.10 內部暫存器

使用者可使用內部暫存器的數值比較做為 IF 條件,設定頁面如下:

運算子	比較數值
	自訂數值
=	0
	運算子 = ▼

確定
取消

圖10-17:內部暫存器的條件設定頁面

- i 由"編號"欄位中,選擇將做為條件的內部暫存器編號。
- ii 設定內部暫存器的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適 當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此內部暫存器數值與比較數值的運算符合 判斷式時,此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與內部暫存器數值進行比較判斷。各種數值的設定方式,請參閱 <u>10.1.1.3</u>中的比較數值說明。
- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2 THEN/ELSE 動作設定

欲新增 THEN/ELSE 執行動作可於 THEN/ELSE 動作設定欄位中透過 "新增執行動作"的下拉選單選擇欲執行的動作。THEN/ELSE 動作提供 如下的動作設定選項:

- ◆ 泓格模組
- ◆ Modbus 模組
- ◆ 電錶
- ◆ 計時器
- ◆ 電子郵件
- ◆ SMS 簡訊警報
- SNMP Trap
- ◆ 資料記錄器
- ◆ 規則狀態
- ◆ 內部暫存器

PMC-5151 若有連結泓格科技 XW-Board/M-7000 I/O 模組或 Modbus TCP/RTU 模組,其 I/O 通道(AO、DO、Coil Output 和 Holding Register) 相關設定選項將自動出現於下拉選單中。但其他的元件選項必須在設定 THEN/ELSE 動作前,先於進階設定中完成設定,此元件才可出現於 THEN/ELSE 動作選項中。使用者可在動作欄位的下拉式選單中,選擇 要做為動作的元件,即可進入細項設定網頁。當 IF 條件成立時,將執 行 THEN 動作設定,反之則執行 ELSE 動作設定。另外為符合應用需 求,針對某些 THEN/ELSE 動作,系統提供"單次執行"及"重複執行"兩 種設定選項,每個動作皆可獨立設定,說明如下:

- 軍次執行:表當 IF 條件成立後,將執行此動作一次,執行一次後 則不再執行,後續需等此 IF 條件出現不成立的狀況,並再度回到 成立後,此動作才會再度被執行一次。
- 重複執行:表當 IF 條件成立後,將重複執行此動作,直到此 IF 條件出現不成立的狀況才停止執行。

以下為 THEN/ELSE 動作選項的設定說明。

10.2.1 泓格模組

點選泓格模組(XW-Board/M-7000),將出現 DI 計數器(DI Counter)、DO及AO 等3個子選項,相關說明如下:

10.2.1.1 DI 計數器

使用者可以在執行動作中重置(Reset) XW-Board/M-7000 模組

```
的 DI 計數器。設定介面如下:
```

D計數器動作設定

```
棋組與通道 1/O介面 XW-Board ▼ 棋組 XW310C ▼ 通道 0 ▼
```

動作 重置

確定
取消

```
圖10-18:DI 計數器的動作設定頁面
```

設定步驟如下:

- i 由"模組與通道"欄位中,選擇將執行重置動作的 DI 計數器 通道。
- II 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.2.1.2 DO

使用者可在執行動作中更改 XW-Board/M-7000 模組的 DO 通道狀態。設定介面如下:

DO動作設定

執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複

棋組與通道	WO介面 XW-Board ▼ 模組 XW310C ▼ 通道 1 ▼
設定數值	ON V

確定取消

圖10-19:DO 通道的動作設定頁面

- i 由"模組與通道"欄位中,選擇 DO 通道的模組與編號。
- ii 在"設定狀態"欄位中,設定 DO 通道的輸出為 OFF、ON 或 脈衝輸出 (Pulse Output)。其中脈衝輸出僅支援於 XW-Board。另外,由於 M-7088 為 PWM 模組,故其 DO 通道的動作為"啟動 PWM"和"關閉 PWM"。
- Ⅲ 點選執行頻率為"單次"或"重複"。
- iv 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.2.1.3 AO

使用者可以在執行動作中更改 XW-Board/M-7000 模組的 AO 通道數值。設定介面如下:

AO動作設定		執行頻率: 🖲 單次 🔘 重複
棋組與通道	運算子	設定數值
		自訂數值 -
XW-Board 🗨 XW310 💌 通道 0 💌	=	0

確定
取消

圖10-20:AO 通道的動作設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與通道"欄位中,選擇 AO 通道的模組與編號。
- ii 在"運算子"欄位中選擇要執行的運算子類型,由=、+=、-=中選擇一個適當的運算子。
 - "=":表將 AO 通道數值設定為"設定數值"欄數值。
 - "+=":表將原 AO 通道數值加上"設定數值"欄數值後,
 設定為 AO 通道新數值。
 - "-=":表將原 AO 通道數值減去"設定數值"欄數值後,
 設定為 AO 通道新數值。
- iii 在"設定數值"欄中選擇數值來源, PMC-5151 提供 7 種數值
 來源:
 - 自定數值:使用者自行輸入數值

AO動作設定		執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board 🗸 XW310 🗸 通道 1 🗸	+= 💌	自訂數值 · 8
	確定 取消	

 內部暫存器:選擇內部暫存器的數值,由下拉選單中 選取暫存器編號

AO動作設定		執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
模組與通道	運算子	設定數值
		内部暫存器 ·
XW-Board ▼ XW310 ▼ 通道 1 ▼	-= 💌	編號 2(IR2) -
	確定 取消	

● AI:選擇 XW-Board/M-7000 的 AI 通道數值,由下拉 選單中選取將使用哪個模組與通道編號的數值。

AO動作設定		執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
棋組與通道	運算子	設定數值
XW-Board 💌 XW310 💌 通道 1 💌	-= 💌	AI - XW-Board - XW310 - 通道 2 -
	確定 取消	

● AO:選擇 XW-Board/M-7000 的 AO 通道數值,由下 拉選單中選取將使用哪個模組與通道編號的數值。

AO動作設定		執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
棋組與通道	運算子	設定數值
XW-Board ▼ XW310 ▼ 通道 1 ▼	=	AO - XW-Board マ XW310 マ 通道 1 マ
	確定 取消	

 Input Register:選擇 Modbus RTU/TCP Slave 的 Input Register 通道數值,由下拉選單中選取將使用哪個模 組與 Input Register 通道位址的數值。

AO動作設定		執行頻率: ●單次 ●重複
模組與通道	運算子	設定數値
XW-Board V XW310 V 通道 D V	= 💌	Input Register ▼ COM3 ▼ 圖書室(1) ▼ 位址 0(冷氣溫度) ▼
	確定 取消	

 Holding Register:選擇 Modbus RTU/TCP Slave 的 Holding Register 通道數值,由下拉選單中選取將使用 哪個模組與 Holding Register 通道位址的數值。

AO重	加作設定		執行頻率: ◉單次 ◎重複
	模組與通道	運算子	設定數値
	XW-Board v XW310 v 通道 0 v	= 💌	Holding Register ▼ COM3 ▼ 圖書室(1) ▼ 位址 □(徑度) ▼
	模組與通道 XW-Board ▼ XW310 ▼ 通道 0 ▼	運算子	設定數値 Holding Register マ COM3 マ 圖書室(1) マ 位址 D(径度) マ

- 確定取消
- 電錶:選擇電錶電力數值,透過下拉選單可選擇的電 錶電力數值選項有:V、I、kW、kvar、kVA、PF、kWh、 kvarh、kVAh、實際需量、預測需量、本小時最高需量、 本日最高需量、本月最高需量、本日累計用電度數、 本月累計用電度數,及本年累計用電度數等。選定電 錶電力數值項目後,再由下拉選單中選取該電力數值 項目所在的電錶及迴路(或相位)設定。

AO動作設定		執行頻率: 🖲 單次 🔘 重複
棋組與通道	運算子	設定數值
XW-Board ▼ XW310 ▼ 通道 0 ▼	+= 💌	kvar ・ COM3 ▼ PM-2133(5:工廠產管區) ▼ 相位 A ▼
	確定取消	

- Ⅳ 點選執行頻率為"單次"或"重複"。
- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。
- 10.2.2 Modbus 模組

點選 Modbus 模組將出現 Coil Output 及 Holding Register 等 2 個子選項,說明如下:

10.2.2.1 Coil Output

使用者可以在執行動作中更改 Modbus TCP/RTU 模組的 Coil Output 通道狀態。設定介面如下:

Coil Output動作	設定	執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
棋組與位址	WO介面 COM3 ▼ 棋組 PC1(1) ▼ 通道 0 ▼	
設定狀態	OFF V	

確定取消

圖10-21:Coil Output 通道的動作設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"模組與位址"欄位中,選擇 Coil Output 的模組與位址。
- ii 在"設定數值"欄位中,設定 Coil Output 位址的輸出為 OFF 或 ON。
- ⅲ 點選執行頻率為"單次"或"重複"。
- iv 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。
- 10.2.2.2 Holding Register

使用者可以在執行動作中更改 Holding Register 的數值,設定 頁面如下:

<i>棋組</i> 與位址 運算子	設定數值
	自訂數值
COM3 PC1(1) = 位址 0	0

確定
取消

圖10-22:Holding Register 的動作設定頁面

- i 由"模組與位址"欄位中,選擇 Holding Register 的模組與位址。
- ii 在"運算子"欄位中選擇要執行的運算子類型, PMC-5151 提供3種運算子:
 - "=":表將 Holding Register 位址數值設定為"設定數值" 欄數值。
 - "+=":表將原 Holding Register 位址數值加上"設定數 值"欄數值後,設定為 Holding Register 位址新數值。
 - "-=":表將原 Holding Register 位址數值減去"設定數值" 欄數值後,設定為 Holding Register 位址新數值。
- iii 在"設定數值"欄中選擇數值來源,PMC-5151提供7種數值來源。各種數值來源的設定方式,請參閱<u>10.2.1.3</u>中的數 值來源說明。
- Ⅳ 點選執行頻率為"單次"或"重複"。
- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定 頁面。

10.2.3 電錶

點選電錶將出現 Power Relay 子選項,使用者可以在執行動作中 更改電錶的 Power Relay 狀態。設定介面說明如下:

電表Power Rela	y動作設定	執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
電表與通道	1/0介面 COM3 ▼ 電表 PM-3112(7:多媒體展示區) ▼ 通道 0 ▼	
設定狀態	OFF 💌	

確定
取消

圖10-23:電錶 Power Relay 的動作設定頁面

設定步驟如下:

- 由"電錶與通道"欄位中,選擇電錶的模組與通道。
- ii 在"設定數值"欄位中,設定 Power Relay 位址的輸出為 OFF 或 ON。
- Ⅲ 點選執行頻率為"單次"或"重複"。
- iv 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.4 計時器

點選計時器將出現計時器動作設定頁面,說明如下:

計時器動作設定	
計時器	Timer1 •
動作	重置
	確定取消

圖10-24:計時器的動作設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"計時器"欄位中,選擇已設定的計時器(必須為已於進階設定 中設定完成的計時器)。
- ii 由"動作"欄位中,選擇要執行的計時器動作,系統提供"重置"與" 啟動"兩項計時器動作。"啟動"代表計時器開始(或重新)計時;" 重置"則是將計時器歸零並停止計時。
- iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.5 電子郵件

使用者可以在動作中,設定啟動發送電子郵件至特定電子郵件群 組。設定介面如下:

電子郵件動作設	定
電子郵件	電子郵件 1 ~
動作	傳送
電子郵件資訊	
收件者電子郵件	Test@yahoo.com
主旨	DATA
內文	DI 0 value:\$Xdi0 DO 1 value:\$Xdo1 Register 1 value:\$11

確定取消

圖10-25:電子郵件的動作設定頁面

- i 由"電子郵件"欄位中,選擇已設定的電子郵件(必須為已於進階 設定中設定完成的電子郵件)。選擇電子郵件之後,下方欄位將 顯示此電子郵件群組相關設定內容,使用者可檢視此電子郵件群 組是否正確。
- ii 若選擇無誤,點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到
 規則設定頁面。

10.2.6 SMS 簡訊警報

SMS簡訊警報動作設定

SMS簡訊警報	温度過高 ▼
動作	傳送
SMS簡訊警報資	訊
電話號碼	0912345678
訊息	請注意,馬達溫度過高。

確定取消

圖10-26:電子郵件的動作設定頁面

設定步驟如下:

- i 由"SMS 簡訊警報"欄位中,選擇 SMS 警報(必須為已於進階設定中設定完成的 SMS 簡訊警報)。選擇 SMS 簡訊警報之後,將顯示此則 SMS 所設定的電話號碼及訊息內容,使用者可檢視此 SMS 簡訊警報是否正確。
- II 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.7 SNMP Trap

使用者可以在 THEN/ELSE 動作中,設定當某個條件成立時即發送 SNMP Trap 至 SNMP Manager (SNMP 網路管理設備或軟體)。此 功能的設定介面如下:

SNMP Trap動作	設定
Trap	SNMP Trap 1 💌
動作	傳送
SNMP Trap資訊	
變數綁定	 ● PM-3114 週路 1 電壓 ● 該設備目前無法運作,目前週路1電壓局 PM-3114 週路 1 電壓 目前週路1實功率局 PM-3114 週路 1 實功率
動作屬性設定	
執行頻率	● 單次 ○ 重複
執行後延遲時間	0 秒
	確定」「取消

圖10-27: SNMP Trap 動作設定

- i 由"Trap"欄位中,選擇 SNMP Trap (必須為已於進階設定中設定 完成的 SNMP Trap)。選擇 SNMP Trap 之後,系統將顯示此則 SNMP Trap 所附帶的"變數綁定(variable binding)"內容,使用者 可藉此檢視所選擇的 SNMP Trap 是否正確。
- ii 設定此動作的執行方式,系統提供"單次執行"及"重複執行"兩種動作執行方式選擇。關於功能說明,請參考 "10.2 THEN/ELSE動作設定"中對於"單次執行"及"重複執行"動作方式的介紹。
- iii 設定"執行後延遲時間"欄位中的數值,此數值代表當此動作結束 後需間隔多久時間,系統才會執行下一個動作。此數值的單位為 秒。
- iv 點選"確定"按鈕以儲存此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。
- 10.2.8 資料記錄

使用者可以在動作中,透過THEN/ELSE 動作進行事件驅動(Event Trigger)方式的單次自訂資料記錄動作。設定介面如下:

```
資料記錄器動作設定
```

動作 單次記錄

確定取消

圖10-28:資料記錄的動作設定頁面

設定步驟如下:

- 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。
- 10.2.9 規則狀態

使用者可以在動作中,啟動或停止某項規則運作。設定介面如下:

規則狀態動作設定

規則	Test Rule 💌
動作	停用 ▼

確定取消

圖10-29:規則狀態的動作設定頁面

- i 由"規則"欄位中,選擇規則 (必須為已設定完成的規則)。
- ii 在"動作"欄位設定執行此動作時將啟用(Enable)或停用(Disable)此規則。
- iii 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.10 內部暫存器

使用者可以在執行動作中更改內部暫存器的數值,設定頁面如下:

内部暫存器動作設定		執行頻率: 🔍 單次 🔘 重複
編號	運算子	設定數值
		自訂數值 -
1(內部暫存器 1)	=	0

確定
取消

圖10-30:內部暫存器的動作設定頁面

- i 由"編號"欄位中,選擇內部暫存器編號(必須為已於進階設定中勾 選啟用的內部暫存器)。
- ii 在"運算子"欄位中選擇要執行的運算子類型, PMC-5151 提供 5
 種運算子:
 - "=":表將該內部暫存器數值設定為"設定數值"欄數值。
 - "+=":表將原內部暫存器位址數值加上"設定數值"欄數值
 後,設定為該內部暫存器新數值。
 - "-=":表將原內部暫存器位址數值減去"設定數值"欄數值
 後,設定為該內部暫存器新數值。
 - "*=":表將原內部暫存器位址數值乘以"設定數值"欄數值
 後,設定為該內部暫存器新數值。
 - "/=":表將原內部暫存器位址數值除以"設定數值"欄數值
 後,設定為該內部暫存器新數值。
- iii 在數值欄中選擇數值來源,PMC-5151 提供 7 種數值來源。各 種數值來源的設定方式,請參閱 <u>10.2.1.3</u> 中的數值來源說明。
- Ⅳ 點選執行頻率為"單次"或"重複"。
- V 點選"確定"按鈕以確定此設定,並離開此頁面回到規則設定頁面。

附錄一: Modbus Address Table

PMC-5151 可藉由 Modbus TCP/RTU 通道與一般 SCADA 軟體進行資訊傳 遞。下表將顯示 PMC-5151 上各數值的 Modbus Address。請注意:

- 位址規格為 Base 0
- 位址皆以 10 進位表示
- NetID 預設值為1,可於網路設定頁面中修改(請參考章節 6.2 網路設定)
- 標示格式為 Float、32 bit 或經過線性轉換的 16 bit 資料(AI、AO 通道數 值、內部暫存器、Input Register 及 Holding Register 等),每筆資料皆使 用兩個 Register 組合而成。可參考下面程式碼將取回的 Register 處理為 浮點數:

```
float register_to_float(short r1, short r2)
{
    float f;
    int *a = &f;
    *a = r1;
    a++;
    *a = r2;
    return f;
}
```

其中需注意的是:依照編譯器的不同(Big Endian 或 Little Endian),浮點數 的組成順序可能不同。例如:若r1 代表位址 30040 的 Register,r2 代表位 址 30041 的 Register,如欲將r1 和r2 組成浮點數,在 Big Endian 的系統 需呼叫:

float value = register_to_float(r1, r2);

而若是在 little endian 的系統則必須呼叫: float value = register_to_float(r2, r1);

請注意:

- 若使用者無法確認編譯器種類,可分別嘗試這兩項類別,找出正確的數 據。
- DWORD 的組合方式可參照 Float,只是將 return 值改為 DWORD 或是 Unsigned Long。

Modbus Address	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)				
0~59	PMC-5151 系統資訊 ₍₁₎							
00.75								
60~75		連接狀態(2)	資訊(3)					
76.01		COM3 模組	COM3 模組					
70~91		連接狀態(2)	資訊 ₍₃₎					
02 107		LAN 模組	LAN 模組					
92~107		連接狀態(2)	資訊(3)	內部暫存器				
108~123				資料(4)				
124~139								
140~155								
200~299	XW-Board 資料 ₍₅₎							
300~499	COM2 編號 1 模組資料 ₍₆₎							
500~699	COM2 編號 2 模組資料 ₍₆₎							
700~899	COM2 編號 3 模組資料 ₍₆₎							
900~1099	COM2 编號 4 模組資料 ₍₆₎							
1100~1299		COM2 編號 5 模組資料 ₍₆₎						
1300~1499	COM2 編號 6 模組資料 ₍₆₎							
1500~1699	COM2 編號 7 模組資料 ₍₆₎							
1700~1899	COM2 編號 8 模組資料 ₍₆₎							
1900~2099	COM2 編號 9 模組資料 ₍₆₎							
2100~2299	COM2 編號 10 模組資料 ₍₆₎							
2300~2499	COM2 編號 11 模組資料 ₍₆₎							
2500~2699	COM2 編號 12 模組資料 ₍₆₎							
2700~2899	COM2 編號 13 模組資料 ₍₆₎							
2900~3099	COM2 編號 14 模組資料 ₍₆₎							
3100~3299	COM2 編號 15 模組資料 ₍₆₎							
3300~3499	COM2 編號 16 模組資料 ₍₆₎							
3500~3699	COM3 編號 1 模組資料 ₍₆₎							
3700~3899	COM3 編號 2 模組資料 ₍₆₎							
3900~4099	COM3 編號 3 模組資料 ₍₆₎							

PMC-5151 的 Modbus Address 架構表

4100~4299	COM3 編號 4 模組資料 ₍₆₎
4300~4499	COM3 編號 5 模組資料 ₍₆₎
4500~4699	COM3 編號 6 模組資料 ₍₆₎
4700~4899	COM3 編號 7 模組資料 ₍₆₎
4900~5099	COM3 編號 8 模組資料 ₍₆₎
5100~5299	COM3 編號 9 模組資料 ₍₆₎
5300~5499	COM3 編號 10 模組資料 ₍₆₎
5500~5699	COM3 編號 11 模組資料 ₍₆₎
5700~5899	COM3 編號 12 模組資料 ₍₆₎
5900~6099	COM3 編號 13 模組資料 ₍₆₎
6100~6299	COM3 編號 14 模組資料 ₍₆₎
6300~6499	COM3 編號 15 模組資料 ₍₆₎
6500~6699	COM3 編號 16 模組資料 ₍₆₎
6700~6899	LAN 編號 1 模組資料 ₍₆₎
6900~7099	LAN 編號 2 模組資料 ₍₆₎
7100~7299	LAN 編號 3 模組資料 ₍₆₎
7300~7499	LAN 編號 4 模組資料 ₍₆₎
7500~7699	LAN 編號 5 模組資料 ₍₆₎
7700~7899	LAN 編號 6 模組資料 ₍₆₎
7900~8099	LAN 編號 7 模組資料 ₍₆₎
8100~8299	LAN 編號 8 模組資料 ₍₆₎
8300~8499	LAN 編號 9 模組資料 ₍₆₎
8500~8699	LAN 編號 10 模組資料 ₍₆₎
8700~8899	LAN 編號 11 模組資料 ₍₆₎
8900~9099	LAN 編號 12 模組資料 ₍₆₎
9100~9299	LAN 編號 13 模組資料 ₍₆₎
9400~9499	LAN 編號 14 模組資料 ₍₆₎
9500~9699	LAN 編號 15 模組資料 ₍₆₎
9700~9899	LAN 編號 16 模組資料 ₍₆₎

各個區塊詳細的說明請依照括號內的數字並參閱以下說明。

(1) PMC-5151 系統資訊

此區塊放置的是 PMC-5151 的系統資訊,如下表所示:

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Discrete Input, Unit : Coil	(8 Bits)			
Local FTP Server	10000	1	Byte	0=Disable 1=Enable
Input Register, Unit : Reg	ister(16 B	its)		
Module Name	30000	1	UInt16	0~65535
Firmware Version	30002	2	Float	Floating Point
Serial Number 1	30004	1	UInt16	0~65535
Serial Number 2	30005	1	UInt16	0~65535
Serial Number 3	30006	1	UInt16	0~65535
Serial Number 4	30007	1	UInt16	0~65535
Serial Number 5	30008	1	UInt16	0~65535
Serial Number 6	30009	1	UInt16	0~65535
Serial Number 7	30010	1	UInt16	0~65535
Serial Number 8	30011	1	UInt16	0~65535
Boot Date(Year)	30012	1	UInt16	1752~
Boot Date(Month)	30013	1	UInt16	1~12
Boot Date(Day)	30014	1	UInt16	1~31
Boot Time(Hour)	30015	1	UInt16	0~23
Boot Time(Minute)	30016	1	UInt16	0~59
Boot Time(Second)	30017	1	UInt16	0~59
Alive Count	30018	1	UInt16	0~65535
Cycle Time	30019	1	UInt16	0~65535(ms)
XW-Board Name	30020	1	UInt16	0~65535
COM2 Connection Status	30021	1	UInt16	0=Offline, 1=Online
COM3 Connection Status	30022	1	UInt16	Each bit represents a
LAN Connection Status	30023	1	UInt16	module.
XW-Board Update Rate	30024	1	UInt16	0~65535(ms)
COM2 Update Rate	30025	1	UInt16	0~65535(ms)
COM3 Update Rate	30026	1	UInt16	0~65535(ms)
Modbus Slave NetID	30028	1	UInt16	1~247
Modbus TCP Port	30029	1	UInt16	1~65535
Web Port	30030	1	UInt16	1~65535

SMS Modom Status	20021	1	UInt16	0=Initial success
SIVIS INIQUEITI SIAIUS	30031	I		Others=Initializing
				0=Not registered
		1	Lilot16	1=Registered, home
				network
				2=Not registered,
SMS Register Status	30032			and searching
Sino Register Status	30032	I	Ontro	3=Registration
				denied
				4=Unknown
				5=Registered,
				roaming
SMS Signal	30033	1	UInt16	0~65535
micro SD Free Space	30034	1	UInt16	0~65535(MB)
	30035	1	Int16	-1=Initializing
FTP Upload Status				0=Failed
				1=Success
Contract Capacity	30036	2	Float	0~99999999(kW)
Carbon Footprint Factor	30038	2	Float	0.001~99999999
Calculation Interval for	30040	1		15/30/60(minutos)
Demand	30040	I	Unitio	

(2) COM2 / COM3 / LAN 模組連接狀態

此區塊放置的是使用者設定的 M-7000 模組、電錶與 Modbus 模組的連線狀態。以下將詳細說明各個 Modbus Address 所代表的意義:

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Discrete Input, Unit : Coil	(8 Bits)			
COM2 上連接的 M-7000 模組、電錶或 Modbus RTU 模組的連接狀態	10060- 10075	1	Byte	0=Offline 1=Online
COM3 上連接的 M-7000 模組、電錶或 Modbus RTU 模組的連接狀態	10076- 10091	1	Byte	0=Offline 1=Online
LAN 上連接的電錶或 Modbus TCP 模組的連接 狀態	10092- 10107	1	Byte	0=Offline 1=Online

(3) COM2 / COM3 / LAN 模組資訊

此區塊放置的是使用者設定的 M-7000 模組、電錶與 Modbus 模組的型號或 模組 Address。當使用者設定的是 M-7000 模組或電錶時,則會顯示其模組型 號。若使用者設定的是 Modbus 模組,則會顯示其模組 Address 或 NetID。以下 將詳細說明各個 Modbus Address 所代表的意義:

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Input Register, Unit : Reg	ister(16 B	its)		
COM2 上連接的 M-7000	20060			7002 ~ 7088 /
模組、電錶型號或 Modbus	30000-	1	UInt16	2133 ~ 3114 /
RTU 模組的 Address	30075			模組 Address(1~64)
COM3 上連接的 M-7000	30076-			7002 ~ 7088 /
模組、電錶型號或 Modbus	30070-	1	UInt16	2133 ~ 3114 /
RTU 模組的 Address	30091			模組 Address(1~64)
LAN 上連接的電錶型號或 Modbus TCP 模 組 的 NetID	30092- 30107	1	UInt16	2133~3114 / 模組 NetID(1~247)

(4) 內部暫存器資料

此區塊放置的是 PMC-5151 所提供的 48 組內部暫存器的數據。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Holding Register, Unit : R	egister(16	6 Bits)				
Internal Register 1	40060	2	Float	Floating Point		
Internal Register 2	40062	2	Float	Floating Point		
Internal Register 3	40064	2	Float	Floating Point		
Internal Register 4	40066	2	Float	Floating Point		
Internal Register 5	40068	2	Float	Floating Point		
Internal Register 6	40070	2	Float	Floating Point		
Internal Register 7	40072	2	Float	Floating Point		
Internal Register 8	40074	2	Float	Floating Point		
:						
Internal Register 45	40148	2	Float	Floating Point		
Internal Register 46	40150	2	Float	Floating Point		
Internal Register 47	40152	2	Float	Floating Point		
Internal Register 48	40154	2	Float	Floating Point		

(5) XW-Board 資料

此區塊放置的是 XW-Board 的資料,依照所使用的 XW-Board 型號不同, 資料所分布的 address 也有所不同,以下依照 XW-Board 型號區分:

• XW107 \ XW107i

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Coil Output, Unit : Coil(8	Bits)					
DO Ch.0	00200	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.1	00201	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.2	00202	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.3	00203	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.4	00204	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.5	00205	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.6	00206	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.7	00207	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)						
DI Ch.0	10200	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.1	10201	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.2	10202	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.3	10203	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.4	10204	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.5	10205	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.6	10206	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.7	10207	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
Input Register, Unit : Register(16 Bits)						
DI Counter 0	30200	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 1	30201	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 2	30202	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 3	30203	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 4	30204	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 5	30205	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 6	30206	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 7	30207	1	UInt16	0~65535		
• XW110i

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Discrete Input, Unit : Coi	l (8 Bits)			
DI Ch.0	10200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	10201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	10202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	10203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	10204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	10205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	10206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	10207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.8	10208	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.9	10209	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.10	10210	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.11	10211	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.12	10212	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.13	10213	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.14	10214	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.15	10215	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register, Unit : Reg	gister(16 B	its)		
DI Counter 0	30200	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	30201	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	30202	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	30203	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	30204	1	UInt16	0~65535
DI Counter 5	30205	1	UInt16	0~65535
DI Counter 6	30206	1	UInt16	0~65535
DI Counter 7	30207	1	UInt16	0~65535
DI Counter 8	30208	1	UInt16	0~65535
DI Counter 9	30209	1	UInt16	0~65535
DI Counter 10	30210	1	UInt16	0~65535
DI Counter 11	30211	1	UInt16	0~65535
DI Counter 12	30212	1	UInt16	0~65535
DI Counter 13	30213	1	UInt16	0~65535
DI Counter 14	30214	1	UInt16	0~65535
DI Counter 15	30215	1	UInt16	0~65535

• XW304

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range			
Coil Output, Unit : Coil(8	Bits)						
DO Ch.0	00200	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DO Ch.1	00201	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DO Ch.2	00202	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DO Ch.3	00203	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Discrete Input, Unit : Coi	l (8 Bits)						
DI Ch.0	10200	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.1	10201	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.2	10202	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.3	10203	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Input Register, Unit : Register(16 Bits)							
AI Ch.0	30200	2	Float	Floating Point			
AI Ch.1	30202	2	Float	Floating Point			
AI Ch.2	30204	2	Float	Floating Point			
AI Ch.3	30206	2	Float	Floating Point			
AI Ch.4	30208	2	Float	Floating Point			
AI Ch.5	30210	2	Float	Floating Point			
DI Counter 0	30212	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 1	30213	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 2	30214	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 3	30215	1	UInt16	0~65535			
Holding Register, Unit : I	Register(16	6 Bits)					
AO Ch.0	40200	2	Float	Floating Point			

• XW310 \ XW310C(Differential)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range			
Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)							
DO Ch.0	00200	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DO Ch.1	00201	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DO Ch.2	00202	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Discrete Input, Unit : Coi	il(8 Bits)						
DI Ch.0	10200	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.1	10201	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.2	10202	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Input Register, Unit : Register(16 Bits)							
AI Ch.0	30200	2	Float	Floating Point			
AI Ch.1	30202	2	Float	Floating Point			
AI Ch.2	30204	2	Float	Floating Point			
AI Ch.3	30206	2	Float	Floating Point			
DI Counter 0	30208	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 1	30209	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 2	30210	1	UInt16	0~65535			
Holding Register, Unit : Register(16 Bits)							
AO Ch.0	40200	2	Float	Floating Point			
AO Ch.1	40202	2	Float	Floating Point			

• XW310C(Single-Ended)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range				
Coil Output, Unit : Coil(8	Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)							
DO Ch.0	00200	1	Byte	0=OFF, 1=ON				
DO Ch.1	00201	1	Byte	0=OFF, 1=ON				
DO Ch.2	00202	1	Byte	0=OFF, 1=ON				
Discrete Input, Unit : Coi	l (8 Bits)							
DI Ch.0	10200	1	Byte	0=OFF, 1=ON				
DI Ch.1	10201	1	Byte	0=OFF, 1=ON				
DI Ch.2	10202	1	Byte	0=OFF, 1=ON				
Input Register, Unit : Register(16 Bits)								
AI Ch.0	30200	2	Float	Floating Point				
AI Ch.1	30202	2	Float	Floating Point				
AI Ch.2	30204	2	Float	Floating Point				
AI Ch.3	30206	2	Float	Floating Point				
AI Ch.4	30208	2	Float	Floating Point				
AI Ch.5	30210	2	Float	Floating Point				
AI Ch.6	30212	2	Float	Floating Point				
AI Ch.7	30214	2	Float	Floating Point				
DI Counter 0	30216	1	UInt16	0~65535				
DI Counter 1	30217	1	UInt16	0~65535				
DI Counter 2	30218	1	UInt16	0~65535				
Holding Register, Unit :	Register(16	6 Bits)						
AO Ch.0	40200	2	Float	Floating Point				
AO Ch.1	40202	2	Float	Floating Point				

(6) 模組資料

此區放置所有使用者設定的 M-7000 模組、電錶與 Modbus 模組 I/O 資訊, 根據使用者設定模組的不同,會有不同的資料排列方式,計算方式如下所述:

- 1. 確認此模組所在的連接埠與編號
- 2. 根據模組所連接的連接埠與編號計算參數 SA(模組起始位址)的數值

SA = 連接埠起始位址 + (模組編號 - 1) x 200

各連接埠的起始位址如下表:

連接埠	起始位址
COM2	300
COM3	3500
LAN	6700

 參考下列各種模組的 Modbus Address Table 及 SA 的數值,即可取得 該模組 I/O 通道的實際 Modbus Address

舉例而言,當有一連接於 COM3 的模組 M-7024,其編號被設定為 3 時,則 其 SA 數值為 3500 + (3 – 1) x 200 = 3900。而該模組的 AO channel 2 的 Modbus Address,則為 3900 + 40004 = 43904。

M-7002 (5 DI \ 4 DO \ 4 AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Coil Output, Unit : Co	il(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.2	SA + 00002	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.3	SA + 00003	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)					
DI Ch.0	SA + 10000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DI Ch.1	SA + 10001	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DI Ch.2	SA + 10002	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DI Ch.3	SA + 10003	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DI Ch.4	SA + 10004	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Al Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point	

Al Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point
Al Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point
Al Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 30008	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 30009	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 30010	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 30011	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 30012	1	UInt16	0~65535

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Coils Output, Unit : C	oil(8 Bits)					
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.2	SA + 00002	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.3	SA + 00003	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.4	SA + 00004	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.5	SA + 00005	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
Input Register, Unit : Register(16 Bits)						
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point		
AI Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point		
AI Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point		
Al Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point		
Al Ch.4	SA + 30008	2	Float	Floating Point		
AI Ch.5	SA + 30010	2	Float	Floating Point		
AI Ch.6	SA + 30012	2	Float	Floating Point		
AI Ch.7	SA + 30014	2	Float	Floating Point		

• M-7011 (1 DI \ 2 DO \ 1 AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)					
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)					

DI Ch.0	SA + 10000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point	
DI Counter 0	SA + 30002	1	UInt16	0~65535	

• M-7015 · M-7015P (6 AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Input Register, Unit : Register(16 Bits)						
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point		
Al Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point		
Al Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point		
Al Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point		
Al Ch.4	SA + 30008	2	Float	Floating Point		
Al Ch.5	SA + 30010	2	Float	Floating Point		

• M-7016 (1 DI \ 4 DO \ 2 AI \ 1 AO channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Coils Output, Unit : C	oil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.2	SA + 00002	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.3	SA + 00003	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)					
DI Ch.0	SA + 10000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Input Register, Unit :	Register(16 B	its)			
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point	
AI Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point	
DI Counter 0	SA + 30004	1	UInt16	0~65535	
Holding Register, Uni	t:Register(16	6 Bits)			
AO Ch.0	SA + 40000	2	Float	Floating Point	

M-7017 \lapha M-7017R \lapha M-7017C \lapha M-7017RC \lapha M-7017R-A5 \lapha M-7018 \lapha M-7018R \lapha M-7019R (8 AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Input Register, Unit : Register(16 Bits)						
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point		
AI Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point		
AI Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point		
Al Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point		
Al Ch.4	SA + 30008	2	Float	Floating Point		
Al Ch.5	SA + 30010	2	Float	Floating Point		
AI Ch.6	SA + 30012	2	Float	Floating Point		
AI Ch.7	SA + 30014	2	Float	Floating Point		

• M-7017Z (10 Differential AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Input Register, Unit :	Register(16 B	its)		
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point
Al Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point
Al Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point
Al Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point
Al Ch.4	SA + 30008	2	Float	Floating Point
Al Ch.5	SA + 30010	2	Float	Floating Point
Al Ch.6	SA + 30012	2	Float	Floating Point
Al Ch.7	SA + 30014	2	Float	Floating Point
Al Ch.8	SA + 30016	2	Float	Floating Point
Al Ch.9	SA + 30018	2	Float	Floating Point

• M-7017Z (20 Single-Ended AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point	

AI Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 30008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 30010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 30012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 30014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 30016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 30018	2	Float	Floating Point
AI Ch.10	SA + 30020	2	Float	Floating Point
AI Ch.11	SA + 30022	2	Float	Floating Point
AI Ch.12	SA + 30024	2	Float	Floating Point
AI Ch.13	SA + 30026	2	Float	Floating Point
AI Ch.14	SA + 30028	2	Float	Floating Point
AI Ch.15	SA + 30030	2	Float	Floating Point
AI Ch.16	SA + 30032	2	Float	Floating Point
AI Ch.17	SA + 30034	2	Float	Floating Point
AI Ch.18	SA + 30036	2	Float	Floating Point
AI Ch.19	SA + 30038	2	Float	Floating Point

• M-7018Z • M-7019Z (10 AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Input Register, Unit :	Register(16 B	its)		
AI Ch.0	SA + 30000	2	Float	Floating Point
Al Ch.1	SA + 30002	2	Float	Floating Point
Al Ch.2	SA + 30004	2	Float	Floating Point
Al Ch.3	SA + 30006	2	Float	Floating Point
Al Ch.4	SA + 30008	2	Float	Floating Point
Al Ch.5	SA + 30010	2	Float	Floating Point
Al Ch.6	SA + 30012	2	Float	Floating Point
Al Ch.7	SA + 30014	2	Float	Floating Point
Al Ch.8	SA + 30016	2	Float	Floating Point
Al Ch.9	SA + 30018	2	Float	Floating Point

• M-7022 (2 AO channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Holding Register, Unit : Register(16 Bits)					
AO Ch.0	SA + 40000	2	Float	Floating Point	
AO Ch.1	SA + 40002	2	Float	Floating Point	

• M-7024 (4 AO channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Holding Register, Unit : Register(16 Bits)						
AO Ch.0	SA + 40000	2	Float	Floating Point		
AO Ch.1	SA + 40002	2	Float	Floating Point		
AO Ch.2	SA + 40004	2	Float	Floating Point		
AO Ch.3	SA + 40006	2	Float	Floating Point		

• M-7024R (5 DI \ 4 AO channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)						
DI Ch.0	SA + 10000	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.1	SA + 10001	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.2	SA + 10002	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.3	SA + 10003	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.4	SA + 10004	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
Input Register, Unit : Register(16 Bits)						
DI Counter 0	SA + 30000	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 1	SA + 30001	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 2	SA + 30002	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 3	SA + 30003	1	UInt16	0~65535		
DI Counter 4	SA + 30004	1	UInt16	0~65535		
Holding Register, Uni	t : Register(16	i Bits)				
AO Ch.0	SA + 40000	2	Float	Floating Point		
AO Ch.1	SA + 40002	2	Float	Floating Point		
AO Ch.2	SA + 40004	2	Float	Floating Point		
AO Ch.3	SA + 40006	2	Float	Floating Point		

• M-7000 DI/DO Module (Maximum 16 DI channel / 16 DO channel)

請使用者根據所使用的 M-7000 模組 channel 數量查詢位址。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range		
Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)						
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.2	SA + 00002	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.3	SA + 00003	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.4	SA + 00004	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.5	SA + 00005	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.6	SA + 00006	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.7	SA + 00007	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.8	SA + 00008	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.9	SA + 00009	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.10	SA + 00010	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.11	SA + 00011	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.12	SA + 00012	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.13	SA + 00013	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.14	SA + 00014	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DO Ch.15	SA + 00015	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
Discrete Input, Unit :	Coil (8 Bits)					
DI Ch.0	SA + 10000	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.1	SA + 10001	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.2	SA + 10002	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.3	SA + 10003	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.4	SA + 10004	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.5	SA + 10005	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.6	SA + 10006	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.7	SA + 10007	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.8	SA + 10008	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.9	SA + 10009	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.10	SA + 10010	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.11	SA + 10011	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.12	SA + 10012	1	Byte	0=OFF, 1=ON		
DI Ch.13	SA + 10013	1	Byte	0=OFF, 1=ON		

DI Ch.14	SA + 10014	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.15	SA + 10015	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Input Register, Unit : Register(16 Bits)							
DI Counter 0	SA + 30000	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 1	SA + 30001	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 2	SA + 30002	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 3	SA + 30003	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 4	SA + 30004	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 5	SA + 30005	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 6	SA + 30006	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 7	SA + 30007	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 8	SA + 30008	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 9	SA + 30009	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 10	SA + 30010	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 11	SA + 30011	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 12	SA + 30012	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 13	SA + 30013	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 14	SA + 30014	1	UInt16	0~65535			
DI Counter 15	SA + 30015	1	UInt16	0~65535			

• M-7080 \cdot M-7080B (2 Counter/Frequency \cdot 2 DO channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)					
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON	
Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
DI Counter 0	SA + 30000	2	UInt32	0~4294967295	
DI Counter 1	SA + 30002	2	UInt32	0~4294967295	

• M-7084 (8 Counter/Frequency)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
DI Counter 0	SA + 30000	2	UInt32	0~4294967295	
DI Counter 1	SA + 30002	2	UInt32	0~4294967295	

DI Counter 2	SA + 30004	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	SA + 30006	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	SA + 30008	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	SA + 30010	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	SA + 30012	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	SA + 30014	2	UInt32	0~4294967295

M-7088 (8 DI 8 PWM Output channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range			
Coils Output, Unit : C	oil(8 Bits)						
PWM Output Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.2	SA + 00002	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.3	SA + 00003	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.4	SA + 00004	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.5	SA + 00005	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.6	SA + 00006	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
PWM Output Ch.7	SA + 00007	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)							
DI Ch.0	SA + 10000	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.1	SA + 10001	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.2	SA + 10002	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.3	SA + 10003	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.4	SA + 10004	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.5	SA + 10005	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.6	SA + 10006	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DI Ch.7	SA + 10007	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Input Register, Unit :	Register(16 B	its)					
DI Counter 0	SA + 30000	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 1	SA + 30002	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 2	SA + 30004	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 3	SA + 30006	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 4	SA + 30008	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 5	SA + 30010	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 6	SA + 30012	2	UInt32	0~4294967295			
DI Counter 7	SA + 30014	2	UInt32	0~4294967295			

• PM-2133 (3 Phase)

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range					
Inp	Input Register, Unit : Register(16 Bits)									
	V	SA + 30000	2	Float	Floating Point					
	Ι	SA + 30002	2	Float	Floating Point					
	kW	SA + 30004	2	Float	Floating Point					
A	kvar	SA + 30006	2	Float	Floating Point					
ase	kVA	SA + 30008	2	Float	Floating Point					
РЧ	PF	SA + 30010	2	Float	Floating Point					
	kWh	SA + 30012	2	Float	Floating Point					
	kvarh	SA + 30014	2	Float	Floating Point					
	kVAh	SA + 30016	2	Float	Floating Point					
	V	SA + 30018	2	Float	Floating Point					
	1	SA + 30020	2	Float	Floating Point					
	kW	SA + 30022	2	Float	Floating Point					
В	kvar	SA + 30024	2	Float	Floating Point					
ase	kVA	SA + 30026	2	Float	Floating Point					
Ph	PF	SA + 30028	2	Float	Floating Point					
	kWh	SA + 30030	2	Float	Floating Point					
	kvarh	SA + 30032	2	Float	Floating Point					
	kVAh	SA + 30034	2	Float	Floating Point					
	V	SA + 30036	2	Float	Floating Point					
	1	SA + 30038	2	Float	Floating Point					
	kW	SA + 30040	2	Float	Floating Point					
C	kvar	SA + 30042	2	Float	Floating Point					
ase	kVA	SA + 30044	2	Float	Floating Point					
РЬ	PF	SA + 30046	2	Float	Floating Point					
	kWh	SA + 30048	2	Float	Floating Point					
	kvarh	SA + 30050	2	Float	Floating Point					
	kVAh	SA + 30052	2	Float	Floating Point					
ge	V	SA + 30054	2	Float	Floating Point					
era(Ι	SA + 30056	2	Float	Floating Point					
'Avi	kW	SA + 30058	2	Float	Floating Point					
tal /	kvar	SA + 30060	2	Float	Floating Point					
Ъ	kVA	SA + 30062	2	Float	Floating Point					

	PF	SA + 30064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30070	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA + 20072	2	Floot	Electing Doint
	實際需量	SA + 30072	2	Filal	Filoating Foint
	15/30/60 分鐘	SA ± 30074	2	Float	Floating Point
-	預測需量	57 + 5007 +	2	Tioat	
se /	最高需量(小時)	SA + 30076	2	Float	Floating Point
Pha	最高需量(日)	SA + 30078	2	Float	Floating Point
-	最高需量(月)	SA + 30080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30086	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA + 30088	2	Float	Floating Point
	實際需量	07 + 30000	-	Tiout	
	15/30/60 分鐘	SA + 30090	2	Float	Floating Point
m	預測需量				
sel	最高需量(小時)	SA + 30092	2	Float	Floating Point
Pha	最高需量(日)	SA + 30094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30102	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA ± 30104	2	Float	Electing Point
	實際需量	SA + 50104	2	Tibat	Floating Point
	15/30/60 分鐘預	SA ± 30106	2	Float	Floating Point
\circ	測需量	07 + 30100	2	Tioat	
se (最高需量(小時)	SA + 30108	2	Float	Floating Point
2ha:	最高需量(日)	SA + 30110	2	Float	Floating Point
-	最高需量(月)	SA + 30112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30118	2	Float	Floating Point

	15/30/60 分鐘	SA + 20120	2	Floot	Electing Doint
	實際需量	SA + 30120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA + 20122	2	Floot	Electing Doint
age	預測需量	SA + 30122	2	FIDal	Fidaling Foint
Wer	最高需量(小時)	SA + 30124	2	Float	Floating Point
√ / I	最高需量(日)	SA + 30126	2	Float	Floating Point
lota	最高需量(月)	SA + 30128	2	Float	Floating Point
•	累計用電度數(日)	SA + 30130	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30132	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30134	2	Float	Floating Point
電針	表類型	SA + 30180	1	UInt16	2133
位北	٩Ł	SA + 30186	1	UInt16	1~247
輪話	徇逾時時間	SA + 30187	1	UInt16	1~10000(毫秒)
逾日	寺重試時間	SA + 30188	1	UInt16	3~65535(秒)
更并	新速率	SA + 30189	1	UInt16	0~65535(秒)
PT	比值	SA + 30190	2	Float	0.01~655.35
СТ	比值	SA + 30192	2	Float	1~65535
					-1=Initializing
錯言	误代碼	SA + 30198	1	Int16	0=Failed
					1=Success

• PM-2134 (4 Loops 1 Phase)

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range			
Inp	Input Register, Unit : Register(16 Bits)							
	V	SA + 30000	2	Float	Floating Point			
		SA + 30002	2	Float	Floating Point			
	kW	SA + 30004	2	Float	Floating Point			
1	kvar	SA + 30006	2	Float	Floating Point			
doc	kVA	SA + 30008	2	Float	Floating Point			
Γ	PF	SA + 30010	2	Float	Floating Point			
	kWh	SA + 30012	2	Float	Floating Point			
	kvarh	SA + 30014	2	Float	Floating Point			
	kVAh	SA + 30016	2	Float	Floating Point			

	V	SA + 30018	2	Float	Floating Point
	1	SA + 30020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 30022	2	Float	Floating Point
2	kvar	SA + 30024	2	Float	Floating Point
doc	kVA	SA + 30026	2	Float	Floating Point
Ľ	PF	SA + 30028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30034	2	Float	Floating Point
	V	SA + 30036	2	Float	Floating Point
	Ι	SA + 30038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 30040	2	Float	Floating Point
e	kvar	SA + 30042	2	Float	Floating Point
doc	kVA	SA + 30044	2	Float	Floating Point
Ĕ	PF	SA + 30046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30052	2	Float	Floating Point
	V	SA + 30054	2	Float	Floating Point
	Ι	SA + 30056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 30058	2	Float	Floating Point
4	kvar	SA + 30060	2	Float	Floating Point
doc	kVA	SA + 30062	2	Float	Floating Point
Ľ	PF	SA + 30064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30070	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA + 20072	2	Float	Electing Point
	實際需量	SA + 30072	Z	Fillat	Floating Foint
	15/30/60 分鐘	SA 1 20074	2	Float	Electing Point
	預測需量	SA + 30074	2	Fillat	Floating Foint
p 1	最高需量(小時)	SA + 30076	2	Float	Floating Point
Loo	最高需量(日)	SA + 30078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30086	2	Float	Floating Point

	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 30090	2	Float	Floating Point
p 2	最高需量(小時)	SA + 30092	2	Float	Floating Point
Loc	最高需量(日)	SA + 30094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30102	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 30106	2	Float	Floating Point
p 3	最高需量(小時)	SA + 30108	2	Float	Floating Point
00	最高需量(日)	SA + 30110	2	Float	Floating Point
_	最高需量(月)	SA + 30112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30118	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 30122	2	Float	Floating Point
0 4	最高需量(小時)	SA + 30124	2	Float	Floating Point
00-	最高需量(日)	SA + 30126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30128	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30130	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30132	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30134	2	Float	Floating Point
電針	表類型	SA + 30180	1	UInt16	2134
位北	aŁ	SA + 30186	1	UInt16	1~247
輪話	间逾時時間	SA + 30187	1	UInt16	1~10000(毫秒)
逾時重試時間		SA + 30188	1	UInt16	3~65535(秒)
更差	所速率	SA + 30189	1	UInt16	0~65535(秒)
PT	比值	SA + 30190	2	Float	0.01~655.35
CT 比值		SA + 30192	2	Float	1~65535

錯誤代碼	SA + 30198	1	Int16	-1=Initializing 0=Failed
				1=Success

• PM-3133 · PM-3133-MTCP (3 Phase)

F	Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range			
Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)								
DC) Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
DC) Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON			
Но	Iding Register, Uni	t:Register(16	i Bits)					
					0: Disable			
	rmonia Phasa Salast	SA 1 40000	1	l IInt16	1: Phase A			
Па	monic Phase Select	SA + 40000	I	Unito	2: Phase B			
					3: Phase C			
Inp	out Register, Unit :	Register(16 B	its)					
	V	SA + 30000	2	Float	Floating Point			
	Ι	SA + 30002	2	Float	Floating Point			
	kW	SA + 30004	2	Float	Floating Point			
A	kvar	SA + 30006	2	Float	Floating Point			
ase	kVA	SA + 30008	2	Float	Floating Point			
РЬ	PF	SA + 30010	2	Float	Floating Point			
	kWh	SA + 30012	2	Float	Floating Point			
	kvarh	SA + 30014	2	Float	Floating Point			
	kVAh	SA + 30016	2	Float	Floating Point			
	V	SA + 30018	2	Float	Floating Point			
	Ι	SA + 30020	2	Float	Floating Point			
	kW	SA + 30022	2	Float	Floating Point			
В	kvar	SA + 30024	2	Float	Floating Point			
ase	kVA	SA + 30026	2	Float	Floating Point			
РЧ	PF	SA + 30028	2	Float	Floating Point			
	kWh	SA + 30030	2	Float	Floating Point			
	kvarh	SA + 30032	2	Float	Floating Point			
	kVAh	SA + 30034	2	Float	Floating Point			

	V	SA + 30036	2	Float	Floating Point
		SA + 30038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 30040	2	Float	Floating Point
C	kvar	SA + 30042	2	Float	Floating Point
ase	kVA	SA + 30044	2	Float	Floating Point
РЬ	PF	SA + 30046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30052	2	Float	Floating Point
	V	SA + 30054	2	Float	Floating Point
	Ι	SA + 30056	2	Float	Floating Point
ge	kW	SA + 30058	2	Float	Floating Point
era	kvar	SA + 30060	2	Float	Floating Point
, Av	kVA	SA + 30062	2	Float	Floating Point
tal /	PF	SA + 30064	2	Float	Floating Point
Р	kWh	SA + 30066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30070	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 30074	2	Float	Floating Point
se A	最高需量(小時)	SA + 30076	2	Float	Floating Point
ha:	最高需量(日)	SA + 30078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30086	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA 1 20099	2	Floot	Electing Doint
	實際需量	SA + 30000	2	Fillal	Floating Foint
	15/30/60 分鐘	SA + 30090	2	Float	Floating Point
B	預測需量			Tiout	
าลรเ	最高需量(小時)	SA + 30092	2	Float	Floating Point
à	最高需量(日)	SA + 30094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30100	2	Float	Floating Point

	田川田西古山(左)	0.4 . 00400	0		
	系計用電度數(年)	SA + 30102	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA + 30104	2	Float	Floating Point
	貫際常量				
	15/30/60 分鐘預	SA + 30106	2	Float	Floating Point
U	測需量				
Ise	最高需量(小時)	SA + 30108	2	Float	Floating Point
Pha	最高需量(日)	SA + 30110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30118	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA ± 30120	2	Float	Electing Point
	實際需量	SA + 30120	2	Fillat	Filating Folint
	15/30/60 分鐘	SA + 20122	C	Floot	Electing Doint
age	預測需量	SA + 30122	2	FIDAL	Floating Point
ver	最高需量(小時)	SA + 30124	2	Float	Floating Point
A / I	最高需量(日)	SA + 30126	2	Float	Floating Point
ota	最高需量(月)	SA + 30128	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30130	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30132	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30134	2	Float	Floating Point
VT	HD	SA + 30136	2	Float	Floating Point
ITF	łD	SA + 30138	2	Float	Floating Point
電針	表類型	SA + 30180	1	UInt16	3133
IP1		SA + 30181	1	UInt16	0~255
IP2		SA + 30182	1	UInt16	0~255
IP3	}	SA + 30183	1	UInt16	0~255
IP4	ŀ	SA + 30184	1	UInt16	0~255
連打	妾埠	SA + 30185	1	UInt16	1~65535
位出	a⊦ / NetID	SA + 30186	1	UInt16	1~247
輪調	询逾時時間	SA + 30187	1	UInt16	1~10000(毫秒)
逾日	庤重試時間	SA + 30188	1	UInt16	3~65535(秒)
更新	新速率	SA + 30189	1	UInt16	0~65535(秒)
PT	比值	SA + 30190	2	Float	0.01~655.35
СТ	比值	SA + 30192	2	Float	1~65535
錯言	误代碼	•••••			-1=Initializing
		SA + 30198	1	Int16	0=Failed

1=Success

• PM-3112 > PM-3112-MTCP (2 Loops 1 Phase)

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)					
DC) Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DC) Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
	V	SA + 30000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 30002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 30004	2	Float	Floating Point
-	kvar	SA + 30006	2	Float	Floating Point
doc	kVA	SA + 30008	2	Float	Floating Point
Ľ	PF	SA + 30010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30016	2	Float	Floating Point
	V	SA + 30018	2	Float	Floating Point
	Ι	SA + 30020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 30022	2	Float	Floating Point
2	kvar	SA + 30024	2	Float	Floating Point
doc	kVA	SA + 30026	2	Float	Floating Point
Ľ	PF	SA + 30028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 30030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 30032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 30034	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA : 20026	0		Electing Deint
	實際需量	SA + 30036	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA 1 20028	2	Floot	Electing Doint
~	預測需量	SA + 30036	2	FIDAL	Floating Point
doc	最高需量(小時)	SA + 30040	2	Float	Floating Point
Ľ	最高需量(日)	SA + 30042	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30044	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30046	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30048	2	Float	Floating Point

	累計用電度數(年)	SA + 30050	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	•••••••			
	實際需量	SA + 30052	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA : 20054	0		Floating Daint
	預測需量	SA + 30054	2	Float	Floating Point
p 2	最高需量(小時)	SA + 30056	2	Float	Floating Point
Loo	最高需量(日)	SA + 30058	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30060	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30062	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30064	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30066	2	Float	Floating Point
電台	表類型	SA + 30180	1	UInt16	3112
IP1		SA + 30181	1	UInt16	0~255
IP2	2	SA + 30182	1	UInt16	0~255
IP3	3	SA + 30183	1	UInt16	0~255
IP4		SA + 30184	1	UInt16	0~255
連	妾埠	SA + 30185	1	UInt16	1~65535
位	≞Ł / NetID	SA + 30186	1	UInt16	1~247
輪	洵逾時時間	SA + 30187	1	UInt16	1~10000(毫秒)
逾日	侍重試時間	SA + 30188	1	UInt16	3~65535(秒)
更	新速率	SA + 30189	1	UInt16	0~65535(秒)
PT	比值	SA + 30190	2	Float	0.01~655.35
СТ	比值	SA + 30192	2	Float	1~65535
錯誤代碼					-1=Initializing
		SA + 30198	1	Int16	0=Failed
					1=Success

• PM-3114 · PM-3114-MTCP (4 Loops 1 Phase)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 00000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 00001	1	Byte	0=OFF, 1=ON

Inp	Input Register, Unit : Register(16 Bits)						
	V	SA + 30000	2	Float	Floating Point		
	Ι	SA + 30002	2	Float	Floating Point		
	kW	SA + 30004	2	Float	Floating Point		
~	kvar	SA + 30006	2	Float	Floating Point		
doc	kVA	SA + 30008	2	Float	Floating Point		
Ľ	PF	SA + 30010	2	Float	Floating Point		
	kWh	SA + 30012	2	Float	Floating Point		
	kvarh	SA + 30014	2	Float	Floating Point		
	kVAh	SA + 30016	2	Float	Floating Point		
	V	SA + 30018	2	Float	Floating Point		
	I	SA + 30020	2	Float	Floating Point		
	kW	SA + 30022	2	Float	Floating Point		
2	kvar	SA + 30024	2	Float	Floating Point		
doc	kVA	SA + 30026	2	Float	Floating Point		
Ľ	PF	SA + 30028	2	Float	Floating Point		
	kWh	SA + 30030	2	Float	Floating Point		
	kvarh	SA + 30032	2	Float	Floating Point		
	kVAh	SA + 30034	2	Float	Floating Point		
	V	SA + 30036	2	Float	Floating Point		
	Ι	SA + 30038	2	Float	Floating Point		
	kW	SA + 30040	2	Float	Floating Point		
З	kvar	SA + 30042	2	Float	Floating Point		
doc	kVA	SA + 30044	2	Float	Floating Point		
Ľ	PF	SA + 30046	2	Float	Floating Point		
	kWh	SA + 30048	2	Float	Floating Point		
	kvarh	SA + 30050	2	Float	Floating Point		
	kVAh	SA + 30052	2	Float	Floating Point		
	V	SA + 30054	2	Float	Floating Point		
		SA + 30056	2	Float	Floating Point		
	kW	SA + 30058	2	Float	Floating Point		
p 4	kvar	SA + 30060	2	Float	Floating Point		
Loo	kVA	SA + 30062	2	Float	Floating Point		
	PF	SA + 30064	2	Float	Floating Point		
	kWh	SA + 30066	2	Float	Floating Point		
	kvarh	SA + 30068	2	Float	Floating Point		

	kVAh	SA + 30070	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 30074	2	Float	Floating Point
p 1	最高需量(小時)	SA + 30076	2	Float	Floating Point
Loo	最高需量(日)	SA + 30078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30086	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 30090	2	Float	Floating Point
p 2	最高需量(小時)	SA + 30092	2	Float	Floating Point
00	最高需量(日)	SA + 30094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30102	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 30106	2	Float	Floating Point
p 3	最高需量(小時)	SA + 30108	2	Float	Floating Point
Loo	最高需量(日)	SA + 30110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 30112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30118	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 30120	2	Float	Floating Point
Loop 4	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 30122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 30124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 30126	2	Float	Floating Point

	最高需量(月)	SA + 30128	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 30130	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 30132	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 30134	2	Float	Floating Point
電釺	表類型	SA + 30180	1	UInt16	3114
IP1		SA + 30181	1	UInt16	0~255
IP2	2	SA + 30182	1	UInt16	0~255
IP3	3	SA + 30183	1	UInt16	0~255
IP4		SA + 30184	1	UInt16	0~255
連打	妾埠	SA + 30185	1	UInt16	1~65535
位均	止 / NetID	SA + 30186	1	UInt16	1~247
輪言	徇逾時時間	SA + 30187	1	UInt16	1~10000(毫秒)
逾日	寺重試時間	SA + 30188	1	UInt16	3~65535(秒)
更亲	所速率	SA + 30189	1	UInt16	0~65535(秒)
PT	比值	SA + 30190	2	Float	0.01~655.35
СТ	比值	SA + 30192	2	Float	1~65535
錯言	吴代碼				-1=Initializing
		SA + 30198	1	Int16	0=Failed
					1=Success

● Modbus 模組

放置在 PMC-5151 上的 Modbus 模組 I/O 資料,其 Modbus Address 是從模 組起始位址 SA 開始,依據模組 I/O 通道的 Modbus Address 由小到大依序排列。 以下圖為例,假設此 Modbus 模組的連接埠為 COM2 且編號為 3,其 I/O 通道資 料在 PMC-5151 的 Modbus Address Table 中將會從 300 + (3 - 1) x 200 = 700 開始放置。

Modbus	立址對應表					t	立址設定	名稱設定
本機 位址	Coil C (0	Dutput Ix)	Discre (1	te Input x)	Input R (3	legister (x)	Holding	g Register (4x)
700	資料位址	11	資料位址	0	資料位址	7	資料位址	20
701	資料數量	7	資料數量	10	資料數量	4	資料數量	3
702								
703								
704								
705								
706								
707								
708								
709								
清除所有	設定						全部展	開全部縮合

該 Modbus 模組的 I/O 通道資訊如下:

資料類型	起始位址	資料數量
Coil Output	11	7
Discrete Input	0	10
Input Register	7	4(32 位元 Floating Point)
Holding Register	20	3(32 位元 Floating Point)

該 Modbus 模組的 Coil Output 設定,於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為:

Coil Output	Modbus 模組的	於 PMC-5151 的
Index	Modbus Address	對應 Modbus Address
1	00011	00700
2	00012	00701
3	00013	00702
4	00014	00703
5	00015	00704
6	00016	00705
7	00017	00706

該 Modbus 模組的 Discrete Input 設定,於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為:

Discrete Input	Modbus 模組的	於 PMC-5151 的
Index	Modbus Address	對應 Modbus Address
1	10000	10700
2	10001	10701
3	10002	10702
4	10003	10703
5	10004	10704
6	10005	10705
7	10006	10706
8	10007	10707
9	10008	10708
10	10009	10709

該 Modbus 模組的 Input Register 設定,於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為:

Input Register	Modbus 模組的	於 PMC-5151 的
Index	Modbus Address	對應 Modbus Address
1	30007	30700
2	30009	30702
3	30011	30704
4	30013	30706

該 Modbus 模組的 Holding Register 設定,於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為:

Holding Register	Modbus 模組的	於 PMC-5151 的		
Index	Modbus Address	對應 Modbus Address		
1	40020	40700		
2	40022	40702		
3	40024	40704		

附錄二:恢復相關出廠預設值與傳送密碼至管理員信箱

使用者在操作 PMC-5151 的過程當中,若是忘了網路或密碼相關設定,可透過 Rotary Switch 將網路設定恢復到出廠預設值或將傳送密碼至管理員信箱中;此外,使用者亦可透過 Rotary Switch 將系統所有電力累計值歸零並刪除所 有資料記錄檔案。PMC-5151 的 Rotary Switch 位置如下圖所示:



Rotary Switch 各個位置的功能如下表所示:

	Rotary Switch	功能
6780	7	重置網路相關設定。
5400		■ 傳送密碼至管理員電子郵件信箱。
<u>د د</u>	8	■ 重置所有相關電力累計值及刪除所
		有資料記錄檔案。

以下將分別介紹如何透過 Rotary Switch 將網路設定恢復成出廠預設值以及 傳送密碼至管理員信箱中的詳細步驟。

- 重置網路相關設定
 - 1. 將 PMC-5151 斷電。
 - 2. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 撥至 7 的位置。
 - 將 PMC-5151 接上電源並待系統啟動完成。系統啟動完成後即會將網路 相關設定恢復成下表的出廠預設值。

ID	LAN1:192.168.255.1
IF	LAN2:192.168.255.2
遮罩	255.255.0.0
閘道	192.168.0.1
DNS	8.8.8.8
網頁伺服器連接埠	80

Modbus TCP 連接埠	502
Modbus NetID	1

- 4. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 轉回 0 的位置。
- 傳送密碼至管理者電子郵件信箱
 - 1. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 撥至 8 的位置。
 - 進入 PMC-5151 的登入頁面,此時會在密碼欄位下方多出『忘記密碼?』 選項,按下後系統即會傳送管理者與訪客密碼至 6.3 章節中所設定的管 理員信箱中。

Power Monitor & Management System ICP DAS Co., Ltd.	名稱: test name 密碼: 忘記密碼? 語系: Traditional Chinese(繁體中文) ▼ □記住我
	登入

傳送成功後管理員信箱中會收到類似下圖的信箱,當中會詳細列出管理員、訪客密碼以及本機 FTP 伺服器密碼。

Administrator password is "Admin". Guest password is "User". Local FTP password is "Admin".

- 3. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 轉回 0 的位置。
- 重置所有相關電力累計值及刪除所有資料記錄檔案
 - 1. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 撥至 8 的位置。
 - 2. 進入 PMC-5151 的登入頁面並以系統管理者的身份登入。
 - 登入成功後,在主頁面畫面上會出現提示『清除資料記錄檔與重置電錶 累計值』功能,按下"執行"即會進行清除與重置動作。

頁面									
表資訊	電力資訊網	を覧							
「力資訊			Δ.	리아		++/=			
時圖表		▲ 清除資料記錄檔與重置電表累計值 執行							
歷史圖表	電力資訊類》	刺							
歷史報表		次=귀 부었다!							
		<u> </u>		資訊類別2		資訊類別3			
O資訊			_					寶功率 🖌	
O資訊 \$件記錄 記JHMI	電壓		*	電流	~	實	功率	~	
D資訊 [件記錄 :訂HMI	電版 電表	4	▼ 連線狀	電流	V PM-213	實) 3	功率	▼ 大態 ()	
D資訊 件記錄 訂HMI	電歴 電表	· • • • • •	▼ 連線規 電流	電流 (酸) (費功率	▼ ● PM-213 週路名稱	實) 3 電壓	功率 連線北 電流	▼ ★態 ● g功率	
D資訊 件記錄 訂HMI	電壓 電表 PM-311 迴路名稱 迴路名稱 迴路1	4 電壓 104.413	 連線期 電流 0.437 	電流 (酸) (費功率 0.000	▼ ● PM-213 回路名稱 A相	實 3 電壓 0.000	功率 連線批 電流 0.000	▼ 大悲 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
D資訊 (件記錄 訂HMI	電壓 電表	4 電歴 104.413 104.413	 連線狀 電流 0.437 0.000 	電流 遼 實功率 0.000 0.000	▼	(寶) 3 電歴 0.000 0.000	功率 連線# 電流 0.000 0.000	▼	
D資訊 件記錄 訂HMI	電歴 電表 即BA311 迎路名稱 迎路1 迎路2 迎路3	4 電壓 104.413 104.413 104.397	 連線期 電流 0.437 0.000 0.000 	電流 (徳) (夏功率 0.000 0.000 0.000	PM-213 迴路名稱 A相 B相 C相	電歴 0.000 0.000 0.000	功率 連線机 電流 0.000 0.000 0.000	▼ 黄功率 0.000 0.000 0.000	
D資訊 (件記錄 訂HMI	電歴 電表	4 電歴 104.413 104.397 104.397	連線期 電流 0.437 0.000 0.000 0.000	電流	▼ ● ● PM-213 ● 週路名稱 ● A相 ● B相 ○ C相 總和/平均	また。 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日	功率 連線机 電流 0.000 0.000 0.000 0.000	大忠 (大忠) (東功率 0.000 0.000 0.000 0.000	

4. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 轉回 0 的位置。

附錄三:安裝 GTM-201-USB 簡訊機

硬體安裝:

步驟一、將天線與 SIM 卡安裝至 GTM-201-USB 上,並提供+10V_{DC} ~ +30V_{DC} 的電源。



步驟二、透過 USB 線將 GTM-201-USB 連接至 PMC-5151 上。



注意:GTM-201-USB 簡訊機驅動程式預設出廠已安裝,若要重新安裝請參考以下步驟!

● 驅動程式安裝:

步驟一、至下列網址下載 GTM-201-USB 最新版的驅動程式。

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/gprs_gsm_modem/gtm-201_mode m/software/usb/wince_driver/winpac/



步驟二、複製驅動程式至 PMC-5151 中,並點擊兩次執行。



步驟三、點選 OK 並等待檔案複製完成。

<u>File Edit View Go</u>	×
File Edit View Go	X
Installing ICPDAS WinPac GTM-201-USB	Eton 👍 5:25 PM 📝 🗮

步驟四、執行 WINPAC_Utility。



步驟五、點選 File 中的 Save and Reboot。



步驟六、點選 Yes 並待系統重新啟動後即完成安裝。



附錄四:M-7000 模組組態設定

PMC-5151 僅會對所連接的 M-7000 模組進行 I/O 通道的設定與資料存取, 其他關於 M-7000 模組組態的設定,都必須由使用者先透過 DCON Utility 對 M-7000 模組進行設定後,才能與 PMC-5151 正常連接。連接並設定 M-7000 模 組組態的步驟如下:

 確定 M-7000 模組與電腦間的 RS-485 接線正確無誤。其中電腦要接收發送 RS-485 訊號,必須透過 RS-232 轉 RS-485,或是 USB 轉 RS-485 的轉換 器(如下圖所示)。轉換器的資訊可參考泓格產品網頁: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/c</u> onverter/converter_selection.html



下載並安裝 DCON Utility,下載位址:
 http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/


3. 啟動 DCON Utility,檢查通訊埠設定值。

	✔ 選擇通訊埠和鮑率
 DCON_ptility_version[524] stop searching 個案 通訊埠 搜尋 執行 終端機 語条 	欲搜尋的通訊埠: Time Out設定: COM3 ▼ 300 ms
 一 一 一 一 一 一 一 一 ご 二 二	 230400 ☐ 115200 37500 ☐ 38400 ☐ 19200 ☑ 9600 4800 ☐ 2400 ☐ 1200 2400 ☐ 1200 全部選取 全部済除 PDS, PPDS-700
	 ● 通訊參數選項 「 DCON ♥ Modbus RTU ■ Modbus ASCII - 加總檢查碼資項 ▼ Disabled ■ Enabled
- 正在搜尋的狀態:	阿位元强項 : ▼ None (N.8.1)
	Industry Computer RS-485 Port Options: RTS_CONTROL_TOGGLE Set_RTS (for Vision Box)
	取消 確認

4. 進行 M-7000 模組搜尋。

DC	ON_Utility_v	ersion[524] resu	ılt of finding I/O modul	es				
檔案	通訊埠 搜	op 執行 終端機	● 語系 協助					
				起始	1 結	東 1	(最大位址範疇	₫:0~255)
棋組:	/ 位址		加總檢查碼格式	狀態		描述		
70134		3600	Uisabie N,8,1			874I (UNIVE	sai ma, my, v, i nermocoupie	jjmoadus H i Uj
」 一 正 1 重 。	:按守切//八/ ¹ 埠:	COM 3	位址 01 [dec]	1 [hex] 鮑率:	9600	同位元 None	≥ 資料位元 8 件	争止位元 1

 以滑鼠點選已搜尋列出的 M-7000 模組名稱進入該模組的組態(如:位址、 鲍率...)設定畫面,以 M-7019R 為例:

🖉 組態設定 7019F	R 模組版本: B305	X
┌組態設定:		通道開啟/取消設定:
通訊參數:	Modbus RTU	CH : Input Range CH : CJC 溫度偏移量 ✓ CH:0 15000 (+015.000) [00] +/· 15 mV ▼ +00.00 ↓
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9600	✓ CH:1 15000 [+015.000] [00] +/· 15 mV ▼ +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00 +00.00
加總檢查碼 資料格式:	Disable	✓ CH:2 15000 (+015.000) [00] +/· 15 mV ▼ +00.00 ÷ ✓ CH:3 15000 (+015.000) [00] +/· 15 mV ▼ +00.00 ÷
濾波器設定: 同位元選項:	, 60Hz 毎同位元(N.8.1)	Image: CH:4 15000 (+015.000) [00] +/- 15 mV Image: Proceeding (00) Image: Proceeding (00) Image: CH:4 15000 (+015.000) [00] +/- 15 mV Image: Proceeding (00) Image: Proceeding (00)
		✓ CH:5 15000 (+015.000) [00] +/· 15 mV ▼ +00.00 ↓ ✓ CH:6 15000 (+015.000) [00] +/· 15 mV ▼ +00.00 ↓
- 命令回應延う 延遲時間:		IF CH:7 00367 (+036.700) [0F] T/C K-type ▼ (+00.00) +
─ <mark>設定CJC偏移</mark> CJC溫度:	→量:	全部選取 全部涛除 設定 全部設定同CH0
棋組CJC偏移量:	+00.00 · O Disable CJC	版本資訊 校正 離開
─調整CJC的增 ○ 1.0	<mark>☆ © 0.1 ℃ 設定</mark>	

請注意:以下數據必須按照規定設定才可與 PMC-5151 正常連線,設定數 據如下:

- 通訊參數:必須設定為 Modbus RTU。
- 位址:必須設定在 1~64 之間,且在 PMC-5151 上的 M-7000 模組位址設 定也必須與此設定一致。
- 鲍率(Baudrate):所有的 M-7000 模組必須統一設定為相同的鲍率;
 PMC-5151 的連接埠鲍率也必須與此設定相同。
- 資料格式:必須設定為"工程"。

其餘選項可依使用者需求設定。更多有關 DCON Utility 詳細的說明請參考 DCON Utility 使用手冊,下載位址:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/manual/

附錄五:XW310C 的 AI 通道 Differential 與 Single-Ended 設定

XW310C的 AI 通道提供了 Differential 與 Single-Ended 兩種模式可以切換使用。要切換兩種不同模式時必須手動設定 XW310C 上的 Jumper 與 Switch, 詳細的設定方式請參閱下圖:



此外在 PMC-5151 設定網頁上 XW310C 的 AI 類型(如下圖所示)也必須與 XW310C 上的設定相同才能正常使用。

模組 XW310C 設定

名稱	
備註	
AI 類型	

附錄六:SNMP 變數(Variables)列表

PMC-5151 支援 SNMP(Simple Network Management Protocol) V1 及 V2c 兩 項規範。透過這兩項規範, PMC-5151 可將系統資訊、電錶電力資訊及 I/O 模 組 資 訊 傳 送 予 後 端 的 SNMP 網 路 管 理 設 備 或 軟 體 (SNMP Network Management Software),以協助管理者即時監控 PMC-5151。如下為 PMC-5151 所提供的 SNMP 變數(Variables)列表。

●支援 RFC1213 MIB II 規範的 SNMP 變數(Variables)列表

如下為 PMC-5151 SNMP Agent 支援 RFC1213 MIB II 規範的 SNMP 變數 (Variables)列表。

		SysDescr	SysObjectID		SysUpTime	
	System	SysContact	SysN	ame	SysLocation	
		SysServices				
		IfNumber	ifIndex		ifDescr	
		IfType	ifM	ltu	ifSpeed	
		ifPhysAddress	ifAdminStatus		ifOperStatus	
	Intorfaco	ifLastChange	ifInOctets		ifInUcastPkts	
	Interface	ifInNUcastPkts	ifInDis	scards	ifInErrors	
		ifInUnkno	wnProtos		ifOutOctets	
		ifOutUcastPkts	ifOutNU	castPkts	ifOutDiscards	
		ifOutErrors	ifOutQLen		ifSpecific	
MIB II	IP	ipForwarding	ipDefaultTTL		ipInReceives	
		ipInHdrErrors	ipInAddrErrors		ipForwDatagrams	
		ipInUnknownProtos			ipInDiscards	
		ipInDelivers	ipOutRequests		ipOutDiscards	
		ipOutNoRoutes	ipReasmTimeout		ipReasmReqds	
		ipReasmOKs	ipReasmFails		ipFragOKs	
		ipFragFails	ipFragCreates		ipAdEntAddr	
		ipAdEntIfIndex		i	ipAdEntNetMask	
		ipAdEntBcastAddr		ipAdEntReasmMaxSize		
		ipRouteDest	ipRouteIfIndex		ipRouteMetric1	
		ipRouteMetric2	ipRouteMetric3		ipRouteMetric4	
		ipRouteNextHop	ipRout	eType	ipRouteProto	
		ipRouteAge	ipRoute	eMask	ipRouteMetric5	
		ipRouteInfo	ipRouteInfo p		RoutingDiscards	

		icmpInMsgs	icmpIn	Errors	icmpInDestUnreachs	
		icmpInTimeExcds	icmpInParmI		nParmProbs	
		icmpInSrcQuenchs	icmpInRedirects icmpI		icmpInEchos	
		icmpInEchoReps		icmpInTimestamps		
		icmpInTimestampReps icmpInAddrMask			icmpInAddrMasks	
		icmpInAddrN	AaskReps		icmpOutMsgs	
	ICMP	icmpOutl	Errors		icmpOutDestUnreachs	
		icmpOutTimeExcds			icmpOutParmProbs	
		icmpSrcQuenchs	icmpRe	directs	icmpOutEchos	
		icmpOutEc	hoReps		icmpOutTimestamps	
		impOutTimes	tampReps	5	impOutAddrMasks	
		impOutAddrl	MaskReps			
		tpRtoAlgorithm	tcpF	RtoMin	tcpRtoMax	
		tcpMaxConn	tcpAct	iveOpens	tcpPassiveOpens	
		tcpAttempFails	tcpEstabResets		tcpCurrEstab	
	ТСР	tcpInSegs	tcpOutSegs		tcpRetransSegs	
		tcpConnState	tcpConnLocalAddre		LocalAddress	
		tcpConnLocalPort	tcpConnRemAddress		nRemAddress	
		tcpConnRemPort	tcp	InErrs	tcpOutRsts	
	UDD	UdpInDatagrams	UdpNoPorts		UdpInErrors	
	UDP	UdpOutDatagrams	UdpLocalAddress UdpLocal		s UdpLocalPort	
		SnmpInPkts			snmpOutPkts	
		snmpInBadVers	ions snmpIi		nBadCommunityNames	
		snmpInBadCommur	ityUses	snr	npInASNParseErrs	
		snmpInTooBigs sr		snn	mpInNoSuchNames	
		snmpInBadValues	snmpIn	ReadOnly	s snmpInGenErrs	
		snmpInTotalReq	Vars	snmpInTotalSetVars		
	SNMP	snmpInGetRequests		snmpInGetNexts		
	SIMIP	snmpInSetRequests		snmpInGetResponses		
		snmpInTraps	6	snmpOutTooBigs		
		snmpOutNoSuchN	lames	snmpOutBadValues		
		snmpOutGenE	rrs	snmpOutGetRequests		
		snmpOutGetNexts		snmpOutSetRequests		
		snmpOutGetResponses snmpOutTr		snmpOutTraps		
		snmpEnableAuthenTraps				

●Private MIB 的 SNMP 變數(Variables)列表

如下為 PMC-5151 SNMP Agent 所支援的 Private MIB SNMP 變數 (Variables)列表。關於細項說明,請參考 PMC-5151 SNMP MIB file (可由 PMC-5151 CD 取得該檔案或至 ICP DAS PMMS 網站下載該檔案)。

PMC-5151					
	serialNumber firmwar		reVersion	nickname	
	systemCurrentTime	webserverPort		modbusTcpPort	
Sec.4.	modbusTcpNetID	microSDFreeSpace		xwBoardAmount	
System	powerMeterAmount	ioModuleAmount		demandInterval	
	contractCapacity		carbonFootprintFactor		
	modemStatus	registe	rStatus	signal	
	com2pm1Indez	X	CO	m2pm1Interface	
	com2pm1Modbu	sID	с	om2pm1Name	
	com2pm1PT1	com2pm1CT1 c		com2pm1DIAmount	
	com2pm1DOAmount		com2pm1PollingTimeout		
	com2pm1RetryInterval		COI	m2pm1ScanRate	
	com2pm1StatusCode		CO	m2pm1ChName	
	com2pm1ChVoltage		com2pm1ChCurrent		
	com2pm1ChKW	com2pm	1ChKvar	com2pm1ChKVA	
Power Meter1 (On Com2)	com2pm1ChPF	com2pm1ChKWh		com2pm1ChKvarh	
	com2pm1ChKVAh		com2pm1ChActualDemand		
	com2pm1ChForecastDemand		com2pm1ChMaxDemandH		
	com2pm1ChMaxDemandD		com2pm1ChMaxDemandM		
	com2pm1ChElectricityD		com2pm1ChElectricityM		
	com2pm1ChElectricityY		com2pm1DOIndex		
	com2pm1DONa	me	COI	m2pm1DOValue	
	com2pm1HarmonicP	haseSel	com2pm1HarmonicVTHD		
	com2pm1HarmonicITHD				

電錶模組 SNMP 變數命名規則說明:

- 1. 連接 PMC-5151 的每顆電錶模組均可提供上述表格中的 SNMP 變數(差異僅為字首)。
- 2. COM2 端電錶模組的 SNMP 變數說明

連接 COM2 的第1 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 com2pm1 為字首(請參考上述表格資訊),連接 COM2 的第2 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 com2pm2 為字首,以此類推, 連接 COM2 的第16 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 com2pm16 為字首。

3. COM3 端電錶模組的 SNMP 變數說明

連接 COM3 的第 1 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 com3pm1 為字首,連接 COM3 的第 2 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 com3pm2 為字首,以此類推,連接 COM3 的第 16 顆電 錶模組的 SNMP 變數會以 com3pm16 為字首。

4. LAN 端電錶模組的 SNMP 變數說明

連接 LAN 的第1 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 lanpm1 為字首,連接 LAN 的第2 顆電 錶模組的 SNMP 變數會以 lanpm2 為字首,以此類推,連接 LAN 的第16 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 lanpm16 為字首。

	xwBoardName		xwBoardDIAmount		
	xwBoardDOAmo	unt	xwBoardAIAmount		
	xwBoardAOAmount xwBoar		rdDIIndex	xwBoardDIName	
	xwBoardDIValue		xwBoardDICounterType		
	xwBoardDICounterInitValue		xwBoardDICounterValue		
De oud	xwBoardDOIndex	xwBoardDOIndex xwBoardDOName		xwBoardDOValue	
xwBoard	xwBoardDOPowerO	nValue	xwBoardDOAdvFunction		
	xwBoardAIIndex	xwBoa	rdAIName	xwBoardAIValue	
	xwBoardAIType		xwBoardAIDeadband		
	xwBoardAIScaleMin		xwBoardAIScaleMax		
	xwBoardAOIndex xwBoar		rdAOName	xwBoardAOValue	
	xwBoardAOType		xwBoard	AOPowerOnValue	
	com2io1Index		com	2io1Interface	
	com2io1ModbusID		com2io1ModuleName		
	com2io1ConnectionStatus		com2io1DiscInputAmount		
	com2io1CoilOutputAmount		com2io1InputRegAmount		
I/O Module1(On Com2)	com2io1HoldingRegAmount		com2io1DiscInputIndex		
	com2io1DiscInputName		com2io1DiscInputValue		
	com2io1DiscInputModbusAdd		com2io1DiscInputCounterValue		
	com2io1DiscInputResetCounter		com2io1CoilOutputIndex		
	com2io1CoilOutputName		com2io1CoilOutputValue		

com2io1CoilOutputModbusAdd	com2io1CoilOutputAdvFunction
com2io1InputRegIndex	com2io1InputRegName
com2io1InputRegValue	com2io1InputRegModbusAdd
com2io1InputRegType	com2io1InputRegScaleRatio
com2io1InputRegOffset	com2io1InputRegDeadband
com2io1InputRegScaleMin	com2io1InputRegScaleMax
com2io1HoldingRegIndex	com2io1HoldingRegName
com2io1HoldingRegValue	com2io1HoldingRegModbusAdd
com2io1HoldingRegType	com2io1HoldingRegScaleRatio
com2io1HoldingRegOffset	com2io1HoldingRegDeadband

I/O 模組 SNMP 變數命名規則說明:

- 1. 連接 PMC-5151 的每顆 I/O 模組均可提供上述表格中的 SNMP 變數(差異僅為字首)。
- 2. COM2 端 I/O 模組的 SNMP 變數說明

連接 COM2 的第1 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com2io1 為字首(請參考上述表格資訊),
連接 COM2 的第2 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com2io2 為字首,以此類推,連接 COM2
的第16 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com2io16 為字首。

5. COM3 端 I/O 模組的 SNMP 變數說明

連接 COM3 的第1 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com3io1 為字首,連接 COM3 的第2
顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com3io2 為字首,以此類推,連接 COM3 的第16 顆 I/O
模組的 SNMP 變數會以 com3io16 為字首。

6. LAN 端 I/O 模組的 SNMP 變數說明

連接 LAN 的第1 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 lanio1 為字首,連接 LAN 的第2 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 lanio2 為字首,以此類推,連接 LAN 的第16 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 lanio16 為字首。