





Fieldbus_CD:\EtherNetIP\Gateway\GW-7473\Utility http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethernetip/gateway/gw-7473/utility/



- 1. 確認您 PC 的網路設定正確且可運作。
- 2. 確認您 PC 的 Windows 防火牆以及防毒軟體的防火牆都已關閉,或已 正確的設定。
- 3. 確認 Init/Run 開關是在 Run 位置上
- 若要建立 Modbus RTU 連線,使用者可 透過 RS-485/RS-422 轉接器來連接 GW-7473 與 PC,連接後供電開機啓動 GW-7473。



5. 若要使用 Modbus TCP 連線,則需將 GW-7473 與 PC 接至同一個集線器或同一個子網域,然後供電開機啓動 GW-7473。另外,GW-7473可支援 PoE 連線,使用者可選用 PoE Switch 來做為 GW-7473 供電來源。







- 1. 雙擊桌面上 GW-7473 Utility 捷徑圖示
- 2. 選擇通訊介面 Modbus RTU / Modbus TCP
- 3. 單擊"Connect"按鈕來開啓操作畫面

		🗡 Madule Configuration Window 📃 💷
is c	W-7473 Utilty v2.1.0	Module Setting: Module Setting: Static IF Address 192 168 255 1 Add Adapter IP Address 192 168 255 Add Edit Del Submit Static IF Address 192 168 1 Instance Instance
	Server IP: 192 168 255 1 Port: 502 Firmware Update MFridbus RTU	No. IP Address In. ID In. Size Out. ID Out. Size DI(R) DI(R) Addr. DO(R) DO(R) Addr. All 0 192.168.22.55 101 34 102 2 34 0



Ethernet 與 Modbus RTU

 在操作畫面中,使用者可以透過"Network Settings"來設定 GW-7473 的網路及 Modbus RTU 參數。

	Static IP Ad	ldress	192 16	192 168 22 73			
Ethernet	Subnet Mas	sk	255 255 0 0				
	Default Gat	teway	192 168 0 1				
	DataBits	8	Net ID	1			
Modbus RTU	StopBits	1 🗸	BaudRate	115200 💌			
	Parity	None 🔽		Submit			

網路參數可設定項目有: "Static IP Address"、"Subnet Mask"以及"Default Gateway",模組預設値如下。

項目	設定值 (Init 模式)		
IP	192.168.255.1		
Gateway	192.168.0.1		
Mask	255.255.0.0		

 Modbus RTU 參數可設定的項目有: "Net ID"、"Baud Rate"、"Data Bits"、"Stop Bits"以及"Parity",模組預設值如下:

項目	設定值 (Init 模式)
Net ID	1
Baud Rate	115200
Data Bits	8
Stop Bits	1
Parity	None

4. 設定完成後點選 Submit 完成設定。

4

EtherNet/IP Adapter

 設定 EtherNet/IP Adapter 參數,使用者可設定 Adapter 的 Static IP address,以及 Input Instance 參數以及 Output Instance 參 數。

Adapter Settings Static IP Address 192 168 22 55 Add Edit Del Submit													
-Input	Input Instance Instance ID Size Input 101 34 bytes Output 102 2 bytes												
	Size Start Address Size Start Address								Size Start Address				ress
DI	DI 34 bytes 0 AI 0 bytes 0							DO	2	bytes	0		
DO	0	bytes	0	AO	0	bytes	0	j	AO	0	bytes	0	

2. 設定完成後點選"Add"添加到 Adapter 連線清單中,添加完成請點 選"Submit"完成設定。可透週"Edit"來修改清單,"Del"來移除清單。



3. 設定完成後模組會自動與清單中的 Adapter 進行 Class 1 連線。



 使用者可以透過"Modbus Command"中的"Request"來編輯要發送的 Modbus 指令,編輯完後點選"Add"添加到 Modbus 指令清單中,或者 點選"Remove"來移除指令。

Request				
Net ID (dec)	1	(1~247)	Interval 500 ms	**
Function Code	FC1 Re	ad multi-coils st	tatus (0xxxxx) for DO 🔽	
Address (dec)	0 (0~65535)		Add)
Count (dec)	0	bits	Remove]
ST	ART		STOP]

2. 添加完成後點選"START"發送 Modbus 指令清單中的指令,或點選"STOP"停止發送。

	Device ID		Function Code	Start Address	Count	
•	MBRTU	1	2	0	8	
	MBRTU	1	15	0	8	



GW-7473 產品網頁: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/GW-7473.htm

GW-7473 相關文件位置: Fieldbus_CD:\EtherNetIP\Gateway\GW-7473\Manual http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethernetip/gateway/gw-7473/manual/

GW-7473 工具軟體: Fieldbus_CD:\EtherNetIP\Gateway\GW-7473\Utility http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethernetip/gateway/gw-7473/utility/

GW-7473 韌體: Fieldbus_CD:\EtherNetIP\Gateway\GW-7473\firmware http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/ethernetip/gateway/gw-7473/firmware/



泓格科技網頁: http://www.icpdas.com 聯絡方式 (E-Mail): Service@icpdas.com

Copyright @ 2014 by ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved. 7