HRT-227CS (HART 轉單模光纖轉換器) 使用手冊



HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 1

泓格科技股份有限公司 (ICP DAS) 所生產的產品,均保證原始購買者對於有瑕疵之 材料,於交貨日起保有為期一年的保固。

免責聲明

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。本文所含資訊如有變更,恕不予另行通知。本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊,但不保證此資訊的使用或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏,概不負其法律責任。

版權所有

版權所有 2015 泓格科技股份有限公司保留所有權利。

商標識別

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所有。

技術服務

如有任何問題,請與本公司客服聯絡,我們將盡速為您服務。

Email 信箱:<u>service@icpdas.com</u>

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02



1. 簡	介	4
1.1.	規格	5
1.2.	特性	6
2. 硬	禮	7
2.1.	結構圖	7
2.2.	外觀	8
2.3.	LED 指示燈	9
2.4.	腳位配置1	0
2.5.	HART 迴路電阻設定]	1
2.6.	指撥開關 (Mode)1	2
2.7.	群組 ID 設定1	3
2.8.	接線圖1	15
3. 線	材選擇1	6
3.1.	HART 線材選擇1	6
3.2.	光纖選擇及長度限制1	17
4. 軟	:體工具 (HC_Tool)1	8
4.1.	設定 HRT-227CS 模組1	8
5.	體更新	21
6. 機	構	23
7. 版	本歷史2	24

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

1. 简介

HRT-227CS 是 HART 轉光纖轉換器,能夠將 HART 訊號,轉換成光纖上的訊號,並 透過另外一個 HRT-227CS 模組再把光纖訊號轉回 HART 訊號,採用成對使用方式透過 單膜光纖傳輸介面,來延長 HART 網路之通訊距離,最長可延長至 30 公里,內建指撥開 關(Dip Switch)可用來設定 250 Ω 迴路電阻,讓用戶依據 HART 網路需求彈性運用。此外, 泓格科技也提供方便易用的工具軟體(HC_Tool),在無需撰寫任何程式下,即可設定 HRT-227CS 模組參數,達到快速存取 HART 設備資訊,下圖為 HART 轉光纖之應用架 構圖。



HART 轉光纖之應用架構圖

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 4

1.1. 規格

HART 介面	
通道數	1
接頭	2 針螺絲端子 (HART+, HART-)
迴路電阻	內建 250 Ω 電阻(可調整)
資料交換方式	僅數位命令
隔離	符合 UL1577 規範
光纖介面	
類型	SC 接頭;單模;符合 100 Base-FX 標準
光波長(nm)	1310
光纖種類(μm)	單膜光纖,8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125
通訊距離(km)	30 (理論值)
最小/最大輸出功率(dBm)	-15 / -8
最大輸入感光度(dBm)	-34
最大輸入負載(dBm)	-5
光損失預算(dBm)	19
UART 介面	
СОМ	RS-232 (TXD / RXD / GND) (模組設定,固定 1200, O, 8 ,1)
指示燈	
圓形 LED	PWR, FB_Ack, FB_Err, HT_Err, HT_Tx 及 HT_Rx
電源	
輸入範圍	+10 ~ +30 VDC
保護	電源反接保護、過電壓保護、電壓過低保護
功耗	3 W
機構	
安裝方式	鋁軌
尺寸	33.0 mm x 126 mm x 101 mm (寬 x 長 x 高)
運作環境	
操作温度	-25 ~ 75 °C
儲存溫度	-30 ~ 80 °C
濕度	相對濕度 10~90%, 無結露

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

1.2. 特性

- ▶ 支援HART短帧/長帧封包格式
- ▶ 支援HART設備 Burst傳輸模式
- ▶ 支援點對點或者多點HART模式
- ▶ 支援最多連接15個HART設備
- ▶ 支援HART雙主站控制模式
- ▶ 提供方便易用的工具軟體 (HC_Tool)
- ▶ 支援透過ComPort更新韌體
- ▶ 採用單膜光纖與SC形式接頭,光纖資料傳輸符合100 Base-FX標準
- ▶ 光纖最長傳輸距離可至30公里
- ▶ 內建250Q迴路電阻 (指撥開關調整)
- ▶ 提供光纖斷線檢測機制
- ▶ 提供電源/光纖/HART狀態指示燈
- ▶ 內建模組看門狗
- ▶ 提供鋁軌安裝方式
- ▶ 具備相同"群組ID"參數模組,可以互相傳遞HART資料

2. 硬體

2.1. 結構圖

下圖為 HRT-227CS 模組內部功能結構圖。



圖 2-1 HRT-227CS 內部功能結構圖

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 7



圖 2-2 HRT-227CS 模組外觀

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 8

2.3. LED 指示燈

HRT-227CS 模組提供 6 個 LED 指示燈,分別如下:

- (1) 1 個電源指示燈
- (2) 2 個光纖通訊指示燈
- (3) 3 個 HART 通訊指示燈



圖 2-3 HRT-227CS 之 LED 指示燈

表 2-1 LED 指示燈狀態描述

LED 名稱	顏色	功能描述
PWR	紅色	模組上電時,PWR 燈會恆亮
FB_Ack	綠色	光纖發送/接收資料時,FB_Ack 燈會閃爍
FB_Err	橘色	光纖 RxD 埠接線脫落時, FB_Err 燈會恆亮
HT_Err	紅色	HART 埠發送/接收資料失敗時,HT_Err 燈會閃爍
HT_Tx	綠色	HART 埠發送資料時,HT_Tx 燈會閃爍
HT_Rx	綠色	HART 埠接收資料時,HT_Rx 燈會閃爍

備註:

1. "**韌體更新**"模式: HT_Err / HT_Tx / HT_Rx 指示燈會持續每 500 毫秒閃爍一次。

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

2.4. 腳位配置

下表為 HRT-227CS 模組之光纖、COM、HART 及電源端之接腳功能描述。

接腳	名稱	功能描述			
Fiber	RxD	光纖端接收埠			
	TxD	光纖端傳輸埠			
СОМ	TXD	RS-232 埠 TXD 訊號腳位			
	RXD	RS-232 埠 RXD 訊號腳位			
	GND	RS-232 埠 SG (or GND) 訊號腳位			
HART	HART-	HART-訊號腳位			
	HART+	HART+訊號腳位			
Power	F.G.	大地接地腳位			
	GND	電源接地腳位			
	+VS	+10V~+30V _{DC} 電源正電腳位			

表 2-2 腳位功能描述

2.5. HART 迴路電阻設定

HRT-227CS 內建一個 250Ω 之 HART 迴路電阻, 位於電源側之指撥開關(Resistor), 如圖 2-4,該指撥開關可提供 HART 總線 250 歐姆(1/4 瓦)的迴路電阻,當設為 ON 時, 該電阻會連接到 HART 總線;當設為 OFF 時,該電阻不會連接到 HART 總線。該指撥開 關之預設位置為 ON。



圖 2-4 HART 迴路電阻之指撥開關位置

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 11

2.6. 指撥開關 (Mode)

位於電源側中間之指撥開關(Mode),可用來切換模組韌體之功能模式。(韌體更新功能步驟,請參考第5章說明)



圖 2-5 指撥開關(Mode)位置

此指撥開關共分成4段(0~3),功能說明如下。

表 2-3 指撥開關數值設定描述

指撥開關狀態	數值	功能
	00	模組韌體運作模式
N 2	01	保留
	02	保留
	03	模組韌體更新模式

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 12

2.7. 群組 ID 設定

設定相同"群組 ID"之 HRT-227CS 模組,其 HART 通道可以透過光纖互相通訊。此功 能在光纖星狀拓撲網路應用時,可用來區別不同群組之 HART 網路通訊。

下圖範例說明:

(1)上方 HART 網路,其 HRT-227CS 模組(2 個)Group ID 均設定為1。

下方 HART 網路,其 HRT-227CS 模組(2 個)Group ID 均設定為 2。 (2)將這 2 組 HART 網路透過 Fiber Switch 連接在一起。

(3)HART Master 1 只會和 HART Network 1 通訊(上方 HART 網路)。

HART Master 2 只會和 HART Network 2 通訊(下方 HART 網路)。 => 此 2 組 HART 網路並不會互相通訊干擾。



圖 2-6 群組 ID 設定應用

"群組 ID"之旋轉開關 (Group ID),可用來設定"群組 ID"數值,範圍從 0 到 F(15),如圖 2-7 所示。

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 13



圖 2-7 群組 ID 之旋轉開關位置

表 2-4 旋轉開關數值功能描述

旋鈕數值	功能描述
0x0~0xE	群組 ID (硬體設定)(變更時,需重新上電,才會啟用)
0vE	群組 ID (軟體設定, 可由 HC_Tool 設定/讀取, 範圍 0~255)(變
UXF	更時會立即啟用,無需重新上電)

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

2.8. 接線圖

HRT-227CS 之電源及光纖,HART 通訊接線圖如下。





3. 線材選擇

3.1. HART 線材選擇

HART 總線為一種差分兩線式介面,它可運行在遮罩雙絞線 (STP),非遮罩雙絞線 (UTP)或帶狀電纜上。一般 HART 通訊距離不到 1500 米(@5000 英尺)時,最小導線 直徑為 0.51 毫米(#24 AWG);距離更長時,最小導線直徑為 0.81 毫米(#20 AWG),然 而,電纜的電氣特性-主要是其電容-以及所連接設備的數量都會影響最大允許電纜長度。 下表顯示了電纜電容和網絡設備的數量對電纜長度的影響。

No. Network Devices	Cable Capacitance – pf/ft (pf/m)							
	20 pf/ft	30 pf/ft	50 pf/ft	70 pf/ft				
	(65 pf/m)	(95 pf/m)	(160 pf/m)	(225 pf/m)				
1	1 9,000 ft 6,500 ft (2,769 m) (2,000 m)		4,200 ft (1,292 m)	3,200 ft (985 m)				
5	8,000 ft	5,900 ft	3,700 ft	2,900 ft				
	(2,462 m)	(1,815 m)	(1,138 m)	(892 m)				
10	7,000 ft	5,200 ft	3,300 ft	2,500 ft				
	(2,154 m)	(1,600 m)	(1,015 m)	(769 m)				
15	6,000 ft	4,600 ft	2,900 ft	2,300 ft				
	(1,846 m)	(1,415 m)	(892 m)	(708 m)				

Allowable cable lengths for 1.0 mm (#18 AWG) shield twisted pair

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

3.2. 光纖選擇及長度限制

用於連接 HRT-227CS 之光纖規格如下表所示。

表 3-1 光纖規格

光纖類型	直徑 [µm] (核心/包覆)	波長 [nm]
單模(Single Mode)	8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125	1310

HRT-227CS 支援最長光纖通訊距離為 30 公里,然而不同光纖材質會造成不同的光纖 訊號衰減率,進而降低了傳輸距離,可參考下表之衰減率與光纖長度關係。

表 3-2 衰減率與光纖長度關係

模組名稱	光纖訊號衰減 [dB/km]	光纖傳輸距離(理論值) [km]
	0.4	30
HR1-22703	> 0.4	< 30

4. 軟體工具 (HC_Tool)

使用者可透過 HART Converter 軟體工具 (HC_Tool),方便快速地完成模組設定或 HART 命令之通訊測試功能,下載軟體工具可至: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/hart/converter/hrt-227CS/software/.

4.1. 設定 HRT-227CS 模組

請依照以下步驟,來順利設定 HRT-227CS 模組。

- 步驟 1: 在產品盒內可找到 CA-0910 纜線,來連結 PC 與模組之 COM 埠,接線如下:
 - (1) CA-0910 纜線 TXD 連結至模組 TXD。
 - (2) CA-0910 纜線 RXD 連結至模組 RXD。
 - (3) CA-0910 纜線 GND 連結至模組 GND。



圖 4-1 RS-232 通訊埠接線

步驟 2: (1)執行 HC_Tool 軟體工具,如圖 4-2。 (若無法正常開啟此軟體工具,請下載 .NET Framework 3.5 並安裝 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FDAE52-4E 35-B531-508D977D32A6&displaylang=en)

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

Page: 18

HC_Tool v1.02 (ICP DAS)									
Settings	Data Log	SRMsg	HTCfg	ModCfg	About				
COM6 :	Open	Clo	se						
Search :	Start	Stoj	p						
Status :	Status : Idle								
Informat	ion :								
		圖 4	-2 HC	_Tool 🛊	軟體工具				

(2)串列埠參數設定 (Settings)

點選"Settings"選項,即會開啟串列埠參數設定視窗,如圖 4-3,並選擇 PC 端之" 串列埠"通訊號碼。

HC_Tool	v1.04 (ICP DAS)	X
Settings	Data Log SRMsg HTCfg ModCfg About	
COM6 :	Open Close	
Search :	Start Stop	
Star Set	tings 📃 🗖 🔀	
	Com Port	1
	Port Name : COM15	
	□ I-7570: 115200 💌 N 💌 8 💌 1 💌	
	HART (For Cmd 0)	
	Auto Configure : Enable 💙 HT Channel : 0 💌	
	Frame type : Short 🔹 Master type : Primary 💌	
	Preambles : 5 Address : 2	
	Manufacturer ID : 62 Device type : 1	
	Device ID: 250205	
	OK Cancel	

圖 4-3 串列埠通訊參數設定

步驟 3: 點選"ModCfg"選項,再選擇"For All"項目。(適用於所有 HART Converter 模組)

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02

HC_Tool	v1.02 (IC	P DAS)					
Settings	Data Log	SRMsg	HTCfg	ModCfg	About		
COM6 : Search :	Open Start	Clo Sto	se	For I	111 -7570		
Informat	tion :						
	HC Modul Config 1 : Ge 2 : Re: 3 : Get 4 : Re: 5 : Set 6 : Get 7 : Set 8 : Get	t Module F Module F Module F Module F Module F MART Se HART Se HART Ch HART Ch Group ID t Group ID	W Version W Version nd/Recv Co Send/Recv annel annel	ownt Cownt	~	HART Ch. :	

圖 4-4 "For All"選項之模組設定畫面

(1) "Get Module FW Version"功能:

=> 回傳 HART Converter 模組之韌體版本。

- (2) "Reset Module"功能:
 - => 重置 HART Converter 模組。
- (3) "Get HART Send/Recv Count"功能:

=> 回傳 HART Converter 模組硬體所傳送及接收之 HART 命令訊息數量。

(4) "Reset HART Send/Recv Count"功能:

=> 重置 HART Converter 模組硬體所傳送及接收之 HART 命令訊息數量。

(5) "Set HART Channel"功能: (僅 I-7547 模組支援)

=> 設定 I-7547 模組目前要進行 HART 通訊之通道號碼 (範圍: 0~3), 需搭配"HART Ch"選項來設定。

(6) "Get HART Channel"功能: (僅 I-7547 模組支援)

=> 回傳 I-7547 模組目前 HART 通訊之通道號碼。

(7) "Set Group ID"功能:

=> 設定群組 ID (當旋轉開關數值為 F 時,才會啟用,範圍: 0~255)。

- (8) "Get Group ID"功能:
 - => 回傳群組 ID。

5. 韌體更新

請參考下列步驟來更新 HRT-227CS 韌體。

步驟 1: 關閉 HRT-227CS 電源。

- 步驟 2:將指撥開關(Mode)數值調整為 3,並在產品盒內可找到 CA-0910 纜線,來連結 PC 與模組之 COM 埠,接線如下:
 - (1)纜線 TXD 連結至模組 TXD。
 - (2)纜線 RXD 連結至模組 RXD。
 - (3) 纜線 GND 連結至模組 GND。



圖 5-1 RS-232 通訊埠接線

步驟 3: 開啟 HRT-227CS 電源, 在韌體更新模式下, HT_Err, HT_Tx, HT_Rx 指示燈將會 每 500 毫秒閃爍一次。

步驟 4: 執行"FW_Update_Tool"軟體工具 (下載可至:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/hart/converter/hrt-227CS/firmware/)

- [1] 選擇 "COM"介面, 並調整 Com Port 位置 (如: COM1)。
- [2] 點選 "Browser" 鈕,選擇韌體檔案 (如: HRT227CS_v1.00.fw)。
- [3] 按下 "Firmware Update" 鈕, 即會開始韌體更新程序。
- => 更新結果會顯示在 "Firmware Update"之欄位。

🖇 FW_Update_Tool v1.06				
1. Download Interface COM Port : CUSB COM1 www.icpdas.com				
2. Firmware Path				
C:\Documents and Settings\Charlie\点面\Firmw\HRT227CS_v1.00.fw				
Browser				
- 3. Firmware Update				
Firmware Update Success ! Please Reboot Module !				
Firmware Update				
Exit				
圖 5-2 FW_Update_Tool 軟體工具				

步驟 5: 韌體更新成功後,請將指撥開關(Mode)數值調整為 0,並重新啟動 HRT-227CS。

HRT-227CS,HART 轉單模光纖轉換器使用手冊(版本 1.00) - 2015/02/02



7.版本歷史

版本 編號	作者	日期	更新說明
1.00	Edward	2015/02/02	1. 初版發佈

HRT-227CS, HART 轉單模光纖轉換器使用手冊 (版本 1.00) - 2015/02/02