



2016年9月13日, Version 1.00

歡迎使用------

HRT-310 硬體接線及詳細操作說明,可參閱產品光碟之 HRT-310 使用手冊 (CD:\hart\gateway\HRT-310\manual\)。

快速使用手冊主要讓使用者可快速熟悉 HRT-310 模組如何轉換 Modbus 與 HART 之通訊信息,以下範例將使用一個 HRT-310 模組(為 HART 主站)、一個 HART 從站設備以及一台 PC·構成一個 Modbus 轉 HART 的簡單應用(如下圖)· 其中 PC 主要用來進行 HRT-310 模組之設定與操作。



HRT-310 應用示意圖



除了本指南,也包含以下內容物:



HRT-310



軟體工具光碟



技術支援-------

- HRT-310 使用手冊
 CD:\hart\gateway\HRT-310\manual\
 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/hart/gateway/hrt-310/manual/</u>
- HRT-310 網址

http://www.icpdas.com.tw/root/product/solutions/industrial_communication/field bus/hart/gateway/hrt-710.html

● ICP DAS 網址

http://www.icpdas.com/

「腳位配置說明



腳位 名稱	HRT-310 腳位	功能描述		
LP+	12	V+ of Loop Power (+24VDC)		
HART+	11	Positive of HART		
HART-	10	Negative of HART		
+VS	23	V+ of Power Supply (+10 ~ +30 VDC)		
GND	24	GND of Power Supply		
RXD	18	Receive Data of RS-232		
TXD	17	Transmit Data of RS-232		
GND	19	GND of RS-232		
RX+	15	Receive Data+ of RS-422		
RX-	16	Receive Data- of RS-422		
TX+	13	Transmit Data+ of RS-422		
TX-	14	Transmit Data- of RS-422		
D+	13	Data+ of RS-485		
D-	14	Data- of RS-485		







將 Resistor 及 Default 之指撥開關切換至"ON"位置

項目	ON 位置	
Resistor	啟用 HART 迴路電阻	
110313101	(250 Ohm, 1W)	
Dofault	採用系統預設通訊參數	
Delault	(參考 HART 迴路接線)	

L	pop_PWR	2
	Resistor	
	Default	2
	FW_UP	

📕 LED 燈狀態說明

8886	燈號 名稱	狀態	說明	
	PWR	恆亮	模組供電正常	
		熄滅	模組供電異常	
	FRR	閃爍	HART 通訊異常	
		熄滅	HART 通訊正常	
12 11 10 PWR ERR RUN	RUN	閃爍	每秒閃爍 1 次 : HRT-310 目前處於初始化模式 每 0.5 秒閃爍一次 : HRT-310 目前正接收到來自於 HART 通訊網路的突發幀(burst frame)	
HRT-310		恆亮	HRT-310 目前處於正常操作模式	
11111 310		熄滅		









┛ HG_Tool 安裝

[安裝 Dot NET Compact Framework]

(1) 要在 PC 上執行我們所提供的工具程式 · PC 必須要先安裝 Dot NET Compact Framework 2.0 或以上之版本 · 如果 PC 上已經有安裝了 · 則 此步驟可以省略。

[安裝 HG_Tool.exe]

- (1) 下載"HG_Tool"安裝程式
 - 光碟("CD:\hart\gateway\utilities\hg_tool\")
 - ftp://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/fieldbus_cd/hart/gateway/utilities/hg_tool/
- (2) 執行"HG_Tool"安裝程式(setup.exe)。
- (3) 完成"HG_Too"安裝程式後,使用者可在下圖之程式路徑,啟動 HG_Tool 工具程式。



📕 通訊測試

- 步驟 1: 連接 PC、HRT-310 模組及 HART 設備。
- 步驟 2:將 HRT-310 模組" Default" 之指撥開關切換至 ON 位置。
- 步驟 3:上電 HRT-310。
- 步驟 4:等待"RUN" LED 指示燈由閃爍變為恆亮狀態。如果指示燈一直保持 在閃爍狀態,表示 HRT-310 模組無法搜尋到 HART 從站設備,請再 次檢查 HART 硬體接線是否無誤。
- 步驟 5: 開啟"HG_Tool"軟體。
- 步驟 6:設定 PC 與 HRT-310 之通訊參數。

當指撥開關" Default" 在 ON 位置時, HRT-310 會使用預設通訊設定:

- [1] Protocol : MB RTU
- [2] Net ID: 1
- [3] Baud Rate : 115200 bps
- [4] Data Bits: 8
- [5] Stop Bits: 1
- [6] Parity : None

=> HG_Tool 必須設定與 HRT-310 相同的通訊參數設定(如下圖)。



步驟7:按下"Connect"按鈕,進行連線。

- 步驟 8: 等待工具程式中之左上角交通號誌的圖示由紅燈變為綠燈,此時 PC 即完成與 HRT-310 模組之連線,若交通號誌圖示保持黃燈,則表示 PC 無法與 HRT-310 模組建立連線,請再次檢查 RS-232 硬體接線 是否無誤。
- 步驟 9:點選"Device Information"圖示,使用者即可於"default command" 或"user command"按下滑鼠右鍵,此時將會出現"Basic Operation" 選項,點選該選項,將會出現該 HART 命令之相關資訊。

Device Inform	Device Information					
HRT-710 Systen Modul De	I tem e 0 fault CMD(0) fault CMD(3) Basic operation Advanced operation Cmd Out Cmd Out	Value Default CMI ndex 0 0 Initial Normal 14 size 0 ddress 1012 address 0	0(0)			
Command 0 IO Data -Information : Read Unig	ue Identifier					
Manufacturer :	Hartmann_and_Braun(22)	Device Type Code :	133			
Preambles Number :	7	Command Set Revision	: 5			
Transmitter Revision :	2	Software Revision :	11			
Hardware Revision :	8	Flag :	2			
Device ID :	723522					
	Sho	w Long Frame Address	Update			

HART 命令 0 之詳細資訊

備註

詳細設定步驟,請參考手冊之 FAQ 之 Q01~Q03。