

I-2533CS 系列 快速安裝指南

Sep 2013, Version 1.0.0

歡迎使用I-2533CS系列快速安裝指南

感謝您購買 I-2533CS 系列 CAN 轉單模光纖橋接器 - 此款為廣泛應用於遠端 監控之最佳自動化解決方案。本『快速安裝指南』提供了 I-2533CS 系列基本 安裝所需的資訊,如需更詳細的安裝及使用說明,請參閱 I-2533CS 系列使用 手冊。

產品內容

除了本『快速安裝指南』外,此產品內容還包括以下配件:



技術支援

• I-2533CS 系列使用手册

CD:\ fieldbus_cd\can\converter\i-2533cs\manual ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/can/converter/i-2533cs/manual

• I-2533CS 系列產品網頁

http://http://www.icpdas.com/products/Remote_I0/can_bus/i-2533cs.htm

• ICP DAS 網站 http://www.icpdas.com/

模組安裝

在開始使用 I-2533CS 系列模組時,使用者需執行下列安裝步驟。

步驟1:準備一對 I-2533CS 系列模組

步驟 2: 調整旋鈕開關,設定每個 I-2533CS 系列模組的 CAN 鮑率

請依照下列的旋鈕開闢定義表來調整模組設定。



步驟 3: 確認模組群組 ID 設定值

有相同群组 ID 設定值的模組 CAN 埠可以藉由光纖相互傳送資料。

	指撥開關數値	群組 ID 數值	功能描述
Dip Switch for	(AA)	00	I-2533CS 可以與 GroupID
Module Group ID	I 2 ON	00	00 交換 CAN 資料
	AA	01	I-2533CS 可以與 GroupID
	ON 2		01, 03 交換 CAN 資料
	[AA]	02	I-2533CS 可以與 GroupID
	I 2 ON		02, 03 交換 CAN 資料
	AA	02	I-2533CS 可以與 GroupID
	I 2 ON	05	01, 02, 03 交換 CAN 資料

檢查應用架構並確認模組的 CAN 端是否需要啟用終端電阻。請依照下圖來調整終端電阻的 設定。



通常,如果你的應用架構如下圖所示,建議啟用模組 CAN 端的終端電阻。



假如你的應用架構如下圖所示,模組 CAN 端的終端電阻則不需要啟用。



模組的接腳定義及接線圖如下圖所示,當接線接妥後,即可開始將模組應用在你的應用架構之中。



接腳	描述
RxD	光纖接收埠
TxD	光纖傳送埠
COM_TXD	RS-232 埠 TXD 腳位
COM_RXD	RS-232 埠 RXD 腳位
COM_GND	RS-232 埠 GND 腳位
N/A	上 無
CAN_L	CAN 埠 CAN_L 腳位
CAN_H	CAN 埠 CAN_H 腳位
CAN_GND	CAN 埠 CAN_GND 腳位



法法令禁止
- -
成家
33CS

當使用者需要使用到比較特殊的自定義的 CAN 鮑率及 CAN 端的訊息過濾功能時,就必須藉由 I-2533CS Utility 工具來設定模組。

步驟1: 安裝 I-2533CS Utility 工具

軟體路徑如下:

Fieldbus_CD:\CAN\Converter\I-2533CS\Utility
http://www.icpdas.com/products/Remote_I0/can_bus/i-2533cs.htm

步驟 2: 設定 I-2533CS 系列模組

- 1. 關閉 I-2533CS 系列模組電源。
- 2. 將 CAN 鮑率旋鈕調整至'F',連結 PC 與模組的 COM 埠;在產品盒內可以找到 CA-0910 纜線,使用此覽線來連接模組與 PC。纜線的 TXD 需連結至模組的 COM_TXD,纜線的 RXD 需連結至模組的 COM_RXD,纜線的 GND 需連結至模組的 COM_GND。



- 3. 開啟 I-2533CS 模組電源。當模組為設定模式時,模組的 CAN_Err, CAN_Tx, CAN_Rx, FB_Err LEDs 將會每 500 毫秒閃爍一次.
- 4. 執行 I-2533CS Utility 工具程式.

南

快速安裝指

J.A

I-2533CS 系列模組允許使用者設定自定義的 CAN 鮑率。使用者可以在設定工具的 "User-defined CAN Baud Rate" 欄位來調整所要使用的 CAN 鮑率。

User-d	lefine	d CAN Baud Rate -				
BRP	003		Baud Rate	1000.000	Kbps	
TSEG1	9	TSEG2 0				🔚 Save

模組的 CAN 鮑率是透過 BRP (Baud Rate Prescaler), TSEG1 (The delay from the nominal Sync point to the sample point minus one) 及 TSEG2 (The delay from the sample point to the next nominal sync point minus one)等參數加以計算後所得到的數值。

請參考下列公式來計算你所要使用的 CAN 鮑率的 BRP、TSEG1、TSEG2 參數。在求得這些參 數之後,請按下"Save"按鈕,將設定值寫入模組。

公式: 預計的 CAN 鮑率 = 48000 / ((BRP +1) * (TSEG1 + TESG2 + 3)) (Kbps)

附注:

- BRP: 鮑率預分頻器 範圍: 0x000 ~ 0x3FF
- TSEG1:從標稱延遲的同步點的採樣點數值減一。 範圍: 0x0 ~ 0xF TSEG2:採樣點的延遲面數值同步到下一個點數值減一
 - 範圍: 0x0 ~ 0x7

步驟 4: 設定 CAN ID 訊息過濾功能

CAN ID 訊息功能設定分兩部分。"Read CAN Filter"欄位為讀取模組的 CAN ID 訊息過濾 資料。"Download CAN Filter"欄位為設定 CAN ID 訊息過濾功能,且將設定值寫入模組 內。設定步驟如下。

Download CAN Filter	Read CAN Filter
Step1. Create CAN Filter File	🕮 Read From Module
Step2. 🗌 Enable CAN Filter	
Step3. Download CAN Filter File	

1. 按下"Create CAN Filter File" 按鈕,設定要接收的 CAN ID 訊息過濾表。



2. 然後 CAN Filter Utility 設定視窗將會彈出。

Filter Options	CAN Filter-ID Setting			
[No.	CAN Port	Accepted IDs	
N Single CAN ID (HEX)				
11-bit ID © 29-bit ID				
D Add				
Ep Auu				
N Group CAN ID (HEX)				
11-bit ID 📀 29-bit ID				
~				
Bộ Add				
1				
Clear Table 🛛 🙀 Delet Select				
Load from File				
IOK				

3. 新增要讓模組接收的單一個或群組的 CAN ID 訊息。列在表格上的 CAN ID 模組將會接收。



4. 設定完後,將可以在"CAN Filter-ID Setting"欄位看到所設定的CAN ID。



5. 當完成所有設定後,按下 "Save to File" 按鈕,將所設定的 CAN ID 儲存至 "*. FLT" 檔案內。



6. 按下"Enable CAN Filter" 選項, 啟用或停止 CAN ID 訊息過濾功能。



7. 按下"Download CAN Filter File" 按鈕,讀取先前所儲存的FLT"檔案,並將設定 值寫入模組內。



8. 設定完後,模組需要重新啟動,先前的設定值才會有作用。按下"Read From Module" 就可以得知模組目前的 CAN 訊息過濾 ID 的設定值。 南

快速安裝指

I-2533CS 条列