

I-7565M-FD

## 快速上手指南

v1.0.0, 2019 年 12 月

### 產品內容

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下配件:



參考資訊

- I-7565M-FD 使用手冊
   <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus\_cd/can/converter/i-</u>7565m-fd/manual
- I-7565M-FD 產品網頁

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial\_ communication/fieldbus/can\_bus/converter/i-7565m-fd\_t c.html

• ICP DAS 網站

http://www.icpdas.com/

### 

在開始使用I-7565M-FD 模組時·使用者需執行下列安裝步驟。

步驟 1: 準備一個 I-7565M-FD 模組

### 步驟 2: 確認 CAN 端是否需要使用終端電阻

檢查應用架構並確認模組的 CAN 端是否需要啟用終端電阻。請依照 下圖來調整終端電阻的設定。



		開關位址	描述
		1	ON: 啟用 CAN1 終端電阻 (預設)
¥			OFF: 停用 CAN1 終端電阻
ON	1 2	2	ON: 啟用 CAN2 終端電阻 (預設)
		Δ	OFF: 停用 CAN2 終端電阻

- 般來說, 如果您的應用架構如下, 我們建議您啟用終端電阻。



如果您的應用程序為下圖之架構,則沒有必要啟用終端電阻。



步驟 3: 將模組的 CAN、接地線及 USB 線接妥

I-7565M-FD 模組的 USB 及 CAN 總線接線圖如下圖所示。,即可開始將模組應用在你的應用架構之中。





# 2 <sub>設定工具</sub>

我們提供的 I-7565-FD Utility 具有簡易的傳送/接收 CAN/CAN FD 訊息功能。在此同時,它也可以顯示每一個接收到的 CAN/CAN FD 訊息時戳,以利於分析

步驟 1: 安裝 I-7565-FD Utility 工具

軟體路徑如下:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus\_cd/can/converter/i-7565m-fd/software/utility

步驟 2: 設定 I-7565M-FD 模組

1. 在產品盒內可以找到 CA-USB15 纜線,使用此 USB 纜線來連接 模組與 PC。



2. 執行 I-7565-FD Utility 工具程式.

### 步驟 3: 與 I-7565M-FD 模組建立連線

當一開始執行設定工具時,設定工具會自動掃描所有可使用的 I-7565M-FD 模組,且將掃描到的模組條列在設定工具 "Connect to …" 訊息框上的 "Module Name" 欄位。使用者可以透過重新 執行" Connect to …" 功能來重新掃描新增之 I-7565M-FD 模組。

🖉 I-7565-FD Utility v1.0.0.0			<b>_ _ X</b>
File Connect Configuration	Help		
Port 1 Port 1			
	Connect to Module Name 1.7565.FD (1321FC01) CAN Port Enable Port1 ( Bus I Port2 ( Bus I CAN1 Baud Rate Arbitration 1000.00 Data Phase 1000.00 CAN2 Baud Rate Arbitration 1000.00 Data Phase 1000.00 CAN2 Baud Rate	Monitoring       Non-ISO         Monitoring       No-ISO     <	2
ModuleName: I-7565-FD	PortStatus: Disable	Baudrate: ?? kbps	ICP DAS Co., LTD.

在與模組連線前,使用者可以設定模組的 CAN 埠操作模式及 CAN 總線的通訊鮑率等參數。請參考下列步驟來設定模組的相關連線設定參數。

步驟 1: 點選" Connect to ..." 項目, 開啟" Connect" 設定畫面

- 步驟 2: 選擇欲連線之 I-7565M-FD 模組
- 步驟 3: 使用者可以在 CAN Port Enable"及 "CAN1/CAN2 Baud Rate"欄位設定 CAN 埠操作模式及 CAN 總線的通訊鮑率等 參數,詳細功能條列如下:

### [CAN Port Enable]

"Port Enable": 啟用/停用 CAN1/CAN2 埠功能

- "Bus Monitoring": 設定 CAN 埠進入監聽模式。當 CAN 埠為監聽 模式時,此 CAN 埠將只會接收 CAN 總線訊息而不 會發出 CAN Ack 訊息至 CAN 總線上。
- "Non-ISO": 設定 CAN FD 為 Non-ISO 模式。當此欄位被啟用時, 將會使用 Bosch CAN FD Specification V1.0 所定之 CAN FD 訊息標準,反之,則會使用 ISO11898-1 之 CAN FD 訊息標準。

### [CAN Baudrate]

- "Arbitration": 欲使用之 CAN/CAN FD 仲裁欄位鮑率。數值範圍為 10~1000 kbps。
- "DataPhase": 欲使用之 CAN FD 資料欄位鮑率。數值範圍為 100~ 3000 kbps。

"SP": 欲使用之 CAN/CAN FD 仲裁&資料欄位鮑率的取樣 點。建議範圍: 75.00% ~ 87.50%。

步驟 4:按下"Connect"按鈕,開始使用上述CAN 總線之設定來傳送/接收CAN/CAN FD 訊息。

### 步驟 4: 傳送、接收 CAN/CAN FD 訊息

經由 I-7565-FD Utility 設定工具,使用者可以透過 I-7565M-FD 模 組來傳送及接收 CAN/CAN FD 訊息。

傳送及接收 CAN/CAN FD 訊息畫面如下:

	资	I-7565-FD	Utility v1.	0.0.0					
	I	File Connec	t Configu	ration Help					
Send CAIN/CAIN FD		Port 1	Port 2						
Messages	N	CAN1 S	Send Me	ssage	HWS	ndCnt		1000	
Messages		Send I	Nessage	Configurati	ion	inuciii.	·	1000	
	-	Mode 11-bit I		(Hex) RT 000 0	R FI	DF	DL 8 🗸	Data 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	Timer (ms)
		No MO	DE ID(	hex) RTR	FDF	DL	-	Data	Timer Status
		<							>
		Add	Modify	Delete	Del Tab	ole	Send	HWSend Cir Cnt Set	endCnt 0
[									
		CAN11	Pacaiva	Maccode					
Receive CAN/CAN FD		CAN1 I	Receive	Message	(	Scr	oll Me	ode 🔿 OverWrite Mode	Scrolling
Receive CAN/CAN FD		CAN1 I	Receive MODE	Message ID(hex)	RTR	Scr FDF	oli Me DL	ode 🔿 OverWrite Mode Data	✓ Scrolling TimeStamp(sec ▲
Receive CAN/CAN FD Messages		CAN1 I	MODE	Message ID(hex)	RTR	Scre FDF	oli Ma DL	ode OverWrite Mode Data	Scrolling TimeStamp(sec
Receive CAN/CAN FD Messages		CAN1 F	MODE	Message ID(hex)	RTR	Scr FDF	DL	ode OverWrite Mode Data	Scrolling
Receive CAN/CAN FD Messages		CAN1 F	MODE	Message ID(hex)	RTR	D Scr	DL	ode OverWrite Mode Data	Scrolling TimeStamp(sec
Receive CAN/CAN FD Messages		CAN1 F	MODE	Message ID(hex)	RTR	FDF	DL	ode OverWrite Mode Data	Scrolling TimeStamp(sec
Receive CAN/CAN FD Messages			MODE	Message ID(hex)	RTR	FDF	DL	ode OverWrite Mode Data	Scrolling TimeStamp(sec
Receive CAN/CAN FD Messages		CAN1 F	MODE	Message ID(hex)	RTR	FDF	DL	ode OverWrite Mode Data	✓ Scrolling TimeStamp(sec ▲
Receive CAN/CAN FD Messages			MODE NOTE	Message ID(hex)	RTR	FDF	DL	ode OverWrite Mode Data	Scrolling
Receive CAN/CAN FD Messages		CAN1 F	MODE	Message ID(hex) Sta	RTR	FDF	DL	ode OverWrite Mode Data Rx Pause Clear Re	✓ Scrolling TimeStamp(sec ▲