I/O CARD QUICK START GUIDE

For A-626/A-628/A-726

繁體中文/2013年6月/版本1.3



- 步驟 3: 選擇安裝目錄,預設為 C:\DAQPro\A626_WinNT,確認後單擊 "Next>" 按鈕。
- 步驟 4: 選擇 "No, I will restart my computer later" 並且按 "<u>F</u>inish" 按鈕, 完成 安裝。

A-626/A-628/A-726 快速入門指南

ICP DAS CO., LED

WebSite: http://www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com, service.icpdas@gmail.com

SW1 及 Jumper 設定

自我測試前,請確認 D/A 參考電壓設定,中斷設定及 SW1 設定在預設位置,如下:

■ I/O 位址設定 (SW1 Switch):



■ D/A 參考電壓設定 (JPx):

A-	626/A-726	A-628			
EXT -10 V -5 V	JP7/9/11/18/17/16 預設設定: Internal Reference -5V	EXT -10V -5V	JP1/2/3/4/5/6/7/8 預設設定: Internal Reference -5V		
BI: Bipolar UN: Unipolar	JP1/2/3/4/5/6 JP8/10/12/13/14/15 預設設定: Unipolar	BI UN	P9/10/11/12/13/14/15/16 JP17/18/19/20/21/22/23/24 預設設定: Unipolar		

中斷資源設定: A-628 A-626/A-726 JP19 JP25 IRQ 10 11 12 14 15 N/C IRQ 10 9 N/C 15 14 12 11 預設設定: N/C (No Interrupt) 預設設定: N/C (No Interrupt)

更詳細的 Jumper 及 SW1 設定說明, 請參考至使用手冊中的第 2.2 章節及 第 2.3 章節。

A-626/A-628/A-726 快速入門指南

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com

2



步驟 5: 裝回電腦機殼。

步驟 6: 啓動電腦電源。

在啓動電腦,進入 Windows 後繼續下一步驟。

腳位定義

Digital Output/Digital Input 接頭:

A-628 CN3: Digital Output ch0 ~ ch15 A-626 CN3: Digital Output ch0 ~ ch15 A-726 CN1: Digital Output ch0 ~ ch15

Pin Assign- ment	Te	ermir	Pin Assign- ment			
DO 0	01	0	0	02	DO 1	
DO 2	03	0	0	04	DO 3	
DO 4	05	0	0	06	DO 5	
DO 6	07	Lo	0	08	DO 7	
DO 8	09	0	0	10	DO 9	
DO 10	11	0	0	12	DO 11	
DO 12	12	Γo	0	14	DO 13	
DO 14	14	0	0	16	DO 15	
GND	16	0	0	18	GND	
+5V	18	0	0	20	+12V	
A-628_CN3 A-626_CN3 A-726_CN1						

A-628 CN2: Digital Input ch0 ~ ch15	
A-626 CN4: Digital Input ch0 ~ ch15	
A-726 CN2: Digital Input ch0 ~ ch15	

Pin Assign- ment	Te	ermir	nal N	Pin Assign- ment			
DI 0	01	0	0	02	DI 1		
DI 2	03	0	0	04	DI 3		
DI 4	05	0	0	06	DI 5		
DI 6	07	Lo	0	08	DI 7		
DI 8	09	0	0	10	DI 9		
DI 10	11	0	0	12	DI 11		
DI 12	12	Γo	0	14	DI 13		
DI 14	14	0	0	16	DI 15		
GND	16	0	0	18	GND		
+5V	18	0	0	20	+12V		
A-628_CN2 A-626_CN4 A-726_CN2							

A-626/A-628/A-726 快速入門指南

ICP DAS CO., LED

WebSite: http://www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com, service.icpdas@gmail.com

A-626 CON1: Analog Output ch0 ~ ch5				A-628 CN1: Analog Output ch0 ~ ch7							
Pin Assign- ment	Te				Pin Assign- ment		Pin Assign- ment	Te	erminal N	0.	Pin Assign- ment
DA_0 V.OUT	01		1	20	DA 4 V.OUT		DA_0 V.OUT	01		20	DA 4 V.OUT
DA_0 Ext REF IN	02	•		21	DA 4 Ext REF IN		DA_0 Ext REF IN	02	•	21	DA 4 Ext REF IN
DA_0 I.OUT	03	•		22	DA 4 I.OUT		DA0 I.OUT	03	•	22	DA 4 I.OUT
A.GND	04			23	A.GND		A.GND	04	••	23	A.GND
DA_1 V.OUT	05			24	DA_5 V.OUT		DA_1 V.OUT	05	•	24	DA_5 V.OUT
DA_1 Ext REF IN	06			25	DA_5 Ext REF IN		DA_1 Ext REF IN	06	•	25	DA 5 Ext REF IN
DA_1 I.OUT	0/			26	DA_5 I.OUT		DA_1 I.OUT	07	••	26	DA 5 I.OUT
A.GND	80			27	A.GND		A.GND	80	•	27	A.GND
DA_2 V.OUT	09			28	N/C		DA_2 V.OUT	09	•	28	DA_6 V.OUT
DA_2 Ext REF IN	10			29	N/C		DA_2 Ext REF IN	10	•	29	DA_6 Ext REF IN
DA_2 I.OUT	11			30	N/C		DA_2 I.OUT	11	•	30	DA_6 I.OUT
A.GND	12			31	A.GND		A.GND	12	•	31	A.GND
DA_3 V.OUT	13	•		32	N/C		DA_3 V.OUT	13	•	32	DA_7 V.OUT
DA_3 Ext REF IN	14	•		33	N/C		DA_3 Ext REF IN	14	•	33	DA_7 Ext REF IN
DA_3 I.OUT	15			34	N/C		DA_3 I.OUT	15	•	34	DA 7 I.OUT
A.GND	16			35	A.GND		A.GND	16	•	35	A.GND
Ext TRG	17			36	A.GND		Ext TRG	17	•	36	A.GND
D.GND	18			37	A.GND		D.GND	18	•	37	A.GND
PC +5 V	19	0					PC +5V	19	\mathbf{C}		
	A-626_CON1					A	-628_CN	1			
Pin Assign- ment	Te	ermin	ial N	lo.	Pin Assign- ment		Pin Assign- ment	Te	erminal	No.	Pin Assign- ment
-5V REF OUT	01	0	0	02	-10V REF OUT		DA_3 V.OUT	01	00	02	DA_3 I.OUT
-5V REF OUT	03	0	0	04	-10V REF OUT		DA_3 REF IN	03	00	04	A.GND
DA_0 V.OUT	05	0	0	06	DA_0 I.OUT		DA_4 V.OUT	05	00	06	DA_4 I.OUT
DA_0 REF IN	07	Lo	0	08	A.GND		DA_4 REF IN	07	Lo o	08	A.GND
DA_1 V.OUT	09	0	0	10	DA_1 I.OUT		DA_5 V.OUT	09	0 0	10	DA_5 I.OUT
DA_1 REF IN	11	0	0	12	A.GND		DA_5 REF IN	11	0 0	12	A.GND
DA_2 V.OUT	12	Γo	0	14	DA_2 I.OUT		A.GND	12	Γο ο	14	A.GND
DA_2 REF IN	14	0	0	16	A.GND		D.GND	14	0 0	16	D.GND
A.GND	16	0	0	18	A.GND		+5V	16	0 0	18	+5V
N.C.	18	0	0	20	N.C.		+12V	18	0 0	20	+12V
	A	-726 <u></u>	_CN	3				A	L	N4	
A-726 CN3 为	_之 CN	4: A	nalo	og Oi	utput ch0 ~ ch	5					

Analog Output 接頭:

A-626/A-628/A-726 快速入門指南

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com

4



- Digital Output/Input 測試接線:
- 1. 使用 CA-2002 (選購品) 將板卡上的 D/O 連接至 D/I。

<u>A-626/A-628/A-726</u>

CA-2002		D/O	D/I
	A-626	CN3	CN4
	A-628	CN3	CN2
	A-726	CN1	CN2

- D/A 輸出測試接線:
- 2. 準備項目: DN-37 或 DN-20 (選購品) 配線端子板, 及多功能電錶。
- 3. 將 DN-37 或 DN-20 連接至板卡上的 D/A 接頭, 如下圖:



<u>A-726</u>



A-626/A-628/A-726 快速入門指南

ICP DAS CO., LED

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com

5

4. 將多功能電錶連接至 D/A channel 0, 請參考下面接線方式:



將多功能電錶 正極訊號(+) 連接至 <u>DA_0 V.OUT (Pin 05)</u>, 再將多功能電錶 負極訊號(-) 連接至 <u>A.GND (Pin 16)</u>。



A-626/A-628/A-726 快速入門指南

ICP DAS CO., LED

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com

■ 執行測試程式:

5. 當 Windows 驅動程式安裝完成後, A62xDiag.exe 程式將被放置在預設路徑下。

預設路徑: C:\DAQPro\A626_WinNT\Diag\ 雙擊 "A62xDiag.exe",開啓測試程式。



A62xDiag.exe	支援 ISA 系列卡
A626Diag.exe	A-626 及 A-726 卡
A628Diag.exe	A-628 卡

6. D/I/O 及 D/A 功能測試。

- (1):在 S1:base address[hex] 欄位輸入 "2CO" 位址來啓動 A-626/A-826/A-726 卡。 (此設 定值須與板卡上 SW1 設定相符)
- (2): 在 Digital Output Set 欄位,單擊 channel 0, 2, 4, 6。
- (3): 在 Hardware Set 欄位,選擇 "O to 5V"。(此設定值須與板卡上 D/A 參考電壓 jumper 設定相符)
- (4): 在 Output Val 欄位, 輸入 "2.0" 的輸出電壓值。
- (5): 按下此按鈕,開始測試。



A-626/A-628/A-726 快速入門指南

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com

7. D/I/O 及 D/A 功能測試結果。

- (6): 確認 D/I channel 0, 2, 4, 6 需顯示為 high (亮紅燈)的狀態。
- (7): 確認多功能電表測量值是否和 channel 0 的 D/A 值為相同。(因為設備解析度不同 或量測上的誤差,電表的讀值可能與設定的 D/A 值有些微的差距)

🥖 Diagnostic Program fo	г Аб2б	
A626_DaFloat()	Digital Output Set	
Hardware Set	Nutnut-Val 0 1 2 3 4 5 6	7
CH· 0 to 5∖ 🚽		
CH: Oto 5		
CH· Oto 5 →	2.0	
CH:		711
CH: 0 to 5 ▼		
CH· Utc 5/ ▼	4.0 8 9 A BC D E	F
		•
S1: Base 🗸 👉 [hex]:	2C0 Exit	
	2.00	
		Бţ тh
	A	
	0000	
		(



- A-626, A-628 及 A-726 系列產品網頁: <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/pc_based/a-626&8.htm</u>
- DN-37, DN-20, CA-3710 及 CA-2002 產品網頁 (選購品): <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_37.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_20.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm</u>
- 相關軟體及文件位置:
 CD:\NAPDOS\ISA\A626_628\
 <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/isa/napdos/isa/a626_628/</u>

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com