VXC CARD QUICK START GUIDE

for VXC-112(i)AU/142(i)AU/182iAU VEX-112(i)/142(i) 繁體中文/ 2011 年 3 月/ 版本 1.2





請調整 SW1 (選擇 COM) 為 0x05 (1 和 3 為"NO", 其它為 "OFF")。 此設定將強制 VXC/VEX 系列板卡使用 COM5 及 COM6。



■ SW1 設定表:

SW1 DIP Switch	8	7	6	5	4	3	2	1
Board ID= 0x00 (預設設定) COM = Auto-defined	OFF							
Board ID= 0x03 COM = 3/4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Board ID= 0x05 COM = 5/6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Board ID= 0x07 COM = 7/8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
Board ID= 0x09 COM = 9/10	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Board ID= 0x14 COM = 20/21	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Board ID= 0x1E COM = 30/31	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
Board ID= 0x28 COM = 40/41	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Board ID= 0x32 COM = 50/51	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
Board ID= 0x3C COM = 60/61	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Board ID= 0x64 COM = 100/101	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Board ID= 0x96 COM = 150/151	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
Board ID= 0xC8 COM = 200/201	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
· ·						•	•	•
Board ID= 0xFF COM = 255/256	ON							



1. 開始 Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7 (32/64 bit) 驅動程式安裝。 驅動程式位置:

CD: \Napdos\multiport\windows\VxCard_W7_Vx.xx.exe http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/windows/

- 2. 點擊 "Next>" 按鈕開始安裝。
- 3. 點擊 "Next>" 按鈕,安裝驅動程式至預設路徑。
- 4. 勾選 "Create a desktop icon" 並點擊 "Next>" 按鈕。

ual

 5. 選擇 "<u>NO</u>, I will restart the computer later",並點擊 "<u>Finish</u>" 按 鈕。

 我他作業系統,請參閱電子檔手冊:

//ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport



請依照下列步驟:

- 1. 關閉並切斷您的電腦電源。
- 2. 打開電腦機殼。
- 3. 選擇一個未使用的 PCI/PCI Express 插槽。
- **4.** 小心插入您的 VXC/VEX 板卡至 PCI/PCI Express 插槽中,並以螺絲固定住。
- 5. 裝回電腦機殼。
- 6. 打開電腦電源。
- 7. 進入 Windows 後,依照提示訊息完成即插即用驅動安裝。
- 8. 然後參考下方步驟,確認 VXC/VEX COM 是否已正確安裝:

i. 選擇 "開始 → 控制台" ,在控制台中雙擊 "系統" 圖示。

- ii. 選擇 "硬體" 標籤並點擊裡面的 "裝置管理員" 按鈕。
- iii. 確認 VXC/VEX 板卡的埠號是否正確列出。

- Jorts (VxCard - RS-232/422/485)

- VXC Card Communications Port (COM5)
- 🖳 VXC Card Communications Port (COM6)
- 🗉 🌘 SCSI 及 RAID 控制器
- 🖻 🔊 VXC Multi-port serial Card
 - -🞾 VXC-142U/VXC-142iU : 2-Port (Isolated) RS-485/422 Communication Board
 - --- 🔊 VXC-1X4Ext : Communication Board Extension



■ RS-422 Cable 接線 (VXC-142(i)AU, VXC-182iAU 及 VEX-142(i) 的 CN1)

Pin Assignment	Terminal	No.	Pin Assignment	VX	C Card CN1		De	evice
GND/VEE RxD-(A)	05 04	09	CTS-(A) CTS+(B)	PIN	Signal		PIN	Signa
RxD+(B)	03	07	RTS+(B)	1	TxD-	\rightarrow	4	RXD-
TxD+(B)/Data+(B) TxD-(A)/Data-(A)	02	06	RTS-(A)	2	TxD+	\rightarrow	3	RxD+
	Y			3	RxD+	-	2	TxD+
				4	RxD-	-	1	TxD-
RS	5-422/485 Male	e DB-9 Conne	ctor	5	GND	$ \Longleftrightarrow $	5	GND
				6	RTS-	\rightarrow	9	CTS-
				7	RTS+	\rightarrow	8	CTS+
							1 1	

CTS+

CTS-

RTS+

RTS-

6

8

9

■ RS-485 Cable 接線 (VXC-142(i)AU, VXC-182iAU 及 VEX-142(i) 的 CN1)

Pin Assignment	Terminal	No.	Pin Assignment	VXO	C Card CN1		De	evice
GND/VEE	05			PIN	Signal		PIN	Signal
RxD-(A)	04	09	CTS-(A)	1	DATA-	$ \clubsuit $	1	DATA-
RxD+(B)	03	07	RTS+(B)	2	DATA+	$ \clubsuit $	2	DATA+
TxD+(B)/Data+(B)	02	06	RTS-(A)					
TxD-(A)/Data-(A)	01	2						
)						
RS	-422/485 Male	DB-9 Conne	ctor					

RS-485 匯流排為差動式信號(平衡式),因此不可將 Data+與Data-直接接在一起,做單 埠的信號迴路測試;直接將Data+與Data-對接將無法運作!!

RS-232 Cable 接線 (VXC-112(i)AU,VXC-182iAU 及 VEX-112(i) 的 CN2)

Pi	n Assignment	Termina	Q	No.	Pin Assignme	ent
GNE)	05		09	RI	
DTR	2	04		09	CTS	
TxD)	03		00	CT3	
RxD)	02		07	RIS	
DCE)	01		06	DSR	
0.00				·		
		Male [DB-9 Cor	nnector		

System 1	PIN		PIN	System 2
RxD	2	ł	3	TxD
TxD	3		2	RxD
GND	5	$\mathbf{+}$	5	GND
DTR	4		6	DSR
			_ 1	DCD
DCD	1 🗕			
DSR	6 -		4	DTR
RTS	7		8	CTS
CTS	8	ł	7	RTS
RI	9	$\mathbf{+}$	9	RI



1. 將 DN-09-2(選購品) 連接至 VXC-112(i)AU/142(i)AU/ 182iAU 或 VEX-112(i)/142(i) 板卡。



2. 連接 VXC/VEX 板卡的 Port-1 與 Port-2。

VXC-112(i)AU/VEX-112(i) (RS-232) 的接線法:



VXC-142(i)AU/VEX-142(i) (RS-422/485)的接線法。

Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	Pin Assignment
CN2 DATA-	01		01	CN1 DATA-
CN2 DATA+	02	\longleftrightarrow	02	CN1 DATA+
9 () () () 5	8 7 000 4 3		9 8	





- 3. 執行 Test2COM.exe 程式。 Test2COM.exe 下載位置:
 - CD:\Napdos\multiport\utility
 - http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/utility/



4. 測試成功。



參考資訊

- VXC Card 產品網頁: http://www.icpdas.com/products/Industrial/multi_serial/multi_introductions.htm
- DN-09-2,CA-0915 及 CA-0910-F 產品網頁 (選購): <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_09_2.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm</u>
- i-7520 產品網頁 (選購): http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/i-7000/i-7520.htm
- 相關文件位置: CD: \Napdos\multiport\manual\ <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/manual/</u>
 - 相關軟體位置: CD: \Napdos\multiport\ <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/</u>



泓格科技網頁(ICP DAS): http://www.icpdas.com 聯絡方式 (E-Mail): Service@icpdas.com