VXC CARD QUICK START GUIDE

for VXC-118U/VXC-148U

繁體中文/2014年1月/版本1.0



請依照下列步驟:

- 開始 Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (32-/64-bit) 驅動程式安裝,下載位置如下: CD: \Napdos\multiport\windows\VXC_1x8_Win_Setup_xxxx.exe <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/windows/</u>
- 2. 單擊 "Next>" 按鈕開始安裝。
- 3. 單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕,安裝驅動程式至預設路徑。
- 4. 單擊 "Hardware Installation" 對話框上的 "Continue Anyway" 按鈕繼續安裝。

注意: 1. 在 Windows 2000/XP/2003, "Hardware Installation"提示對話將重復 出現好幾次。請持續單擊 "<u>C</u>ontinue Anyway" 按鈕來完成安裝。

- 在 Windows Vista/7/8, "Windows Security"提示對話將重復出現好幾次。請持續單擊 "Install" 按鈕來完成安裝。
- 5. 選擇 "NO, I will restart the computer later",並單擊 "Finish"按鈕



請依照下列步驟:

- 1. 關閉並切斷您電腦的電源。
- 2. 打開電腦機殼。
- 3. 選擇一個未使用的 PCI 插槽。
- 4. 小心插入您的 VXC 板卡至 PCI 插槽中, 並以螺絲固定住。
- 5. 裝回電腦機殼。
- 6. 打開電腦電源。
- 7. 進入 Windows 後,依照提示訊息完成即插即用驅動安裝。
- 8. 然後參考下方步驟,進入裝置管理員來確認 VXC COM 是否已正確安裝:
 - 8-1: 在 Windows XP下,選擇 "開始 → 控制台",在控制台中雙擊 "系統"圖示。 8-2: 選擇 "硬體"標籤並點擊裡面的 "裝置管理員"按鈕。

8-3: 確認 VXC 板卡的 8-Port 埠號是否正確列出。



2



如自動配置的 COM Port 出現凌亂的編碼,或是此 COM Port 碼不是您所需要的,您可以 使用 "ComPortRemap.exe" 工具程式,以手動方式來作變更。請依照下列步驟:

 執行 "ComPortRemap.exe" 工具程式。當驅動程 式安裝完成後,此工具程式將被放置在預設路徑下。 如: C:\ICPDAS\VXC-1x8\Driver\.



- 在 "Select the start com port number" 下拉式選單中, 指定一個起始 COM Port 碼,如: COM3。
- 3. 單擊 **"Remap"** 按鈕。
- 4. 檢視 COM port 已修改完成。



腳位定義與接線

VXC-118U 卡腳位定義 (RS-232 接線):

	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment			
	01	TxD_0	22	RxD_0	43	CTS_0			
	02	DTR_0	23	DSR_0	44	RTS_0			
	03	RxD_1	24	DCD_0	45	GND			
	04	DSR_1	25	TxD_1	46	CTS_1			
	05	DCD_1	26	DTR_1	47	RTS_1			
	06	TxD_2	27	RxD_2	48	CTS_2			
• [07	DTR_2	28	DSR_2	49	RTS_2			
	08	RxD_3	29	DCD_2	50	GND			
11	09	DSR_3	30	TxD_3	51	CTS_3			
	10	DCD_3	31	DTR_3	52	RTS_3			
•	11	RxD_4	32	GND	53	CTS_4			
	12	DSR_4	33	TxD_4	54	RTS_4			
11	13	DCD_4	34	DTR_4	55	GND			
	14	TxD_5	35	RxD_5	56	CTS_5			
• [15	DTR_5	36	DSR_5	57	RTS_5			
	16	RxD_6	37	DCD_5	58	GND			
1	17	DSR_6	38	TxD_6	59	CTS_6			
	18	DCD_6	39	DTR_6	60	RTS_6			
52	19	RxD_7	40	GND	61	CTS_7			
	20	DSR_7	41	TxD_7	62	RTS_7			
	21	DCD_7	42	DTR_7					
	CON1								

Terminal No.	Pin Assignment
01	DCD
02	RxD
03	TxD
04	DTR
05	GND
06	DSR
07	RTS
08	CTS
09	-

Female DB-62 to Male DB-9 Connector

VXC/VEX Card	DC 222 Wiring	Device			
Signal	PIN	KS-ZSZ WILING	PIN	Signal	
RxD	2	+	3	TxD	
TxD	3	\rightarrow	2	RxD	
GND	5	$ \Longleftrightarrow $	5	GND	
DTR	4		6	DSR	
			1	DCD	
DCD	1				
DSR	6 ┥		4	DTR	
RTS	7	\rightarrow	8	CTS	
CTS	8	-	7	RTS	

■ VXC-148U 系列卡腳位定義 (RS-422/485 接線):

	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment	Terminal No.	Pin Assignment				
	01	RxD0+	22	TxD0+/Data0+	43	-				
	02	RxD0-	23	-	44	-				
43	03	TxD1+/Data1+	24	TxD0-/Data0-	45	GND				
	04	-	25	RxD1+	46	-	5	9		
	05	TxD1-/Data1-	26	RxD1-	47	-	4	8		
	06	RxD2+	27	TxD2+/Data2+	48	-	3	7		
•	07	RxD2-	28	-	49	-	2 6			
•	08	TxD3+/Data3+	29	TxD2-/Data2-	50	GND				
:	09	-	30	RxD3+	51	-				
	10	TxD3-/Data3-	31	RxD3-	52	-				
•	11	TxD4+/Data4+	32	GND	53	-				
•	12	-	33	RxD4+	54	-	Terminal No.	Pin Assignment		
•	13	TxD4-/Data4-	34	RxD4-	55	GND	01	Typ-/Data-		
•	14	RxD5+	35	TxD5+/Data5+	56	-	01	TxD+/Data+		
•	15	RxD5-	36	-	57	-	02	RxD+		
	16	TxD6+/Data6+	37	TxD5-/Data5-	58	GND	04	RxD-		
	17	-	38	RxD6+	59	-	05	GND		
•	18	TxD6-/Data6-	39	RxD6-	60	-	06	-		
62	19	TxD7+/Data7+	40	GND	61	-	07	-		
	20	-	41	RxD7+	62	-	08	-		
	21	TxD7-/Data7-	42	RxD7-			09	-		
				CONI			Female DB-6	2 to Male DB-9 Connec		

VXC/VEX Card		DC 495 Wiring	Device		
Signal	Signal PIN		PIN	Signal	
DATA-	1	$ \Longleftrightarrow $	1	DATA-	
DATA+	2	$ \Longleftrightarrow $	2	DATA+	

注意:

RS-485 匯流排為差動式信號(平衡式),因此不可將 Data+與 Data-直接接在一起,做 單埠的信號迴路測試;直接將 Data+與 Data-對接將無法運作。

VXC/VEX Card			Device		
Signal	PIN	RS-422 Wiring	PIN	Signal	
TxD-	1	\rightarrow	4	RXD-	
TxD+	2	\rightarrow	3	RxD+	
RxD+	3	+	2	TxD+	
RxD-	4	+	1	TxD-	
GND	5	$ \longleftrightarrow $	5	GND	



1. 將 DN-09-2 (選購品) 連接至 VXC-118U 或 VXC-148U 板卡,接線方 式如下:



2. 將 VXC 板卡的 Port0 與 Port1 對接。

■ VXC-118U 卡 (RS-232 接線方式):



Ⅰ VXC-148U 卡 (RS-485 接線方式):



3. 執行 Test2COM.exe 程式。

Test2COM.exe 下載位置: CD:\Napdos\multiport\utility

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/utility/



測試完成,確認測試結果。
 測試成功後,您的 COM Port 應用程式就能直接使用此延伸的 COM Port 與設備通訊了。





VXC-118U/148U 系列產品網頁: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc_based_io_boar d/industrial_communication_boards/vxc-118u_tc.html

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc based io boar d/industrial_communication_boards/vxc-148u_tc.html

- DN-09-2, CA-0910F 及 CA-9-6210 產品網頁 (選購品): <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_09_2.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm</u>
- 相關文件位置:
 CD: \Napdos\multiport\manual\ http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/manual/
- 相關軟體位置:
 CD: \Napdos\multiport\ http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/



