VXC/VEX 系列多埠卡



多埠通信卡

2014年11月/版本1.7

承諾

鄭重承諾: 凡泓格科技股份有限公司產品從購買後,開始享 有一年保固,除人為使用不當的因素除外。

責任聲明

凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害, 泓格科技股份 有限公司不承擔任何的法律責任。 泓格科技股份有限公司有 義務提供本系列產品詳細使用資料,本使用手冊所提及的產 品規格或相關資訊, 泓格科技保留所有修訂之權利,本使用 手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時, 恕 不另行通知,本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所 造成侵害構成的法律責任,未事先經由泓格科技書面允許, 不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版使用手冊內 容。

版權

版權所有 © 2014 泓格科技股份有限公司,保留所有權利。

商標

文件中所涉及所有公司的商標 · 商標名稱及產品名稱分別屬 於該商標或名稱的擁有者所持有 ·

聯繫我們

如有任何問題歡迎聯繫我們,我們將會為您提供完善的咨詢 服務。

Email: service@icpdas.com; service@icpdas.com; service@icpdas.com; service@icpdas.com; service@icpdas.com; service@icpdas@gmail.com



VXC 系列

板卡包含 VXC-112A, VXC-112U, VXC-112(i)AU VXC-114U, VXC-114iAU VXC-142(i), VXC-142(A)U, VXC-142i(A)U VXC-144U, VXC-144iU VXC-182i, VXC-182iAU



板卡包含 VEX-112, VEX-112i VEX-114, VEX-114i VEX-142, VEX-142i VEX-144, VEX-144i

目錄

檢查	配件.	
更多	資訊.	
1.	產品	介紹4
1.	1	特色6
1.	2	規格
1.	3	選購配件14
2.	硬體	資訊
2.	1	機構/尺寸圖
2.	2	配置 COM Port Mapping (SW1 DIP Switch)
2.	3	RS-232/422/485 接線資訊
2.	4	腳位定義
3.	安裝	多埠卡至您的電腦
4.	安裝	WINDOWS 驅動程式
4	1	
4. 1	1 2	取待 VAC/VEX 到住坞
4. 1	2	文表 VAC/VEX 示列 WINDOWS 禮動住式
ч. 4	с Д	確認板卡安裝成功 37
ч. 4		配置 COM Port Busser
4	6	移除 VXC/VFX 系列驅動程式 41
4.	0 7	安裝 VXC/VEX 系列 LINUX 驅動程式
5.	自到	我測試
5.	1	自我測試接線
5.	2	
6.	參考	考訊息
6.	1	VXC/VEX 系列卡相關硬體 ID
6.	2	分配 I/O 位址
6.	3	UART REGISTER
6.	4	可編程 Baud Rate
6.	5	可自定 BAUD RATE

檢查配件

產品包裝內應包含下列配件:



更多資訊

相關文件位置:

CD:\NAPDOS\multiport\document http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/document/

CD:\NAPDOS\multiport\manual CD:\NAPDOS\multiport\manual\quick_start <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/manual/</u> <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/manual/quick_start/</u>

驅動程式位置:

CD:\NAPDOS\multiport\windows CD:\NAPDOS\multiport\linux <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/windows/</u> <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/linux/</u>

相關軟體位置:

CD:\NAPDOS\multiport\utility http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/utility/

Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.





VXC/VEX 多埠系列卡能夠讓使用者在 PC 上增加額外的通訊埠。當您要透過 PC 連接許多外界 的設備時,它就是您最佳的選擇。在要求及時性或其它不同的工作環境下,VXC/VEX 多埠系 列卡都能提供您流暢的通訊效能。只要使用 VXC/VEX 多埠系列卡,它能輕鬆整合電腦與其他 多種的設備,例如:可程式控制器 (PLCs)、FAB Machines、計量器 (Meters)、控制設備 (Controller Devices)、實驗儀器 (Laboratory Instruments)、 Modems、讀卡機 (Card Readers)、 串列印表機 (Serial Printers)、RFID 讀取器 (RFID Readers)、讀碼器 (Bar Code Readers)、感測器 (Sensors)...等等。

VXC/VEX 多埠系列卡比較表:

Model	Bus	RS-232	RS-422/ RS-485	Self- Tuner	Isolation	ESD Protection	FIFO Size (bytes)	Connector
VEX-112		2	-	-	-	-	128	Male DB-9
VEX-112i		2	-	-	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VEX-142		-	2	Yes	-	-	128	Male DB-9
VEX-142i		-	2	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VEX-114	PCI Express	4	-	-	-	-	128	Female DB-37
VEX-114i		4	-	-	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Female DB-37
VEX-144		-	4	Yes	-	-	128	Female DB-37
VEX-144i		-	4	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Female DB-37
VXC-112U		2	-	-	-	-	128	Male DB-9
VXC-112AU		2	-	-	-	-	128	Male DB-9
VXC-112iAU		2	-	-	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VXC-114U		4	-	-	-	-	128	Female DB-37
VXC-114iAU		4	-	-	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Female DB-37
VXC-142U		-	2	Yes	-	-	128	Male DB-9
VXC-142iU	Universal	-	2	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VXC-142AU	PCI	-	2	Yes	-	-	128	Male DB-9
VXC-142iAU		-	2	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VXC-144U		-	4	Yes	-	-	128	Female DB-37
VXC-144iU		-	4	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Female DB-37
VXC-182iU		1	1	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VXC-182iAU		1	1	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VXC-112A		2	-	-	-	-	128	Male DB-9
VXC-142		-	2	Yes	-	-	128	Male DB-9
VXC-142i	PCI Bus	-	2	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9
VXC-182i		1	1	Yes	2.5 kV	+/- 4 kV	128	Male DB-9

1.1 特色

PCI Express 適用於 VEX 系列卡

PCI Express (PCIe) 是一個電腦擴張卡標準。PCIe 與早期的 PC 匯流排之間關鍵的差異是基於點 對點的序列連結的拓撲,而不是共享的平行匯流排架構。概念上,PCIe 匯流排能視為一種 PCI/PCI-X 的高速序列之取代版本。

Universal PCI (3.3 V/5 V) 適用於 VXC 系列卡

Universal PCI 卡可適用在傳統的 5 V PCI 匯流排上與廣泛使用在伺服器中新的 3.3 V PCI 匯流排上。Universal PCI 或 PCI Express 介面現已是泓格設計板卡時的最新標準。

通訊埠選擇器

每張 VXC/VEX 卡內建一個通訊埠選擇器 (Dip Switch) · 使用者可以利用 選擇器來手動設定通訊埠,或者讓驅動程式自動分配。這在 VXC/VEX 系列中是個十分重要而創新的特色。



Easy COM Port Selection by DIP switch

通訊埠選擇器提供下列的優點:

- 使通訊埠的選擇變得精簡,不需使用設定公用程式 (configuration utility)。
- 不論 VXC/VEX 卡位於任何 PCI 插槽,使用者皆能明確且輕易的指定其通訊埠編號。
- 將通訊埠選擇器設為 0 (default) 時,系統能自動分配可用的通訊埠編號。
- 不需要安裝設定公用程式與額外學習如何在不同作業系統下去操作。
- 避免使用者混淆。其他 PnP 通訊埠裝置因為動態分配通訊埠的編號所以容易造成困擾。
- 藉由設定 dip-switch 使其成為相同的通訊埠編號,可輕易置換原有的卡片。
- 使用 dip-switch 即可輕易的設定相同的通訊埠編號,很適合用於大量系統的複製安裝。

ESD 保護元件

VXC/VEX 通信卡提供了暫態電壓抑制二極體 (TVS diode)的靜電放電保護技術與機殼接地的設計。此設計可保護系統端避免受到過電流的傷害。

在正常的運作狀態下,對被保護的零件而言暫態 電壓抑制二極體 (TVS diode) 為高阻抗狀態(在開放 迴路底下)。當電壓超出極限時,暫態電壓抑制二 極體 (TVS diode) 會成為低阻抗的路徑來宣洩此瞬 間湧浪電流。此瞬間電流將透過暫態電壓抑制二 極體 (TVS diode) 流出,以達到保護零件的作用。 當瞬間電流全部宣洩完畢後,才又回到高阻抗的狀態。



提供 128 bytes 硬體 FIFO

FIFO 是一種具有先進先出存儲功能的記憶體 · 在快速或大量的數據傳輸中使用硬體 FIFO (buffer) · 可以即時儲存資料 · 避免因軟體或多工作業系統上的延遲造成資料丟失。



VXC/VEX 通信卡在每個序列埠上都配備了 16 或 128 byte 硬體 FIFO。當作業系統的負荷大時,較大的硬體 FIFO 可幫助防止資料遺失。這對於使用多工系統(Windows、Linux...)的使用者而言是有幫助的。

提供 128 KB 的通訊埠緩衝區

VXC/VEX 通信卡對於 Windows 環境下的每個序列埠皆可達 128 KB 緩衝(預設是 4KB)。在大型 檔案的傳送上相當實用。

Self-Tuner

VXC/VEX 系列卡配製有一個 Self-tuner 晶片自動可切換 RS-485 連接埠在傳送 / 接收時的方向。

如果沒有 Self-tuner 的協助,使用者需要在傳送前啟動 RS-485 傳送器 · 並於傳送結束後關閉 。 這個啟動 / 關閉傳送器 (方向控制)的時機必須很精準 · 否則將造成通訊不良的問題且很難 除錯。

在 VXC/VEX 系列卡上內建的 Self-tuner 功能有效的擺脫控制方向的問題,也簡化了在通訊應 用上的程式設計部份。

隔離保護

部份 VXC/VEX 卡提供了光隔離功能,在惡劣的環境上能防止您的電腦與設備受到損壞。

光耦合器是以光作為媒介來傳輸電信號的一組裝置,主要 由光發射器和光偵測器組成。這將使來源端與目的端間不 會有電氣或實體的連接。

光隅合器提供了電氣上的隔離,能切斷接地迴路,降低共 模電壓以及阻絕浪湧電壓,並在嚴重過電壓情況下仍能對 其它元件提供有效的隔離保護。



Photo Coupler Operation

多款選購配件

VXC/VEX 系列卡有很多可選購的配件,如 RS-232 纜線和端子板。這些工具使得接線比以往更加容易。

1.2 規格

1.2.1 VXC/VEX-112 系列

Models	VXC-112A	VXC-112U VXC-112AU	VXC-112iAU	VEX-112	VEX-112i						
Communication Port	Communication Port										
COM1 - COM2	RS-2	32 (TxD, RxD, RTS,	CTS, DTR, DSR, I	DCD, RI, GND)							
UART	16c550 compatible		16c950 com	oatible							
Baud Rate		50 - 1	115200 bps								
Data Bits		5	, 6, 7, 8								
Stop Bits		1	., 1.5, 2								
Parity		None, Even,	Odd, Mark, Spa	ice							
FIFO	Internal 16 bytes	Internal 128 bytes									
Isolated	-	-	$2500 V_{DC}$	-	$2500 V_{DC}$						
General											
Bus Type	PCI, 5 V, 33 MHz, 32-bit, Plug and Play	Universa 3.3 V/5 V, 33 N Plug and	ll PCI, ЛНz, 32-bit, l Play	PCI Exp Plug ar	ress x1, nd Play						
COM-Selector		Yes (8-t	oit DIP Switch)								
Connector		2 x [DB9 (Male)								
Power Consumption	105 mA @ 5 V	100 mA @ 5 V	480 mA @ 5 V	120 mA @ 5 V	440 mA @ 5 V						
Operating Temperature		0°0	C ~ +60°C								
Storage Temperature		-20	°C ~ +70°C								
Humidity		0 ~ 90% RH	, non-condensir	ng							
Dimensions (L x W x D)	130 mm x 105 mm x 22 mm	134 mm x 90 m	1m x 22 mm	110 mm x 9 m	94 mm x 22 m						

1.2.2 VXC/VEX-114 系列

Models	VXC-114U VXC-114iAU		VEX-114	VEX-114i						
Communication Port										
COM1 - COM4	RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND)									
UART		16c950 com	patible							
Baud Rate		50 ~ 11520)0 bps							
Data Bits		5, 6, 7,	8							
Stop Bits		1, 1.5,	2							
Parity		None, Even, Odd,	Mark, Space							
FIFO		Internal 128	3 bytes							
Isolated	- 2500 V _{DC} 2500									
General										
	Univer	sal PCI,	PCI Express x1.							
Bus Type	3.3 V/5 V	, 33 MHz,	Plug and Play							
	32-bit, Plu	g and Play								
COM-Selector		Yes (8-bit DIP	' Switch)							
Connector		DB-37 (Fe	male)	1						
Power Consumption	120 mA @ 5 V	880 mA @ 5 V	120 mA @ 5 V	880 mA @ 5 V						
Operating Temperature		0°C ~ +6	0°C							
Storage Temperature		-20°C ~ +	70°C							
Humidity		0 ~ 90% RH, non	-condensing							
	142 mm x 84 mm x	133 mm x 93 mm x	110 mm x 110	mm x 22 mm						
	22 mm 22 mm 110 mm x 110 mm x 2									

1.2.3 VXC/VEX-142 系列

Models			VXC-142	VXC-142i	VXC-142U VXC-142AU	VXC-142iU VXC-142iAU	VEX-142	VEX-142i			
Commun	ication Po	ort									
	DC 422/	405	The RS-422 and RS-485 interfaces cannot be used								
	KS-422/4	485	simultaneously.								
CON41	RS-422		RS	RS-422 (TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND)							
COM1-		2-Wire		RS-485 (Data+, Data-, GND)							
COM2		Bias		Vec 1 KO							
	КЗ-485	Resistor		Yes, 1 KΩ							
		Nodes			256 (1	max.)					
UART			16c550 cc	ompatible		16c950 comp	atible				
Baud Rate	<u>j</u>				50 ~ 115	200 bps					
Data Bits					5, 6,	7, 8					
Stop Bits					1, 1.	5, 2					
Parity				None, Even, Odd, Mark, Space							
FIFO			Internal	Internal 16 bytes Internal 128 bytes							
Isolated			-	- 3000 V _{DC} - 2500 V _{DC}			$2500 V_{DC}$				
General			1		1						
			PCI, 5 V,		Universal PCI,			aross v1			
Bus Type			33 MHz, 32-bit,		3.3 V/5 V, 33 MHz, 32-bit,		Plug and Play				
			Plug ar	nd Play	Flug allu Flay						
COM-Sele	ector				Yes (8-bit D	DIP Switch)					
Connecto	r			T	2 x DB9	(Male)					
Power Co	nsumntio	n	105 mA	500 mA	100 mA @ 5	480 mA @ 5	120 mA	440 mA			
rower co	iisumptio		@ 5 V	@ 5 V	V	V	@ 5 V	@ 5 V			
Operating	g Tempera	ature			0°C ~ -	+60°C					
Storage T	emperatu	ire			-20°C ~	+70°C					
Humidity				T	0 ~ 90% RH, no	on-condensing					
Dimensions (L x W x D)			130 mm x 105 mm x 22 mm	140 mm x 95 mm x 22 mm	134 mm x 90	mm x 22 mm	110 mm 22	x 94 mm x mm			

1.2.4 VXC/VEX-144 系列

Models			VXC-144U	VXC-144iAU	VEX-144	VEX-144i		
Commur	ication Po	ort						
	RS-422/4	185	The RS-422 and RS-485 interfaces cannot be used simultaneously.					
CON41	RS-422		RS-422 (TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND)					
COM1-		2-Wire		RS-485 (Data+,	Data-, GND)			
COM4	RS-485	Bias Resistor		Yes, 1	ΚΩ			
		Nodes		256 (m	ax.)			
UART				16c950 cor	npatible			
Baud Rat	e			50 ~ 1152	00 bps			
Data Bits				5, 6, 7	', 8			
Stop Bits				1, 1.5	, 2			
Parity			None, Even, Odd, Mark, Space					
FIFO			Internal 128 bytes					
Isolated			- 2500 V _{DC} 2500 V _r					
General								
			Univer	sal PCI,	PCI Express x1,			
Bus Type			3.3 V/5 V, 33	MHz, 32-bit,				
			Plug ar	nd Play	Fiug ai	lu Flay		
COM-Sel	ector			Yes (8-bit DI	P Switch)			
Connecto	or			DB-37 (Fe	emale)			
Power Co	onsumptic	n	120 mA @ 5 V	880 mA @ 5 V	120 mA @ 5 V	880 mA @ 5 V		
Operatin	g Tempera	ature		0°C ~ +(60°C			
Storage 7	Temperatu	ire		-20°C ~ +	+70°C			
Humidity	,			0 ~ 90% RH, nor	n-condensing			
Dimensio	ons (L x W	x D)	142 mm x 84	142 mm x 95	114 mm x 101 m	1m x 22 mm		
Differisie		,	mm x 22 mm	mm x 22 mm				

1.2.5 VXC-182 系列

Models			VXC-182i	VXC-182iU VXC-182iAU			
Commu	inication P	ort					
	RS-422/4	85	The RS-422 and RS-485 interfaces cannot be used				
			simultaneously.				
	RS-422	1	RS-422 (TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND)				
COM1		2-Wire	RS-485 (Data+, Data-, GND))			
	RS-485	Bias Resistor	Yes, 1 K	2			
	Nodes		256 (max)			
COM2			RS-232 (TxD, RxD, RTS, CT	S, DTR, DSR, DCD, RI, GND)			
UART			16c950 comp	atible			
Baud Ra	ate		50 ~ 115200) bps			
Data Bit	ts		5, 6, 7, 8				
Stop Bit	S		1, 1.5, 2				
Parity			None, Even, Odd, Mark, Space				
FIFO			Internal 128 bytes				
Isolated	1		2500 V _{DC} for RS-422/485 port				
Genera	I						
			PCI, 5 V,	Universal PCI,			
Bus Typ	e		33 MHz, 32-bit,	3.3 V/5 V, 33 MHz, 32-bit,			
			Plug and Play	Plug and Play			
COM-Se	elector		Yes (8-bit DIP S	Switch)			
Connec	tor		2 x DB9 (M	ale)			
Power (Consumptio	on	200 mA @	5 V			
Operati	ng Temper	ature	0°C ~ +60	°C			
Storage	Temperat	ure	-20°C ~ +7	0°C			
Humidi	ty		0 ~ 90% RH, non-c	ondensing			
Dimens	ions (L x W	xD)	134 mm x 90 mm	134 mm x 90 mm x 22 mm			

1.3 選購配件

	產品說明	VXC-112 系列	VXC-182 系列	VXC-142 系列	VEX-112 系列	VEX-142 系列
	CA-PC09F 9-pin D-sub 母接頭組合零件	~	~	~	~	~
	DN-09-2/DN-09-2F 2 個 9-pin 公接頭接線端子板 (可 DIN 導軌安裝)	~	~	✓	~	✓
Q	CA-0910F 9-pin D-sub 母接頭-母接頭線, 1 公尺	~	~	~	~	✓
	CA-0910N 9-pin D-sub 母接頭-母接頭線, 1 公尺 (虛擬數據機線)	~	~	✓	-	-
Q	CA-0915 9-pin D-sub 公接頭-母接頭線, 1.5 公尺	~	~	✓	~	✓
	CA-090910 9-pin D-sub 母接頭 及 9-wire RS-422 連接線, 1 公尺	-	~	~	-	~
	CA-0903 9-pin D-sub 母接頭 及 5-wire RS-232 連接線, 30 公分	~	~	-	-	-
	CA-0910 9-pin D-sub 母接頭 及 3-wire RS-232 連接線, 1 公尺	~	~	-	-	-

	產品說明	VXC-114(iA)U VEX-114(i)	VXC-144(i)U VEX-144(i)
	CA-4002		
w.b.	37-pin D-sub 公接頭組合零件	\checkmark	\checkmark
	DN-37		
Querta 1	37-pin I/O 接線端子板 (可 DIN 導		
	軌安裝 [,] Pitch= 5.08 mm) [,]	\checkmark	\checkmark
	包含一條 CA-3710 線		
\bigcirc	CA-3710		
	37-pin D-sub 公接頭-公接頭線, 1	\checkmark	\checkmark
	公尺(45⁰)		
	CA-3710D		
	37-pin D-sub 公接頭-公接頭線 · 1	\checkmark	\checkmark
	公尺(180º)		
	CA-3720		
\sim	DB-37 D-sub 公接頭-公接頭線 · 2	\checkmark	\checkmark
	公尺(45⁰)		
	CA-3720D		
	DB-37 D-sub 公接頭-公接頭線 · 2	\checkmark	\checkmark
	公尺(180º)		
	CA-9-3715D		
	DB-37 D-sub 公接頭轉 4 埠 DB-9	\checkmark	\checkmark
	D-sub 公接頭線・1.5 公尺 (180 ⁰)		

2. 硬體資訊

2.1 機構/尺寸圖

➤ VXC-114/144 系列卡:



➢ VXC-112/142/182 系列卡:



Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

➢ VEX-114/144 系列卡:



➢ VEX-112/142 系列卡:



Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

2.2 配置 COM Port Mapping (SW1 DIP Switch)

每張 VXC/VEX 系列卡內建一個通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch),此通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 具有板卡識 別碼功能 (Board ID) 及配置 COM Port 碼功能。使用者可 以利用此選擇器來手動設定 COM Port 及 Board ID,或者 讓驅動程式自動分配。在不同的作業系統下將會有不同 的功能,詳細說明如下。



在 DOS 系統下,通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 是具有板卡識別碼功能 (Board ID)。當系統中使用二張以上的 VXC/VEX 系列卡時,通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 能讓使用者自由設定每張 VXC/VEX 系列卡的識別碼,因此使用者便可迅速而簡單區別這些板卡。

在 Windows 系統下,通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 是依據板卡識別碼 (Board ID) 來配置 COM Port 碼,使用者能輕易的來自行指定所需的 Board ID 及 COM Port 碼,詳細說明如下:

通訊埠選擇器	板卡識別碼	COM Port Mapping 配置
SW1 DIP Switch 設為 0 (出廠預設)	Board ID = 0	系統將自動分配可用的 COM Port 碼
SW1 DIP Switch 設大於 0	Board ID > 0	第一個 COM Port 碼 = Board ID
		第二個 COM Port 碼 = Board ID + 1
		第三個 COM Port 碼 = Board ID + 2
		以此類推
詳細 VXC/VEX 系列卡的通訊埠選擇器	(SW1 DIP Swit	ch) 切換及對應的 Board ID 和 COM Port
碼,請參考至 第 2.2.1 節 及第 2.2.2 節	j •	

在 Linux 系統下,通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 與在 Windows 系統下相同。使用者可經由 TTY 設備編碼來選擇,詳細請參考至 第 4.7 節。

注意: 1. 當使用通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 來配置 COM Port 碼 (Board ID) 時,建議 選擇一個未被使用且唯一的 COM Port 碼,這將有助於使用者在系統中來明確的識別板卡及 COM Port 碼,避免混淆。

2. 在 Windows 及 Linux 系統下,如果所選擇的 COM Port 碼發生衝突而無法使用時,請更換 其它的 COM Port 碼來使用。在作業系統中,通常 COM1 及 COM2 是被系統所保留,不建議 再使用它。如果未來將使用其它即插即用的序列埠設備,建議您保留 COM3 及 COM4 來防止 發生衝突。

2.2.1 VXC/VEX-112/142/182 系列

配置 COM Port Mapping 範例如所示:

將通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 設定為 0x05 (1 和 3 設為 "NO→1",其它設為 "OFF→0")。 此時,VXC/VEX 系列卡的 Board ID 為 0x05,其 2 個 COM Port 為 COM5 和 COM6。





▶ VXC/VEX-112/142/182 系列 (2-Port) 通訊埠選擇器配置表:

SW1 DIP Switch	8	7	6	5	4	3	2	1
Board ID= 0x00 (出廠預設) COM = 系統將自動分配	OFF							
Bard ID= 0x03 COM= 3/4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Bard ID= 0x05 COM= 5/6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Bard ID= 0x07 COM= 7/8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
Bard ID= 0x09 COM= 9/10	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Bard ID= 0x14 COM= 20/21	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Bard ID= 0x1E COM= 30/31	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
Bard ID= 0x28 COM= 40/41	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Bard ID= 0x32 COM= 50/51	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
Bard ID= 0x3C COM= 60/61	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Bard ID= 0x64 COM= 100/101	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
	•	•	•	•	•	•	•	•
Bard ID= 0xFF COM= 255/256	ON							

2.2.2 VXC/VEX-114/144 系列

配置 COM Port Mapping 範例如所示:

將通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 設定為 0x05 (1 和 3 設為 "NO→1",其它設為 "OFF→0")。 此時,VXC/VEX 系列卡的 Board ID 為 0x05,其 4 個 COM Port 為 COM5、COM6、COM7 和 COM8。





➤ VXC/VEX-114/144 Series 系列 (4-Port) 通訊埠選擇器配置表:

SW1 DIP Switch	8	7	6	5	4	3	2	1
Board ID= 0x00 (出廠預設) COM = 系統將自動分配	OFF							
Bard ID= 0x03 COM= 3/4/5/6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Bard ID= 0x05 COM= 5/6/7/8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
Bard ID= 0x07 COM= 7/8/9/10	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
Bard ID= 0x09 COM= 9/10/11/12	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
Bard ID= 0x14 COM= 20/21/22/23	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Bard ID= 0x1E COM= 30/31/32/33	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
Bard ID= 0x28 COM= 40/41/42/43	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Bard ID= 0x32 COM= 50/51/52/53	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
Bard ID= 0x3C COM= 60/61/62/63	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Bard ID= 0x64 COM= 100/101/102/103	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Bard ID= 0x96 COM= 150/151/152/153	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
Bard ID= 0xC8 COM= 200/201/202/203	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	•	•	•	•	•	•	•	•
Bard ID= 0xFF COM= 255/256/x/x	ON							

Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

2.3 RS-232/422/485 接線資訊

2.3.1 RS-232 接線



3-wire RS-232 Connection (Shorts unused signals RTS/CTS, DTR/DSR)



▲ 注意: 1. 連接 3-wire 的 RS-232 時,建議將未使用的訊號腳短接起來。如 RTS/CTS,因 有些系統仍然會有 CTS 的狀態。

2. FGND 是焊接至 DB-9 金屬外框的框架接地。

2.3.2 RS-485/422 接線





注意:

- 1. 一般情況下[,]RS-422/485 Port 需將 RS-422/485 設備的所有 GND 接地。 這將減少設備之間的共模電壓。
- 2. DATA+/- 接線必須使用雙絞線 Cable。
- 3. 在接線的兩端可能需要加上終端電阻(通常使用 120 Ω)[,]跨接在兩線之間(DATA+ and DATA-)。
- 4. 在 RS-422/485 接線圖中, DATA+ (B) 為正極腳位, DATA- (A) 為負極腳位。關於 B/A 腳位 定義取決於您所使用的設備,請先確認。

2.4 腳位定義

2.4.1 VXC/VEX-112 系列

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment
GND	05		09	RI
DTR	04		09	CTC
TxD	03		00	015
RxD	02		07	RIS
DCD	01		06	DSR
		O	Male D	B-9 Connector

2.4.2 VXC/VEX-142 系列

Pin Assignment	Terminal	9	No.	Pin Assignment
GND/VEE	05		09	CTS-(A)
RxD-(A)	04		03	
RyD+(B)	03		08	CTS+(B)
	0.5		07	RTS+(B)
TxD+(B)/Data+(B)	02		06	RTS-(A)
TxD-(A)/Data-(A)	01			
		O	RS-422/4	485 Male DB-9 Connector

2.4.3 VXC/VEX-114 系列

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment
N.C.	01		20	RI3
DCD3	02		21	DTR3
GND	03		22	DSR3
CTS3	04		23	RTS3
RxD3	05		24	TyD3
RI4	06		25	DCD4
DTR4	07		26	GND
DSR4	08		27	CTS4
RTS4	09		28	RxD4
TxD4	10		29	RI2
DCD2	11		30	DTR2
GND	12		31	DSR2
CTS2	13		22	PTS2
RxD2	14		32	TyD2
RI1	15		24	DCD1
DTR1	16		25	CND
DSR1	17	•	26	CTS1
RTS1	18		27	DvD1
TxD1	19	•	57	NAD1
		U		

RS-232 Female DB-37 Connector

Pin Assignment	Termina	Q	No.	Pin Assignment
GND	05		09	RI
DTR	04		00	CTC
TxD	03		08	CIS
RxD	02		07	RTS
DCD	01		06	DSR
DCD	01			
RS-232 Fer	nale DB-3	0 37 to Ma	le DB-9 (Connector

Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

2.4.4 VXC/VEX-144 系列

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment
N.C.	01		20	CTS3-(A)
TxD3-(A)/Data3-(A)	02		21	RxD3-(A)
GND	03		22	RTS3-(A)
CTS3+(B)	04	•	22	RTS3+(B)
TxD3+(B)/Data3+(B)	05		23	$R \times D3 + (B)$
CTS4-(A)	06		25	TvD4-(A)/Data4-(A)
RxD4-(A)	07		25	
RTS4-(A)	08	•	20	CTS4+(B)
RTS4+(B)	09	•	27	
RxD4+(B)	10	•	20	
TxD2-(A)/Data2-(A)	11	•	30	$P_{Y}D_{2-}(A)$
GND/VEE2	12	• •	21	
CTS2+(B)	13	• •	22	RT52-(A)
TxD2+(B)/Data2+(B)	14	• •	32	RIS2+(D)
CTS1-(A)	15	• •	33	
RxD1-(A)	16	• •	34	IXDI-(A)/Data1-(A)
RTS1-(A)	17	• •	35	GND/VEE1
RTS1+(B)	18	• •	36	CISI+(B)
RxD1+(B)	19	••	3/	TXD1+(B)/Data1+(B)

RS-422/485 Female DB-37 Connector

Pin Assignment	Terminal	Q	No.	Pin Assignment	
GND/VEE	05		09	$CTS-(\Delta)$	
RxD-(A)	04		00		
$R \times D + (B)$	03		08	CIS+(B)	
	02		07	RTS+(B)	
IXD+(D)/Ddld+(D)	02		06	RTS-(A)	
TxD-(A)/Data-(A)	01				
DC 400/400		O		6	

Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

2.4.5 VXC-182 系列

▶ CON1: 隔離型 RS-422/485 埠:

Pin Assignment	Termina	Q	No.	Pin Assignment
GND/VEE	05		09	CTS-(A)
RxD-(A)	04		00	
RxD+(B)	03		08	CTS+(B)
	02		07	RTS+(B)
TXD+(B)/Data+(B)	02		06	RTS-(A)
TxD-(A)/Data-(A)	01			
		O	RS-422/4	85 Male DB-9 Connector

▶ CON2: RS-232 埠:

Pin Assignment	Termina	Q	No.	Pin Assignment
GND	05		09	RI
DTR	04		00	CTC
TxD	03		08	CIS
DuD.	00		07	RTS
KXD	02		06	DSR
DCD	01			
		O	COM2: RS	-232 Male DB-9 Connector

3. 安裝多埠卡至您的電腦

注意:

建議先安裝軟體驅動程式,因為有些作業系統 (如,Windows XP)可能會要求您重新開機電腦。因此可減少您重新開機電腦開機的次數。

依照下列步驟來完成安裝:

步驟 1: 安裝 VXC/VEX 系列卡的軟體驅動程式。



詳細軟體驅動程式安裝步
 驟,請參考至 <u>第4章 安裝</u>
 Windows 驅動程式。

步驟 2: 調整通訊埠選擇器 (SW1 DIP Switch) 來配置 COM Port Mapping。



詳細配置 COM Port Mapping 資訊,請參考至 第 2.2 節 配置 COM Port Mapping (SW1 DIP Switch)。





步驟 5: 選擇未使用的 PCI/PCI Express 插槽。





步驟 8: 小心插入 VXC/VEX 系列卡至 PCI/PCI Express 插槽。





步驟 11: 啟動電腦電源。



進入 Windows 後,請依照提 示訊息完成隨插即用驅動安 裝,請參考至<u>第4章安裝</u> Windows 驅動程式。

4. 安裝 Windows 驅動程式

VXC/VEX 系列卡支援在 Windows 2000 及 32/64 位元 Windows XP/2003/Vista/2008/7 等作業系統環境下使用。本章節將詳細介紹如何取得安裝執行檔、驅動安裝程式步驟以及驗證板卡是否正確安裝...等資訊。

4.1 取得 VXC/VEX 驅動程式

VXC/VEX 系列卡驅動程式安裝執行檔,可從隨機出貨的配件 CD 軟體光碟中或從泓格的軟體網 站中下載,詳細位置如下:

	CD:\\ NAPDOS\MultiPort\Windows\
FTP	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/windows/
	http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/windows/

依據您的多埠卡來選擇適當的驅動程式安裝,如下:

適用板卡	驅動程式	作業系統
VXC/VEX 系列卡	VxCardWin32_64_xxx.exe	適用於 Windows 2000 及 32/64 位元 Windows XP/2003/2008/Vista/7 詳細驅動程式安裝步驟 · 請參考至 第 4.2 節。
VXC-118U 卡 VXC-148U 卡	VXC_1x8_Win_Setup_xxx.exe	適用於 32/64 位元 Windows XP/2003/2008/Vista/7/8。
PCIe-S118 卡 PCIe-S148 卡	PCIe-S1x8_Win_Setup_xxx.exe	詳細參考至 VXC_PCle_1x8_Series 使 用手冊。

4.2 安裝 VXC/VEX 系列 Windows 驅動程式

依照下列步驟來完成 VXC/VEX 軟體驅動程式安裝:

步驟 1: 雙擊 "VxCardWin32_64_x_xx_xx.exe" 驅動 安裝程式執行檔。



步驟 2: 按 "Next>" 按鈕到下一個安裝畫面。



步驟 3: 選擇安裝目錄,預設安裝路徑: C:\ICPDAS\VxCard_Win32_64,確認後按 "Next>"按鈕到下一個安裝畫面。

i∰ Setup - ∀xCard driver
Select Destination Location Where should VxCard driver be installed?
Setup will install VxCard driver into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\ICPDAS\VxCard_Win32_64 Browse
At least 1.2 MB of free disk space is required.
< <u>Back</u> Next > Cancel

注意: 在某些作系統中 (如 · Windows Vista/7 ...等) 在安裝過程中 · 將會跳出提示對話 框來要求您確認您安裝的設備軟體 · 如下圖所示 。

步驟 1: 在 "Windows Security" 提示對話框中,勾選 "Always trust software from "ICP DAS Co., LTD."項目。

步驟 2: 單擊 "Install" 按鈕。



步驟 4: 在安裝過程中,將會出現命令提示字元視窗顯示安裝訊息,請不要關閉此視 窗,它將會自動完成安裝後跳至下一個畫面。

15 Setup - YaCand driver Installing Plesse wait while Setup installs YACard driver on your computer.	
Finishing installation	
	C:NCPDAS\VxCard64\2k\Instinf.exe
	注意:請勿關閉此命令提示字元視窗

步驟 5: 選擇 "No, I will restart the computer later" 後 · 按下 "<u>F</u>inish" 按鈕 · 泓格 VXC/VEX 系列驅動程式完成。



Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

4.3 即插即用驅動安裝

步驟 1: 關閉電腦電源,並安裝 VXC/VEX 系列卡至電腦中。

詳細 VXC/VEX 系列卡硬體安裝, 請參考至第3章 安裝多埠卡至您的電腦。



步驟 2: 開啟電腦電源來完成即插即用驅動安裝。

注意: 有些作系統 (如[,] Windows Vista/7/8) 會找到新硬體後[,]將自動完成即插即用驅 動安裝,因此將會跳過步驟 3 到步驟 5[。]



步驟 4: 按下 "完成" 按鈕,來完成安裝。



步驟 5: 如再次顯示 "尋找新增硬體精靈" 對話框 · 請重復步驟 3 到步驟 4 來完成所有 COM Port 安裝 · 直到顯示 "您的新硬體已安裝且已可使用" 訊息。



Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

4.4 確認板卡安裝成功

請到裝置管理員中來確認您的 VXC/VEX 系列板卡已正確的安裝到電腦中,請依照您的作業系統,參考至下列來開啟您的裝置管理員。

4.4.1 如何開啟裝置管理員

Microsoft Windows XP

- 步驟 1: 按一下 "開始" → "控制台(C)" · 開啟控制台後 · 再按兩下 "系統" icon 來開啟 "系統 內容" 配置框。
- 步驟 2: 按一下"硬體"標籤後,再按一下"裝置管理員(D)"按鈕。

系統內容	?
一般 電腦名和 硬體 進階 系統還原	自動更新遠端
裝置管理員 委置管理員列出所有安裝在電腦上的 使用裝置管理員來變更裝置內容。	硬體裝置。您可以
	表置管理員(1)
┌驅動程式	1
ISEN INTERNATIONAL INTERNATIONALISTICA INTERNATIONALISTICA INTERNATIONALISTICA INTERNATIONALISTICIA INTERNATIONALISTICIA INTERNATIONALISTICIA INTERNATIONALISTICIA INTERNATIONALISTICIA INTERNATIONALISTI INTERNATIONALISTICIA INTERNATIONALISTICIA INTERNATIA INTERNATICA INTERNATICA INTERNATIA INTERNATIA INTERNATIA INTERNATIA	動程式和 Windows indows 如何連線到
[[[[[]]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]	ndows Hndate(W)

Microsoft Windows 2003/2008

步驟 1:按一下"開始"→"系統管理工具"→"電腦管理"。

步驟 2: 在 "系統工具" 主控台樹狀目錄中,按一下 "裝置管理員"。

Administrator		● 電理您的伺服器 ● 網路負載平衡管理員
● 管理您的伺服器	多 我的電 路	「新聞」
妏 Windows 檔案總管	☑ 控制台(C)	□□ 湿 湿 漏泉 面 □□ 湿 ふ 泉 面 □□ 湿 ふ 泉 面 □□ 湿 ふ 泉 通 湿 ふ 泉 渡 根 單 位 □□ ふ 泉 渡 夜 曜 單 位 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □
6、 命令提示字元	「「「系統管理工具	▲ 計 業果系統管理員
13 記事本	(2) 説明及支援(出) ○ 搜尋(S)	

 ➢ Microsoft Windows Vista/7 步驟 1: 按一下 "開始" → "控制台(<u>c</u>)" →"系 統及安全性"。 步驟 2: 然後在 "系統"下方按一下"裝置管 理員"。 	控制台 (3) 國 裝置管理員 國 磁視裝置和印表機 國 更新裝置驅動程式
或者是, 步驟 1: 按一下 "開始 Start" 按鈕。 步驟 2: 在搜尋欄位中輸入裝置管理員, 再 按 Enter 鍵。	
注意:您必須以系統管理員的身份登入,才能變更「裝置管理員」內的設定。其他使用者可以檢視設定,但無法進行變更。	 ♀ 查看更多結果 裝置管理員 × 開機 →

4.4.2 確認板卡及 COM Port 是否正確安裝

步驟 3: 確認 VXC/VEX 系列卡名稱及埠號是否正確列出。



4.5 配置 COM Port Buffer

VXC/VEX 系列卡提供了 "VxCard Utility" 工具程式,您可透過此工具程式中 "SW FIFO 捲軸控制項"來變更 Buffer 大小,出廠預設每個序列埠的 Buffer 都 是 4 KB,最高可達到 128 KB。您也可在 "VXC Card COM Ports:" 域區來查看及 確認 VXC/VEX 系列卡的實體 COM Port 及相對應的配置延伸 COM Port 碼。



VxCardUtil.exe

"VxCard Utility"工具程式在您完成驅動程式安裝後,將被放置在預設路徑下。如: C:\ICPDAS\VxCard_Win32_64。

🖉 VxCard Utility v2.07.01 [Mar. 31 , 2010]	×	
VXC Card COM Ports: COM5 \Device\OxCarSer0 COM6 \Device\OxCarSer1 \Device\OxCarSer0 (Port0) \Device\OxCarSer1 (Port1)	相對 應 ←→ ←→	配置延伸 COM Port COM11 COM4
Others : COM1 \Device\Serial0 COM2 \Device\Serial1		
變更 Buffer 大小 SW FIF0		

▶ 注意: 當 COM Port 出現凌亂的編碼,或是此 COM Port 碼不是您所需要的,請參考下列 步驟來變更。

步驟 1: 更換 COM Port Mapping (請參考至 <u>第 2.2 節 配置 COM Port Mapping (SW1 DIP Switch)</u>。 步驟 2: 重新啟動電腦來重新啟動驅動程式。

或者是

步驟 2: 從 "裝置管理員" 中將 VXC/VEX 系列卡解除安裝後,再執行 "硬體變更掃描" 來重新安 裝驅動程式。

Copyright © 2014 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.

4.6 移除 VXC/VEX 系列驅動程式

泓格驅動程式包括反安裝工具來協助您從電腦上移除軟體,如果您想要移除軟體請完成下列 的步驟來執行反安裝工具。

步驟 1:請至安裝路徑的資料夾下 (預設安裝路徑 C:\ICPDAS\VxCard_Win32_64),雙擊 unins000.exe 反安裝執行 檔。



步驟 2:將會跳出一個對話框來 詢問是否確定要移除此軟體驅 動程式・請按下"是(⊻)"按鈕開 始執行反安裝。

VxCard driver Uninstall					
2	Are you sure you want to completely remove VxCard driver and all of its components?				
	是(Y) 否(N)				

Remove Shared File?				
The system indicates that the following shared file is no longer in use by any programs. Would you like for Uninstall to remove this shared file? If any programs are still using this file and it is removed, those programs may not function properly. If you are unsure, choose No. Leaving the file on your system will not cause any harm.				
File name:	vexenux86.cat			
Location:	C:\WINDOWS\system32\drivers			
Yes Yes to <u>All</u> <u>N</u> o N <u>o</u> to All				

步驟 3: 在 Remove Shared File? 對話 框中·將詢問您是否要移除安裝元件 檔·請按下 "Yes to <u>A</u>ll" 按鈕·來移 除全部驅動程式安裝檔案。

步驟 4: 再按下 "確定" 按鈕後 · 確認已 成功完成移除。



4.7 安裝 VXC/VEX 系列 Linux 驅動程式

VXC/VEX 系列卡支援在 Linux 作業系統環境下使用 (支援 Linux kernel 2.4.X、2.6.X、3.12.X)。 本章節將詳細介紹如何取得驅動程式檔、安裝至 Linux 系統步驟以及如何從 Linux kernel 原始 碼來編譯...等資訊。

4.7.1 取得 Linux 驅動程式

下載 IxCOM 壓縮檔到您指定的路徑。VXC/VEX 系列卡 Linux 驅動程 式安裝檔,可從隨機出貨的配件 CD 軟體光碟中或從泓格的軟體網 站中下載,詳細位置如下:



	CD:\\ NAPDOS\MultiPort\Linux\
FTP	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/linux/
	http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/linux/

4.7.2 安裝 Linux 驅動程式

依照下列步驟:

步驟 1: 解壓縮 IxCOM 壓縮檔。如下載的驅動程式檔為 "ixcom-0.8.1.tar.gz", 將此檔解壓縮 至指定的目錄中,其指令如下:

#tar -zxvf ../pkg/ixcom-0.8.1.tar.gz

解壓縮成功後,將建立一個 ixcom-0.8.1 目錄。

步驟 3: 您可以建立一個軟連結,方便在跨越不同檔案系統時使用,指令如下。

#In -s ixcom-0.8.1 ixcom

步驟 4: 建立 Makefile 的參數檔,指令如下。

#./configure

步驟 5: 執行 make 命令,將參照 Makefile 的參數編譯程式。

注意: 如您使用 make install 指令,將安裝檔案至系統目錄下,您必需以 Root 身分才 有權限來執行。

步驟 6:執行 Script "./ixcom.inst" (自動載入模組)及 Script "./ixcom.remove" (移除載入模組)。 當您安裝或移除這些 Kernel 模組時,是需要 Root 身分才能執行,詳細說明請參考至 <u>第 4.7.3</u> 節 載入/移除 VXC/VEX 系列卡驅動模組。

4.7.3 載入/移除 VXC/VEX 系列卡驅動模組

Script **"ixcom.inst"** → 載入 VXC/VEX 驅動模組,將建立動態未使用的設備主編號,並建立相對 應的節點到指定的 VXC/VEX 卡序列埠。

./ixcom.inst IxCOM Installer 0.5.0 Check kernel version... 2.6 Use proc-file /proc/icpdas/ixcom Load module ixcom

使用 "dmesg" 指令來查看驅動程式所輸出的訊息,如下:

-	
	dmesg
	ICPDAS VXC multi-serial card Serial driver version ixcom-0.8.1 (2007-08-21)
	Found ICPDAS VXC-114U series board(BusNo=0,DevNo=20)
	PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:14.0
	PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:07.2
	PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:14.1
	ttySV0 at port cc00 (irq = 11) is a 16C950/954
	ttySV1 at port d000 (irq = 11) is a 16C950/954
	ttySV2 at port d400 (irq = 11) is a 16C950/954
	ttySV3 at port d800 (irq = 11) is a 16C950/954

script **"ixcom.inst" →** 已載入 VXC/VEX 驅動模組到 Kernel ,並且找到 VXC/VEX 系列卡的 4 個序 列埠 ttySV0、ttySV1、ttySV2 及 ttySV3。

# ls -la /dev/ttySV?				
crw-rw-rw-	1 root root 254, 64 Jul 14 10:13 /dev/ttySV0			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 65 Jul 14 10:13 /dev/ttySV1			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 66 Jul 14 10:13 /dev/ttySV2			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 67 Jul 14 10:13 /dev/ttySV3			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 68 Jul 14 10:13 /dev/ttySV4			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 69 Jul 14 10:13 /dev/ttySV5			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 70 Jul 14 10:13 /dev/ttySV6			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 71 Jul 14 10:13 /dev/ttySV7			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 72 Jul 14 10:13 /dev/ttySV8			
crw-rw-rw-	1 root root 254, 73 Jul 14 10:13 /dev/ttySV9			

請使用 script "./ixcom.remove" 從系統中來移除載入的 VXC/VEX 驅動模組。

5. 自我測試

此章節將詳細介紹自我測試步驟。您可依照下列步驟來確認 VXC/VEX 系列卡是否能正常啟動。 在自我測試前,您必須先完成軟體驅動程式及硬體的安裝。詳細軟硬體安裝資訊請參考 至 第 3 章 安裝多埠卡至您的電腦 及 第 4 章 安裝 Windows 驅動程式。

5.1 自我測試接線

5.1.1 VXC/VEX-112/142 系列

準備項目

在開始自我測試前,請先準備下列項目:

- DN-09-2 接線端子板(選購品)
- CA-0910F 連接線 (選購品)



步驟 1: 使用 CA-0910F 連接線,將 VXC/VEX-112/142 系列卡連接至 DN-09-2 接線端子板,如 下圖所示。



■ VXC/VEX-112 系列卡 (RS-232 接線):

CON2 Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	CON1 Pin Assignment
TxD	3	\longleftrightarrow	2	RxD
RxD	2	\leftrightarrow	3	TxD

步驟 2: 將 COM1 及 COM2 的 RxD 及 TxD 對接。



■ VXC/VEX-142 系列卡 (RS-485 接線):

CON2 Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	CON1 Pin Assignment
Data-	1	\longleftrightarrow	1	Data-
Data+	2	\leftrightarrow	2	Data+

步驟 2: 將 COM1 Data+ 連接至 COM1 Data+ 及 COM2 Data- 連接 至 COM2 Data- 。



▲ 注意: 詳細 RS-232/422/485 接線資訊及腳位定義,請參考至<u>第 2.3 節 RS-232/422/485</u> 接線注意 及 第 2.4 節 腳位定義。

5.1.2 VXC-182 系列

準備項目

在開始自我測試前,請先準備下列項目:

- DN-09-2 接線端子板(選購品)
- i-7520 隔離型 RS-232 轉 RS-485 模組 (選購品)
- CA-0910F 連接線 (選購品)
- CA-0915 連接線 (選購品)

模組 (選購品)

步驟 1: 使用 CA-0910F 連接線,將 VXC-182 系列卡的 COM1 連接至 DN-09-2 接線端子板。 步驟 2: 使用 CA-0915 連接線,將 VXC-182 系列卡的 COM2 連接至 i-7520 模組,使 RS-232 轉 為 RS-485。



步驟 3: 將 COM1 Data+ 連接至 COM1 Data+ 及 COM2 Data- 連接至 COM2 Data- 。

CON1 Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	CON2 Pin Assignment
Data-	1	\leftrightarrow	1	Data-
Data+	2	\leftrightarrow	2	Data+

▲ 注意: 詳細 RS-232/422/485 接線資訊及腳位定義,請參考至<u>第 2.3 節 RS-232/422/485</u> 接線注意 及 第 2.4 節 腳位定義。

5.1.3 VXC/VEX-114/144 系列

準備項目

在開始自我測試前,請先準備下列項目:

- DN-37 接線端子板(選購品)
- CA-3710 連接線 (選購品)



步驟 1: 使用 CA-3710 連接線,將 VXC/VEX-114/144 系列卡連接至 DN-37 接線端子板。



■ VXC/VEX-114 系列卡 (RS-232 接線):

Port-1	Din No	Pin No		Port-2
Pin Assignment	PIN NO.		PIN NO.	Pin Assignment
TxD1	19	\longleftrightarrow	14	RxD2
RxD1	37	\longleftrightarrow	33	TxD2
步驟 2: 將 Port-1 及 Po 的 RxD 及 TxD 對接。	ort-2	0 21 22 23 24 25 26 27 000000000000000000000000000000000000	7 28 29 30 3 00000	1 32 33 34 35 36 37
		0000000	0000	00000000000
		1 2 3 4 5 6 7	'8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19

■ VXC/VEX-144 系列卡 (RS-485 接線):

Port-1 Pin Assignment	Pin No.		Pin No.	Port-2 Pin Assignment
Data1-	34	\longleftrightarrow	11	Data2-
Data1+	37	\longleftrightarrow	14	Data2+

步驟 2: 將 COM1 Data+ 連接至 COM1 Data+ 及 COM2 Data- 連 接至 COM2 Data- 。



注意:詳細 RS-232/422/485 接線資訊及腳位定義,請參考至<u>第 2.3 節 RS-232/422/485</u> 接線注意 及 <u>第 2.4 節 腳位定義</u>。

5.2 執行測試程式

步驟 1: 執行 Test2COM.exe 程式。Test2COM.exe 可從隨機附的軟體安裝光碟 中取得,或是從泓格科技網站下載。詳細位置如下:

CD\Napdos\multiport\utility

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/multiport/utility/

步驟 2: 在開始測試前,請先配置好適當的 COM Ports、Baud Rate 及 Data Format 相關設定 值,詳細配置如下圖所示。

1: COM Ports: 輸入 COM5 (First 欄位)、 輸入 COM6 (Second 欄位)。

2: Data Bits: 選取 "5、6、7、8"。

- 3: Parity: 選取 "None、Odd、Even"。
- 4: Stop Bits: 選取 "1、2"。
- 5: Baud Rates: 選取 9600 到 115200。

6: Loop: 輸入 "1" 。

7: 按下 "Stat Test" 按鈕,開始測試。





- 51 -



注意:

- Test2COM.exe 程式上的 COM Port 設定,請先至裝置管理員中確認 VXC/VEX 系列 卡正確的 COM port 碼 (參考至<u>第 4.4 節</u>)。
- 2. Test2COM.exe 程式上相關的 Baud Rate 及 Data Format 設定,請依據 VXC/VEX 系列 卡所支援的規格來配置,詳細請參考至第 1.2 節 規格。

步驟 3: 測試完成,確認測試結果為 "Failed Test: 0"。

測試成功後,您的 COM Port 應用程式就能直接使用此延伸的 COM Port 與設備通訊了。

L Test 2 COM ports v	1.13 [Oct.26, 200	ןזין 🔳 🔳
COM Ports First Second COM5 COM6 Data Bits V 5 V 6 V 7 V Parity Stop B V None V None V 1 V 2 Mark Space Data Length : 1024	Baud Rates 50 110 50 110 50 110 50 600 2400 2400 1200 2400 51 9600 √ 9600 √ 9600 √ 19200 √ 38400 √ 57600 √ 115200 230400 √ 460800 921600	Test Result : Receiving data from COM6 Sending data to COM5OK Check data OK! (109 ms) Purging data of COM ports! Receiving data from COM5 Sending data to COM6OK Check data OK! (109 ms) Test OK on 115200, 8E2 End test at 2008/9/5 下午 03:48:42 Total Test: 105 Success Test: 105 Force Test: 0
R Timeout (ms) : 3000 W Timeout (ms) : 0	Loop : 1	Start Test III 加試成功
Errors : Start receiving data a (Used to test serial d	0 Count : 1 Iter sending finished. iver's buffer size.)	Save Config Load Config Exit

6. 參考訊息

6.1 VXC/VEX 系列卡相關硬體 ID

VXC/VEX 系列卡相關硬體 ID 位置如下:

型號	Vendor ID	Device ID	Sub-Vendor ID	Sub-Device ID	Version
VXC-114U	0x1415	0x9504	0x1441	0x0090	Rev1.1
VXC-114iAU	0x1415	0x9501	0x1441	0x0091	Rev4.0
VXC-144U	0x1415	0x9504	0x1440	0x0090	Rev3.1
VXC-144iU	0x1415	0x9501	0x1440	0x0091	Rev4.0
VXC-112(A)U	0x1415	0x9501	0x1441	0x0080	Rev1.3
VXC-112iAU	0x1415	0x9505	0x1441	0x0080	Rev4.0
VXC-142(A)U	0x1415	0x9501	0x1440	0x0080	Rev1.2
VXC-142i(A)U	0x1415	0x9505	0x1440	0x0080	Rev4.0
	0x1415	0x9501	0x1442	0x0080	Rev1.1
VXC-1821(A)U	0x1415	0x9505	0x1442	0x0080	Rev4.0
VEX-114(i)	0x1415	0xC20D	0x1441	0x0091	Rev1.0
VEX-144(i)	0x1415	0xC20D	0x1440	0x0091	Rev1.0
VEX-112(i)	0x1415	0xC20D	0x1441	0x0080	Rev1.0
VEX-142(i)	0x1415	0xC20D	0x1440	0x0080	Rev1.0

6.2 分配 I/O 位址

通過主機板 ROM BIOS 將自動分配 VXC/VEX 系列卡的 I/O 位址。即插即用 BIOS 將會適當的分配每個 VXC/VEX 系列卡的 I/O 位址。詳細 VXC/VEX 系列卡的 I/O 位址如下以下列表所示。

VXC-112U, VXC-142U/142iU, VXC-182iU, VXC-114U/114iAU (Version after Rev1.2),								
Base Address Register Function 0 Function 1								
BARO	UARTs (I/O Mapped)	Local Bus (I/O Mapped)						
BAR1	UARTs (Memory Mapped)	Local Bus (Memory Mapped)						
BAR2	Local Configuration Registers (I/O Mapped)	保留						
BAR3	Local Configuration Registers (Memory Mapped) 保留							
BAR4	保留	保留						
BAR5	保留	保留						

VXC-112(A)U/112iAU (Rev4.0), VXC-142AU/142iAU (Rev4.0), VXC-182iAU (Rev4.0)						
Base Address Register	Function 0	Function 1				
BARO	UART0 (I/O Mapped)	Local Bus (I/O Mapped)				
BAR1	UART1 (I/O Mapped)	Local Bus (Memory Mapped)				
BAR2	保留	保留				
BAR3	保留	保留				
BAR4	Local Configuration Registers (I/O Mapped)	保留				
BAR5	Local Configuration Registers (Memory Mapped)	保留				

VXC-114U (Rev1.1), VXC-144U (Rev1.1), VXC-144iU (Rev3.1)							
Base Address Register	Function 0	Function 1					
BARO	UART0 (I/O Mapped)	Local Bus (I/O Mapped)					
BAR1	UART1 (I/O Mapped)	Local Bus (Memory Mapped)					
BAR2	UART2 (I/O Mapped)	保留					
BAR3	UART3 (I/O Mapped)	保留					
BAR4	Local Configuration Registers (I/O Mapped)	保留					
BAR5	Local Configuration Registers (Memory Mapped)	保留					

VEX-114(i) (Rev1.0), VEX-144(i) (Rev1.0), VEX-112(i) (Rev1.0), VEX-142(i) (Rev1.0)							
Base Address Register	Function 0	Function 1					
BARO	GPIO (Memory Mapped)	UART (Memory Mapped)					
BAR1	All visible Modules and MSI-X	All visible Modules and MSI-X (Used for MSI-X)					
BAR2	保留	All visible Modules and MSI-X (Used for EEPROM)					
BAR3	保留	保留					
BAR4	保留	保留					
BAR5	保留	保留					

6.3 UART Register

Register Name	Address	R/W	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
THR ¹	000	w				Data to be	e transmitted			
RHR ¹	000	R				Data	received			
IER ^{1,2} 650/950 Mode 550/750 Mode	001	R/W	CTS interrupt Unu	RTS interrupt ised	Special Char. Altemate Sleep mode	Sleep mode	Modem Interrupt mask	Rx Stat Interrupt mask	THRE Interrupt mask	RxRDY Interrupt mask
FCR ³ 650 Mode 750 Mode	010	w	RHR Trig RHR Trig	ger Level ger Level	THR Trigg FIFO Size	ger Level Unused	Tx Trigger Enable	Flush THR	Flush RHR	Enable FIFO
950 Mode				Unu	sed		Endble			
ISR ³	010	R	FIFOs E	nabled	Interrupt (Enhance	priority d mode)	Interrup	upt priority (All modes)		Interrupt Pending
LCR ⁴	011	R/W	Divisor Latch access	Tx break	Force Parity	Odd/ Even parity	Parity enable	Number of stop bits	Data I	.ength
MCR ^{3,4} 550/750 Mode 650/920	100	R/W	Unu Baud prescale	ised IrDA mode	CTS & RTS Flow Control XON-Arry	Enable Internal Loop Back	OUT2 (Int En)	OUT1	RTS	DTR
LSR ^{3,5} Normal 9-bit data Mode	101	R	Data Error	Tx Empty	THR Empty	Rx Break	Framing Error	Parity Error 9 th Rx Data bit	Overrun Error	RxRDY
MSR ³	110	R	DCD	RI	DSR	СТЅ	Delta DCD	Trailing BLedge	Delta DSR	Delta CTS
SPR ³ Normal			1	Temporary data storage register and indexed control register offset value bits					ts	
6-bit data Mode	111	R/W				Unused				9 ^h Tx Data bit
	Additiona	l Standa	rd Registers	– These regi	sters require	divisor latcl	n access bit (I	LCR[7]) to be	set to 1.	
DLL	000	R/W		Divisor latch bits [7:0] (Least significant byte)						
DLM	001	R/W		Divisor latch bits [15:8] (Most significant byte)						

6.4 可編程 Baud Rate

■ Baud Rates 使用 14.7456 MHz Crystal (適用於 Universal PCI 系列卡)

	DIVISOR USED TO	錯誤率 (%)
50 EO	19422	
	10432	
/5	12288	
110	8376	0.026
150	6144	
300	3072	
600	1536	
1200	768	
2400	384	
4800	192	
9600	96	
14400	64	
19200	48	
23040	40	
28800	32	
38400	24	
56000	16	2.86
57600	16	
115200	8	
184320	5	
230400	4	
307200	3	
460800	2	

注意:當 Baud Rate 超過 115200 bps 時,可能因為板卡負擔變大,造成實際 Baud Rate 結果輸出不如預期或是無法正常運作。

■ Baud Rates 使用 62.5 MHz Crystal (適用於 PCI Express 系列卡)

DESIRED BAUD RATE	TCR Reg	CPR Bit (7:3)	DLM	DLL	錯誤率 (%)
1200	0100	00100	0C	B6	0.037
2400	0100	00100	06	5B	0.037
4800	0100	00100	03	2D	0.099
9600	0100	00100	01	96	0.221
19200	0100	00100	00	СВ	0.221
38400	0100	00100	00	66	-0.270
57600	0100	00100	00	44	-0.270
115200	0100	00100	00	22	-0.270
230400	0100	00100	00	11	-0.270
460800	0100	00001	00	22	-0.270
921600	0100	00001	00	11	-0.270
1843200	0100	00100	00	02	-0.270
3686400	0100	00100	00	01	-0.270

注意:當 Baud Rate 超過 115200 bps 時,可能因為板卡負擔變大,造成實際 Baud Rate 結果輸出不如預期或是無法正常運作。

6.5 可自定 Baud Rate

■ 產生 Baud Rate 125,000 bps:

125,000 * 16 * 8 = 16,000,000 = 16 MHz crystal

當您使用一個 16 MHz crystal 來取代內建的 14.7 MHz crystal (適用於 VXC 卡的 U 版本系列)時, 且設定使用 Baud Rate 115,200 bps, 其硬體實際產生的 Baud Rate 將是 125,000 bps。

注意: 14.7 MHz crystal 能夠自行定義使用外部取代 (適用於 VXC 卡的 U 版本系列)[,]但 VEX 系列卡 (PCI Express)不支援此功能。

■ 產生 Baud Rate 250,000 bps:

250,000 * 16 * 4 = 16,000,000 = 16 MHz crystal (Baud rate * 16 x clock * Divisor = Crystal Clock Frequency)

當您使用一個 16 MHz crystal 來取代內建的 14.7 MHz crystal (適用於 VXC 卡的 U 版本系列)時, 且設定使用 Baud Rate 230,400 bps, 其硬體實際產生的 Baud Rate 將是 250,000 bps。

注意:

- 1. 多埠系列卡的 OEM 版本可以指定 Baud Rate,詳細 OEM 產品資訊請連繫我們。
- 2. 當 Baud Rate 超過 115200 bps 時,可能因為板卡負擔變大,造成實際 Baud Rate 結 果輸出不如預期或是無法正常運作。