I/O CARD QUICK START GUIDE For PIO-D24U/PIO-D56U PEX-D24/PEX-D56

繁體中文/2013 年 6 月/版本 1.0



步驟 1: 執行 Windows 驅動程式安裝。驅動程式位置:

- ☑ UniDAQ 驅動程式支援 32-/64-bit Windows 2K/XP/2003/Vista/7/8,建議新 用戶安裝此驅動程式: CD: \NAPDOS\PCI\UniDAQ\DLL\Driver <u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/unidaq/dll/driver/</u>
- PIO-DIO 系列驅動程式支援 Windows 98/NT/2K 及 32-bit XP/ 2003/ Vista/7/8,建議已安裝使用過 PIO-DIO 系列卡的原用戶使用此驅動程式, 請參考至: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/pio-dio/manual/quickstart/classic/

PIO-D24U/D56U, PEX-D24/D56 快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.

- 步驟 2: 單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕並開始安裝。
- 步驟 3: 檢查您的板卡及系統是否在支援內,並單擊 "Next>" 按鈕。
- 步驟 4: 選擇安裝目錄,預設為 C:\ICPDAS\UniDAQ,確認後單擊 "<u>N</u>ext>"按鈕。
- 步驟 5: 在列表內勾選您所需要的安裝驅動程式的板卡,勾選完後單擊 "<u>N</u>ext>"按鈕。
- 步驟 6: 單擊在 Select Additional Tasks 視窗上的 "Next>" 按鈕。
- 步驟 7: 單擊在 Download Information 視窗上的 "Next>" 按鈕。
- 步驟 8: 選擇 "No, I will restart my computer later" 並且按 "<u>F</u>inish" 按鈕,完成安裝。

更詳細的驅動程式安裝說明,請參考至使用手冊中的第4章節 "Software Installation"。

安裝硬體裝置

- 步驟 1: 關掉電腦電源。
- 步驟 2: 打開電腦機殼。
- 步驟 3: 選擇未使用的 PCI/ PCI Express 插槽,並移除保護裝置。
- 步驟 4: 小心插入 I/O 板卡至 PCI/ PCI Express 插槽,並以螺絲固定 住。
- 步驟 5: 裝回電腦機殼。
- 步驟 6: 啓動電腦電源。

進入 Windows 後,請依照提示訊息完成即插即用驅動安裝。

PIO-D24U/D56U, PEX-D24/D56 快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.



Pin Assign- ment	Те		lo.	Pin Assign- ment
N.C	01		20	+5V
N.C.	02		21	GND
PB_7	03		22	PC 7
PB_6	04		22	PC 6
PB_5	05		23	PC 5
PB_4	06		25	PC_4
PB_3	07		26	PC 3
PB_2	08		27	PC 2
PB_1	09		28	PC 1
PB_0	10	•	20	
GND	11	•	29	
N.C.	12	• •	21	PA_/
GND	13	• •	31	PA_0
N.C.	14	• •	32	PA_5
GND	15	••	33	PA_4
N.C.	16	••	34	PA_3
GND	17	••	35	PA_2
+5V	18		36	PA_1
GND	10		37	PA_0
UND	15			

Pin Assign- ment	Te	ermir	Pin Assign- ment			
DI 0	01	0	0	02	DI 1	
DI 2	03	0	0	04	DI 3	
DI 4	05	0	0	06	DI 5	
DI 6	07	Lo	0	08	DI 7	
DI 8	09	0	0	10	DI 9	
DI 10	11	0	0	12	DI 11	
DI 12	13	Γo	0	14	DI 13	
DI 14	15	0	0	16	DI 15	
GND	17	0	0	18	GND	
+5V	19	0	0	20	+12V	
CON2 (PIO/PEX-D56 only)						

Pin Assign- ment	Te	ermir	Pin Assign- ment			
DO 0	01	0	0	02	DO 1	
DO 2	03	0	0	04	DO 3	
DO 4	05	0	0	06	DO 5	
DO 6	07	LΟ	0	08	DO 7	
DO 8	09	0	0	10	DO 9	
DO 10	10	0	0	12	DO 11	
DO 12	12	Γo	0	14	DO 13	
DO 14	14	0	0	16	DO 15	
GND	16	0	0	18	GND	
+5V	18	0	0	20	+12V	
CON1 (PIO/PEX-D56 only)						

PIO-D24U/D56U, PEX-D24/D56 快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.



1. 使用 CA-3710 Cable 將 DN-37 連接至板卡的 CON3。



2. 將 Port0 (PA0~PA7) 連接至 Port1 (PB0~PB7)。



PIO-D24U/D56U, PEX-D24/D56 快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.

1. UniDAQ Utility.exe 檔案路徑:

當 UniDAQ 驅動程式完裝完成後,此測試程式 (UniDAQ Utility) 將被放置在預設路徑下。

預設路徑: C:\ICPDAS\UniDAQ\Driver\ 雙擊 "UniDAQUtility.exe" 執行檔。



2. 執行 UniDAQ Utility 程式。 雙墼 🏁 ICP DAS UniDAQ DAQ Card Utility UniDAQUtility 按下此按鈕,開 始測試 3 Information Device 0 PIO-D56 TEST 2 確認一張 PIO-D24/D56 系列 板卡成功安裝至電腦上。 ABOUT <u>E</u>XIT

ICP DAS CO., LTD.

3. DIO 功能測試結果。





PIO-D24U/D56U, PEX-D24/D56 快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.

WebSite: http://<u>www.icpdas.com.tw</u> E-Mail: <u>service@icpdas.com</u> , <u>service.icpdas@gmail.com</u>

6



■ PIO-D24U/D56U 及 PEX-D24/D56 系列板卡產品網頁: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc based io board/pci/pio-d24 56 tc.html

 DN-37及CA-3710產品網頁(選購品): <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_37.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm</u>

■ 相關文件位置: CD:\NAPDOS\PCI\PIO-DIO\Manual\ http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/pio-dio/manual/

■ 相關軟體位置: CD:\NAPDOS\PCI\UniDAQ\DLL\ http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/unidaq/dll/

PIO-D24U/D56U, PEX-D24/D56 快速入門指南