



繁體中文 V1.1 Aug.2010



請依照下列步驟:

1. 執行 Windows 驅動程式安裝檔。

驅動程式位置: CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DA2\

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-da2/



跳接器設定

※ 自我測試前,請確認所有跳接器設定都在預設的位置。

➢ JP6 和 JP10: 設定參考電壓源來自外部或內部。 (External 或 internal)

Channel	Internal Reference Voltage (Default)	External Reference Voltage
Channel 1	JP6	JP6
Channel 2	JP10 • • • • EXT INT	JP10

➢ JP4 和 JP8: 設定內部參考電壓為-5 V 或 -10 V (當 JP6 或 JP10 設定為 Internal 時有效)。



▶ JP1, JP2, JP5 和 JP9:

設定電壓輸出範圍為 Bipolar 或 Unipolar。



▶ JP3 和 JP7: 設定電流輸出範圍 0~20 或 4~20 mA。



安裝硬體裝置

請依照下列步驟:

- 1. 關掉電腦電源。
- 2. 打開電腦機殼。
- 3. 選擇未使用的 PCI 插槽,並移除保護裝置。
- 4. 小心插入板卡至 PCI 插槽中, 並以螺絲固定住。
- 5. 裝回電腦機殼。
- 6. 啓動電腦電源。

進入 Windows 後,請依照提示訊息完成 Plug & Play。



▶ CN1 和 CN2 腳位定義。

CN1 (DA channel 1)			CN2 (DA channel 2)
1	Voltage output	1	Voltage output
2	Signal GND	2	Signal GND
3	EXTREF: Ref. Voltage Input	3	EXTREF: Ref. Voltage Input
4	Signal GND	4	Signal GND
5	Signal GND	5	Signal GND
6	Signal GND	6	Signal GND
7	I _{OUT} : Current output	7	I _{OUT} : Current output
8	Signal GND	8	Signal GND
9	VDD:+15 V output	9	VDD:+15 V output



CN1 腳位定義的圖例。



CN2 腳位定義的圖例。



1.將 DN-09-2(選購品) 連接至板卡的 CN1 或 CN2。
2.多功能電表 (+) 連接至 CN1/CN2.Voltage Output。
多功能電表 (-) 連接至 CN1/CN2.Signal GND。



3. 執行 PISO-DA2 範例程式。

程式路徑(預設):

C:\DAQPro\PISO-DA2\DEMO

4. 確認板卡數量及 DA 測試。



5. DA 功能測試。

(因爲設備解析度不同或量測上的誤差,電表的讀值可能與設定的 DA 值有些微的差距。)



參考資訊

✓ PISO-DA2U 系列板卡產品網頁:

http://www.icpdas.com/products/DAQ/pc_based/piso_da2.htm

✓ DN-09-2(選購品)及 CA-0915(選購品)網頁:

http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_09_2.htm http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm

✓ 相關文件位置:

CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DA2\Manual

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-da2/manual/

✓ 相關軟體位置:

CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DA2

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-da2/

泓格科技(ICP DAS)主網頁

http://www.icpdas.com



Copyright ©2009 by ICP DAS Co., Ltd. All right are reserved