



繁體中文 V1.1 Feb.2009



- ▶ 一張 PISO-P8R8(U/E)/P16R16(U/E) 系列板卡
- ▶ 一張安裝軟體光碟(V4.2 或更新版本)
- ▶ 一張快速入門指南(本文件)



請依照下列步驟:

1. 執行 Windows 驅動程式安裝。

驅動程式位置:

CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DIO\DLL\_OCX\Driver\

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-dio/dll\_ocx /driver/



≻ AC 過濾跳接器

Jumper	Channel	Jumper	Channel
JP1	DI0	JP9	DI8
JP2	DI1	JP10	DI9
JP3	DI2	JP11	DI10
JP4	DI3	JP12	DI11
JP5	DI4	JP13	DI12
JP6	DI5	JP14	DI13
JP7	DI6	JP15	DI14
JP8	DI7	JP16	DI15

 $\begin{array}{c}1\\2\\3\end{array}$ 



With AC Filter For **AC** Signal



請依照下列步驟:

- 1. 關掉電腦電源。
- 2. 打開電腦機殼。
- 3. 選擇未使用的 PCI 插槽或 PCI-Express 插槽,並移除 保護裝置。
- 4. 將 PISO-P8R8U/P16R16U 插入 PCI 插槽, PISO-P8R8E/P16R16E 插入 PCI-Express 插槽,並

以螺絲固定住。

- 5. 裝回電腦機殼。
- 6. 啓動電腦電源。

在啓動電腦,進入 Windows 後, Plug&Play 驅動程式 會自動執行,板卡即可使用。





## CON2 腳位定義

CON2 腳位定義





6. 執行 PISO-P8R8(U/E)/P16R16(U/E) 範例程式。 程式路徑: CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DIO\DLL\_OCX\Demo\ http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-dio/dll\_ocx/demo/

7. 確認板卡數量和 DIO(0-7) 測試。



## 8. DIO(0-7) 功能測試結果。



參考資訊

- ✓ PISO-P8R8(U/E)/P16R16(U/E) 系列板卡產品網頁: http://www.icpdas.com/products/DAQ/pc\_based/piso\_p16r16u.htm
- ✓ DP-665(選購品)網頁:

<u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/power\_supply/dp-665.htm</u> ✓ DN-37(選購品)網頁:

http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw\_terminal/dn\_37.htm

✓ 相關文件位置:

CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DIO\Manual http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-dio/manual/

✓ 相關軟體位置:

CD:\NAPDOS\PCI\PISO-DIO http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/piso-dio/

泓格科技(ICP DAS)主網頁 http://www.icpdas.com



Copyright ©2008 by ICP DAS Co., Ltd. All right are reserved