I/O CARD QUICK START GUIDE

For PEX-P32A32 N PISO-P32A32U(-5V) 系列

繁體中文/2015 年 6 月/版本1.1



- 步驟 2: 單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕並開始安裝。
- 步驟 3: 檢查您的板卡及系統是否在支援內,並單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕。
- 步驟 4: 選擇安裝目錄,預設為 C:\ICPDAS\UniDAQ,確認後單擊 "<u>N</u>ext>"按鈕。
- 步驟 5: 在列表內勾選您所需要的安裝驅動程式的板卡,勾選完後單擊 "<u>N</u>ext>" 按鈕。
- 步驟 6: 單擊在 Select Additional Tasks 視窗上的"<u>N</u>ext>"按鈕。
- 步驟 7: 單擊在 Download Information 視窗上的 "Next>" 按鈕。
- **步驟 8:** 選擇 "No, I will restart my computer later" 並且按 "<u>F</u>inish" 按鈕,完成安 裝。

更詳細的驅動程式安裝說明,請參考至 UniDAQ SDK 使用手冊中的第2.1 章節 "取得 UniDAQ 驅動函式庫安裝程式"。

Jumper 設定

自我測試前,請確認 JP1/JP2 跳接器設定在預設位置如下: (🗹 本範例使用此供電方式)



- 1. CON1: DI <0...15> 及 DO<0...15> 接頭。參考至第 6章 腳位定義。
- 2. CON2: DI <16...31>及 DO<16...31>接頭。參考至第 6章 腳位定義。
- 3. SW1: Card ID 設定,出廠預設 0x0。參考至 PISO-P32x32/x64 系列使用手冊。
- 4. JP1: 設定 CON1 上的 Internal/External 供電方式。參考至上表。
- 5. JP2: 設定 CON2 上的 Internal/External 供電方式。參考至上表。



- 步驟 2: 打開電腦機殼。
- 步驟 3: 選擇未使用的 PCI Express/PCI 插槽,並移除保護裝置。
- 步驟 4: 小心插入您的板卡至 PCI Express/PCI 插槽,並以螺絲固定住。
- 步驟 5: 裝回電腦機殼。
- 步驟 6: 啓動電腦電源。
- 步驟 7: 進入 Windows 後,依照提示訊息完成即插即用驅動安裝。
- 步驟 8: 開啓"裝置管理員"來確認您的板卡是否正確被安裝。當您的卡被正確安裝,將在 DAQCard 項目下顯示列出 PEX/PISO-P32A32 系列板卡名稱。





建議:如果您使用 DO 來控制電感性負載,(如電感性繼電器)必須將一個二極體連接於外部設備端如上圖,用以防止反向電動勢 (counter emf)造成損害。

上 注意:所有的接地腳位 (CON1: pin 1/20, CON2: pin 1/20) 必須連接至外部電源的接地端, 否則板卡將會因爲過載的關係而造成損毀。

PEX-P32A32/PISO-P32A32U 系列快速入門指南

WebSite: http:// www.icpdas.com.tw E-Mail: service.icpdas@gmail.com

腳位定義

0

Pin Assign- ment	Pin Assign- ment	Terminal No.			Pin Assign- ment	Pin Assign- ment	Pin Assign- ment	Terminal No.			Pin Assign- ment
	CONT	0.1			CONT	CONZ	EXT. GND1	01	00	02	EXT. GND1
EXT. GND1	EXT. GND0	01		20	EXT. GND0	EXT. GND1	DI_16	03	00	04	DO_16
DI_16	DI_0	02		21	DO_0	DO_16	DI_17	05		00	DO_17
DI_17	DI_1	03		22	DO_1	DO_17	DI_10	09		10	DO_18
DI_18	DI_2	04		23	DO 2	DO 18	DI 20	11	0 0	12	DO 20
DI_19	DI_3	05		24	DO 3	DO 19	DI_21	13	0 0	14	DO_21
DI_20	DI_4	06		25	DO 4	DO 20	DI_22	15	00	16	DO_22
DI_21	DI_5	07		26	DO_5	DO 21	DI_23	17	40 0	18	DO_23
DI_22	DI_6	08		27	DO_6	DO 22	DI_24	19	0 0	20	DO_24
DI_23	DI_7	09		27		DO_22	DI_25	21	0 04	22	DO_25
DI_24	DI_8	10	• •	20		DO_23	DI_26	23	00	24	DO_26
DI_25	DI_9	11	• •	29		DO_24	DI_27	25	00	20	DO_27
DI_26	DI_10	12	• •	30	DO_9	DO_25	DI_20	27		30	DO_20
DI_27	DI_11	13	••	31	DO_10	DO_26	DI_20	31		32	DO_20
DI 28	DI 12	14	•	32	DO_11	DO_27	DI 31	33	0 0	34	DO_31
DI 29	DI 13	15	•	33	DO_12	DO_28	ECOM1	35	00	36	EXT. PWR1
DI 30	DI 14	16		34	DO_13	DO_29	IGND1	37	00	38	N/A
DI 31	DI 15	17		35	DO_14	DO_30	N/A	39	00	40	N/A
	ECOM0	18		36	DO_15	DO_31				J v han	dar)
ECOMI	ICNDO	10		37	EXT. PWR0	EXT. PWR1		MZ (4	o-pin bo	x nea	uer)
IGNDI	IGNDU	19									
	CON	1/CON	2 (Fema	ale DB-3	37)						

轉接 Cable (CA-4037B): DB-40-Pin 轉換為 DB-37-Pin



PEX-P32A32/PISO-P32A32U 系列快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.

自我測試

準備項目:

- ☑ DN-37 (選購品)配線端子板。
- ☑ 外部供電設備。例如: DP-665 (選購品)
- 自我測試接線,如下: \geq

步驟 1: 使用 CA-3710 Cable 將 DN-37 連接至板卡的 CON1。

步驟 2: 保持 JP1 及 JP2 Jumper 設定為 External Power (查看第 3 章 Jumper 設定) 步驟 3: 將 DI(0-15) 連接至 DO(0-15)。 (DIO 連接至 DO0 ... DI15 連接至 DO15)

PEX-P32A32/PISO-P32A32U 外部供電接線:

步驟 4: <u>外部供電 (+24 V)</u> 連接至 <u>Ext.PWR0 (Pin37)</u>。 外部供電 GND 連接至 ECOM0 (Pin18)。 <u>外部供電 GND</u> 連接至 Ext.GND0 (Pin1 及 Pin20)。



PEX-P32A32/PISO-P32A32U 建議輸入電壓範圍: Logic high: +9 ~ +24 V; Logic Low: 0 ~ 1V (外部供電超過上限電壓將會造成板卡元件損毀)

<u>PISO-P32A32U-5V</u> 外部供電接線:

步驟 4: 外部供電(+5 V) 連接至 <u>Ext.PWR0 (Pin37)</u>。 外部供電 GND 連接至 ECOMO (Pin18)。 外部供電 GND 連接至 Ext.GND0 (Pin1 及 Pin20)。



PEX-P32A32/PISO-P32A32U 系列快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.



》PISO-P32A32U-5V 自我測試接線如下圖所示:



PEX-P32A32/PISO-P32A32U 系列快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.

步驟 5: 執行 UniDAQ Utility 測試程式,如下:

- 當 UniDAQ 驅動程式安裝完成後, UniDAQ Utility 將被放置在 Windows 的"開始功 能表"中"所有程式(P)"項目下,詳細路 徑: "開始"→"所有程式(P)"→"ICPDAS"→ "UniDAQ Development Kits"→"UniDAQ Utility"。
- 2. 確認一張 PISO-P32A32 系列板卡成功安裝 至電腦上。
- 3. 按下"TEST"按鈕開始測試。



- 步驟 6: DIO 功能測試結果。
- 1. 單擊 "Digital Output" 項目。
- 2. 從 "Port Number" 下拉式選單中,選擇 "Port 0"。
- 3. 單擊 DO channel 0, 2, 4, 6。



PEX-P32A32/PISO-P32A32U 系列快速入門指南

ICP DAS CO., LTD.

- 4. 單擊 "Digital Input" 項目。
- 5. 從 "Port Number" 下拉式選單中,選擇 "Port O"。
- 6. DI channel 0, 2, 4, 6 需顯示為 high 狀態 (黑燈)。

D PISO-P32A32 (CARD ID:F)	- D X								
Analog Input Analog Output Digital Input Digital Output Time	r/Counter Debug								
4									
$6 \begin{array}{c} 7 & 6 & 5 \\ \end{array} \begin{array}{c} 4 & 3 & 2 & 1 \\ \end{array} $									
	🖢 🍮 ON(1)								
	OFF(0)								
	-								
注意: 當全部的 DO 爲 OFF 狀態時 (未勾選),所有的									
DI 將顯示爲紅燈。									
ß									
	EXII								



- PEX-P32A32/PISO-P32A32U(-5V)系列板卡產品網頁: <u>http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc_based_io_board/pci/piso-p32a32u_tc_.html</u>
- DN-37, CA-3710 及 DP-665 網頁 (選購品): <u>http://www.icpdas.com/products/DAQ/screw_terminal/dn_37.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/power_supply/dp-665.htm</u> <u>http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable/cable_selection.htm</u>
- 相關文件及軟體位置:
 CD:\NAPDOS\PCI\UniDAQ\
 http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/unidag/