LP-51xx OS 燒錄手册 (V1.7)

2017/07/14



1.【所須軟體】

於更新前,請先查明產品訂單。依出貨日期畫分不同類型的更新方式,如下:

出貨日期	產品名稱	檔案下載網址
2012/02/25 以益	LP-5131 LP-5131-OD	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-5000/lp-51xx/lp-513x/os_image/
2010/00/20 00 41	LP-5141 LP-5141-OD	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-5000/lp-51xx/lp-514x/os_image/

Note: 請下載最新版本的 OS image 與 boot.ini

出貨日期	產品名稱	檔案下載網址
2013/03/25 以後	LP-5131 LP-5131-OD	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-5000/lp-51xx/lp-513x/sd_card/boot/
2010/00/20 20	LP-5141 LP-5141-OD	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-5000/lp-51xx/lp-514x/sd_card/boot/
Note: 請下載最新版本的/boot/目錄 (此目錄包会了 OS Image, boot ini…等相關檔案)		

出貨日期	產品名稱	檔案下載網址
2017/07/16 以後	LP-5131-OD	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-5000/lp-51xx/lp-513x-od_aic/sd_card/ boot/
	LP-5141-OD	ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/linpac/napdos/lp-5000/lp-51xx/lp-514x-od_aic/sd_card/ boot/

Note:

(1)專屬支援最新版音效硬體-aic3x版本

(2)請下載最新版本的/boot/目錄 (此目錄包含了 OS_Image, boot.ini…等相關檔案)



注意:

- 1) Flash 及microSD disk 等記憶體,皆有讀、寫生命週期
- 2) 請另將重要檔案備份至其他儲存工具,養成重要資料定期備份的習慣

2.【準備步驟】

- (1) 準備工具如下:
 - ✓ 電源供應器: +10~+30V_{DC} (Ex: DP-665)

http://www.icpdas.com.tw/products/Accessories/power_supply/power_list.htm

- ✓ USB microSD card 讀卡機 ×1 (圖1)
- ✓ microSD card × 1 (\mathbb{B} 2)
- ✓ RS-232 cable× 1 (圖 3)
 - (請將 LP-51xx 上的 COM1 與 PC 上的 COM port 直接對接)

http://www.icpdas.com/products/Accessories/cable_cable_selection.htm







圖 3 RS-232 cable

圖 1 USB 讀卡機(SD 卡專用)

圖 2 microSD card

<注意事項>

- □ 在移除 microSD 卡前,一定要先執行 umount 指令或是關閉電源,以保護硬體
- □ 當 microSD 卡正在執行讀、寫動作時,請勿輸入重新開始或關機指令
- □ 新的 microSD 卡需格式化的檔案格式為 VFAT/EXT2/EXT3
- □ 若 microSD 卡有異常時,可進行掃描或修復的動作

(2) 將 microSD 卡插入 USB 讀卡機,準備進行檔案複製動作。三種類型區分如下:

出貨日期	產品名稱	顯示 /boot/ 目錄下的內容
2013/03/25 之前	LP-5131 LP-5131-OD	boot J:\boot boot.ini boot.ini p513x_1.8_s.bin p513x_1.8_m.bin plash.bmp 圖 4 LP-513x series
	LP-5141 LP-5141-OD	boot J:\boot boot.ini boot.ini p514x_1.8_s.bin p514x_1.8_m.bin splash.bmp B 5 LP-513x series
Note [·])式 FTP 下載好	的 OS image 及 boot init 複製到 microSD 卡內的/boot/日錄裡





Note: 請透由CD或FTP下載好的 /boot/目錄(包括子目錄), 複製到 microSD卡

(3) 確認電源是否關閉,將LP-51xx 接上螢幕(如果有需要的話)、 網路線,並插入 microSD 卡(圖 10)。



圖 10 microSD card 插入方向

(4) 將旋轉鈕轉至位置 2 (圖 11)



圖 11 將旋轉鈕轉至 2

3.【燒錄步驟】

<注意事項>

1) 在燒錄前,一定要先將重要資料做備份

2) 在燒錄時,請勿關閉或重新開啟電源,以免導致硬體損壞

(1) 作業環境

<u>Windows</u> 平台:

啟動「超級終端機」: '開始 → 所有程式 → 附屬應用程式 → 通訊 → 超級終端機'. 請選擇通訊埠為COM1,並於 '連接埠設定'對話框中,請設定屬性為: <u>每秒傳輸位元為 115200</u>, 資料位元為 8, 無同位檢查, 1 個停止位元及無流量控制, 完成後請按下 '確定'。

COM1 内容	? 🔀
連接埠設定	
每秒傳輸位元(B):	115200
資料位元①:	8
同位檢查(P):	無
停止位元(3):	1
流量控制(F):	*
	還原成預設值®)
	この一下である。 取消 (人)

圖 12 超級終端機-COM1 屬性設定畫面

Linux 平台:

啟動「minicom」工具, 輸入 'minicom -s' 啟動軟體, 初使化 COM1 port設定值。選擇 'Serial port setup' (請設定屬性為: <u>每秒傳輸位元為 115200, 資料位元為 8, 無同位檢查, 1 個停止位元</u>及無流量控制)。完成後, 請選擇 'Exit'。



圖 13 Minicom-COM1 屬性設定畫面

(2) 開啟電源, PC 端螢幕隨即顯示燒錄畫面(圖 14)

l 🛩 📨 🕈 🗈 🎦 🖆		
U-Boot 1.3.0 (Sep 30 2012 - 17:24:45) DRAM: 128 MB Flash: 64 MB LinPAC Rotary Switch 2 Detected: 1989632 blocks of 512 bytes (971MB) SD card. Vendor: Man 1b OEM SM "00000" Date 02/2008 Product: 2977882485 Revision: 1.0 reading /boot/splash.bmp Loading : 0x0007 done		
308278 bytes read reading /boot/boot.ini Loading : 0x0000 138 bytes read Hit any key to stop autoboot: 0		

圖 14 顯示燒錄畫面

(3) 將燒錄旋鈕撥回位置 0 (圖 15),即開始載入 OS Image (圖 16)



圖 15 將燒錄旋鈕撥回位置 0

D 🖻 🗇 🕉 🗈 🎦 🖀	
reading /boot/splash.bmp Loading : 0x0007 done 308278 bytes read reading /boot/boot.ini Loading : 0x0000 138 bytes read Hit any key to stop autoboot: reading /boot/lp5x3x_1.0.bin Loading : 0x007F_	0

圖 16 開始載入 OS Image

(4) 燒錄中「超級終端機」顯示資訊如圖 17

[l 🛩 📨 🔏 🗈 🎦 😭
	reading /boot/splash.bmp Loading : 0x0007 done
	308278 bytes read reading /boot/boot.ini Loading : 0x0000 138 bytes read Hit any key to stop autoboot: 0 reading /boot/1p5x3x_1.0.bin Loading : 0x0659 done
	66584576 bytes read Un-Protect Flash Sectors 2-255 in Bank # 1 Erase Flash Sectors 2-255 in Bank # 1 Erasing Flash Sector : 255 done Copy to Flash 0x00240000

圖 17 OS 燒錄中

(5) 燒錄完成後, LP-51xx 會自動重開機(如圖 18)。圖 19 為接上螢幕後顯示的開機

初始畫面,開機完成後,由螢幕端可看到 XWindows 畫面如圖 20。

0 🗃 👘 🔏 🗈 🛅 😭 adding dns 10.0.0.1 Snmpd not in use (/etc/snmpd_not_to_be_run) Starting SLOT services: ICPDAS slot driver (type 0) version 1.01a (2004-03-01) w ith normal status 02f0 interval=6392 us, EEPROM_DELAY=30 ms major : 215, S/N : 01 B5 70 80 12 00 00 60. Starting COM port services: Serial: 8250/16550 driver \$Revision: 1.90 \$ 36 ports , IRQ sharing enabled Starting RAM Driver services: 1376 inodes 4096 blocks Firstdatazone=47 (47) Zonesize=1024 Maxsize=268966912 Setting the System Clock using the Hardware Clock as reference... Mon May 18 14:22:38 2009 0.000000 seconds Mon May 18 14:22:38 UTC 2009 Starting gqcam services: pwc: Philips webcam module version 10.0.12 loaded. pwc: Supports Philips PCA645/646, PCVC675/680/690, PCVC720[40]/730/740/750 & PCV C830/840. pwc: Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10 | and MPC-C30, pwc: the Créative WebCam 5 & Pro Ex, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and VCS-UM100. usbcore: registered new interface driver Philips webcam Starting X Server.. /bin/sh: can't access tty; job control turned off icewm-session: using /root/.icewm for private configuration files icewmbg: using /root/.icewm for private configuration files IceWM: using /root/.icewm for private configuration files icewmtray: using /root/.icewm for private configuration files

圖18 開機完成



圖 19 開機初始畫面