tSH-700 系列

繁体中文使用手册

精简型串行端口分享器

2018年8月

版本: 1.7.1

<u>承诺</u>

郑重承诺: 凡泓格科技股份有限公司产品从购买后,开始享 有一年保固,除人为使用不当的因素除外。

责任声明

凡使用本系列产品除产品质量所造成的损害, 泓格科技股份 有限公司不承担任何的法律责任。 泓格科技股份有限公司有 义务提供本系列产品详细使用资料,本使用手册所提及的产 品规格或相关信息, 泓格科技保留所有修订之权利,本使用 手册所提及之产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕 不另行通知,本产品不承担用户非法利用资料对第三方所造 成侵害构成的法律责任,未事先经由泓格科技书面允许,不 得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版使用手册内 容。

<u>版权</u>

版权所有 C 2018 泓格科技股份有限公司,保留所有权利。

<u>商标</u>

文件中所涉及所有公司的商标, 商标名称及产品名称分别属 于该商标或名称的拥有者所持有。

联系我们

如有任何问题欢迎联系我们,我们将会为您提供完善的咨询 服务。

Email: service.icpdas@gmail.com

<u>支援</u>

模块包含: tSH-722, tSH-732, tSH-725, tSH-735, tSH-724, tSH-734, tSH-722i, tSH-732i, tSH-725i, tSH-735i, tSH-724i, tSH-734i





<u>目录</u>

检查配件	3
更多信息	
1. 产品介绍	
11	c
1.1 选至泪闱 1.2 抑枚	0 7
1.2	/ ع
1.5 1.4 机构图	
1.4.1 tSH-700 系列模块	
1.4.2 CA-002 DC 电源线	
1.5 脚位定义	
2. 启动 TSH-700 模块	13
步骤1·连接电源和计算机主机	13
步骤 2: 连接 MASTER 和 SLAVE 设备	
步骤 3: 安装软件到您的计算机	
步骤 4: 配置正确的网络设定	16
步骤 5: 配置 APPLICATION MODE	
步骤 6: 配置串行端口设定	19
步骤 7: 测试您的 TSH-700 模块	20
3. 配置网页	22
3.1 登入 TSH-700 网页服务器	
3.2 HOME 首页	24
3.3 Application Mode	25
3.3.1 Converter Application (tSH-72x <i>系列</i>)	25
3.3.2 Sharer Application (tSH-73x 系列)	
3.4 SERIAL PORT 配置	31
3.4.1 Port1 Settings	
3.5 NETWORK SETTING 配置页	
3.5.1 IP Address Settings	
3.5.2 General Settings	
3.5.3 Kestore Factory Defaults	
3.5.4 Гиткине орице	39 ۱۵
3.6.1 Accessible IP (filter is disabled when all zero)	40 40
3.7 MONITOR 配置页	
3.8 CHANGE PASSWORD 配置页	
3.9 LOGOUT 配置页	
附录 A: 疑难解答	43
如何恢复模块原厂默认的网页服务器登入密码?	43
附录 B: 应用注意	45
如何设定 TIMEOUT 值?	45
附录 C: 手册修订记录	47



检查配件

产品包装内应包含下列配件:

1997 - 252 / 1	一台 tSH-700 系列模块	注意: 如发现产品包装内的配件有任
	一张 快速入门指南	何损坏或遗失,请保留完整包 装盒及配件,尽快联系我们, 我们将有专人快速为您服务。
	一条 2 线式 DC 电源线 (CA-002 Cable)	

更多信息

相关文件位置: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/tSH-700/document/

Firmware 位置: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/tSH-700/firmware/

相关软件位置: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/software/





1. 产品介绍

泓格推出一系列 tGW-700/tDS-700 精简型模块后,受到热烈回响,因此继续以研发、创新的 精神,来扩展模块新功能以满足用户的各项应用需求。tSH-700 是精简型串行端口分享器,具 有 "Baud Rate 转换功能"、"Modbus RTU/ASCII 转换功能"及 "二个 Master 设备共同存取单一 Slave 设备功能"。还内建有 web server 提供了直觉式的网页管理界面,让使用者轻松且快速 的设置参数,不需记忆指令。而 tSH-700i 还新增有 3000 V_{DC} 隔离保护及+/-4 kV 静电放电保护 技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。

Baud Rate 转换功能: 此功能允许单一的 Master 设备与 Slave 设备使用不同 Baud Rate 及 Data Format 来做通讯。在 Raw Data 模式下,适用于多数不需转换查询-响应的协议(半双 工),例如,DCON。当 Data Size 是小于每个串行端口内建的 512 bytes buffer 大小时,也 可执行全双工通信。



Modbus RTU/ASCII 转换功能: 此功能允许单一的 Modbus RTU/ASCII Master 设备与单一的 Modbus RTU/ASCII Slave 设备使用不同协议、不同 Baud Rate 及不同 Data Format 来做通讯。



- 二个 Master 设备存取 Slave 设备功能: 此功能允许二个 Master 设备连接到不同串行端口 来存取 Slave 设备。Modbus 模式可以用来转换 Modbus RTU/ASCII 协议,而 Raw Data 模 式可以用于 DCON 或其它查询-响应协议。然而不同 Baud Rate 及不同 Data Format 也可以 用于不同的串行端口。若当二个 Master 设备所请求的讯息相同时,内建 Cache 功能将会 除去重复的请求讯息来减少 Slave 设备的串行端口通讯负担。注:建议将两个上位机的 timeout 及 scan 间隔参数加大,因为下位机将会有两倍的流量负载。
 - 二个 Master 设备存取 Slave 设备 在 RAW Data 模式下 Baud Rate 转换功能



● 二个 Master 设备存取 Slave 设备 - 协议及 Baud Rate 转换功能





1.1 选型指南

型号		D 0 0 00	D0 405	it;t ⊟	00144		
非隔离	隔离	RS-232	KS-485	<u></u>		COM2	COIVI3
tSH-722	tSH-722i	2	-		3-wire RS-232	3-wire RS-232	-
tSH-725	tSH-725i	-	2	Converter	2-wire RS-485	2-wire RS-485	-
tSH-724	tSH-724i	1	1		2-wire RS-485	3-wire RS-232	-
tSH-732	tSH-732i	3	-		3-wire RS-232	3-wire RS-232	3-wire RS-232
tSH-735	tSH-735i	-	3	Sharer	2-wire	2-wire	2-wire
tSH-734	tSH-734i	2	1	-	2-wire RS-485	3-wire RS-232	3-wire RS-232



1.2 规格

Models		tSH-722 tSH-722i	tSH-732 tSH-732i	tSH-725 tSH-725i	tSH-735 tSH-735i	tSH-724 tSH-724i	tSH-734 tSH-734i			
System										
CPU		32-bit ARM								
Commun	ication Interface									
Ethernet		10/100 Base- (Auto-negotia PoE (IEEE 802	TX, 8-pin RJ-45 ating, Auto-MD 2.3af, Class 1)	x 1, I/MDIX, LED in	dicator)					
COM1		5-wire RS-232	3wire RS-232	2-wire RS-485	2-wire RS-485	2-wire RS-485	2-wire RS-485			
COM2		5-wire RS-232	3wire RS-232	2-wire RS-485	2-wire RS-485	5-wire RS-232	3wire RS-232			
COM3		-	3wire RS-232	-	2-wire RS-485		3wire RS-232			
Self-Tune	r	-		Yes, automa	ntic RS-485 direc	ction control				
DC 405	Bias Resistor	-		Yes, 1 KΩ						
KS-485	Node	-		254 (max.)						
UART		16c550 or co	mpatible							
Power Isc	olation	1000 V _{DC} for tSH-722i / 732i only								
Signal Iso	lation	3000 V _{DC} for tSH-725i / 735i / 724i / 734i only								
ESD Prote	ection	+/-4 kV								
COM Por	t Format									
Baud Rate	e	115200 bps Max.								
Data Bit		5, 6, 7, 8								
Parity		None, Odd, Even, Mark, Space								
Stop Bit		1, 2								
Power										
Power	PoE	IEEE 802.3af,	Class 1							
Input	DC Jack	+12 ~ 48 V _{DC}								
Power Co	nsumption	0.07 A @ 24 V _{DC}								
Mechanis	sm									
Connecto	r	10-Pin Removable Terminal Block x 1								
Mounting	Į	DIN-Rail	DIN-Rail							
Environm	ient									
Operating	g Temperature	-25 ~ +75 °C								
Storage T	emperature	-30 ~ +80 °C								
Humidity		10 ~ 90% RH, Non-condensing								



1.3 配置图



配置图

1. 坚固耐用且隔热材质外壳

2. 序列 COM Ports

依据各系列 tSH-700 模块将会有不同的 序列 COM Port 数。详细的各系列模块 COM Port 脚位定义,请参考至<u>第 1.5 节</u> 「脚位定义」。

3. S1: 系统 LED 指示灯

一旦 tSH-700 系列模块通电开机后, 模 块上的系统 LED 指示灯将亮起,显示如 下:

功能	系统 LED 指示灯
Firmware 执行中	ON
网络就绪	每3秒闪烁一次
串行端口忙碌	每0.2秒闪烁一次

运作模式开关



4.

Init 模式: 配置模式

Run 模式: Firmware 运作模式

tSH-700 系列模块的运作模式开关,原厂默认为 Run 模式。当需要更新 tSH-700 firmware 的时候,必须将此开关从 Run 模式移动至 Init 模式, 在 Init 模式下开始更新 firmware,当 firmware 更新完成后,需再将开 关返回到 Run 模式。



5.

+12~+48 V_{DC} 插孔



6.

tSH-700 系列模块还设有一个 +12 ~ +48 V_{DC} 插孔。如果没有 PoE switch 可 以使用,将能够使用 +12 ~ +48 V_{DC} 转接器来连接此插孔,以 DC 插孔输入 方式开机。

PoE 及 Ethernet RJ-45 插座



tSH-700 系列模块包含一个 RJ-45 插座,为 10/100 Base-TX 以太网络标准端口。当侦测到网络有联机且有接收到网络封包的时候,此时 RJ-45 插座上的 Link/Act LED 指示灯 (橘色) 将亮起。当使用 PoE (Power-over-Ethernet) 方式供电开机,此时 RJ-45 插座上的 PoE LED 指示灯 (绿色) 将亮起。





1.4 机构图

此章节为 tSH-700 系列模块及 CA-002 Cable (DC 电源线) 的尺寸机构图,单位为 mm (millimeters)。

1.4.1 tSH-700 系列模块





1.4.2 CA-002 DC 电源线



	脚位定义	
P1		P2
1	<u>红色</u>	OPEN
2	<u>黑色</u>	OPEN

注意: Cable 颜色: 黑色

编号	叙述	QTY	单位
1	UL2464 18AWG 2C(红/黑) 0D5.0 颜色黑	1	PCS
2	DC 插头 5.5*2.1	1	PCS
3	PVC:45/P 黑		G



+SH_725 +SH_725i +SH_724 +SH_724

1.5 脚位定义

+CU 700 +CU 700;



		1011/22	1011/221			011/20	0117201			011721	0117211
	10	F.G.	F.G.		10	F.G.	F.G.		10	F.G.	F.G.
	09	CTS2	CTS2		09	N/A	N/A		09	N/A	N/A
COM2	08	RTS2	RTS2		08	N/A	N/A		08	CTS2	CTS2
	07	RxD2	RxD2		07	N/A	N/A		07	RTS2	RTS2
	06	TxD2	TxD2		06	GND	ISO.GND	COM2	06	GND	ISO.GND
	05	GND	ISO.GND	COM2	05	D2-	D2-		05	RxD2	RxD2
	04	CTS1	CTS1		04	D2+	D2+		04	TxD2	TxD2
COM1	03	RTS1	RTS1		03	GND	ISO.GND		03	GND	ISO.GND
	02	RxD1	RxD1	COM1	02	D1-	D1-	COM1	02	D1-	D1-
	01	TxD1	TxD1		01	D1+	D1+		01	D1+	D1+
		tSH-732	tSH-732i			tSH-735	tSH-735i			tSH-734	tSH-734i
	10	tSH-732 F.G.	tSH-732i F.G.		10	tSH-735 F.G.	tSH-735i F.G.		10	tSH-734 F.G.	tSH-734i F.G.
	10 09	tSH-732 F.G. GND	tSH-732i F.G. GND		10 09	tSH-735 F.G. GND	tSH-735i F.G. ISO.GND		10 09	tSH-734 F.G. GND	tSH-734i F.G. ISO.GND
СОМЗ	10 09 08	tSH-732 F.G. GND RxD3	tSH-732i F.G. GND RxD3	СОМЗ	10 09 08	tSH-735 F.G. GND D3-	tSH-735i F.G. ISO.GND D3-	СОМЗ	10 09 08	tSH-734 F.G. GND RxD3	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3
сомз	10 09 08 07	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3	СОМЗ	10 09 08 07	tSH-735 F.G. GND D3- D3+	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+	сомз	10 09 08 07	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 TxD3
СОМЗ	10 09 08 07 06	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3 GND	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3 ISO.GND	СОМЗ	10 09 08 07 06	tSH-735 F.G. GND D3- D3+ GND	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+ ISO.GND	СОМЗ	10 09 08 07 06	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3 GND	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 TxD3 ISO.GND
СОМ3 СОМ2	10 09 08 07 06 05	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2	сомз	10 09 08 07 06 05	tSH-735 F.G. GND D3- D3+ GND D2-	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+ ISO.GND D2-	сомз	10 09 08 07 06 05	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2
СОМЗ СОМ2	10 09 08 07 06 05 04	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2 TxD2	СОМЗ СОМ2	10 09 08 07 06 05 04	tSH-735 F.G. GND D3- D3+ GND D2- D2+	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+ ISO.GND D2- D2+	СОМЗ СОМ2	10 09 08 07 06 05 04	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2 TxD2
COM3 COM2	10 09 08 07 06 05 04 03	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2 GND	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2 TxD2 ISO.GND	СОМЗ СОМ2	10 09 08 07 06 05 04 03	tSH-735 F.G. GND D3- D3+ GND D2- D2+ GND	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+ ISO.GND D2- D2+ ISO.GND	СОМ3 СОМ2	10 09 08 07 06 05 04 03	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2 GND	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 ISO.GND RxD2 TxD2 ISO.GND
СОМ3 СОМ2 СОМ1	10 09 08 07 06 05 04 03 02	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2 GND RxD1	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2 TxD2 ISO.GND RxD1	СОМ3 СОМ2 СОМ1	10 09 08 07 06 05 04 03 02	tSH-735 F.G. GND D3- D3+ GND D2- D2+ GND D1-	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+ ISO.GND D2- D2+ ISO.GND D1-	СОМ3 СОМ2 СОМ1	10 09 08 07 06 05 04 03 02	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2 GND D1-	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2 TxD2 ISO.GND D1-
COM3 COM2 COM1	10 09 08 07 06 05 04 03 02 01	tSH-732 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2 GND RxD1 RxD1	tSH-732i F.G. GND RxD3 TxD3 ISO.GND RxD2 ISO.GND RxD1 TxD1	СОМ3 СОМ2 СОМ1	10 09 08 07 06 05 04 03 02 01	tSH-735 F.G. GND D3- D3+ GND D2- D2+ CND D1- D1+	tSH-735i F.G. ISO.GND D3- D3+ ISO.GND D2- D2+ ISO.GND D1- D1+	СОМ3 СОМ2 СОМ1	10 09 08 07 06 05 04 03 02 01	tSH-734 F.G. GND RxD3 TxD3 GND RxD2 TxD2 GND D1- D1+	tSH-734i F.G. ISO.GND RxD3 ISO.GND RxD2 TxD2 ISO.GND D1- D1+

注意: tSH-722/722i 及 tSH-724/724i 模块中的 CTS/RTS 脚位讯号为保留(无作用)。



2. 启动 tSH-700 模块

本章节提供了详细自我测式程序,能够确认 tSH-700 系列模块是否功能正常运作。在开始执行自我测试之前必须完成下列项目,测试接线、配置网络设定以及 eSearch Utility 驱动程序安装。详细步骤如下:

步骤 1: 连接电源和计算机主机

- 1. 确认您 PC 的网络设定正确且可运作。
- 2. 确认您 PC 的 Windows 防火墙以及 Anti-Virus 防火墙都已关闭,或已正确的设定,否则步骤在使用 VxComm Utility 搜寻模块功能可能无法正确找到 tSH-700。(请与您的系统管理员确认)
- 3. 确认 Init/Run 开关是在 Run 位置上。



4. 将 tSH-700 与 PC 连接至同一个集线器或同一个子域,然后供电开机启动 tSH-700 模块。详细接线方式请参考至 图 2-2 及 图 2-3。





Copyright © 2018 ICP DAS CO., Ltd. All Rights Reserved.



步骤 2: 连接 Master 和 Slave 设备

- 1. 将计算机 (Master 设备) 的串行端口 (COM1) 连接至 tSH-700 上的 COM1。
- 2. 将 Modbus 设备 (Slave 设备,如: M-7022,选购品) 连接至 tSH-700 上的 COM2。



3. 提供电源 (使用+10~+30 V_{DC} 电源) 到 Modbus 设备 (如, M-7022, Device ID: 1)。





步骤 3: 安装软件到您的计算机

安装 eSearch Utility,可从从泓格科技网站及 FTP 下载。详细位置如下:

ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/software/esearch/

<u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/software/esearch/</u>

步骤 4: 配置正确的网络设定

1. 开启 eSearch Utility 后,单击 **"Search Servers"** 按钮来搜寻您的 tSH-700。tSH-700 出 厂预设设定如下所示:

IP Address:	192.168.255.1
Sub-net Mask:	255.255.0.0
Gateway Address:	192.168.0.1

2. 双击您的 tSH-700,开启 "Configure Server (UDP)" 网络配置设定对话框。





3. 联系您的网络管理员取得正确的网络配置(如 IP/Mask/Gateway)。输入网络设定,然 后单击 "OK" 按钮, tSH-700 将会在 2 秒后改用新的设定。

C	onfigure Server (UE	DP)					×
ſ	Server Name :	tSH-724_RevB	3				
ſ	DHCP:	0: OFF 🔹	Sub-net Mask :	255.255.255.0	Alias:	Tiny	
	IP Address :	10.0.8.100	Gateway :	10.0.8.254	MAC:	00:0d:e0:8e:07:24	
	Warning!! Contact your Network Administrator to get correct configuration before any changing!						cel

- 4. 2 秒后,再次单击 "Search Servers" 按钮来搜寻 tSH-700, 确认上一步骤的网络配置已 正确设定完成,并且在列表中单击您的模块。
- 5. 单击您的 tSH-700 来选择它。
- 6. 单击 "Web" 按钮来进入 tSH-700 网页服务器。(或在浏览器的网址列中输入 tSH-700 的 IP 地址。)

ſ	🥑 eSea	rch Utility [v1.1.13, Nov.	29, 2016]			
	File S	erver Too	ls				
	Name		Alias	iP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address
	tSH-72	4_Re∨B	Tiny	10.0.8.100	25 .255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:8e:07:24
				6			
				•			
					6		
	4						4
	44						
\leq	Pq	Search Se	erver	onfiguration (UD	Web	Exit	
	Status						



步骤 5: 配置 Application Mode

 在 Login password 字段输入 密码 "admin" (原厂预设), 在按 "Submit" 按钮。 The system is logged out. To enter the web configuration, please type password in the following field. Submit Note: This web configuration requires JavaScript enabled in your browser (Firefox, IE...). If the web configuration does not work, please check the JavaScript settings first.

- 2. 单击 "Application Mode" 标签来进入 Application Mode Settings 设定页面。
- 3. 点选 "Mode 2: Modbus Converter"项目。
- 4. 从 "Slave Device Connected on:" 点选项目中,选择 M-7022 (Slave 设备) 所连接到 tSH-700 的 COM Port 码 (如: "Port1")。
- 5. 在 **"Slave Timeout (ms)"** 字段中, 输入 Timeout 值 **(**如: **"500")**, 在单击 **"Submit"** 按钮来 储存设定。







步骤 6: 配置串行端口设定

- 1. 单击 "Port1" 标签来进入 Port1 Settings 设定页面。
- 2. 在 Port Settings 相关的下拉式选单中,根据 (Master 设备) 计算机的串行端口来选择适当 的 Baud Rate 值及 Data Format 值 (如: Baud Rate: 9600 及 Data Format: 8N1)。
- 3. 单击 "Submit" 按钮来储存设定。

Tiny S	erial Port Sharer (tSH-700	RevB) k Setting Filter Monitor Change Password Logou
Port Settin	gs Current	Updated
Baud Rate (bp	s): 115200	9600 v bits/S
Data Size (bit	s): 8 🛛 🔁	8 ▼ bits/character
Pari	ty: None	None T
Stop Bits(bit	s): 1	1 •
CRC/LRC Confir	m: YES	YES V
Char Timeout (byte	es) <mark>5</mark>	5 (4 ~ 15, Default: 5)
Port Watchdo	gs Current	Updated
TX Idle (second	ls) 0	0 (20 ~ 65535, Disable: 0)
RX Idle (second	ls) 0	0 (20 ~ 65535, Disable: 0)
		Submit

- 4. 单击 "Port2" 标签来进入 Port2 Settings 设定页面。
- 5. 在 Port Settings 相关的下拉式选单中,根据 (Slave 设备) M-7022 来选择适当的 Baud Rate 值及 Data Format 值 (如: Baud Rate: 115200 及 Data Format: 8N1)。
- 6. 单击 "Submit" 按钮来储存设定。

Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home | Application Mode | Port | Port2 | letwork Setting | Filter | Monitor | Change Password | Logout

Port Settings	Current	Updated
Baud Rate (bps):	115200	115200 ▼ bits/S
Data Size (bits):	8 6	8 ▼ bits/character
Parity:	None	None 🔻
Stop Bits(bits):	1	1 •
CRC/LRC Confirm:	YES	YES V
Char Timeout (bytes)	5	5 (4 ~ 15, Default: 5)
Port Watchdogs	Current	Updated
TX Idle (seconds)	0	0 (20 ~ 65535, Disable: 0)
RX Idle (seconds)	0	0 (20 ~ 65535, Disable: 0)
		Submix



步骤 7: 测试您的 tSH-700 模块

1. 回到 eSearch Utility, 单击 "<u>T</u>ools" 功能选单中的 "Modbus RTU Master" 项目来开启 Modbus RTU Master Utility。

🥑 eSearch Util	ity [v1.1.1.5, Nov.29, 2016]			- • ×
File Server	Tools			
Name	Modbus RTU Master	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address
tSH-724_Re	Modbus TCP Master	255.255.255.0	10.0.8.254	00:0d:e0:8e:07:24
	System Information			
		_		
I • [11		•
Search	n Server Configuration (U	DPj 🚺 Web	Exit	
Status				

2. 在 "COM status" 区域,选择 (Master 设备) 计算机上的 COM Port 、Baud Rate 及 Data Format (如: COM1/9600/N,8,1), 然后单击 "Open" 按钮。

MBRTU V. 1.0.9 COM1	
- COM Status	Protocol Description
	[Request]
Line control : N,8,1	Byte 0: Net ID (Station number) Byte 1: FC=01 Byte 2-3: Reference number
Open Close	Byte 4-5: Bit count
– Polling Mode (No Waiting)—	Statistics Clear Statistics
Timeout 700 ms	Commands Current Packet Size (Bytes) 8 Difference in Packet Size (Bytes) 7
Start Stop	Total Packet Size (Bytes) 0 Quantity Total Packet Size (Bytes) 0
Timer Mode (Fixed Period)	Packet Quantity Sent 0 Packet Quantity Received 0
Interval 50 ms	Polling or Timer Mode (Date/Time) Polling Mode Timing (ms)
Start Stop	Start Time Time Start Max 000 Average
	Time Stop

请确认此字段 Timeout 值必需大于 tSH-700 系列模块中的 Slave Timeout 设定值。

3. 请参考 "<u>Protocol Description</u>",在 Command 字段输入指令,然后单击 "Send Command" 按 钮。查看 Responses 区域,如果响应数据是正确的,表示测试成功。

MBRTU V. 1.0.9 COM1	
COM Status	Protocol Description FC1 Read multiple coils status (0xxxx) for DD [Request] Byte 0: Net ID (Station number) Byte 1: FC=01 Byte 2-3: Reference number Byte 4-5: Bit count
Polling Mode (No Waiting) Timeout 700 Start Stop Timer Mode (Fixed Period) Interval 50 Start Stop	Statistics Clear Statistics Commands Difference Current Packet Size (Bytes) 8 Total Packet Size (Bytes) 8 Packet Quantity 0 Packet Quantity Sent 1 Polling or Timer Mode (Date/Time) Polling Mode Timing (ms) Start Time Time Start Stop Time Time Stop
Command	
130002	3 Send Command
Commands 🔽	Include CRC Responses
01 03 00 00 00 02 C4 0B	01 03 04 00 00 00 PA 33
	Clear Lists Exit Program



3. 配置网页

当 tSH-700 模块 Ethernet 已正确配置设定完成且网络功能运作正常,便可透过 eSearch Utility 或是标准 Web 浏览器来进行更多的功能配置设定。

注意: tSH-700 模块未使用 PoE 供电且完成网页功能设定后,便可将 Ethernet 脱机来使用。

3.1 登入 tSH-700 网页服务器

确认模块网络配置设定完成后,便可从任何一台具有网络链接功能的计算机来登入至 tSH-700 网页服务器,步骤如下:

步骤 1: 打开 Web 浏览器

您可使用各种常见的浏览器来配置 tSH-700 模块,例如有 Mozilla Firefox, Google Chrome 及 Internet Explorer...等。



Internet Explorer

如果使用的浏览器为 IE,为了确保 tSH-700 的网页服务器能正常显示, **Ex**] 请先关闭 IE cache。详细的设定步骤请参考至 <u>FAQ:使用 IE 浏览器进入</u> tDS/tGW/t(P)ET/tM-752N 网页服务器时,如 IE 浏览器画面显示为空白,怎么辨?

步骤 2: 在网址列中输入 tSH-700 的 IP 地址

确认您的 tSH-700 已配置正确的网络设定,如还未设定请参考至第3章"启动 tSH-700 模块"。





步骤 3: 输入密码

链接至 IP 地址后,将显示登入画面。请在 "Login password" 字段输入密码 (第一次登入的用 户请输入原厂默认的密码),然后单击 "Submit" 按钮来进入 tSH-700 网页服务器。如欲想变更 密码请参考至第 3.8 节 " Change Password 配置页"。

ICPS T	Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)			
Н	ome A	原厂默认密码: admin	Vetwork Setting Filter	
The system is logged To enter the web config	out. guration, p		ollowing field.	
Login password: •••••	1	Submit		

步骤 4: 欢迎进入 tSH-700 网页服务器

登入 tSH-700 网页服务器后,主网页将显示各项信息,<u>第 3.2 节</u>起将详细介绍。

C () (% http://10.0.8.100/	の - C 🌮 Tiny Serial Port Shar	er x	- □ × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tiny Se Home Ap	erial Port Sharer (tSH plication Mode Port1 Port2	I-700 RevB) Network Setting Filter Monit	or Change Password Logout
Model Name: Firmware Version: IP Address:	tSH-724_RevB B1.4.3 [Aug.17 2016] 10.0.8.100	Alias Name: MAC Address: TCP Command Port: System Timeout:	Tiny 00-0d-e0-8e-07-24 10000
Current port settings:	Port 1	(Network Watchdog, Seconds) Port 2	
Baud Rate (bps): Data Size (bits): Parity:	115200 8 None	115200 8 None	
Stop Bits (bits): Connected Device: Protocol:	1 Master Modbus RTU	1 Slave Modbus RTU	
TX Idle (seconds):	Port 1	0	~
		Copyright © 2016 ICP	DAS Co., Ltd. All rights reserved.



3.2 Home 首页

此页面为主网页包含了三个部份,如下:



Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home pplication Mode | Port1 | Port2 | Network Setting | Filter | Monitor |Change Password | Logout

▶ 第一部份「Status & Configuration」,提供了 tSH-700 模块基本的软件及硬件信息。

Model Name:	tSH-724_RevB	Alias Name:	Tiny
Firmware Version:	B1.4.3 [Aug.17 2016]	MAC Address:	00-0d-e0-8e-07-24
IP Address:	10.0.8.100	TCP Command Port:	10000
Initial Switch:	ON	System Timeout: (Network Watchdog, Seconds)	0

软硬件信息包含了下列项目: Model Name、Firmware Version、IP Address、 Initial Switch 状态、 MAC Address、 System Timeout...等。当您更新完 tSH-700 Firmware 后,您可以从此区域来检 查 Firmware 版本信息。

▶ 第二部份「Current port settings」,显示 Port 设定及 Serial Data Packing 设定的状态。 Current port settings:

Port Settings	Port 1	Port 2
Baud Rate (bps):	115200	115200
Data Size (bits):	8	8
Parity:	None	None
Stop Bits (bits):	1	1
Connected Device:	Master	Slave
Protocol:	Modbus RTU	Modbus RTU
Char Timeout (bytes):	5	5
Port Watchdogs	Port 1	Port 2
TX Idle (seconds):	0	0
RX Idle (seconds):	0	0

▶ 第三部份「Application Settings」,显示应用模式的设定的状态。

Application Settings:

Application Mode:	2 (Modbus Converter - Half Duplex)
Port for Slave Device:	2
Slave Timeout (ms):	1000
Read Cache (ms):	980
Modbus ID Range:	1 to 247



3.3 Application Mode

Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)
Hom Application Mode Port1 | Port2 | Network Setting | Filter | Monitor |Change Password | Logout

单击 Application Mode 项目后,应用模式配置将根据 tSH-700 模块的类型,分为 tSH-72x 系列 的 Converter Application 配置及 tSH-73x 系列的 Sharer Application 配置,详细参数配置说明请 参考至<u>第 3.3.1 节 "Converter Application"</u>及<u>第 3.3.2 节 "Sharer Application"</u>。

3.3.1 Converter Application (tSH-72x 系列)

Application Mode Settings

Application Mode	Port Setting Update	
 Mode 0: Serial Converter (Full/half-duplex communication with raw data) 	PLC 9600, N81 9600, N81 115200, E71 200 115200, E71 200 115200, E71 200	
 Mode 2: Modbus Converter (Half-duplex communication with Modbus RTU/ASCII conversion) 	Image: System conduction Image: System c	
Slave Timeout (ms):	1000 (60 to 65530 ms) Refer to the note below.	
Read Cache (ms):	980 (10, 20 65530, Disable: 0)	
Virtual Modbus ID:	1 to 247 (Available ID range: 0 to 255) Note: Sharer will skip the Modbus messages when its ID is NOT in the specified range.	
Modbus ID Offset: Wirtual ID = 1 to 10, offset = -255, No change=0) For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.		
	Submit	



Application Mode 区域参数设定,详细说明如下:

项目	说明	
Application Mode		
Mode 0: Serial Converter (Full/half-duplex communication with raw data)	此功能允许单一的 Master 设备与 Slave 设备使用不同 Baud Rate 及 Data Format 来做通讯。 PLC	
Mode 2: Modbus Converter	此功能允许 Modbus RTU/ASCII Master 设备与 Modbus RTU/ASCII Slave 设 备使用不同 Modbus 协议、不同 Baud Rate 及不同 Data Format 来做通 讯。	
Slave Timeout (ms)	设定 Slave Timeout 时间。用来设定请求命令 (Tx) 发送至设备之后的等待时间。若设备在此时间内无响应,tSH-700 将处理下个请求。 注意: 当使用 Modbus Polling 时,应用软件 (Master 端)的 Timeout 值必需大于 Slave 端的 Slave Timeout 值,且不建议低于 100 ms。 默认值: 1000 ms	



Read Cache (ms)	Read-Cache 功能在指定的时间内,相同的 Read Requests,可直接传回 Cache 里的数据,避免短时间内重复询问。当多个 Master 分享同一个 RTU/ASCII 设备/数据时,可减少 Serial Bus 负担,并使 TCP 响应速度变 快。		
	设定值的范围:10, 20 ~ 65530 (ms) 关闭= 0		
Virtual Modbus ID	当 Slave 设备的 Modbus ID 不在此指定的范围内时,将会略过 Modbus I 讯。		
Modbus ID Offset	 改定值的范围:0~255 此参数用来设定 Modbus ID 位移值。 范例如下: > Virtual ID = 1 到 10, offset 设定 10, 结果实际 Slave ID = 11 到 20。 > Virtual ID = 31 到 40, offset 设定 -10, 结果实际 Slave ID = 21 到 30。 设定值的范围: -255 ~ 255 不位移 =0 (预设) 		
Submit	单击此按钮来储存新的设定值至 tSH-700 模块。		



3.3.2 Sharer Application (tSH-73x 系列)

Application Mode Settings

Application Mode	Port Setting Update
 Mode D: Serial Converter (1-to-1 full/half-duplex communication with raw data) 	PLC Device Port1: Enable * , Port2: Enable * , Port3: Disable *
 Mode 1: Serial Sharer (2-to-1 or 1-to-1 half-duplex communication with raw data) 	HMI Master1 DCON Protocol 115200 bps RS-232/485 DCON Protocol 9600 bps Rs-232/485 ScADA Remote I/O Module (Slave) ScADA Remote I/O Module (Slave) ScADA Remote I/O Module (Slave) ScADA Remote I/O Module (Slave) ScADA Remote I/O Module (Slave) ScADA Note: Most query-response protocols (like DCON, Modbus) without conversion can be used.
• Mode 2: Modbus Sharer (2-to-1 or 1-to-1 half-duplex communication with Modbus RTU/ASCII conversion)	Master2 Protocol : Port1: RTU Port2: RTU Port3: RTU Slave Devices Connected on : Port1: Port2: Port2: Port3: Po
Slave Timeout (ms):	1000 (60 to 65530 ms) Refer to the note below.
Read Cache (ms):	980 (10, 20 65530, Disable: 0)
Virtual Modbus ID:	1 to 247 (Available ID range: 0 to 255) Note: Sharer will skip the Modbus messages when its ID is NOT in the specified range.
Modbus ID Offset:	0 (Offset= -255 to 255, No change=0) For example: Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30.
	Submit

Application Mode 区域参数设定,详细说明如下:

项目	说明
Application Mode	
Mode 0: Serial Converter (1-to-1 full/half-duplex	此功能允许单一的 Master 设备与 Slave 设备使用不同 Baud Rate 及 Data Format 来做通讯。 PLC
	当 COM Ports 是设定为 Enable 时,意指此 COM Ports 将允许二台设 备间同时进行双向数据传输 (全双工模式)。 全双工通讯模式只能用于 RS-232 或 RS-422,由于 Buffer Size 的限 制,其数据量需小于 512 bytes。





Read Cache (ms)	Read-Cache 功能在指定的时间内,相同的 Read Requests,可直接传回 Cache 里的数据,避免短时间内重复询问。当多个 Master 分享同一个 RTU/ASCII 设备/数据时,可减少 Serial Bus 负担,并使 TCP 响应速度变 快。						
	设定值的范围: 10, 20~65530 (ms) 关闭= 0						
Virtual Modbus ID	当 Slave 设备的 Modbus ID 不在此指定的范围内时,将会略过 Modbus 息讯。 设定值的范围:0~255						
Modbus ID Offset	 改定值的氾固:0~255 此参数用来设定 Modbus ID 位移值。 范例如下: > Virtual ID = 1 到 10, offset 设定 10, 结果实际 Slave ID = 11 到 20。 > Virtual ID = 31 到 40, offset 设定 -10, 结果实际 Slave ID = 21 到 30。 设定值的范围: -255~255 不位移 =0(预设) 						
Submit	单击此按钮来储存新的设定值至 tSH-700 模块。						



3.4 Serial Port 配置



此 Serial Port 项目将依据 tSH-72x/tSH-73x 系列模块将会显示不同的 Port 数。在单击 Port 1 项目后,可在 Port Settings 区域进行 Serial COM Port 各项功能配置。详细说明如下。

3.4.1 Port1 Settings

Port 1 Settings

Port Settings Current	Updated
Baud Rate (bps): 115200	115200 ▼ bits/S
Data Size (bits): 8	8 🔹 bits/character
Parity: None	None 🔻
Stop Bits(bits): 1	1 •
CRC/LRC Confirm: YES	YES •
Char Timeout (bytes) <mark>5</mark>	5 (4 ~ 15, Default: 5)
Port Watchdogs Current	Updated
TX Idle (seconds) 0	0 (20 ~ 65535, Disable: 0)
RX Idle (seconds) 0	0 (20~65535, Disable: 0)
	Submit

Port Settings 及 Sharer Settings 区域参数设定,详细说明如下:

项目	说明	默认值
Port Settings		
Baud Rate (bps)	设定 COM Port 的 Baud Rate 值。	115200
Data Size (bits)	设定 COM Port 的 Data Size 值。	8
Parity	设定 COM Port 的 Parity 值。	None
Stop Bits (bits)	设定 COM Port 的 Stop Bits 值。	1
CRC/LRC Confirm	是否启用 CRC/LRC 确认功能。此功能能够检查每一个请求/响 应数据的 CRC 码的部分,如 CRC 码不正确时,该命令将会被 跳过不传送。 Yes = Enable (启用); No = Disable (关闭)。	No



Char Timeout (bytes)	用来设定接收从 Slave 设备送出最后响应数据后的等待时间 (依据 Bytes 来计算待等时间)。如在设定的期间内 Slave 设备 无再响应任何数据,tSH-700 将处理这个响应。 设定值的范围 4~15 (bytes)。	5		
Port Watchdogs				
TX Idle (seconds)	设定 Tx 超时时间。当串行端口 Tx 在设定的一段时间内无传送数据,系统将重新启动。 设定值的范围 20~65535 (seconds)			
RX Idle (seconds)	设定 Rx 超时时间。当串行端口 Rx 在设定的一段时间内无接收数据,系统将重新启动。 设定值的范围 20~65535 (seconds)	0		
Submit	单击此按钮来储存新的设定值至 tSH-700 模块。			



3.5 Network Setting 配置页



Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home | Application Mode | Port1 | Port2 Network Setting Dilter | Monitor |Change Password | Logout

3.5.1 IP Address Settings

Address Type、Static IP Address、 Subnet Mask 及 Default Gateway 项目是必须符合局域网络 的重要设定项目。如不符合区,那 tSH-700 模块将无法正确的运作。 如模块在运行中变更这 些项目设定,那将会使应用程序遗失至虚拟 COM Port 的联机,而发生错误。

IP Address Settings

IP Address	
Address Type:	DHCP T
Static IP Address:	10 . 0 . 8 . 41
Subnet Mask:	255 . 255 . 0
Default Gateway:	10 . 0 . 8 . 254
MAC Address:	00-0d-e0-8e-07-34 (Format: FF-FF-FF-FF-FF)
	Update Settings

IP Address Settings 区域参数设定,详细说明如下:

项目	说明
IP Address	
	Static IP:如没有 DHCP 服务器将可使用手动的方式来指派固定的 IP 地址给 tSH-700 模块。请参考 <u>「手动配置 IP 地址」章节</u> 。
Address Type	DHCP:t SH-700 模块可藉由 DHCP 服务器自动分配 IP 地址。当模块每次重新联 机时, IP 地址都将随着改变。请参考 <u>「动态配置 IP 地址」章节</u> 。
Static IP Address	设定 IP 地址。每个模块都必须有唯一的 IP 地址才能链接至网络。此项目是指定特定的 IP 地址给 tSH-700 模块使用。
Subnet Mask	设定子网掩码地址。藉由子网掩码 (Subnet Mask) 可决定出哪些 IP 地址为子 网。
Default Gateway	设定通讯网关地址。通讯网关 (Gateway) 或路由 (Router) 是使个人网络能够 通信链接至另一个或多个其它网络。
MAC Address	用户定义的 MAC 地址。
Update Settings	单击此按钮来储存新的设定值至 tSH-700 模块。



手动配置 IP 地址

当使用手动方式配置,您必须配置所有网络设定,如下: 步骤 1:在 Address Type 字段选择 "Static IP"。 步骤 2:输入正确适当的网络设定。 步骤 3:单击 "Update Settings" 按钮来完成配置。

IP Address					
Address Type:	Static	:IP ▼	0		
Static IP Address:	10	. 0	. 8	. 100	2
Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. 0	
Default Gateway:	10	. 0	. 8	. 254	
MAC Address:	00-0d-	e0-8e-07-3	4	(Format: FF	F-FF-FF-FF-FF)
				Update Se	ettings
				6	ZAN S

动态配置 IP 地址

当您有 DHCP 服务器,那动态配置地址将非常容易执行,如下: 步骤 1: 在 Address Type 字段选择 "DHCP/AutoIP"。 步骤 2: 单击 "Update Settings" 按钮来完成配置。

IP Address					
Address Type:	DHCP	۲] 0		
Static IP Address:	10	. 0	. 8	. 41	
Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. 0	
Default Gateway:	10	. 0	. 8	. 254	
MAC Address:	00-0d-e	0-8e-07-34	4	(Format: I	FF-FF-FF-FF-FF)
				Update	Settings
				2	



3.5.2 General Settings

General Settings 配置区提供 Network 、UDP Alarm 及 Misc. 三个部份设定区,详细说明请参考 至下列表格。

General Settings

Network						
Ethernet Speed:	Auto v (Auto=10/100 Mbps Auto-negotiation) [Reserved]					
System Idle:	0 (30 ~ 65535 seconds, 0=default, 0=disable) Action=Reboot [Reserved]					
Web Auto-logout:	10 (1 ~ 255 minutes, 10=default, 0=disable)					
UDP Configuration:	Enable (Enable/Disable the UDP Configuration, Enable=default.) 					
UDP Alarm						
Alarm IP Address(UDP):	255 . 255 . 255 . 255					
Alarm Port(UDP):	54300					
Misc.						
Alias Name:	Tiny (Max. 18 chars)					
Debug Message(UDP):	20 (1 ~ 255 seconds, 20=default, 0=disable)					
	Update Settings					

General Settings 区域参数设定,详细说明如下:

项目	说明	默认值
Network		
Ethernet Speed	用来设定 Ethernet 的速度为 Auto (10/100 Mbps Auto- negotiation)、10 Mbps或 100 Mbps。	Auto
System Idle	用来设定系统超时时间。当 tSH-700 系列模块运作异常,在设定 的一段时间内无实质通讯,或是通讯发生问题,将自动 重新启动 系统。 设定值的范选 30~65535 (seconds); Disable (关闭)= 0;	
Web Auto-logout	用来设定自动注销时间。tSH-700 网页服务器在设定的时间 里没有任何动作,将会自动注销。 设定值的范围 1~65535 (minutes); Disable (关闭) = 0。	10



UDP Configuration 是否启用 UDP 配置功能。 Enable (启用); Disable (关闭)		Enable
UDP Alarm		
Alarm IP Address (UDP)	当发生警报时,tSH-700 可向指定的网络 IP 地址及 Port 传送 U	DP 封包 (包
Alarm Port (UDP)	含警报讯息)。	
Misc.		
Alias Name	用来设定模块别名,最大为 18 个字符。每个 tSH-700 模块都可以设定用户需要的名称,方便在网络上识别。	
Debug Message(UDP)	保留	20
Update Settings	单击此按钮来储存新的设定值至 tSH-700 模块。	



3.5.3 Restore Factory Defaults

Restore Defaults 此功能将 tSH-700 模块所有功能设定值恢复至出厂默认值的状态,请参考至 下列步骤:

步骤 1:单击 "Restore Defaults" 按钮,执行恢复功能。

步骤 2: 单击讯息对话框中的 "确定" 按钮,完成设定。

步骤 3: 使用 eSearch Utility 来检查 tSH-700 模块是否有恢复至原出厂默认值。eSearch Utility 的 使用方式可参考至第3章「启动 tSH-700 模块」。

Restore Factory Defaults



原厂默认值			
网络设定		基本设定	
IP Address	192.168.255.1	Alias Name	Tiny
Gateway Address	192.168.0.1		
Subnet Mask	255.255.0.0		
DHCP	Disabled		

Forced Reboot 此功能用来强迫 tSH-700 (远程) 重新启动。当按下 "Reboot" 按钮后,将显示注 销画面,意指 tSH-700 已重新启动。

			U	
Forced Reboot			Reboot	
Tiny Serie	al Port Sharer X			
$\leftarrow \rightarrow$ C	① 10.0.8.41	2	⊠ ☆ :	
LCP DAS	Tiny Serial Port S Home Application Mode Monitor Change Passwo	Sharer (tSH-700 R Port1 Port2 Port3 Ne ord Logout	evB) htwork Setting Filter	
The system To enter the	t is logged out. web configuration, please type pas	sword in the following field.		
Login pass	word:	Submit		
When using Menu items the page	IE, please disable its cache as follo : Tools / Internet Options / General	ws. I / Temporary Internet Files /	Settings / Every visit to	
	Copy	yright © 2016 ICP DAS Co.	, Ltd. All rights reserved.	



3.5.4 Firmware Update

Firmware Update

If the remote firmware update is failed, then the traditional firmware update (on-site) is required to make the module working again. Step 1: Refer to firmware update manaul first. Step 2: Run eSearch Utility to prepare and wait for update. Step 3: Click the [Update] button to reboot the module and start update. Step 4: Configure the module again.	Update
--	--------

传统更新 Firmware 是需自行手动方式来切换 Init/Run 运作模式开关及重新启动模块。当模块 被安装至远程时,我们可以使用远程更新 Firmware 方式 (此 Firmware Update 功能),只需透 过远程控制软件 (如: TeamViewer) 链结至远程 PC,便能经由网页将模块初始化来更新 Firmware,完全不需手动调整模块,便可轻松快速的来更新 tSH-700 Firmware。



注意:如果远程 Firmware 更新失败,此时模块将不能正常运作,那么请再执行一次传统 Firmware 更新后,模块便可恢复正常。

详细的更新 tSH-700 系列模块的 Firmware 步骤,参考至 Firmware 更新说明文件 (tSH_Firmware_Update_vxx_tc.pdf), Firmware 更新说明文件下载位置如下:

<u>http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/tsh-700/firmware/</u>



3.6 Filter 配置页



3.6.1 Accessible IP (filter is disabled when all zero)

tSH-700 系列模块支持 IP 过滤功能,在单击 Filter 项目后,可查看 Accessible IP 区域来确认 tSH-700 的软硬件信息,在 Accessible IP 区域可进 IP 过滤功能配置。说明如下:

Accessible IP (filter is disabled when all zero):



Accessible IP (filter is disabled when all zero)	区域参数设定,	详细说明如下:
--	---------	---------

项目	说明
Add "IP" To The List	新增 IP 地址到 IP 过滤表中。
Add Range "IP"& Mask "IP"	新增 IP 地址区域范围到 IP 过滤表中。
Delete IP# "Number"	删除 IP 过滤表中的 IP# "Number" (Number: 0~4)。
Delete All	删除 IP 过滤表中全部 IP 地址。
Save Configuration (finish)	储存新的 IP 过滤表到 Flash 中。
Submit	单击此按钮来储存新的设定值至 tSH-700 模块。



3.7 Monitor 配置页

单击 Monitor 项目后,可在 Current Status (Socket) 及 Current Status (UART) 区域来确认查看 tSH-700 模块串行端口的详细设定联机状态。



Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home | Application Mode | Port1 | Port2 | Port3 | Network Setting | Filte | Monitor | Change Password | Logout

Current Status(UART):

Port Number	Port 1	Port 2	Port 3
Last Tx Count (bytes):	0	0	0
Last Rx Count (bytes):	0	0	0
Total Tx Count (bytes):	0	0	0
Total Rx Count (bytes):	0	0	0

Other Information

Max. Slave Response Time (ms):

0

Note: The above Max. Slave Response Time includes communications of sharer-to-device and device-to-sharer.

Clear

3.8 Change Password 配置页

此 Change Password 配置页面允许您变更 tSH-700 模块的网页服务器登入密码,详细变更密码 步骤如下:

步骤 1: 在 "Current password" 字段输入旧密码。第一次变更密码的用户,请在此字段输入原 厂默认密码为 admin。

步骤 2: 接着在 "New password" 字段输入新密码 (请输入 1~12 位数的数字或英文字)。

步骤 3: 然后在 "Confirm new password" 字段再次确认输入新密码。

步骤 4: 单击 "Submit" 按钮来储存新的设定后,便完成密码变更。



Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home | Application Mode | Port1 | Port2 | Port3 | Network Setting | Filter | Monitor | Change Password | logout

Change Password

The length of the password is 12 characters maximum.

Current password:	•••••	
New password:	••••	
Confirm new password:	••••	Submit

注意:如果您忘记密码时,请参考如何恢复模块愿厂默认的网页服务器登入密码?



3.9 Logout 配置页

单击 Logout 项目后将注销 tSH-700 网页服务器后,直接连结至登入页面。



Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home | Application Mode | Port1 | Port2 | Port3 | Network Setting | Filter | Monitor | Change Password | Logout

The system is logged out.

To enter the web configuration, please type password in the following field.

Login password: Submit

When using IE, please disable its cache as follows. Menu items: Tools / Internet Options... / General / Temporary Internet Files / Settings... / Every visit to the page



附录 A: 疑难解答

如何恢复模块原厂默认的网页服务器登入密码?

请参考下面说明来重启 tSH-700 模块到原厂默认值状态。 注意:当执行完下面步骤后,tSH-700 模块全部设定将恢复到原厂默认值,意指您之前的设定 值将会全部消失。

步骤1在模块右侧,设定 Init/Run 运作模式开关至 "Init" 位置后,请将模块断电重新启动,此时 tSH-700 的设定值全部回复至原厂默认值,包含网页服 务器登入密码。



步骤 2 执行 VxComm Utility 或 eSearch Utility 来搜寻 tSH-700 模块。此时搜寻到的 tSH-700 已 回复至原厂默认值。 (如: 预设 IP Address 192.168.255.1)

ſ	🥑 eSearch Utility [v.	1.1.13, Nov.29	, 2016]			
	File Server Tools					
	Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address
	tSH-735_Re∨B	Tiny	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1	00:0d:e0:8e:43:2
	¥F3231	WF3231	10.0.0.10	233.233.233.0	10.0.2.34	DU.TT.30.C0.D3.
	I < [III			
	Search Ser	ver Con	figuration (UDP)	Web	Exit	
	Status					



步骤 3 修改模块基本网络设定 (如: IP、Mask、Gateway 地址),再按 "OK" 按钮。

Configure Server (U	DP)					x
Server Name :	tSH-735_Re∨B					
DHCP:	0: OFF 💌	Sub-net Mask :	255.255.255.0	Alias:	Tiny	
IP Address :	10.0.8.100	Gateway :	10.0.8.254	MAC:	00:0d:e0:8	e:43:21
Warning!! Contact your Ne	etwork Administrator to g	et correct configura	ation before any changing!		ОК	Cancel



步骤 4 设定模块上的 Init/Run 运作模式开关至"Run"位置后, 再次将模块断电重新启动。

步骤 5 登入 tSH-700 网页服务器。注意:此时登入密码已回复至原厂默认值"admin"

Finy Serial Port Sharer - Windows Internet Explorer		
	✓ 🖄 4→ × >> Bing	+ م
🚖 我的最爱 🛛 🍰 🙋 建議的網站 マ 🙋 網頁快訊圖庫 マ		
55 Tiny Serial Port Sharer	🟠 ▼ 🗟 ▼ 🖃 🖶 ▼ 網頁(P)▼ 安全性(S)▼	工具(0)▼ 🔞▼
Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 Rev Home Application Mode Port1 Port2 Port3 Netwo	vB) ork Setting Filter Monitor Change Passy	vord Logout
The system is logged out. To enter the web configuration, please type password in the following field.		
When using IE, please disable its cache as follows. Menu items: Tools / Internet Options / General / Toms rary http://www.	Page (Every visit to the page	





附录 B: 应用注意

如何设定 Timeout 值?

计算公式:

A=所有 Slave 设备最大响应时间。

最大时间值 = 172 ms。 (A = 172)

B = A + 100 = tSH-700 Web Server 里的 Slave Timeout 值。

C1 = B + 100 = Master 程序里的响应 Timeout 值 (适用于一个 Master 对一个 Slave)

C2 = B + B = Master 程序里的响应 Timeout 值(适用于二个 Master 对一个 Slave)

1. 以 PM-3112-100 为范例,将计算机的 COM 连接至 PM-3112-100 来直接量测。 使用 MODBUS RTU 程序来量测 PM-3112-100 的响应时间。

	₹
COM status	Protocol Description
СОМ6	FC1 Read multiple opils status (0xxxx) for DO
9600 -	[Request] Bute 0: Net ID (Station number)
Line control : N,8,1	Byte 2: FC=01
Open Close	Byte 4-5: Bit count
Polling mode (no wait)	Statistics Clear Statistics
Timeout Start Stop	Commands Packet Responses
	Total Packet bytes 29112 Difference Total Packet bytes 24223
Timer mode (fixed period)	Packet Quantity sent 4889 0 Packet Quantity received 4889
Interval 50 ms	Polling or Timer mode (Date/Time)
Start Stop	Start time 2015/7/21 上午 09:48:23 Max 172 Average
	Stop time 2015/7/21 上午 09:50:21 Min 15 24.023

2. tSH-700 Web Server 的 Slave Timeout 值是 **B = A+100** = 272 ≈ <mark>3</mark>00 ms



Tiny Serial Port Sharer (tSH-700 RevB)

Home | Application Mode | Port1 | Port2 | Network Setting | Filter | Monitor | Change Password | Logout

Application Mode Settings

	Application Mode	Port Setting Update		
● N (Full/ha	4ode 0: Serial Converter If-duplex communication with raw data)	PLC (115200, 71) (115200, 71) (115200, 71) (115200, 71) (115200, 71)		
 Mode 2: Modbus Converter (Half-duplex communication with Modbus RTU/ASCII conversion) 		Hodbus ASCII 57600 bps RS-232/485 RS-232/485 RS-232/485 RS-232/485 Remote I/O Module (Slave) Protocol : Port1: RTU V Port2: RTU V Slave Devices Connected on : Port1: Port2: TU V		
	Slave Timeout (ms):	300 (60 to 65530 ms) Refer to the note below.		
Read Cache (ms):		980 (10, 20 65530, Disable: 0)		
Virtual Modbus ID:		1 to 247 (Available ID range: 0 to 255) Note: Sharer will skip the Modbus messages when its ID is NOT in the specified range.		
Modbus ID Offset:		Image: Contract of the system Image: Contract of the system For example: Contract of the system Image: Contract of the system Virtual ID = 1 to 10, offset = 10, then physical Slave ID = 11 to 20. Image: Contract of the system Virtual ID = 31 to 40, offset = -10, then physical Slave ID = 21 to 30. Image: Contract of the system		
		Submit		

Master 程序里 (如: Indusoft、Modbus Pool ...等) 的回应 Timeout 值。
 C2 = B + B = 300 + 300 = 600 (适用于二个 Master 对一个 Slave)

Connection		×
Port 6	- Mode	OK
9600 Baud 💌	RTU ASCII	Cancel
8 Data bits 💌	600 [ms]	
None Parity 💌	Delay Between Polls	
1 Stop Bit 💌	0 [ms]	<u>A</u> dvanced
Remote Server — IP Address 10.1.0.108	Port 502	



附录 C: 手册修订记录

本章提供此使用手册的修订记录。

下表提供此文件每次修订的日期与说明。

版本	发行日	说明
1.0	2015 年1月	首次发行
1.2	2015 年 7 月	新增章节 附录 如何设定Timeout值。
		1. 增加 tSH-722i/732i 产品相关信息。
1.4	2017年1月	2. 增加 tSH-725i/735i 产品相关信息 。
		3. 增加 tSH-724i/734i 产品相关信息。
1.5	2017 年 2 月	新增章节 1.4 机构图 (包含 tSH-700 模块及 CA-002 电源线)
1.5	2017 年 8 月	1. 新增章节 附录 疑难解答。
1.6		2. 新增章节 附录 手册修订录。
1.7	2018 年 3 月	删除配件 CD 光盘
	2018 年 9 月	修改隔离规格,如下:
1.7.1		Power Isolation: 1000 V_{DC} for tSH-722i/732i only
		Signal Isolation: 3000 V_{DC} for tSH-725i/735i/724i/734i only