

	🗆 tDS	□ tGW	□ PETL/tET/tP	ΈT	DS/PDS/PP	DS 🗹 To	☑ TouchPAD
分尖/Classification	□ I/O Card		U VXC Card		□ VxComm	🗆 Ot	her
作者/Author			日期/Date			编号/NO.	FAQ007

问题: 如何使用 TPD-283、TPD-283-BK 的强制更新 (Force Update)

模式?

答: TPD-283, TPD-283-BK 有以下三种模式, 可在装置背面找到。

项次	模式	说明
0	Run & Update	执行&更新
1	Force Update	强制更新
2	Run Only	仅供执行

请在使用手册参考细节及这三种模式。

一般情况下, TPD-283 通常使用「模式 0」, "Run & Update"来更新程序

如果「模式 0」发生错误,则使用「模式 1」"Force Update",以下为 Force Update 的步骤

1. 将旋转开关转至 1 进入强制更新模式 (需重新启动)。

2. 打开 HMIWorks, 点选项目"执行"-> 设置装置 -> 搜寻 TouchPAD, HMIWorks 将会搜寻 TPD 的 Mac address, 如无法寻找, 请按下重新整理按键或重新启动 TPD。

Bearch for TouchPAD				
Refresh 🗆 Disal	ale UDP Filt	er	-	
IP Address	Port	MAC Address	escription	
0.0.0.0	6	00:0D:E0:82:02:58	CPDAS	
1.000				2
QK Cancel				



- 3. 客户可在 TouchPAD 的背面找到正确的 MAC address。
- 4. 经由 force a load 模式设定 IP 至 TouchPAD。

Search for TouchPAD		
Host Information (PC)		
Host IP Address:	10.1.0.15	<u> </u>
Runtime Information (T	ouchPAD)	
Device Nickname:	ICPDAS	
IP Address Assignm	ment Method	
C Static IP	OHCP	C Runtime Setting
Device IP Address	0.0.0.0	(eq: 10.1.2.3)
Mask	255.255.0.0	
Gateway	192.168.255.254	-
Download Information (TouchPAD)	
		ic IP
IP address:	10.1.2.3	(eg: 10.1.2.3)
MAC address:	00:0D:E0:B2:01:12	(eg: 00:0D:E0:11:22:33)