

分类/Classification	□ tDS	□ tGW	□ PETL/tET/t	PET 🛛 DS/PDS/PI	PDS 🛛 tM-	-752N
	□ I/O Card		U VXC Card	□ VxComm	☑ Otł	ner (TouchPAD)
作者/Author	Tammy		日期/Date	2015-08-17	编号/NO.	FAQ021

问:如何使 TouchPAD 显示高解析的图片?

答: 请依照下列步骤来执行:

步骤 1: 执行 HMIWorks 软件,单击"New Project"项目来建立一个新的项目。

- 步骤 2: 在 "New" 配置窗口中, 配置新项目的参数如下:
 - 1. 选择 TouchPAD 模块名称 (此范例为 TPD-433 模块)。
 - 2. 输入项目名称 。
 - 3. 选择项目储存位置。
 - 4. 选择版面配置方向。
 - 5. 选择默认程序类别。
 - 6. 单击"OK"按钮来完成新项目建立。





步骤 3: HMIWorks 接口默认为 "English",可变更语言为"繁体中文"或 "简体中文",变更方式如下:

- Frame1 [dio.hwd] File Edit View HMI Layout Arrange Run (Build & Download) Workspace V Inspector F11 Library F12 File V Results Next Frame Devi Arrange Qptions Virtual
- 1. 单击 "View" → "Language Options" 项目来开启 "Language Options" 配置对话框。

- 2. "Language File" 下拉式选单中,选择所需要变更的语言,此范例为"繁体中文"。
- 3. 单击 "OK" 按钮来完成设定。此时 HMIWorks 已变更为"繁体中文"接口。

Language Options	x					
Language Options Language Editor						
Language Selection						
Language File:	English 💌					
Current Language:	English 選极笢恅 繁體中文					
Information	Information					
Language	English					
Version	Version 15.04.28					
Author	Jose					
E-mail	service@icpdas.com					
Website	http://www.icpdas.com/					



步骤 4: 在"工具箱"区,点选 "Picture" 项目并在控制画面设计区拉出一个适当大小的图框。 步骤 5: 在"属性检视区",点选"Picture"设定字段中的"一"按钮来开启"选择图片"配置对话框。







步骤 7: 在 "属性检视区",设定 HiColor 为 True。此时加载的图片是用 16 位的色彩储存,图片的分辨率较佳,但是需要较大的储存空间。

如, 设定 HiColor 为 False, 加载的图片是用 8 位的色彩储存,图片的分辨率较差,但是储存空间 较小。更多更详细的说明可参考至 HMIWorks 软件手册中第 3.4.6 节 "图片框"。

