

## UA-2200 系列 快速上手指南

繁體中文版 / 版本 v1.0 / 2019 年 4 月

產品內容

產品內容包括本『快速上手指南』以及下列配件:



[技術支援]

UA 系列使用手册:

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/UA-Series/user\_manual/UA-5231\_UA-2241

泓格科技網站: http://www.icpdas.com 技術支援 E-Mail: service@icpdas.com



1



1. 電源供應設備: +12 ~ +48 VDC (Ex: DP-665)

2.乙太網路集線器 (Ex: NS-205)

3. 電腦: PC/NB 可連接網路與設定網路



UA-2200 配有標準的網路接口 RJ-45,可透過網路集線器/交換器 與 PC 連接,也可直接連到 PC 的網路接口。 接上電源後,開機程序約等待【1分鐘】,待 "RUN" "PWR" 燈 開始綠紅色閃爍則代表開機完成,可進行連線與設定。



**UA-2200** 



UA-2200 系列出廠預設值							
網路通訊	IP LAN1 LAN2	192.168.255.1 10.0.0.1	客戶配合案場需 修改 UA-2200 的網路設定值。				
	Netmask	255.255.0.0					
	Gateway	192.168.1.1					
OS 帳號密碼	帳號	root	客戶登入後,請				
	密碼	icpdas	儘快修改密碼,				
Web UI 帳號密碼	帳號	root	以保系統安全。 (參考 <u>使用手冊</u> )				
	密碼	root					

 將 PC 的網路設定修改為與 UA-2200 相同網路區段。例如: (請先記下 PC 網路設定值,再進行修改,後面須恢復設定)

IP 位址	192.168.255.10	
子網路遮罩 <b>(</b> Subnet mask)	255.255.0.0	
預設閘道 <b>(</b> Gateway address)	192.168.1.1	

2. 修改完成後,請檢查確認 UA-2200 與 PC 已透過網路正確連接。然後在 PC 端開啟網路瀏覽器 (Ex: Chrome, IE …)。

3. 在瀏覽器網址列輸入 http://192.168.255.1 · 出現 Web UI 登

入頁面後,以預設 Web UI 帳號/密碼 root / root 登入。



4. 登入成功後至【系統設定】【網路設定】【網路設定(LAN1)】

根據客戶實際網路環境更改網路設定值。

Data Concentrators, Multi-utility Communications 👉 🕁						
<b>IIOT</b> Communication Servers		tion Servers	ICP DAS Co., Ltd			
系統設定	模組設定	loT平台設定	轉換設定	檔案設定		
系統設定)網路設	定					
控制器服務設定		網路設定(LA	AN1)			
時間設定			連線模式	<ul> <li>● 指定IP位址</li> <li>● 自動取得IP位址(DHCP)</li> </ul>		
網路設定			IP	192 168 81	200	
帳號設定						
開機設定			遮罩	255 255 0	0	
COM Port介面韵	定		閘道	192 . 168 . 1 .	1	
				儲存		

5. 儲存成功,恢復 PC 原網路設定值,在瀏覽器網址列輸入新設 定的 IP 位址,即可登入 UA-2200 的 Web UI 進行專案設定。