

MDC-211-ZT 快速上手指南

v1.0, Mar. 2018

產品內容

除了本『快速上手指南』外·此產品內容還包括以下配件:



MDC-211-ZT

ANT-124-05 (2.4G 天線)

技術支援

MDC-211-ZT 使用手册

http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/ zigBee/zt_series/document/mdc/

MDC-211-ZT 網站



http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial wireless communication/wireless solutions/mdc-211-zt.html

1. 連接 PC、網路和設置電源



※ 請依需求將 RS-232、RS-485 通訊埠與 Modbus 設備相連。

2. 網路連線

MDC-211-ZT 出廠預設值						
網路通訊	IP	192.168.255.1	İ主众田坦理培			
	Mask	255.255.0.0	明			
	Gateway	192.168.0.1	间以的近现在且			
Web 帳號密碼	帳號	Admin	不同公士小商			
	YED 响密碼					

1) MDC-211-ZT 與 PC 需在相同網域中,請修改 PC 的 IP 位址,或透過下 列任一軟體修改 MDC-211-ZT 的 IP 位址,詳細步驟請見使用者手冊。

- eSearch Utility

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/tinymodules/napdos/software/esearch/

- ZT-2000 Configuration Utility

http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/zigBee/zt_series/utility/

開啟瀏覽器(IE / Chrome / Firefox,解析度 800 x 600 以上),輸入修改
後的 IP 網址,透過預設帳號、密碼登入 MDC-211-ZT 網頁。

3. 設置通訊埠資訊

網頁登入成功後,請依照下列步驟調整通訊埠相關參數設定:

點選【Module Setting】→【Port Setting (ZigBee / Ethernet / Serial Port)】

 \rightarrow [Modify] \rightarrow [Save]

4. 設置 Modbus Master 與 Modbus Slave

網頁登入成功後,請依照下列步驟設定 Modbus 相關功能:

點選【Module Setting】→【Modbus RTU/TCP】→【Modify】→【Save】

※當通訊埠作為 Modbus Master 時,可添加 Modbus 設備的輪詢資訊。

MBRTU	Device										
Module	9						2				
Module N	lame	ZT	-2060								
Modbus	Address	1									
Modbu	s Register										
Enabled	Function Code		Start	Length	Range						
	01 Coils Outp	ut (0x) 🔻	0	4	[00000:00003	B) 💼					
	02 Discrete In	put (1x) 🔻	0	6	[10000:10005	51 💼					
÷				ZigBee	RS-232	RS-48	- 85	Ethe	rnet)	
ОКСа	ncel			ZigBee							
+ 3				1	Modbus Statu	s Mo	dbus I	Master	•		
				Mo	odbus Timeou	t 20	0 (m	ns)			
			Modbus Retr	у 3	•						
			I	Polling Interva	0	(m	ıs)				
Modb				Modbu	s Device						
				Name	Address	0x	1x	3x	4x		
			\rightarrow	ZT-2060) 0x01	4	6			K	
				ZT-2043	8 0x02	14				X	
				•							

技術支援: service@icpdas.com

5. 確認 Modbus 設備通訊狀態

每一條 Modbus 命令的輪詢狀態、對應 MDC-211-ZT 的內部暫存器位址

(Inner-register),都可以在網頁介面上進行瀏覽,請依下列步驟讀取:

點選【I/O Information】→【Inner Register】

- 1)【Status】欄位顯示 Modbus 命令即時輪詢狀態。
- 2)【MDC-211-ZT】欄位顯示內部暫存器的位址,使用者的上位機

(Modbus Master) 可以間接取回 Modbus 設備即時資訊。

Internal Register (ZigBee)					
	^{iAX} 158	Q _{Now 154} Q	IN 148 RESE	г	
ID	Number	Remote	MDC-211-ZT	Status	
01	#001	[00000:00003]	[00000:00003]	GOOD	
01	#002	[10000:10005]	[10000:10005]	GOOD	
02	#003	[00000:00013]	[00004:00017]	GOOD	

6. 系統設定參數匯出與匯入

使用者亦可透過*.csv 檔案作參數設置與系統備存

1) 匯出:

點選【Module Setting】→【Import/Export】→【Export】

2) 匯入:

點選【Module Setting 】→【Import/Export 】→【Choose File 】→【Import 】