

[R-310-RM

快速上手指南

版本 1.0, 2013 年 4 月

IR-310-RM - 紅外線遙控 10 通道強電繼電器模組

包裝內容

- 1個 IR-310-RM 模組
- 1 條 CA-0910 (RS-232 纜線)
- 1 條 CA-IR-SH2251-5 (IR 訊號發射纜線)
- 1條 CA-IR-001 (IR 訊號接收纜線)
- 1 個 紅外線學習型遙控器 (L108E)
- 1 個 FRA05-S12-SU (12 V_{DC} 電源供應器)
- 1 個 1C016 (一字螺絲起子)
- 1 個連接鐵片 (連結 2 個 IR-310-RM 成 1U 長度)
- 2 個機架掛耳 (Rack Mount Brackets)
- 2 個壁掛掛耳 (Wall Mount Brackets)

備註:

打開產品包裝後,請核對上列項目,若有缺少或損壞,請洽詢當地經銷商。請保留原產品包 裝盒與內含物以便於日後寄送。

1. 安裝

1.1 序列埠接線

序列埠	腳位		
RS-485	DATA+		
	GND		
	DATA-		
RS-232	TxD		
	RxD		
	GND		

表1:序列埠端子台腳位

➤ RS-485 接線





≻ RS-232 接線



1.2 繼電器端子座接線

描述		
Normally Open		
Normally Closed		
Common		

Relay ON

Load2 Load1 Load 2 oad × × RL3 10A Ge 36 26 71 А 1 50 זר NO3 NC3 COM3 NO3 NC3 COM3 NC3 COM3 NO3

Relay OFF

1.3 紅外線介面

IR Input 插座請使用紅外線訊號接收纜線 CA-IR-001; IR Output 插座請使用紅 外線訊號發射纜線 CA-IR-SH2251-5。



1.4 旋轉與指撥開關

旋轉開關決定 IR-310-RM 之硬體 Modbus 站號(Net ID), ID = 1 ~ 15。當旋轉 開關調整至 ID = 0 且模組重新上電後,則模組使用軟體 Modbus 站號, Net ID = 1 ~ 247。

指撥開關提供以下四種運作模式,在後續的設定操作介紹,請確認旋轉開關在 ID=1,指撥開關在Normal位置。



1.5 電源接線

IR-310-RM 只使用+12 V_{DC} 的工作電壓,電源輸入點在外殼後方,可使用隨附的電源供應器 FRA05-S12-SU 提供電源。



1.6 機架與壁掛安裝

▶ 機架安裝

盒裝內附2個機架掛耳可鎖於外殼左右二側,供機架環境使用。

	Bas IR-310-RM	
0	01 01<	0

連接鐵片可連結 2 個 IR-310-RM,加上掛耳正好是 19 英吋寬度,可便於安置標準機架中。



▶ 壁掛安裝

盒裝內附2個壁掛掛耳可鎖於外殼左右二側,供壁掛環境使用。



2. IR-310-RM 設定工具軟體

有二種方式可設定 IR-310-RM: (1)使用 IR utility; (2)使用 Modbus FC100 命令。

2.1 工具軟體 - IR Utility (包含 IR-310-RM Utility)

請自光碟或網頁取得並安裝 IR utility (IR_Util_Setup_Vx_x_x_x.zip), IR utility 包含 IR-310-RM 工具軟體。

CD: \napdos\IR-310-RM\software\utility\

Web: ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/ir-310-rm/software/utility/

▶ 與IR-310-RM 連線

IR-310-RM 的出廠預設序列通訊設定如下表:

項目	預設值		
Baud Rate	9600 bps		
Parity/Databits/Stopbtis	None/8/1		
Modbus Net ID	1 (RSW ID = 1)		

表 3:預設序列通訊設定

開啟 IR utility 主畫面,使用預設通訊設定,按下 Connect 按鍵,即可進入 IR-310-RM 工具軟體主畫面。

IR Utility - v1.	0.0.0	x	
About			
Module:	IR-310-RM	IR Utility	IR-310-RM Utility
COM Port:	COM5 -	V	A hitcher pring at 100 million and and a state of the sta
Baud Rate:	9600 🗸	Connect	IR-310-RM Immunit L10 R1 R3 R5 R30000 Contact Findam L10 R1 R3 R5 R0 State Findam L10
Parity:	None 👻	Connect	Open Factor
Data Bits:	۳		Conservation before Our D Sector D F at the first D f at
Stop Bits:	1 v	Open Interface	OF WEY (1975) Page Dat. Inst. 1. Ope Arms Model Mode
Net ID:	1 •		THE SHIT
			Int R Connet. New York: Deer Deer Ward was more

▶ 檢視與測試繼電器輸出

建立連線後, Relay Output 區域會顯示目前 IR-310-RM 繼電器通道的狀態。滑 鼠指標點擊顯示狀態的大圓形,可改變繼電器 ON(NO)/OFF(NC)狀態。



➤ 設定互鎖模式 (Interlocked Relays Setting)

Relay Output 區域也可以設定是否使用互鎖模式(Interlocked mode)與互鎖繼電器組(interlocked relay pairs)。 點選核取方塊後再按下 Set 按鍵,對 IR-310-RM 設定會立即生效。

➤ 通訊設定 (Communication Settings)

此區域提供鮑率(baud rate)與軟體 Modbus Net ID 之設定,按下 Set 按鈕後, 須重置(reset) IR-310-RM,設定值方能生效。欲使用軟體 Modbus Net ID,必須將 旋轉開關轉至 0 的位置重新上電。

Communication Settings				
Curr. ID:	1	Set SW ID: 1 🔹	Cat	
Curr. Baud:	9600	Set Baud: 9600 🔻	Set	
COM Port:	COM5	Parity Opt.: None, 8, 1	Get	

2.2 IR-310-RM 提供之 Modbus 命令

除工具軟體之外, IR-310-RM 提供 Modbus FC01/FC05/FC15/FC100 等命令 可對模組進行繼電器狀態控制與組態設定,請參閱 IR-310-RM 手冊第五章內容。



3. IR 遙控繼電器狀態

請使用紅外線學習型遙控器(例如隨附之 L108E)學習 IR-310-RM 之遙控命令。

3.1 使用 L108E 進行測試

IR 學習型遙控器 L108E 已經預先學習 12 組 IR 遙控命令(表 4),可遙控站號 (Net ID)為 1 的 IR-310-RM。若模組設定不同站號,則須重新學習遙控命令。





按鍵	IR 命令號碼#	按鍵	IR 命令號碼#
+	#192 (10 relays ON)	4	#198 (RL4 ON, 其餘 OFF)
-	#193 (10 relays OFF)	5	#199 (RL5 ON, 其餘 OFF)
0	#194 (RL0 ON, 其餘 OFF)	6	#200 (RL6 ON, 其餘 OFF)
1	#195 (RL1 ON, 其餘 OFF)	7	#201 (RL7 ON, 其餘 OFF)
2	#196 (RL2 ON, 其餘 OFF)	8	#202 (RL8 ON, 其餘 OFF)
3	#197 (RL3 ON, 其餘 OFF)	9	#203 (RL9 ON, 其餘 OFF)

表 4: L108E 預設已學習 IR 命令按鍵列表

關於內建 IR 遙控命令,請參考 IR-310-RM 使用手冊之附錄 A,其中也有控制 單一繼電器 ON/OFF 的 IR 命令(#204~#223)。

3.2 遙控器學習 IR 命令步驟

A. 將 IR-relay-states 下載至 IR-310-RM

IR-relay-states 是 IR 遙控命令對應之 10 個繼電器狀態。經由 IR utility 開啟 IR-310-RM 工具軟體,在「*Relay States Corresponding to IR Cmds*」區域進行 IRrelay-states 設定。滑鼠直接點選代表 10 繼電器(RL0 ~ RL9)狀態之小圓形,會 將繼電器狀態暫存於「IR Cmd No.」下拉式方塊項目中(#=0~63),藉此規劃所需 IR 命令對應之繼電器狀態。小圓形之 ON/OFF 狀態代表繼電器狀態之 ON(Normally open)/OFF(Normally closed)。

- •「Set」按鍵:將目前「IR Cmd No.」下拉式方塊 IR 命令項目之 IR-relaystates 下載至 IR-310-RM。
- ・「Set All」按鍵:將所有 IR 命令(#=0~63)對應之 IR-relay-states 下載至 IR-310-RM。

Relay States Corresponding to IR Cmds					
IR Cmd No.:	▼ List	Set	Get	Set All	Get All
Click circles to change buffered relay states.					

B. 發射供遙控器學習之 IR 命令

將 IR 訊號發射線 CA-IR-SH-2251-5 插入 IR-310-RM 之「IR Output」插座, CA-IR-SH-2251-5 發射頭對準 L108E 發射頭。接著按下「*Emit IR Remote Commands*」區域之「Emit IR Command」按鍵, IR-310-RM 便會發射 IR 遙控命令(針對選定的 Net ID)。請參考 L108E 隨附操作手冊了解如何學習遙控命令。



C. IR 訊號接收通道設定

有三種 IR 接收通道可以設定:

- (1) On-board IR sensor: 位於前面板之內建 IR 接收器。
- (2) IR Receiver Cable:使用 IR Output 插座, 需搭配 CA-IR-001 接收纜線。
- (3) No sensor:不使用 IR 遙控功能。



4. 支援

若需要產品與技術支援,歡迎詢問泓格科技。

- 網頁:http://www.icpdas.com
- 電郵:service@icpdas.com