

使用手册

版本 1.0.2 6月 2019

NB-DA Server

IoT 服務引擎

			Dat	avase comig		MQTI	comig			
Add Station Delete Station				Enable			Enable 🗌			
Start Station Stop Station		70	SQL Type =	mysql	N	IQTT Broker = io	t.eclipse.org			
	Start All Stations	Stop All Stat	10196	SQL IP =	127.0.0.1		1 40777 B 11			
System Config Station ID = 0			SQL Data Base =	grp-540m-nb		MQII FOR - [13	142			
			SQL User Name =	nbiot	MQT	T Subscribe = .c	cloud.ICPDAS.USEI			
UDP Server Port = 5394			-1	SQL Password =			QTT Publish = .c	.cloud ICPDAS.SER\		
Section dive time (a) = 120				Size Alarm (MB) =	0	MQT	MQTT User Name =			
2	Save Log Info		SQ	L Size Limit (MB) =	0	MQT	T Password =			
	Station	UDP Port	Modbus Port	MQTT	Database	Status	Sessions	Log View		
	0	5594	502	Disable	Enoble	Online	7	Open		
	2	5396	504	Disable	Enable	Online	0	Open		
	99	5493	601	Enable	Enable	Online	0	Open		



目錄

1.	簡り	介	4
	1.1	特色	4
	1.2	授權	4
2.	相關	關需求	5
	2.1	軟體架構	5
	2.2	應用架構	6
	2.3	系統需求	7
	2.4	支援產品	7
3.	NB	-DA Server 運作	8
	3.1	主要介面	8
	3.2	Station 管理	12
	3.2	2.1 增加 Station	12
	3.2	2.2 更新 Station 設定	13
	3.2	2.3 刪除 Station	14
	3.3	從 NB-DA Server 取得資料	15
	3.3	3.1 資料庫	15
	3.3	3.2 MQTT Client	16
	3.3	3.3 Modbus TCP Server	17
	3.3	3.4 RAM Disk (可選)	18
	3.4	遠端控制設備 I/O	19
	3.4	4.1 Modbus TCP 命令	19
	3.4	4.2 發佈 MQTT 訊息	19
附	錄 A.	修訂	20

Important Information

Warranty

All products manufactured by ICP DAS are under warranty regarding defective materials for a period of one year, beginning from the date of delivery to the original purchaser.

Warning

ICP DAS assumes no liability for any damage resulting from the use of this product. ICP DAS reserves the right to change this manual at any time without notice. The information furnished by ICP DAS is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by ICP DAS for its use, not for any infringements of patents or other rights of third parties resulting from its use.

Copyright

Copyright @ 2019 by ICP DAS Co., Ltd. All rights are reserved.

Trademark

Names are used for identification purpose only and may be registered trademarks of their respective companies.

Contact us

If you encounter any problems while operating this device, feel free to contact us via mail at: service@icpdas.com. We guarantee to respond within 2 working days.

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

1. 简介

ICP DAS 的 NB-DA Server 是一款用於物聯網的管理軟體,其具備強大的數據處理能力,讓使 用者省去處理眾多 I/O 資料的麻煩。NB-DA Server 支援 ICP DAS 的 RTU-540P-NB、GRP-540M-NB 等設備,並且讓使用者可在遠端管理並監控設備的 GPS 及 I/O 資料。此外,NB-DA Server 支援 UDP、 Modbus 以及 MQTT 等不同協議,讓使用者可透過 MQTT Broker 或其他 SCADA 軟體來建立遠端 管理系統,甚至在行動裝置上也可透過網頁來監控並管理設備。藉由 NB-DA Server 提供多種存取 資料的方式,使用者便可透過多種方式來達成其目標。

1.1 特色

- ◆ 支援多個 Station,每個 Station 可接受最多 2000 個 Session 連線
- ◆ 可查看每個 Station 中各 Session 的存活狀態以及錯誤發生時的 log 訊息
- ◆ 支援多個通訊埠,每個通訊 port 可用於 2000 個 Session 連線
- ◆ 支援6種資料種類(DI/DO/AI/AO/GPS/DEVINFO)
- ◆ 內建 Modbus TCP Server
- ◆ 支援轉送資料給 MQTT Broker
- ◆ 支援 MySQL/MariaDB 資料庫
- ◆ 可自動記錄錯誤發生時的 log 訊息
- ◆ 支援 UDP 封包的傳輸
- ◆ 可記錄 I/O 資料(.csv 檔)到 RAM Disk 中

1.2 授權

授權							
免費版 NB-DA Server 最多可接受 10 個 Session 連線							
正式版 NB-DA Server 可接受無限制的 Session 連線							

若有購買授權的需求,請聯絡您的經銷商。

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

2. 相關需求

2.1 軟體架構

NB-DA Server 提供四種存取資料的介面—Modbus TCP、MQTT、資料庫以及 RAM Disk (.csv 檔)來讓使用者取得資料,此外,使用者還可透過 Modbus TCP 命令、發佈 MQTT 訊息或儲存 DO/AO 控制訊息到 RAM Disk 中來控制遠端 I/O。在 NB-DA Server 中,使用者可根據不同的應用情境來設 定多個 Station,且各 Station 皆可支援 2000 個 Session 同時連線。

需求軟體	描述			
.NET Framework software	需求 Microsoft .NET Framework 4.5 以上			
Microsoft Visual C++	需求 2008 Feature Pack Redistributable Package			
ImDisk Virtual Disk Driver	可用來創建100 MB的RAM Disk,讓各 Station儲存 I/O 資料到".csv"			
(可選)	檔案中			



NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

Page : 5

2.2 應用架構



NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

Page : 6

2.3 系統需求

● 軟體需求:

作業系統	支援
Windows XP	×
Windows 7	\checkmark
Windows 10	\checkmark

● 硬體需求:

硬體	需求
CPU	1.0 GHz 以上
記憶體	1.0 GB 以上
硬碟容量	200 MB 以上

2.4 支援產品

產品	描述
RTU-540P-NB CR	Intelligent NB-IoT Remote Terminal Unit with GPS (RoHS)
GRP-540M-NB CR	LTE NB-IoT Gateway (RoHS)
G-4514-NB CR	NB-IoT Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

3. NB-DA Server 運作

3.1 主要介面

Tool	(3 NB-	DA Server									- 🗆	×
Menu	+	File	Open Help	_	_		_						
			Total Stations:	12		Datal	base Config		1	IQTT	Config		
		Г	Add Station	Delete Stati	on		Enable [Enable		- 1
Function			Start Station	Ston Static			SQL Type =	mysql		м	OTT Protor = list	enlince org	
Button			Start Station				001 10	107.0.0.1		141	QTT BIOKEI - 100	.ecupse.org	-
		L	Start All Stations	Stop All Stati	ions		SQL IP =	127.0.0.1	2		MQTT Port = 18	33	
		Sy	stem Config			5	SQL Data Base =	grp-540m-nb					
			Station ID =	0		c	OL User Nema =	abiat		MQT	T Subscribe = .clo	oud.ICPDAS.US	EI
			UDP Server Port =	5394		3	QL USER IValle -	noiot					
Station				[502		1	SQL Password =	*****		M	211 Publish = .clo	oud.ICPDAS.SEF	~
Config		M	odbus Server Port =	502		801.8	ize Alarm (MR) =	0		MQTT	User Name =		
		Ses	sion alive time (s) =	120		SQL SI	ize Alami (WID) -	•					- 1
			Save Log Info			SQL S	Size Limit (MB) =	0		MQT	T Password =		
			Station	LIDP Port	Madh	re Port	MOTT	Databasa	Status	-	Sessions	Log View	
			0	5394	502	ISTOIL	Disable	Enable	Online		6	Open	-
			2	5396	504		Disable	Enable	Online		0	Open	
			3	5397	505		Disable	Enable	Online	_	0	Open	
			4	5398	506		Enable	Enable	Online		0	Open	
All			5	5399	507		Disable	Enable	Offline		0	Open	
Station	-		6	5400	508		Disable	Enable	Offline		0	Open	
Info			7	5401	509		Disable	Enable	Offline		0	Open	
1110			8	5402	510		Disable	Enable	Offline		0	Open	
			9	5493	601		Enable	Enable	Online		0	Open	
			10	5403	511		Enable	Enable	Online		0	Open	
		_	11	5404	512		Enable	Enable	Offline		0	Open	
			12	5405	513		Enable	Enable	Offline	_	0	Open	~
			C1	LIDE			MOTT	D	C1 1	•			
			Station	UDP	Mo	dbus	MQTT	Database	e Stat	ion	Session	Log	
			ID	Port	P	ort	Status	Status	Sta	tus	Status	View	

• Tool Menu:

- ▶File:使用者可將目前設定值設定成預設值或者讀取預設值。
- ▶ Open:可開啟程式目錄中的"configure"、"gps"、"image"或"logger"資料夾。
- ▶Help:開啟 NB-DA Server 相關說明。

• Function Button:

- ▶ Add Station:設定完"Station Config"區域的設定值後,點選此按鈕來新增 Station。
- ▶ Delete Station:選擇並停止 Station 後,點選此按鈕來移除 Station。
- ▶ Start Station:選擇 Station 後,點選此按鈕來啟動 Station。

NB-DA Server User Manual

▶ Start All Stations:點選此按鈕來自動啟動"All Station Info"區域中的所有 Station。

- ▶ Stop Station:選擇 Station 後,點選此按鈕來停止 Station。
- ▶ Stop All Stations:點選此按鈕來自動停止"All Station Info"區域中的所有 Station。

• Station Config:

System Config:

- ▶ Station ID:用於判斷資料是屬於哪個 Station。(目前僅可設定 0~9,即最多 10 個 Station)
- ➢ UDP Server Port:各 Station 的 UDP Server 必須設定不同的 port。
- ➢ Modbus Server Port:各 Station 的 Modbus Server 必須設定不同的 port。
- ➤ Session alive time (s):用於判斷此 Station 的各 Session 是否處於存活狀態。
- ▶ Save Log Info:是否要紀錄錯誤或例外訊息到"logger"資料夾中。(根據日期來存檔)

■Database Config:

- ▶ Enable:開啟資料庫功能。
- ▶ SQL Type:預設為"mysql"。(注意不要修改)
- ▶ SQL IP: MySQL Server 的 IP 位址。
- ▶ SQL Data Base:用於儲存資料的資料庫名稱。(不同 Station 必須使用不同資料庫)
- ▶ SQL User Name: 登入資料庫的使用者名稱。
- ➢ SQL Password:登入資料庫的使用者密碼。
- ➤ SQL Size Alarm (MB):若資料庫大小已超過此值, "Database Status"及 log 訊息會出現警告資訊。(預設是0,表示關閉此功能)
- ▶ SQL Size Limit (MB):若資料庫大小已超過此值, "Database Status"及 log 訊息會出現警告資訊,且不會再儲存任何資料到資料庫中。(預設是0,表示關閉此功能)
- 若有設定 SQL Size Alarm 以及 SQL Size Limit 兩個值,則 Station 在一開始啟動時會需要 等待一段時間去詢問目前資料庫的大小,且資料庫的大小會顯示在"Station Status"區域。

■MQTT Config:

- ▶ Enable: 開啟 MQTT 功能。
- ➢ MQTT Broker: MQTT Broker 約 Domain Name ∘
- ▶ MQTT Port: MQTT Broker 的 port。(MQTT 協議中預設的 port 為 1883)
- ▶ MQTT Subscribe:用於訂閱 DO/AO 控制訊息的主題。
- ▶ MQTT Publish:用於發佈 DEVINFO/GPS/DI/AI 資料訊息的主題。
- ➢ MQTT User Name: 登入 MQTT Broker 的使用者名稱。(若不需登入資訊請將其空白)
- ▶ MQTT Password:登入 MQTT Broker 的使用者密碼。(若不需登入資訊請將其空白)

• All Station Info:

- ▶ Station ID:每個 Station 各自設定的 ID。
- > UDP Port:各 Station 用於建置 UDP Server 的 port。

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2 Page : 9

▶ Modbus Port:各 Station 用於建置 Modbus Server 的 port。

▶ MQTT Status:各 Station 的 MQTT 功能啟用狀態如下表。

顯示訊息	訊息顏色	觸發時機	造成影響
Enable/Disable	黑色	一般狀況	無
Overflow	4-3	當儲存 MQTT 訊息	在 Buffer 中的訊息送完前,
Overnow	(1) [1]	的 Buffer 已滿時	Buffer 不再儲存任何訊息

▶Database Status:各 Station 的資料庫功能啟用狀態如下表。(若有設定 SQL Size Alarm 及 SQL Size Limit,則會顯示資料庫使用量)

顯示訊息	訊息顏色	觸發時機	造成影響
		一般狀況(若 SQL	
Enable/Disable	黑色	Size Alarm 及 SQL	無
		Size Limit 都設0時)	
Enable (XX%)	黑色	一般狀況	無
		當資料庫大小介於	
DB Alarm (XX%)	綠色	SQL Size Alarm 及	無
		SQL Size Limit 之間	
			Buffer 中所有訊息會被清除
$DD E_{11}(1000)$	4- 5	當資料庫大小超過	並且不再儲存任何訊息,往後
DB Full (100%)		SQL Size Limit 時	每 60 分鐘會重新查詢一次資
			料庫大小。
Querflow	4- 3	當儲存資料庫訊息	在 Buffer 中的訊息送完前,
Overnow	※ じ	的 Buffer 已滿時	Buffer 不再儲存任何訊息

▶ Station Status:顯示各 Station 的啟動狀態。

➢ Session Status:可開啟各 Station 的所有 Session 存活狀態的視窗,且按鈕上會顯示目前有多少 Session。

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

Page : 10

 $Copyright @ \ 2019 \ ICP \ DAS \ Co., \ Ltd. \ All \ Rights \ Reserved \\ E-mail: \ service @ icpdas.com$

) St	ation 0	LiveV	iew					-			×	Session 0 X
_	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	^	RSRP: -78 dBm
•	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		ECL: 0
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		SNR: 15 dB
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 Battery level:	Battery level: 0 %	
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		
	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89		
	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99		
	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		
	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119		
	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129		
	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139		
	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149		
	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159		
	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169		

資料種類	數值範圍
RSRP	-140 ~ -44 dBm
ECL	0 ~ 2
SNR	-20 ~ 30 dB
Battery level	0 ~ 100 %

所有 Session 的存活狀態會顯示在此視窗中,若 Session 已上線,其背景會顯示綠色,反之 則會顯示白色,若雙擊一已上線的 Session 的區塊,則會跳出另一視窗來顯示此 Session 最後一 次收到的狀態資料。

▶ Log View:可開啟各 Station 的 log 訊息視窗,若有異常訊息則會顯示於此。



NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

Page : 11

3.2 Station 管理

3.2.1 增加 Station

0) NB-DA Server File Open Help							>
b) 	Total Stations :	4 Delete Station	- Databa	ase Config Enable]		MQTT Config Enable	
d) ←	Start Station	Stop Station	i	SQL Type =	nysql		MQTT Broker =	iot.eclipse.org
	Start All Stations	Stop All Stations		SQL IP = 1	92.168.12.2	-1	MQTT Port =	= 1883
	Station ID = [3		QL Data Base = 1	1b_db	-	MQTT Subscribe =	cloud.ICPDAS.USEI
a) 🗕	UDP Server Port = [5397	s	QL Password =	*****	-	MQTT Publish =	.cloud.ICPDAS.SER\
	Modbus Server Port = Session alive time (s) =	505	SQL Siz	e Alarm (MB) =)		MQTT User Name =	•
	Save Log Info	2	SQL Si	ze Limit (MB) = [)		MQTT Password =	-
	Station	UDP Port N	Modbus Port	MQTT	Database	Statu	s Sessions	Log View
	0	5394 50	02	Disable	Disable	Online	0	Open
	1	5395 50	03	Disable	Enable	Offline	• 0	Open
	2	5396 50	04	Disable	Disable	Offline	0	Open
:) 🗕	▶ 3	5397 50	05	Disable	Disable	Online	0	Open

(a) 設定 Station 的參數。

(b)點擊"Add Station"按鈕後,下方區域會新增一筆 Station 的資料,其中"Status"會顯示"Offline"。

(c) 點選此新增的 Station 後,其背景會顯示藍色。

(d)點擊"Start Station"按鈕後, "Status"會變更成"Online"。

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2 Page : 12

	Total Stations	4	D	atabase Config		MQT	l Config	
	Add Station	Delete Stati	on	Enable			Enable	
	Cias Ciation	Stop Statio	on	SQL Type =	mysql	N	AQTT Broker = iot.	eclipse.org
	Start All Stations	Stop All Stat	ions	SQL IP =	192.168.12.2		MQTT Port = 188	3
	System Config	_		SQL Data Base =	nb_db			
	Station ID :	= 1		SQL User Name =	root	MQ	TT Subscribe = .clo	ud.ICPDAS.USE
	UDP Server Port	= 5395				M	OTT Publish = .clo	ud.ICPDAS.SER
	Modbus Server Port	= 503		SQL Password =	*****			
	Saccion alive time (c)	- 60	s	QL Size Alarm (MB) =	0	MQT	T User Name =	
	Session anve time (s)							
L	Save Log Info		5	QL Size Limit (MB) =	0	MQI	1 Password =	
Γ	Station	UDP Port	Modbus P	ort MQTT	Database	Status	Sessions	Log View
	0	5394	502	Disable	Disable	Online	0	Open
	▶ 1	5395	503	Disable	Enable	Offline	0	Open
	2	5396	504	Disable	Disable	Offline	0	Open
	3	5397	505	Disable	Disable	Online	0	Open

3.2.2 更新 Station 設定

(a) 點選需要更新設定的 Station。

- (b)點擊"Stop Station"按鈕後, "Status"會變更成"Offline"。
- (c)修改需要更新的設定值。
- (d)點擊"Add Station"按鈕後,此 Station 的設定值就會更新。

NB-DA Server User Manual

	Total Stations :	4	Datab	ase Config		MQ	TT Config	
	Add Station	Delete Statio	m	Enable			Enable	
-	Charle Charles	Stop Station	a	SQL Type =	mysql		MQTT Broker = iot.e	clipse.org
	Start All Stations	Stop All Statio	ons	SQL IP =	192.168.12.2		MOTT Port = 199	
	System Config		S	QL Data Base =	nb_db		MQTTPOR-	·]
	Station ID =	1	s)L User Name =	root	N	AQTT Subscribe = .clo	ud.ICPDAS.USEI
	UDP Server Port =	5395					MQTT Publish = .clo	ud.ICPDAS.SERV
	Modbus Server Port =	503		QL Password =	*****			
	Session alive time (s) =	60	SQL Siz	e Alarm (MB) =	0		QTT User Name =	
	Save Log Info		SQL S	ize Limit (MB) =	0	N	IQTT Password =	
	Station	UDP Port	Modbus Port	MQTT	Database	Status	Sessions	Log View
	0	5394	502	Disable	Disable	Online	0	Open
-	► 1	5395	503	Disable	Enable	Offline	0	Open
	2	5396	504	Disable	Disable	Offline	0	Open
	3	5397	505	Disable	Disable	Online	0	Open

3.2.3 删除 Station

(a) 點選需要刪除的 Station。

- (b)點擊"Stop Station"按鈕後, "Status"會變更成"Offline"。
- (c) 點擊"Delete Station"按鈕後,此 Station 的設定值就會刪除。

NB-DA Server User Manual

3.3 從 NB-DA Server 取得資料

NB-DA Server 提供四種功能—資料庫、MQTT Client、Modbus TCP Server 以及 RAM Disk (可選)可讓使用者取得資料。DEVINFO/GPS/DO/DI/AO/AI 資料、Session 存活資訊以及資料是否有更新的資訊與此四種功能的對應關係如下表:

資料種類 功能	DEVINFO	GPS	DO/DI/AO/AI	Session 存活資訊	資料是否有更新 的資訊
資料庫	×	~	✓	✓	×
MQTT Client	~	~	✓	✓	×
Modbus TCP Server	×	×	~	✓	\checkmark
RAM Disk (可選)	×	~	✓	✓	×

"Session 存活資訊"是用來記錄各 Session 是否有在"Session alive time"時間內傳送過資料。 "資料是否有更新的資訊"可用於判斷各 Session 的資料是新的還舊的。

3.3.1 資料庫

NB-DA Server 會主動創建三個資料表—"station_data_comm"、"station_data_modbus"及 "station_last_record"來儲存 GPS 資料、I/O 資料以及最後一筆資料(包括 GPS 及 I/O 資料)。

資料表	station_data_comm	station_data_modbus	station_	last_record
資料種類	Session ID 0~1999	Session ID 0~1999	Session ID 0~1999	Session ID 2000
	GPS	DO/DI/AO/AI	GPS/DO/DI/AO/AI	Session 存活資訊(AI)
資訊	NMEA 0183 協議中 的\$GPRMC 資料	每一種 I/O 資料都有 32 個值(空的 I/O 會填 入 0)	包括 GPS 及 I/O 的 最後一筆資料(空 的 I/O 會填入 0)	125個 AI 值,每個 AI (16 bits)表示 16個 Session 的存活狀態 (16個位元由右到左 表示 16個 Session)

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

3.3.2 MQTT Client

此功能可搭配任何 MQTT Broker,當使用者要訂閱資料或發佈控制訊息時,需要訂閱或發佈 的主題格式為"[Server 訂閱/發佈用的主題]/[Station ID]/[Session ID]/[資料種類]"。

▶ 用於控制 DO/AO 的 MQTT 訊息如下表:(使用者發佈此資料)

資料種類	主題	資料	範例
	[Server 訂閱用的	每個 DO 為 1 byte,	
DO	主題]/[Station	資料長度為 32	00010001000100010001000100010001
DO	ID]/[Session	DO,16 進制。 <mark>(空的</mark>	000100010001000100010000000000000000000
	ID]/DO	DO 需填入 00)	
	[Server 訂閱用的	每個 AO 為 2	0000001000200030004000500060007
	主題]/[Station	bytes,資料長度為	00080009001000110012001300140015
AU	ID]/[Session	32 AO,16 進制。(空	00160017001800190020002100220023
	ID]/AO	的 AO 需填入 0000)	00240025002600270000000000000000000000000000

➢ DEVINFO/GPS/DI/AI 資料如下表:(使用者訂閱此資料)

資料種類	主題	資料	範例
DEVINFO	[Server 發佈用的 主 題]/[Station ID]/[Session ID]/DEVINFO	RSRP, ECL, SNR, Battery level	-80,0,16,0
GPS	[Server 發佈用的 主 題]/[Station ID]/[Session ID]/GPS	NMEA 0183 協議中 的\$GPRMC 資料	\$GPRMC:083559.00:A:4717:11437:N:0 0833:91522:E:0.004:77.52:091202:::A* 57
DI	[Server 發佈用的 主 題]/[Station ID]/[Session ID]/DI	每個 DI 為 1 byte, 資料長度為 32 DI, 16 進制。	00010001000100010001000100010001 00010001000100010001000000
AI	[Server 發佈用的 主 題]/[Station ID]/[Session ID]/AI	每個 AI 為 2 bytes, 資料長度為 32 AI, 16 進制。	0000001000200030004000500060007 00080009001000110012001300140015 00160017001800190020002100220023 00240025002600270000000000000000

注意:在 AI 資料中, Session 2000 用來儲存"Session 存活資訊", "Session 存活資訊"會有 125 個 AI 值, 每個 AI (16 bits)表示 16 個 Session 的存活狀態(16 個位元由右到左表示 16 個 Session)。

NB-DA Server User Manual

3.3.3 Modbus TCP Server

在運行 NB-DA Server 的 PC 上,使用者可用任何 Modbus TCP 軟體來連本機 IP(127.0.0.1)以及 Modbus TCP Server port (由 NB-DA Server 上設定)。當連上 Modbus TCP Server 後,使用者便可藉 由 Modbus TCP 命令來取得資料。

● Modbus 位址:

DO (Coil) :

Address	Info		
00000 ~ 00031	32 DOs for Session 0		
00032 ~ 00063	32 DOs for Session 1		
63936 ~ 63967	32 DOs for Session 1998		
63968 ~ 63999	32 DOs for Session 1999		
64000 ~ 65535	Reserved		

> DI (Discrete Inputs) :

Address	Info
00000 ~ 00031	32 DIs for Session 0
00032 ~ 00063	32 DIs for Session 1
63936 ~ 63967	32 DIs for Session 1998
63968 ~ 63999	32 DIs for Session 1999
64000 ~ 65535	Reserved

> AO (Holding Registers) :

Address	Info
00000 ~ 00031	32 AOs for Session 0
00032 ~ 00063	32 AOs for Session 1
$\mathbb{Y} \land \land$	
63936 ~ 63967	32 AOs for Session 1998
63968 ~ 63999	32 AOs for Session 1999
64000 ~ 65535	Reserved

NB-DA Server User Manual

> AI (Input Registers) :

Address	Info
00000 ~ 00031	32 AIs for Session 0
00032 ~ 00063	32 AIs for Session 1
	22 A Is for Session 1008
03930 ~ 03907	52 AIS IOF SESSION 1998
63968 ~ 63999	32 AIs for Session 1999
64000 ~ 64124	125 AIs for Session 2000, 共 2000 個位元來儲存 Session 0~1999 的存活狀態。
(4125 (4240	125 AIs, 共 2000 個位元來判斷各 Session 0~1999 的接收狀態。(每當收到訊
04125 ~ 04249	息時便反轉位元)
64250 ~ 65535	Reserved

3.3.4 RAM Disk (可選)

此功能會讓使用者自行選擇是否要使用,因為此功能需運作在安裝了"ImDisk Virtual Disk Driver"的環境中,若使用者已在 PC 上安裝此軟體,則當開啟 NB-DA Server 時,NB-DA Server 會 主動創建 100 MB 的虛擬磁碟"Z:\"並掛載,而此磁碟將會儲存 I/O 及 GPS 資料成.csv 檔案,並依 Station ID 及 Session ID 來劃分資料夾,每當 Station 收到資料便更新最新資料到對應的.csv 檔案。 **舉例:**

Station 3 的 Session 10 的 DO 資料會儲存在"Z:\NB-DA Server\3\10\DO.csv"檔中,且此檔案會儲存 32 個 DO 值(空的 DO 會是 0)。

注意:若 PC 有重新啟動,則 RAM Disk ("Z:\")與其中所有資料將會消失。

RAM Disk 功能亦提供各 Station 的所有 Session 存活資訊,其儲存位置在"Z:\NB-DA Server\[Station ID]\LIVE_LIST.csv"。

NB-DA Server User Manual

3.4 遠端控制設備 I/O

NB-DA Server 支援三種功能—Modbus TCP 命令、發佈 MQTT 訊息或儲存 DO/AO 控制訊息到 RAM Disk 中來讓使用者遠端控制設備的 DO/AO.

3.4.1 Modbus TCP 命令

在運行 NB-DA Server 的 PC 上,使用者可用任何 Modbus TCP 軟體來連本機 IP(127.0.0.1)以及 Modbus TCP Server port (由 NB-DA Server 上設定)。當連上 Modbus TCP Server 後,使用者便可藉 由 Modbus TCP 命令來改變各 Session 所對應的 DO/AO 值(可在 3.3.3 節查看各 Session 對應的 DO/AO 位址),在改變 DO/AO 值後,下次當此 Session 傳送訊息來詢問 DO/AO 後,變更後的值便會由此 Session 的裝置來進行更新。

3.4.2 發佈 MQTT 訊息

若 NB-DA Server 有開啟 MQTT 功能,則使用者可連線到同一個 MQTT Broker,並且根據 Station 訂閱的主題、Station ID 與 Session ID 來發佈 DO/AO 控制訊息,當 Station 收到 DO/AO 控制訊息後, 便會更新 Modbus TCP Server 上對應 Session 的 DO/AO 值,同樣地,下次當此 Session 傳送訊息來 詢問 DO/AO 後,變更後的值便會由此 Session 的裝置來進行更新。

資料種類	主題	資料	範例
	[Server 訂閱用的	每個 DO 為 1 byte,	
DO	主題]/[Station	資料長度為 32	00010001000100010001000100010001
DO	ID]/[Session	DO,16 進制。(空的	000100010001000100010000000000000000000
	ID]/DO	DO 需填入 00)	
	[Server 訂閱用的	每個 AO 為 2	0000001000200030004000500060007
	主題]/[Station	bytes,資料長度為	00080009001000110012001300140015
AU	ID]/[Session	32 AO,16 進制。(空	00160017001800190020002100220023
	ID]/AO	的 AO 需填入 0000)	00240025002600270000000000000000000000000000

用於控制 DO/AO 的 MQTT 訊息如下表:

3.4.3 儲存 DO/AO 控制訊息到 RAM Disk 中

使用者可透過寫入多行控制訊息至"Z:\NB-DA Server\[Station ID]\"資料夾中的"DO_CONTROL.csv"或"AO_CONTROL.csv"檔案來讓NB-DA Server 進行遠端控制。

|--|

資料種類	訊息	範例
DO	[Session ID],[DO 資料數量],[DO 資料]	11,3,1,0,1
AO	[Session ID],[AO 資料數量],[AO 資料]	20,3,555,0,65535

使用者可透過檢查 RAM Disk 中各 Session 儲存的 DO/AO 檔案來得知是否有更新成功。

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2 Page : 19

附錄 A. 修訂

本章節紀錄此文件的修訂資訊如下表。

版本	日期	作者	修正要點
1.0.0	2019-01-01	Shepard Lee	第一版
1.0.1	2019-05-17	Shepard Lee	新增透過 RAM Disk 遠端控制 I/O 新增 Session 存活資訊到 RAM Disk
1.0.2	2019-06-05	Shepard Lee	部分資訊錯誤修正

NB-DA Server User Manual

Version 1.0.2

Page : 20