## (t)RFU-2400

### 繁體中文快速上手指南

### 1 檢查配件

產品包裝內應包含下列配件:

RF	U-2400	tRFU-2400
1	RFU-2400 模組	① tRFU-2400 模組
2	ANT-124-05	② CA-0910 (RS-232 Cable)
3	CA-0910 (RS-232 Cable)	③ 快速上手
4	快速上手	④ CD
5	CD	

**2** 前置作業

1. 模組接線

RFU-2400									tRFL	J-24(	00						
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	З	4	5	6	7	1	2	3
P٧	VR	RS-	485		R	S-23	2	RS	-485,	/RS-4	122	R	S-23	2		PWR	
+Vs	GND	D+	D-	F.G.	GND	TxD	RxD	T+/D+	T-/D-	R+	R-	TxD	RxD	GND	+Vs	GND	F.G.

2. 安裝設定軟體(非必要)

CD: \Napdos\RF\_Modem\Utility

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/rf\_modem/utility



Configuration Mode
Baud Rate

Data Format

tRFU-2400





### 1. RF Channel :

瓶法	虧衣(\/凵→)	RFU-	2400	tRFU-2400		
例知道	⁄狽孧(IVI⊓Z)	硬體設定	軟體設定	硬體設定	軟體設定	
0	2405	旋鈕=0	✔預設	旋鈕=0	✔預設	
1	2410	旋鈕=1	1	旋鈕=1	1	
			1		1	
F	2480	旋鈕=F	1	旋鈕=F	1	

- 無線頻道:

使用時,必須先將同一群組內的(t)RFU-2400,其無線頻道設為相同。

- 頻道選用注意事項:

由於 ISM 2.4GHz 頻段是國際通用的,可能存在許多無訊通訊設備,產生訊號干擾,例如: 無線區域網路(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g)、藍芽與 ZigBee 等等。故此,頻道選用上,需 要避開現場其它無線設備已使用的頻段,以提高無線通訊效率。

- 頻道選用方法:

可透過智慧型手機 APP 掃描現場 Wi-Fi AP 的頻段, 觀察已被佔用的無線頻道為何, 舉例 來說, 可下載【Wifi Analyzer】分析現場無線區域網路



ICP DAS, RFU-2400 繁體中文快速上手指南,版本 v1.0 Page 2



•RFU-2400、ZigBee(802.15.4)與無線區域網路(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g)頻道對照表

### 2. Group ID:

<b></b>	RFU-	2400	tRFU-2400			
石十不且刑刑切定	硬體設定	軟體設定	硬體設定	軟體設定		
0x0000	旋鈕=0	✔預設	✔固定	✔預設		
0x0001	旋鈕=1	<b>&gt;</b>	×	1		
		1	×	1		
0x000F	旋鈕=F	<b>√</b>	×	1		

- 無線群組邏輯編號:

用以區隔同一 RF Channel 中不同的通訊群組,使用時同一群組內的 Group ID 必須設為相同。

※ 提醒:區隔不同通訊群組時,以 RF Channel 調整為優先選擇。

### 3. App. Mode (Application Mode)

		RFU-2400		tRFU-2400			
App. Mode	硬體	設定	<b></b>	硬體	訪興司空		
	DIP 1	DIP 2	料脰叹化	DIP 1	DIP 2	料脰叹足	
Broadcast			✔預設			✔預設	
P2P/Master		ON	✓	OFF	ON	~	
P2P/Slave	ON	OFF	1	ON	OFF	~	

- P2P 模式:

採用單播封包、全雙工通訊(Full-duplex),使用時僅可兩個 RFU-2400 模組成對使用,適 合點對點的無線通訊。

- Broadcast 模式

採用廣播封包、半雙工通訊(Half-duplex),使用時沒有 RFU-2400 模組的數量限制,適合 多點間的無線通訊;由於半雙工通訊潛在無線通訊碰撞之可能,所以建議實際通訊時採 用 Master/Slave 架構,以一問一答方式進行資料交換,以避免訊號之碰撞。

### 4. Data Format

		RFU-2400	tRFU-2400			
	硬體	設定	<b>訪</b> 卿訊宁	<b>庙</b> 卿凯宁	<b>軟</b> 糟 乳 宁	
	DIP 3 DIP 4		料脰叹足	恢脰叹足	<b> </b>	
N,8,1			✔預設	✔固定	✔預設	
O,8,1		ON	1	×	1	
E,8,1	ON		1	×	1	
N,8,2	ON	ON	1	×	1	

- 資料格式: RFU-2400 與設備通訊時,在 RS-232/RS-485 傳輸所使用的資料格式。

※ 補充說明: RFU-2400 與設備間的有線通訊各自獨立,所以資料格式可以獨立設置

ICP DAS, RFU-2400 繁體中文快速上手指南,版本 v1.0 Page 4

### 5. Baud (Baud Rate)

		RFU-	tRFU	-2400		
		硬體設定		あ興弐八字	庙雕扒宁	あ興弐ウ
	DIP 5	DIP 6	DIP 7	料脰叹足	恢脰叹足	料脰叹足
115200				✓預設	×	✔預設
57600			ON	✓	×	~
38400		ON		✓	×	✓
19200		ON ON	ON ON	✓	×	✓
9600	ON	OFF	OFF	✓	✔固定	✓
4800	ON		ON ON	✓	×	✓
2400	ON	ON ON		✓	×	✓
Debug	ON	ON	ON	1	×	

- 通訊波特率:

RFU-2400與使用者的設備通訊時,RS-232/RS-485傳輸的通訊波特率。

※ 補充說明:

由於每一組 RFU-2400 與設備間的有線通訊各自獨立,所以 Baud Rate 和 Data Format 可以獨立設置,如下列圖例所示。



### 6. Configuration Mode

	RFU-2400	tRFU	-2400	
DIP 8		DIP 1	DIP 2	
硬體設定模式		other positions		
軟體設定模式	ON	ON	ON	

- 設定參數選用:分為硬體設定(HW\_Cfg)以及軟體設定(SW\_Cfg)兩種模式:

- 硬體設定(Hardware Configuration):

以旋鈕開關、指撥開關的狀態值進行模組設置,一般情況下使用硬體設定即可。

- 軟體設定(Software Configuration):

以儲存的參數進行模組設置。

### 4 認識進階設定參數 & 軟體設定

#### 參數介紹

### - RF Power, 無線輸出功率:

決定無線通訊範圍,可透過設定軟體進行默認值調整,調整完畢後,無論是 HW\_Cfg 或 SW\_Cfg 狀態下,皆使用此參數設定。

※ 提醒:

RF Power 參數調整僅供測試用途,調整純屬個人行為,泓格科技無法保証調整該參數後依然符合 CE、FCC 法規規範限制,也不承擔任何因調整該參數衍生出的法律責任

### 設定方法

步驟(1):將(t)RFU-2400 側邊指撥開關[Init],調整至[On]狀態,並重新上電。

步驟(2): 開啓(t)RFU-2400 設定軟體,並選定 COM Port 編號進行連線

步驟(3): 讀取與設定(t)RFU-2400 模組的設定參數



步驟(4): 若欲使用軟體設定值,請在設定結束後調整至軟體設定模式

- RFU-2400 將指撥開關(8)調整為[On]
- tRFU-2400 將指撥開關(1)、(2)皆調整為[On]

步驟(5): 設定完畢後,將(t)RFU-2400指撥開關[Init],重新調整至[Off]狀態,並重新上電。

# 5 使用範例 (RFU-2400)

1. Broadcast / Half-duplex



Switch	Item	Controller Side		I/O	Side
RF Channel	Rotary (L)	E	2475 MHz	Е	2475 MHz
Group ID	Rotary (R)	0	Network = 0x0000	0	Network = 0x0000
App Mode	DIP_1		Broadcast		Broadcast
App. Mode	DIP_2		(half-duplex)		(half-duplex)
Data Format	DIP_3		N 0 1		N 0 1
Data Format	DIP_4		IN,O, L		IN,O, 1
	DIP_5				
Baud Rate	DIP_6		115200 bps		115200 bps
	DIP_7				
Config. Mode	DIP_8		Hardware Config.		Hardware Config.
Note			OFF ∎ : ON		

### 2. P2P / Full-duplex



Item Switch		Con	troller Side	I/O Side		
RF Channel	Rotary (L)	Ε	2475 MHz	Ε	2475 MHz	
Group ID	Rotary (R)	0	Network = 0x0000	0	Network = 0x0000	
Ann Mada	DIP_1		P2P_Master		P2P_Slave	
App. Mode	DIP_2		(Full-duplex)		(Full-duplex)	
Data Format	DIP_3		N 0 1		0.0.1	
	DIP_4		IN,O, L		0,0,1	
	DIP_5					
Baud Rate	DIP_6		57600 bps		57600 bps	
	DIP_7					
Config. Mode	DIP_8		Hardware Config.		Hardware Config.	
Note			OFF ■: ON			

# 6 通訊測試 (限 RFU-2400)

RFU-2400 模組設定完畢後可直接使用,但若發生通訊失敗的情況時,可依照下列步驟進行 無線通訊測試,以排除通訊異常:

#### 1. 調整[主端]與[目標端]兩台 RFU-2400 至下列設定

- 指撥開關[Init]調整至[Off]狀態。
- 指撥開關[5]、[6]、[7]調整至[On]狀態,並重新上電以進入 Debug Mode



2. 開啓 RFU-2400 軟體, 選定連結 COM Port 編號進行無線通訊測試



3. 點選[Communication Test]後則開始顯示[訊號強度]以及[通訊成功率]

RSSI:	77%	78%
Receive/Send:	133	133
Success Rate:	100%	

- 4. 當發生通訊不良時,可以參考下列方法作調整:
  - RSSI 強度正常:可能有無線干擾,建議更換 RF Channel
  - RSSI 強度過低(30%以下):可參考第4章軟體設定,調整 RF Power 以提升通訊距離, 或安裝增益天線、功率放大器等等。