第23章: Wincon連接FRNET I/O

Wincon-8xx7 / 8xx6從驅動3.31版起支持FRNET 快速Digital I/O. 而I-8xx7, 7188EG/XG則不支持 FRNET I/O. 請訪問以下網址取得相關的產品訊息.

i-8172 與 FRNET I/O模塊: <u>http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/frnet/frnet_list.htm</u> Wincon ISaGRAF driver: <u>http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm</u>

23.1: FRNET I/O簡介

重要訊息:

1. 每個FRNET數位 (數字量) 輸出模塊 (Digital Output) 應該都可找到一個 "RESET" 切換開關或 是一個 "RESET" 功用的Jumper. 當設為 ON時 (或啓用它), 會在I-8172 FRNET 主板跟此 FRNET 輸出模塊通訊斷線時, 自動將其上的輸出點都設為安全的False值. (例如, 將FR-2057的第8個Dip切換開關設為ON, 表示啓用此功能)

2. FRNET 數位輸入 (Digital Input) 模塊 與主板I-8172的通訊狀態, 可在ISaGRAF的IO connection 視窗中 I-8172的Port0或Port1的8個D/I點上偵測到. 然而FRNET 輸出 (Output) 模塊則無法被 I-8172 偵測到它的通訊狀態.

FRNET I/O的優點:

爲快速數位I/O (Digital I/O),每條單獨的FRNET連線上的所有D/I與D/O的Scan Time約只有3 ms. (當然此Scan Time會被ISaGRAF的PLC scan Time所影響.比如若某個應用程式的 ISaGRAF PLC Scan Time約8ms,那此應用所連接的FRNET I/O的Scan Time就會變成是8ms, 而非3ms)

FRNET I/O目前尚未支持類比 I/O (A/I 與 A/O).

Wincon-8xx7 / 8xx6 加i-8172 板卡 (可插在第1到7槽) 可連到FRNET I/O模塊, 例如, FR-2053, FR-2057, FR-32P, FR-32R (<u>http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/frnet/frnet_list.htm</u>.)

每個i-8172 FRNET主板有2個FRNET通訊串口, 編號為Port 0 與 Port 1. 每個FRNET串口最多可連接8個FRNET D/O 的Module Address (正常使用下) 與8個D/I的 Module Address . 使用時要特別注意, FRNET D/O的 "Module Address" 設定 (用Dip Switch設的) 只能是0 到7, 而D/I 的 "Module Address" 設定只能是8 到15.

正常用法是D/O與D/I的"Module Address"設定都需不一樣,但有一種特殊的用法是D/O的"Module Address"設定可以相同,但這樣使用只是把D/O訊號的數量覆製而已,相同"Module Address"設定的D/O點的輸出還是一樣的.所以1個FRNET串口的D/O Module Address數量可以超過8個.但D/I則最多只有8個 (D/I的Module Address不可設為相同)

每個FRNET Module Address的I/O點數量最多是16點.因此1個i-8172主板最多可接2 (Ports) x 8 (Module address) x 16 = 256個D/I與 2 x 8 x 16 = 256個D/O. 一台7槽的Wincon最多可插7塊i-8172 主板,所以每台Wincon可接的 FRNET I/O 點最大量是1792 個D/I 加1792個 D/O.



注意: ISaGRAF 3.x 版軟體 (軟件) 可用 "i-8172" I/O complex equipment 與 "fr_b" 及 "fr_b_a" 函式 來操作FRNET I/O. 如果你的ISaGRAF上找不到這3個, 請到以下網址下載 "ICP DAS Utilities For ISaGRAF" http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf.htm, 之後執行 "Setup.exe" 來安裝.

範例程式 "wdemo_39.pia" 可在 以下位置取得.

W-8xx7 CD-ROM: \napdos\isagraf\wincon\demo\ 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon_isagraf/napdos/isagraf/wincon/demo/ 或 http://www.icpdas.com/faq/isagraf.htm FAQ-048

23.2: 編寫FRNET I/O程式

步驟 1: 在 ISaGRAF I/O connection 視窗內連上 i-8172 板卡. 需連在對應的插槽 1 到 7 (最多 7 個).

ISaGRAF - WDEMO_39 - I/O connection				
<u>File Edit T</u> ools <u>Options H</u> elp				
🙆 🖻 🗟 🎾 💼 🗘 🦊 🕞 🔏				
0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ef = 172A			
1 💷 i_8172 📃 :::::: R	eserved = 0			
🖪 📼 Port0_DI л ф 🚥 R	eserved = 0			
_ 🗁 Port1_DI д ф 💷 В	eserv 此 8 個 D/I 點表示 FRNET Module			
2	eserv Addrogs 9 至[15 的活訊中能			
3	eserv Address 8 到 13 的通訊訊息.			
4	eserv			
5	eserved = 0			
6	sserved = 0			
7 1 2				
8 2 2				
9 3 2	j l			
10 4	I Contraction of the second			
11 5 2				

步驟 2: 宣告 ISaGRAF 變數

Name	Туре	Attribute	Description
INIT	Boolean	Internal	初値設為 True
ТМР	Boolean	Internal	暫時使用的 Boolean 變數
DO_Array[015]	Boolean	Internal	爲變數陣列, Dim 欄位設為 16
			將 NetWork Address 設為 B (16 進位値)
			FRNET的16個DO點
DI_2053_01 ~	Boolean	Internal	FRNET的16個DI點
DI_2053_16			

注意:本例有使用 變數陣列, 請參考第 2.6 節的說明.

步驟 3: 用來操作 FRNET I/O 的 ST 程式

if INIT then (* INIT 在 Dictionary 內需宣告初值為 TRUE *) **INIT := False :** (* 只需於第一個 PLC Scan 執行過一次就可 *) (* 請使用 "fr_b" 或 "fr_b_a" 來操控 FRNET IO 變數. "fr b" 用來將 ISaGRAF 變數 對應成 FRNET I/O (只可用於第一個 PLC Scan) "fr_b_a" 用來將 ISaGRAF "變數陣列" 對應成 FRNET I/O (只可用於第一個 PLC Scan) ----- *) (*以下的程式將 "DI_2053_01" 到 "DI_2053_16" 變數 對應到 FRNET IO *) (* 第1個參數為 I-8172 是插在那插槽編號. 可以是1到7, 本例為1 第2個參數為使用 I-8172 的那個串口,本例為 Port 0 第3個參數為該 FRNET I/O 的 Module Address, 本例為8 第4個參數為變數要對應到該 Module Address 的第幾接點,可以是1到16*) TMP := Fr B(1, 0, 8, 1, DI 2053 01); (* 第1 接點 *) TMP := Fr B(1, 0, 8, 2, DI 2053 02); TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 3, DI_{2053_{03}})$; TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 4, DI_{2053_04})$; TMP := Fr B(1, 0, 8, 5, DI 2053 05); TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 6, DI_{2053_{06}});$ TMP := Fr B(1, 0, 8, 7, DI 2053 07); TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 8, DI_{2053_{08}})$; TMP := Fr B(1, 0, 8, 9, DI 2053 09); TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 10, DI_{2053}_{10})$; TMP := Fr B(1, 0, 8, 11, DI 2053 11); TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 12, DI_{2053_{12}})$; TMP := Fr B(1, 0, 8, 13, DI 2053 13); TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 14, DI_{2053_{14}})$; TMP := $Fr_B(1, 0, 8, 15, DI_{2053_{15}})$; TMP := Fr_B(1, 0, 8, 16, DI_2053_16); (*第 16 接點 *) (* 以下這行將"變數陣列"對應到 FRNET I/O,本例該 變數陣列 的 Network address 是在 ISaGRAF Dictionary 視窗內 盲告為 B, 所以 10 進位値是 11 *) (* 參數 1 為 I-8172 所在的插槽編號(本例為 1), 參數 2 為使用 I-8172 上的那個 Port(本例為 0), 參數 3 與 4 為 對應到那個 Module Address 的 第幾號 接點起的 I/O 點 (本例為對應到 從 Module Address 為 4 的第 1 個 IO 接點起, 參數 5 為該 "變數陣列" 所宣告的 Network address 編號 (本例 是 11, 參數 6 是要對應多少接點 (本例是 16,不可超出變數陣列 DIM 欄爲 所宣告的數量) *) TMP := Fr B A(1, 0, 4, 1, 11, 16); end if;

4

步驟 4: 控制 FRNET I/O (以下為每 0.5 秒對 DO_Array[4] 到 [7] 做一次 ON / OFF 方波輸出)



本例如何測?

1. 請將1片 i-8172 板卡插在 W-8xx7 / 8xx6 的第1 槽內

2. 請連接 Port 0 到 1 個 FR-2053 (16-Ch. D/I)模塊 與 1 個 FR-2057 (16-Ch. D/O) 模塊.

請將該 FR-2053 的 ADDR 設為 8 (Dip 開闢 4 設為 ON, 其它開闢 1,2,3,5,6,7,8 設為 OFF) 請將該 FR-2057 的 ADDR 設為 4 (Dip 開闢 3 設為 ON, 其它開闢 1,2,4,5,6,7,8 設為 OFF)

i-8172 Port 0 的 A 端子 接到 FR-2053 的 A 端子, 再並接到 FR-2057 的 A 端子 i-8172 Port 0 的 B 端子 接到 FR-2053 的 B 端子, 再並接到 FR-2057 的 B 端子

注意:

FRNET D/O的Module Address設定 只能是0 到7 FRNET D/I 的Module Address設定只能是8 到15

3. 之後將 W-8xx7 / 8xx6 開機, 下載此 ISaGRAF 程式到 Wincon 內, 您會看到 FR-2057 的 DO5 到 DO8 每 0.5 秒 ON / OFF 一次.

本範例程式為 "wdemo_39.pia" 可在 以下位置取得. W-8xx7 CD-ROM: \napdos\isagraf\wincon\demo\ 或 ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/wincon_isagraf/napdos/isagraf/wincon/demo/ 或 http://www.icpdas.com/faq/isagraf.htm FAQ-048