如何使用 ISaGRAF PAC 與 I-8088W 或 I-87088W 或 I-7088 來控制 8 個 PWM 輸出?

by chun@icpdas.com

以下 ISaGRAF PAC 有支持 I-8088W: 8 通道(channel) PWM 輸出. WP-8xx7:從 1.05 版起 , iP-8xx7:從 1.02 版起 VP-25W7/23W7:從 1.02 版起, XP-8xx7-CE6:從 1.02 版起

以下則有支持 I-87088W 與 I-7088: 8-Ch. PWM 輸出 加上 8-Ch. D/I 與 8-Ch. D/I Counter. WP-8xx7:從 1.24 版起 , iP-8xx7:從 1.08 版起 VP-25W7/23W7:從 1.15 版起 , XP-8xx7-CE6:從 1.04 版起 uPAC-7186EG:從 1.11 版起

最新的 ISaGRAF PAC 的驅動可至以下網址取得. http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm

I-8088W 與 I-87088W 與 I-7088 都有 8 個 PWM 輸出. 若在 ISaGRAF PAC 內使用,它的訊號輸 出功率(duty = High / (High+Low))可以是 0.1% 到 99.9%,它的訊號輸出頻率(frequency) 可以設成 1 Hz 到 100K Hz. 另外 I-8088W 與 I-87088W 與 I-7088 的 PWM 輸出支持 2 種模式, 一種是連續輸出模式(Continuous mode),另一種是爆衝模式(Burst mode).設為爆衝模式時,它 只會輸出所指定給它的訊號波數量,然後就休息不輸出. 設為連續模式時,就是連續一直輸 出.更多關於 I-8088W 與 I-87088W 的規格說明請參訪以下網址 http://www.icpdas.com/products/Remote IO/i-8ke/i-8088w.htm.

I-7088 則參考 http://www.icpdas.com/products/Remote IO/i-7000/i-7000 list.htm

若使用的是 I-8088W, 它只能插在 ISaGRAF PAC 的主機旁的 I/O 插槽上 (XP-8xx7-CE6 沒有 slot 0). 但若使用的是 I-87088W 則除了可以插在 ISaGRAF PAC 的主機旁的 I/O 插槽上, 也可以當成擴充的 RS-485 Remote I/O 來使用. 但若使用的是 I-7088, 則只能當成 RS-485 Remote I/O 來使用.

I-87088W 與 I-7088 除了有 8-Ch. PWM 輸出外, 另外也有 8 個 D/I (或可使用為 8 個 High Speed D/I Counter)

要在 ISaGRAF 內編寫 I-8088W 與 I-87088W 與 I-7088 的程序,請先確認是否已經安裝好使用 它們的 I/O library. 共有 5 個 file 要安裝 "i_8088w.bia", "i_8088w.fia", "i_87088w.xia", "i_87088.fia"與"pwm87088.fia".可以到 <u>www.icpdas.com</u> > FAQ > Software > ISaGRAF > 105 取得. (或 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac-8xx7/napdos/isagraf/ark/</u>)



安裝 IO boards - "i_8088w":



安裝 c-function blocks - "i 8088w" 與 "i 87088" 與 "pwm87088":

安裝 IO complex-equipments - "i_87088w":



1.1 使用 I-8088W

編寫 I-8088W 程序時, 首先要在 IO connection 視窗 內連上"i_8088w" 於對應的 I/O 槽位上.

ISaGRAF使用 I-8088W 的範例程式為 "xpdmo75.pia". 請訪問以下網址來下載 www.icpdas.com > FAQ > Software > ISaGRAF > 105 然後參考 ISaGRAF 進階使用手冊第 9.5 節將 "wpdmo75.pia" 回存到你的 PC / ISaGRAF 內.

BI 📷	aGRAF - T3 - 1/0	connection						
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>T</u> ools <u>Optic</u>	ons <u>H</u> elp						
	🖻 🖹 🖄 🃋	ት 🕂 🕒	X 🛎					
0			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	088	_ r			
1			🚥 Hard_	Trigger = 0		請設為	<u>\$</u> 0.	
2	⊨ i_8088w	лф	:mil Reser	ved = U		此參數是保留給		
3			Reser	ved = 0		未來颏	延伸功能使	
4			: Reser	ved = 0		用		
5			: Reser	ved = 0				
6			: Reser	ved = 0				
7			: Reser	ved = 0				
8			: Reser	ved = 0				
9			:see Reser	ved = 0	0000	0 / 		
10			:saas Reser	ved = 0	-୪U୪୪V → Nat⊩	Ⅵ内建日	58個 D/I 輸	
11			: Reser	ved = 0	八點			
12			0 🗵					

之後編寫類似如下方的階梯圖程式來控制 I-8088W 的各別 channel 的 PWM 輸出.

"i_8088w" 功能 塊 內 的 "Freq_" 與 "Duty_", 當使用為 "Continuous"模式時可以隨時去動 態改變. 若在 "Run_" 有動作 時 (True), 所改變的新 的 "Freq_" 與 "Duty_", 就會套用到新 的輸出波型上.

當 "Run_" 為 true 時, 如果去動態改變 "Cnt_", 對應的 PWM 輸出會先停止, 之後馬上又動 作去輸出新要求的波型, 新的輸出模式可能是 "continuous mode" (即 Cnt_ 設為 -1) 或 "Burst mode" (即 Cnt_ 設為 0~65535).



1.2 使用 I-87088W 於主機旁的 I/O slot.

若 I-87088W 是插在 ISaGRAF PAC 主機旁的 I/O 插槽上, 編寫 I-87088W 程序時, 首先要在 IO connection 視窗 內連上"i_87088w" 於對應的 I/O 槽位上.

ISaGRAF使用 I-87088W 為 local I/O 的範例程式為 "xpdmo75A.pia". 請訪問以下網址來下載 <u>www.icpdas.com</u> > FAQ > Software > ISaGRAF > 105 然後參考 ISaGRAF 進階使用手冊第 9.5 節將 "wpdmo75A.pia" 回存到你的 PC / ISaGRAF 內.

(若是使用 I-7088 或是將 I-87088W 當成 RS-485 remote I/O 來使用, 請參考本文件第 1.3 節)

ISaGRAF - TEST1 - I/O connection	
<u>File Edit T</u> ools <u>Options H</u> elp	
🙆 🔤 😫 🏟 🍿 🗘 🦊 🕞 👗 🚝	
0 ref =	87088A
1 m i_87088w Rese	rved = 0
📑 📼 DI8 🔪 л ф 🛛 🚥 Rest	SeGRAF - TESTI - 1/0 connection
- 📼 CNT8 🔪 🗠 🔶 🚥 Rest	File Edit Tools Ontions Help
- 📼 RS8 л ф 🛛 🚥 Rest	
2	
3	0 ▲ ► m ref = 87088B
4	m i_87088₩ m Reserved = 0
	- m D18 л ф 🔤 Reserved = 0
	- Entra 🔹 🗸 🗠 💠 🔤 Reserved = 0
7	- 📼 RS8 🔪 л ф 🚥 Reserved = 0
8 3 2	2
此處可取得 I-87088W 的 4 2 _	3 Reserved = 0
8-Ch D/I	4
	5 Reserved = 0
	<u>6</u> 1
	7 2 2
14	8 3 🖉
	→ 4 Z
	此版中」421号 I-0/000 W 日y 5 2
	o-CII. D/I Counter. 6 ∅
	7
	8 2
	14

之後請在 階梯圖 或 功能方塊圖程式內 使用 "pwm87088" 來輸出 PWM.

使用 I-87088W 於主機旁的 Slot 0~7, "ADR_" 必須設為 0: slot 0 或 -1 (slot 1)~-7 (slot 7).

"pwm87088" 功能塊 內 的 "Freq_" 與 "Duty_", 當使用為 "Continuous"模式時可以隨時去 動態改變. 若在 "Run_" 有動作 時 (True), 所改變的新 的 "Freq_" 與 "Duty_", 就會套用到 新的輸出波型上.



若是使用 I-7088 或是將 I-87088W 當成 RS-485 Remote I/O 來使用, 請參考下一頁的說明

1.3 使用 I-87088W 與 I-7088 當成 擴充的 RS-485 Remote I/O

使用 I-7088 或是將 I-87088W 當成 RS-485 Remote I/O, 首先請使用 PC 運行 DCON Utility 對 各別的 I-7088 或 I-87088W (硬體需切為 INIT mode 下) 先做過一次初始設定,至少要設好它 的 "Address" 與 "通訊 baud-rate" 與 "是否有啟用 Checksum (內定是沒有)", 且"D/I 不可設為 Inverse" (內定值就已經不是 Inverse, 此時 D/I 無訊號時 ISaGRAF 內會讀到 False, 有訊號時才會讀到 True, 若不小心設為 D/I Inverse 那結果就相反, 此時請將該 I-7088 或 I-87088W 先設為 INIT mode, 然後用 DCON Utility 改回來, 或可直接下 "~00D00" 命令來取 消 "D/I Inverse").

之後在 ISaGRAF 的 I/O connection 內 要連上 "bus7000b",設好正確的 "com_port", "com_baud", "checksum"

ISaGRAF 使用 I-87088W 與 I-7088 為 remote I/O 的範例程式為 "xpdmo75B.pia". 請訪問以下 網址來下載 <u>www.icpdas.com</u> > FAQ > Software > ISaGRAF > 105 然後參考 ISaGRAF 進階使 用手冊第 9.5 節將 "wpdmo75A.pia" 回存到你的 PC / ISaGRAF 內.

ISaGRAF - XPDMO75B - I/O connection	
<u>File Edit T</u> ools <u>Options H</u> elp	
🙆 📼 🗟 🎾 💼 🗘 🤑 🕞 🛣 🖀	
0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1	
2 com_baud = 115200	
3 host_watchdog = 0	
4 watchdog_timer = 1E	
5	
6 1 🖉	
7 m bus7000b	
📴 remot 🗤 🔶	
8	
9	
10	
11	

然後在 ISaGRAF 階梯圖 或 功能方塊圖程式 的上方先使用 "i_87088" 方塊來連上該 I-87088W 硬體 (或 I-7088 硬體), 然後在階梯圖 或 功能方塊圖程式內 下方再使用 "pwm87088" 來輸出 PWM (如下頁).

(若 I-87088W 是使用在 ISaGRAF PAC 主機旁的 I/O slot 上, 請參考本文件第 1.2 節的說明)



使用 I-7088 與 I-87088W 為 RS-485 remote I/O, "ADR_" 必須設為 1 (Addr. 1) ~ 255 (Addr. 255).

"pwm87088" 功能塊 內 的 "Freq_" 與 "Duty_", 當使用為 "Continuous"模式時可以隨時去 動態改變. 若在 "Run_" 有動作 時 (True), 所改變的新 的 "Freq_" 與 "Duty_", 就會套用到 新的輸出波型上.

