XP-8xx7-CE6 備援 (冗余) 系統 (使用 iDCS-8000 I/O)

By chun@icpdas.com

2台 XP-8xx7-CE6 可以連接 1 到多台 iDCS-8000 I/O 來組成以下的備援 (冗余) 系統.

另外還有其它的 XP-8xx7-CE6 備援系統, 請參考 http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm > FAQ-138.

注意: 1. XP-8xx7-CE6 的 ISaGRAF driver 必需是 1.08 版 或 更高的版本. 請至 http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm 取得最新版本的 ISaGRAF driver. 2. 本文件與範例程式 可至 http://www.icpdas.com/fag/isagraf_c.htm > FAQ-125 取得

雙 XP-8xx7-CE6 備援系統接1或2台 iDCS-8000 I/O 的架構圖(圖1)

(若有多個備援系統要連接請參考圖 2)

(若想連接更多 iDCS-8000 請參考圖 3,若想使用 ET-7000 模塊或其它 I-7000/I-87KW 模塊請參考圖 4)



特色:

1. XP-8xx7-CE6 雙 PAC 備援, 雙網口備援.

2. PC/HMI/SCADA 只需指定要連到一個 IP 地址(Active_IP1), 此 IP 地址會自動連到雙 XP-8xx7-CE6 的某一個正常工作的網口,若發生網路通訊中斷,該 IP 地址會自動切換連到另一個正常的網口. 3. PAC 發生故障 或 網路線中斷 切換時間約 0.5 秒內.

4. iDCS-8000 雙 Power board 備援, 雙 MCU 備援, 雙網口備援, I/O 板卡2 個1 組雙備援 (每台 iDCS-8000 最多可插4 組雙備援 I/O 卡, 或8 塊單獨 I/O 卡).採用雙備援時, 其中一個故障會切換到另一個. 5. iDCS-8000 Power board, MCU 與 I/O 卡可熱插拔.

注意:本備援系統的所有 I/O 必需是插在 iDCS-8000 上或使用 ET-7000 或使用其它 Modbus TCP 設備. XP-8xx7-CE6 主機上只能插 RS-232 或 RS-485/422 串口擴充卡 (i-8112iW / 8114iW / 8142iW / 8144iW) 來接其它串列通訊設備 (比如 M-7000 或 Modbus RTU / ASCII slave 設備 或 其它串列通訊設備).



圖 2

注意:本備援系統的所有 I/O 必需是插在 iDCS-8000 上或使用 ET-7000 或使用其它 Modbus TCP 設備. XP-8xx7-CE6 主機上只能插 RS-232 或 RS-485/422 串口擴充卡 (i-8112iW / 8114iW / 8142iW / 8144iW) 來接其它串列通訊設備 (比如 M-7000 或 Modbus RTU / ASCII slave 設備 或 其它串列通訊設備).

雙 XP-8xx7-CE6 備援系統接多台 (3 台或以上) iDCS-8000 I/O 的架構圖 (圖 3)



注意:本備援系統的所有 I/O 必需是插在 iDCS-8000 上或使用 ET-7000 或使用其它 Modbus TCP 設備. XP-8xx7-CE6 主機上只能插 RS-232 或 RS-485/422 串口擴充卡 (i-8112iW / 8114iW / 8142iW / 8144iW) 來接其它串列通訊設備 (比如 M-7000 或 Modbus RTU / ASCII slave 設備 或 其它串列通訊設備). 雙 XP-8xx7-CE6 備援系統接 多顆 ET-7000 系列 或 多台其它 Modbus TCP 設備 的架構圖 (圖 4). 此 2 類 I/O 可以都接,也可以擇一來接,也可以都不接 I/O 或 改用 COM3: RS-485 去接 I-7000 I/O 或 RU-87P4 (或 RU-87P8) + I-87KW I/O 模塊.



圖4

注意:本備援系統的所有 I/O 必需是插在 iDCS-8000 上或使用 ET-7000 或使用其它 Modbus TCP 設備 或用 COM3 去連接 I-7000 或 RU-87P8 (或 RU-87P4) + I-87KW I/O 模塊. XP-8xx7-CE6 主機上只能插 RS-232 或 RS-485/422 串口擴充卡 (i-8112iW / 8114iW / 8142iW / 8144iW)來接其它串列通訊設備 (比 如 M-7000 或 Modbus RTU / ASCII slave 設備 或 其它串列通訊設備).

1.1: 安裝 XP-8xx7-CE6 與 iDCS-8000 備援系統

本備援系統有個 **ISaGRAF** 範例程式 "**xpdmo81a**.**pia**" 可以用來測試與參考, 請至以下網址 下載 - <u>http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm</u> > FAQ-125.

此 "xpdmo81a.pia" 程式是使用 2 台 XP-8xx7-CE6 去連接 1 台 iDCS-8000, 其中 iDCS-8000 由左到右 分別是插入以下的 模塊. 相關的 Utility 程式請參訪以下網址來下載. iDCS-8000 utility: <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/beta_version/iDCS-883x/</u> > v1.00beta > utility iDCS-8000 手冊: <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/beta_version/iDCS-883x/</u> > v1.00beta > Manual MiniOS7 Utility: <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/minios7/utility/minios7_utility/</u> (V321 或新版)

FPM-D2440: Power board 1 (要接上 24V 電源輸入)
FPM-D2440: Power board 2 (要接上 24V 電源輸入)
FCM-MTCP: MCU 1, SW2 轉到 C, SW1 轉到 8. (需使用 MiniOS7 utility 設 IP 為 192.168.2.200)
FCM-MTCP: MCU 2, SW2 轉到 C, SW1 轉到 9. (需使用 MiniOS7 utility 設 IP 為 192.168.2.201)
F-8040: I/O slot 0, 32-Ch. D/I (需使用 iDCS-8000 Utility 將 Slot 0 與 1 設為 Duplex mode)
F-8040: I/O slot 1, 32-Ch. D/I (需使用 iDCS-8000 Utility 將 Slot 0 與 1 設為 Duplex mode)
此 slot 0 的 F-8040 與 slot 1 的 F-8040 的 37-Pin DSUB 接頭需接到 DN-37 外接板上.
F-8041: I/O slot 2, 32-Ch. D/O (需使用 iDCS-8000 Utility 將 Slot 2 與 3 設為 Duplex mode)
此 slot 2 的 F-8041 與 slot 3 的 F-8041 的 37-Pin DSUB 接頭需接到另一個 DN-37 外接板上.

關於 iDCS-8000 的 Modbus address 與其它使用說明請參考 iDCS-8000 相關手冊, 可由 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/beta_version/iDCS-883x/</u> > v1.00beta > Manual 取得.

使用 MiniOS7 Utility 時, 請按右下方的 "search" 來找到 iDCS-8000 上的 2 個 IP 設定. 找到後先按 "Stop", 再去更改 這 2 個 IP 為 192.168.2.200 與 192.168.2.201, 更改 Mask 為 255.255.255.0. 記得要 將第 1 個 "FCM-MTCP"的 SW2 轉到 C, SW1 轉到 8 (0xC8=200). 第 2 個 "FCM-MTCP"的 SW2 轉到 C, SW1 轉到 9 (0xC9=201).

| TCPDAS |) | min Modbus U 🛅 iDCS-800 | tility D | * * | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| | | 💼 MiniOS7 U | Jtility Ver 3.2 | 1 🔸 🊵 MiniOS7 | ⁷ Utility Ver 3.21 | |
| | | | * | 👔 👔 👔 👔 | Uility Ver 3.21 | Manual |
| | | | <u>i 1</u> | | | |
| | io(F7) 🛛 De | lete(F0) 🛃 Re | efresh(F9) | 🚰 Console(F10) | 🕶 DOS(F11) | 🚜 Search(F12) |
| A M | | | | | | $\overline{}$ |
| MiniOS/ Scan | - | 0 | | | | • |
| | 🔊 🔊 | - 🄏 🗳 | M 🕋 | | | |
| Search Options | Connect Clear | IP setting He | elp E <u>x</u> it | | | |
| Туре | IP/Port | Name | Alias | Mask | | |
| TCP BroadCast | 192.168.2.200 | FCM-MTCP | iDCS-8000 | 255.255.255.0 |] | |
| TCP BroadCast | 192.168.2.201 | FCM-MTCP | iDCS-8000 | 255.255.255.0 | | |

改好 iDCS-8000 的 2 個 IP 與 Mask 後, 關閉 miniOS7 utilty. 然後運行 iDCS-8000 Utility 來連上 iDCS-8000. (注意: 你的 PC 必需與 iDCS-8000 在同一個網段內, 比如 192.168.2.115 才能連上 192.168.2.200). 如下方的圖示, 輸入 IP 為 192.168.2.200 後按下 "Connect", 若有連上應會看到 Modbus ID 為 1 號 (請勿更改它), 然後按下 "Upload" 將目前有插上的模塊抓上來, 然後點選 第 1 個 "FCM-MTCP" (MCU 1), 將 slot 0 與 1 設為 "Duplex" mode, slot 2 與 3 也設為 "Duplex" mode. 之後按下 "Set", 最後再按下 "Download" 將以上的設定下載到 iDCS-8000 內. 關閉 iDCS-8000 Utility.



接下來要下載 ISaGRAF 程式" xpdmo81a" 到 2 台 XP-8xx7-CE6 內. 請務必確認其 ISaGRAF driver 是 1.08 版 (2010 年 10 月發佈) 或 更新的版本, 不然不支持 "rdn_new2" 與 "mtcp_tc2", 若其 ISaGRAF driver 是較舊的 (老的) 版本, 請先到 <u>http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm</u> 取得最新版本的 ISaGRAF driver, 然後參考其內的 PDF 文件來更新它.

注意:

1. 要下載程式到 備援系統的 XP-8xx7-CE6 內必需將 XP-8xx7-CE6 關機, 切換 Rotary switch 到0位置, 再開機完成後才能下載, 且請使用 RS-232 連接方式來下載 (參考下2頁的說明). 不要使用 Ethernet 來下載. Rotary switch 位置 在7與9時無法下載 ISaGRAF 程式.

2. 若本備援系統的 XP-8xx7-CE6 有其中一台 故障, 必需將該台 XP-8xx7-CE6 單獨關機 (將它的主機 面板上的 PWR 按鈕切為 OFF) 拆下來維修, 維修完成後, 必需先將它的 Rotary switch 切到 0 來下載 相同的 ISaGRAF 程式, 之後要裝回原控制箱之前, 必需先把它主機面板上的 PWR 按鈕切為 OFF, 然後 Rotary switch 切為 7 (若它是 Main PAC) 或 9 (若它是 Backup PAC), 請不要切錯, 再裝上去, 必需 將所有 Ethernet, COM3 與電源連接線 與 其它連接線都插好後, 再將 PWR 按鈕切為 ON 開機. 3. 這 2 台 XP-8xx7-CE6 都需下載完全相同的 ISaGRAF 程式才能正常運行. 只要有重新 Compile 過, 則 2 台 XP-8xx7-CE6 的程式都得要再下載一次.

4. 更改 ISaGRAF 內的 "Link setup" 設定不需要去重新 Compile. 只有更改程式才須要重新 Compile.

從 http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm > FAQ-125 抓下來的資料內含有 "rdn_new2.xia" 與 "mtcp_tc2.xia",請將他們回存到 PC / ISaGRAF 內,如下



然後也需將 FAQ-125 抓下來的 "xpdmo81a.pia" 回存到 PC/ISaGRAF 內, 如下

| 🔀 ISaGRAF - Pro | ject Management | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>File Edit P</u> roject | Tools Options Help | |
| | Archive Projects | 2 |
| m creation | Libraries <u>C</u> ommon data | <u> </u> |
| <pre>example1 xphmi_01</pre> | Import IL program iple (Slot 1: 87055W) | troller's date & time (No IA |
| m ×phmi_02 | XP-8xx7-CE6 Web HMI example 2 , DI & DO de | mo (slot 1: I-87055VV) |
| m xphmi_03 xphmi_04 | Archive - Projects | No I/C |
| <u> </u> | Workbench Archive | nu is 🔼 |
| | creation ▲ example1 xpdmo72d wp_vb01 xpdmo74a wp_vb02 xpdmo74b wp_vb03 xpdmo77b xpdmo_01 xpdmo77b xpdmo_02 xpdmo77b xpdmo_03 xpdmo80a xpdmo_05 xpdmo80c xpdmo_07 xpdmo80c xpdmo_08 xphmi_01 xphmi_03 ✓ | Backup <u>R</u> estore <u>Close</u> <u>H</u> elp ✓ Compress <u>Browse</u> |

重要:要讓 XP-8xx7-CE6 備援系統可以正確運作, 請務必執行以下2個重要設定, 這樣才不會在維護系統 或備援模式運作時發生 IP 衝突.

 將 Rotary switch 為 0 時 LAN1 與 LAN2 的 IP 地址設成與 ISaGRAF 備援程式內
 " RDN_New2" 內設的 IP 不一樣. 比如 若程式內在 RDN_new2 內設的 IP 為 Active_IP1 = 192.168.2.100, Active_IP2 = 192.168.2.101 InActive_IP1 = 192.168.2.102, InActive_IP2 = 192.168.2.103.
 則可以設 Rotary switch 為 0 時 LAN1 與 LAN2 的 IP 地址為 Main PAC 的 LAN1 = 200.168.2.100, Main PAC 的 LAN2 = 200.168.2.101 Backup PAC 的 LAN1 = 200.168.2.102, Backup PAC 的 LAN2 = 200.168.2.103

2. 之後必需在 XPAC Utility (1.0.2.5 版 或 更新的版本) 內選用 "Manual Save To Flash" 並執行 File > Save and Reboot 一次, (不可選用 "Auto Save To Flash")

| XPAC Utility [1.0.2.5] | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| File Help | 1 | | | |
| Save and Robert | vork Device Information | Auto Execution | Rotary Execution | M |
| Restore Utility Default Settings Exit | 3 NCE Series Data Acquisition Systems | Welcome to u This tool will h use XPAC CE s Task Bar setti Auto H Alway HIVE Registry s | se XPAC Utility elp you easy to series. ng: lide s On Top Save To Flash (Defa | ault) |
| Configure the synchronization | on with a time server | Configure | al Save To Flash | |

之後請將2台 XP-8xx7-CE6 開機並接上 VGA Monitor,將他們的 COM2 都設為 Modbus RTU slave Port. 按下 ok 後.將 XP-8xx7-CE6 關機.此 COM2 設定是用來 下載 ISaGRAF 程式 "xpdmo81a" 到 XP-8xx7-CE6 內.

| XP-8xx7-CE6 ISaGRAF Driver | Ok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Setting Web About isaXPce6 Configuration Slove Notiber : 1 Modbus RTU Slave Port CCM2 Baud Rate [19200], N, O, L Modfy | |
| Current Application wp_yb03, (SA11=1956, ISA12=376 Elapsed Time 0:0:32:15 | Delete End Driver |
| Configuration Setting Slave 1 Modbus RTU Slave Port COM2 COM2 | t 2 , 19200 |
| Baud Rate 19200 ▼ N, 8, 1 OK Cancel | |

將 XP-8xx7-CE6 的 Rotary switch 轉到 0 位置, 之後開機 (只有在位置 0 才可下載 ISaGRAF 程式, 位置 7 與 9 是 備援系統運行模式, 無法下載程式). 再使用一條 RS-232 一對一連接線 連接 PC 的一個 RS-232 串口 到 XP-8xx7-CE6 的 COM2. 然後設定 PC / ISaGRAF "xpdmo81a" 程式的 "Link setup" 設為你的 PC 使用的 RS-232 串口號, baudrate 為 19200, none, 8, 1, none-flow-control.

| - ISaGRAF - XPDMO81A - Pro; | grams | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| <u>File Make Project T</u> ools De <u>b</u> ug | <u>O</u> ptions <u>H</u> elp | | |
| 🕒 📶 😵 🕮 🕒 🖬 🍈 🖉 | 🎘 🏹 🕪 📖 🕺 | 4 🧏 🛄 🚉 | |
| Begin: 💌 RDN Dat | a_setup redundant d end '~**' to XP-8xx7-0 | ata CE6 's COM3 Link setun | |
| MBTCP1 | connecting MBTCP IA | D1 | |
| PC-PLC link parameters | | × | |
| Target Slave Number: 1 | | <u>K</u> | |
| Communication port: | ОМ1 💌 | <u>C</u> ancel | |
| Control | | | |
| Time out (seconds): 2 | | | |
| Retries: 1 | Serial link param | eters | × |
| | Baudrate: | 19200 | <u> </u> |
| | Parity: | none | Cancel |
| | Format: | 8 bits, 1 stop 💽 | |
| | Flow control: | none | |

注意: 更改 "Link setup" 並不需要去重新 compile. 只有更改過程式才須要重新 compile.

然後透過 RS-232 連接線 接到 XP-8xx7-CE6 的 COM2 下載此 xpdmo81a"程式. 這 2 台 XP-8xx7-CE6 都要下載同一個程式. (若有變更過程式內容 或 I/O connection 內容 則必需重新 compile,然後下載).

| - ISaGRAF - XPDMO81A - Programs | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>File Make Project Tools Debug Options Help</u> | |
| 🕒 🖬 😔 🛈 🗅 🖬 💼 💥 🗶 💷 🎽 🔍 🛄 | * 2. |
| Begin: RDN Data setup redundant data Send 3 send '~**' to XP-8xx7-CE6 's Debug |] |
| MBICPI connecting MBTCPI/01 G01 | |
| SaGRAF - XPDMO81A - Debugger | |
| File Control Tools Options Help | |
| ©र्भा≈ ► N >> ଓ #3.¶ | |
| RUN allowed=0 current=3 maximu | m=4 overflow=0 |
| Stop application | |
| 🔍 ISaGRAF - XPDMO81A - Debugger | |
| <u>File</u> <u>Control</u> <u>T</u> ools <u>Options</u> <u>H</u> elp | |
| 🞯 💓 🗁 🕨 🙌 🐼 🙆 🗭 | |
| No application Download | |
| | |

下載完後將 XP-8xx7-CE6 關機, 然後將 Main PAC (主) 的那一台 XP-8xx7-CE6 的 Rotary switch 轉到 7 位置, 再將 Backup PAC (副) 的那一台的 Rotary switch 轉到 9 位置, 並確認 整個備援系統的接線如 第 1 頁的圖 1 都有接好 (本範例只需連接 1 台 iDCS-8000). 包含 Power, Main PAC 與 Backup PAC 的 LAN1 與 LAN2 與 2 台 XP-8xx7-CE6 的 COM3: RS-485 要互接 (D+ --- D+, D- --- D-), Ethernet switch, iDCS-8000 的 第 1 個 LAN 與第 2 個 LAN 串口都有接好. 然後再將整個系統開機 (XP-8xx7-CE6 約會花 75 ~ 120 秒來完成開機).

注意:

1. 本備援系統所使用的 Ethernet cable 都必需固定使用在固定的 1 個串口, 建議都貼上標籤寫明是連 到 那個串口, 比如 "Main, LAN1", "Main, LAN2", "Backup, LAN1", "BacKup, LAN2", "iDCS, LAN1", "iDCS, LAN2", 這樣才不會插錯位置. 在運行中若亂插 Ethernet cable 到另一個 不同的串口, 有可能會無法通訊, 請務必將 cable 插在對的串口上.

2. 本備援系統的 2 台 XP-8xx7-CE6 的 COM3: RS-485 必需互接在一起 (D+--- D+, D---- D-). 因 爲 "xpdmo81a" 這個程式內有在 IO connection 連上 "bus7000b" (本備援系統必需使用它), 但並 沒有接任何 I-7000 模塊 或 I-87K4/5/8/9+ I-87K 或 RU-87P4/8 + I-87KW 模塊. ("xpdmo81a" 內有 一段程序會每 50 ms 由 Active 那一台的 COM3 送出 "~**" 給 in-Active 那台)

若 user 有其它的應用想接以上的 模塊也可, 此時就是將 2 台 XP-8xx7-CE6 的 COM3: RS-485 並接, 然後 COM3 也去接相對應的 I-7000 模塊. 當然程式內就要寫相對應的 I-7000 模塊的程序. (此時就 不需要寫那個 『每 50 ms 由 Active 那一台的 COM3 送出 "~**" 給 in-Active 那台"的程序』)

3. 本系統的 "Active_IP1" 為 192.168.2.100, 它會依照現場使用狀況自動切換到 Main 或 Backup PAC 的某一個可以正常工作的 LAN1 或 LAN2 串口, 所以運作時 PC / HMI / SCADA 只需去連此 Active_IP1 即可 (不必去連 Active_IP2). 發生切換 PAC 時, 約 0.5 秒 Active 那台 PAC 就會接手控制權.

4. 接手控制權的那台 PAC 並不會因爲另一台 PAC 修復又連上而釋放出它的控制權,只有它發生故 障或 Active_IP1 那個串口斷線,它才會釋放出它的控制權給另一台 PAC.

FAQ-125 ICP DAS 11

1.2: 測試 XP-8xx7-CE6 與 iDCS-8000 備援系統

用戶若還未編寫完自己的 PC 上的 SCADA 軟件應用程序 (組態軟件), 可以使用 PC / ISaGRAF 經由 Ethernet 來連接本備援系統來測試. 若想使用 PC / HMI / SCADA 來連接本備援系統則需使用 xpdmo81a 字典(Dictionary) 所定義的變量的 Network address 設定來溝通. 關於 ISaGRAF Network address 的說明請參考 "ISaGRAF 進階使用手冊 "第 4.1 與 4.2 節的說明, 完整的手冊可由 http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/getting_started_manual.htm 下載 (約 22MB)

請設定 PC / ISaGRAF "xpdmo81a" 程式的 "Link setup" 為 "ETHERNET" 然後輸入 "192.168.2.100" (即去連本系統的 Active_IP1)

注意: 更改 "Link setup" 並不需要去重新 compile 程式. 只有更改過程式才須要重新 compile.

| -SaGRAF - XPDMO81A - Pro | grams |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>File Make Project T</u> ools De <u>b</u> ug | g <u>O</u> ptions <u>H</u> elp |
| 🖹 🖬 😵 🕮 🗋 🛅 🍵 | 後 🖉 😥 🕺 🕉 📾 💆 |
| Begin: RDN Da | ta_setup redundant data send '~**' to XP-8xx7-CE6 's COM3 <mark>Link setup</mark> |
| GO1 | connecting MBTCP I/O 1 |
| PC-PLC link parameters | <u> </u> |
| Target Slave Number: | |
| Communication port: | THERNET Cancel |
| Control | Setup |
| Time out (seconds): 2 | |
| Betries: 1 | ETHERNET link parameters |
| | Internet address: 192.168.2.100 |
| | Port number: 502 Cance |
| | The Workbench uses the WINSDCK.DLL library for TCP-IP communications. Ensure that this file is correctly installed on the hard disk. |

然後按下 "Debug" 來連到 Active PAC (可能是 Main 或 Backup PAC, 通常一開機後若無故障發生 會是連到 Main PAC)

| ISaGRAF - XPDMO81A - Programs | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>File Make Project Tools Debug Options H</u> elp | |
| 😫 🛄 😵 🔃 🗈 🖬 🍈 🐺 💥 👀 🛄 😫 | |
| Begin: Begin: Send_3 send '~**' to XP-8xx7-CE6 's Debug MBTCP1 connecting MBTCP I/O 1 BOD GO1 | |
| Begin: RDN_Data (Structured Text) | |

連線成功後會顯示如下,以下為本 xpdmo81a 程式的一些重要變量的說明.

is_Active: 目前連上的 PAC 是否為 Active PAC.

Main_ok: Main PAC(即 rotary 為7的那台) 是否正常運作 (True 為正常, false 為故障或無法通訊) Backup_ok: Backup PAC(即 rotary 為9的) 是否正常運作 (True 為正常, false 為故障或無法通訊) Main_is_active: Main PAC 是否目前為 Active PAC (即掌握控制權的 PAC) Backup_is_active: Backup PAC 是否目前為 Active PAC (即掌握控制權的 PAC) Active_LAN_plug1: 握控制權的 PAC 的 LAN1 cable 是否有接上串口. Active_LAN_plug2: 握控制權的 PAC 的 LAN2 cable 是否有接上串口.

MBTCP_sts1: iDCS-8000 是否有連上. MCU_sts: iDCS-8000 目前連上線的 MCU 是 master 還是 Slave another_MCU_sts: iDCS-8000 另一個 MCU 的狀態 Power_sts: iDCS-8000 那 2 個 Power board 是否有通電. IO_status_1~4: iDCS-8000 上的 I/O 板卡的狀態.

V1, V2: 本程式有設為 redundant data 的2個整數. Real_V1, Real_V2: 本程式有設為 redundant data 的2個實數.

| 👮 ISaGRAF - XPDI | MO81A:LIST1 - List of var | iables | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| File Edit Options | Help | | |
| | | | |
| | | | |
| Name | Value | Comment | |
| is_Active | TRUE | True: current connected PAC is Active | |
| Main_ok | TRUE | True: Main PAC is ok, false: dead or communication fail | |
| Backup_ok | TRUE | True: Backup PAC is ok, false: dead or communication fail | |
| Main_is_active | TRUE | True: Main PAC is the Active PAC, False: in-active | |
| Backup_is_active | FALSE | True: Backup PAC is the Active PAC, False: in-active | |
| Active_LAN_plug1 | TRUE | True: Active PAC 's LAN1 cable is plug well, false: broken | |
| Active_LAN_plug2 | FALSE | True: Active PAC 's LAN2 cable is plug well, false: broken | |
| This_PAC | 1 | 1: This PAC is "Main" PAC,2: This PAC is "Backup" PAC | |
| MBTCP_sts1 | 1 | iDCS Comm. state (the MBTCP device 1), 1: connected, 0: N | IG |
| MCU_sts | 32 | iDCS-8000 MCU status. 32: Master , 33: slave (addr=256) | |
| another_MCU_sts | 16 | Another iDCS MCU status: 0:No,1:timeout,2:No def,16:Live | |
| Power_sts | 3 | iDCs Power stats (addr=259),0:(0,0),1:(1,0),2:(0,1),3:(1,1) | |
| MCU_light_fault | 0 | MCU light fault status of iDCS-8000 (addr=260, 261) | |
| MCU_heavy_fault | 0 | MCU heavy fault status of iDCS-8000 (addr=262, 263) | |
| IO_status_1 | 32 | iDCS-8000 I/O slot status (Addr=336 ~ 343) | |
| IO_status_2 | 32 | 0x0001 (1): EMPTY_SLOT,0x0002 (2): HALT | |
| IO_status_3 | 32 | 0x0004 (4): BOOTUP_OK , 0x0010 (16): PREOPERATION | |
| IO_status_4 | 32 | 0x0020 (32): OPERATION , 0x0040 (64): STOP | |
| V1 | 0 | | |
| V2 | 0 | | |
| Real_V1 | 0 | | |
| Real_V2 | 0 | | |
| IN_01 | FALSE | D/I Ch.1 ~ 32 of the iDCS-8000 | |
| IN_02 | FALSE | | |
| IN_03 | TRUE | | |
| IN_04 | FALSE | | |
| OUT_01 | FALSE | D/O Ch.1 ~ 32 of the iDCS-8000 | |
| OUT_02 | FALSE | | |
| OUT_03 | FALSE | | |
| OUT_04 | FALSE | | |
| OUT_15 | TRUE | | |
| OUT_16 | TRUE | | |
| <end list="" of=""></end> | | | |
| | | | |

當系統開始運行後,可以進行以下故障測試:

1. 先在 PC / ISaGRAF 上用 Mouse 雙擊 "OUT_02"與 "OUT_03" 將它的值改為 True, 可看到 iDCS-8000 的 I/O slot 2 或 3 上的其中之一的 F-8041 的對應的 D/O Led 燈會亮起來. 然後輸入一 個 GND 訊號到 I/O slot 0 與 slot 1 的 F-8040 所連接的 DN-37 的 Pin4 (此 F-8040 所連接的 DN-37 的 Pin19 要接 24V, 而 Pin1 與 Pin37 要 short - 互相對接), 可看到 "IN_03" 會變為 True, 若是 將 GND 接到 Pin3, 則 IN_02" 會變為 True. 之後用 Mouse 雙擊 V1, V2, Real_V1, Real_V2 來分 別輸入不同的值給它們, 比如可分別輸入 11, 22, 1.01, 22.022, 這些值包含 Output 值(指 OUT_01 ~ OUT_32) 會在以下測試過程都維持住, 即使發生 PAC 切換, 他們的值也是會跟著傳送 到新掌握控制權的那台 PAC 上.

2. 關閉 Main PAC (Rotary switch 為 7 的那台) 的電源, 之後可由 PC / ISaGRAF 上看到 "Main_ok" 會改變成 False, 控制權會切換到 Backup PAC (Rotary switch 為 9 的那台), 可看到 "Backup is active" 改變為 True.

3. 做完(2)後, 再將 Main PAC 開機, 約 75 ~ 120 秒後開完機可看到 "Main_ok" 會改變成 True, 但此時控制權仍然是在 Bacup PAC 那台, "Backup_is_active" 還是維持在 True.

4. 做完(3)後, 關閉 Backup PAC 的電源 (Rotary switch 為 9 的那台), 會看到 "Backup_ok" 變為 False, "Main_is_active" 變為 True, 表示控制權切換到 Main PAC.

5. 做完(4)後, 再將 Backup PAC 開機, 約75~120 秒後開完機可看到 "Backup_ok" 會改變成 True, 但此時控制權仍然是在 Main PAC 那台, "Main_is_active" 還是維持在 True.

6. 當控制權是在 Main PAC (或在 Backup PAC) 時, 可看到 "Active_LAN_plug1" 與 "Active LAN plug2" 為 True, 此時拔開 掌握控制權的那台 PAC 的 LAN2 網路線, 會看到

"Active_LAN_plug2" 改變為 False, 請再插回去, 之後會恢復為 True. 接下來拔開 掌握控制權的 那台 PAC 的 LAN1 網路線 (先不要插回去), 此時因為 Active_IP1 斷線所以會切換控制權到另一台 PAC, 可由 "Main_is_active" 或 "Backup_is_active" 看出來, 另外會看到釋放出控制權的那台 PAC 的狀態 (指 "Main_ok" 或 "Backup_ok") 先變為 False, 然後約 10 秒後變為 True.

7. 做完(6)後, 再將新掌握控制權的那台 PAC 的 LAN1 網路線拔開, 此時會再切換控制權到另一台, 指剛剛在(6)內拔開 LAN1 但一直沒插回去的那台 會去接回 控制權. 此時 Active_IP1 是連在它的 LAN2 上 (因為 LAN1 沒插). 之後請把所有拔開的網路線都插回它原本的網口.

8. 原本 iDCS-8000 上是插 2 條網路線, 可看到 "MBTCP_sts1" 值為 1. 然後拔開其中任何一條, 可 看到此 "MBTCP_sts1"之值還是為 1. 但若這 2 條網路線都拔開 "MBTCP_sts1"之值會改變為 False, 此時表示 iDCS-8000 跟雙 XP-8xx7-CE6 PAC 已經無法通訊 (I/O 控制已經失控了), 所以請至少 再插回去 1 條網路線. 讓 "MBTCP_sts1" 值恢復為 1.

9. 將 iDCS-8000 最左方的 2 塊 FPM-D2440 (Power board) 的其中之一的電源關閉, 維持另一個持續供 電 (不然 iDCS-8000 將斷電無法通訊), 此時會看到 "Power_sts" 之值會由 3 (指 2 個都有供電) 改變 為 1 (指第 1 個有供電, 第 2 個沒供電) 或 2 (指第 1 個沒供電, 第 2 個有供電).

10. 將 2 個 FCM-MTCP (MCU 卡)的其中之一拔出 iDCS-8000 (熱拔), 會看到 "another_MCU_sts"之 值由 16 (指的是活著, 運作中)改變成 1(表示 Timeout 或找不到) 或 0 (表示找不到). 之後 請將它插回 iDCS-8000 內 (熱插). 可看到 "another_MCU_sts"之值恢復爲 16.

11. 將雙 F-8040 或雙 F-8041 的其中之一拔出 iDCS-8000 (熱拔) 會看到對應的 IO_status_1 ~ IO_status_4 的值由 32 (指運作中)改變為 2 (HALT), 再插回去 (熱插) 則會恢復為 32. 另外可看到當一個卡片拔出時, 另一個 I/O 卡會接手運作.

1.3: XP-8xx7-CE6 備援系統程式說明

本節使用" xpdmo81a.pia" 這個範例程式來說明. 可至以下網址取得. http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm > FAQ-125

在 ISaGRAF I/O connection 內必需連上 "rdn_new2"與 "bus7000b",本例有連接 iDCS-8000 I/O, 所以需要連上 "mbus_tc2",若沒有使用 iDCS-8000,比如是使用 ET-7000 系列 I/O 或其它 Modbus TCP 設備,則不必連接 "mbus_tc2"可以改連上 "mbus_tcp".這個 "mbus_tc2" 是給有 2 個 Ethernet IP 地址的 Modbus TCP slave 設備使用的,比如 iDCS-8000 若插 2 個 FCM-MTCP (MCU 卡)就 會有 2 個 IP 地址.當其中一個 IP 連不上, XP-8xx7-CE6 會自動去連第 2 個 IP.

| 👬 IS | aGR | AF - X | PDM | 0817 | I/O | COI | necti | on | |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------|--------------|-----|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <u>F</u> ile | <u>E</u> dit | <u>T</u> ools | <u>O</u> pt | tions | <u>H</u> elp | | | | |
| 2 | þ | 🗟 🛿 | • | Û | Ŷ | 5 | X | = | |
| | | | | | | | :8998 |] rei | f = 15BFA |
| 1 | | | | | | | :8998 | Ac | tive_IP1 = 192.168.2.100 |
| 2 | | | | | | | :8998 | Ac | tive_IP2 = 192.168.2.101 |
| 3 | | | | | | 1 | :0990 | j In/ | Active_IP1 = 192.168.2.102 |
| 4 | | | | | | 1 | :8998 | j In <i>i</i> | Active_IP2 = 192.168.2.103 |
| 5 | | | | | | | :8998 | j Re | emote_IO_type = 3 |
| 6 | | | | | | | :8998 | R | DN_BREAK_TIME = 250 |
| 7 | | | | | | | :8998 |] re | served = 0 |
| 8 | | rdn_r | iew2 | | | | :8998 |] re: | served = 0 |
| | | RDN_ | ip | | л (| • | :8998 |] re: | served = 0 |
| - | | M_or | _B | | ~~ | | 1 |) 🔊 | is_Active (* True: current connected PAC is Active *) |
| 9 | | bus7 | DOOP | 1 | | | 2 |) 🔊 | Main_ok (* True: Main PAC is ok, false: dead or communication fail *) |
| - | | remo | t | | ~ 0 ¢ | 2 | 3 |) 🔊 | Backup_ok (* True: Backup PAC is ok, false: dead or communication fail *) |
| 10 | | | | | | | 4 |) 🔊 | Main_is_active (* True: Main PAC is the Active PAC, False: in-active *) |
| 11 | | mbus | _tc2 | | | | 5 |) 🔊 | Backup_is_active (* True: Backup PAC is the Active PAC, False: in-activ |
| - | | To_IF |) | | ~ ∿ ♦ | | 6 | 0 | Active_LAN_plug1 (* True: Active PAC 's LAN1 cable is plug well, false: |
| 12 | | | | | | | 7 |) 🔊 | Active_LAN_plug2 (* True: Active PAC 's LAN2 cable is plug well, false: |
| 13 | | | | | | | 8 |) 🗵 | |
| 14 | | | | | | | 9 | | |
| 15 | | | | | | - | 10 | | |
| | | | | | | | | | |

rdn_new2的 RDN_ip 內有 10個 Boolean 輸入 channel 訊號, 分別表示

Ch-01: 本機是否目前為 Active (掌握控制權), True: 是, False: 否.

Ch-02: Main PAC (主) 那台是否正常運作, True:正常, False:故障或通訊不上.

Ch-03: Backup PAC (副) 那台是否正常運作, True:正常, False:故障或通訊不上.

Ch-04: Main PAC (主) 那台是否目前為 Active (掌握控制權), True:是, False:否.

Ch-05: Backup PAC (主) 那台是否目前為 Active (掌握控制權), True:是, False:否.

Ch-06: 掌握控制權的那台 PAC 的 LAN1 網口是否正常, True: 是, False: 斷線.

Ch-07: 掌握控制權的那台 PAC 的 LAN2 網口是否正常, True:是, False:斷線.

Ch-08 ~ Ch-10:保留未來使用.

rdn_new2的 M_or_B 內有6個 Interger 輸入 channel 訊號. Ch-01表示 目前本機是 1: Main PAC 或 2: Backup PAC, 其它 Ch-02 ~ Ch-06: 保留未來使用. Bus7000b 務必要使用在本備援系統內 (即便 COM3:RS-485 只是 2 台 XP-8xx7-CE6 互接而已, 並沒有 接任何 I-7000 或 I-87K4/5/8/9I-87K 卡或 RU-87P4/8 + I-87KW 高卡), 請設定 com_port 為 3, com_baud 為 9600, host_watchdog 為 0, checksum 為 0.



與 send_3 程序

```
(* Send '~**' to XP-8xx7-CE6 's COM3 every 50 ms if this PAC is active *)
if is_Active then
if TMR_2 > T#50ms then
TMP := COMSTR_W( 3 , '~**' );
TMR_2 := T#0s ; (* reset as 0 *)
end_if;
end_if;
```

mbus_tc2 的 To_IP 內有 4 個 Integer 輸入 channel 分別表示 Ch-01: 該 modbus TCP slave 設備的 ID 代碼, 此代碼會套用在程式內的 mbus_xxx 等方塊內. Ch-02: 該 modbus TCP slave 設備是否通訊正常, 1: 正常, 0: 通訊不上. Ch-03 ~ Ch-04: 保留未來使用

Device_IP1 與 Device_IP2: 爲該 modbus TCP slave 設備的 2 個 IP 地址.

Device_NET_ID: 爲該 modbus TCP slave 設備的站號 (NET-ID), 通常是1號

Timeout: 單位為 ms (0.001 秒), 可以是 500~5000. 指若該設備超過此時間沒回覆, 就放棄該命令, 換去送下個命令, 或該 IP 超過此時間都 connect 不上就放棄, 換去 connect 另一個 IP. 本備援系統此値 建議設為 1000 ms. 才能快速的連線與切換. 若設成 2000 以上, 發生斷線時切換就慢了.

Min_Wait_Time: 單位為 ms (0.001 秒), 值可以是 10~60000, 指 送出 Modbus TCP 命令前先等待的時間, 之後才送出命令.

Port_No: 該設備 TCP/IP 所使用的 Modbus TCP/IP Port No. 一般是 502.

Which_LAN: 可以是 0: 自動嘗試 XP-8xx7-CE6 PAC 上 LAN1 或 LAN2 來連線, 1: 只使用 PAC 上的 LAN1 來連線, 2: 只使用 PAC 上的 LAN2 來連線. 本備援系統此値建議設為 0.

| 📷 IS | aGRI | AF - | XP | DMO | 0817 | 1 - I/O | co | nnecti | ion | | |
|------|--------------|------------------|-------------|------|------|--------------|----|--------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| File | <u>E</u> dit | <u>T</u> oo | ols | Opti | ons | <u>H</u> elp | | | | | |
| | 100 | | i2) | | Û | û | 5 | X | = | | |
| 0 | | | | | | | | • 38 |] ref | = 168AA | |
| 1 | | | | | | | | :8998 | Dev | rice_IP1 = 192.168.2.200 | |
| 2 | | | | | | | | :8998 | Dev | rice_NET_ID = 1 | |
| 3 | | | | | | | | :8998 |] Tim | eout = 1000 | |
| 4 | | | | | | | | :8998 |) Min | _Wait_Time = 20 | |
| 5 | | | | | | | | :8998 |] Por | t_No = 502 | |
| 6 | | | | | | | | :8998 |] Wh | ich_LAN = 0 | |
| 7 | | | | | | | | :8998 |] Res | erved = 0 | |
| 8 | | rdn _. | _ne | w2 | | | | :8998 |] Res | erved = 0 | |
| | | RDI | <u>и_</u> і | р | | л (| • | :8998 |] Res | erved = 0 | |
| | | M_0 | or_l | В | | ~ ∿ ∢ | • | :8998 | Dev | rice_IP2 = 192.168.2.201 | |
| 9 | | bus | 70 |)0b | | | | 1 |) 🔊 M | BTCP_ID_1 (* 1/0 connection ID o | f the MBTCP devic |
| - | | rem | ot | | | \sim | • | 2 |) 🔊 M | /BTCP_sts1 (* iDCS Comm. state (| the MBTCP device |
| 10 | | | | | | | | 3 | | | |
| 11 | | mbi | JS_ | tc2 | | | 1 | 4 | | | |
| | | To_ | IP | | | ~~.∢ | • | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

最上方的那個程序一定要是 RDN_Data, 第2 個建議是 Send_3 程序, 第3 個則是用來 讀/寫 Modbus TCP 設備 資料的程序. 第4 個起則是 User 開發的其它控制程序.



```
TMP := RDN_B(OUT_26);
TMP := RDN_B(OUT_27);
TMP := RDN_B(OUT_28);
TMP := RDN_B(OUT_29);
TMP := RDN_B(OUT_30);
TMP := RDN_B(OUT_31);
TMP := RDN_B(OUT_32);
```

send_3 程序是每 50 ms 從 Active(掌握控制權)的那台 PAC 的 COM3 送出 ~** 到另一台.

```
(* Send '~**' to XP-8xx7-CE6 's COM3 every 50 ms if this PAC is active *)
if is_Active then
    if TMR_2 > T#50ms then
    TMP := COMSTR_W( 3 , '~**' ) ;
    TMR_2 := T#0s ; (* reset as 0 *)
    end_if ;
end_if ;
```

MBTCP1程序內則是使用 Mbus_xxx 等方塊來讀/寫 Modbus TCP slave 設備的 Input / Output 或其它 資料.

關於 iDCS-8000 內各種 資料的 Modbus address 說明請參考 iDCS-8000 相關手冊. 可由 <u>ftp://ftp.icpdas.com/pub/beta_version/iDCS-883x/</u> > v1.00beta > Manual 取得.



vVrite D/O to Modbus TCP device (iDCS-8000 's slot2 D/O) Using modbus call 15 to write 16 D/O starting Modbus address No. = 64



Write D/O to Modbus TCP device Using modbus call 15 to write 16 D/O starting Modbus address No. = 80

| | | mbus_wb | | | |
|------------|---------------|---------|---|--------|--|
| MBTCP_ID_1 | \supset | SLAVE | | | |
| 80 | \supset | ADDR_ | | | |
| 16 | \supset | NUM_ | | | |
| True | \supset | АСТЮ | | | |
| OUT_17 | \supset | в1_ | | | |
| OUT_18 | \supset | B2_ | | | |
| OUT_19 | \supset | B3_ | | | |
| OUT_20 | ⊃— | 84_ | | | |
| OUT_21 | \supset | B5_ | | | |
| OUT_22 | \supset | 86_ | | | |
| OUT_23 | \supset | 87_ | | | |
| OUT_24 | \supset | B8_ | | | |
| OUT_25 | \supset | 89_ | | | |
| OUT_26 | \supset | B 10_ | | | |
| OUT_27 | \supset | B11_ | | | |
| OUT_28 | \supset | B 12_ | | | |
| OUT_29 | \supset | B13_ | | | |
| OUT_30 | \supset | B14_ | | | |
| OUT_31 | \supset | B 15_ | | | |
| OUT_32 | \rightarrow | B 16 Q | - | tmp_ok | |





Request 8 words by Modbus command 4 starting addr=336 IO slot status of iDCS-8000 (refer to its manual) 0x0001: EMPTY_SLOT 0x0002: HALT 0x0004: BOOTUP_OK 0x0010: PREOPERATION 0x0020: OPERATION 0x0040: STOP

| | mbus | s_r | |
|----------------|-------|----------|-------------|
| | | (| tmp_ok |
| | | _ N1_ (| IO_status_1 |
| | | N2(| IO_status_2 |
| | | (| IO_status_3 |
| | | N4_ (| IO_status_4 |
| | | N5_ (| IO_status_5 |
| | | N6(| IO_status_6 |
| | | N7_ ├──(| IO_status_7 |
| | | N8_ (| IO_status_8 |
| (MBTCP_ID_1) | SLAVE | №_ | |
| 336 | ADDR_ | N 10_ | |
| 4 | CODE_ | N11_ | |
| 8 | NUM | N 12 | |

從上方數下來第4個程序起是 User 自行開發的控制程序,本 xpdmo81a的 GO1 程序只是讓 OUT_15 與 OUT_16 每秒 OFF / ON 一次.

| 若 use 程式) | | BLINK | ~ | OUT_15 | no81a | l |
|--------------|---------|-----------------|-----|----------------------------------------|-------------------|----------|
| | | RUN | Q | OUT_16 | | |
| 若Us | T1- | CYCLE | | | 與4.2 | <u>)</u> |
| 節的說明. | 完整的手册可由 | ∃ http://www.ic | pda | s.com/products/PAC/i-8000/getting star | ted manual.htm 下輩 | 韯 |

(約 22MB)

| 變數名稱 | 型態 | 説明 | NetWork Address |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| Main_ok | Boolean | Main PAC 是否正常運作 | 1 |
| Backup_ok | Boolean | Backup PAC 是否正常運作 | 2 |
| Main_is_active | Boolean | Main PAC 是否目前為 Active PAC | 3 |
| Backup_is_active | Boolean | Backup PAC 是否目前為 Active PAC | 4 |
| Active_LAN_plug1 | Boolean | Active PAC的LAN1 cable 是否有接上串口 | 5 |
| Active_LAN_plug2 | Boolean | Active PAC的LAN2 cable 是否有接上串口 | 6 |
| | | | |
| MBTCP_sts1 | Integer | iDCS-8000 是否有連上, 1: 連上, 0: 斷線 | 21 |
| Power_sts | Integer | iDCS-8000 那 2 個 Power board 是否有通電 | 22 |
| MCU_sts | Integer | iDCS-8000 目前連上線的是 master 還是 Slave | 23 |
| another_MCU_sts | Integer | iDCS-8000 另一個 MCU 的狀態 | 24 |
| MCU_light_fault | Integer | iDCS-8000 MCU light fault | 25 |
| | | | |
| MCU_heavy_fault | Integer | iDCS-8000 MCU heavy fault | 27 |
| | | | |
| IO_status_1 | Integer | iDCS-8000上的 slot 0的 I/O 板卡的狀態 | 29 |
| IO_status_2 | Integer | iDCS-8000上的 slot 1 的 I/O 板卡的狀態 | 30 |
| IO_status_3 | Integer | iDCS-8000上的 slot 2 的 I/O 板卡的狀態 | 31 |
| IO_status_4 | Integer | iDCS-8000上的 slot 3 的 I/O 板卡的狀態 | 32 |
| IO_status_5 | Integer | iDCS-8000上的 slot 4 的 I/O 板卡的狀態 | 33 |
| IO_status_6 | Integer | iDCS-8000上的 slot 5的 I/O 板卡的狀態 | 34 |
| IO_status_7 | Integer | iDCS-8000上的 slot 6的 I/O 板卡的狀態 | 35 |
| IO_status_8 | Integer | iDCS-8000上的 slot 7的 I/O 板卡的狀態 | 36 |
| | | | |
| IN_01 ~ IN_32 | Boolean | iDCS-8000上32-Ch. D/I 狀態 | 201 ~ 232 |
| OUT_01 ~ OUT_32 | Boolean | iDCS-8000上32-Ch. D/O 狀態 | 233 ~ 264 |
| | | | |

| V1 | Integer | | 301 |
|---------|---------|----------------------------------|-----|
| | | | |
| V2 | Integer | | 303 |
| | | | |
| Real_V1 | REAL | | 305 |
| | | | |
| Real_V2 | REAL | | 307 |
| | | | |
| T1 | Timer | OUT_15 與 OUT_16 進行 OFF/ON 閃爍的週期, | 309 |
| | | 單位爲 ms (0.001 秒) | |
| | | | |

1.4: 其他範例程式安裝說明

範例程式可至 http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm > FAQ-125 取得

xpdmo81b :

此 "xpdmo81b" 跟 "xpdmo81a" 的差別是 它有 開啓 COM6 (XP-8xx7-CE6 的 slot 1 上的 i-8144iW 或 i-8142iW 的第一個 RS-485 port, XP-8xx7-CE6 的 I/O slot 編號是由 1 開始, 跟 WP-8000 由 0 開始不同), 它會使用 COMOPEN, COMSTR_W, ... 等串口 function 來發送 / 收取 串口通訊資料.

要測試 "xpdmo81b" 時需先使用 DCON utility 將一顆 i-7055D 規劃為 Addr=1, baudrate=9600, 8,N, 1, No checksum. 然後系統的接線與 本文件第一頁 圖一類似 (只有連一台 iDCS-8000), 差別是必須將 2 台 XP-8xx7-CE6 slot 1 上的 8144iW (或 i-8142iW) 的 第一個 port 並接到 1 個 i-7055D. (D+--- D+ --- D+ , D- --- D-).

運行時只有 Active 那台會去 send / receive COM6 的資料.

XP-8000-CE6 擴充的 串口 並不需要去設定, 當插上擴充卡 (i-8144iW / i-8142iW), 重開機後它就會 自動設定好. ISaGRAF 的 COM port 編號與 XP-8000-CE6 編號的關係如下. (詳細資料請參考 XP-8xx7-CE6 快速上手手冊的 Appendix E http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/getting_started_manual.htm)

| Slot | XPAC | ISaGRAF | Slot | XPAC | ISaGRAF |
|--------|------|---------|--------|------|---------|
| Slot 1 | MSA1 | COM6 | Slot 5 | MSC1 | COM22 |
| | MSA2 | COM7 | | MSC2 | COM23 |
| | MSA3 | COM8 | | MSC3 | COM24 |
| | MSA4 | COM9 | | MSC4 | COM25 |
| Slot 2 | MSA5 | COM10 | Slot 6 | MSC5 | COM26 |
| | MSA6 | COM11 | | MSC6 | COM27 |
| | MSA7 | COM12 | | MSC7 | COM28 |
| | MSA8 | COM13 | MSC8 | | COM29 |
| Slot 3 | MSB1 | COM14 | Slot 7 | MSD1 | COM30 |
| | MSB2 | COM15 | | MSD2 | COM31 |
| | MSB3 | COM16 | | MSD3 | COM32 |
| | MSB4 | COM17 | | MSD4 | COM33 |
| Slot 4 | MSB5 | COM18 | | | |
| | MSB6 | COM19 | | | |
| | MSB7 | COM20 | | | |
| | MSB8 | COM21 | | | |

XPAC與 ISaGRAF 定義的 COM 對應表: