如何在 ISaGRAF PAC 內使用 UDP 或 TCP 來 收取 (或 發送) 廣播資料 封包 或 一般資料封包

by chun@icpdas.com

以下的 ISaGRAF PAC 有支持使用 UDP 來 收取 或 發送 廣播資料封包 或 一般資料封包 的功能. 資料封包內 可以是 字串 (String).

XP-8xx7-CE6 WP-8xx7 VP-2xW7 (從 driver 版本 1.24 起) uPAC-7186EG (driver 版本 1.12 起) iP-8xx7 (driver 版本 1.08 起) VP-2117 (driver 版本 1.01 起) 與 日後推出的 WP-5xx7 也會支持

另外 XP-8xx7-CE6 與 WP-8xx7 與 VP-2xW7 與 日後推出的 WP-5xx7 有另外支持 資料封包內 可以包含 ASCII 碼 0 的資料 (uPAC-7186EG 與 iP-8xx7 與 VP-2117 則未支持此項).

若你的 PAC 的 ISaGRAF driver 版本是比較早期的, 請參訪以下 Web 來下載與更新它. http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm

更多關於 使用 UDP 與 TCP 來 收取 或 發送 資料封包的說明, 請參考 ISaGRAF 進階使用手冊 第 19.2 與 19.3 節. 其電子文件可從你的 ISaGRAF PAC 的 CD-ROM 內取得, 檔名為 "chinese_user_manual_i_8xx7.pdf_appendix.pdf"與 "chinese_user_manual_i_8xx7.pdf" 或到 <u>http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/getting_started_manual.htm</u> 下載.

User 可到 <u>http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm</u> > 133 下載 "faq133_demo_chinese.zip",其內 有附以下的 ISaGRAF 範例程式.

UDP收/發字串: Wpdmo19, Wpdmo19a

以下只有 XP-8xx7-CE6, WP-8xx7, VP-2xW7 與 日後推出的 WP-5xx7 才支持. UDP 收 / 發 含有 ASCII 0 的 byte array : Wpdmo77a TCP 收 / 發 字串 : Wpdmo_32, Wpdmo_33 TCP 收 / 發 含有 ASCII 0 的 byte array : Wpdmo77b

請參考下頁來將 範例程式 回存到你的 PC / ISaGRAF 內.

若想得知更多產品訊息請參考 Data Sheet: <u>http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/data%20sheet/data%20sheet_c.htm</u> 或 <u>www.icpdas.com</u> 將範例程式回存到 PC / ISaGRAF 內.

🞯 ISaGRAF - Pro	ject Management			
<u>File E</u> dit <u>P</u> roject	<u>T</u> ools <u>Options</u> <u>H</u> elp			
	<u>A</u> rchive	<u>P</u> rojects	2	
m vpdmo_28	<u>L</u> ibraries	<u>C</u> ommon data		
	Import IL program	Archive - Project	an elot 1: i ts	×
m vpamo_31	VP-25VV/723VV/ (10.0.0.) VP-25VV/723VV/ (10.0.0.)	Workbench	Archive	
Reference : Author : Date of creation	wdmo_19 : 2006/8/1	wpdmo_44 wpdmo_45 wpdmo_46 wpdmo_50 wpdmo_51 wpdmo_52 wpdmo_53 wpdmo_54 wpdmo_61 wpdmo_62 wpdmo_63 wpdmo_66 Archive location	 ✓ wpdmo_61 wpdmo_62 wpdmo_63 wpdmo_66 wpdmo_70 wpdmo_76 wpdmo19 wpdmo19a wpdmo19b wpdmo566 wpdmo56a wpdmo56c wpdmo56d ✓ 	Backup <u>R</u> estore <u>C</u> lose <u>H</u> elp ✓ Compress <u>B</u> rowse



不啓用它, 請將 to_ip 設為 N/A to_ip1 ~ to_ip4 參數: 啓用的UDP 傳送功能是要傳送訊息到遠方的那個 IP. XP-8xx7-CE6, WP-8xx7, VP-2xW7 與 WP-5xx7 最多可設 4 個 to_ip 連線. 但 uPAC-7186EG, iP-8xx7 與 VP-2117 最多只可設前 2 個 to_ip 連線. Port1 到Port4 參數: 對應的遠方 to_ip1 ~ to_ip4 是使用UDP 的那個Port 編號.

```
(* INIT1 is declared as internal Boolean with initial value TRUE, TMP is an internal Boolean.
 TMR1, TMR1_next and TMR1_interval are declared as internal timers.
 CNT1 is declared as an internal Integer *)
if INIT1 then
INIT1 := False; (* No more *)
 TMR1_interval := T#5s;
 TMR1 := T#0s;
TMR1_next := TMR1_interval ;
 tStart(TMR1); (* start ticking timer *)
end_if;
(* send UDP message to 1st connection every 5 seconds *)
if TMR1 \ge TMR1 next then
 TMR1_next := TMR1_next + TMR1_interval ;
 if TMR1 \ge T#12h then (* reset TMR1 every 12 hour *)
   TMR1 := T#0s;
   TMR1_next := TMR1_interval ;
 end_if;
 CNT1 := CNT1 + 1;
 if CNT1 \ge 10000 then
   CNT1 := 0;
 end if;
 (* send UDP message to the 1st connection *)
 TMP := udp\_send(1, 'CNT1=' + MSG(CNT1));
end_if;
```

"faq133_demo_chinese.zip" 內有附上一個 udp.exe 測試程式 可以在 PC (Windwos 2000, XP or compatible OS) 內 Run 起來, 它可以用來收取 ISaGRAF PAC 送出來的 UDP 封包. 請在 PC 上開 啓一個 command 視窗, 然後比如想收取 UDP port 25000 的資料就 在 command 視窗內 run 以下. 當有收到資料時就會顯示出來

D:\> udp 25000

📧 命令提示字元 - udp 25000				
D: \> udp 25000				
Receive message via UDP/IP, port No.=25000 try to create socket Socket Ok.				
0:Receive 7 bytes 43 4E 54 31 3D 33 31	udp .exe 收到的資料是 以 ASCII 16 進 位碼來表示, 比如			
1:Receive 7 bytes 43 4E 54 31 3D 33 32	43 4E 54 31 3D 33 31 表示收到 CNT1=31			
2:Receive 7 bytes 43 4E 54 31 3D 33 33				
3:Receive 7 bytes 43 4E 54 31 3D 33 34				
4:Receive 7 bytes 43 4E 54 31 3D 33 35				
 				