Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	1/15		

ISaGRAF PAC 如何使用功能方塊 "Mbus_RW" 讓監控 Modbus 設備更容易

● 應用說明:

"Mbus_RW"功能方塊可以提供客戶更彈性, 更簡便, 更有效率的方式來監控 Modbus 設備。

從以下 ISaGRAF PAC 的 Driver 版本起, 支援使用 "Mbus_RW" 功能方塊。

ISaGRAF PAC	MiniOS7 系列	Driver 版本
	I-7188EG	V.3.22 版起
UDAC	I-7188XG	V.3.20 版起
μράς	μPAC-7186EG	V.1.22 版起
	μPAC-5xx7	V.1.02 版起
inac	I-8xx7-80/I-8xx7	V.4.24 版起
IPAC	iP-8xx7	V. 1.20 版起
ISaGRAF PAC	WinCE 系列	Driver 版本
VDAC	XP- <mark>8xx7-Ato</mark> m-CE6	
XPAC	XP-8xx7-CE6	
WinDAC	WP-8xx7	即將推出
WIIIPAC	WP-5147/ WP-5146	
ViewPAC	VP- <mark>2xW7/2xW6,</mark> V <mark>P-41</mark> 37	

本文件與 Demo 程式下載:

<u>ISaGRAF 首頁</u> > 下載區 - 產品問答集 (FAQ) > FAQ-171.

ISaGRAF Driver 下載:

<u>ISaGRAF 首頁</u> > 下載區 – <u>驅</u>動程式

產品型錄下載:

<u>ISaGRAF 首頁</u> > 下載區 - 產品型錄

ISaGRAF 網頁:

泓格科技網站 > 商品目錄 > 解決方案 > Soft PLC, ISaGRAF & Soft-GRAF HMI > ISaGRAF 首頁

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	2/15		

1.1. 回存範例程式到 PC / ISaGRAF

User 可從 <u>http://www.icpdas.com/root/support/fag/isagraf_tc.php</u> > FAQ-171 下載相關檔案。 "fag 171 chinese.zip", 內含本文件的 PDF 檔與範例程式 fag171 1.pia ~ fag171 4.pia。

請依照下列步驟將範例程式回存到 PC/ISaGRAF 上。若不熟悉 ISaGRAF 軟體, 請參考 "ISaGRAF 進階使用手冊" 第 1.1 與 1.2 節與第 2 章, 文件檔名為 chinese_user_manual_i_8xx7.pdf 與 chinese_user_manual_i_8xx7_appendix.pdf, 可於 ISaGRAF PAC 包裝盒內的 CD-ROM 內找到 或 參訪以下網址來下載。

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/softplc_based_on_pac/isagraf/download_tc.html

● 回存 faq171_1.pia~faq171_4.pia:



Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	3/15		

1.2. C-function Block "Mbus_RW" 使用說明

參數說明:

參數名稱	資料型別	參數說明
Port_	整數	使用哪個 COM Port 與設備通訊
SLAVE_	整數	Modbus 設備的 ID, 值介於 1 ~ 255
ADDR_	整數	要從哪個位址開始, 值介於 0~65535
CODE_	整數	Modbus Function Code
		1: 讀 DO 狀態
		2: 讀 DI 狀態
		3: 讀 AO 狀態
		4: 讀 AI 狀態
		5: 寫一個狀態到 DO 位址
		6: 寫一個狀態到 AO 位址
		15: 寫多個狀態到 連續的 DO 位址
		16: <mark>寫多個狀態</mark> 到 連續的 AO 位址
NUM_	整數	讀/寫資料的數量
	1	CODE 5,6:該值必須為 1
		CODE 1, 2, 15: 該值必須介於 1 ~ 255
		CODE <u>3, 4, 16: 該</u> 值必須介於 1~120
TYPE_	整數	資料的型態
		0 : Boolean
		1 : DWORD 2 : REAL
		3 : WORD
NETW_	整數	存取變數的起始網路位址,例如:
		1. 如果 NETW_ 為 21, NUM_為 10, CODE_為 1, 則表示要從
		Modbus 設備讀 10 個 DO, 並且把讀回來的狀態放到網路
		位址 21~30 的變數中
		 2. 如果 NETW_ 為 10, NUM 為 5, CODE 為 3 , 則表示要從
		Modbus 設備讀 5 個 AO, 並且把讀回來的狀態放到網路
		☆ 10~15 的變數中

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	4/15		

參數名稱	資料型別	參數說明
NETW_	整數	3. 如果 NETW_ 為 8, NUM_為 3, CODE_為 16 , 則表示要將
		網路位址 8~10 的變數的 值, 寫 到 Modbus 設備中
PERIOD_	整數	發送 Modbus 命令的周期時間, 單位為 ms;其值必須介於 0~
		600000, 其中該值設為 0 表示為實時發送命令
RUN_	布林	TRUE: 會依照 PERIOD_的設定周期發送命令
		FALSE: 不會發送命令
		Pulse TRUE: 只發送該命令一次

回傳值說明:

參數名稱	資料型別	說明
Q	布林	TRUE:通訊狀態正常
		FALSE:通訊失敗
Err_Code_	整數	1: 命令發送成功
		2: 參數正確
		3: 取得回應
		4: 等待周期時間發送命令
		5: 等待排入命令佇列中
		6: 等待 <mark>發送命令</mark>
		-10: 通 <mark>訊失敗</mark>
		-1: 參數 PORT_ 錯誤
		-2: 參數 Slave_ 錯誤
		-3:參數 Addr_ 錯誤
		-4:參數 Code_ 錯誤
		-5:參數 Num_ 錯誤
		-6:參數 Type_ 錯誤
		-7:參數 NetAddr_ 錯誤
		-8:參數 Period_ 錯誤
		-11:通訊逾時
		-12 : CRC 檢查有誤
		-13:回應資料長度有誤

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-1	71				
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	5/15
 1.3. 如何測試 1.3.1. 測試範例和 ■ 說明 主要展示如何 	 【範例程式? 逞式 "faq171_1 可使用 C-functic	" on Block "	Mbus_RW" 讀	 負取設備	i狀態。		
■ 測試所需的碩	更體設備						
1. ISaGRAF PA	ACx1(例如:μF	AC-7186E	G)				
請注意所個	吏用的 PAC 版 ²	\$是否有3	支援 C-functior	ו Block "	Mbus_RW" •		
2. Modbus 武	≿備 x 2:			[⊨] 1 – • • • •//			
設備1的 記借 2 的 意	发定: Slave ID =	:1,10 個日	DI, 10 個 AI, 毕	변 PAC 비 태 DAC 대	了COM2 伯建	0	
	ترية: Slave עו	- 2, 10 回	DI, 10 🔟 AI, 😕	석 PAC E	J COIVIZ 们口注	•	
■ 如何操作範例	列程式"faq171_	_1" ?					
1. 請將 ISaGI	RAF PAC 的 COM	12 <mark>與</mark> Mo	dbus 設備連接	妾。			
2. 將 ISaGRA	AF 專案重新編詞	澤後,下毒	战到 ISaGRAF P	'AC 中。	•若不熟悉 1	SaGRAF 軟體	₽,
請參考 "IS	。aGRAF 進階使	用手冊"	<mark>第 1.1</mark> 與 1.2	節與第	; 2 章, 文件 [;]	檔名為	
chinese_us	er_manual_i_8x	x7.pdf 與	chinese_user_	_manual	l_i_8xx7_appe	endix.pdf,	·
可於 ISaGI	RAF PAC 包裝盒	i内的 CD-	ROM 内找到	或 參訂	方網頁 (<u>ISaGR</u>	<u>AF 首貝</u> > h	「載區
- <u>産前手</u> 卌	ᡰ)ᄴᅡ顐。 ╴ᅭᄪᆕᄔ᠅	= 4m					
3. 広 Spy list	.S 屮, 約小水態						
(圖 1. 日前與	4設備 <mark>的通訊狀</mark>	態) (圖	2. 目前設備 A	↓ 點的別	≮態) (圖 3.	目前設備 DI	點的狀態)
File Edit Options Image: State 1 cmd_1_state 1 cmd_2_state 1 cmd_4_state 1 version for ICP-DAS I-718	L.DEV_STAT ()	Jamme Jamme Jamme File Name Al.1 Al.2 Al.3 Al.4 Al.5 Al.4 Al.5 Al.4 Al.5 Al.4 Al.5 Al.4 Al.5 Al.4 Al.5 Al.10 Al.11 Al.11 Al.11 Al.11 Al.11 Al.11 Al.11 Al.12 Al.11 Al.14 Al.11 Al.16 Al.16 Al.18 Al.20 Ver Ver	Edit Options Help Edit Options Help Carree C	88/i-8000/iV	File EC File EC Name Dif D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10 D11 D112 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D110 D111 D112 D113 D116 D117 D18 D19 D16 D17 D18 D19 D10 D111 D112 D112 D116 D117 D18 D19 D106 D117 D118 D19 D200 <end lix<="" of="" td=""> Version fi Version fi</end>	AF - FAQ1/1_1:D1 it Options Help AF I → AQ1/1_1:D1 Value FALSE FA	//view/Wincon serie

Classification	ISaGRAF Chine	ese FAQ-1	71				
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	6/15
 1.3.2. 測試範例和 ■ 說明 主要展示如何 狀態。 	呈式 "faq171_2 可使用 C-functi	on Block "	Mbus_RW" 謮	_{賃取設備}	伏態 <i>,</i> 並且可	「以隨意的	停止詢問設備
 ■ 測試所需的確 1. ISaGRAF PA 請注意所依 2. Modbus 該 設備1的該 設備2的該 	更體設備 C x 1 (例如:μ 使用的 PAC 版 设備 x 2 : 设定: Slave ID 设定: Slave ID	PAC-7186E 本是否有3 = 1, 10 個 = 2, 10 個	EG) 支援 C-function DI, 10 個 AI, 身 DI, 10 個 AI, 身	n Block "N ^킍 PAC 的 ^킍 PAC 的	Mbus_RW"。 COM2 相連 COM2 相連	•	
 ■ 如何操作範例 1. 請將 ISaGR 2. 將 ISaGRA 請參考 "IS chinese_us 可於 ISaGR - 產品手冊 3. 於 Spy list (圖 1. 目前與 	列程式"faq171 RAF PAC 的 CON F 專案重新編 aGRAF 進階使 er_manual_i_8 RAF PAC 包裝盒) 來下載。 s 中, 顯示狀態 設備的通訊狀	_2"? A 2 與 Mo 譯後,下事 用手冊" x7.pdf 與 意內的 CD- 長如下: 態) (圖 2	dbus 設備連打 找到 ISaGRAF F 第 1.1 與 1.2 chinese_user ROM 內找到 2. 目前設備 A	e。 AC 中。 節與第 manual_ 或 參訪	若不熟悉 IS 2 章, 文件 [;] i_8xx7_appe 網頁 (<u>ISaGR</u> 態) (圖 3. [aGRAF 軟 檔名為 endix.pdf, <u>AF 首頁</u> >	體, ∙下載區 № 點的狀態)
■ ISAGRAF - FAQI File Edit Option ■ ● ● ● ● Start_polling cmd_1_state cmd_2_state cmd_3_state cmd_3_state cmd_4_state <end list="" of=""> ■ UPTION OF INFORMATION OF</end>	71_2:DE. □ ■ × 15 Help 1 * Q Value 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	File	SaGRAF - FAQ171_1:AI Edit Options Help Edit Options Help C e Value 0 2762 0 27754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18/i-8000/iViev	✓ ✓	AF - FAQ171_1:DI. it Options Help Malue FALSE	

Classification ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	7/15	
1.3.3. 測試範例和 ■ 說明 主要展示如何 時, 停止詢問	程式 "faq171_3 可使用 C-functi 引設備狀態以增	," on Block " 加寫入命	′Mbus_RW"	寶取設備 。	狀態,並且可	以在寫入狀	態到設備上	
■ 測試所需的码	更體設備		- 0)					
1. ISaGRAF PA	AC x 1 (例如:μl ま田的 pup 下:	PAC-7186 + 日	±G) ±-⊭∞oc ii					
前注息所的 C Madhua ジ	史用的 PAC 版 <i>。</i> 1)使っ.	4 定 3 月)	文	1 Block "I	Mbus_RW″ •			
2. IVIOODUS 动	z佣 XZ: 凸宁: Slave ID:	- 1 10 個	DI 10 個 AI 2	個口口的		∩ 枳油。		
設備すい	文定. Slave ID · 公定・ Slave ID ·	- 1, 10 回 - 2 10 個	DI, 10 個 AI, 3	個加盟		7 相建。		
		- 2, 10 📖	DI, 10 🖻 AI, 5		TAC HY COM	2 II.Æ		
■ 如何操作範的	列程式 "faq171	_3" ?						
1. 請將 ISaG	RAF PAC <mark>的 CO</mark> N	/ 2 <mark>與 M</mark> c	dbus 設備連接	妾。				
2. 將 ISaGRA	AF 專案重 <mark>新編</mark>	譯後, 下載	載到 ISaGRAF P	PAC 中。	若不熟悉 IS	aGRAF 軟體	,	
請參考 "١	SaGRAF 進階使	用手冊"	第 1.1 與 1.2	節與第	2 章, 文件	當名為		
chinese_us	er_manual_i_8 <mark>></mark>	<mark>x7</mark> .pdf 與	chinese_user_	_manual	_i_8xx7_appe	ndix.pdf,		
可於 ISaGI	RAF PAC 包裝盒	陷内的 CD-	ROM 内找到	或 參訪	「網頁 (<u>ISaGR</u>	AF 首頁 >下	載區	
- 產品手冊]) 來下載。							
3. 於 Spy list	ts 中, 顯示狀創	题如下:						
(圖 1. 目前與	與設備 <mark>的通訊</mark> 制	、態) (圖	2. 目前設備	AI點的制	犬態) (圖 3.	目前設備 D	點的狀態)	
■ ISaGRAF - FAU File Edit Opt ■ ■ ■ * Name start-poling cmd_1_state cmd_2_state cmd_3_state cmd_3_state cmd_4_state cmd_4_state cmd_1 ist>	Q171_2:DE 回回 ions Help Value TRUE 1 1 5 F7188/-8000//View/Wincon s Art polling" 設分		ISaGRAF - FAQ171_1:AI ile Edit Options Hel Image Image Value ame Value Value 1 0 Value 12 2762 13 0 14 0 15 2754 16 0 17 0 18 0 19 0 111 3741 112 0 113 0 114 0 115 0 116 0	C	Isac File Isac File Isac Isac Isac Name Isac Dit Isac	RAF - FAQ171_1:DI dit Options Help Maie FALSE		
"FALSE",停	上詢問設備狀態		I_17 0 I_18 0 I_19 0 I_20 3708 end of list≻		D117 D118 D119 D120 <end of<="" td=""><td>FALSE FALSE FALSE TRUE</td><td></td></end>	FALSE FALSE FALSE TRUE		

Version for ICP-DAS i-7188/i-8000/iView/

Version for ICP-DAS i-7188/i-8000/iView/Wincon seri

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	8/15		

(圖 4. 欲寫到設備上的 DO 狀態)

當 DO1 ~ DO3 狀態改變時, 會寫入狀態到設備 1 中。



(圖 5. 欲寫到設備上的 AO 狀態)

當 AO1~AO3 狀態改變時, 會寫入狀態到設備 2 中。

<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>C</u>	options <u>H</u> elp	
🗅 🖹 🚔 👘	🏪 😹 🔀 🔍	
Name	Value	
A0_1	1234	
old_AO_1	1234	
A0_2	2345	
old_AO_2	2345	
A0_3	3456	
old_AO_3	3456	
<end list="" of=""></end>		

Classification	ISaGRAF Chine	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Grady Dun Version 1.0.0 Date Dec.2013 Page 9/15								
 1.3.4. 測試範例	 程式 "faq171 4	."								

■ 說明

主要展示如何使用 C-function Block "Mbus_RW" 讀取接在多個 Com port 上設備狀態, 並且可以在寫入狀態到設備上時, 停止詢問設備狀態以增加寫入命令送達的效率。

■ 測試所需的硬體設備

- 1. ISaGRAF PAC x 1 (例如: μPAC-7186EG) 請注意所使用的 PAC 版本是否有支援 C-function Block "Mbus_RW"。
- 2. Modbus 設備 x 2:

設備1的設定: Slave ID = 1, 10 個 DI, 10 個 AI, 3 個 DO 與 PAC 的 COM2 相連。 設備2的設定: Slave ID = 2, 10 個 DI, 10 個 AI, 3 個 AO 與 PAC 的 COM2 相連。 設備3的設定: Slave ID = 1, 10 個 DI, 10 個 AI, 2 個 DO 與 PAC 的 COM8 相連。 設備4的設定: Slave ID = 2, 10 個 DI, 10 個 AI, 2 個 AO 與 PAC 的 COM8 相連。

■ 如何操作範例程式 "faq171_4"?

- 1. 請將 ISaGRAF PAC 的 COM 2 與設備 1, 設備 2 連接, COM 8 與設備 3, 設備 4 連接。
- 將 ISaGRAF 專案重新編譯後,下載到 ISaGRAF PAC 中。若不熟悉 ISaGRAF 軟體, 請參考 "ISaGRAF 進階使用手冊" 第 1.1 與 1.2 節與第 2 章,文件檔名為 chinese_user_manual_i_8xx7.pdf 與 chinese_user_manual_i_8xx7_appendix.pdf, 可於 ISaGRAF PAC 包裝盒內的 CD-ROM 內找到 或 參訪網頁 (<u>ISaGRAF 首頁</u> >下載區 - 產品手冊) 來下載。
- 3. 於 Spy lists 中, 顯示狀態如下:

<u>File Edit Op</u>	tions <u>H</u> elp		(圖 1. 目前與設備的通訊狀態)
Name start_polling	Value	_	可以將"start_polling"或"start_polling1"
cmd_1_state cmd_2_state cmd_3_state	1 1 1		· 設為"FALSE",停止詢問設備狀態。
cmd_4_state cmd_1_state1 cmd_2_state1	1 1 1		
cmd_3_state1 cmd_4_state1 <end list="" of=""></end>	1 1		
Version for ICP-DA	S i-7188/i-8000/iView/Win	con serie	



Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171									
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	11/15			

1.4. 範例程式 "faq171_1" 說明

1.4.1. ISaGRAF 專案的架構

包含1個 ST 程式 (ST1),1個LD 程式 (LD1)。

📢 IS	aGRAF - FA	Q171_1 - Pi	ograms			
File	Make P	roject Too	ls Debug	Options H	lelp	
	🔟 🕹 🗓	0 🗅 🗈 t) 🌾 🏹 :	¢ ∭ %	🛠 🛄 🐉	
Begin:		颵 LD1 🕮 ST1	Polling the devi Generate Modb	ce state by on us command f	e function block or polling the de	"Mbus_RW" evice state
Begin	: LD1 (Lad	lder Diagram)				
Versio	on for ICP-DA	AS i-7188/i-800	0/iView/Winco	n series contro	ollers only	

1.4.2. ISaGRAF 變數表

名稱	型態	屬性	說明			
trigger to read	Declarp	Internal	當該值為 true 時, 會觸發 Fun <mark>c</mark> tion Block 將讀取設			
trigger_to_read	Boolean	internal	備 <mark>狀態的命</mark> 令送出並取得設備當前的狀態			
	Pooloan	Internal	<mark>設</mark> 備1的 DI 狀態。			
	BUUIean	Internal	將網 <mark>路位</mark> 址依序 <mark>指定 1~10</mark>			
	Pooloan	Internal	設備 2 的 DI 狀態。			
	Boolean	Internal	將網路位址依序指定 21 ~ 30			
device_status	Boolean	Internal	内部使用			
novit and	Declass	Internal	<mark>當該</mark> 值為 true 時, 會將下個命令指定到			
next_cma	Boolean	Internal	"Mbus_RW"功能方塊中			
			設備1的AI狀態。			
AI_1 ~ AI_10 Integer Internal			將網路位址依序指定 11~20			
	Integer	Internal	設備 2 的 AI 狀態。			
AI_II AI_20	integer	Internal	將網路位址依序指定 31~40			
Error_code_1	Integer	Internal	取得"Mbus_RW"功能方塊的狀態回傳值			
Port	Integer	Internal	COM Port			
slave	Integer	Internal	Slave ID			
Addr	Integer	Internal	要從哪個位置開始操作			
Code	Integer	Internal	Modbus Function Code			

Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	12/15		

名稱	型態	屬性	說明
Num	Integer	Internal	資料的數量
data_type	Integer	Internal	資料的型別
NETW	Integer	Internal	第一筆資料的"NetWork Address"
Period	Integer	Internal	發送 Modbus 命令的周期
cmd_num	Integer	Internal	用來切換命令
cmd_1_state~ cmd_4_state	Integer	Internal	用來記錄每筆命令的狀態值

1.4.3. I/O 連結







Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-171								
Author	Grady Dun	Version	1.0.0	Date	Dec.2013	Page	15/15		

```
3:
      (* 該命令為詢問 ID 2 的設備, 位址從 1~10 的 10 個 DI 狀態 *)
      (* 並將讀回的狀態寫到網路位址為 21~30 的變數中 *)
      slave := 2;
      Addr := 0;
      Code := 2;
      num := 10;
      data type := 0;
      NETW := 21;
      (* 將命令填入時,將上一個命令的通訊結果存下來方便得知該命令的通訊狀態 *)
      cmd 2 state := Error code 1;
 4:
      (* 該命令為詢問 ID 2 的設備, 位址從 1~10 的 10 個 AI 狀態 *)
      (* 並將讀回的狀態寫到網路位址為 31~40 的變數中 *)
      slave := 2;
      Addr := 0;
      Code := 4;
      num := 10;
      data type := 3;
      NETW := 31;
      (* 將命令填入時,將上一個命令的通訊結果存下來方便得知該命令的通訊狀態 *)
      cmd_3_state := Error_code_1;
 else
      cmd_num := 0;
 end_case;
 cmd_num := cmd_num + 1;
end_if;
```