分類	WinCE PAC 系	統和應用常	常見問題			編號	2-013-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	1/4

如何設定工作列爲最上層顯示

應用於:

平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-8x3x/ WP-8x4x	所有版本	所有版本
WP-5000	所有版本	所有版本
VP-23W1/ VP-25W1	所有版本	所有版本
VP-4131	所有版本	所有版本

依照下列步驟,設定工作列為最上層顯示,設定之後工作列將不會被其他任何視窗覆蓋:

步驟 1: 設定工作列為最上層顯示

1.1. 執行桌面上的 WinPAC/ViewPAC Utility 後,點擊 "System Setting" 頁面

	WinPAC Utility [2.0.1.4]				×
	File Help Configuration				
(System Setting Ethernet Setting FTP	Setting System Information	Auto Execution	Multi-serial port	Þ
	WinPAC	Welcome to use Wir This tool will help you to set Display Resolution : 800	WinPAC Utility WinPAC - 8000.		
	Industrial Control Products		Setting		
	Battery1 : OK	Task Bar Setting: 📃 Auto Hid	le 📃 Always On	Тор	
	Battery2 : OK				
	Change HTTP document root directory \	windows\www\wwwpub to:			
	\windows\www\wwwpub\		. Setting		

分類	WinCE PAC 系	統和應用常	常見問題			編號	2-013-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	2/4

1.2. 勾選 "Always On Top" 選項

WinPAC Utility [2.0.1.4]	
File Help Configuration	
System Setting Ethernet Setting FTP	Setting System Information Auto Execution Multi-serial port
	Welcome to use WinPAC Utility This tool will help you to set WinPAC - 8000. Display Resolution : 800 * 600
WinPAC	
Data Acquisition System	Setting
Battery1 : OK	Task Bar Setting: 🔄 Auto Hide 🔽 Always On Top
Battery2 : OK	
Change HTTP document root directory \	windows\www\wwwpub to:
\windows\www\wwwpub\	Setting

步驟 2: 儲存設定値

2.1. 點擊 "File" → "Save and Reboot"



2.2. 點擊"Yes"按鈕後,等待系統重開機



分類	WinCE PAC	系統和應用	常見問題			編號	2-013-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	3/4
重開機後,] Eile Edit <u>V</u>iew	工作列將不會被	ġ任何視窗 ≇ 🛛 🌡 🖻 🖻	讀蓋 ☞ Times ▼ ፺	0 💌 B 🗡 U		№? ×	
Enrmat Disk					_]¥► 9:57 AM		
		ICP DA	S Co., Ltd. T	echnical do	cument		

分類	WinCE PAC 系	統和應用常	常見問題			編號	2-013-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	4/4

Revision History

1.0.1 2013/05/16 首次發行	Date	Revision
	2013/05/16	1.0.1