類別	General IO Exp	編號	2-011-03				
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/19	頁數	1/4

如何使用多序列埠擴充卡?

適用於:

平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
XP-8000 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本



欲變更系統的任何設定之前,請先關閉EWF的保護,方能使變更值生效;設定完成之後, 請再開啓EWF的保護,以保護您系統的安全。

泓格公司設計的通訊模組(又稱多序列埠擴充卡)功用在於擴充RS-232/485/422 的串口數目, 以利於您可以連接智慧型的裝置,例如條碼讀取機、序列印表機、智慧型感測器等上述這些儀器 設備幾乎都有提供RS-232 或RS-485/422 的串列傳輸功能。請點選以下連結到泓格官網瞭解更多 有關多序列埠擴充卡的型號說明,並按照下列步驟來設定多序列埠擴充卡。

多序列埠擴充卡→http://www.icpdas.com/products/Remote IO/i-8ke/selection rs232 i8k.htm

·、<u>加入多序列埠擴充卡</u>

步驟1:請將多序列埠擴充卡(例如I-8144IW)插入XPAC的模組插槽。



類別	General IO Expansion FAQ on XPAC_WES2009					編號	2-011-03
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/19	頁數	2/4
步驟 2:執行 XPAC Utility	桌面上的 XPA(C Utility 0 2012/03/06 自動執行程3 『註冊		集組的頁 中標組 UnRegiste UnRegiste UnRegiste	籤。 red red red red		
步驟 3: 點選	全部註冊 按鈕- ♥1.0.4.0 2012/03/06 助 容│自動執行程:	→跳出視 式 EWF	窗提醒您必須 重 操作 多埠模編	重新開機	案設定値才會	會生效,打	安 確定 按鈕。 区
	全部註冊 全部移除	OM Port Sett	8144 Port1 - UnRe Port2 - UnRe Port3 - UnRe Port4 - UnRe 87055 87024	gistered gistered gistered gistered			
You must restart this computer for the changes to take effect.							
步驟 4: 重新	開機。						
ICP DAS Co., Ltd. Technical document							





ICP DAS Co., Ltd. Technical document