類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009					編號	4-017-02
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	1/10

# 如何設定FTP伺服器?

滴田於	
迴口ル、	٠

平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
<b>XP-8000</b> 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本

📥 注意!			注意!
-------	--	--	-----

欲變更系統的任何設定之前,請先關閉EWF的保護,方能使變更值生效;設定完成之後, 請再開啓EWF的保護,以保護您系統的安全。

XPAC有安裝微軟的網際網路資訊服務(Internet Information Services,簡稱IIS),在出廠時以及 OS還原的IIS預設都是啓用的狀態,其中包含了FTP伺服器,您可以很方便的直接用匿名帳號登入 XPAC的FTP伺服器,做檔案上傳或下載的動作,因為沒有密碼的限制,所以可能會產生一些安全 的問題。請參照下列說明了解如何關閉FTP伺服器、更改預設的根目錄以及新增一組登入FTP的帳 號密碼來增強FTP伺服器的保護。

# 、 <u> 啓用/關閉FTP Server</u>

步骤1:開始→執行→在命令提示字元輸入inetmgr,然後按下確定開啓IIS管理員。



類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009					編號	4-017-02
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	2/10

**步驟 2:**展開本機電腦底下的FTP站台→選擇 Default FTP Site→點選按鈕停止或開啓FTP伺服器的服務。

### 【點選**停止項目**停止FTP伺服器的服務↓】

1 Internet Information Services			_ 🗆 🔀
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H	-)	停止面日	
Thernet Information Services	2 播		出来有能
<ul> <li>GEM-Z78DFT6EDD8 (本機電腦)</li> <li>田 細站</li> <li>□ FIP 站台</li> <li>□ Default FTP Site</li> <li>□ Default SMTP Virtual Server</li> </ul>		這個檢視沒有項目可顯示。	

# 【點選**開始項目**開啓FTP伺服器的服務↓】

📲 Internet Information Services		_ 🗆 🔀
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)	1	
	開始項目	
<ul> <li>● ● OEM-278DFT6EDD8 (本機電腦)</li> <li>● ● 網站</li> <li>● ● FTP 站会</li> <li>● ● Default FTP Site (已停止)</li> <li>● ● Default SMTP Virtual Server</li> </ul>	路徑 這個檢視沒有項目可顯示。	状態
ICP DAS Co., Ltd	. Technical document	

別	Ethernet A	pplication FA	plication FAQ on XPAC_WES2009			編號	4-017-02
者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	3/10
、 <u>變更</u> 開啓IIS行 本機路徑創	<b>預設的根目銷</b> 管理員→ <b>Defa</b> l 斎T:\ftproot→署	& ult FTP Site 斗擊 <b>瀏臂</b> 按鈕	●上按滑鼠右 →濯擇欲變更	鍵選擇內名 的FTP站台	¥→切換到主	目 <b>錄</b> 頁籤『	可以看到預讀 <b>套用→確定</b>
Intel 檔案(F	ernet Information Ser =) 執行(A) 檢視(V	vices ) 說明(H) 段 19 雨					
🖏 Inte	ernet Information Servi	us us us us us us us us la at	4	路	徑		狀態
	OEM-Z78DFT6EDD8 (2 (回網站)	<b>ド機電腦)</b>		這個檢視沒有	有項目可顯示。		
•	Default FTP Si	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>					
爲目前的	的選取項目開啓內容導	校視(V) 重新命名(M) 重新整理(F) 匯出 <b></b> 措單(L) 內容(R) 說明(H)	•				>
		Defautt FTP S	ite 内容			2	
		當連線到	這個資源時,內容 ③ 這台間 ○ 第一台	『應該來自: 電腦上的目錄(D) 計電腦上的共用(	立置(L)	2	
		-FTP 站行 本機路	計録 徑(O): TATemp ♥讀取( ♥寫入( ♥記録3	R) W) 查閱(V)		E(B)	
		目錄清』 ○UN ⊙MS	單樣式 IIX (R) (X) S-DOS (R) (S)				]
			<b>H</b>	定 4 定 取	消 (套用(A)	3 3 說明	
		ICP DA	S Co., Ltd. T	echnical do	cument		



	7. 1.1	T1 1 1	1
ICP DAS (	.0., Lta.	rechnical	aocument





步驟 2:回到使用者帳戶的主畫面後,選擇步驟 1 建立的新帳戶(例如 ICPDAS)來設定密碼。



類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009					編號	4-017-02
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	6/10

#### 2.1. 變更的選項選擇建立密碼。

子上—頁 📀 🕵 首	Ī
相關的工作 變更其他帳戶 建立新的帳戶	<ul> <li>■ 變更名稱</li> <li>● 變更名稱</li> <li>● 建立密碼</li> <li>● 變更圖片</li> <li>● 變更屬戶類型</li> </ul>

2.2. 依照畫面指示,輸入新的密碼→再次輸入新的密碼做確認→按**建立密碼**的按鈕後完成新 增使用者的帳戶密碼。另外密碼提示欄有沒有輸入資料都無所謂,建議保持空白即可。



類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009					編號	4-017-02
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	7/10

步驟3:開啓IIS管理員→Default FTP Site上按滑鼠右鍵選擇內容→切換到安全設定帳戶頁籤可以看到系統內已有一個IUSR\_MACHINENAME的預設帳號,做為利用Internet匿名登入時採用的帳號使用,請點選瀏覽按鈕更改為其他帳號。

檔案(F)	執行(A)	檢視(V)	說明(H	H)					
>	•	😤 💵	<u>_</u>	▶ III II.					
👌 Intern	et Informat	ion Services		電腦			本機	版本	
	EM-JMHTVO 】網站 }FTP站台	DMAV4 (本ł	機電腦	🚇 ОЕМ-ЈМН	ITVODMAV4 (本	機電腦)	是	IIS V5.1	
± 4	> Default Si	MTIP Virtua	查看( 開啓 瀏覽(	E) 舊檔(O) B)					
			啓動( 停止( 暫停(	s) P) A)					
			新增( 所有: 面新:	N) ▶ 工作(K) ▶					
			重新	整理(F)					
1	A		內容(	R)	Ш			>	]
			說明(	н)			Ĩ		
	Default	FTP Site 🗹	家					2 🔀	
	ETD à	t스 安全	が定幅	6   30 A	十日结			الما سنيا	
	FIFU				土日球				
	諸	] 尤許匿名)。 選取要用來	电線(O) 変遷名荷	F取這個資源	的 Windows 使P	用者帳戶	_		
	使	[用者名稱([	J): IUS	R_MACHINE	INAME	(	瀏覽	(B)	
	密	'祇馬(P):	000	*****					
				只允許匿名連 允許 IIS 來控約	線(L) 制密碼(₩)				
	-FT 持	P站台操作 一子只適用於	<b>員</b> ※這個 I	TP 站台的操	作員權限給 Wi	ndows 使用	者帳戶。		
	挠	:作員(T):	100 第 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 1	EM-JMHTVO) 法辨識的帳戶 1 ministrators	DMAV4\ASPNE ≦	T	新增移	(D)	
				確定	取消		(A)	說明	

類別	Ethernet Applic	ation FAQ	on XPAC_WE	S2009		編號	4-017-02
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	8/10

3.1. 點選進階按鈕→在跳出的視窗中點選立即尋找按鈕搜尋所有使用者帳戶。

選擇這個物件類型(2): 使用类	*知役士米百开1/(C)
2011日 従行個位置(P)・	
OEM-JMHTVODMAV4	位置(L)
	檢查名稱(C)
1	
SHEPHE (A)	The Selection
進內(A)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
四個 中世	2 🖂
選擇這個物件類型(2): [6月:16月	*50/1*85-11/02
2550月50 從這個位置(P):	12日現至(0)
OEM-JMHTVODMAV4	位置(L)
公用查詢	
240/1. 6898.2.2	2
□ (月)(四) (用)(月) (▼)	
描述(U): 開設含有 ▶	
□ 停用帳戶(B)	(亨止(T)
	A.
上次登入至今的大數(1).	
	確定取消
有稱 (RDN) 在且科外	

· -+/	A	1-1		100		0010/00/14		0/10
首	Ambe	16	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	貝數	9/10
	いませい	十四四次				∖∕√⁄ ∔⊟ <b>т₩≓→</b> ∔	古人口	
3.2. 位	E搜导結果「	<b>半選擇</b> 恣/	と 削 新 堦	習的喉尸(例)		)俊,按 <b>唯正</b> 打	女坓。	
選擇	<b>睪使用者</b>						? 🔀	
選打	睪這個物件類類	型(S):						
使	用者					物件類型(O).		
從注	這個位置(F):							
OF	EM-JMHTVOD	MAV4				位置(L)		
12	別查詢							
	名稱(A): []	開頭含有 🔽				欄位	(C)	
	描述(D): [	期頭含有 🔽				立即東	荐找(N)	
	(高田旭6/1	2),				- 停」	L(T)	
	□ 空布廠/- (4	ッ (期(X)					1	
	上次登入至今	的天殿の		0			7	
							¥	
						確定取	消	
力主	מערס \$	<b>一</b> 无怨羽衣						
-11 1# <b>S</b>	Administrator	OEM-JMH	IVO	/				
<b>1</b>	ASPNET	OEM-JMH	IVO					
2	Guest	OEM-JMH'						
	USR_MACH	OEM-JMH	IVO	2				
I 🖸	WAM_MAC	OEM-JMH	rvo					
<b>20</b>	SUPPORT_38	OEM-JMH	IVO					

使用者	物件	·類型(0)
~		
OEM-JMHTVODMAV4	位	ī置(L)
請輸入物件名稱來選取 ( <u>範例</u> )(E): OEM-JMHTVODMAV4/ICPDAS	檢查	查名稱(C)
〕 進階(A)	確定	取消

