

分类/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Tammy	日期/Date	-	编号/NO.	FAQ-008

## 问题: 当我的计算机 IP 地址没有在 PDS 系列模块的 IP 过滤列表中, 我是否可以搜寻或连接到 PDS 系列模块? 该如何解决?

答: 不行, 当您 PC 的 IP 地址不在 PDS 系列模块的 IP 过滤列表中, 您的 PC 将搜寻或连接不到 PDS 系列模块。您可参考至下列方式来解决此问题:

1. 可使用 Console 命令 “IPFILTER” 来新增您 PC 的 IP 地址至 PDS 系列模块的 IP 过滤列表中, 可参考 PDS-700 使用手册中的[第 9.4.1 节 “IPFILTER”](#)。
2. 变更您 PC 的 IP 地址为 PDS 系列模块的 IP 过滤列表中有的 IP 地址。
3. 使用 Console 命令来关闭 PDS 系列模块的 IP 过滤功能。可参考 PDS-700 使用手册中的[第 9.4.1 节](#)。

使用 “config=RESET” 命令来清除 PDS 系列模块的配置设定, 可参考 PDS-700 使用手册中的[第 9.4.22 节](#)。此命令可清除 IP 过滤列表、密码设定、模块别名设定...等。您必须重新启动 PDS 系列模块后加载新的配置。