

分類/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Tammy	日期/Date	-	編號/NO.	FAQ-008

問題: 當我的電腦 IP 位址沒有在 PDS 系列模組的 IP 過濾列表中，我是否可以搜尋或連接到 PDS 系列模組？該如何解決？

答: 不行，當您 PC 的 IP 位址不在 PDS 系列模組的 IP 過濾列表中，您的 PC 將搜尋或連接不到 PDS 系列模組。您可參考至下列方式來解決此問題:

1. 可使用 Console 命令 “IPFILTER” 來新增您 PC 的 IP 位址至 PDS 系列模組的 IP 過濾列表中，可參考 PDS-700 使用手冊中的[第 9.4.1 節 “IPFILTER”](#)。
2. 變更您 PC 的 IP 位址為 PDS 系列模組的 IP 過濾列表中有的 IP 位址。
3. 使用 Console 命令來關閉 PDS 系列模組的 IP 過濾功能。可參考 PDS-700 使用手冊中的[第 9.4.1 節](#)。

使用 “config=RESET” 命令來清除 PDS 系列模組的配置設定，可參考 PDS-700 使用手冊中的[第 9.4.22 節](#)。此命令可清除 IP 過濾列表、密碼設定、模組別名設定...等。您必須重新啟動 PDS 系列模組後載入新的配置。