


分類	WinCE PAC 系統和應用的常見問題				編號	1-003-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/10/12	頁碼	1/4

## 如何使用區域網路印表機

應用於：


平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-8x3x/ WP-8x4x	所有版本	所有版本
WP-5000	所有版本	所有版本
VP-23W1/ VP-25W1	所有版本	所有版本
VP-4131	所有版本	所有版本

### 提示 & 警告

 新增印表機時請選擇“連接到這台電腦的本機印表機”選項。




如下圖，設定“連接到這台電腦的本機印表機”，WinPAC/ViewPAC 系列不支援設定為“網路印表機或連接到其他電腦的印表機”



分類	WinCE PAC 系統和應用的常見問題				編號	1-003-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/10/12	頁碼	2/4


請依照下列步驟設定與操作:

**步驟 1: PC 端，取得 PC 名稱與印表機名稱**



分類	WinCE PAC 系統和應用的常見問題				編號	1-003-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/10/12	頁碼	3/4


**步驟 2:** 在WinPAC/ViewPAC端，開啓WordPad類型檔案 (\*.txt,\*.ini...)，點擊“File” → “Print”



**步驟3:** 依照下列圖示設定



**Test !!!**



3. 輸入 \\PC 名稱\印表機名稱

分類	WinCE PAC 系統和應用的常見問題				編號	1-003-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/10/12	頁碼	4/4

## Revision History

Revision	Date	Description
1.0.1	2013/10/12	首次發行