

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-02	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	1/3


## 如何校正ELO USB觸控螢幕

應用於：

平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本

### 提示 & 警告

 當要同時使用觸控螢幕與鍵盤在WP8x2x時，你需要一個USB Hub擴充USB Port數量



請依照下列步驟設定，校正ELO USB觸控螢幕：



#### 步驟 1: 校正觸控螢幕

- 1.1. 重開機後，點擊 My Device → System\_Disk → Drivers → USB\_TOUCH → ELO → LNK → EloVa.



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-02	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	2/3

1.2. 依照順序觸摸螢幕上的“+”圖示完成校正程序




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-02	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	3/3

## 步步驟 2: 重開機

2.1. 執行 Win PAC utility; 點擊 “File” → “Reboot”

2.2. 點擊 “Yes” 按鈕後重新啟動



ICP  
DAS