

分類/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input checked="" type="checkbox"/> TouchPAD
作者/Author			日期/Date		編號/NO. FAQ011
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	

問題：當 TouchPAD 開機後無畫面時該怎麼辦？

答：有許多原因可能會導致此現象。下面我們列出了幾個最有可能的情況來幫助你解決這個問題。

- 可能 MiniOS8 與 HMIWorks 版本不匹配。
 - 重新下載 MiniOS8, 為了確保為 HMIworks 所匹配的版本,請使用在 HMIWorks 安裝目錄下的 MiniOS8。
 - 可在“C:\ICPDAS\HMIWorks_Standard\bin\boot\[MODEL]”中找到與 HMIWorks 所匹配的 MiniOS8。
- 試試其他 USB 接口, 電腦或 USB 線。
 - 我們有一些經驗是改變電腦的 USB 接口, 甚至是換一台電腦就可以解決問題的。
- 如果以上方法無效, 請返廠維修。
 - service@icpdas.com 來信詢問。