

---

## 如何更新 Wincon-8347 / 8747 的 OS 版本？

---

如果使用的控制器是 Wincon-8347 / 8747 (有 2 個網口), 它的 OS image 必需是使用 2008 年 7 月 1 日發佈的版本 (或日後更新的版本).

請檢查您目前使用的 W-8x47 OS image 是否正確. 請運行 W-8x47 螢幕上的  
開始 > 程式集 > Wincon Utility > System Config > OS Version 來檢查.

例如若它顯示 “CE.Net 4.1 4.08.07.01.TC.CAB.V200”, 表示為 2008 年 7 月 1 日的繁體中文版.  
那就是正確的 W-8x47 OS 版本, 就不用再去更新 OS image 了.

若 OS 版本不是 2008 年 7 月 1 日的, 請至以下網址下載適合您的 OS image 檔案.  
[ftp://ftp.icpdas.com/pub/beta\\_version/WinCon\\_OS\\_Image/](ftp://ftp.icpdas.com/pub/beta_version/WinCon_OS_Image/)

英文版 OS:	nk_8x4x_20080701_EN_CAB_V200.bin
繁體中文版 OS:	nk_8x4x_20080701_TC_CAB_V200.bin
簡體中文版 OS:	nk_8x4x_20080701_SC_CAB_V200.bin

以下為更新 W-8x47 的步驟：

1. 請先將 ISaGRAF driver 停掉, 方法為用滑鼠雙擊 W-8x47 螢幕右下方的 “W4”. 然後點選 “End Driver” 來將它停掉.
2. 接下來請使用一個 USB Disk 將正確的 OS image 檔案 copy 到 W-8x47 的 \CompactFlash\ 路徑內. 之後運行 開始 > 程式集 > Wincon Utility > Version Update > Browse 來選取該 OS image 檔案. 然後點選 “Write to Flash now” 來開始更新. 過程大約會花 5 ~ 10 分鐘. 當它更新完畢會彈出一個視窗讓您確認, 按下確認後, W-8x47 會自行重新開機一次.
3. OS 完成更新後, 必需對它設定 LAN1 與 LAN2 網口的 IP 地址. 請運行 開始 > Settings > Network and Dial-up Connections. 之後雙擊 “DM9CE0” 與 “DM9CE1” 來設定適當的固定 IP 地址, 請將 “Subnet Mask” 設為 255.255.255.0 .
4. 接下來必需設定 ISaGRAF Driver 來 Auto-Exec. 請運行 開始 > 程式集 > Wincon Utility > Auto-execute > 點選 Program 1 的 “Browse” 來選取 “\CompactFlash\ISaGRAF\isawincon.exe”, 之後記得要按下方的 “Save Setting”. 然後按下左上方的 “Save Registry”, 再按下 “Save and Reboot”. 這樣 W-8x47 會把之前所設的 IP 地址與 auto-exec 設定都存起來, 然後它會自行重新開機一次.