分類	在 WinCE PAG	C系統和關	應用時常見問題	顉		編號	4-004-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	1/3

如何清除Eshell紀錄的裝置名稱

應用於:

平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-8x3x/ XP-8x4x	所有版本	所有版本
WP-5000	所有版本	所有版本
VP-23W1/ VP-25W1	所有版本	所有版本
VP-4131	所有版本	所有版本

每當Eshell搜索設備,該設備的名稱將被添加至Eshell的列表中。當名單變長後("圖1"),難以辨認哪一個是目前要安裝OS的裝置。

Select Device	
<u>E</u> nter Device Name: VP_2540 Or <u>S</u> elect From the List	OK Cancel
VP_1149 VP_1958 VP_2540 WINPAC270_59544	Reset devices to automatically put names on the list.

圖 1

依照下列步驟清除:

步驟 1: 移至PC 端的"Eshell" 資料夾

步驟 2: 執行 "Eshell"資料夾中的 registry_clear.exe 後,點擊 "Clear" 按鈕

📰 Eshell registry clearer			
Clear			
	ICP DAS Co. Ltd. T	echnical document	
	101 D110 C0., Ltd. 1	commour accument	

分類	在 WinCE PAC	S系統和關	應用時常見問題	顉		編號	4-004-00
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	2/3

步驟 3: 清除名稱後, Eshell 變成如下

Select Device	
Enter Device Name:	ОК
II Or Select From the List	Cancel
	Reset devices to automatically put names on the list.

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題					編號	4-004-00
作者	Tunglu-Yu	版本	2013/5/16	頁碼	3/3		
Revision History							

1.0.1 2013/05/16 首次發行	Revision	Date	Description		
	1.0.1	2013/05/16	首次發行		